Español

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Asegurarse de que el aparato no esté conectado a la corriente eléctrica antes de proceder a su montaje.

- 1 Soltar las tuercas (1), retirar las arandelas plásticas (2) y separar la placa (3) del soporte (4).
- 2 Fijar la placa (3) en la pared con los tornillos (5) y tacos (6) suminstrados. Los cables eléctricos tienen que introducirse a través del orificio central.
- 3 Conectar en primer lugar el cable amarillo/verde a la toma marcada con el símbolo de tierra (9). Conectar los dos restantes cables en las respectivas tomas.
- 4 Cerrar el soporte (4), volviendo a colocar las arandelas plásticas (2) y apretando la tuerca (1) prestando atención a no dañar los cables eléctricos en el interior.
- 5 Colocar la bombilla (7) en el portalámparas (8).
- 6 Soltar los tornillos (13) y retirar las arandelas plásticas (12) de los doce soportes (10) para las hojas en vidrio.
- 7 Fijar cada una de las doce hojas en vidrio (11) al soporte (10) pasando los dos tornillos (13) por la arandelas plásticas a través de los orificios correspondientes.
- 8 Retirar las arandelas (15) y (16) de la placa (3).
- 9 Colocar el vidrio (14) y fijarlo enroscando las arandelas (15) y (16).
- 10 Enroscar el adorno en vidrio (17)







(7f) on the in the contraction (17).

plastica (15).

- .(31). $(31) = \frac{1}{2}$ In the first of the substance of the substance
- Abatere queste operazioni per tutte e 12 le foglie. 8 Svitare e sfilare dalla staffa (3) il particolare (16) e la rondalla in plastica.
- per le toglie al vetro (10).
 7 Fissare una foglia al vetro (11) ad un braccetto (10) avvitando le viti (13).
 7 nei fori della foglia in vetro inserendovi le rondelle in plastica (12).
- 6 Svitare le viti (13) ed estrarre le rondelle in plastica (12) dai 12 sostegni
 - 5 Awitare le lampadine (7) nei portalampade (8).
 - della scatala non devono essere pizzicati o danneggiati.
- rimanenti morsetti. 4 Oniudare il coperatrio (4), reinsarando la rondella in plastica (2) e 4 Avitando l'appasito particolare (1). I cavi elettrici presenti all'interno
- cavi di alimentazione devono passare attraverso l'apposito toro centrale. S Collegare per primo il cavo giallo/verde di messa a terra al morsetto 3 Collegare per primo il cavo giallo/verde di messa a terra al morsetto contrassegnato dall'apposito simbolo (9), collegare poi gli altri 2 cavi ai
- staffa (3) del coperdrio (4). 2 Fasare a parete la staffa (3) utilizzando le viti (5) e relativi tasselli (6). I
- 7 Svitare i particolare (1), sfillare la rondella in plastica (2) e separare la

Assiourarsi dhe non sia presente la tensione di rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Vetreria Vistosi Sri - Via G. Gallei, 9-11 · 31021 Mogliano Veneto · Treviso · Italy Tel. + 39 041 5900170 - 041 5903480 · Fax + 39 041 5900992 - 041 5904540 WWW.vistosi.it · vistosi@vistosi.it



