Español

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Asegurarse de que el aparato no esté conectado a la corriente eléctrica antes de proceder a su montaje.

- 1 Soltar la tuerca (3) para separar la placa (2) del soporte (1).
- 2 Fijar la placa (2) a la pared usando los tornillos (4) y tacos (5) suministrados y haciendo pasar los cables eléctricos (6) a través del orificio central.
- 3 Conectar en primer lugar el cable amarillo/verde en la toma marcada con el síimbolo de tierra 87) y posteriormente los dos restantes cables.
- 4 Cerrar el soporte (1) con la tuerca (3) teniendo cuidado de no dañar los cables eléctricos en el interior.
- 5 Colocar las bombillas (8) en los portalámparas (9).
- 6 Soltar los tornillos (15) y sacar las arandelas de plástico (14) de los orificios (11).
- 7 Fijar cada una de las tres hojas de vidrio (12) al soporte (10) pasando los tornillos (15) y las arandelas (14) a través de los orificios (13).
- 8 Colocar el vidrio (16) y fijarlo apretando las arandelas (17) y (18).
- 9 Enroscar el adorno en vidrio (19).





Vetreria Vistosi Sri - Via G. Gallei, 9-11 - 31021 Mogliano Veneto · Treviso · Italy Sede Legale: Fondamenta Radi, 25/b - 30121 Murano · Venezia · Italy Cap. Soc. 100.000.00 I.V. · Pliva IT02497840278 · Cod. Fisc. 01808840266 R.I. · № 01808840266 · № ° R.E.A. 0224039 · Mecc. Venezia 024645 Tel. +39 0415900170 - 0415903480 · Fax +39 0415900992 - 0415904540 w w w v v i s t o s i . i t · v i s t o s i @ v i s t o s i . i t



(9 F) oytev ni finale in vetro (19)

plastica (17).

operazioni per futte e 3 le foglie. 8 Infilare il vetro (16) e fissarlo avvitando il particolare (18) e la rondella in

6 Svitare le viti (15) ed estrarre le rondelle in plastica (14) dai fori (11) 7 Fissare una foglia di vetro (12) ad un braccetto (10) avvitando le viti (15) 7 Fissare una foglia di vetro (13) inserendovi le rondelle in plastica (14). Ripetere queste

5 Infilare le lampadine (8) nei portalampade (9).

 $4\ \mbox{Chiudere}$ il coperchio (1) con l'apposito particolare (3). I cavi elettrici presenti all'interno del rosone non devono essere pizzicati o danneggiati.

3 Collegare per primo il cavo giallo/verde di messa a terra al morsetto contrassegnato dall'apposito simbolo (7), collegare poi gli altri 2 cavi ai rimanenti morsetti.

3 Svitare i particolare (3) per separare la staffa (2) dal coperchio (1). 2 Fissare a parete la staffa (2) utilizzando le viti (4) e relativi tasselli (5). I cavi di alimentazione (6) devono passare attraverso l'apposito foro centrale.

Assicurarsi che non sia presente la tensione di rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Italiano



