INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1 Asegurarse de que el enchufe (1) esté DESCONECTADO de la corriente antes de proceder al montaje del pie de salón.
- 2 Posicionar el disco lastre (2) en la base del asta (3) como en la ilustración y fijarla con el tornillo (4).
- 3 Colocar una bombilla (5) del tipo indicado en el portalámparas.
- 4 Poner el vidrio (6) en el soporte (7) prestando atención a casar los pernos del soporte con los taladros del vidrio. Apretar los pernos ligeramente pero sin que sobresalgan del vidrio (ver fig. 1).
- 5 Enroscar la tapa (8) sobre el soporte (7) hasta el tope.
- 6 En caso que no pudiera enroscarse correctamente la tapa (8) sobre el soporte (7) es necesario proceder de este modo (ver fig. 2). Soltar la tuerca (9) con una llave de tubo del 13, girar el tubo dentado (10) en el sentido contrario a las agujas del reloj y haciéndolo sobresalir levemente, volver a fijarlo cerrando la tuerca (9), volver a intentar enroscar la tapa (8).







il coperchietto (8).

portalampada.

millimetro quindi, fissarlo riavvitando il dado (9). A questo punto avvitare filettato (10) in senso antiorario facendolo fuoriuscire di qualche allentare il dado (9) con una chiave a tubo da 13, ruotare il tubetto della montatura (7) è necessario procedere in questo modo (vedi fig.2):

montatura (1) fino al completo avvitamento.

3 Inserire una lampadina (5) con le caratteristiche indicate, nel fissaria con la vite (4).

6 Nel caso non si riuscisse ad avvitare il coperchietto (8) sul bicchierino

5 Procedere quindi ad avvitare il coperchietto (8) sul bicchierino della senza farle fuoriuscire dal profilo esterno del vetro (vedi fig. 1).

sul vetro quindi, avvitarle finché ogniuna entra nel rispettivo forellino ma presenti all'interno del bicchierino della montatura con i forellini presenti 4 Infilare il vetro (6) sulla montatura (7) facendo combaciare le vitine

evasatura come in figura per l'alloggiamento della vite quindi, 2 Posizionare il disco-zavorra (2) alla base dell'asta (3) con la prima di procedere all'assemblaggio della piantana.

1 Assicurarsi che la spina (1) sia SCOLLEGATA da qualsiasi presa elettrica

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Italiano



