

www.vistosi.it


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STACCARE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI INIZIARE LE SEGUENTI OPERAZIONI. DISCONNECT POWER BEFORE YOU PERFORM THE FOLLOWING INSTRUCTIONS.


- 1 Svitare dal perno il finale di fissaggio (A) e successivamente il distanziale (B) in tutti e quattro i lati della scatola. Togliere il coperchio.
- 2 Passare i cavi di rete nel foro centrale (C) della piastra.








- 3 Collegare i cavi di rete alla morsettiera (D) facendoli passare per il codolo in silicone (E). Fissare la placca al soffitto con le viti. Reinserire il coperchio (F) e riavvitare i particolari (G) e (H) nei perni (I). Avvitare le lampadine.
- 4 Inserire il vetro laterale di protezione (L) nella fessura superiore e inferiore (M) della scatola fino al bloccaggio mediante le molle interne.





Le istruzioni si riferiscono a diversi articoli. Pertanto la forma della parte metallica e/o del vetro possono differire da quelle disegnate. The instructions refer to different articles. Therefore, the shape of the metallic part and/or of the glass may be different from the drawings.



www.vistosi.it

CHIMERA PL

MERA PL | rev.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PER REGOLARE IN ALTEZZA LA LAMPADA, TAGLIARE IL CAVO ECCEDENTE.

TO SET THE HEIGHT OF THE LAMP, CUT THE EXCEEDING CABLE.

5 Inserire i gommini di protezione e succesivamente il vetro.

6 Inserire il gommino di protezione (N) nel perno e avvitare il finale di fissaggio (O).

