## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

1 Asegurarse de que el enchufe (1) esté DESCONECTADO de la corriente antes de proceder al montaje de la lámpara.

**Español** 

- 2 Colocar una bombilla (2) del tipo indicado en el portalámparas.
- 3 Poner el vidrio (3) en el soporte (4) prestando atención a casar los pernos del soporte con los taladros del vidrio. Apretar los pernos ligeramente pero sin que sobresalgan del vidrio (ver fig. 1)
- 4 Enroscar la tapa (5) sobre el soporte (4) hasta el tope.
- 5 En caso que no pudiera enroscarse correctamente la tapa (5) sobre el soporte (4) es necesario proceder de este modo (ver fig. 2). Soltar la tuerca (6) con una llave de tubo del 13, girar el tubo dentado (7) en el sentido contrario a las agujas del reloj y haciéndolo sobresalir levemente, volver a fijarlo cerrando la tuerca (6), volver a intentar enroscar la tapa (5).







coperchietto (5).

montatura (4) fino al completo avvitamento. 5 Nel caso non si riuscisse ad avvitame il coperchietto (5) sul bicchierino della montatura (4) è necessario procedere in questo modo (vedi fig.2): allentare il dado (6) con una chiave a tubo da 13, ruotare il tubetto filettato (7) in senso antiorario facendolo fuoriuscire di qualche millimetro quindi, fissarlo riavvitando il dado (6). A questo punto avvitare il quindi, fissarlo riavvitando il dado (6). A questo punto avvitare il

- senza farle fuoriuscire dal profilo esterno del vetro (vedi fig.1). 4 Procedere quindi ad avvitare il coperchietto (5) sul bicchierino della
- portalampada. 3 Infilare il vetro (3) sulla montatura (4) facendo combaciare le vitine presenti all'interno del bicchierino della montatura con i forellini presenti sul vetro quindi, avvitarle finché ogniuna entra nel rispettivo forellino ma
- prima di procedere all'assemblaggio della piantana. 2 Inserire una lampadina (2) con le caratteristiche indicate, nel
- 1 Assicurarsi che la spina (1) sia SCOLLEGATA da qualsiasi presa elettrica

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

## Italiano



