Español

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Asegurarse de que el aparato no esté conectado a la corriente eléctrica antes de proceder a su montaje.

- 1 Soltar la tuerca (3) para separar la placa (2) del soporte (1).
- 2 Fijar la placa (2) a la pared usando los tornillos (4) y tacos (5) suministrados y haciendo pasar los cables eléctricos (6) a través del orificio central.
- 3 Conectar en primer lugar el cable amarillo/verde en la toma marcada con el símbolo de tierra 87) y posteriormente los dos restantes cables.
- 4 Cerrar el soporte (1) con la tuerca (3) teniendo cuidado de no dañar los cables eléctricos en el interior.
- 5 Colocar las bombillas (8) en los portalámparas (9).
- 6 Soltar los tornillos (15) y sacar las arandelas de plástico (14) de los orificios (11).
- 7 Fijar cada una de las tres hojas de vidrio (12) al soporte (10) pasando los tornillos (15) y las arandelas (14) a través de los orificios (13).
- 8 Colocar el vidrio (16) y fijarlo apretando las arandelas (17) y (18).
- 9 Enroscar el adorno en vidrio (19).





Vetreria Vistosi Srl· Via G. Gallei, 9-11 · 31021 Mogliano Veneto · Treviso · Italy Sede Legale: Fondamenta Fadi, 25/6 · 30121 Murano · Venezia · Italy Cap. Soc. 100.000,000 IV. Pliva IT02497840278 · Cod. Fisc. 01808840266 R.I. № 01808840266 · № R.E.A. 0224039 · Mecc. Venezia 024645 Tel. +39 0415900170 - 0415903480 · Fax +39 0415900992 - 0415904540 W w w v v i stosiit · vistosii0 v istosiitosiiit



English

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Make sure there is no mains voltage before installing the unit.

- 1 Unscrew part (3) to separate the bracket (2) from the cover (1).
- 2 Fasten the wall astaffa (2) using the screws (4) and wall plugs (5). The power cables (6) must go through the hole center.
- 3 First, connect the yellow / green earth to the terminal marked with the special symbol (7), then connect the other two wires to the remaining terminals.
- 4 Close the cover (1) with the appropriate particular (3). The electrical cables inside the rosette must not be pinched or damaged.
- 5 Insert the lamps (8) in the holder (9).
- 6 Remove the screws (15) and pull the plastic washers (14) from the holes (11).
- 7 Secure a leaf of glass (12) with an arm (10) by screwing the screws (15) into the holes (13), inserting the plastic washers (14). Repeat for all three leaves.
- 8 Slide the glass (16) and fix it by screwing the particular (18) and the washer (17).
- 9 Screw the particular (19).

Italiano

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Assicurarsi che non sia presente la tensione di rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

- 1 Svitare i particolare (3) per separare la staffa (2) dal coperchio (1).
- 2 Fissare a parete la staffa (2) utilizzando le viti (4) e relativi tasselli (5). I cavi di alimentazione (6) devono passare attraverso l'apposito foro centrale.
- 3 Collegare per primo il cavo giallo/verde di messa a terra al morsetto contrassegnato dall'apposito simbolo (7), collegare poi gli altri 2 cavi ai rimanenti morsetti.
- 4 Chiudere il coperchio (1) con l'apposito particolare (3). I cavi elettrici presenti all'interno del rosone non devono essere pizzicati o danneggiati.
- 5 Infilare le lampadine (8) nei portalampade (9).
- 6 Svitare le viti (15) ed estrarre le rondelle in plastica (14) dai fori (11)
- 7 Fissare una foglia di vetro (12) ad un braccetto (10) avvitando le viti (15) nei fori (13) inserendovi le rondelle in plastica (14). Ripetere queste operazioni per tutte e 3 le foglie.
- 8 Infilare il vetro (16) e fissarlo avvitando il particolare (18) e la rondella in plastica (17).
- 9 Avvitare il finale in vetro (19)



