## **Español**

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Asegurarse de que el aparato no esté conectado a la corriente antes de montarlo.
- Antes de proceder al montaje del lampadario, si existe la instalación, asegurar la estructura con el cable de seguridad (1).
- Aflojar el tornillo (2) y bajar el florón (3) hasta dejar visible la parte eléctrica.
- Fijar al techo la placa (4) con los tornillos (5) y tacos (6) haciendo pasar los cables eléctricos a través del taladro central.
- Comenzar la conexión eléctrica por el cable amarillo/verde de tierra que deberá conectarse a la toma central de la regleta (7), conectar posteriormente los restantes dos cables a las tomas laterales y cerrar la caja de la regleta. Volver a colocar el florón en su sitio (3) y fijarlo con el tornillo(2)
- Colocar las bombillas (8) en los portalámparas.
- Colocar las hojas de vidrio como muestra el recuadro (A)
- Desatornillar los tornillos (9) y las arandelas de goma (10). Colocar la hoja de vidrio (11) debajo de la pestaña (12) de la corona (13)
- Atornillar los tornillos (9) dejando la arandela de goma entre la cabeza del tornillo y el vidrio prestando atención de no apretar demasiado para no romper el vidrio. Repetir el proceso con las restantes hojas de vidrio.
- Una vez colocadas todas las hojas de vidrio, desenroscar el adorno de vidrio (14), la primera arandela metálica (15) y la primera arandela de goma (16).
- Colocar el vidrio con forma de copa (17) en el espárrago (18) hasta alcanzar la segunda arandela de goma (19). Para regular la posición del vidrio basta desplazar la segunda arandela metálica (20).
- Una vez colocado el vidrio, volver a colocar en el espárrago (18) la primera arandela de goma (16) y la primera arandela metálica (15) y enroscar con cuidado esta última. Enroscar por último el adorno de vidrio (14).

the first rubber washer (16) and the first metal washer (15), therefore, tighten the last one. Insert the glass final part screwing it (14).

- acting on the second metal washer (20).

   Once adjusted and positioned the glass, reinsert the threaded hose (18),
- Insert the cup glass (17) into the threaded hose (18) till reaching the second rubber washer (19). It is possible to adjust the height of the glass
- Once fixed all the leaf glasses, release the final part in glass (14), the first washer in metal (15) and the first rubber washer (31).
- glass, therefore tighten softly to fix the glass. Repeat the procedure for the remaining fins and glasses;
- glass (11) under the fin (12) of the radial pattern (13). - Tighten the screws (9) intercepting before the washer and then the leaf
- Release the screws (9) and the related rubber washers (10). Put the leaf
  - Insert the leaf glasses as shown in the box (A).

**ASSEMBLY INSTRUCTION** 

- again the rose (3)n and fix it with the grain (2); Assemble the lamps (8) inserting them into the lamp holders;
- Coables to the lateral terminals and close the box of the terminal box. Lift
- plugs (6), passing the supply cables through the central hole;
   Carry out the connection starting from the earth yellow/green cable to fix to the central terminal of the terminal box (7), therefore connect the other
- bne (2) swenze aldetius ant neuondt (4) duritte anne land ant liew ant ot xiA -
- the suitable eyelet (1). Release the grain (2) and put down the rose (3) to discover the electric
- Before fixing the lamp chandelier, if possible, ensure the structure with
  - Check there is no network voltage before installing the equipment





ASSOLUCE FEDERLEGNO-ARREDO



Sede Amm.va/Show-Room/Dep.: Via G. Gallei, 9-11 : 31021 MOGLIANO V.TO·TV·TIALY
Sede Legale: Fondamenta Radı, 25/B - 30121 MURANO · VENEZIA · ITALY
Cap. Soc. 100.000,001.V · P.IVA IT02497840278 · COD. FISC. O1808840266
R.I. № 01808840266 · № R.E.A. 0224039 · Mecc. VENEZIA 024645
Tel. +39 0415900170 - 0415903480 · Fax +39 0415900992 · 0415904540
w w w .v i s t o s i .it - v i s t o s i @ v i s t o s i .it

.(₱f) o\rightarrow

agendo sulla seconda rondella in metallo (20).

Una volta regolato e posizionato il vetro, reinserire sul tubo filettato (18) la prima rondella in metallo (15), quindi la prima rondella in gomma (16) e la prima rondella in metallo (15), quindi stringere delicatamente quest'ultima. Inserire avvitandolo, il finalino in stringere delicatamente quest'ultima.

- rondella in metallo (15) e la prima rondella in gomma (16). Incerire il vetro a coppa (17) nel tubo filettato (18) fino a raggiungere la seconda rondella in gomma (19). È possibile regolare l'altezza del vetro seconda rondella in gomma (19). È
- per le rimanenti alette e vetri;  $\cdot$  Una volta fissati tutti i vetri a foglia, svitare il finalino in vetro (14), la prima
- foglia (11) al di sotto dell'aletta (12) facente parte della raggera (13). Avvitare le viti (9) intercettando prima la rondella e poi il vetro a foglia, quindi stringere delicatamente per fissare il vetro. Ripetere la procedura
- e ovitare le viti (9). Porre il vetro a
  - Inserire i vetri a foglia come mostrato nel riquadro (A).
  - Montare le lampadine (8) inserendole nei portalampade;
  - morsetteria. Rialzare il rosone (3)n e fissarlo col grano (2);
- centrale; - Eseguire il collegamento iniziando dal cavo giallo/verde di terra che dovià essere fissato al morsetto centrale della morsetteria (7), quindi collegare i rimanenti 2 cavi ai morsetti laterali e chiudere la scatola della
- elettrica. Fissare a parete la staffa a muro della lampada (4) tramite le apposite viti (5) e tasselli (6), passando i cavi di alimentazione attraverso il foro
- montatura tramite l'apposito occhiello (1). Allentaire il grano (2) ed abbassaire il rosone (3) fino a scoprire la parte
- all'installazione dell'apparecchio. - Prima di procedere al fissaggio del lampadario, se possibile, assicurare la
- Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

ev. 0

VETRERIA VISTOSI Srl · Via G. Galilei, 9-11 31021 Mogliano Veneto · Treviso · Italy Tel. +39 041 5903480 · Fax +39 041 5900992 www.vistosi.it · vistosi@vistosi.it

