TELENAVing

取扱説明書

〈BTN-T02〉

この度は、フジ電機工業㈱の TELENAVing をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
このシステムは、走行中も純正テレビを映し、かつ純正ナビゲーションを操作する為の信号発生器です。
ご使用頂く前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
なお、取扱説明書は必ず大切に保管して下さい。

ご注意

※ 運転者が走行中テレビ及び、カーナビ画面を注視することは、道路交通法第 71 条で禁じられており、安全運転義務違反となり処罰される場合があります。なお、助手席及び、後部座席の方が走行中テレビ及び、カーナビの画面を注視することは、法律上なんら問題ありません。
※ この TELENAVing は、助手席及び、後部座席の方にご利用頂く為に開発された商品です。運転される方は安全上の為、走行中は絶対にテレビやカーナビ及び、本品の操作を行わないで下さい。
※ 車両の点検及び、修理を依頼される場合は、正確な検査の妨げになる恐れがありますので、必ず本品を取り外して下さい。
※ 本品を取り付けた車両を運転される方（第三者）には、必ず上記注意事項をご説明して頂くようお願い致します。

取付上のご注意

○ BTN-T02 は、DVD ボイスナビゲーション付 EMV 車のみの対応です。
○ エンジンを停止させ、バッテリーのアース端子を外してから作業を行って下さい。事故の原因や、車両及び、本品が正常に作動しない恐れがあります。
○ 車両側の製品や部品及び、パネル等を脱着される際、キズ付けや破損及び、ビス等の紛失に注意して行って下さい。
○ コネクターの脱着は、ロックピンに注意して行って下さい。
○ 取り付け終了後に作動テストを行う場合、助手席の方が操作を行い、運転席の方は安全上の為、絶対にテストを行わないで下さい。

部品構成

テレビシステム	×	①
ナビシステム	×	①
切替スイッチ	×	①
両面テープ	×	②
取扱説明書	×	①
取扱・取付説明書	×	①
保証書	×	①

取付方法

① バッテリーのアース端子を外します。
② ナビゲーションユニット裏側の 18P コネクターと GPS コネクターを外し、それぞれその間にナビシステムのコネクターを接続します。（下記の車両以外は、GPS コネクターの接続は必要ございません。）

・アリスト	H11/8～
・ヴェロッサ	H13/7～H16/4
・クラウンアスリート/エステート	H11/9～H15/12
・クラウンマジェスタ/ロイヤル	H11/9～H15/12
・クルーガー	H12/11～H15/8
・ハリアー	H12/11～
・マークⅡ	H13/8～H16/10
・ランドクルーザー100/シグナス	H11/8～H14/9

③ ナビシステムに切替スイッチを接続します。
④ テレビ本体を取り外します。
⑤ テレビ本体裏側の 14P コネクターを外し、その間にテレビシステムのコネクターを接続します。
⑥ バッテリーのアース端子を接続し、下記の項目のテストを行って下さい。
・走行中、停車時間わずテレビが映ること
・スイッチを押すたびに LED 部が点灯と消灯を繰り返すこと
・停車中及び、スイッチの LED 部が点灯している状態でナビゲーションの操作が出来ること
・LED 部が消灯している状態では、走行中ナビゲーションの操作が出来ないこと
⑦ 上記テストの完了後、切替スイッチを助手席の方が操作しやすく運転席の方が操作困難な場所に両面テープで固定して下さい。
⑧ 取り外した車両機器及び、各パネル類を元通りに戻して作業終了です。

ご使用方法

本品には、切替スイッチが付いており、スイッチの LED 部の状態で使用状態が確認出来るようになっております。

LED 点灯 ： 走行中にナビゲーションの操作が出来ます。
＜注意＞ LED 部が点灯している状態ではナビゲーションの現在地が固定し、走行中の現在地よりズレが生じます。

LED 消灯 ： ナビゲーションが正常に作動します。
＜注意＞ LED 部が消灯した時点では、現在地よりズレが生じていますが、強い GPS を受信した地点で、走行中の現在地へ徐々に自動修正します。

※ 走行中、テレビはスイッチの状態に関係なく映ります。

＜注意＞
走行中、画面表示がナビゲーションの場合、車両側 TV ボタンを押すだけでは TV 画面に変わらない時があります。
この場合は車両側のオーディオボタンを押した後、画面上で TV を選択、又は車両側ステアリングスイッチのモードボタンにて TV を選択して頂き、走行中 TV をご覧になる事が出来ます。

使用上のご注意

NAVI・AI-SHIFT 装着車の場合、スイッチの LED 部が点灯している状態のままで本品を使用すると、ナビゲーションから車両側へ正しい情報が伝わらない為、シフトの変速に支障を及ぼす恐れがありますので、ナビ設定画面で NAVI・AI-SHIFT の「しない」を選択して頂いた後、本品をご使用下さい。

BTN-T02 適合車種及び取付配線図

車　種	年　式	形　式	TV取付場所	ナビ取付場所
ｱﾘｽﾄ	H11/8～H16/11	JZS160.161	TV本体裏側	ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ右側
ｳﾞｪﾛｯｻ	H13/9～H16/4	GX110.115　JZX110.115	TV本体裏側	ｸﾞﾛｰﾌﾞBOX右上
ｵﾘｼﾞﾝ	H12/7～	JCG17	ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ中央下	ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ右側
ｸﾗｳﾝｱｽﾘｰﾄ	H11/9～H15/12	JZS171.173.175	TV本体裏側	ｸﾞﾛｰﾌﾞBOX右上
ｸﾗｳﾝｴｽﾃｰﾄ	H11/9～	JZS171W.173W.175W	TV本体裏側	ｸﾞﾛｰﾌﾞBOX右上
ｸﾗｳﾝﾏｲﾙﾄﾞﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	H13/8～H15/12	JKS175	TV本体裏側	ｸﾞﾛｰﾌﾞBOX右上
ｸﾗｳﾝﾏｼﾞｪｽﾀ	H11/9～H16/6	JZS177　UZS171.173.175	TV本体裏側	ｸﾞﾛｰﾌﾞBOX右上
ｸﾗｳﾝﾛｲﾔﾙｻﾙｰﾝ	H11/9～H15/12	JZS171.173.175.179　GS171	TV本体裏側	ｸﾞﾛｰﾌﾞBOX右上
ｸﾙｰｶﾞｰ	H12/11～H15/8	ACU20W.25W　MCU20W.25W	TV本体裏側	ｸﾞﾛｰﾌﾞBOX右上
ｾﾙｼｵ	H12/9～H15/7	UCF30.31	TV本体裏側	ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ右側
ﾊﾘｱｰ	H12/11～H15/1	ACU10W.15W　MCU10W.15W	TV本体裏側	ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ右側
ﾊﾘｱｰ	H15/2～H17/12	ACU30W.35W　MCU30W.31W.35W.36W	TV本体裏側	ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ右側
ﾌﾞﾚﾋﾞｽ	H12/9～H16/3	JCG10.11.15	TV本体裏側	ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ右側
ﾌﾟﾘｳｽ	H12/5～H15/8	NHW11	TV本体裏側	運転席ｼｰﾄ下
ﾌﾟﾛｸﾞﾚ	H12/5～H13/4	JCG10.11.15	ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ中央下	ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ右側
ﾏｰｸⅡ	H12/10～H16/10	GX110.115　JZX110.115	TV本体裏側	ｸﾞﾛｰﾌﾞBOX右上
ﾏｰｸⅡﾌﾞﾘｯﾄ	H14/1～	GX110W.115W　JZX110W.115W	TV本体裏側	ｸﾞﾛｰﾌﾞBOX右上
ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞｰ100	H11/8～H15/7	HDJ101K　UZJ100W	TV本体裏側	運転席ｼｰﾄ下
ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞｰｼｸﾞﾅｽ	H11/8～H15/7	UZJ100W	TV本体裏側	運転席ｼｰﾄ下
ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞｰﾌﾟﾗﾄﾞ	H14/10～H16/7	KDJ120W.121W.125W　RZJ120W.125W　VZJ120W.121W.125W	TV本体裏側	運転席ｼｰﾄ下

製造・販売元　フジ電機工業株式会社

本社
〒534-0025　大阪市都島区片町1丁目6番16号
TEL06-6358-4409　FAX06-6358-1880
サービスセンター
〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村530
TEL0795-74-2177　FAX0795-74-2187
URL　http://www.fuji-denki.co.jp
ｱﾄﾞﾚｽ　bullcon@fuji-denki.co.jp

190412