TELENAVing

取扱説明書

〈BTN-T16〉

この度は、フジ電機工業㈱の TELENAVing をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
このシステムは、走行中も純正テレビを映し、かつ純正ナビゲーションを操作する為の信号発生器です。
ご使用頂く前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
なお、取扱説明書は必ず大切に保管して下さい。

ご注意

※ 運転者が走行中テレビ及び、カーナビ画面を注視することは、道路交通法第 71 条で禁じられており、安全運転義務違反となり処罰される場合があります。なお、助手席及び、後部座席の方が走行中テレビ及び、カーナビの画面を注視することは、法律上なんら問題ありません。
※ この TELENAVing は、助手席及び、後部座席の方にご利用頂く為に開発された商品です。運転される方は安全上の為、走行中は絶対にテレビやカーナビ及び、本品の操作を行わないで下さい。
※ 車両の点検及び、修理を依頼される場合は、正確な検査の妨げになる恐れがありますので、必ず本品を取り外して下さい。
※ 本品を取り付けた車両を運転される方（第三者）には、必ず上記注意事項をご説明して頂くようお願い致します。

取付上のご注意

○ BTN-T16 は、トヨタ HDD ナビゲーションシステムのみの対応です。
○ エンジンを停止させ、バッテリーのアース端子を外してから作業を行って下さい。事故の原因や、車両及び、本品が正常に作動しない恐れがあります。
○ 車両側の製品や部品及び、パネル等を脱着される際、キズ付けや破損及び、ビス等の紛失に注意して行って下さい。
○ コネクタの脱着は、ロックピンに注意して行って下さい。
○ 取り付け終了後に作動テストを行う場合、助手席の方が操作を行い、運転席の方は安全上の為、絶対にテストを行わないで下さい。

部品構成

テレビシステム	×	①
ナビシステム	×	①
切替スイッチ	×	①
両面テープ	×	②
取扱説明書	×	②
取付説明書	×	①
保証書	×	①

取付方法

① バッテリーのアース端子を外します。
② TV 本体裏側の 26P コネクタを外し、それぞれその間にテレビシステムのコネクタを接続します。
③ クワ型アース端子をボディアースに接続します。
④ ナビゲーションユニット裏側の 24P コネクタを外し、それぞれその間にナビシステムのコネクタを接続します。
⑤ クワ型アース端子をボディアースに接続します。
⑥ ナビシステムに切替スイッチを接続します。
⑦ バッテリーのアース端子を接続し、下記の項目のテストを行って下さい。

・走行中、停車時間わずテレビが映ること
・スイッチを押すたびに LED 部が点灯と消灯を繰り返すこと
・停車中及び、スイッチの LED 部が点灯している状態でナビゲーションの操作が出来ること
・LED 部が消灯している状態では、走行中ナビゲーションの操作が出来ないこと

⑧ 上記テストの完了後、切替スイッチを助手席の方が操作しやすく運転席の方が操作困難な場所に両面テープで固定して下さい。
⑨ 取り外した車両機器及び、各パネル類を元通りに戻して作業終了です。

ご使用方法

本品には、切替スイッチが付いており、スイッチの LED 部の状態で使用状態が確認出来るようになっております。

LED 点灯 ： 走行中にナビゲーションの操作が出来ます。

注意！ LED 部が点灯している状態ではナビゲーションの現在地が固定し、走行中の現在地よりズレが生じて行きます。

LED 消灯 ： ナビゲーションが正常に作動します。

注意！
LED 部が消灯した時点では、現在地よりズレが生じていますが、強い GPS を受信した地点で、走行中の現在地へ徐々に自動修正します。

※ ハリアーハイブリッドはエネルギーモニターの画面で、走行中タイヤが回転しなくなりますが、故障ではございません。

※ 走行中、テレビはスイッチの状態に関係なく映ります。

＜注意＞
走行中、画面表示がナビゲーションの場合、車両側 TV ボタンを押すだけでは TV 画面に変わらない時があります。
この場合は車両側のオーディオボタンを押した後、画面上で TV を選択、又は車両側ステアリングスイッチのモードボタンにて TV を選択して頂き、走行中 TV をご覧になる事が出来ます。

製造・販売元
本社
〒534-0025 大阪市都島区片町 1 丁目 6 番 16 号
TEL06-6358-4409 FAX06-6358-1880
サービスセンター
〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村 530
TEL0795-74-2177 FAX0795-74-2187
URL http://www.fuji-denki.co.jp
ｱﾄﾞﾚｽ bullcon@fuji-denki.co.jp

BTN-T16 適合車種及び取付配線図

車種	年式	形式	TV取付場所	ナビ取付場所
ﾊﾘｱｰ	H18/1～	ACU30.W.35W GSU30W.31W.35W.36W	TV本体裏側	ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ右中央
ﾊﾘｱｰﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	H18/8～	MHU38W	TV本体裏側	ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ右中央

190412