


# CHƯƠNG 3: CƠ CẤU CHẤP HÀNH (Actuators)

- I. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN
- II. XI LANH KHÍ NÉN
- III. ĐỘNG CƠ KHÍ NÉN
- IV. THIẾT BỊ HÚT CHÂN KHÔNG
- V. BÀI TẬP CHƯƠNG 3



# I. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN





# II. XILANH KHÍ NÉN

# 1. Công dụng:

Cơ cấu chấp hành (actuator) có nhiệm vụ biến đổi **áp suất** khi nén thành năng **lượng cơ học.** Cơ cấu chấp hành có thể thực hiện chuyển **động thẳng** (xi lanh), hoặc chuyển **động quay** (động cơ khi nén, xi lanh quay,...),

- 2. Phân loại: Xi lanh khí nén được chế tạo với rất nhiều kiểu dáng, kích cỡ khác nhau bao gồm:
- a. Xi lanh tác động một chiều có/không có lò xo phục hồi (Single acting with and without spring return)
- b. Xi lanh tác động hai chiều (Double acting)
  - Không có vòng đệm và vòng đệm giảm chấn cố định (cao su)
  - Vòng đệm giảm chấn có thể điều chỉnh (khí)
  - Vòng đệm từ trường
- **c. Xy lanh 3 vị trí** (3 position cylinder)
- d. Xy lanh không trục dẫn hướng (Rodless)
- e. Một số dạng Xy lanh khác
  - Xy lanh quay (Rotary)
  - Tay kep (Clamping)
  - Xy lanh màng (Bellows).

#### Xem Video minh hoa:

https://drive.google.com/file/d/1CGKb50SVOoexFQ0b7ckwyO3JNhcQF3qw/view?usp=sharing







#### 3. Các loại xi lanh

#### 3.1 . Xy lanh tác động một chiều (Single acting Cylinder)


Xi lanh chuyển động tịch tiến bằng áp lực khí nén (để nâng hoặc đẩy vật) và lùi lại bằng khối lượng tạo lên lực trọng trường của vật hoặc bằng lò xo lắp bên trong xi lanh. Có 2 loại: Loại lùi về bằng lò xo, loại lùi về bằng ngoại lực.

Loại lùi về bằng lò xo.










Loại lùi về bằng ngoại lực.




Ký hiệu



#### **3.2** Xy lanh tác động hai chiều (Double acting Cylinder)

Áp suất khí nén có thể tác động cả 2 phía của piston.


a. Loại không có giảm chấn (non-cushioning)






**b.** Loại có giảm chấn (cushioning): Giảm chấn được thiết kế ở cuối xi lanh có tác dụng như vòng đệm hoặc một van tiết lưu, khi xi lanh chạy gần hết hành trình nhằm làm giảm tốc độ xi lanh hạn chế va đập.

- Giảm chấn bằng vòng đệm









#### c. Nguyên lý giảm chấn bằng van tiết lưu

Có thể hãm pittông ở cuối hành trình bằng cách sử dụng xy lanh giảm chấn. Ở cuối hành trình của xy lanh, đặt một van tiết lưu- xem hình vẽ. Tại thời điểm piston đến vị trí hình b, **Thể tích khí V**<sub>1</sub> bắt buộc phải đi qua **tiết lưu** – thực hiện quá trình **giảm chấn**. Quá trình **giảm chấn** cần phải **điều chỉnh** van tiết lưu sao cho phù hợp để quá trình giảm chấn là **tốt nhất.** 




b Thể tích khí V<sub>1</sub> phải đi qua **tiết lưu** 



Xem Video minh họa:

https://drive.google.com/file/d/1a9yylDtMPrif\_zqbUee qbNilpAyKn3OU/view?usp=sharing

3.3 Xy lanh 3 vị trí (3 position cylinder)



Xem Video minh hoa:

https://drive.google.com/file/d/10VyOP1dgA80xP5jbJ 5OgWwomse znTEc/view?usp=sharing




#### **3.4 Xy lanh không trục** (Rodless cylinder)


Xy lanh không có trục pittông có **ưu điểm** so với xy lanh có trục pittông **là chiều dài** thiết kế chỉ bằng **một nửa so với xy lanh** có trục pittông. Có một số ứng dụng tạo ra chuyển động **hai chiều vào ra** giống nhau và **lực tạo ra** cũng **bằng nhau**. Vật cần di chuyển sẽ được gắn pittông di chuyển bên trong xy lanh. Điều khiển hướng và tốc độ của xy lanh cũng tương tự như các xy lanh truyền thống khác.

#### Xy lanh không có trục pittông được chia làm 3 loại:


- Xy lanh kiểu đai phẳng với ống xi lanh kiểu trượt (Sealing band cylinder).



- Xy lanh kiểu dây đai hoặc băng đai (Band Cylinder)




- Xy lanh với bộ ly hợp từ (cylinder with magnetic coupling)






#### a. Xy lanh kiểu đai phẳng với ống xi lanh kiểu trượt (Sealing band cylinder).

Xy lanh này có kết cấu như sau: vỏ xy lanh (1) và hai phần pittông (2, 3) được liên kết qua thanh nối (4). Hai mặt nối (5, 6) có hai cửa để nối với ống cấp và xả khî. Khe (7) trong vỏ tạo bởi hai lớp đai phẳng(8) nối với hai đầu mặt bích đặt phía trên xy lanh. Thanh nối 4 kết nối với bàn trượt (10) bên ngoài thông qua thanh (9).







Xem Video minh họa:


High speed rodless cylinder (32m/sec)

https://drive.google.com/file/d/19S5bqagwGW7zyBwxkkJp\_F4XG7FxYE3j/view?usp=sharing



# **b. Xy lanh kiểu dây đai hoặc băng đai** (Band Cylinder)

Xy lanh băng đai là loại xy lanh khî nén **không trục** đầu tiên, hai sợi **băng đai (1, 2)** gắn vào **hai phía của pittông (3)**. Các **sợi đai** này đi qua các **vòng làm kín** (4, 5) ở hai đầu xy lanh (6, 7) và puly (8, 9) tới bàn trượt (10). Bàn trượt này chuyển động theo chiều ngược lại với pittông. Ngoài ra, một số loại xy lanh có thể thay thế băng đai bằng các sợi cáp.










#### c. Xy lanh với bộ ly hợp từ (cylinder with magnetic coupling)

Xy lanh này sử dụng **nam châm vĩnh cửu** trong pittông để tạo ra **từ trường liên kết** với **bàn trượt** thông qua lớp vỏ xy lanh, bàn trượt sẽ di chuyển phía ngoài vỏ xy lanh. Cấu trúc bao gồm: vỏ xy lanh (1) và hai mặt bích đầu xy lanh (2, 3) với hai cửa để cấp khí nén và khí xả. Pittông (4) và bàn trượt (5) có nam châm (6, 7) tạo thành cặp liên kết từ trường giữa bàn trượt và pittông. Pittông (4) có hai vòng làm kín (8, 9), bàn trượt (9) có hai vòng dẫn hướng (10, 11) bao phủ bên ngoài vỏ xy lanh (1).










#### 3.5 Xi lanh quay


a. Xy lanh quay tác động hai chiều với góc quay 270°







b. Xy lanh quay thanh răng (Rotary rack and pinion)




Xem Video minh hoa:


https://drive.google.com/file/d/1lToDEJ9T1rtNHbf3pyB TcrXJgAUvjAc4/view?usp=sharing





#### 3.6 Xy lanh kep (Clamping cylinder)

Được sử dụng trong một không gian hẹp nơi chỉ cần những hành trình ngắn.









#### 3.7 Xi lanh màng (Bellows)

- Nguyên lý hoạt động: của xy lanh màng cũng tương tự như xylanh tác dụng đơn, xy lanh màng kiểu cuộn có khoảng chạy lớn hơn xy lanh màng kiểu hộp.
- Do khoảng chạy nhỏ nên xy lanh màng thường được dùng trong điểu khiển, ví dụ trong công nghiệp ô tô (điều khiển phanh, ly hợp...).
- Duỗi ra khi được thổi phồng.

Ký hiệu



#### Xem Video minh hoa:




#### 3.8 Một số loại xy lanh đặc biệt


Xy lanh kiểu mâm cặp




Xy lanh kiểu êtô




Một số loại xy lanh tay gắp đặc biệt




Tay kẹp song song



Tay kẹp góc



Tay kẹp bán kính



Tay kẹp 3 điểm




# 3.9 Các kiểu lắp (định vị) xy lanh


# 1. Cố định giá chân



4. Cố định 1 khớp bản lề




2. Cố định mặt bích trước




5. Cố định 2 khớp bản lề



3. Cố định mặt bích sau



6. Cố định bằng ngỗng trục






# 4 . Kết cấu và thông số của xi lanh

Thân trụ **Barrel** và **Piston**. Từ piston truyền lực vào trục **(rod)**. Cylinder Stroke **(piston rod)**- lượng chạy xa nhất mà piston rod có thể di chuyển.


#### a. Thông số chính của xi lanh: D/d - L

- Đường kính trong xi lanh: D [mm]
- Đường kính cần piston: d [mm]
- Lượng chạy xa nhất mà cần piston có thể di chuyển: L [mm].



#### b. Kết cấu vòng đệm của xi lanh:


- 1. Gioăng phớt vít giảm chấn
- 2. Gioăng phớt giảm chấn
- 3. Vòng chịu mòn
- 4. Gioăng phớt piston
- 5. Gioăng phớt thân xy lanh
- 6. Gioăng phớt cần piston / gạt bụi





### 5. Tính toán lực tác động trong xi lanh

#### a. Lực tác động xi lanh 1 chiều



Trong đó: F [N] - Lực tác động lên piston

A [m<sup>2</sup>] - Diện tích piston


p<sub>e</sub> [Pa] - Áp suất dầu trong xi lanh

 $F_R$  [N] - Lực ma sát giữa piston và xi lanh -  $F_R \approx$  0,15. A.p<sub>e</sub> .

F<sub>F</sub> [N] - Lực lò xo



#### b. Lực tác động xi lanh 2 chiều



- Lực tác động (lực tĩnh) khi cần piston đi ra:

$$F_A = A_1 \cdot P_e - F_R$$

- Lực tác động (lực tĩnh) khi cần piston lùi về :  $F_B = A_2 \cdot P_e - F_R$ 

$$F_B = A_2 \cdot P_e - F_R$$

**+ Lưu ý:** Khi cho ma sát làm kín tương đương với độ giảm áp suất  $p_{G}$ . Như vậy lực ma sát F<sub>R</sub> tính là:  $F_R = A_1 * p_G$ 

+Lưu ý: Khi cho hiệu suất xi lanh η (lực ma sát giữa piston và xi lanh ). Như vậy lực tác động lên xi lanh tính là:

$$F_A = A_1 \cdot p_e \cdot \eta$$

 $F_{R} = A_{2} \cdot p_{e} \cdot \eta$ 

 $F_{\Delta}$  [N] - Lực tác động lên pitông khi đi ra

F<sub>R</sub> [N] - Lực tác động lên pitông khi lùi về

 $A_1$  [m<sup>2</sup>] - Diện tích pitông có đường kính D:  $A_1 = \pi . D^2/4$ 

 $A_2$  [m<sup>2</sup>] - Diện tích vòng xuyến pitông:  $A_2 = \pi \cdot (D^2 - d^2)/4$ 

p<sub>e</sub> [Pa] - Áp suất dầu trong xi lanh;

- Hiệu suất xi lanh (lực ma sát giữa piston và xi lanh ),

Lưu ý: Lực tác động động (lực động) F<sub>AĐ</sub> thông thường có giá trị tính theo:

$$F_{AD} = 0.9 \cdot F_A$$
 (lực tác động tĩnh)



### c. Lực tác động xi lanh ở vị trí nằm nghiêng

- Lực tác động khi xi lanh ở vị trí nằm nghiêng ta có:

Lực ma sát  $F_R = m.g.\mu$ . cos  $\alpha$ 

Lực nâng  $F_{H} = m.g.sin \alpha$ 

Lực gia tốc  $F_R = m.a$ 

Khối lượng chuyển động m [kg]

Gia tốc trọng trường  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ . g [ m/s<sup>2</sup>]

Hê số ma sát μ[-]

 $\alpha$  [ Grad] Mặt phẳng nghiêng Gia tốc  $a = v^2/2.s$ a [ m/s<sup>2</sup>]

v [ m/s] Vận tốc của pittông

Quảng đường có gia tốc  $s_0[m]$ 

Diện tích xi lanh A [m2] Áp suất vào xi lanh P [pa]


Lực áp suất  $F_2 = A$ .  $p = F_R + F_H + F_R$  [N]


- Lực tác động lên xi lanh khi xi lanh đạt được chuyển động đều, ta tính được lực như sau:  $F_2 = F_H + F_R$
- Khi xi lanh khởi động hay cuối hành trình có gia tốc a:

Thời gian có gia tốc a:  $t_0 = \frac{v}{a}$   $\implies a = \frac{v}{t_0}$ 

$$\frac{v}{a} \implies a = \frac{v}{t_0}$$


Quảng đường có gia tốc a:  $s_0 = \frac{a \cdot t_0^2}{2} \implies s_0 = \frac{v^2}{2a}$ 







# d. Sự phụ thuộc lực, áp suất và đường kính piston





# III. ĐỘNG CƠ KHÍ NÉN

# 1. Công dụng

Động cơ khí nén là loại động cơ chuyển đổi năng lượng khí nén (ở áp suất cao, tầm 3.000 ~

3.600 **psi** tạo ra) thành cơ năng để quay rotor.


Động cơ khí nén được ứng dụng rộng rãi trong nhiều thiết bị, máy móc khác nhau. Ví dụ thiết bị mở, văn vít.

### 2. Nguyên lý động cơ cánh gạt





Xem Video minh họa:



https://drive.google.com/file/d/1-CxOZgy8RzyziK0XeziElE2Tcl0cTC6r/view?usp=sharing



# 3. Tính toán động cơ khí nén

a. Thông số khí nén: Lưu lượng Q, áp suất p.

b. Thông số động cơ: Lưu lượng riêng/thể tích dịch chuyển V, Số vòng quay  $n_0$ ,  $M\hat{o}$  ment  $M_0$ , Công suất  $P_0$ 


Lưu lượng:

$$Q = n_0 \cdot V$$

Theo định luật Pascal ta có:

Áp suất p:

$$p = \frac{M_0}{V}$$



Công suất động cơ khí nén:

$$P_o = 2.\pi.n_o.M_o$$

Trong đó: Q: Lưu lượng [ m³/s]

V: Lưu lượng riêng động cơ khí nén (thể tích dịch chuyển) [m³/vòng]

n<sub>0</sub>: Số vòng quay động cơ khí nén [vg/s]
p: Áp suất vào động cơ khí nén [pa]
M<sub>0</sub> Mô ment trên trục động cơ [N.m]
P<sub>0</sub> Công suất động cơ khí nén [W]

#### THÔNG SỐ KĨ THUẬT CHÍNH

moto khí model CY-0706 3/8 HP

Xuất xứ: Đài Loan

Công suất max: 3/8 HP

- Tốc độ max: 3000 rpm - Momen max: 4.0 N/m

- Trong lượng: 3.33 kg





# IV. THIẾT BỊ HÚT CHÂN KHÔNG

- **1. Khái niệm:** Chân không được hiểu đơn giản là áp suất **thấp hơn áp** suất **khí quyển**, do đó nếu lấy giá trị áp suất khí quyển làm chuẩn, thì áp suất chân không có thể có giá trị âm.
- **2. Nguyên lý:** Khí được hút từ một thể tích kín dựa vào sự chênh lệch áp suất trong buồng kín và xung quanh. Nếu thể tích kín này giới hạn bởi bề mặt của phễu hút và chi tiết, áp suất không khí sẽ làm cho hai vật dính lại với nhau
- 3. Công dụng: Hệ thống phễu hút chân không để hút và di chuyển các loại thùng.

Xem Video minh hoa:

https://drive.google.com/file/d/1MmDLNtrJWTDNEVJ9 y5GWIbEc4Bv cFQi/view?usp=sharing

- Dây chuyền gắp và di chuyển các loại đá.

Xem Video minh hoa:

https://drive.google.com/file/d/1eUal9v11\_su7sUTfl ZY47C4SAgK5d6A3/view?usp=sharing

- Dây chuyền gắp và di chuyển kính, chi tiết trong lắp ráp ô tô.

Xem Video minh họa:

https://drive.google.com/file/d/1eQWqI2nHzmym9ejEe0Oby7wkBlhA1n3x/view?usp=sharing




# 4. Phương pháp tạo chân không

- Nguyên lý bơm chân không
- Nguyên lý tạo ra chân không bằng ống Venturi

## a. Nguyên lý hút bằng bơm chân không

Nguồn chân không từ bơm chân không - xem **video minh hoa**, qua đường phân phối, các đầu nối, các van điều khiển đến **phễu hút chân không**, thực hiện qua trình **hút chi tiết.** 




#### Xem Video minh hoa:

https://drive.google.com/file/d/1LZ2Ld2mP-L0bffrkzcZU9ND5l7z8bqml/view?usp=sharing



#### b. Nguyên lý cơ bản tạo ra chân không ống Venturi

Khí nén với **áp suất dư** (máy nén khí) sẽ đi vào **cửa A**, khi khí vào sẽ đi ngang qua cửa tiết **lưu khe hẹp B** làm cho dòng khí **tăng vận tốc**, vì vậy **áp suất giảm xuống** làm cho **cửa C tạo chân không.** Lúc này năng lượng áp suất chuyển đổi thành động năng biểu hiện qua vận tốc, khi vận tốc tăng áp suất sẽ giảm do đó tạo nên sự hút chân không và đẩy khí này ra ngoài. Dòng khí xả ra khí quyển thông qua **cửa xả D.** 



#### Xem Video minh hoa:


https://drive.google.com/file/d/1IDynM3kZhhyDHYH4DOi8J7Ae82GS3UPa/view?usp=sharing




# 5. Van hút chân không bằng nguyên lý ống Venturi

#### a. Nguyên lý:

Khí nén với **áp suất p** trong khoảng **1,5 bar - 10 bar** sẽ qua ống **Venturi** và theo **cửa R** thoát **ra ngoài.** Tại **phần cuối** của ống **Venturi** chân không sẽ **được tạo thành.** Như vậy cửa **nối U** sẽ tạo ra **chân không.** 





Xem Video minh họa:

https://drive.google.com/file/d/1zDETWNHO2Im7LilVseK8PGMbv6R-YeE9/view?usp=sharing




#### b. Van hút chân không có dòng khí nén để tách chi tiết

Được ứng dụng trong trường hợp, khi chi tiết hút có trọng lượng nhỏ, mềm. Không thể tách ra khỏi phiễu hút ở cửa U, khi cửa U không còn chân không.

Hình a: khi van đảo chiều 1 mở cho khí nén từ cửa P vào ống venturi, cửa U được tạo chân không.

Hình b: Khi van **đảo chiều 1 ngắt** không cho khí nén vào ống **Venturi**, cửa U không còn chân không , chi tiết không tách ra, mà vẫn bị dính liền với đĩa hút.

Hãng SMC: dùng van đảo chiều 2 để dòng khí đến cửa U, để tách chi tiết cần hút ra khỏi phiễu cửa U.



https://drive.google.com/file/d/1ajwnaGd3HtTm0s3SN0j3YKmzFRYeXEH-/view?usp=sharing



## c. Các dạng loại phễu hút chân không

Phễu hút chân không có nhiều hình dạng: hình tròn, hình elíp, hình vuông, hình chữ nhật, và có nhiều kết cấu khác nhau. Có ba kiểu phễu hút chân không thông dụng: loại tiêu chuẩn, loại rút, và loại vành xếp.



Xem Video minh hoa:

https://drive.google.com/file/d/1VWeLH5-Gdy0pjWe9mBO6VxucYY2laeBz/view?usp=sharing



# d. Tính lực hút chân không F

Lực hút chân không F tính theo Hãng SMC:

$$F = 0.1 \cdot p \cdot S \cdot \frac{1}{t}$$

#### Trong đó:

F Lực hút chân không [N]


S Diện tích đĩa hút [cm²]

P<sub>u</sub> áp suất chân không tại cửa U [kPa]

t - Hệ số an toàn: tính đến mức độ kín khít của mặt tiếp xúc, vị trí đặt đĩa hút, vật liệu hút....

a. Bề mặt nằm ngang, hướng chuyển động của chi tiết theo hướng thẳng đứng. Chon t = 4 - 8.







 b. Bề mặt thẳng đứng, hướng chuyển động của chi tiết theo hướng thẳng đứng. Chọn t = 8 và lớn hơn 8



# Table 3 Theoretical lifting force

Pad diameter (mm) Pad area		♦ 2 0.031	Ø4 0.126	φ6 0.283	Ø 8 0.503	♦ 10  0.785	φ13 1.33	<b>♦16</b> 2.01	Ø 20 3.14	₱ 25 4.91	φ 32 8.04	φ 40 12.6	φ 50 19.6
-80	0.248	1.01	2.26	4.02	6.28	10.6	16.1	25.1	39.3	64.3	101	157	
-75	0.233	0.95	2.12	3.77	5.89	10.0	15.1	23.6	36.8	60.3	95	147	
-70	0.217	88.0	1.98	3.52	5.50	9.3	14.1	22.0	34.4	56.3	88	137	
-65	0.202	0.82	1.84	3.27	5.10	8.6	13.1	20.4	31.9	52.3	82	127	
-60	0.186	0.76	1.70	3.02	4.71	8.0	12.1	18.8	29.5	48.2	76	118	
-55	0.171	0.69	1.56	2.77	4.32	7.3	11.1	17.3	27.0	44.2	69	108	
-50	0.155	0.63	1.42	2.52	3.93	6.7	10.1	15.7	24.6	40.2	63	98	
-45	0.140	0.57	1.27	2.26	3.53	6.0	9.0	14.1	22.1	36.2	57	88	
-40	0.124	0.50	1.13	2.01	3.14	5.3	8.0	12.6	19.6	32.2	50	78	

Xem Video minh hoa:

https://drive.google.com/file/d/1\_FEyPk5Re3fOdxhc 4SISKgLxfYRFaT j/view?usp=sharing



# V. BÀI TẬP CHƯƠNG 3

#### A. TRA BẢNG THÔNG SỐ XI LANH:


1. Tải về các bảng ghi các thông số kỹ thuật xi lanh của 1 trong các Hãng sản xuất (Hãng FESTO, SMC, AIRTAC, NORGEN, TPC) và giải thích ý nghĩa các thông số trong bảng.

## B. BÀI TẬP TÍNH TOÁN

#### Ví dụ 01:

Xi lanh tác động 2 chiều có thông số kỹ thuật sau: 80/25 - 160 [mm]. Tần số làm việc xi lanh n = 10 chu kỳ/phút. Áp suất làm việc (áp suất dư)  $p_e = 6$  bar.

- Tính lưu lượng máy nén khí Q [lít/phút]
- Tính lực tác động cần pitông đi ra F<sub>A</sub> [N]
- Tính lực tác động cần pitông lùi về F<sub>B</sub> [N]
- 4. Tính vận tốc cần pitông đi ra v<sub>A</sub> [dm/ph]
- Tính vận tốc cần pitông lùi về v<sub>b</sub> [dm/ph]



Giả thiết:  $\eta = 1$  Hiệu suất xi lanh (lực ma sát giữa piston và xi lanh );

 $1 \text{ amt} = 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$ 

Kết quả chọn độ chính xác 0.1



#### <u>Ví dụ 02:</u>


Thiết bị để nâng, hạ hàng hóa có khối lượng m = 50 kg theo phương thẳng đứng, người ta dùng 2 xi lanh tác động 2 chiều đặt song song, có kích thước như nhau. Lưu lượng vào mỗi xi lanh Q = 50 lít/phút, áp suất p = 6 bar.

- 1. Tính đường kính xi lanh và chọn kích thước xi lanh theo hãng Festo D, d [m]
- 2. Tính vận tốc khi nâng  $v_A$  [m/s]

Giả thiết:  $\eta = 1$  Hiệu suất xi lanh (lực ma sát giữa piston và xi lanh );

1 bar =  $10^5$  Pa; g = 9.81

Kết quả chọn độ chính xác 0.1




#### Ví dụ 03:

Tính số phễu hút chân không n tối thiểu cần thiết để nâng chi tiết có khối lượng m = 8 kg. Cho biết đường kính phễu hút D = 4 cm và áp suất chân không tại cửa U hiển thị :  $p_u = -62 \text{ Kpa}$ 

Giả thiết: Chọn t=5; g=9.81

Kết quả chọn n số nguyên







M = 8 kg