Chief Officer Interview — 114 Questions (Bulk Carrier) · Phỏng vấn Đại phó tàu hàng rời — 114 câu

Sample answers, English | Vietnamese side by side — same meaning, not word-for-word. Câu trả lời mẫu song ngữ: tiếng Anh bên trái, tiếng Việt bên phải. Yellow box = follow-up questions · Ô vàng = câu hỏi thêm hay gặp.

📌 **Note —** This is what I compiled while preparing for Chief Officer exams and interviews. It is **not an official standard**. Always check your own ship's documents and company SMS. Questions 1–8 use a **sample profile** (sample ship, ports, crew) — replace it with your own real experience.
📌 **Lưu ý —** Đây là kiến thức mình **tổng hợp khi ôn thi và chuẩn bị phỏng vấn Đại phó**, **không phải chuẩn chính thức**. Anh em đối chiếu hồ sơ tàu và SMS công ty mình. Câu 1–8 dùng **hồ sơ mẫu** (tàu, cảng, crew giả định) — thay bằng kinh nghiệm thật của mình.

Contents · Mục lục — bấm vào câu để nhảy tới

→ How to answer · Cách trả lời + 20 câu học trước

★ = learn first · câu nên học trước

Part I — About you & experience · Bản thân & kinh nghiệm

1. ★ Could you pls tell me something about yourself/ introduce yourself?
Anh giới thiệu bản thân?

2. ★ What is your experience, how many contracts as Chief officer?
Kinh nghiệm của anh thế nào, mấy hợp đồng Đại phó rồi?

3. ★ What is your last vessel name?
Tàu cuối anh đi tên gì?

4. Where are your last vessel trading areas? Can you list for me name of ports which your last vessel call.
Tàu cuối chạy vùng nào? Kể tên các cảng đã ghé.

5. Last vessel owner and management?
Chủ tàu và công ty quản lý tàu cuối?

6. Crew nationalities?
Thủy thủ đoàn quốc tịch gì?

7. Experience of calling Australia, US, Europe.
Đã ghé Úc, Mỹ, châu Âu chưa?

8. Have you pass Suez Canal, Panama Canal.
Đã qua kênh Suez, kênh Panama chưa?

Part II — Chief Officer duties · Nghiệp vụ Đại phó

9. What are load line items on deck?
Các hạng mục load line trên boong là gì?

10. ★ What are the group of cargo as per IMSBC?
Theo IMSBC hàng chia mấy nhóm?

11. ★ Do you have experience carrying Coal, When vessel carry coal, we should pay attention as below.
Anh đã chở than chưa? Chở than cần chú ý gì?

12. ★ When vessel carrying Group A cargo, like: Bauxite, Nickel Ore.
Khi tàu chở hàng nhóm A như bauxite, nickel ore?

13. When vessel carrying Cement in bulk.
Khi tàu chở xi măng rời?

14. When vessel carrying Steel products.
Khi tàu chở hàng thép?

15. ★ Do you have experience carrying Iron Ore, and what are the precautions before loading such kind of cargo?
Anh đã chở quặng sắt chưa? Lưu ý gì trước khi xếp?

16. Preparation of cargo hold from dirty to clean cargo?
Chuẩn bị hầm từ hàng bẩn sang hàng sạch?

17. ★ Grain Cargo.
Hàng hạt (grain).

18. ★ How to make discharge and loading sequence?
Lập trình tự xếp và dỡ hàng thế nào?

19. ★ Do you know procedures for taking heavy ballast?
Anh biết quy trình nạp heavy ballast không?

20. Safety officer on board.
Sĩ quan an toàn (safety officer) trên tàu.

21. Risk assessment.
Đánh giá rủi ro (risk assessment).

22. How the eductor system work?
Hệ thống eductor hoạt động thế nào?

23. ★ What are the measurements for avoidance of water ingress into cargo hold?
Các biện pháp tránh nước vào hầm hàng?

24. Stevedore / third party damage, what do you need to do?
Hư hỏng do stevedore / bên thứ ba gây ra, anh phải làm gì?

25. Do you know how to use Ultrasonic for testing watertight of hatch covers?
Anh có biết dùng máy siêu âm để thử kín nước nắp hầm không?

26. ★ Do you have experience with Right ship? If so, pls tell me what did you prepared?
Anh có kinh nghiệm với RightShip không? Nếu có, anh đã chuẩn bị những gì?

27. Could you tell me about de-rust and painting procedures?
Anh nói về quy trình gõ rỉ và sơn?

28. Renewal of hatch cover rubber packing?
Thay gioăng cao su nắp hầm?

29. Working arrangements, Hatch covers rubber packing renewal, de-rust hatch coaming and end to end of aft mooring lines. How do you do.
Bố trí công việc: thay gioăng nắp hầm, gõ rỉ coaming và trở đầu (end for end) dây buộc lái cùng lúc — anh làm thế nào?

30. De-ballast operations, what is your preparation?
Deballast, anh chuẩn bị những gì?

31. Lifting appliance updates with chain register?
Cập nhật thiết bị nâng vào chain register như thế nào?

32. If some job does not exist in working procedures of SMS, what should you do?
Nếu một công việc không có trong quy trình làm việc của SMS thì anh làm gì?

33. ★ What will you prepare for PSC inspection?
Anh chuẩn bị những gì cho đợt kiểm tra PSC?

↑ MỤC LỤC

34. What do you do to prepare for loading cargo after dry dock?
Sau ụ khô, anh chuẩn bị gì để xếp hàng?

35. Have you experienced rectifying the hatch cover leakage? How?
Anh đã từng khắc phục rò nắp hầm chưa? Làm thế nào?

36. Deep imprint of hatch cover rubber packing, how do you know when its going to renew?
Gioăng nắp hầm bị ép lún sâu — làm sao biết lúc nào phải thay?

37. Procedures for dropping anchor, what will you check?
Quy trình thả neo — anh sẽ kiểm những gì?

38. Could you brief meaning of long stay, medium stay, short stay of anchor chain during heaving up and dropping?
Anh giải thích long stay, medium stay, short stay của xích neo khi kéo neo và thả neo?

39. What is meaning of SWL, MBL?
SWL, MBL nghĩa là gì?

40. What do you know about requirement when you order the new mooring lines.
Khi đặt dây buộc tàu mới, anh biết những yêu cầu gì?

41. Do you know how to operate emergency hatch cover opening?
Anh có biết vận hành mở nắp hầm khẩn cấp không?

42. How do you know when you should replace crane wire rope?
Làm sao biết lúc nào phải thay cáp cẩu?

43. Daily Routine of C.O?
Một ngày làm việc của đại phó?

44. Crew working arrangements.
Bố trí giờ làm việc của thuyền viên.

45. Drill, training?
Diễn tập, huấn luyện?

46. Do you know how to carry out calibration/ bump test of multiple gas detectors?
Anh có biết hiệu chuẩn / bump test máy đo khí đa chỉ tiêu không?

47. Do you know how to do tests for drinking water?
Anh có biết cách kiểm tra nước uống không?

48. Breach of SMS, Security?
Vi phạm SMS, vi phạm an ninh thì xử lý thế nào?

49. Risk assessment on situation (greasing wire, enclosed space entry, rigging combination ladder, cleaning cargo hold)?
Đánh giá rủi ro cho từng tình huống: tra mỡ cáp, vào không gian kín, thả thang kết hợp, vệ sinh hầm hàng?

50. Spare part and stores.
Phụ tùng và vật tư (spare part & stores).

51. What are the equipment on deck that C.O should maintain certificate.
Thiết bị boong nào đại phó phải giữ chứng chỉ?

52. Did you pass HRA and what should you do before entering and during transit such area?
Anh đã đi qua vùng HRA chưa, trước khi vào và trong lúc đi qua vùng đó phải làm gì?

53. Security Officer and ISPS matters?
Sĩ quan an ninh tàu (SSO) và các vấn đề ISPS?

54. Security level and how will you maintain security on board?
Các mức an ninh và anh duy trì an ninh trên tàu thế nào?

55. When and how to increase security level?
Khi nào và tăng mức an ninh như thế nào?

56. ★ Garbage management plan? How can dispose garbage during sailing in special areas?
Kế hoạch quản lý rác? Khi chạy trong vùng đặc biệt thì thải rác thế nào?

57. How do you check thickness of brake lining?
Anh kiểm chiều dày má phanh thế nào?

58. ★ What procedures are required before entering enclosed spaces?
Trước khi vào không gian kín phải làm những thủ tục gì?

59. What are procedures for working aloft.
Quy trình làm việc trên cao?

60. Line management plan. Do you know that?
Line management plan — anh có biết không?

61. ★ Do you have experience carrying out Brake rendering test and purpose/ why we need to do Brake rendering test?
Anh đã từng làm brake rendering test chưa, mục đích / tại sao phải làm?

62. Gas detector?
Máy đo khí?

63. Do you use Wilden pump during Sopep drill?
Anh có dùng bơm Wilden trong diễn tập SOPEP không?

64. What kind of paint did you use, how do you do with paint order?
Anh đã dùng loại sơn gì, đặt sơn như thế nào?

65. Do you have experience with Dry dock and what will you prepare for DD?
Anh có kinh nghiệm lên ụ không, chuẩn bị gì cho đợt lên ụ?

66. How frequently you test WIDAS.
WIDAS thử bao lâu một lần?

67. What kind of maker of BWTS have you experienced? And what are errors you faced?
Anh đã làm với BWTS của hãng nào? Gặp những lỗi gì?

68. ★ What is D2 regulation, and which is used in your last vessel?
Quy định D-2 là gì, tàu cuối của anh dùng cách nào?

69. CWQ of ballast water management?
CWQ trong quản lý nước ballast là gì?

70. Who will approve of the Ballast management plan?
Ai duyệt kế hoạch quản lý nước ballast (BWMP)?

71. How often will you carry out Ballast tank inspection?
Bao lâu anh kiểm tra két ballast một lần?

72. Marpol Annexes?
Các phụ lục MARPOL?

73. ★ Work and rest hour.
Giờ làm việc và giờ nghỉ.

74. ★ COLREG, rule no. 5, 6, 10, 17, 19
COLREG, quy tắc 5, 6, 10, 17, 19?

75. What is meaning of ISM code and which certificate under this code?
ISM Code là gì và theo bộ luật này có những chứng chỉ nào?

76. What is meaning of vessel enroute?
Tàu 'en route' nghĩa là gì?

77. Base line/nearest land meaning?
Đường cơ sở / 'nearest land' nghĩa là gì?

78. Knowledge about Fire and safety (Lifeboat, liferaft, training drill)?
Kiến thức về cứu hỏa và an toàn (xuồng cứu sinh, bè, diễn tập huấn luyện)?

79. Knowledge about navigation (UKC, CPA, TCPA, BCR, VRM, PI, abort point)?
Kiến thức hàng hải (UKC, CPA, TCPA, BCR, VRM, PI, abort point)?

80. What are the Special areas in the world?
Các vùng đặc biệt (special area) trên thế giới là những vùng nào?

81. What will you check for taking over navigation watch.
Nhận ca hàng hải anh kiểm những gì?

82. PSSA meaning? And what is different with special areas?
PSSA là gì? Khác special area chỗ nào?

hiepnguyen.net

↑ MỤC LỤC

Part III — 2/O & 3/O questions (may be asked) · Câu của Phó hai / Phó ba (có thể hỏi)

83. When you come up bridge for take over navigation watch, what do you going to check?
Lên buồng lái nhận ca hàng hải, anh sẽ kiểm gì?

84. Great circle and Rhumb line sailing?
Hàng hải theo vòng lớn (great circle) và theo đường thẳng hướng (rhumb line)?

85. How often you carry out test of GMDSS system?
Anh thử hệ thống GMDSS bao lâu một lần?

86. PV test of INM-C?
PV test của Inmarsat-C là gì?

87. How you know your emergency supply source of GMDSS till Ok?
Làm sao anh biết nguồn điện sự cố (dự phòng) của GMDSS vẫn ổn?

88. EPIRB, SART full term (stand for), how frequently you check for them?
EPIRB, SART viết đầy đủ là gì, bao lâu kiểm một lần?

89. EPIRB and SART function/ purpose of use?
EPIRB và SART dùng để làm gì?

90. How many step for making Passage plan, what are they?
Lập passage plan có mấy bước, là những bước nào?

91. What are different of RL and GC?
Rhumb line và great circle khác nhau thế nào?

92. Passage plan making from / to?
Passage plan lập từ đâu tới đâu?

93. Demonstrate how you making passage plan from Japan to Canada?
Trình bày anh lập passage plan từ Nhật Bản đi Canada thế nào?

94. What is meaning of Catzoc, how many grade and details of them?
CATZOC là gì, có bao nhiêu mức và chi tiết từng mức?

95. What is compilation scale?
Compilation scale là gì?

96. What is SCAMIN?
SCAMIN là gì?

97. How is route check? How many method and what is method you used?
Route check làm thế nào? Có mấy cách, anh dùng cách nào?

98. What is ENC layers?
ENC layers (các lớp hiển thị ENC) là gì?

99. What is Four shades/ Two shades?
Four shades / Two shades (tô 4 màu / 2 màu độ sâu) là gì?

100. Safety contours, safety depth, deep contour?
Safety contour, safety depth, deep contour là gì?

101. What is your last company requirement for Look ahead?
Công ty cũ của anh yêu cầu look-ahead thế nào?

102. What is your last company requirement about bridge watch level/ how many level? What is level and requirement when your vessel passing Singapore strait?
Công ty cũ quy định mức trực ca buồng lái thế nào, có mấy mức? Qua eo Singapore là mức nào, yêu cầu gì?

103. What is XTD?
XTD là gì?

104. ★ What is UKC, tell me your last company policy on UKC requirement?
UKC là gì, policy UKC của công ty cũ thế nào?

105. What is VDR and S-VDR, how and when will you save the data?
VDR và S-VDR là gì, save dữ liệu khi nào và thế nào?

106. Motion mode of Radar?
Các chế độ chuyển động của radar?

107. ★ What is requirement of CPA and TCPA of your last company during open seas.
Công ty cũ yêu cầu CPA, TCPA ngoài biển khơi bao nhiêu?

108. LOP and how you will fix its on ECDIS?
LOP là gì, fix vị trí bằng LOP trên ECDIS thế nào?

109. If your GPS loss of signal (interference signal) how you will do for navigation?
Mất tín hiệu GPS (bị nhiễu) thì anh hành hải thế nào?

110. What are special areas? Can you tell me some?
Special area là gì? Kể vài vùng.

111. What is PSSA?
PSSA là gì?

112. Training and drill on board?
Huấn luyện và thực tập trên tàu?

113. Lifeboat and rescue boat inspection.
Kiểm tra xuồng cứu sinh và xuồng cấp cứu.

114. Lifesaving and firefighting maintenance and management?
Bảo dưỡng và quản lý thiết bị cứu sinh, cứu hoả?

hieungu.net

How to answer a Chief Officer interview · Cách trả lời phỏng vấn Đại phó

ENGLISH

- **First sentence answers the question.** Asked which group coal is → the group first. Asked how often → the number first. Asked about experience → yes or not yet first.
- **40 seconds:** key sentence → 2–3 points (before / during / after) → stop. Follow-ups are in the yellow boxes.
- **Use numbers:** 55°C for self-heating coal · 20% LEL · CO 50 ppm · 60% SDMBL · 10 hours rest in 24, 77 in 7 days.
- **Speak as Chief Officer:** I plan, I check, I report to the Master.
- **Listen to the whole question, pause 2 seconds, then answer.**

TIẾNG VIỆT

- **Câu đầu trả thẳng câu hỏi.** Hỏi "than là hàng nhóm nào" thì câu đầu là nhóm. Hỏi "bao lâu" thì câu đầu là con số. Hỏi "có kinh nghiệm không" thì câu đầu là có hay chưa.
- **Gọn trong 40 giây:** câu chốt → 2–3 ý chia trước / trong / sau → dừng. Người hỏi muốn nghe thêm sẽ tự hỏi. Câu hỏi thêm hay gặp nằm sẵn trong ô vàng.
- **Nói bằng số:** 55°C than tự nóng · 20% LEL · CO 50 ppm · 60% SDMBL · 10 giờ nghỉ / 77 giờ một tuần. Có số là người hỏi biết mình làm thật.
- **Nói ở vai Đại phó:** tôi lập kế hoạch, tôi kiểm, tôi báo Master.

↑ MỤC LỤC

- **If you have not done it, say so,** then say how you would do it.

- **Nghe hết câu, nghỉ 2 giây rồi mới nói.** Lan man là lỗi hay gặp nhất.
- **Chưa làm thì nói chưa,** rồi nói ngay "nếu gặp, tôi làm thế này". Nhận bừa là đã làm thì bị hỏi thêm một câu là lộ.

Learn these 20 first (★ in the contents) · 20 câu nên học trước (★ trong mục lục)

ENGLISH

- **About you:** 1 introduction · 2 experience, first C/O contract · 3 last vessel
- **Cargo:** 10 IMSBC groups · 11 coal · 12 Group A cargoes · 15 iron ore · 17 grain · 18 loading and discharging sequence · 19 heavy ballast
- **Hatch covers and deck:** 23 water ingress · 26 RightShip · 61 brake rendering test
- **Safety and environment:** 33 PSC preparation · 56 garbage, cargo residues, hold washing water · 58 enclosed spaces · 68 D-2 · 73 work and rest hours
- **Navigation:** 74 COLREG 5/6/10/17/19 · 104 UKC · 107 CPA/TCPA

TIẾNG VIỆT

- **Bản thân:** 1 giới thiệu · 2 kinh nghiệm, lần đầu làm C/O · 3 tàu cuối
- **Hàng:** 10 nhóm IMSBC · 11 than · 12 hàng nhóm A · 15 quặng sắt · 17 hạt · 18 trình tự xếp dỡ · 19 heavy ballast
- **Nắp hầm, boong:** 23 chống nước vào hầm · 26 RightShip · 61 brake rendering test
- **An toàn, môi trường:** 33 chuẩn bị PSC · 56 rác, cặn hàng, nước rửa hầm · 58 không gian kín · 68 D-2 · 73 giờ làm, giờ nghỉ
- **Hàng hải:** 74 COLREG 5/6/10/17/19 · 104 UKC · 107 CPA/TCPA

hieunguyen.net

↑ MỤC LỤC

Part I — About you & experience · Bản thân & kinh nghiệm

Q1. Could you pls tell me something about yourself/ introduce yourself?

↑ Contents · Mục lục

Anh giới thiệu bản thân?

ENGLISH

Good morning, Captain. My name is Nam. I graduated from the Maritime University in 2015.

- I sailed as cadet and Third Officer on Supramax bulk carriers.
- Then three contracts as Second Officer on Supramax and Panamax, European owners, mixed crew.

I have just got my Chief Officer certificate. I am applying for Chief Officer on bulk carriers because bulk is the ship type I have sailed on from day one.

TIẾNG VIỆT

Chào anh. Tôi tên Nam, tốt nghiệp Đại học Hàng hải năm 2015.

- Tôi đi cadet và Phó ba trên tàu hàng rời Supramax.
- Sau đó ba hợp đồng Phó hai, tàu Supramax và Panamax, chủ tàu châu Âu, thủy thủ đoàn nhiều quốc tịch.

Tôi vừa có bằng Đại phó. Tôi xin vị trí C/O trên tàu hàng rời vì đây là loại tàu tôi đã đi từ ngày đầu.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Why so long ashore?** — I stayed home to study for my Chief Officer exam and for my family. Now I have the certificate and I am ready to join.
  Sao lâu không đi tàu? — Tôi ở nhà học và thi bằng Đại phó, đồng thời lo gia đình. Giờ có bằng rồi, tôi sẵn sàng đi ngay.
- **So long ashore — can you catch up?** — Studying for the C/O exam updated me on the new rules — IMSBC, BWM, enclosed space MSC.581, MARPOL Annex VI. Before joining I ask for the SMS and the loading manual, and at least 2 to 3 days' handover with the outgoing C/O.
  Nghỉ lâu vậy lên tàu có theo kịp không? — Ôn thi C/O là tôi cập nhật luôn luật mới: IMSBC, BWM, enclosed space MSC.581, MARPOL Annex VI. Trước khi lên tàu tôi xin đọc SMS, loading manual, và bàn giao với C/O cũ ít nhất 2–3 ngày.

Testing: a 40-second introduction in order — university → cadet → 3/O → 2/O → ship type → owners and crew. Trap: listing every certificate, long stories about time ashore.
Đang thử: nói gọn trong 40 giây, đúng thứ tự trường → cadet → Phó ba → Phó hai → loại tàu → chủ tàu, crew. Bẫy: kể lể bằng cấp, kể dài lý do nghỉ.

hieungoaien.net

↑ MỤC LỤC

Q2. What is your experience, how many contracts as Chief officer?

↑ Contents · Mục lục

Kinh nghiệm của anh thế nào, mấy hợp đồng Đại phó rồi?

ENGLISH

This will be my first contract as Chief Officer.

- As Second Officer: three contracts, about 20 months, on Supramax and Panamax, mainly coal, ore and grain.
- As Third Officer: about 18 months on Supramax.

As Second Officer I kept cargo watches, read drafts with the Chief Officer, did cargo calculations, and I was in charge of the passage plan and bridge equipment. I worked with the Chief Officer on the loading plan and ballast, so I understand the C/O job.

TIẾNG VIỆT

Đây sẽ là hợp đồng Đại phó đầu tiên của tôi.

- Phó hai: ba hợp đồng, khoảng 20 tháng, tàu Supramax và Panamax, chủ yếu than, quặng và hạt.
- Phó ba: khoảng 18 tháng, tàu Supramax.

Làm Phó hai tôi trực ca hàng, đọc mớn cùng Đại phó, tính hàng, lo passage plan và thiết bị buồng lái. Tôi làm cùng Đại phó phần loading plan và ballast, nên tôi hiểu việc của C/O.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **You never sailed as C/O. Why should we take you as C/O?** — I hold the C/O certificate and several contracts as Second Officer on bulk carriers — every C/O has a first contract. I make up for it with preparation: SMS and loading manual before joining, a proper handover, and every cargo and ballast plan approved by the Master before we start.
  Chưa từng làm C/O, sao đòi C/O? — Tôi có bằng C/O và nhiều hợp đồng Phó hai tàu hàng rời; C/O nào cũng có hợp đồng đầu tiên. Tôi bù bằng chuẩn bị: đọc SMS và loading manual trước khi lên, bàn giao kỹ, và mọi kế hoạch hàng, ballast đưa Master duyệt trước khi làm.
- **What if the Master doesn't support you?** — I don't guess. My cargo and ballast plans go to the Master in writing for his signature; if something is unclear, I ask him to let me contact the superintendent. If a safety issue still isn't solved, the DPA is the ISM channel for exactly that.
  Nếu Master không hỗ trợ anh thì sao? — Tôi không đoán. Kế hoạch hàng, ballast tôi đưa Master bằng văn bản để ký; chỗ chưa rõ tôi xin Master cho hỏi superintendent. Việc an toàn mà vẫn không giải quyết được thì DPA là kênh ISM dành đúng cho chuyện đó.

Testing: honesty about being new in rank, and whether the 2/O experience really touched cargo work. Trap: exaggerating, or saying 'not yet' and stopping there — go straight to what you have done.
Đang thử: có trung thực về chuyện chưa làm C/O không, và kinh nghiệm Phó hai có thực sự chạm vào việc hàng không. Bẫy: nói phóng đại, hoặc nói 'chưa có' rồi im — phải nối ngay sang việc đã làm.

Q3. What is your last vessel name?

↑ Contents · Mục lục

Tàu cuối anh đi tên gì?

ENGLISH

My last vessel was Ocean Pearl, a Supramax of 58,000 DWT, five holds, four cranes, Panama flag. I sailed as Second Officer for nine months and signed off in March this year.

TIẾNG VIỆT

Tàu Ocean Pearl, Supramax 58.000 DWT, năm hầm, bốn cẩu, cờ Panama. Tôi đi Phó hai, chín tháng, rời tàu tháng 3 năm nay.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Crane SWL? Grabs?** — Four 30-tonne cranes, with four 12 cubic metre electro-hydraulic grabs.
  Cẩu sức nâng bao nhiêu, có grab không? — Bốn cẩu 30 tấn, có bốn grab 12 m^3 điện thủy lực.

Testing: do you know your own ship — size, holds, cranes, flag. Follow-ups on DWT, holds and cranes are certain, so know them by heart.
Đang thử: có nhớ rõ tàu mình không — cỡ, số hầm, cẩu, cờ. Hỏi tiếp DWT, hầm, cẩu là chắc chắn, phải thuộc.

↑ MỤC LỤC

hieungyen.net

Q4. Where are your last vessel trading areas? Can you list for me name of ports which your last vessel call.

↑ Contents · Mục lục

Tàu cuối chạy vùng nào? Kể tên các cảng đã ghé.

ENGLISH

She traded worldwide. On my contract it was mainly Australia and Indonesia to China and India.

- Load ports: Newcastle and Gladstone in Australia, Samarinda in Indonesia, mostly coal.
- Discharge ports: Qingdao and Caofeidian in China, Krishnapatnam in India.

We also had one grain voyage from the US, loading in New Orleans.

TIẾNG VIỆT

Tàu chạy worldwide, hợp đồng của tôi chủ yếu Úc, Indonesia sang Trung Quốc, Ấn Độ.

- Cảng xếp: Newcastle và Gladstone ở Úc, Samarinda ở Indonesia, chủ yếu là than.
- Cảng dỡ: Qingdao, Caofeidian ở Trung Quốc, Krishnapatnam ở Ấn Độ.

Có một chuyến hạt từ Mỹ, xếp ở New Orleans.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Which port had the toughest PSC?** — Australia. AMSA looks hard at lifting gear, pilot ladders, rest hours and crew welfare.
  Cảng nào PSC khó nhất? — Úc. AMSA soi kỹ thiết bị nâng hạ, thang hoa tiêu, giờ nghỉ và quyền lợi thuyền viên.

Testing: real port experience, especially tough PSC areas (Australia, US, Europe, China). Trap: a vague 'many ports'. Name 4–6 ports with the cargo.

Đang thử: kinh nghiệm cảng thật, nhất là vùng PSC khó (Úc, Mỹ, châu Âu, Trung Quốc). Bẫy: nói mơ hồ 'nhiều cảng lắm'. Nói 4–6 cảng có tên, kèm hàng.

Q5. Last vessel owner and management?

↑ Contents · Mục lục

Chủ tàu và công ty quản lý tàu cuối?

ENGLISH

The owner was a Greek company, and the ship was managed by a ship management company in Singapore. I joined through a crewing agency in Hai Phong.

TIẾNG VIỆT

Chủ tàu là một công ty Hy Lạp, tàu do một công ty quản lý tàu ở Singapore quản lý. Tôi đi qua công ty cung ứng thuyền viên ở Hải Phòng.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How was their SMS?** — Strict SMS. Every job has a risk assessment and checklist, and there are many internal inspections, so I am used to working by the system.
  SMS bên đó thế nào? — SMS chặt, việc nào cũng có risk assessment và checklist, kiểm tra nội bộ nhiều, nên tôi quen làm theo hệ thống.

Testing: can you tell the owner, the ship manager and the manning agent apart.

Đang thử: phân biệt được chủ tàu (owner), công ty quản lý (manager) và công ty cung ứng (manning agent).

hieunguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q6. Crew nationalities?

↑ Contents · Mục lục

Thủy thủ đoàn quốc tịch gì?

ENGLISH

Mixed crew. Indian Master and Chief Engineer, Vietnamese and Filipino officers, Vietnamese ratings. English is our working language and I have no problem with a mixed crew.

TIẾNG VIỆT

Mix crew. Thuyền trưởng và Máy trưởng người Ấn Độ, sĩ quan người Việt và Philippines, thủy thủ người Việt. Tôi làm việc bằng tiếng Anh hằng ngày, không có vấn đề gì với crew nhiều quốc tịch.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **If the whole crew is Vietnamese, how do you manage?** — Same as always: toolbox meeting, permits, records in English, clear tasks and I check after. Same nationality does not mean we skip the procedure.
  Nếu crew toàn người Việt, quản lý thế nào? — Vẫn làm theo SMS: toolbox meeting, permit, ghi chép bằng tiếng Anh, giao việc rõ, kiểm tra lại. Cùng quê không có nghĩa là bỏ qua quy trình.

Testing: working with a mixed crew in English, and keeping discipline with a same-nationality crew.

Đang thử: khả năng làm việc với crew nhiều quốc tịch và tiếng Anh; với crew cùng quê thì có giữ được kỷ luật không.

Q7. Experience of calling Australia, US, Europe.

↑ Contents · Mục lục

Đã ghé Úc, Mỹ, châu Âu chưa?

ENGLISH

Australia many times, the US once on a grain voyage, Europe not yet.

- Australia: AMSA looks hard at lifting gear, pilot ladders, rest hours and crew welfare; ballast is checked by the biosecurity authority.
- US: USCG, VGP, USCG ballast rules, the ECA; NOA 96 hours before arrival.
- Europe: Paris MOU.

Before arrival I read the port requirements, check certificates and run our PSC checklist.

TIẾNG VIỆT

Úc thì nhiều lần, Mỹ một chuyến hạt, châu Âu thì chưa.

- Úc: AMSA soi kỹ thiết bị nâng hạ, thang hoa tiêu, giờ nghỉ và quyền lợi thuyền viên; ballast do cơ quan biosecurity kiểm.
- Mỹ: USCG, VGP, ballast theo USCG, ECA; NOA gửi trước 96 giờ.
- Châu Âu: Paris MOU.

Trước khi đến tôi đọc yêu cầu cảng, soát giấy tờ và làm checklist PSC.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Voyage shorter than 96 hours — when do you send the NOA?** — Before departure from the last port, and at least 24 hours before arrival.
  Chuyến ngắn dưới 96 giờ thì NOA thế nào? — Gửi trước khi rời cảng trước, và ít nhất 24 giờ trước khi đến.

Testing: experience with strict PSC regions. If you have not been there, say so and then say how you would prepare — never invent it.

Đang thử: kinh nghiệm vùng PSC khắt khe. Chưa ghé thì nói thẳng là chưa, rồi nói mình biết chuẩn bị gì — không bịa.

hieunguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q8. Have you pass Suez Canal, Panama Canal.

↑ Contents · Mục lục

Đã qua kênh Suez, kênh Panama chưa?

ENGLISH

Panama once, Suez not yet.

- Suez: Suez Canal tonnage certificate, the Suez searchlight on the bow, mooring boat and boatmen, mooring lines ready, pilot ladder, and tight security because many people come on board.
- Panama: Panama tonnage certificate, advance notice, chocks and mooring lines as per canal requirement, draft and trim within canal limits.

TIẾNG VIỆT

Panama một lần, Suez thì chưa.

- Suez: Suez Canal tonnage certificate, đèn pha Suez ở mũi, xuồng và thuyền viên buộc tàu của kênh, dây buộc sẵn, thang hoa tiêu, giữ an ninh vì người lên tàu nhiều.
- Panama: Panama tonnage certificate, thông báo trước, chock và dây buộc đúng yêu cầu kênh, mớn và chúi trong giới hạn kênh.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Canal people on board — how do you control them?** — I keep a list, keep them in the assigned area, lock the accommodation and stores, and keep a watchman with them during the transit.
  Người của kênh lên tàu thì quản lý thế nào? — Ghi danh sách, chỉ cho ở khu vực quy định, khoá cửa khu ở và kho, có người canh suốt lúc qua kênh.

Testing: real experience. If not, say not yet and give the 4–5 preparation points.
Đang thử: trải nghiệm thật. Chưa qua thì nói chưa, rồi nói đủ 4–5 việc chuẩn bị.

hieunguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q9. What are load line items on deck?

↑ Contents · Mục lục

Các hạng mục load line trên boong là gì?

ENGLISH

Load line items are the fittings on deck that keep the ship weathertight — the freeboard is assigned on them. At the annual load line survey the surveyor checks:

- Deck line and load line marks, repainted if needed.
- Hatch covers, access hatches, manholes: seals, cleats, weathertight.
- Ventilators and air pipes: coamings, closing devices, floats and mesh.
- Doors and sills in superstructure end bulkheads.
- Side openings, scuppers, overboard discharges, non-return valves.
- Spurling pipes, chain locker, side scuttles, deadlights.
- Bulwarks and freeing ports — shutters must swing free.
- Guard rails, walkways, lifelines.

All of them are in my PMS and defects are repaired at once — PSC checks these a lot.

TIẾNG VIỆT

Load line items là những thứ trên boong giữ cho tàu kín thời tiết, là điều kiện để ấn định mạn khô. Kiểm tra load line hằng năm surveyor soi đúng mấy cái này:

- Vạch dấu: deck line, load line mark rõ, mờ thì sơn lại.
- Nắp hầm, access hatch, manhole trên boong: gioăng, cleat, kín thời tiết.
- Ventilator, air pipe: coaming, nắp đóng, phao và lưới của đầu ống thông hơi.
- Cửa và ngưỡng cửa ở vách đầu thượng tầng.
- Lỗ khoét dưới boong mạn khô, scupper, ống xả mạn, van một chiều.
- Spurling pipe, hầm xích, cửa sổ mạn, deadlight.
- Mạn giả, freeing port — loại có cửa chắn phải xoay tự do.
- Lan can, lối đi, lifeline.

Tôi đưa hết vào PMS, hỏng là sửa ngay, vì đây là mục PSC hay bắt.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How high must the guard rails be?** — At least 1 metre. The lowest opening not more than 230 mm, the others not more than 380 mm.
  Lan can cao bao nhiêu? — Tối thiểu 1 m; khe dưới cùng không quá 230 mm, các khe khác không quá 380 mm.
- **What height for air pipes and ventilators?** — Air pipes 760 mm on the freeboard deck and 450 mm on the superstructure deck. Ventilator coamings 900 mm and 760 mm.
  Air pipe và ventilator cao bao nhiêu? — Air pipe trên boong mạn khô ít nhất 760 mm, trên boong thượng tầng 450 mm. Coaming ventilator 900 mm và 760 mm.
- **Freeing ports with shutters — what do you check?** — The shutters must swing freely, hinges greased, never lashed or welded shut. If they jam, water on deck cannot clear.
  Freeing port có cửa chắn thì kiểm gì? — Cửa phải xoay tự do, bản lề ăn mỡ, không ai buộc dây hay hàn chết. Bị kẹt là nước trên boong không thoát được.

Testing: whether you can name the actual load line items checked at the annual survey, or just say "the Plimsoll mark".
Trap: listing only the marks and forgetting ventilators/air pipes, freeing ports and guardrails.
Đang thử: có biết load line items là gì cụ thể, kể được theo danh mục kiểm tra hằng năm hay chỉ nói chung chung "vạch dấu Plimsoll". Bẫy: chỉ kể vạch dấu, quên ventilator/air pipe, freeing port, lan can.

hoanguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q10. What are the group of cargo as per IMSBC?

↑ Contents · Mục lục

Theo IMSBC hàng chia mấy nhóm?

ENGLISH

Under the IMSBC Code there are three groups:

- Group A: cargoes that may liquefy or have dynamic separation if the moisture is above the TML. For example iron ore fines, nickel ore, bauxite fines.
- Group B: cargoes with a chemical hazard — IMDG dangerous goods or MHB, materials hazardous only in bulk: self-heating, flammable or toxic gas, corrosive, oxygen depletion. For example coal.
- Group C: neither A nor B, like lump iron ore or cement.

One cargo can be both A and B, like coal. Before loading I read the schedule for the exact shipping name on the shipper's declaration and follow it.

TIẾNG VIỆT

Theo IMSBC Code hàng rời rắn chia ba nhóm:

- Nhóm A: hàng có thể hoá lỏng hoặc tách lớp động nếu độ ẩm vượt TML. Ví dụ iron ore fines, nickel ore, bauxite fines.
- Nhóm B: hàng có nguy cơ hoá học — hàng nguy hiểm theo IMDG hoặc MHB, tức chỉ nguy hiểm khi chở rời: tự nóng, sinh khí cháy, khí độc, ăn mòn, làm tụt oxy. Ví dụ than.
- Nhóm C: không thuộc A cũng không thuộc B, như quặng sắt cục, xi măng.

Một hàng có thể vừa A vừa B, như than. Trước khi nhận hàng tôi đọc schedule của đúng tên hàng trên tờ khai shipper, rồi làm theo schedule đó.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **What if the cargo is not listed in the Code?** — The shipper must give the cargo properties to the competent authority of the loading port before loading. They assess it and set provisional conditions, agreed with the flag and the discharge port. Without that paper I don't load.
  Hàng không có trong Code thì sao? — Trước khi xếp, shipper phải đưa đặc tính hàng cho cơ quan có thẩm quyền của cảng xếp. Họ đánh giá rồi ra điều kiện chở tạm, thông qua cờ tàu và cảng dỡ. Không có giấy đó tôi không xếp.
- **Which group is coal?** — By default group A and B. Only group B with a test by the competent authority, or if not more than 10% of particles are under 1 mm and not more than 50% under 10 mm.
  Than thuộc nhóm nào? — Mặc định là nhóm A và B. Chỉ là nhóm B khi có test của cơ quan có thẩm quyền hoặc cỡ hạt đạt: không quá 10% hạt dưới 1 mm và không quá 50% hạt dưới 10 mm.

Testing: correct definitions of Groups A, B and C with the right examples (especially coal being A and B). Trap: calling Group C "completely safe", or putting grain under the IMSBC Code.
Đang thử: định nghĩa đúng 3 nhóm và cho ví dụ đúng (đặc biệt than là A và B). Bẫy: nói nhóm C là "an toàn hoàn toàn", hoặc xếp hạt vào IMSBC.

hsunguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q11. Do you have experience carrying Coal, When vessel carry coal, we should pay attention as below.

↑ Contents · Mục lục

Anh đã chở than chưa? Chở than cần chú ý gì?

ENGLISH

Yes. Under IMSBC coal is group A and B by default. Only B with a competent authority test, or max 10% under 1 mm and max 50% under 10 mm. Hazards: methane, self-heating, oxygen depletion, corrosion.

Before loading:

- Shipper's declaration: moisture, sulphur, size, methane or self-heating; if group A, TML and moisture certificates.
- Holds and bilges clean and dry, battens out. Cables near the holds explosion-proof or isolated. No naked lights, no hot work. Not stowed next to hot areas.
- Calibrated meters for CH4, O2, CO and bilge pH.

Loading and passage:

- Self-heating coal: temperature checked, above 55°C I don't accept; each hold closed as soon as it's completed.
- Trim level. Surface ventilation for the first 24 hours, then daily gas readings, logged.
- CO rising steadily: close the hold, stop ventilation, inform the Master.
- Acidic bilges, pump often. No entry before gas testing.

TIẾNG VIỆT

Có. Than theo IMSBC mặc định là nhóm A và B. Chỉ là B khi có test của cơ quan có thẩm quyền, hoặc hạt dưới 1 mm không quá 10%, dưới 10 mm không quá 50%. Nguy cơ: methane gây nổ, tự nóng, tụt oxy, ăn mòn.

Trước khi xếp:

- Tờ khai shipper: độ ẩm, lưu huỳnh, cỡ hạt, methane, tự nóng; nhóm A thì thêm giấy TML và độ ẩm.
- Hầm, la canh sạch khô, dỡ battens. Cáp điện quanh hầm phòng nổ hoặc cô lập, cấm lửa, hàn cắt. Không xếp sát vách nóng.
- Máy đo CH4, O2, CO, pH có hiệu chuẩn.

Lúc xếp và hành trình:

- Than tự nóng: đo nhiệt độ, trên 55°C không nhận; xếp xong hầm nào đóng hầm đó.
- Trim phẳng. Thông gió bề mặt 24 giờ đầu, rồi đo khí hằng ngày, ghi log.
- CO tăng đều: đóng kín hầm, ngừng thông gió, báo Master.
- La canh axit thì bơm thường xuyên. Chưa đo khí không ai vào hầm.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **A blend of two coals — which group?** — A and B, unless every original coal in the blend is B only. So I ask for the declaration of each coal.
  Than trộn hai loại thì nhóm nào? — Là A và B, trừ khi mọi than gốc trong hỗn hợp đều chỉ là B. Nên tôi đòi tờ khai của từng loại than gốc.
- **CO is rising — what do you do?** — Steady CO rise means self-heating. I close the hold, stop all ventilation and the Master gets expert advice at once. At 50 ppm or a steady rise over three days, the Master informs the shipper and the company. No water on the cargo at sea — only cool the boundaries.
  CO tăng thì làm gì? — CO tăng đều là tự nóng: đóng kín hầm, ngừng hẳn thông gió, Master xin chuyên gia ngay. CO tới 50 ppm hoặc tăng đều ba ngày liền thì Master báo shipper và công ty. Không dùng nước vào hàng ở biển, chỉ làm mát vách hầm.
- **Methane is high — what do you do? Do you use CO2?** — Above 20% LEL: keep surface ventilation, remove gas before opening hatches, avoid sparks, no naked lights, nobody enters. CO2 is not for methane — it is for fire, and even then held back until fire is apparent.
  Methane cao thì làm gì, có dùng CO2 không? — Methane vượt 20% LEL: duy trì thông gió bề mặt, xả khí tích tụ trước khi mở nắp, mở nắp tránh tia lửa, cấm lửa, không vào hầm. CO2 không dùng để xử lý methane — CO2 là chữa cháy, và cũng giữ lại tới khi cháy rõ.

Testing: the opening line must give the right GROUP (A and B by default, B only when testing/particle size qualifies), then the two opposite hazards, methane and self-heating, with the figures 55°C, 24 hours, 20% LEL, 50 ppm over three days. Trap: saying coal is only Group B, "spray water on hot coal", "inject CO2 for high methane", "open the ventilation

↑ MỤC LỤC

to cool it" when CO rises; applying 55°C to all coal (the Code puts it under self-heating coal); forgetting "not stowed adjacent to hot bulkheads".

Đang thử: câu mở phải trả đúng NHÓM (mặc định A và B, chỉ B khi đạt test/cỡ hạt), rồi hai nguy cơ ngược nhau methane / tự nóng và con số 55°C – 24 giờ – 20% LEL – 50 ppm/ba ngày. Bẫy: nói than chỉ là nhóm B, "than nóng thì phun nước", "methane cao thì xả CO2", "mở thông gió cho mát" khi CO tăng; nói 55°C áp cho mọi than (Code ghi ở mục than TỰ NÓNG); quên "không xếp sát vách nóng".

hieunguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q12. When vessel carrying Group A cargo, like: Bauxite, Nickel Ore.

↑ Contents · Mục lục

Khi tàu chở hàng nhóm A như bauxite, nickel ore?

ENGLISH

Group A — liquefaction risk, so I accept only when actual moisture is below the TML. Nickel ore is group A. Bauxite — check the name: normal bauxite is group C; with more than 30% under 1 mm and more than 40% under 2.5 mm it is bauxite fines, group A.

- Papers: TML test within six months, moisture sample not more than 7 days before loading. Heavy rain after sampling — the shipper must prove it's still below TML.
- Stockpile checked, can tests while loading. Rain — stop, close the hatches not working.
- Bilge wells clean and covered, bilge pumping tested. Spread evenly, trimmed level, no high pile.
- Nickel ore: no ventilation on the voyage.
- At sea I check the surface and sound the bilges every day. Bauxite fines can also separate — slurry on top, free surface. Free water, fluid cargo or strange rolling — I inform the Master, we consider a place of refuge.

TIẾNG VIỆT

Nhóm A, nguy nhất là hoá lỏng, nên tôi chỉ nhận khi độ ẩm thực tế dưới TML. Nickel ore là nhóm A. Bauxite thì phải xem đúng tên hàng: bauxite thường là nhóm C; trên 30% hạt dưới 1 mm và trên 40% hạt dưới 2,5 mm mới là bauxite fines, nhóm A.

- Giấy tờ: TML test trong vòng sáu tháng, độ ẩm lấy mẫu không quá 7 ngày trước khi xếp, có ký. Mưa lớn sau lấy mẫu thì shipper phải chứng minh vẫn dưới TML.
- Tôi ra bãi xem hàng, lúc xếp làm can test. Mưa là dừng, đóng nắp các hầm không làm hàng.
- La canh sạch, phủ bố, thử bơm la canh. San đều, trim phẳng, không để đống giữa hầm.
- Nickel ore không thông gió suốt chuyến.
- Ở biển ngày nào tôi cũng xem mặt hàng, đo la canh. Bauxite fines còn bị tách lớp động: nước bùn nổi lên tạo mặt thoáng. Thấy nước nổi, hàng nhão hay tàu lắc lạ là báo Master, cân nhắc vào nơi trú ẩn.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How do you do a can test?** — Half fill a 0.5 to 1 litre can, strike it on a hard surface from about 0.2 m, 25 times at one or two second intervals. Free moisture or a fluid surface — I don't accept, I ask for a lab test.
  Can test làm thế nào? — Cho mẫu vào nửa lon 0,5 đến 1 lít, đập xuống mặt cứng từ khoảng 0,2 m, 25 lần, cách nhau một hai giây. Mặt mẫu có nước hay nhão chảy là chưa nhận, đòi test lab.
- **If the can test is dry, are you safe?** — No. A dry can test can still be above the TML, and a wet base can form even if the average moisture is below the TML. The can test is only a check, the certificates are the basis.
  Can test khô là yên tâm chưa? — Chưa. Can test khô vẫn có thể vượt TML, và hàng có thể đọng nước dưới đáy thành wet base dù độ ẩm trung bình dưới TML. Can test chỉ là sàng lọc, giấy tờ mới là căn cứ.
- **Bauxite with fines sizing — always group A?** — Not always. If the shipper gives a certificate from a test approved by the loading port authority, showing the moisture drains freely and saturation won't reach 70%, it goes as group C bauxite. Without that paper I treat it as group A.
  Bauxite đạt cỡ hạt fines thì bắt buộc nhóm A à? — Không hẳn. Shipper có giấy test được cơ quan có thẩm quyền cảng xếp duyệt, chứng nhận nước thoát tự do, độ bão hoà không tới 70%, thì chở như bauxite nhóm C. Không có giấy đó tôi coi là nhóm A.

Testing: the six-month / 7-day limits, MC below TML, the can test as a screening check only; and knowing "bauxite" is not automatically Group A: bauxite (C) vs bauxite fines (A, over 30% below 1 mm and over 40% below 2.5 mm, added in Amendment 07-23). Trap: a blanket "bauxite is Group A", "the certificate passed so we're fine", ventilating nickel ore, visually checking bauxite but not the nickel ore.

Đang thử: nắm đúng mốc sáu tháng / 7 ngày, hiểu MC < TML, can test chỉ là sàng lọc; và biết "bauxite" chưa chắc là nhóm A — phải xem bauxite (C) hay bauxite fines (A, cỡ hạt 30%/1 mm – 40%/2,5 mm, mới vào Code 07-23). Bẫy: nói chung "bauxite là nhóm A", "giấy đạt là yên tâm", cho thông gió nickel ore, chỉ xem mặt hàng với bauxite mà quên nickel ore.

Tài liệu thuyền viên

↑ MỤC LỤC

Q13. When vessel carrying Cement in bulk.

↑ Contents · Mục lục

Khi tàu chở xi măng rời?

ENGLISH

Cement in bulk is group C, but two problems: water and dust.

- Holds fully dry and clean, hatch covers tested tight. Bilge wells completely sealed, because wet cement sets hard and blocks the bilge system.
- No cargo work in rain, hatches not working kept closed.
- Aerated cement flows almost like liquid, so I keep the ship upright, trim so the surface angle is not more than 25 degrees, and we don't sail until the cargo has settled.
- Dust: close accommodation and engine room vents, cover equipment, crew with goggles and dust masks.
- At sea no ventilation, all vents shut, no bilge pumping.
- After discharge: blow with air, sweep, then wash. Not with the fixed bilge pumps — portable diaphragm pump or ejector.

TIẾNG VIỆT

Xi măng rời là nhóm C, nhưng có hai cái phải lo: nước và bụi.

- Hầm thật khô sạch, nắp hầm thử kín. La canh bịt kín hẳn, vì xi măng gặp nước là đông cứng, nghẹt cả hệ la canh.
- Không làm hàng khi mưa, các hầm không làm hàng đóng nắp.
- Xi măng sục khí thì chảy như lỏng, nên lúc xếp giữ tàu thẳng, trim sao cho mặt hàng nghiêng không quá 25 độ, và tàu không chạy tới khi hàng lắng.
- Bụi: đóng cửa gió khu ở và buồng máy, che thiết bị, người làm đeo kính và khẩu trang lọc bụi.
- Chạy biển không thông gió, đóng hết cửa gió, không bơm la canh.
- Dỡ xong: thổi khí, quét sạch rồi mới rửa. Không dùng bơm la canh cố định, dùng bơm màng hoặc ejector di động.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **When can the ship sail?** — Only after the cargo has settled. Cement can hold up to 12% air; once settled it does not shift unless the surface angle is over 30 degrees.
  Bao giờ thì tàu được chạy? — Chỉ khi hàng đã lắng. Xi măng có thể chứa tới 12% không khí; sau khi lắng thì chỉ xô khi mặt hàng nghiêng quá 30 độ.
- **What do you use to clean after cement?** — Air blow and sweep first, then wash; hard cement with an acid-based cement remover, full PPE. Wash water out with portable pumps, and flush the lines with clean water at the end of the day.
  Rửa hầm sau xi măng dùng gì? — Thổi khí và quét trước, rửa bằng nước; vết đông cứng thì dùng hoá chất tẩy xi măng gốc axit, đủ đồ bảo hộ. Nước rửa hút bằng bơm di động, cuối ngày chạy nước sạch súc đường ống.

Testing: knowing cement is Group C yet still has its own rules: bilges sealed, the 25° figure, let it settle, no ventilation, no fixed bilge pumps when washing. Trap: "Group C means nothing special", washing holds with the fixed bilge pumps.
Đang thử: biết xi măng nhóm C nhưng vẫn có luật riêng — la canh bịt kín, 25°, đợi lắng, không thông gió, không dùng bơm la canh cố định khi rửa. Bẫy: "nhóm C thì không cần gì", rửa hầm bằng bơm la canh cố định.

hieunguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q14. When vessel carrying Steel products.

↑ Contents · Mục lục

Khi tàu chở hàng thép?

ENGLISH

With steel the big risks are sea water and tank top overload.

- Holds: fresh water rinse to remove salt, dry, no oil, no old residues, especially sulphur. Hatch covers tight — surveyors often hose or ultrasonic test before loading.
- Tank top: check against the Loading Manual. A coil has a small footprint, so dunnage to spread the load. Forklifts in the hold count too.
- Stow and secure per the Cargo Securing Manual and CSS Code. A charterer's supercargo doesn't take over the ship's responsibility. No steel touching the ship's side.
- Rain — stop loading, close hatches, especially cold-rolled.
- Condition survey at loading; rust, dents, wet packing go on the Mate's Receipt, factual.
- At sea: ventilate by dew point, keep records, check lashings. Steel holds are enclosed spaces.

TIẾNG VIỆT

Thép sợ nhất là nước biển và quá tải tank top.

- Hầm: tráng nước ngọt cho hết muối, khô, không dầu mỡ, không cặn hàng cũ, nhất là cặn có lưu huỳnh. Nắp hầm phải kín — surveyor hay thử vòi nước hoặc siêu âm trước khi cho xếp.
- Tank top: tính theo Loading Manual. Cuộn thép tiếp xúc rất nhỏ nên lót gỗ trải tải; xe nâng trong hầm cũng phải tính.
- Xếp, chằng theo Cargo Securing Manual và CSS Code. Có supercargo của charterer thì tàu vẫn chịu trách nhiệm. Thép không chạm vỏ tàu.
- Mưa là dừng xếp, đóng nắp, nhất là hàng cán nguội.
- Giám định tình trạng lúc xếp; gỉ, móp, ướt ghi remark vào Mate's Receipt đúng sự thật.
- Chạy biển: thông gió theo điểm sương, ghi sổ, kiểm chằng buộc. Hầm thép coi như không gian kín.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How heavy are coils and how are they stowed?** — Coils are normally over 10 tonnes each, some up to 30 tonnes. Bottom stowed in tiers, axis fore and aft, dunnage athwartships, wedged, a locking coil in each row.
  Cuộn thép nặng bao nhiêu, xếp thế nào? — Cuộn tôn thường trên 10 tấn mỗi cuộn, có cuộn tới 30 tấn. Xếp đáy thành tầng, trục cuộn dọc tàu, lót gỗ ngang, nêm hai bên, mỗi hàng có cuộn khoá.
- **Can lashings be removed before berthing?** — No. Only in sheltered waters at the discharge port; if there is swell, only after we are alongside.
  Chằng buộc có được tháo trước khi cập cầu? — Không. Chỉ tháo khi đã vào vùng nước kín ở cảng dỡ; có sóng lừng thì đợi cập cầu xong mới tháo.
- **How do you write the Mate's Receipt remarks?** — Factual condition only — "partly rusty", "packing torn", with the numbers. I don't criticise the loading method or describe damage caused during loading.
  Remark Mate's Receipt ghi thế nào? — Ghi đúng tình trạng thấy được, như "partly rusty", "packing torn", số kiện. Không chê cách xếp của cảng, không ghi hư hại do xếp hàng gây ra.

Testing: covering three axes: salt-free holds and weathertight covers; tank top / point loads; lashing per CSM/CSS with proper M/R remarks. Also knowing a supercargo does not take over the ship's responsibility. Trap: forgetting tank top point loads, loading in rain, removing lashings too early, writing blame-style remarks.

Đang thử: có nói được ba trục: hầm không muối + nắp kín, tank top/điểm tải, chằng buộc theo CSM/CSS và remark M/R; biết supercargo không thay được trách nhiệm của tàu. Bẫy: quên tank top point load, xếp tiếp khi mưa, tháo chằng buộc sớm, ghi remark kiểu đổ lỗi.

thiennguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q15. Do you have experience carrying Iron Ore, and what are the precautions before loading such kind of cargo?

↑ Contents · Mục lục

Anh đã chở quặng sắt chưa? Lưu ý gì trước khi xếp?

ENGLISH

Yes, on Capesize I kept cargo watches with iron ore. Before loading:

- Correct cargo: lump ore is group C, iron ore fines are group A — TML and moisture certificates. For ships 150 m and over the shipper declares density.
- Strength: very heavy, low stowage factor, usually alternate holds as the Loading Manual allows. Maximum per hold and two adjacent holds, tank top, SF/BM at every step.
- Loading rate is very high, so deballasting must keep up. Pours and rates agreed with the terminal, deballast symmetrically.
- Spread the cargo, no high pile.
- Very big GM, stiff ship, violent rolling — planned for.
- Bilge wells clean and covered. Iron ore can affect the magnetic compass.

TIẾNG VIỆT

Có, trên tàu Capesize tôi trực hàng quặng sắt. Trước khi xếp quặng sắt tôi lo:

- Đúng tên hàng: quặng cục là nhóm C, nhưng iron ore fines là nhóm A, phải có giấy TML và độ ẩm. Tàu từ 150 m thì shipper khai tỷ trọng hàng.
- Sức bền: hàng rất nặng, SF thấp, thường xếp so le theo Loading Manual. Soát khối lượng tối đa từng hầm, hai hầm kề nhau, tank top, và SF/BM từng bước.
- Tốc độ xếp rất cao, nên kế hoạch deballast phải theo kịp. Thống nhất với terminal số pour, tốc độ; deballast đối xứng.
- San đều, không để đống cao giữa hầm.
- GM rất lớn, tàu cứng, lắc gắt — tính trước cho chuyến đi.
- La canh sạch, phủ bố. Quặng có thể làm lệch la bàn từ.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **When is iron ore group A?** — When 10% or more is under 1 mm and 50% or more under 10 mm, it is iron ore fines, group A — unless goethite is 35% or more, declared by the shipper.
  Khi nào quặng sắt là nhóm A? — Khi có từ 10% hạt dưới 1 mm và từ 50% hạt dưới 10 mm thì là iron ore fines, nhóm A — trừ khi goethite từ 35% trở lên có khai của shipper.
- **When is tank top a concern?** — At a stowage factor of 0.56 m3/t or less the tank top can be overstressed unless spread evenly. Iron ore is only 0.29 to 0.80.
  Tank top lo khi nào? — Hệ số chất xếp từ 0,56 m3/t trở xuống là tank top có thể quá tải nếu không san đều. Quặng sắt chỉ 0,29 đến 0,80.
- **How often do you check SF/BM?** — At every main stage, never less than at 25%, 50% and 75% of cargo on board, within harbour limits; final condition within seagoing limits.
  Tính SF/BM bao nhiêu lần? — Mỗi bước lớn trong kế hoạch, không bao giờ ít hơn lúc 25%, 50% và 75% hàng trên tàu, luôn trong giới hạn cảng; điều kiện cuối trong giới hạn biển.

Testing: separating lump ore (C) from fines (A), and seeing that the real issues are strength/tank top loads and keeping deballasting in step with the loading rate. Trap: treating all iron ore as Group C, forgetting excessive GM.
Đang thử: phân biệt quặng cục (C) và fines (A), biết vấn đề chính là sức bền/tank top và deballast theo kịp tốc độ xếp. Bẫy: coi mọi quặng sắt là nhóm C, quên GM quá lớn.

hieutruyen.net

↑ MỤC LỤC

Q16. Preparation of cargo hold from dirty to clean cargo?

↑ Contents · Mục lục

Chuẩn bị hầm từ hàng bẩn sang hàng sạch?

ENGLISH

For example coal or ore to grain — a big job. I plan it, do a risk assessment, inform the Master and get the required standard from the charterer.

- During discharge: trimmers remove all residues and knock down cargo on frames while still reachable.
- At sea: sweep, dispose of residues as Annex V allows, record in the Garbage Record Book.
- Test bilge pumps, eductors and non-return valves before washing.
- High-pressure sea water with combi-guns, from under the hatch covers downwards, then fresh water rinse. Oil or soot stains — chemicals, with MSDS and PPE.
- Dry, mop standing water, clean bilge wells, burlap, test bilge alarms.
- Re-inspect a few hours before arrival, deck and coamings too, then call the surveyor.

TIẾNG VIỆT

Ví dụ từ than hay quặng sang hạt, đây là việc lớn. Tôi lên kế hoạch, làm risk assessment, báo Master, và xin charterer tiêu chuẩn sạch phải đạt.

- Lúc dỡ: đề nghị trimmer gom hết cặn, đánh cặn bám khung khi còn với tới được.
- Ra biển: quét sạch, gom cặn, xả theo MARPOL Annex V và ghi Garbage Record Book.
- Thử bơm la canh, eductor, van một chiều trước khi rửa.
- Rửa nước biển áp lực cao bằng combi-gun, từ dưới nắp hầm, coaming xuống dưới, rồi tráng nước ngọt cho hết muối. Vết dầu, muội than thì dùng hoá chất, có MSDS, đủ PPE.
- Làm khô, gom nước đọng, vệ sinh la canh, phủ bố, thử báo động la canh.
- Soi lại vài giờ trước khi tới cảng, cả boong và coaming, rồi mới mời surveyor.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **What cleanliness standards are there?** — Usually five: hospital clean, grain clean, normal clean, shovel clean and load on top. Grain needs grain clean.
  Có những cấp sạch nào? — Thông lệ có năm cấp: hospital clean, grain clean, normal clean, shovel clean và load on top. Hạt là grain clean.
- **Where can you discharge hold wash water?** — Wash water with non-HME residues more than 12 nautical miles from land, en route; inside special areas the conditions are much tighter, so I check first. HME residues or HME chemicals go ashore.
  Nước rửa hầm xả ở đâu? — Cặn hàng không HME trong nước rửa xả cách bờ trên 12 hải lý khi tàu đang chạy; trong vùng đặc biệt điều kiện chặt hơn nhiều, tôi tra kỹ trước. Cặn HME hay hoá chất HME thì giao lên bờ.
- **The surveyor finds one insect?** — One insect can mean fumigation before loading is allowed, so I also check stores and accommodation.
  Surveyor thấy một con côn trùng thì sao? — Một con côn trùng cũng có thể bị bắt hun trùng hầm trước khi cho xếp, nên tôi soi cả kho, khu ở.

Testing: the correct sequence (sweep, check bilges, salt-water wash top-down, fresh-water rinse, dry, re-inspect) and MARPOL Annex V for residues and wash water. Trap: washing before sweeping (choked bilges), skipping the fresh-water rinse, discharging wash water in a special area.

Đang thử: trình tự đúng (quét → kiểm la canh → rửa nước biển từ trên xuống → tráng nước ngọt → khô → soi lại) và nhớ MARPOL Annex V khi xả cặn/nước rửa. Bẫy: rửa trước khi quét (nghẹt la canh), quên tráng nước ngọt, xả nước rửa trong vùng đặc biệt.

hieunguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q17. Grain Cargo.

↑ Contents · Mục lục

Hàng hạt (grain).

ENGLISH

With grain the risk is cargo shift and heel, so we follow the Grain Code.

- Before loading: Document of Authorization and Grain Loading Manual on board. Holds grain clean — no residues, no loose rust, no insects, dry, hatches tight. Surveyor or port authority passes the holds.
- Grain stability first: each hold filled trimmed, filled untrimmed or partly filled; heeling moments below the allowable. Criteria: heel from grain shift not more than 12 degrees or deck edge immersion if less, residual area at least 0.075 metre-radians, corrected GM at least 0.30 m.
- During loading: follow the plan, trim the ends full, stop in rain.
- After loading: level partly filled holds, secure the surface if needed. Recalculate with actual figures, ship upright before sailing.

TIẾNG VIỆT

Hạt nguy ở chỗ xô hàng làm tàu nghiêng, nên làm theo Grain Code.

- Trước khi xếp: tàu phải có Document of Authorization và Grain Loading Manual. Hầm grain clean — không cặn cũ, không gỉ bong, không côn trùng, khô, nắp kín. Surveyor hoặc cơ quan cảng kiểm hầm.
- Tính ổn định hạt trước: hầm đầy có trim, đầy không trim hay vơi; mô men nghiêng phải nhỏ hơn mô men cho phép. Ba tiêu chí: nghiêng do hạt xô không quá 12 độ, hoặc góc mép boong chìm nếu nhỏ hơn, diện tích dư không dưới 0,075 m-rad, GM sau hiệu chỉnh không dưới 0,30 m.
- Lúc xếp: theo kế hoạch, trim đầy các đầu hầm, mưa là dừng.
- Sau xếp: hầm vơi san phẳng, cố định mặt hạt nếu cần. Tính lại bằng số thực, tàu thẳng mới chạy.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **No Document of Authorization?** — We cannot load grain unless the Master proves to the Administration or the loading port State that the ship complies with the Code in that condition.
  Không có Document of Authorization thì sao? — Không được xếp hạt, trừ khi Master chứng minh với chính quyền cờ hoặc quốc gia có cảng xếp là tàu ở trạng thái chất hàng đó đạt Code.
- **If allowable heeling moment is less than the actual?** — We don't sail. Reduce the heeling moment: fill slack holds, trim full, secure the surface; or lower G with double bottom ballast within strength and draft. Recalculate, Master approves.
  AHM nhỏ hơn VHM thì làm gì? — Không chạy. Giảm mô men nghiêng: lấp đầy hầm vơi, trim đầy, cố định mặt hạt; hoặc hạ G bằng ballast đáy trong giới hạn sức bền và mớn. Tính lại, Master duyệt.
- **What are the three criteria?** — Heel not more than 12 degrees — or the deck edge immersion angle if less, for ships built from 1994; residual area at least 0.075 metre-radians; GM at least 0.30 m.
  Ba tiêu chí là gì? — Nghiêng không quá 12 độ — tàu đóng từ 1994 thì lấy góc mép boong chìm nếu nhỏ hơn; diện tích dư không dưới 0,075 m-rad; GM không dưới 0,30 m.

Testing: Grain Code, Document of Authorization, the three criteria 12° / 0.075 m-rad / 0.30 m, filled vs partly filled compartments, and the ship upright on sailing. Trap: forgetting the DoA, missing the "or deck-edge immersion angle if less than 12°" clause (ships built on or after 1 January 1994), quoting general IS Code criteria instead of the Grain Code.

Đang thử: biết Grain Code, DoA, ba tiêu chí 12°/0,075/0,30 m, phân biệt filled/partly filled và tàu phải thẳng khi rời. Bẫy: quên DoA, quên vế "góc mép boong chìm nếu nhỏ hơn 12°" (áp cho tàu đóng từ 01/01/1994), nói tiêu chí IS Code thường thay cho Grain Code.

hanungoven.net

↑ MỤC LỤC

Q18. How to make discharge and loading sequence?

↑ Contents · Mục lục

Lập trình tự xếp và dỡ hàng thế nào?

ENGLISH

My steps:

- Collect: voyage orders, quantity, stowage factor; terminal info — loaders, rate, depth, air draft, density, deballasting limits.
- Choose the pattern from the Loading Manual: homogeneous, alternate or block, maximum per hold.
- Build the pours on the loadicator. First pour in each hold about half, starting in a midship or aft hold to keep stern trim, then alternate forward and aft. Each pour matched with a symmetrical deballast step.
- Every step: SF and BM within harbour limits, draft, trim, air draft — at least at 25, 50 and 75% of cargo. Final condition within seagoing limits.
- Keep trimming pours; deballasting finished a few hours before completion.
- Master approves, agreed in writing with the terminal. Discharge is the reverse, ballast keeping up.

TIẾNG VIỆT

Tôi làm theo các bước:

- Thu thập: lệnh chuyến, khối lượng, hệ số chất xếp; thông tin terminal — máy xếp, tốc độ, độ sâu, air draft, tỷ trọng nước, hạn chế deballast.
- Chọn phương án theo Loading Manual: đồng đều, so le hay block; khối lượng tối đa từng hầm.
- Chia pour trên loadicator. Pour đầu mỗi hầm khoảng một nửa, vào hầm giữa hoặc hầm sau để giữ chúi lái, rồi xen kẽ trước sau. Mỗi pour khớp một bước deballast, deballast đối xứng.
- Mỗi bước soát SF, BM trong giới hạn cảng, mớn, trim, air draft — ít nhất ở 25, 50, 75% hàng. Điều kiện cuối trong giới hạn biển.
- Chừa trim pour cuối; deballast xong trước vài giờ.
- Master duyệt, gửi terminal, họp chốt bằng văn bản. Dỡ hàng làm ngược lại, ballast theo kịp dỡ.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How much do you keep for trimming?** — As a guide, about 1,000 t for a 27,000 dwt ship and 2,500 t for 85,000 dwt. On a Supramax I keep about 1,500 to 2,000 t, in the end holds.
  Trim pour để bao nhiêu? — Sổ tay công ty tôi đọc: tàu 27.000 tấn để khoảng 1.000 tấn, tàu 85.000 tấn khoảng 2.500 tấn. Supramax tôi để khoảng 1.500 đến 2.000 tấn, chia hầm đầu và hầm cuối.
- **When do you send the plan to the terminal?** — As early as possible with the ETA, at least 24 hours before arrival. The plan and any changes are lodged with the port State authority.
  Gửi kế hoạch cho terminal khi nào? — Càng sớm càng tốt, cùng ETA, ít nhất 24 giờ trước khi đến. Kế hoạch và mọi sửa đổi nộp cho cơ quan của quốc gia có cảng.
- **What if loading gets ahead of the plan?** — If ballast falls behind or the rate is wrong, I stop the loader, compare the drafts with the plan, then continue. If a stage will exceed a limit, I amend the earlier stages and recalculate the whole plan.
  Đang xếp mà kế hoạch không theo kịp thì sao? — Ballast chậm hay tốc độ xếp lệch là tôi dừng máy xếp, đo mớn so với kế hoạch rồi mới tiếp. Bước nào sắp vượt giới hạn thì sửa các bước trước và tính lại cả kế hoạch.

Testing: whether you can build a real sequence (pours, deballasting matched to each pour, SF/BM at every step, trimming pours) or just say "use the loadicator". Trap: checking only the final condition, forgetting harbour vs seagoing limits, unsymmetrical deballasting.

Đang thử: có làm được sequence thật (pour, deballast khớp pour, SF/BM từng bước, trim pour) hay chỉ nói "dùng loadicator". Bẫy: chỉ kiểm điều kiện cuối, quên giới hạn cảng vs biển, deballast không đối xứng.

Thuyenmen.net

↑ MỤC LỤC

Q19. Do you know procedures for taking heavy ballast?

↑ Contents · Mục lục

Anh biết quy trình nạp heavy ballast không?

ENGLISH

Heavy weather ballast means ballasting a cargo hold, on top of the tanks, to get more draft before bad weather — less slamming and propeller racing. The Master decides, I carry it out and keep him informed.

- Only the hold approved as ballast hold in the Loading Manual, usually a midship hold. Per the Loading Manual and BWMP, stability and SF/BM calculated first.
- That hold discharged first, swept clean, bilges clean — or the suction blocks later.
- CO2 line sealed, ballast suction cover changed, bilge line isolated, the hold's water alarm on override.
- Fill alongside, or at sea in good weather; air vents open.
- Fill completely, never slack — free surface and sloshing damage. Check daily, top up.
- Hatch covers closed with the extra securing devices. Record in the Ballast Water Record Book.

TIẾNG VIỆT

Heavy ballast là nạp nước vào hầm hàng, ngoài các két, để tăng mớn khi sắp gặp thời tiết xấu — chống slamming và chân vịt quay lồng. Master quyết, tôi thực hiện và báo cáo liên tục.

- Chỉ nạp hầm được duyệt làm ballast hold trong Loading Manual, thường là hầm giữa. Làm theo Loading Manual và BWMP, tính trước ổn định, SF/BM.
- Hầm đó dỡ xong trước, quét sạch, la canh sạch — không thì nghẹt hút khi xả.
- Bịt đường CO2, đổi nắp hút ballast, cách ly la canh, override báo động ngập hầm đó.
- Nạp ở cầu, hoặc ở biển khi trời êm; mở air vent.
- Nạp đầy hẳn, không để vơi — mặt thoáng và sloshing phá kết cấu. Kiểm mỗi ngày, bù đầy.
- Nắp hầm đóng, khoá thêm thiết bị chằng phụ. Ghi Ballast Water Record Book.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Can you sail with the ballast hold slack?** — No. Even partly filled alongside for air draft, we must not sail like that. It must be full and checked every day.
  Hầm ballast có được để vơi khi chạy không? — Không. Vơi ở cầu để lấy air draft cũng không được chạy như thế; phải đầy hẳn và kiểm mỗi ngày.
- **How do you discharge the ballast hold?** — Through the BWTS like other tanks, air vents open, final stripping by eductor. Then refit the covers, alarm back to normal, remove sediment, wash and dry before cargo.
  Xả hầm ballast thế nào? — Xả qua BWTS như két khác, mở air vent, vét cuối bằng eductor. Xong lắp lại nắp, trả báo động ngập về bình thường, quét bùn, rửa, làm khô trước khi xếp hàng.

Testing: knowing heavy ballast means flooding a CARGO HOLD (not just tanks), ONLY the hold approved as a ballast hold, the hold preparation steps and the "pressed up, never slack" rule. Trap: using any hold, slack filling in heavy weather (sloshing), forgetting to swap the bilge suction covers or blank the CO2 line, forgetting to override the water ingress alarm.

Đang thử: biết heavy ballast là nạp HẦM HÀNG (không chỉ két) và CHỈ hầm được duyệt làm ballast hold, các bước chuẩn bị hầm và luật "đầy hẳn, không vơi". Bẫy: nạp hầm bất kỳ, nạp vơi ở biển động (sloshing), quên đổi nắp hút/bịt CO2, quên override báo động ngập.

hieunguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q20. Safety officer on board.

↑ Contents · Mục lục

Sĩ quan an toàn (safety officer) trên tàu.

ENGLISH

The safety officer is appointed in writing by the company — in many companies it is the Chief Officer. My job:

- Safety inspection of every accessible part of the ship, at least once every three months under COSWP, more often if working conditions change.
- Investigate accidents, near misses and safety complaints, and give recommendations to the Master.
- Stop any work that I believe can cause an accident and inform the Master straight away.
- Safety induction for new joiners before they start work.
- Sit on the safety committee, chaired by the Master, meeting every month, minutes to the office.
- Keep the accident and incident records and follow up corrective actions until closed.

TIẾNG VIỆT

Safety officer do công ty chỉ định bằng văn bản, nhiều hãng giao luôn cho đại phó. Việc của tôi:

- Kiểm tra an toàn từng khu vực trên tàu, theo COSWP là mỗi khu ít nhất ba tháng một lần, điều kiện làm việc thay đổi thì làm sớm hơn.
- Điều tra tai nạn, near miss, khiếu nại về an toàn, đề xuất lên Thuyền trưởng.
- Thấy việc nào có thể gây tai nạn là dừng ngay, báo Thuyền trưởng.
- Hướng dẫn an toàn cho người mới lên trước khi giao việc.
- Ngồi trong safety committee do Thuyền trưởng chủ trì, họp hằng tháng, biên bản gửi công ty.
- Giữ hồ sơ tai nạn, sự cố, theo dõi khắc phục đến khi đóng.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **When must a ship have a safety committee?** — Five or more seafarers on board — that is the MLC requirement.
  Tàu bao nhiêu người thì phải có safety committee? — Từ năm thuyền viên trở lên là phải có, theo MLC.
- **How often does the safety committee meet?** — Normally once a month as per company SMS, plus an extra meeting after any accident.
  Safety committee họp bao lâu một lần? — Theo SMS hãng thường mỗi tháng một lần, có tai nạn thì họp thêm ngay sau đó.
- **What is the difference between the safety officer and the safety representative?** — The safety officer is appointed by the company and has duties. The safety representative is elected by the crew and has powers, not duties — for example to join my inspections.
  Safety officer với safety representative khác nhau chỗ nào? — Safety officer do công ty bổ nhiệm và có nhiệm vụ. Safety representative do thuyền viên bầu, có quyền chứ không có nhiệm vụ, ví dụ đi kiểm tra cùng tôi.

Testing: what a safety officer actually does (3-monthly inspections, investigations, stopping work, safety committee), not just "looks after safety". Trap: confusing the safety officer with the SSO, or saying the safety officer overrides the Master.

Đang thử: có biết safety officer làm gì cụ thể (kiểm tra 3 tháng, điều tra, dừng việc, committee) hay chỉ nói chung 'lo an toàn'. Bẫy: nhầm safety officer với SSO, hoặc nói safety officer ra lệnh thay Thuyền trưởng.

thiennguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q21. Risk assessment.

↑ Contents · Mục lục

Đánh giá rủi ro (risk assessment).

ENGLISH

Risk assessment means: identify the hazards, judge likelihood and severity, and put controls in place so the risk is acceptable before the job starts. The ISM Code requires safeguards against all identified risks.

On board I use four levels:

- Generic RA from the company SMS.
- Task-based: routine jobs use the existing RA, reviewed. Non-routine high-risk jobs like working aloft or enclosed space entry get a specific RA, for those people and that job only.
- Toolbox talk before the job.
- Personal risk assessment while working — if something changes, stop.

Controls in order: eliminate, substitute, isolate, safe system and permit, PPE last. If the risk is still high, the job doesn't start and I inform the Master.

TIẾNG VIỆT

Risk assessment là nhận diện mối nguy, xét khả năng xảy ra và mức hậu quả, rồi đặt biện pháp để rủi ro xuống mức chấp nhận được trước khi làm. ISM bắt công ty có biện pháp phòng ngừa cho mọi rủi ro đã nhận diện.

Trên tàu tôi làm bốn tầng:

- Generic của công ty, nằm trong SMS.
- Task-based: việc thường làm thì lấy bản có sẵn ra rà lại. Việc rủi ro cao không thường xuyên như đi cao, vào không gian kín thì làm riêng, cho đúng người, đúng lần đó.
- Toolbox meeting trước khi làm.
- Từng người tự để ý lúc làm, thấy khác là dừng.

Biện pháp theo thứ tự: bỏ việc, đổi cách làm, cách ly, quy trình và permit, PPE là cuối cùng. Còn rủi ro cao thì không làm, báo Thuyền trưởng.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **What risk matrix do you use?** — Usually a 5 by 5 matrix, likelihood times severity, score 1 to 25. High — no work; medium — extra controls and the Master's approval.
  Ma trận rủi ro của anh mấy mức? — Hãng thường dùng ma trận 5 nhân 5, khả năng nhân hậu quả ra điểm từ 1 đến 25. Mức cao thì không làm, mức trung bình phải thêm biện pháp và Thuyền trưởng duyệt.
- **How often do you review risk assessments?** — At least once a year for the standing ones, and immediately after an accident or near miss, or when people, equipment or weather change.
  Bao lâu xem lại RA một lần? — Bản có sẵn thì thông lệ xem lại ít nhất mỗi năm một lần, và xem lại ngay sau tai nạn, near miss hoặc khi đổi người, đổi thiết bị, thời tiết thay đổi.
- **Is PPE your main control?** — No. PPE is the last control, only when the hazard cannot be controlled any other way.
  PPE có phải biện pháp chính không? — Không. PPE là biện pháp cuối, chỉ dùng khi không kiểm soát được bằng cách khác.

Testing: knowing risk assessment is layered (generic, task, toolbox talk, personal), not "filling in a form". Trap: treating PPE as the main control, or doing the RA once and never reviewing it when conditions change.
Đang thử: có biết RA là hệ có tầng (generic → task → toolbox → cá nhân) hay chỉ là 'điền form'. Bẫy: coi PPE là biện pháp chính, hoặc làm RA xong để đó không xem lại khi điều kiện thay đổi.

hieuthuyen.net

↑ MỤC LỤC

Q22. How the eductor system work?

↑ Contents · Mục lục

Hệ thống eductor hoạt động thế nào?

ENGLISH

An eductor is a jet pump with no moving parts. Driving water from the fire, GS or ballast pump goes through a nozzle at high speed and makes low pressure in the suction chamber — venturi effect. That sucks in bilge or ballast water and pushes it overboard through the diffuser.

On bulk carriers we use it for hold bilges and for stripping ballast tanks when the main pump loses suction.

Opening: overboard valve first, then driving water, and only with good pressure the suction valve. Stopping is the reverse: suction first, driving water, overboard valve last. Wrong order and sea water can flow back into the hold.

Fine residues go out with the water; with a normal pump we must sweep first.

TIẾNG VIỆT

Eductor là bơm phun, không có phần quay. Nước động lực từ bơm cứu hoả, bơm GS hoặc bơm ballast phun qua đầu phun với tốc độ cao, tạo áp thấp trong buồng hút theo kiểu venturi. Áp thấp đó hút nước la canh hoặc nước ballast vào, trộn rồi đẩy ra mạn qua ống tán.

Trên tàu hàng rời dùng để hút la canh hầm hàng và vét két ballast khi bơm chính mất hút.

Thứ tự mở: van xả mạn trước, rồi nước động lực, đủ áp mới mở van hút. Dừng thì ngược lại: đóng van hút trước, rồi nước động lực, cuối cùng van xả mạn. Làm sai thứ tự là nước biển có thể chảy ngược vào hầm.

Ưu điểm: cặn hạt nhỏ eductor đẩy được ra cùng nước, bơm thường thì phải quét trước kẻo nghẹt.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **What driving water pressure?** — Usually about 6 to 10 bar depending on the maker; I check the gauge before opening the suction. Low pressure means weak suction and risk of back-flow.
  Áp nước động lực bao nhiêu? — Thường khoảng 6 đến 10 bar tuỳ hãng; tôi xem đồng hồ đủ áp trước khi mở van hút, áp thấp là hút yếu và dễ chảy ngược.
- **Stripping ballast by eductor — BWM problem?** — Liberia accepts it: after the bulk is discharged through a compliant BWMS, the remainder can be stripped by eductor with local water as driving water, without more treatment. Still recorded in the ballast record book.
  Vét ballast bằng eductor có phạm BWM không? — Cờ Liberia chấp nhận: xả phần lớn qua BWMS đạt chuẩn, phần còn lại vét bằng eductor dùng nước tại chỗ làm nước động lực, không cần xử lý thêm. Vẫn ghi vào sổ ballast.

Testing: the venturi principle and, above all, the valve opening/closing SEQUENCE so nothing flows back. Trap: opening the suction valve before the driving water is on.

Đang thử: hiểu nguyên lý venturi và quan trọng nhất là THỨ TỰ mở/đóng van để không chảy ngược. Bẫy: mở van hút trước khi có nước động lực.

hieunguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q23. What are the measurements for avoidance of water ingress into cargo hold?

↑ Contents · Mục lục

Các biện pháp tránh nước vào hầm hàng?

ENGLISH

Most water gets in through the hatch covers, so I treat them like precision machinery.

- Seals not cut, not hard, no paint; compression bars straight; a few mm of wear on landing pads and the seal leaks. Cleats adjusted, never over-tightened.
- Drain channels, coaming drains and non-return valves clear.
- Hose test, ultrasonic test regularly and before sensitive cargo.
- Manholes, access hatches, ventilators, air pipes closed; sounding pipe caps tight.
- Bilge non-return valves good, ballast valves not leaking into the hold.
- In port: watch the weather, close hatches at once for rain.
- At sea: daily bilge soundings, regular water ingress alarm tests, reduce speed or alter course in heavy weather.

TIẾNG VIỆT

Nước vào hầm chủ yếu qua nắp hầm, nên tôi giữ nắp hầm như máy chính xác.

- Gioăng không đứt, không chai, không dính sơn; compression bar thẳng, không gỉ; landing pad mòn vài mm là gioăng hở. Cleat chỉnh đúng, không siết quá.
- Rãnh thoát nước, coaming drain và van một chiều sạch, hoạt động.
- Thử kín bằng vòi nước, siêu âm định kỳ và trước hàng nhạy nước.
- Manhole, access hatch, ventilator, air pipe trên boong đóng kín; nắp ống đo đậy chặt.
- Trong hầm: van một chiều đường la canh tốt để nước không chảy ngược, van ballast không rò sang hầm.
- Làm hàng: theo dõi thời tiết, mưa là đóng nắp ngay.
- Chạy biển: đo la canh hằng ngày, thử báo động ngập hầm định kỳ, thời tiết xấu thì giảm tốc, đổi hướng.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How often the ultrasonic test?** — In the company manual I follow: coamings checked after every cargo operation, hose test, and ultrasonic every six months. For some cargoes like DRI the Code requires an ultrasonic test before loading.
  Thử siêu âm bao lâu một lần? — Sổ tay công ty tôi theo: kiểm coaming sau mỗi lần làm hàng, thử vòi nước, và siêu âm sáu tháng một lần. Một số hàng như DRI thì Code bắt siêu âm trước khi xếp.
- **How much landing pad wear is a problem?** — About 4 mm of wear will almost certainly damage the seals and let water in.
  Landing pad mòn bao nhiêu là có chuyện? — Chỉ mòn khoảng 4 mm là gần như chắc chắn hỏng gioăng và nước vào.
- **At what levels does the hold water alarm go?** — First at 0.5 m above the inner bottom, second at not less than 15% of hold depth but not more than 2 m, on the bridge.
  Báo động ngập hầm ở mức nào? — Mức đầu 0,5 m trên đáy đôi, mức thứ hai không dưới 15% chiều sâu hầm nhưng không quá 2 m, báo về buồng lái.

Testing: knowing hatch covers are the number-one cause of cargo damage and the specific details (landing pads, compression bars, drains, non-return valves), not just "close the hatches". Trap: overtightening cleats to "seal it better" (wrong), using tape instead of repairing.

Đang thử: biết hatch cover là nguồn hư hàng số một và các chi tiết cụ thể (landing pad, compression bar, drain, NRV), không chỉ "đóng nắp hầm". Bẫy: siết cleat thật chặt cho kín (sai), dùng băng keo thay sửa.

hienguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q24. Stevedore / third party damage, what do you need to do?

↑ Contents · Mục lục

Hư hỏng do stevedore / bên thứ ba gây ra, anh phải làm gì?

ENGLISH

Stevedore damage I deal with straight away, same shift, not later.

- Before cargo starts, I walk round with the foreman, agree the ship's condition and take photos of any old damage.
- When the duty officer reports damage: tell the foreman at once, inspect it together, measure, take photos, inform the Master.
- Fill the Stevedore Damage Report and get the foreman to sign. If he refuses, I write that on the form and issue a Letter of Protest, signed by a witness.
- The report goes to the company, charterer, agent and stevedores within 24 hours.
- If it touches structure or watertight integrity, the company calls class, and it must be repaired before we sail.
- Then it stays in the damage register until it's closed.

TIẾNG VIỆT

Hư hỏng do stevedore là tôi xử lý ngay trong ca, không để qua ca sau.

- Trước khi làm hàng, tôi đi cùng foreman xem tình trạng tàu, chụp ảnh các chỗ hư cũ.
- Sĩ quan trực báo có hư hỏng: tôi báo foreman ngay, cùng xem, đo kích thước, chụp ảnh, báo Thuyền trưởng.
- Lập Stevedore Damage Report, xin foreman ký. Họ không ký thì tôi ghi vào form, ra Letter of Protest, có người làm chứng ký.
- Báo cáo gửi công ty, charterer, agent, stevedore trong 24 giờ.
- Hỏng chạm kết cấu hay kín nước thì báo công ty mời đăng kiểm, phải sửa xong mới chạy.
- Ghi vào damage register, theo đến khi sửa xong.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **What if the foreman refuses to sign?** — I write 'refused to sign' on the form, issue a Letter of Protest signed by another witness, and send it to the agent and charterer within 24 hours.
  Foreman không chịu ký thì sao? — Tôi ghi 'refused to sign' ngay trên form, ra Letter of Protest có một người làm chứng khác ký, rồi gửi agent và charterer trong 24 giờ.
- **Small damage, do you still report it?** — Yes. Any structural damage, however small, is reported with exact location and size — also damage to tanks, cables or pipes. We can only claim from stevedores if it is reported on time.
  Hỏng nhỏ có cần báo không? — Có. Hư hỏng kết cấu dù nhỏ cũng báo đúng vị trí và kích thước; hỏng két dầu, két nước, cáp điện, ống cũng phải báo. Đòi tiền stevedore chỉ được khi báo đúng lúc.
- **Damage affecting watertightness, who decides on repair?** — Under the BLU Code, the flag or class and the port State are informed, and they decide repair now or later. If it must be repaired now, it's done before the ship leaves port.
  Hỏng chạm kín nước thì ai quyết sửa? — Theo BLU Code, phải báo Chính quyền hàng hải hoặc đăng kiểm và quốc gia có cảng; họ quyết sửa ngay hay hoãn. Phải sửa ngay thì sửa xong trước khi tàu rời cảng.

Testing: knowing that to recover costs from the stevedores you need a signed damage report, photos and notice within 24 hours, and separating ordinary damage from damage to structure or watertightness (class must be called). Trap: "report to the Master" and stop there, or leaving the report to the next shift (the stevedores will deny it).
Đang thử: có biết muốn đòi được tiền stevedore thì phải có biên bản ký, ảnh và gửi trong 24 giờ không, và có tách được hỏng thường với hỏng chạm kết cấu / kín nước (phải mời class) không. Bẫy: chỉ nói 'báo Thuyền trưởng' rồi dừng, hoặc để ca sau mới lập biên bản (stevedore chối).

nauyen.net

↑ MỤC LỤC

Q25. Do you know how to use Ultrasonic for testing watertight of hatch covers?

↑ Contents · Mục lục

Anh có biết dùng máy siêu âm để thử kín nước nắp hầm không?

ENGLISH

Yes. The kit has two parts: a transmitter and a receiver.

- Before testing: hold dry, covers fully closed, all cleats tight, rubber and compression bars checked.
- Put the transmitter in the middle of the hold, switch on, close the covers.
- First I take the open hatch value at a fully open gap, as the reference.
- Then I run the receiver close along every seal, cross joint and corner, slow and steady.
- Any reading above about 10% of the open hatch value is a leak. Mark it, fix it, test again.
- Results recorded hold by hold, copy kept for the charterer or surveyor.

Ultrasonic works in cold weather, needs no water, and shows exactly where the leak is.

TIẾNG VIỆT

Biết. Bộ máy có hai phần: máy phát siêu âm và máy thu.

- Trước khi thử: hầm khô, nắp đóng hết, cleat siết đủ, gioăng và thanh ép đã kiểm.
- Đặt máy phát giữa hầm, bật lên rồi đóng nắp.
- Đo open hatch value trước, ở chỗ hở hoàn toàn, làm mốc so sánh.
- Rồi đi máy thu sát toàn bộ đường gioăng, cross joint, góc nắp, đi chậm và đều.
- Chỗ nào số đọc vượt khoảng 10% open hatch value là rò. Đánh dấu, sửa, thử lại.
- Ghi kết quả từng hầm, giữ biên bản cho charterer hay surveyor.

Siêu âm làm được cả khi trời lạnh, không cần nước, chỉ đúng điểm rò.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How often do you test?** — In the company manual I follow: hose test and ultrasonic every six months, plus before any water-sensitive cargo like steel or grain.
  Bao lâu thử một lần? — Theo sổ tay công ty mẫu tôi dùng: hose test và siêu âm sáu tháng một lần, cộng thêm trước mỗi hàng sợ nước như thép, hạt.
- **Which cargo makes ultrasonic test mandatory?** — For example DRI (D): IMSBC requires an ultrasonic test or equivalent before loading, and all readings must confirm weathertight.
  Hàng nào bắt buộc phải thử siêu âm? — Ví dụ DRI (D): IMSBC bắt trước khi xếp phải thử siêu âm hoặc phương pháp tương đương, mọi số đọc phải xác nhận kín.
- **And the hose test?** — Hose at about 2 bar, nozzle around 12 mm, 1 to 1.5 m from the joint, with a man inside the hold looking for water. Below zero or with cargo inside, no hose test.
  Hose test thì làm thế nào? — Vòi áp lực khoảng 2 bar, đầu vòi khoảng 12 mm, cách mối nối 1 đến 1,5 m, có người trong hầm soi chỗ nước vào. Trời dưới 0°C hoặc hầm đã có hàng thì không dùng hose test.

Testing: knowing the reference is the open hatch value with a percentage threshold, not "listening for the beep", and checking gaskets and cleats before testing. Trap: calling the chalk test a tightness test (chalk only shows the compression line on the gasket).

Đang thử: có biết mốc so sánh là open hatch value và ngưỡng phần trăm, chứ không phải 'nghe tiếng bíp', và có kiểm gioăng, cleat trước khi thử không. Bẫy: nói chalk test là thử kín (chalk chỉ kiểm vệt ép gioăng).

hiluyen.net

↑ MỤC LỤC

Q26. Do you have experience with Right ship? If so, pls tell me what did you prepared?

↑ Contents · Mục lục

Anh có kinh nghiệm với RightShip không? Nếu có, anh đã chuẩn bị những gì?

ENGLISH

Yes — as Second Officer on bulk carriers I prepared the bridge side: charts, passage plan, ECDIS. As Chief Officer the deck and holds are mine.

RightShip is the vetting system for dry bulk — miners, steel mills and charterers use it to pick ships. Safety Score 1 to 5 stars, GHG Rating A to G, and the RightShip inspection under the RISQ questionnaire.

I prepare:

- Hatch covers tight and tested; holds, hold ladders and frames in good order; bilges and water ingress alarms working.
- Winches and lines: rope certificates, LMP, brake test in date.
- Enclosed space: gas detectors calibrated, permits, drills recorded.
- Pilot ladder, gangway, LSA, FFA, deck in good order.
- Old PSC findings closed, rest hours matching reality.

TIẾNG VIỆT

Có — làm Phó hai trên tàu hàng rời, tôi lo phần buồng lái: hải đồ, passage plan, ECDIS. Làm C/O thì boong và hầm là phần của tôi.

RightShip là hệ vetting tàu hàng rời: mỏ quặng, nhà máy thép, charterer dùng để chọn tàu. Có Safety Score 1 đến 5 sao, GHG Rating A đến G, và RightShip Inspection theo bộ câu hỏi RISQ.

Tôi chuẩn bị:

- Nắp hầm kín, đã thử; hầm, thang hầm, khung sườn không hư; bilge, báo động ngập chạy tốt.
- Tời, dây buộc: chứng chỉ dây, LMP, brake test còn hạn.
- Enclosed space: gas detector hiệu chuẩn, permit, drill có ghi chép.
- Thang hoa tiêu, cầu thang mạn, LSA, FFA, boong gọn.
- Lỗi PSC cũ đã đóng, giờ nghỉ khớp thực tế.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **What brings the Safety Score down?** — PSC deficiencies, detentions, incidents, and the manager's record over the last few years. One detention and the score drops, so PSC preparation is serious for me.
  Safety Score bị tụt do đâu? — Lỗi PSC, giữ tàu, sự cố, cộng lịch sử của công ty quản lý trong mấy năm gần đây. Một lần giữ tàu là tụt điểm, nên tôi chuẩn bị PSC rất kỹ.
- **How does RightShip treat older ships?** — Now ships 11 years and older need a valid RightShip inspection, valid up to 12 months, or the Safety Score drops to 2 out of 5 and they fail vetting. In early 2027 the trigger goes down to about 10 years. Our 2007 and 2012 ships need one every year.
  Tàu già thì RightShip soi thế nào? — Giờ tàu từ 11 tuổi trở lên phải có RightShip Inspection còn hiệu lực, tối đa 12 tháng, không thì Safety Score bị hạ còn 2/5 và không qua vetting; đầu 2027 mốc này hạ tiếp về khoảng 10 tuổi. Tàu mình đóng 2007, 2012 thì năm nào cũng phải có inspection.
- **What is the GHG Rating based on?** — It compares the ship's CO2 with ships of the same type and size, from A best to G worst, using design and actual operating data.
  GHG Rating dựa vào gì? — So lượng CO2 của tàu với tàu cùng loại, cùng cỡ, xếp từ A tốt nhất đến G kém nhất, dựa trên số thiết kế và số vận hành thật.

Testing: understanding RightShip is the vetting gate for ore/coal charterers (no valid inspection means Safety Score 2/5 and lost cargoes) and having a concrete deck preparation list. Trap: quoting the old "from 14 years" threshold (from 1 July 2026 it is 11 years); claiming to have prepared for RightShip when you haven't; confusing RightShip with SIRE (tankers).

Đang thử: có hiểu RightShip là cổng chọn tàu của charterer quặng / than (không có inspection hợp lệ là Safety Score 2/5, mất hàng) và có danh sách chuẩn bị phần boong cụ thể không. Bẫy: nói mốc "tàu từ 14 tuổi" — mốc cũ, từ 01/07/2026 đã là 11 tuổi; nhận đã 'tự chuẩn bị RightShip' khi chưa làm; nhầm RightShip với SIRE (tàu dầu).

hrsuyen.net

↑ MỤC LỤC

Q27. Could you tell me about de-rust and painting procedures?

↑ Contents · Mục lục

Anh nói về quy trình gõ rỉ và sơn?

ENGLISH

De-rusting and painting I run on the weekly maintenance plan, priority to areas PSC and charterers look at.

- Before work: risk assessment, toolbox meeting. Working aloft — permit and harness.
- PPE: goggles, dust mask, gloves, ear protection with chipping machines.
- Surface prep: chip and wire-brush to clean steel, wash off salt with fresh water, let it dry.
- Paint only in dry weather, humidity below 85%, steel at least 3 degrees above dew point.
- Primer the same day, right number of coats, overcoating time as per the paint maker, then top coat.
- No lead paint; painting inside, the space is ventilated.

End of day I record the area, square metres and paint used, and send photos to the office.

TIẾNG VIỆT

Gõ rỉ, sơn tôi chạy theo kế hoạch bảo dưỡng tuần, ưu tiên chỗ PSC và charterer hay soi.

- Trước khi làm: risk assessment, toolbox meeting. Làm trên cao thì có permit, dây an toàn.
- PPE: kính, mặt nạ chống bụi, găng, nút tai khi dùng máy gõ rỉ.
- Làm bề mặt: gõ, đánh chổi sắt tới thép sạch, rửa muối bằng nước ngọt, để khô.
- Chỉ sơn khi trời khô, độ ẩm dưới 85%, mặt thép cao hơn điểm sương ít nhất 3 độ.
- Sơn lót ngay trong ngày, đủ lớp, đúng thời gian chờ giữa hai lớp theo hãng sơn, rồi sơn phủ.
- Không dùng sơn chì; sơn chỗ kín thì thông gió.

Cuối ngày ghi vị trí, diện tích, lượng sơn đã dùng, chụp ảnh gửi công ty.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **What surface standard?** — Hand and power tool cleaning to St 2–St 3 under ISO 8501-1; blasting to Sa 2½.
  Làm sạch tới mức nào? — Gõ tay và máy thì đạt St 2 đến St 3 theo ISO 8501-1; thổi cát thì Sa 2½.
- **Ballast tank coating — anything different?** — Ballast tanks have a coating technical file. Any repair or partial recoating is recorded in it, and class checks it at the annual survey.
  Sơn két ballast thì có gì khác? — Két ballast có coating technical file. Sửa hay sơn lại phần nào cũng phải ghi vào file đó; đăng kiểm xác nhận ở đợt kiểm hằng năm.
- **Using rust remover, any precautions?** — Rust remover is acid — gloves, goggles or face shield; working aloft, keep it off harnesses and ropes.
  Dùng chất tẩy rỉ cần lưu ý gì? — Chất tẩy rỉ là axit: găng, kính hoặc tấm che mặt; làm trên cao thì không để bắn lên dây an toàn, dây thừng.

Testing: a real procedure (surface preparation, weather conditions, coats, records) rather than "chip and paint". Trap: painting wet or salty steel, not knowing the dew point, forgetting work-at-height safety.
Đang thử: có quy trình thật (chuẩn bị bề mặt – điều kiện thời tiết – lớp sơn – ghi chép) hay chỉ nói 'gõ rỉ rồi sơn'. Bẫy: sơn lên thép ướt / còn muối, không nói được điểm sương, quên an toàn làm trên cao.

hieuthuyen.net

↑ MỤC LỤC

Q28. Renewal of hatch cover rubber packing?

↑ Contents · Mục lục

Thay gioăng cao su nắp hầm?

ENGLISH

I renew hatch rubber in ballast passage, or in port when that hold is not working, in dry weather.

- Order the right rubber by the maker's part number — correct profile, hardness, and enough glue.
- Risk assessment, toolbox talk; covers locked, harness when working at the coaming edge.
- Pull out the old rubber, clean the channel. If the channel or retaining bar is wasted, crop and renew, and paint it before fitting.
- Fit from the corners outward, press in evenly, don't stretch it, joints cut tight and glued. No piece shorter than 1 metre.
- No paint on the sealing face; Vaseline on the rubber.
- Then chalk test for the imprint, and hose or ultrasonic test. Record in PMS and update the spare stock.

TIẾNG VIỆT

Thay gioăng nắp hầm tôi làm lúc tàu chạy ballast, hoặc ở cảng khi hầm đó không làm hàng, trời khô.

- Đặt đúng gioăng theo part number của hãng: đúng tiết diện, đúng độ cứng, đủ keo.
- Risk assessment, toolbox; nắp khoá chắc, làm ở mép coaming thì đeo dây an toàn.
- Tháo gioăng cũ, cạo sạch rãnh. Rãnh hay thanh giữ rỉ hỏng thì cắt thay, sơn rãnh trước khi lắp.
- Lắp từ góc ra, ấn đều, không kéo căng, mối nối cắt khít, dán keo. Mỗi đoạn thay không ngắn hơn 1 m.
- Không để sơn dính mặt gioăng, bôi vaseline mặt cao su.
- Xong thì chalk test xem vệt ép, rồi hose test hoặc siêu âm. Ghi PMS, cập nhật tồn kho gioăng.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Replace a section or the whole length?** — Cut or torn — replace that section, not less than 1 metre. Permanent set at 50–75% of design compression — renew the whole length.
  Thay từng đoạn hay thay cả đường? — Rách, đứt thì cắt đoạn hỏng, mỗi đoạn không dưới 1 m. Vết ép vĩnh viễn tới 50–75% độ nén thiết kế thì thay cả đường.
- **Why not stretch the rubber?** — Stretched rubber gets thinner and shrinks back later, the joints open and compression is lost — then it leaks.
  Sao không được kéo căng gioăng? — Kéo căng thì gioăng mỏng đi và co lại sau đó, hở mối nối, không đủ độ nén là rò.
- **What about the corners?** — I use the maker's moulded corner pieces, not home-made joints. The joint between the straight rubber and the corner piece is the commonest leak point, so I check it most.
  Gioăng góc làm thế nào? — Dùng đoạn góc đúc sẵn của hãng, không tự cắt ghép. Chỗ nối gioăng thẳng với gioăng góc là chỗ hay rò nhất, tôi kiểm kỹ nhất.

Testing: whether you have actually renewed gaskets: ordering the right part number, repairing the channel before fitting, not stretching the rubber, retesting afterwards. Trap: just "remove old, fit new"; painting over the gasket face.
Đang thử: đã thật sự thay gioăng chưa — có nói được chuyện đặt đúng part number, sửa rãnh trước khi lắp, không kéo căng, thử lại sau khi thay không. Bẫy: chỉ nói 'tháo cũ lắp mới'; sơn lên mặt gioăng.

haunguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q29. Working arrangements, Hatch covers rubber packing renewal, de-rust hatch coaming and end to end of aft mooring lines. How do you do.

↑ Contents · Mục lục

Bố trí công việc: thay gioăng nắp hầm, gõ rỉ coaming và trở đầu (end for end) dây buộc lái cùng lúc — anh làm thế nào?

ENGLISH

I plan these three jobs with the Master and bosun the evening before — three teams, at sea, good weather.

- Team 1, bosun and two ABs: hatch rubber renewal, covers closed and locked.
- Team 2, two OS: chipping the coaming on another hatch, well away from team 1 — no rust dust on new rubber.
- Team 3 aft, one AB on the winch, two handling the rope: end for end the aft lines. Pay the whole line out on deck, flake it, and reel the other end onto the drum. Nobody stands in a bight.
- Morning toolbox talk, risk assessment per job, permit if aloft.
- Working hours planned against rest hours: minimum 10 hours rest in 24, 77 in 7 days.
- End of day I check the jobs, update PMS and the LMP.

TIẾNG VIỆT

Ba việc này tôi bàn với Thuyền trưởng và bosun từ tối hôm trước, chia ba tổ, làm khi tàu chạy biển, trời tốt.

- Tổ 1, bosun và 2 AB: thay gioăng nắp hầm, nắp đóng và khoá chắc.
- Tổ 2, 2 OS: gõ rỉ coaming ở hầm khác, cách xa tổ 1 để bụi rỉ không bay vào gioăng mới.
- Tổ 3 ở lái, 1 AB chạy tời, 2 người xả dây: end for end dây buộc lái. Xả hết dây ra boong, xếp gọn, quấn lại đầu kia vào trống. Không ai đứng trong vòng dây.
- Sáng: toolbox chung, risk assessment từng việc, permit nếu làm trên cao.
- Giờ làm tính theo giờ nghỉ: mỗi người ít nhất 10 giờ nghỉ trong 24 giờ, 77 giờ trong 7 ngày.
- Cuối ngày tôi đi kiểm, ghi PMS, cập nhật hồ sơ dây trong LMP.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Why end for end the lines?** — The working eye end wears fastest. Turning it end for end spreads the wear and extends the rope life — usually around mid-life, as per the LMP schedule.
  Sao phải end for end dây? — Đầu mắt dây làm việc mòn nhanh nhất. Trở đầu để dây mòn đều, kéo dài tuổi dây. Thường làm khoảng giữa tuổi đời dây, theo lịch trong LMP.
- **Short of crew — which job do you drop first?** — Chipping goes first. Hatch rubber protects cargo and mooring lines are safety — those two come first.
  Thiếu người thì bỏ việc nào trước? — Bỏ gõ rỉ trước. Gioăng nắp hầm giữ hàng, dây buộc tàu là an toàn, hai việc đó làm trước.
- **Berthing tomorrow?** — No end-for-ending the day before berthing. Lines must be on the drums, checked and ready — that job moves to a long sea passage.
  Ngày mai cập cầu thì sao? — Không trở đầu dây hôm trước khi cập cầu. Dây phải nằm sẵn trên tời, đã kiểm; việc đó dời sang lúc chạy biển dài.

Testing: whether the C/O can split the crew, set priorities and keep rest hours and safety for each job, not just do each job. Trap: running all three jobs without counting rest hours; end-for-ending a mooring line just before arrival; chipping next to where gaskets are being glued.

Đang thử: C/O có biết chia người, sắp thứ tự ưu tiên, giữ giờ nghỉ và an toàn từng việc không, chứ không phải biết làm từng việc. Bẫy: cho cả ba việc chạy mà không tính giờ nghỉ; trở đầu dây ngay trước khi vào cảng; gõ rỉ cạnh chỗ đang dán gioăng.

hienhuyen.net

↑ MỤC LỤC

Q30. De-ballast operations, what is your preparation?

↑ Contents · Mục lục

Deballast, anh chuẩn bị những gì?

ENGLISH

My deballasting preparation:

- Plan: matched with the loading plan, one deballast step per pour. Total ballast divided by the hours, against pump and BWTS capacity.
- Rules: Ballast Water Management Plan, D-2, and the port State's own rules — some ports prohibit discharge or take samples.
- Engine room informed early: power, BWTS start-up, filters. Ballast pump emergency stops tested.
- All tanks sounded before starting, compared with the loadicator. Valves, remote controls checked, air vents open.
- Topside tanks down by gravity first where allowed; pumps never run dry.
- Symmetrical, tanks sounded every watch, stern trim kept for stripping, finished a few hours before loading completes.
- Ballast Water Record Book. BWTS failure — Master, company and port informed for contingency measures.

TIẾNG VIỆT

Chuẩn bị deballast tôi làm:

- Kế hoạch: khớp kế hoạch xếp, mỗi bước deballast khớp một pour. Tổng ballast chia số giờ, so với công suất bơm và BWTS.
- Luật: Ballast Water Management Plan, chuẩn D-2, yêu cầu riêng của quốc gia có cảng — có cảng cấm xả hoặc lấy mẫu.
- Báo máy trước: điện, khởi động BWTS, lọc. Thử dừng khẩn cấp bơm ballast.
- Đo tất cả két trước khi bắt đầu, so loadicator. Kiểm van, remote control, air vent mở.
- Két đỉnh mạn hạ bằng trọng lực trước nếu cảng cho phép, tránh quá tải bơm; bơm không chạy khô.
- Xả đối xứng, đo két mỗi ca, giữ chúi lái để vét. Deballast xong trước khi xếp xong vài giờ.
- Ghi Ballast Water Record Book. BWTS hỏng thì báo Master, công ty, và cảng để áp contingency.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How long do you keep the Ballast Water Record Book?** — On board at least two years after the last entry, then under company control at least three more years.
  Sổ ballast giữ bao lâu? — Trên tàu ít nhất hai năm sau lần ghi cuối, sau đó công ty giữ thêm ít nhất ba năm.
- **Without BWTS, where do you exchange?** — Under D-1: at least 200 nautical miles from the nearest land where possible, at least 200 m depth. But now ships must meet D-2 with a BWTS.
  Không có BWTS thì thay ballast ở đâu? — Theo D-1: ngoài biển, cách bờ gần nhất 200 hải lý khi có thể, nước sâu ít nhất 200 m. Nhưng giờ tàu phải có BWTS đạt D-2.
- **Why lower topside tanks by gravity?** — Pumping a full topside tank gives very low back pressure and can overload the pump, so I drop it by gravity first, then pump.
  Vì sao két đỉnh mạn hạ bằng trọng lực? — Bơm hút két đỉnh mạn đang đầy thì áp ngược thấp, bơm dễ quá tải. Nên hạ bằng trọng lực trước, rồi mới bơm.

Testing: deballasting is the bottleneck during loading: rate calculation, engine room coordination, BWTS, port rules, records, and symmetry against torsion. Trap: forgetting BWTS/port rules, running pumps dry, deballasting falling behind the pours.

Đang thử: deballast là nút cổ chai khi xếp hàng — có tính tốc độ, phối hợp máy, BWTS, luật cảng, sổ sách, và đối xứng chống xoắn. Bẫy: quên BWTS/luật cảng, bơm chạy khô, deballast không theo kịp pour.

nhatnguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q31. Lifting appliance updates with chain register?

↑ Contents · Mục lục

Cập nhật thiết bị nâng vào chain register như thế nào?

ENGLISH

The chain register is the Register of Ship's Lifting Appliances and Cargo Handling Gear — ILO model, signed by class. It lists cranes, wires, hooks, shackles, with their test and examination certificates.

How I keep it updated:

- New crane wire or shackle: keep the maker's certificate, enter the certificate number, date fitted and position in the register.
- Thorough examination every 12 months, load test every 5 years and after any major repair — signed in the register by the competent person.
- No certificate, no use.
- PMS and register must match — wire numbers, renewal dates.

Before the class survey I go through the whole register and give them the new certificates to endorse.

TIẾNG VIỆT

Chain register là Register of Ship's Lifting Appliances and Cargo Handling Gear, làm theo mẫu ILO, đăng kiểm ký. Trong đó có cẩu, cáp, móc, ma ní, kèm chứng chỉ thử và khám.

Tôi cập nhật thế này:

- Thay cáp cẩu hay ma ní mới: giữ chứng chỉ hãng, ghi số chứng chỉ, ngày lắp, vị trí vào register.
- Khám kỹ 12 tháng một lần, thử tải 5 năm một lần, và sau mỗi lần sửa lớn; người có thẩm quyền ký vào register.
- Không có chứng chỉ thì không dùng.
- PMS và register phải khớp: số cáp, ngày thay.

Trước khi đăng kiểm đến, tôi soát lại cả bộ, đưa chứng chỉ mới cho họ ký.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How soon must you have the test certificate?** — Under UK COSWP, no later than 28 days after the test and examination; without a valid certificate, no cargo work.
  Chứng chỉ thử phải có trong bao lâu? — Theo COSWP cờ Anh, chậm nhất 28 ngày sau khi thử và khám; chưa có chứng chỉ hợp lệ thì không làm hàng.
- **How long do you keep old certificates?** — UK flag: at least 2 years after receiving the certificate of the next test or examination.
  Chứng chỉ cũ giữ bao lâu? — Cờ Anh: giữ ít nhất 2 năm sau khi nhận chứng chỉ của lần thử hay khám kế tiếp.
- **Shackle bought locally without a certificate?** — Not used. Shackles and hooks must be stamped with SWL and have a certificate before they go into the register.
  Ma ní mua ngoài không có chứng chỉ thì sao? — Không dùng. Ma ní, móc phải đóng dấu SWL và có chứng chỉ thì mới vào register.

Testing: knowing the chain register is a class-endorsed register (not the ship's own log), the 12-month / 5-year cycles, and the "no certificate, no use" rule. Trap: confusing it with chain cable (anchor chain); renewing a wire and forgetting to update the register, a favourite PSC catch.

Đang thử: có biết chain register là sổ đăng kiểm ký (không phải sổ tự ghi), biết chu kỳ 12 tháng / 5 năm và nguyên tắc 'có chứng chỉ mới dùng' không. Bẫy: nhầm với chain cable (xích neo); thay cáp mà quên cập nhật register — PSC hay bắt.

hungtuyen.net

↑ MỤC LỤC

Q32. If some job does not exist in working procedures of SMS, what should you do?

↑ Contents · Mục lục

Nếu một công việc không có trong quy trình làm việc của SMS thì anh làm gì?

ENGLISH

If it's not in the SMS, I don't start it — I treat it as a non-routine, high-risk job. Steps:

- Stop and inform the Master. He has overriding authority and can ask the company for help — we contact the DPA or superintendent.
- Do a specific risk assessment for that job with the people who will do it: hazards, controls, who supervises. Maker's manual and COSWP as reference.
- If it involves hot work, working aloft or an enclosed space, it goes under a permit. The Master approves; if it is high risk, the office approves.
- Toolbox talk, then start, and I supervise.
- After the job, report it to the company as a gap in the SMS and propose a procedure. The office amends the SMS and sends the controlled revision on board.

TIẾNG VIỆT

Việc không có trong SMS thì tôi chưa làm ngay, tôi coi nó là việc không thường xuyên, rủi ro cao. Trình tự:

- Dừng lại, báo Thuyền trưởng. Thuyền trưởng có quyền cao nhất về an toàn và được yêu cầu công ty hỗ trợ, nên tôi đề nghị liên hệ DPA hoặc superintendent xin hướng dẫn.
- Làm risk assessment riêng cho việc đó cùng những người sẽ làm: mối nguy, biện pháp, ai giám sát. Tham khảo manual hãng thiết bị và COSWP.
- Có hot work, đi cao hay không gian kín thì phải có permit. Thuyền trưởng duyệt, rủi ro cao thì công ty duyệt.
- Toolbox meeting rồi mới làm, tôi đứng giám sát.
- Xong việc, báo công ty đây là chỗ SMS còn thiếu, đề nghị bổ sung quy trình. Công ty sửa SMS, gửi bản kiểm soát mới xuống tàu.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **It is urgent and you cannot contact the office — then?** — The Master decides under his overriding authority. I still do the RA and toolbox talk, record everything, and report to the office as soon as we have contact.
  Việc gấp, không liên lạc được công ty thì sao? — Thuyền trưởng quyết theo quyền cao nhất về an toàn. Tôi vẫn làm risk assessment, toolbox, ghi lại đầy đủ, liên lạc được là báo công ty ngay.
- **Can the ship write its own procedure?** — A temporary procedure signed by the Master and posted at the job is fine, but the DPA must be told immediately — only authorised personnel approve changes to SMS documents.
  Trên tàu tự viết quy trình được không? — Làm quy trình tạm có Thuyền trưởng ký, dán tại chỗ thì được, nhưng phải báo DPA ngay để công ty sửa SMS; thay đổi tài liệu SMS chỉ người có thẩm quyền mới được duyệt.
- **How do you report it?** — Through the Master's review or the non-conformity and improvement form — ISM requires the Master to review the SMS and report its deficiencies ashore.
  Báo công ty bằng gì? — Qua Master's review hoặc form non-conformity, đề xuất cải tiến theo SMS; ISM bắt Thuyền trưởng rà SMS và báo thiếu sót lên bờ.

Testing: the Master's overriding authority, the DPA's role and the feedback loop that corrects the SMS. Trap: "go by experience", or finishing the job and never reporting it to the company.

Đang thử: có biết quyền cao nhất của Thuyền trưởng, vai trò DPA và vòng phản hồi để sửa SMS không. Bẫy: trả lời 'làm theo kinh nghiệm', hoặc làm xong rồi thôi, không báo công ty.

hienguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q33. What will you prepare for PSC inspection?

↑ Contents · Mục lục

Anh chuẩn bị những gì cho đợt kiểm tra PSC?

ENGLISH

I prepare the way PSC judges us: valid certificates, crew as per the Safe Manning Document, and can the ship navigate, handle cargo, fight fire, abandon ship, prevent pollution, keep stability and watertight integrity, and communicate in distress.

- Meeting with Master and C/E: deck, cargo, LSA and FFA with the Third Officer to me; bridge, GMDSS and charts to the Second Officer; emergency generator, steering gear, OWS to the engineers.
- My side: lifeboats and davits, hatch covers, weathertight doors, draft marks, gangway, pilot ladder, garbage area.
- Paperwork: ship and crew certificates, rest hours, drill records, Garbage and Ballast Water Record Books matching reality.
- Check which MOU and the current CIC; close every deficiency from the last PSC with evidence.
- Train the crew to operate equipment themselves — PSC won't let officers coach them.

TIẾNG VIỆT

Tôi chuẩn bị đúng cách PSC đánh giá: giấy tờ hợp lệ, đủ người theo Safe Manning, và tàu có chạy an toàn, xử lý hàng, chữa cháy, rời tàu, chống ô nhiễm, giữ ổn định, kín nước, liên lạc cấp cứu được không.

- Họp Thuyền trưởng, Máy trưởng chia việc: tôi lo boong, hàng, LSA và FFA cùng 3/O; 2/O lo buồng lái, GMDSS; máy lo máy phát sự cố, máy lái, OWS.
- Phần tôi: xuồng, davit, nắp hầm, cửa kín thời tiết, vạch mớn, gangway, thang hoa tiêu, khu rác.
- Giấy tờ: chứng chỉ tàu và thuyền viên, giờ nghỉ, biên bản diễn tập, sổ rác, sổ ballast khớp thực tế.
- Xem cảng thuộc MOU nào, CIC đang chạy; đóng hết lỗi PSC lần trước, có bằng chứng.
- Tập cho thuyền viên tự thao tác, vì PSC không cho sĩ quan nhắc.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How many things does the PSCO assess?** — Eleven: navigation, cargo, engine room, propulsion and steering, firefighting, abandon ship, pollution, stability, watertight integrity, distress communication, and safe and healthy conditions.
  PSC đánh giá theo mấy tiêu chí? — Mười một: chạy an toàn, xử lý hàng, buồng máy, máy chính và lái, chữa cháy, rời tàu, ô nhiễm, ổn định, kín nước, liên lạc cấp cứu, điều kiện sống và làm việc.
- **Which deck items are most likely to detain the ship?** — LSA and launching arrangements defective, firefighting equipment, hatch covers and doors not weathertight, unreadable draft marks, and crew not matching the Safe Manning Document.
  Mảng boong lỗi nào dễ bị giữ tàu nhất? — LSA và thiết bị hạ xuồng hỏng hoặc xuống cấp, thiết bị chữa cháy, nắp hầm và cửa không kín, vạch mớn không đọc được, nhân lực không đúng Safe Manning.
- **What if a crew member cannot operate the equipment for the PSCO?** — That is an operational deficiency, and a serious one can detain the ship — so I train each man to do it himself beforehand.
  Thuyền viên không biết thao tác khi PSC hỏi thì sao? — Đó là thiếu sót vận hành, nặng thì là lỗi giữ tàu, nên tôi tập trước theo kiểu từng người tự làm.

Testing: systematic preparation following the inspector's logic rather than running around painting. Trap: the C/O claiming to cover the engine room too, forgetting to close out previous PSC deficiencies, not drilling the crew on practical operations.

Đang thử: chuẩn bị có hệ thống theo logic giữ tàu hay chạy lăng xăng sơn phết. Bẫy: C/O tự nhận soát cả máy, quên đóng lỗi PSC cũ, quên tập thao tác cho thuyền viên.

nguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q34. What do you do to prepare for loading cargo after dry dock?

↑ Contents · Mục lục

Sau ụ khô, anh chuẩn bị gì để xếp hàng?

ENGLISH

After dry dock I treat it like taking over the ship again, and check what the yard touched:

- Holds: all yard debris out — welding rods, grit, rags, paint flakes. New paint fully cured; for grain, suitable paint.
- Tanks: manholes checked by me, new gaskets; bottom plugs all refitted and recorded. Ballast them and check for leaks into the holds.
- Hatch covers: hose or ultrasonic test, especially where repaired.
- Bilges: suction tested in every hold, non-return valves, water ingress alarms tested again.
- Sounding and air pipes clear, caps fitted.
- Cranes and grabs repaired — load test and new certificates.
- Loadicator tested; with modifications the lightweight changes. New constant at the first draft survey.

Then I report ready for cargo.

TIẾNG VIỆT

Sau ụ tôi coi như nhận lại tàu, kiểm hết những gì nhà máy động vào:

- Hầm: dọn sạch rác nhà máy — que hàn, cát phun, giẻ, sơn bong. Sơn mới phải khô hẳn; chở hạt thì sơn phải hợp hàng.
- Két: manhole tôi tận mắt kiểm, gioăng mới; plug đáy lắp đủ, có biên bản. Nạp ballast xem có rò sang hầm không.
- Nắp hầm: thử vòi nước hoặc siêu âm, nhất là chỗ nhà máy sửa.
- La canh: hút thử từng hầm, van một chiều, thử lại báo động ngập.
- Ống đo, air pipe: thông, đủ nắp.
- Cẩu, grab có sửa thì phải test, chứng chỉ mới.
- Loadicator test lại; có cải hoán thì lightweight đổi. Constant tính lại ở draft survey đầu tiên.

Xong báo Master và công ty tàu sẵn sàng nhận hàng.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How does the constant change after dry dock?** — It usually changes — tanks cleaned of mud, old items landed, new stores on board. I get a new constant at the first light draft survey, not the old figure.
  Constant sau ụ thay đổi thế nào? — Thường thay đổi vì két đã vét bùn, đồ cũ bỏ, đồ mới lên. Tôi lấy constant mới ở lần draft survey ballast đầu tiên, không dùng số cũ.
- **How often do you test the loading computer?** — Monthly against the approved test conditions and against observed drafts, recorded. After dry dock I test it before any cargo calculation.
  Loadicator test bao lâu một lần? — Công ty tôi đọc yêu cầu test hằng tháng với dữ liệu test được duyệt và so với mớn đọc thực, ghi biên bản; sau ụ tôi test ngay trước khi tính hàng.

Testing: the "whatever the yard touched, check it again" mindset: manholes, bottom plugs, hatch covers, bilges, sounding pipes, the ship's constant. Trap: forgetting the constant changes after dry dock, missing bottom plugs/manholes, leaving yard debris in the holds.

Đang thử: có tư duy "nhà máy động vào đâu thì kiểm lại đó" — manhole, plug, nắp hầm, la canh, ống đo, constant. Bẫy: quên constant đổi sau ụ, quên plug đáy/manhole, để rác nhà máy trong hầm.

tiengnguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q35. Have you experienced rectifying the hatch cover leakage? How?

↑ Contents · Mục lục

Anh đã từng khắc phục rò nắp hầm chưa? Làm thế nào?

ENGLISH

Yes, most leaks I've seen are at the cross joints and corners. My steps:

- Find it: chalk test for the imprint, then hose or ultrasonic test; go down the hold and look for water marks and rust streaks.
- Find the cause: rubber cut, hard or flattened; compression bar bent or rusty; cleats slack; landing pads worn; drain channels or non-return valves blocked; panels misaligned.
- Fix it: renew the bad rubber, straighten or build up the compression bar, adjust cleats, clean channels, clear the valves.
- Test again until it passes, record in PMS, report to the Master.
- If cargo can't wait, Ramnek tape as a temporary measure, inform the company, and permanent repair at the first chance.

TIẾNG VIỆT

Có, chỗ rò hay gặp nhất là cross joint và góc nắp. Tôi làm theo bước:

- Tìm chỗ rò: chalk test xem vệt ép, rồi hose test hoặc siêu âm; xuống hầm xem vết nước, vết rỉ.
- Tìm nguyên nhân: gioăng rách, chai, ép lún; thanh ép cong, rỉ; cleat lỏng; landing pad mòn; rãnh thoát, van một chiều tắc; panel lệch.
- Sửa: thay đoạn gioăng hỏng, nắn hoặc hàn đắp thanh ép, chỉnh cleat, làm sạch rãnh, thông van.
- Thử lại đến khi đạt, ghi PMS, báo Thuyền trưởng.
- Gấp, chưa kịp sửa mà phải xếp hàng thì dán băng Ramnek tạm, báo công ty, sửa hẳn ở dịp đầu tiên.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How much landing pad wear is a problem?** — Just 4 mm of wear will almost certainly damage the seals and let water in, so I measure pad height at every cover inspection.
  Landing pad mòn bao nhiêu là có chuyện? — Mòn chỉ 4 mm là gần như chắc gioăng bị hỏng và nước vào, nên tôi đo chiều cao pad mỗi lần kiểm nắp.
- **Is Ramnek tape OK?** — Only as a temporary fix or when the charterer asks. Left on, it actually speeds up corrosion on covers and coamings.
  Dán băng Ramnek có ổn không? — Chỉ dùng tạm khi gấp hoặc charterer yêu cầu. Dán lâu làm nắp và coaming rỉ nhanh hơn.
- **Cover leaked and cargo is wet?** — Inform the Master at once, record time, location, photos; the Master informs the company and P&I; separate the wet cargo if possible, and log it.
  Nắp rò mà hàng đã ướt? — Báo Thuyền trưởng ngay, ghi thời gian, vị trí, ảnh; Thuyền trưởng báo công ty và P&I; tách hàng ướt nếu được, ghi nhật ký.

Testing: following locate, find the cause, repair, retest, rather than just "renew the gasket". Trap: taping instead of repairing; forgetting drain channels and non-return valves, a very common leak source.
Đang thử: có đi theo bước tìm chỗ – tìm nguyên nhân – sửa – thử lại không, hay chỉ 'thay gioăng'. Bẫy: dán băng thay cho sửa; quên rãnh thoát và van một chiều — nguyên nhân rò rất hay gặp.

hoangquyen.net

↑ MỤC LỤC

Q36. Deep imprint of hatch cover rubber packing, how do you know when its going to renew?

↑ Contents · Mục lục

Gioăng nắp hầm bị ép lún sâu — làm sao biết lúc nào phải thay?

ENGLISH

The rubber works by compression. The deeper the permanent imprint, the less spring it has left — not enough compression, it leaks.

- I measure the permanent set with a depth gauge at many points, especially cross joints and corners.
- Compare with the design compression in the hatch cover manual.
- When the permanent set reaches 50 to 75% of the design compression, the whole length is renewed.
- The imprint must be in the centre of the rubber. Off-centre means the panel is misaligned — fix the panel first, then renew.
- Other signs: rubber hard, cracked, torn, or an uneven chalk line.

Readings go into the PMS so I can trend them and order rubber before it hits the limit.

TIẾNG VIỆT

Gioăng làm việc bằng độ nén. Vết ép càng sâu, gioăng càng mất đàn hồi, không còn nén đủ là rò.

- Tôi đo độ sâu vết ép vĩnh viễn bằng thước đo sâu, đo nhiều điểm, nhất là cross joint và góc.
- So với độ nén thiết kế trong manual nắp hầm.
- Vết ép đạt 50 đến 75% độ nén thiết kế là thay cả đường gioăng.
- Vết ép phải nằm giữa mặt gioăng. Lệch một bên là panel lệch, phải chỉnh panel trước rồi mới thay.
- Dấu hiệu khác: gioăng chai cứng, nứt, rách, chalk test vệt ép không đều.

Kết quả đo ghi PMS để theo dõi, và đặt gioăng trước khi chạm ngưỡng.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **What is the usual design compression?** — It depends on the maker, typically around 12 mm — so a permanent set of about 6 to 9 mm means I plan renewal. Always checked against the ship's manual.
  Độ nén thiết kế thường bao nhiêu? — Tuỳ hãng, thường khoảng 12 mm; vậy vết ép vĩnh viễn khoảng 6 đến 9 mm là tôi lên kế hoạch thay. Luôn tra manual hãng của tàu.
- **Uneven imprint — why?** — Usually a bent compression bar, worn landing pads or uneven cleats. Fix the cause first, or the new rubber goes the same way.
  Vết ép không đều thì do đâu? — Thường do thanh ép cong, landing pad mòn hoặc cleat chỉnh không đều. Sửa nguyên nhân trước, không thì gioăng mới cũng hỏng nhanh.
- **How often do you check?** — Coamings and rubber after every loading and discharge; imprint measured per PMS, normally every 3 months.
  Bao lâu kiểm một lần? — Kiểm coaming và gioăng sau mỗi lần xếp hay dỡ hàng; đo vết ép theo PMS, thường 3 tháng một lần.

Testing: a measurable criterion (percentage of design compression) rather than "replace it when it looks flattened".
Trap: renewing gaskets without fixing misaligned panels or worn pads; replacing in short pieces.
Đang thử: có tiêu chí đo được (phần trăm của độ nén thiết kế) hay chỉ 'nhìn thấy lún thì thay'. Bẫy: thay gioăng mà không sửa panel lệch / pad mòn; thay từng mẩu ngắn.

nhatnguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q37. Procedures for dropping anchor, what will you check?

↑ Contents · Mục lục

Quy trình thả neo — anh sẽ kiểm những gì?

ENGLISH

Before anchoring I agree the plan with the Master: position, depth, bottom, which anchor, how many shackles.

At the forecastle I check:

- Windlass power, hydraulics running, clutch and brake. Brake on before I take off the stopper and lashings.
- Radio with the bridge tested, ship's name used on the radio.
- PPE: helmet, shoes, gloves, goggles; everyone clear of the cable, behind the windlass.
- Walk the anchor out of the hawse pipe to make sure it will run.
- No small craft under the bow; anchor light and ball ready.

Deeper than about 20 metres I walk it back in gear close to the bottom before letting go; in very deep water, walk back all the way.

After that I report how the cable is leading, anchor holding, and 'brought up'.

TIẾNG VIỆT

Trước khi thả neo, tôi nắm kế hoạch với Thuyền trưởng: vị trí, độ sâu, chất đáy, mạn nào, mấy đường xích.

Ở mũi tôi kiểm:

- Tời có nguồn, thuỷ lực chạy, ly hợp, phanh. Phanh chặt rồi mới tháo stopper, chằng buộc.
- Radio với buồng lái đã thử, gọi rõ tên tàu.
- PPE: mũ, giày, găng, kính; đứng tránh xích, phía sau tời.
- Walk out neo ra khỏi hawse pipe để chắc nó thả được.
- Dưới mũi không có xuồng nhỏ; đèn neo, quả cầu neo sẵn.

Nước sâu hơn khoảng 20 m thì tôi walk back bằng máy tới gần đáy rồi mới thả; nước rất sâu thì walk back toàn bộ.

Thả xong báo xích dẫn hướng nào, neo đã ăn, báo 'brought up'.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Brake released but the anchor doesn't run?** — Don't shake the cable. Brake back on, windlass in gear, walk it out clear, then let go.
  Nhả phanh mà neo không chạy? — Không lắc xích. Đóng phanh lại, vào ly hợp, walk out neo ra rồi mới thả.
- **How much cable can the windlass lift?** — Without a DWA notation the windlass is designed to lift three shackles, 82.5 metres, plus the anchor hanging vertically.
  Tời kéo được bao nhiêu xích? — Tàu không có ký hiệu DWA thì tời chỉ thiết kế kéo ba đường xích, 82,5 m, cộng neo treo thẳng đứng.
- **How much cable do you pay out?** — Rule of thumb about 4 times the depth in good weather, 6 times in bad; the Master decides on weather, holding ground and time at anchor.
  Thả bao nhiêu xích? — Thông lệ khoảng 4 lần độ sâu khi trời tốt, 6 lần khi trời xấu; Thuyền trưởng chốt theo thời tiết, chất đáy, thời gian neo.

Testing: the safe sequence on the forecastle (brake on first, then remove the lashings, walk out, PPE, communications) and knowing the windlass limits in deep water. Trap: letting go by gravity in deep water; releasing the clutch to free-fall and then slamming the brake.

Đang thử: có thứ tự an toàn ở mũi (phanh trước, tháo chằng sau, walk out, PPE, liên lạc) và biết giới hạn tời khi nước sâu không. Bẫy: thả rơi ở nước sâu; nhả ly hợp để neo tự rơi rồi phanh gấp.

hieuquyen.net

↑ MỤC LỤC

Q38. Could you brief meaning of long stay, medium stay, short stay of anchor chain during heaving up and dropping?

↑ Contents · Mục lục

Anh giải thích long stay, medium stay, short stay của xích neo khi kéo neo và thả neo?

ENGLISH

Stay means how the cable leads from the hawse pipe into the water. The forecastle uses it to tell the bridge where the anchor is.

- Long stay: cable tight, leading well out, close to horizontal, a lot of cable still in the water.
- Medium stay: cable at a medium angle, between long and short.
- Short stay: cable tight and leading steeply down, length just a bit more than the depth — anchor about to break out.
- Up and down: cable vertical, anchor still on the bottom right under the bow.
- Anchor aweigh: anchor broken out of the ground, ship no longer held — I report it to the bridge at once.

Then 'anchor clear of water', 'home', 'secured'.

TIẾNG VIỆT

Stay là cách xích dẫn từ lỗ neo xuống nước. Mũi tàu dùng nó báo cho buồng lái biết neo đang ở đâu.

- Long stay: xích căng, dẫn ra xa, gần nằm ngang mặt nước, còn nhiều xích dưới nước.
- Medium stay: xích dẫn xiên vừa, giữa long và short.
- Short stay: xích căng, dẫn dốc xuống, chiều dài xích chỉ hơn độ sâu một chút, neo sắp bật.
- Up and down: xích thẳng đứng, neo vẫn nằm đáy ngay dưới mũi.
- Anchor aweigh: neo đã bật khỏi đáy, tàu không còn neo giữ, báo buồng lái ngay.

Sau đó báo tiếp 'anchor clear of water', 'home', 'secured'.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **At short stay, how much cable is out?** — About one and a half times the depth. In 20 metres, around 30 metres out — a bit over one shackle.
  Short stay thì còn bao nhiêu xích? — Khoảng 1,5 lần độ sâu. Sâu 20 m thì còn khoảng 30 m, cỡ hơn một đường xích.
- **Why report 'aweigh' immediately?** — From that moment the ship is not held and is drifting — the bridge must manoeuvre, and the time the anchor broke out goes in the log.
  Sao phải báo 'aweigh' ngay? — Từ lúc đó tàu không còn neo giữ, đang trôi; buồng lái phải điều động ngay, và ghi giờ neo rời đáy vào nhật ký.
- **Cable leading astern while heaving?** — I report 'cable leading astern' and ask for engine or helm to bring it ahead. No heaving against it — that overloads the windlass and scrapes the hull.
  Xích dẫn về sau lái khi đang kéo thì sao? — Báo buồng lái 'cable leading astern', xin máy hoặc lái để xích dẫn lại ra trước. Không kéo cố, tránh quá tải tời và cọ vỏ.

Testing: basic forecastle knowledge and standard SMCP reports. Trap: confusing "up and down" (anchor still on the bottom) with "anchor aweigh" (anchor clear of the bottom); not knowing how short stay differs from long stay in angle and cable length.

Đang thử: kiến thức mũi tàu cơ bản và câu báo chuẩn SMCP. Bẫy: nhầm 'up and down' (neo còn nằm đáy) với 'aweigh' (neo đã rời đáy); không nói được short stay khác long stay ở góc và chiều dài xích.

hoanguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q39. What is meaning of SWL, MBL?

↑ Contents · Mục lục

SWL, MBL nghĩa là gì?

ENGLISH

SWL, safe working load, is the maximum load the gear may take in normal work, certified by the maker or class and marked on it. It's the breaking load divided by a safety factor.

MBL, minimum breaking load, is the lowest force a new rope or wire will break at — it's on the maker's certificate.

On board:

- Cranes, shackles, hooks: never over SWL; SWL stamped and entered in the register.
- Mooring lines use SDMBL — the design MBL the bitts and winches are built for. A new line must have an LDBF of 100 to 105% of SDMBL.
- Winch brakes are set to render at 60% of SDMBL, so the brake slips before the line breaks.

TIẾNG VIỆT

SWL, safe working load, là tải lớn nhất thiết bị được phép làm việc thường xuyên, do hãng hoặc đăng kiểm xác nhận, đóng dấu trên thiết bị. Nó bằng sức đứt chia cho hệ số an toàn.

MBL, minimum breaking load, là lực đứt nhỏ nhất của dây hay cáp mới, có trong chứng chỉ hãng.

Trên tàu:

- Cẩu, ma ní, móc: không bao giờ nâng quá SWL; SWL đóng dấu và ghi trong register.
- Dây buộc tàu thì dùng SDMBL: MBL thiết kế mà cọc bích, tời của tàu được tính theo. Dây mới phải có LDBF 100 đến 105% SDMBL.
- Phanh tời cài trượt ở 60% SDMBL, để phanh nhả trước khi dây đứt.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **What safety factor for crane wire?** — Cargo wire rope is usually a factor of 5, so SWL is one fifth of MBL. For mooring lines, WLL is about 50% of SDMBL for synthetic, 55% for steel wire.
  Hệ số an toàn cáp cẩu bao nhiêu? — Cáp thép nâng hàng thường hệ số 5, tức SWL bằng 1/5 MBL. Dây buộc tàu thì WLL khoảng 50% SDMBL với dây sợi tổng hợp, 55% với cáp thép.
- **What is WLL?** — Working Load Limit — the maximum load a mooring line should see in service, calculated from the environmental mooring restraint requirement.
  WLL là gì? — Working Load Limit: tải lớn nhất dây buộc tàu được chịu khi khai thác, tính từ yêu cầu giữ tàu theo điều kiện môi trường.
- **Winch pulls 10 tonnes — what rope?** — UK guidance gives the example: a 10-tonne pull winch should have a rope with a breaking strain of 20 tonnes or more.
  Tời 10 tấn thì dùng dây bao nhiêu? — Hướng dẫn cờ Anh lấy ví dụ: tời kéo 10 tấn phải dùng dây có sức đứt 20 tấn trở lên.

Testing: separating SWL (working load) from MBL (breaking load), and knowing SDMBL / LDBF / WLL for mooring lines.
Trap: saying SWL = MBL; mixing up the 80% SDMBL design brake capacity with the 60% render setting.
Đang thử: có tách được SWL (tải làm việc) với MBL (tải đứt), và biết SDMBL / LDBF / WLL của dây buộc tàu không. Bẫy: nói SWL = MBL; lẫn sức phanh thiết kế 80% SDMBL với mức cài trượt 60%.

bienmayvn.net

↑ MỤC LỤC

Q40. What do you know about requirement when you order the new mooring lines.

↑ Contents · Mục lục

Khi đặt dây buộc tàu mới, anh biết những yêu cầu gì?

ENGLISH

For new mooring lines I follow the ship's towing and mooring arrangements plan, not habit.

- Same design specs: material, diameter, length, LDBF 100 to 105% of SDMBL. A line that's too strong means the bitts, winch or hull structure fail instead.
- Compatible with winches and fittings: the D/d ratio the rope maker wants, and the winch brake capacity.
- Same type and diameter as the other lines in the same service, for example all springs.
- High-stiffness lines like wire or HMPE — consider synthetic tails.
- On delivery: maker's certificate, ID tag on the line, LMP updated; if the configuration changes, the plan is updated too.

The requisition goes through the company with the specs and the condition of the lines in use.

TIẾNG VIỆT

Đặt dây mới tôi bám theo towing and mooring arrangements plan của tàu, không đặt theo thói quen.

- Đúng thông số thiết kế: vật liệu, đường kính, chiều dài, LDBF 100 đến 105% SDMBL. Dây khoẻ quá thì cọc, tời, kết cấu không chịu nổi.
- Hợp với tời và cọc: tỷ lệ D/d hãng dây yêu cầu, sức phanh tời.
- Cùng loại, cùng đường kính với các dây cùng nhóm, ví dụ các dây spring.
- Dây cứng như cáp thép, HMPE thì tính thêm tail.
- Dây về phải có chứng chỉ hãng, gắn mã số vào đúng dây, cập nhật LMP; đổi cấu hình thì cập nhật plan.

Requisition qua công ty, kèm thông số và tình trạng các dây đang dùng.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Why not order a stronger line to be safe?** — IMO guidance says LDBF above 100–105% of SDMBL needs a review of winch, fitting and hull load limits. If the line doesn't part, the bitt does — that's worse.
  Sao không đặt dây khoẻ hơn cho chắc? — Hướng dẫn IMO ghi: LDBF vượt 100–105% SDMBL thì phải xem lại giới hạn tải của tời, cọc và kết cấu. Dây không đứt thì cọc bật — còn nguy hơn.
- **How is a nylon line tested?** — Nylon line LDBF must be tested wet and spliced.
  Dây nylon thử sức đứt thế nào? — LDBF của dây nylon phải thử ở trạng thái ướt và đã splice.
- **How long do you keep line certificates and records?** — Maker's certificates for lines, shackles and tails stay on board, linked to each item. Inspection and replacement records are kept at least until the next annual survey is completed.
  Chứng chỉ, hồ sơ dây giữ bao lâu? — Chứng chỉ hãng của dây, ma ní, tail giữ trên tàu, gắn với từng dây. Hồ sơ kiểm và thay dây giữ ít nhất đến hết đợt kiểm hằng năm kế tiếp.

Testing: knowing lines must MATCH the ship's design (SDMBL, LDBF, D/d, same type within a group), not "the stronger the better", plus certificates and updating the plan. Trap: ordering stronger lines, or mixing line types within the same group.

Đang thử: có biết dây phải KHỚP thiết kế tàu (SDMBL, LDBF, D/d, cùng loại trong cùng nhóm) chứ không phải 'càng khoẻ càng tốt', và chuyện chứng chỉ + cập nhật plan. Bẫy: đặt dây khoẻ hơn hoặc trộn dây khác loại trong cùng nhóm.

hienguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q41. Do you know how to operate emergency hatch cover opening?

↑ Contents · Mục lục

Anh có biết vận hành mở nắp hầm khẩn cấp không?

ENGLISH

Yes. Every maker is different, so I follow the hatch cover manual and the instructions posted at the control station. For hydraulic covers:

- Main pump failed: change to the standby pump, or connect hoses to the next hatch's power pack, or use the portable power pack or hand pump as per manual.
- Total hydraulic failure: lift the panels with ship's or shore crane at the maker's lifting points, or jacks and wires as per drawing. Side-rolling covers have an emergency pull wire or hand crank.
- Before starting: risk assessment, inform the Master, all cleats off, check trim, check wire fast, people clear of the panel path.
- Only the person I appoint operates it.

I drill the crew on it at sea, before we ever need it.

TIẾNG VIỆT

Biết. Mỗi hãng một kiểu, nên tôi làm theo manual nắp hầm và quy trình dán ở trạm điều khiển. Với nắp thuỷ lực:

- Bơm chính hỏng: chuyển sang bơm dự phòng, hoặc nối ống sang power pack hầm bên cạnh, hoặc dùng bộ nguồn thuỷ lực di động, bơm tay theo manual.
- Mất hẳn thuỷ lực: dùng cẩu tàu hay cẩu bờ nâng panel ở điểm nâng hãng chỉ định, hoặc kích, tời theo bản vẽ. Nắp side rolling thì có tời kéo hoặc tay quay khẩn.
- Trước khi làm: risk assessment, báo Thuyền trưởng, tháo hết cleat, kiểm trim, có dây giữ, người đứng xa đường panel chạy.
- Chỉ người tôi giao mới điều khiển.

Tôi cho anh em tập quy trình này lúc chạy biển, không đợi trời mưa mới mở manual.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Who may operate the hatch covers?** — Except in an emergency endangering safety, nobody operates power-operated covers unless authorised by a responsible ship's officer.
  Ai được chạy nắp hầm? — Trừ khẩn cấp đe doạ an toàn, không ai được chạy nắp hầm động lực nếu sĩ quan phụ trách chưa cho phép.
- **Rain coming and the cover won't close?** — Stop cargo in that hold, close what we can, cover the cargo with tarpaulins. If cargo gets wet: time, photos, and the Master informs the charterer and P&I.
  Mưa sắp tới mà nắp không đóng được? — Dừng làm hàng hầm đó, đóng phần nào được, che bạt hàng. Hàng ướt thì ghi thời gian, ảnh, Thuyền trưởng báo charterer và P&I.
- **Rolling covers with the ship trimmed?** — Check the trim first. No locking pins out until the check wire is fast, or the panel runs away on its own.
  Nắp lăn trên ray mà tàu đang chúi? — Kiểm trim trước. Chưa có dây giữ thì chưa tháo chốt khoá, không thì panel tự lăn.

Testing: real backup options (standby pump, cross-connecting power packs, crane/jacks) and working safely. Trap: "call the engineer" and stop; not knowing your own cover type (folding or side-rolling).
Đang thử: có biết đường dự phòng thật (bơm dự phòng, nối chéo power pack, cẩu / kích) và an toàn khi làm không. Bẫy: nói 'gọi thợ máy' rồi dừng; không biết kiểu nắp của tàu (folding hay side rolling).

hoanguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q42. How do you know when you should replace crane wire rope?

↑ Contents · Mục lục

Làm sao biết lúc nào phải thay cáp cẩu?

ENGLISH

I renew crane wires on the crane maker's discard criteria and ISO 4309, not when they break.

Checked per PMS and before each cargo operation, renewed when I see:

- Broken wires over the limit, counted over 6 and 30 rope diameters.
- Diameter down about 10% from nominal.
- Kinks, crushing, bird-caging, core coming out.
- Heavy or internal corrosion, rope dry and stiff.
- Heat or electrical damage.

Also when it reaches its life in the PMS or the maker's running hours.

New wire comes with a certificate, goes into the register, and is long enough to keep at least 3 turns on the drum at full extension.

TIẾNG VIỆT

Cáp cẩu tôi thay theo tiêu chí loại bỏ của hãng cẩu và ISO 4309, không đợi đứt.

Kiểm theo PMS và trước mỗi lần làm hàng, thay khi thấy:

- Sợi đứt vượt giới hạn, đếm trong đoạn dài 6 lần và 30 lần đường kính cáp.
- Đường kính giảm khoảng 10% so với danh nghĩa.
- Xoắn gập, bẹp, lồng chim, lõi lòi ra.
- Rỉ sâu, rỉ trong lõi, cáp khô cứng.
- Hư do nhiệt hay chập điện.

Ngoài ra là cáp hết tuổi theo PMS hay giờ chạy hãng ghi.

Cáp mới phải có chứng chỉ, ghi vào register, đủ dài để còn ít nhất 3 vòng trên tang khi duỗi hết.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How many broken wires is too many?** — The old rule: in any length of 10 diameters, broken wires over 5% of the total — discard. Now I use the ISO 4309 table for the rope construction and the crane manual.
  Sợi đứt bao nhiêu thì thay? — Quy tắc cũ: trong đoạn dài 10 lần đường kính mà sợi đứt quá 5% tổng số sợi là loại. Giờ tôi tra bảng ISO 4309 theo cấu trúc cáp và manual cẩu.
- **After renewing the wire?** — Enter the certificate number in the register, run it light, then a function test with a nominal load, check limit switches, record in PMS.
  Thay cáp xong làm gì? — Ghi số chứng chỉ vào register, chạy thử không tải rồi thử chức năng với tải danh nghĩa, kiểm công tắc hành trình, ghi PMS.
- **How do you maintain wires?** — Lubricate thoroughly inside and out, never let it dry; check inside for corrosion and outside for broken wires.
  Bảo dưỡng cáp thế nào? — Bôi mỡ đều cả trong lẫn ngoài, không để cáp khô; kiểm bên trong xem rỉ, bên ngoài xem sợi đứt.

Testing: specific discard criteria (broken wires over a set length in rope diameters, diameter reduction, deformation, corrosion) rather than "replace it when it looks bad". Trap: forgetting the certificate and register update after renewal; not knowing about the three turns left on the drum.

Đang thử: có tiêu chí loại bỏ cụ thể (sợi đứt trong một đoạn đường kính, giảm đường kính, biến dạng, rỉ) hay chỉ 'thấy xấu thì thay'. Bẫy: không nhớ chứng chỉ + register sau khi thay; không biết ba vòng trên tang.

hieunguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q43. Daily Routine of C.O?

↑ Contents · Mục lục

Một ngày làm việc của đại phó?

ENGLISH

At sea I keep the 4 to 8 watch, morning and evening.

- After the morning watch, around 0800, I meet the bosun and give the day's work from the PMS: chipping, painting, greasing, hatch covers, winches, cranes. Risky jobs: toolbox talk and permit.
- During the day: deck rounds, check the work, soundings of ballast tanks, holds and bilges, watch the stability. With coal: CH4, O2 and CO in every hold daily, recorded.
- Afternoon: update the PMS, store requisitions, Ballast and Garbage Record Books, check deck rest hours.
- Evening: plan tomorrow and brief the Master.

In port, cargo comes first: loading or discharging plan, ballast sequence, drafts and stress, orders for the cargo watch officers, moorings, gangway and security. I keep ten hours' rest in 24 for me and my crew.

TIẾNG VIỆT

Ở biển tôi đứng ca 4 đến 8, sáng và chiều.

- Hết ca sáng, khoảng 8 giờ họp bosun giao việc theo PMS: gõ gỉ, sơn, tra mỡ, nắp hầm, tời, cẩu. Việc rủi ro thì toolbox, permit.
- Trong ngày đi boong xem anh em làm, cho đo két ballast, hầm, bilge, theo dõi ổn định. Chở than thì đo CH4, O2, CO từng hầm mỗi ngày, ghi lại.
- Chiều: cập nhật PMS, đặt vật tư, sổ ballast, sổ rác, rà giờ nghỉ bộ phận boong.
- Tối lên kế hoạch hôm sau, báo Thuyền trưởng.

Ở cảng thì hàng là chính: kế hoạch xếp dỡ, trình tự ballast, mớn, ứng suất, giao việc và ghi chỉ thị cho sĩ quan trực ca hàng, kiểm tra dây buộc, gangway, an ninh. Tôi vẫn giữ đủ mười giờ nghỉ trong 24 giờ cho mình và anh em.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Carrying coal — how often do you monitor the holds?** — IMSBC: methane, oxygen and CO above the cargo in each hold, in any case at least daily, and recorded. Ballast tanks, voids and hold bilges I sound daily as per SMS.
  Chở than đo khí hầm bao lâu một lần? — IMSBC bắt đo methane, oxy, CO trong khoảng trống trên hàng từng hầm, dù thế nào cũng ít nhất mỗi ngày một lần, và ghi lại. Ballast, void, bilge hầm thì tôi cho đo mỗi ngày theo SMS.
- **What is the minimum rest?** — Not less than 10 hours in any 24 and 77 hours in any 7 days, max two periods, one of them at least 6 hours.
  Giờ nghỉ tối thiểu là bao nhiêu? — Không dưới 10 giờ trong 24 giờ và 77 giờ trong 7 ngày, chia tối đa hai lần, một lần ít nhất 6 giờ.
- **Cargo runs all night — when do you rest?** — I split it with the duty officers and take at least 6 hours in one block; they call me for hold changes, near final draft and the draft survey.
  Làm hàng cả đêm thì anh nghỉ lúc nào? — Tôi chia ca với sĩ quan trực, ngủ một mạch ít nhất 6 giờ; dặn gọi tôi ở các mốc như đổi hầm, gần mớn cuối, draft survey.

Testing: a realistic C/O day (4-8 watch, meeting with the bosun, PMS, tank soundings, rest hours) and how priorities change in port. Trap: describing it like a 3/O who only keeps watch, or forgetting your own rest hours. With coal on board, the day must include hold gas monitoring.

Đang thử: có hình dung nhịp ngày thật của C/O (ca 4–8, họp bosun, PMS, đo két, giờ nghỉ) và đổi ưu tiên khi vào cảng. Bẫy: kể như 3/O chỉ đứng ca, hoặc quên giờ nghỉ của chính mình. Tàu chở than thì nhịp ngày phải có dòng đo khí hầm than.

Thiquyen.net

↑ MỤC LỤC

Q44. Crew working arrangements.

↑ Contents · Mục lục

Bố trí giờ làm việc của thuyền viên.

ENGLISH

Two schedules, sea and port, and nobody breaks MLC rest hours.

- At sea: officers and watch ratings on 4 on, 8 off; bosun and day workers on day work, about 0800 to 1700.
- In port: cargo watches usually 6 on, 6 off; if a busy period is coming, I give rest in advance.
- The working arrangements table is posted, in English and the working language, with sea and port schedules and minimum rest.
- Rest: not less than 10 hours in 24 and 77 in 7 days, max two periods, one at least 6 hours, gap not more than 14 hours.
- Daily rest records signed by the seafarer and the Master, copy to each man.
- Drills planned to disturb rest least. In an emergency the Master suspends the schedule, then compensatory rest.

TIẾNG VIỆT

Tôi xếp hai lịch, biển và cảng, và không ai thủng giờ nghỉ MLC.

- Ở biển: sĩ quan và thủy thủ trực ca 4 tiếng làm, 8 tiếng nghỉ; bosun và day worker làm ngày, khoảng 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
- Ở cảng: ca hàng thường 6 làm 6 nghỉ; biết trước sắp bận thì cho nghỉ trước.
- Bảng working arrangements dán chỗ dễ thấy, tiếng Anh và ngôn ngữ làm việc, có lịch biển, lịch cảng.
- Giờ nghỉ không dưới 10 giờ trong 24 giờ, 77 giờ trong 7 ngày, chia tối đa hai lần, một lần ít nhất 6 giờ, giữa hai lần không quá 14 giờ.
- Ghi giờ nghỉ hằng ngày, thuyền viên và Thuyền trưởng ký, mỗi người giữ bản sao.
- Diễn tập xếp cho ít cắt giấc nhất. Khẩn cấp Thuyền trưởng được treo lịch, xong phải cho nghỉ bù.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Are exceptions allowed?** — The flag can allow exceptions for no more than two consecutive weeks, still not less than 70 hours' rest in 7 days.
  Có ngoại lệ giờ nghỉ không? — Cờ tàu có thể cho ngoại lệ không quá hai tuần liên tiếp, nhưng vẫn không dưới 70 giờ nghỉ trong 7 ngày.
- **And the maximum hours of work?** — Not more than 14 hours in 24 and 72 hours in 7 days.
  Nếu tính theo giờ làm thì tối đa bao nhiêu? — Không quá 14 giờ trong 24 giờ và 72 giờ trong 7 ngày.
- **What does PSC check on rest hours?** — Whether the working arrangements table is posted and the rest records exist and match reality — missing either is a deficiency.
  PSC soi gì về giờ nghỉ? — Bảng working arrangements có dán không, record giờ nghỉ có đủ và khớp thực tế không; thiếu một trong hai là bị ghi deficiency.

Testing: knowing the rest hour figures, preparing the table of working arrangements and records, and arranging port watches without violations. Trap: recording "tidy" rest hours that differ from reality, or forgetting compensatory rest after an emergency.

Đang thử: có thuộc số giờ nghỉ, biết lập bảng working arrangements và record, biết xếp ca cảng để không vi phạm. Bẫy: ghi giờ nghỉ 'cho đẹp' khác thực tế, hoặc quên khẩn cấp xong phải cho nghỉ bù.

hieuquyen.net

↑ MỤC LỤC

Q45. Drill, training?

↑ Contents · Mục lục

Diễn tập, huấn luyện?

ENGLISH

Drills and training follow SOLAS and our SMS, logged and recorded.

- Every crew member does at least one abandon ship and one fire drill every month. If over 25% haven't drilled on this ship last month, we drill within 24 hours of sailing.
- Each lifeboat launched and manoeuvred in the water by its crew at least once every three months; free-fall boats, a real or simulated free-fall launch every six months.
- Enclosed space entry and rescue: at least once every two months.
- Emergency steering: every three months.
- New joiners: LSA and firefighting training not later than 2 weeks after joining.
- Plus SMS drills: security, SOPEP, man overboard.

I plan them with the Master, and per the muster list I normally lead on scene. Real scenarios, debrief every time.

TIẾNG VIỆT

Diễn tập và huấn luyện tôi làm theo SOLAS và SMS, ghi log và biên bản.

- Mỗi tháng mỗi người ít nhất một lần rời tàu, một lần chữa cháy. Hơn 25% thuyền viên chưa tập trên tàu này tháng trước thì tập trong 24 giờ sau khi rời cảng.
- Mỗi xuồng cứu sinh hạ xuống nước, chạy với đúng tổ lái ít nhất ba tháng một lần; xuồng rơi tự do thì sáu tháng phải thả thật hoặc mô phỏng.
- Vào không gian kín và cứu người: ít nhất hai tháng một lần.
- Lái sự cố: ba tháng một lần.
- Người mới lên: huấn luyện LSA, FFA không muộn hơn 2 tuần.
- Thêm theo SMS: an ninh, SOPEP, người rơi xuống biển.

Tôi lập lịch cùng Master; theo muster list tôi thường chỉ huy hiện trường. Tập sát thực tế, xong thì debrief.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How often is the rescue boat launched?** — Every month if practicable, and in any case at least once every 3 months, with its crew aboard.
  Rescue boat hạ bao lâu một lần? — Mỗi tháng nếu làm được, dù sao cũng ít nhất 3 tháng một lần, có tổ lái trên xuồng.
- **Security and SOPEP drills — how often?** — Security drill every three months, security exercise once a year with not more than 18 months between; SOPEP usually every three months as per SMS.
  Diễn tập an ninh, SOPEP bao lâu? — Diễn tập an ninh ba tháng một lần, tập trận an ninh mỗi năm, không quá 18 tháng giữa hai lần; SOPEP thường ba tháng theo SMS.
- **Within what period must training cover all equipment?** — It can be done part by part, but all LSA and firefighting appliances must be covered within any 2 months.
  Huấn luyện phải phủ hết thiết bị trong bao lâu? — Hướng dẫn từng phần cũng được, nhưng toàn bộ LSA và thiết bị chữa cháy phải phủ hết trong 2 tháng.

Testing: drill intervals (1 / 2 / 3 / 6 months, 25% crew change / 24 hours, 2 weeks for new joiners) and understanding drills must be real, not paperwork. Trap: saying enclosed space drills are 3-monthly, forgetting rescue boat drills, forgetting new-joiner training.

Đang thử: có thuộc chu kỳ diễn tập (1 tháng / 2 tháng / 3 tháng / 6 tháng, 25% / 24 giờ, 2 tuần người mới) và hiểu diễn tập phải thật chứ không phải ký giấy. Bẫy: nói enclosed space 3 tháng, quên rescue boat, quên huấn luyện người mới.

hoinguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q46. Do you know how to carry out calibration/ bump test of multiple gas detectors?

↑ Contents · Mục lục

Anh có biết hiệu chuẩn / bump test máy đo khí đa chỉ tiêu không?

ENGLISH

Yes. SOLAS requires a portable instrument for at least oxygen, flammable gas, H2S and CO, and a means to calibrate it. Two different things:

- Bump test before each use: switch on, let it self-test, zero in clean fresh air — oxygen must read 20.9%. Apply test gas, check all four sensors respond and alarms work. Fail means calibrate.
- Calibration at the maker's interval, usually every three months in the SMS: certified span gas in date, set the span to the value on the cylinder certificate. Out of tolerance — it goes ashore.
- Once a year, shore calibration by a service station, with a certificate.

Every check is logged. An instrument out of calibration is not used for enclosed space entry. We carry at least two sets.

TIẾNG VIỆT

Có. SOLAS bắt tàu có máy đo cầm tay đo ít nhất oxy, khí cháy, H2S, CO và có phương tiện hiệu chuẩn. Tôi tách hai việc:

- Bump test trước mỗi lần dùng: bật máy cho tự kiểm, zero ở ngoài trời sạch, oxy phải 20,9%. Cho khí thử qua, xem bốn cảm biến có lên và còi, đèn có báo không. Đạt thì dùng, không đạt thì calibrate.
- Calibration theo chu kỳ hãng, SMS thường ba tháng một lần: gắn bình khí chuẩn còn hạn, chỉnh span về đúng nồng độ ghi trên chứng chỉ bình. Không chỉnh được trong dung sai hãng thì gửi bờ.
- Mỗi năm gửi trạm dịch vụ hiệu chuẩn, lấy chứng chỉ.

Ghi mọi lần vào sổ hoặc PMS. Máy quá hạn hiệu chuẩn thì không dùng cho vào không gian kín. Tàu giữ ít nhất hai bộ.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **What concentration is the span gas?** — A quad-gas cylinder is typically about 50% LEL methane, 18% oxygen, 50 to 100 ppm CO and 25 ppm H2S, depending on the maker — I set exactly what is on the certificate.
  Khí chuẩn nồng độ bao nhiêu? — Bình bốn khí thường khoảng methane 50% LEL, oxy 18%, CO 50 đến 100 ppm, H2S 25 ppm, tuỳ hãng; tôi chỉnh đúng số in trên chứng chỉ bình.
- **What alarm set points?** — Normally oxygen low 19.5% and high 23.5%, flammable 10% LEL, H2S 10 ppm, CO 25 ppm — if the flag sets other levels, we follow the flag.
  Ngưỡng báo động cài bao nhiêu? — Thông lệ oxy thấp 19,5%, cao 23,5%, khí cháy 10% LEL, H2S 10 ppm, CO 25 ppm; cờ tàu quy định khác thì theo cờ.
- **What readings allow entry?** — Steady readings of 20.9% oxygen, CO2 below 0.5%, flammable below 1% LFL, toxic gases below 50% of the OEL.
  Đo xong bao nhiêu thì cho vào không gian kín? — Đọc ổn định: oxy 20,9%, CO2 dưới 0,5%, khí cháy dưới 1% LFL, khí độc dưới 50% OEL.

Testing: bump test (quick check before use) vs calibration (adjusted with span gas), and knowing the span gas must be in date and logged. Trap: "calibrate before every use", or zeroing the meter where gas may be present.
Đang thử: có phân biệt bump test (kiểm nhanh trước khi dùng) với calibration (chỉnh bằng khí chuẩn) không, có biết khí chuẩn phải còn hạn và phải ghi sổ. Bẫy: nói 'calibrate trước mỗi lần dùng', hoặc zero máy ở chỗ nghi có khí.

hungtuyen.net

↑ MỤC LỤC

Q47. Do you know how to do tests for drinking water?

↑ Contents · Mục lục

Anh có biết cách kiểm tra nước uống không?

ENGLISH

Yes. MLC requires drinking water of proper quality, with frequent documented inspections under the Master. Engine room runs the FW generator; I make sure sampling and records are done per SMS:

- Shore water: check the analysis certificate, use the dedicated potable water hose, flush it, test chlorine at bunkering. Water from the generator must be mineralised and chlorinated.
- Weekly with a DPD kit: free chlorine about 0.2 to 0.5 mg/L at the tap, pH 6.5 to 8.5.
- Monthly bacteria test with the kit: E. coli zero per 100 mL.
- Shore lab analysis every three to six months.
- Potable tanks cleaned and disinfected once a year.

Sample fails: isolate the tank, re-chlorinate, flush, retest, bottled water meanwhile, report to the Master and office.

TIẾNG VIỆT

Có. MLC bắt nước uống đủ chất lượng và phải kiểm tra thường xuyên, có ghi chép, dưới quyền Thuyền trưởng. Máy lo máy làm nước ngọt, tôi lo lấy mẫu và hồ sơ theo SMS:

- Nhận nước bờ: xem giấy phân tích, dùng ống nước uống riêng, xả ống trước, đo clo lúc nhận. Nước máy làm ra phải khoáng hoá và châm clo.
- Mỗi tuần đo bằng bộ test DPD: clo dư tự do khoảng 0,2 đến 0,5 mg/L ở vòi, pH 6,5 đến 8,5.
- Mỗi tháng test vi sinh bằng kit: E. coli phải bằng 0 trong 100 mL.
- Gửi mẫu phòng thí nghiệm bờ ba đến sáu tháng một lần.
- Két nước uống vệ sinh, khử trùng mỗi năm.

Mẫu không đạt: khoá két, châm clo lại, xả, test lại, tạm dùng nước đóng chai, báo Thuyền trưởng và công ty.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **What chlorine dose for tank disinfection?** — After cleaning, super-chlorinate at about 50 mg/L, hold for the time in the SMS — usually up to 24 hours — then flush before refilling.
  Khử trùng két bằng bao nhiêu clo? — Sau khi vệ sinh, châm clo đậm khoảng 50 mg/L, ngâm theo thời gian SMS, thường tới 24 giờ, rồi xả súc trước khi nạp lại.
- **How do you control Legionella in hot water?** — Calorifier above 60 °C, at least 50 °C at the tap within about a minute, and flush little-used outlets regularly.
  Nước nóng chống Legionella thế nào? — Bình nước nóng giữ trên 60 độ, ở vòi phải đạt 50 độ trong khoảng một phút, vòi ít dùng thì xả định kỳ.
- **Which certificate covers ship sanitation?** — The Ship Sanitation Control Certificate under IHR 2005, valid six months, and the port health checks the potable water system.
  Giấy tờ nào liên quan vệ sinh tàu? — Ship Sanitation Control Certificate theo IHR 2005, hạn sáu tháng, cảng kiểm cả hệ nước uống.

Testing: the basic parameters (residual chlorine, pH, bacteria) with figures, and what to do when a sample fails. Trap: "drink it straight from the fresh water generator" without remineralisation and chlorination, or answering with no numbers at all.

Đang thử: có biết bộ chỉ tiêu cơ bản (clo dư, pH, vi sinh) kèm con số và biết xử lý khi mẫu không đạt. Bẫy: nói 'nước máy làm ra uống luôn' mà không khoáng hoá, châm clo, hoặc trả lời không có số nào.

hieuquyen.net

↑ MỤC LỤC

Q48. Breach of SMS, Security?

↑ Contents · Mục lục

Vi phạm SMS, vi phạm an ninh thì xử lý thế nào?

ENGLISH

Two things, and neither is hidden.

SMS breach — say, work without permit, no PPE, a checklist step skipped:

- Stop the job and make it safe first.
- Inform the Master and raise a non-conformity report to the company. ISM requires non-conformities, accidents and hazardous situations to be reported, investigated and analysed.
- Root cause — training, a bad procedure, or deliberate. Corrective and preventive action, follow up until closed. Deliberate goes to company discipline.

Security breach — unauthorised person, restricted area open, suspected stowaway:

- Inform the OOW, SSO and Master, follow the SSP: secure the area, search the ship, don't disturb evidence.
- Report to the CSO, PFSO and port authorities, record in the security log.
- If the ship is really under threat, the Master activates the SSAS — alert goes ashore, no alarm on board.

TIẾNG VIỆT

Hai chuyện, cả hai đều không giấu.

Vi phạm SMS, ví dụ làm không permit, bỏ PPE, bỏ bước checklist:

- Dừng việc, đưa về an toàn trước.
- Báo Thuyền trưởng, lập non-conformity report gửi công ty. ISM bắt non-conformity, tai nạn, tình huống nguy hiểm phải báo, điều tra, phân tích.
- Tìm nguyên nhân gốc: thiếu huấn luyện, quy trình không thực tế hay cố ý. Khắc phục, phòng ngừa, theo dõi đến khi đóng. Cố ý thì kỷ luật.

Vi phạm an ninh, ví dụ người lạ trên tàu, khu hạn chế bị mở, nghi stowaway:

- Báo sĩ quan trực, SSO, Thuyền trưởng, làm theo SSP: khoá khu vực, lục soát tàu, giữ nguyên hiện trường.
- Báo CSO, PFSO và chính quyền cảng, ghi sổ an ninh.
- Tàu bị đe doạ thật thì Thuyền trưởng kích hoạt SSAS: báo về bờ, không kêu trên tàu.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Where does the SSAS alert go?** — Ship-to-shore to the authority the flag designates, which can include the company; not to other ships, no alarm on board, and it continues until reset.
  SSAS bấm thì gửi đi đâu? — Gửi cảnh báo tàu–bờ tới cơ quan cờ chỉ định, có thể là công ty; không gửi tàu khác, không kêu trên tàu, phát liên tục đến khi tắt.
- **Who sets the security level?** — The flag sets the ship's level, the port State sets the port's level; if the port's is higher, the ship follows the higher level.
  Mức an ninh ai quyết? — Cờ đặt mức cho tàu, quốc gia có cảng đặt mức cho cảng; mức cảng cao hơn thì tàu phải theo mức cao hơn.
- **Do you report near misses?** — Yes — ISM calls them hazardous occurrences; we report and analyse them like accidents, to fix things before somebody gets hurt.
  Near miss có phải báo không? — Có. ISM gọi là hazardous occurrence, báo và phân tích như tai nạn để sửa trước khi có người bị thương.

Testing: the ISM section 9 loop (report, investigate, corrective action) and the SSP security response sequence, including who is notified. Trap: hiding a non-conformity to keep things quiet, or saying SSAS alarms on board / pressing SSAS for minor matters.

Đang thử: có hiểu vòng ISM mục 9 (báo → điều tra → khắc phục) và trình tự phản ứng an ninh theo SSP, ai được báo. Bẫy: giấu lỗi cho êm, hoặc nói SSAS kêu trên tàu / bấm SSAS cho chuyện nhỏ.

hoinguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q49. Risk assessment on situation (greasing wire, enclosed space entry, rigging combination ladder, cleaning cargo hold)?

↑ Contents · Mục lục

Đánh giá rủi ro cho từng tình huống: tra mỡ cáp, vào không gian kín, thả thang kết hợp, vệ sinh hầm hàng?

ENGLISH

All four: risk assessment, toolbox talk, permit where needed.

- Greasing crane wires: crane moving unexpectedly and trapping hands, falling from the jib. Isolate, lock out, tag out; harness clipped on aloft; one man in charge, wire run slowly on signal.
- Enclosed space entry: low oxygen, toxic gas. Ventilate, test at several levels for 20.9% oxygen, permit, attendant at the entrance, rescue gear ready, continuous monitoring.
- Combination ladder: falling into the sea, ladder failure. Inspect first, secure properly, riggers in lifejacket and harness, lifebuoy with light, good lighting, officer in contact with the bridge.
- Hold cleaning: falls from height, high-pressure jets, chemicals, falling objects. Cherry picker or staging with harness, nobody underneath, PPE as per the SDS, gas test if the last cargo gives off gas.

TIẾNG VIỆT

Cả bốn việc đều có RA, toolbox, cần thì permit.

- Tra mỡ cáp cẩu: nguy cơ là cẩu chạy bất ngờ cuốn tay, ngã từ cần cẩu. Tôi cắt điện, khoá, treo biển; đi cao đeo dây an toàn móc chắc; một người chỉ huy, chạy cáp chậm.
- Vào không gian kín: thiếu oxy, khí độc. Thông gió, đo nhiều tầng đạt 20,9% oxy, permit, người canh cửa, đồ cứu hộ sẵn, đo liên tục.
- Thả thang kết hợp: rơi xuống biển, thang hỏng. Kiểm thang trước, buộc chắc, người thả mặc áo phao, đeo dây an toàn, phao tròn có đèn, đủ sáng, sĩ quan giám sát liên lạc buồng lái.
- Vệ sinh hầm: ngã cao, vòi áp lực, hoá chất, vật rơi. Xe nâng người hoặc giàn có dây an toàn, không đứng dưới, PPE theo MSDS, đo khí nếu hàng cũ sinh khí.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **When is a combination arrangement required?** — When the distance from the water to the point of access is more than 9 m; a pilot ladder alone is for a climb of 1.5 to 9 m.
  Khi nào phải dùng thang kết hợp? — Khi từ mặt nước tới điểm lên tàu quá 9 m; thang hoa tiêu một mình chỉ cho leo từ 1,5 m đến 9 m.
- **What are the limits for the accommodation ladder in a combination?** — Slope not more than 45°, lower platform at least 5 m above the sea, pilot ladder extending at least 2 m above the lower platform.
  Thang mạn trong combination có giới hạn gì? — Nghiêng không quá 45°, chiếu nghỉ dưới cách mặt nước ít nhất 5 m, thang hoa tiêu nhô trên chiếu nghỉ ít nhất 2 m.
- **From what height must people wear a harness?** — COSWP gives no height — any risk of falling means a harness with a lifeline; most company SMS use 2 m as the trigger for a working-aloft permit.
  Cao bao nhiêu mét thì phải đeo dây an toàn? — COSWP không đặt mốc mét, cứ có nguy cơ rơi là đeo dây có lifeline; SMS hãng thường lấy mốc 2 m để bắt permit làm việc trên cao.

Testing: for each job, naming the main hazard and the matching control, rather than reading a generic PPE list. Trap: forgetting isolation when greasing wires, forgetting hold gas testing after gas-emitting cargoes (coal, timber, DRI), getting the 9 m figure wrong.

Đang thử: với mỗi việc có nói ra mối nguy chính và biện pháp tương ứng không, hay đọc một danh sách PPE chung. Bẫy: quên cách ly nguồn khi tra mỡ cáp, quên đo khí hầm sau hàng sinh khí (than, gỗ, sắt xốp), nhầm mốc 9 m.

hienguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q50. Spare part and stores.

↑ Contents · Mục lục

Phụ tùng và vật tư (spare part & stores).

ENGLISH

Deck spares and stores are under me, through the company SMS and PMS.

- Inventory: every item with code, location and real quantity; regular stock checks, update the system when we use something.
- Critical spares: cranes, hydraulic hatch covers, mooring winches, windlass, lifeboats. ISM requires us to identify equipment whose sudden failure is hazardous, so these keep a minimum stock — below it, I order at once.
- LSA: spares for parts that wear out.
- Ordering: requisition early, based on the ship's schedule, correct maker's part numbers, genuine parts. On delivery check quantity, condition and certificates, then sign.
- Storage: dry and secured against shifting; paint and chemicals in the paint store with its fire-extinguishing system and the SDS; pyrotechnics checked for expiry.
- Stock and cost reports to the office within the budget.

TIẾNG VIỆT

Phụ tùng, vật tư boong do tôi quản, qua SMS và PMS công ty.

- Tồn kho: mỗi món có mã, vị trí, số lượng thật; kiểm kê định kỳ, dùng là cập nhật.
- Phụ tùng thiết bị quan trọng: cẩu, nắp hầm thuỷ lực, tời buộc, tời neo, xuồng cứu sinh. ISM bắt nhận diện thiết bị mà hỏng đột ngột gây nguy hiểm, nên mấy món này giữ mức tồn tối thiểu, thấp hơn là đặt ngay.
- LSA luôn có phụ tùng cho bộ phận mau mòn.
- Đặt hàng: requisition sớm theo lịch tàu, đúng mã, hàng chính hãng; nhận thì soát số lượng, tình trạng, chứng chỉ rồi ký.
- Cất giữ: khô ráo, chằng chống xê dịch; sơn, hoá chất để kho sơn có hệ chữa cháy, có MSDS; pháo hiệu theo dõi hạn dùng.
- Báo tồn kho, chi phí cho công ty theo ngân sách.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How is the paint store protected?** — A fixed system: CO2 at least 40% of the gross volume, or dry powder 0.5 kg per cubic metre, or water spray 5 litres per square metre per minute; lockers under 4 square metres can use a portable CO2 through a discharge port.
  Kho sơn chữa cháy bằng gì? — Hệ cố định: CO2 tối thiểu 40% thể tích kho, hoặc bột khô 0,5 kg mỗi mét khối, hoặc phun nước 5 lít mỗi mét vuông mỗi phút; kho dưới 4 mét vuông được dùng bình CO2 xách tay qua lỗ phun.
- **How many parachute flares, and how long are they valid?** — Not less than 12, stowed on or near the bridge; expiry is printed on each one, usually about 3 years, then replaced and landed for disposal.
  Pháo hiệu dù bao nhiêu quả, hạn bao lâu? — Không dưới 12 quả, để trên hoặc gần buồng lái; hạn dùng in trên từng quả, thường khoảng 3 năm, hết hạn thì thay và gửi bờ huỷ.
- **Can you use non-genuine spares?** — Not for lifting or safety equipment — replacement parts must meet the maker's specification, counterfeit parts are prohibited.
  Phụ tùng không chính hãng có dùng được không? — Với thiết bị nâng và thiết bị an toàn thì không; phụ tùng thay phải đúng thông số hãng, phụ tùng giả là cấm.

Testing: whether the C/O manages stores as assets (minimum stock, early ordering, system records) and links them to ISM 10.3 critical equipment. Trap: "order it when it runs out", forgetting paint and chemical stores and pyrotechnic expiry dates.

Đang thử: C/O có quản kho như quản tài sản (tồn tối thiểu, đặt sớm, ghi hệ thống) và nối được với ISM 10.3 thiết bị quan trọng không. Bẫy: chỉ nói 'thiếu thì đặt', quên kho sơn, hoá chất và hạn pháo hiệu.

hieuquyen.net

↑ MỤC LỤC

Q51. What are the equipment on deck that C.O should maintain certificate.

↑ Contents · Mục lục

Thiết bị boong nào đại phó phải giữ chứng chỉ?

ENGLISH

On deck I keep certificates and records for:

- Cranes, grabs, wires, shackles, hooks: the Register of Lifting Appliances and Loose Gear. On UK rules, thorough examination within 12 months and a load test every five years; each wire and grab has its own certificate.
- Lifeboat and rescue boat davits: annual thorough examination with a dynamic brake test; every five years a 1.1 proof load. On-load release gear overhauled and tested every five years. Falls renewed at not more than 5 years.
- Liferafts, HRUs: shore service within 12 months.
- Anchors and chain cables: class certificates.
- Mooring lines, tails, shackles: maker's certificates linked to each line.
- Accommodation ladder, gangway: maintained, their wires kept like lifeboat falls.
- Pilot ladders: tagged, date into service and repairs recorded.
- Gas detectors: calibration certificate, gas in date.

TIẾNG VIỆT

Phần boong tôi giữ chứng chỉ và hồ sơ cho:

- Cẩu, grab, cáp, mã ní, móc: Register of Lifting Appliances and Loose Gear. Theo luật UK khám kỹ không quá 12 tháng, thử tải năm năm một lần; cáp, grab có chứng chỉ riêng.
- Davit xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu: khám kỹ hằng năm, thử phanh tời động; năm năm thử tải 1,1 lần. Móc nhả dưới tải đại tu, thử năm năm. Cáp hạ xuồng thay không quá 5 năm.
- Phao bè, HRU: trạm bờ bảo dưỡng không quá 12 tháng.
- Neo, xích neo: chứng chỉ đăng kiểm.
- Dây buộc, tail, mã ní: chứng chỉ hãng theo từng dây.
- Thang mạn, gangway: bảo dưỡng, cáp đỡ thang giữ như cáp xuồng.
- Thang hoa tiêu: đánh dấu, ghi ngày đưa vào dùng và sửa chữa.
- Máy đo khí: chứng chỉ hiệu chuẩn, khí còn hạn.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Do the falls have to be turned end for end at 30 months?** — The current SOLAS only requires periodic inspection, especially through the sheaves, and renewal when deteriorated or at not more than 5 years; end-for-ending is per company SMS.
  Cáp hạ xuồng có phải đảo đầu 30 tháng không? — SOLAS hiện hành chỉ bắt kiểm tra định kỳ, nhất là đoạn qua puly, và thay khi xuống cấp hoặc không quá 5 năm; đảo đầu thì làm theo SMS hãng.
- **After a test or examination, when must the certificate be on board?** — On UK flag, the company must get the certificate within 28 days of the test or examination — no valid certificate, no work.
  Thử tải hay khám thiết bị nâng xong bao lâu phải có chứng chỉ? — Theo cờ UK, công ty phải có chứng chỉ không muộn hơn 28 ngày sau khi thử hoặc khám, chưa có chứng chỉ thì không cho làm.
- **How often is the accommodation ladder load tested?** — Under the IMO guidelines, examined at the annual survey and load tested about every five years, with monthly checks on board in the PMS.
  Thang mạn thử tải bao lâu? — Theo hướng dẫn IMO cho thang mạn, gangway thì khám hằng năm cùng đợt đăng kiểm và thử tải khoảng năm năm một lần, trên tàu kiểm tra hằng tháng theo PMS.

Testing: the full list of deck equipment needing certificates or testing and the intervals (12 months, 5 years, 1.1 x load), not just the cranes. Trap: quoting "end-for-end lifeboat falls at 30 months" from the old SOLAS text, forgetting certificates for mooring lines, pilot ladder and gas detectors.

Đang thử: C/O có nắm danh mục thiết bị boong phải có chứng chỉ/kiểm định và chu kỳ (12 tháng, 5 năm, 1,1 lần tải) hay chỉ nhớ cẩu. Bẫy: nói 'cáp xuồng đảo đầu 30 tháng' theo bản SOLAS cũ, quên chứng chỉ dây buộc, thang hoa tiêu, máy đo khí.

hoangnguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q52. Did you pass HRA and what should you do before entering and during transit such area?

↑ Contents · Mục lục

Anh đã đi qua vùng HRA chưa, trước khi vào và trong lúc đi qua vùng đó phải làm gì?

ENGLISH

. As Chief Officer, my preparation is:

- Before entry: company instructions, the latest BMP Maritime Security and the current JWC listed areas — the boundaries keep changing. Risk assessment with the Master, SSO and CSO. Register with MSCHOA, report to UKMTO.
- Hardening: razor wire, doors and access to bridge and engine room locked, citadel stocked with water, food and comms. SSAS tested, piracy and citadel drill.
- In transit: extra lookouts, full safe speed in the recommended corridor, lighting as planned, daily position reports.
- Suspicious approach: alarm, call UKMTO, evasive course, crew to the citadel, activate SSAS.

TIẾNG VIỆT

. Là C/O tôi chuẩn bị như sau:

- Trước khi vào: đọc chỉ thị công ty, bản mới nhất BMP Maritime Security và JWC listed areas hiện hành, vì ranh giới đổi liên tục. Risk assessment với Master, SSO, CSO. Đăng ký MSCHOA, báo cáo UKMTO.
- Gia cố tàu: dây thép gai, khoá cửa, lối lên buồng lái và buồng máy; citadel có nước, đồ ăn, liên lạc. Thử SSAS, tập piracy drill và citadel drill.
- Trong lúc đi: tăng cảnh giới, chạy hết tốc độ an toàn trong hành lang khuyến nghị, đèn theo kế hoạch, báo cáo vị trí hằng ngày.
- Có xuồng tiếp cận nghi vấn: báo động, gọi UKMTO, đổi hướng, thuyền viên vào citadel, kích SSAS.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How is the Red Sea different from Somali piracy now?** — The threat is missiles and drones, not only pirates boarding, so a citadel is not enough. We follow company instructions — maybe route via the Cape of Good Hope, follow UKMTO and JMIC advisories, AIS as per company policy.
  Biển Đỏ bây giờ khác vùng cướp biển Somalia chỗ nào? — Mối đe doạ là tên lửa, drone tấn công tàu, không chỉ cướp biển leo lên tàu, nên citadel không đủ. Tôi làm theo chỉ thị công ty: có thể đi vòng Mũi Hảo Vọng, theo advisory của UKMTO và JMIC, AIS theo chính sách công ty.
- **How do you report to UKMTO?** — Initial report on entering the Voluntary Reporting Area, a position report once a day, a final report on exit. Any approach or attack — call them straight away.
  Báo cáo UKMTO thế nào? — Báo cáo đầu khi vào vùng báo cáo tự nguyện, báo cáo vị trí mỗi ngày một lần, báo cáo cuối khi ra khỏi vùng. Bị tiếp cận hay tấn công thì gọi ngay.
- **Do you take armed guards?** — That is a company decision, within flag and coastal State law. If they are on board the Master is still in command and they follow the rules for the use of force.
  Có thuê bảo vệ vũ trang không? — Đó là quyết định của công ty, theo luật cờ và quốc gia ven biển. Có bảo vệ thì Master vẫn chỉ huy tàu, họ làm theo rules for the use of force.

Testing: a plan in order (risk assessment, registration and reporting, hardening, drills, transit) and knowing the guidance has changed (BMP5 to BMP MS, the industry piracy HRA withdrawn). Trap: reciting coordinates and old area names, or claiming HRA transits you haven't made.

Đang thử: có kế hoạch theo thứ tự (đánh giá rủi ro → đăng ký, báo cáo → gia cố → diễn tập → hành trình) và có biết hướng dẫn đã đổi (BMP5 → BMP MS, HRA cướp biển của ngành đã bỏ) không. Bẫy: đọc thuộc toạ độ, tên vùng cũ, hoặc nhận đã qua HRA khi chưa qua.

hieuhaven.net

↑ MỤC LỤC

Q53. Security Officer and ISPS matters?

↑ Contents · Mục lục

Sĩ quan an ninh tàu (SSO) và các vấn đề ISPS?

ENGLISH

The ISPS Code comes under SOLAS chapter XI-2 — Part A mandatory, Part B guidance — for cargo ships of 500 GT and above on international voyages. On board we have the approved SSP, the ISSC and the SSAS; ashore, the CSO. On bulk carriers the SSO is normally the Chief Officer.

SSO duties:

- Regular security inspections, implement and maintain the SSP, propose amendments to the CSO.
- Access control, restricted areas, supervising cargo and stores handling.
- Crew training, a security drill every three months, an exercise every year.
- Security equipment and SSAS tested and maintained.
- Report and record every security incident, coordinate with the CSO and PFSO, DoS when needed.
- Security records for the last 10 port calls.

TIẾNG VIỆT

ISPS Code nằm dưới SOLAS chương XI-2: Phần A bắt buộc, Phần B khuyến nghị, áp cho tàu hàng từ 500 GT chạy quốc tế. Trên tàu có SSP đã duyệt, giấy ISSC, SSAS; trên bờ có CSO. Tàu hàng rời thường SSO là C/O.

Việc của SSO:

- Kiểm tra an ninh tàu định kỳ, duy trì và thực hiện SSP, đề xuất sửa SSP cho CSO.
- Kiểm soát ra vào, khu vực hạn chế, giám sát làm hàng và nhận stores.
- Huấn luyện thuyền viên, drill an ninh ba tháng một lần, exercise mỗi năm.
- Thiết bị an ninh và SSAS được thử, bảo dưỡng.
- Báo cáo, ghi mọi sự cố an ninh; phối hợp CSO, PFSO; làm DoS khi cần.
- Giữ hồ sơ an ninh của 10 cảng ghé gần nhất.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How often is the security drill?** — At least every three months, and within one week if more than 25% of the crew have not done a security drill on this ship. An exercise at least once a calendar year, never more than 18 months apart.
  Drill an ninh bao lâu một lần? — Ít nhất ba tháng một lần, và làm trong một tuần nếu hơn 25% thuyền viên chưa tập an ninh trên tàu này. Exercise ít nhất mỗi năm một lần, không quá 18 tháng giữa hai lần.
- **How does PSC check ISPS?** — They check a valid ISSC. Only with clear grounds do they go deeper — they can delay, detain or restrict the ship. The SSP is confidential, they don't read it without the flag's consent.
  PSC kiểm ISPS thế nào? — Họ kiểm ISSC còn hiệu lực. Chỉ khi có căn cứ rõ ràng mới kiểm sâu, có thể giữ tàu hay hạn chế hoạt động. SSP là tài liệu mật, họ không đọc hết nếu cờ không đồng ý.
- **Who approves the SSP?** — The flag Administration or an RSO on its behalf. I only propose amendments through the CSO, I don't change the approved plan myself.
  SSP do ai duyệt? — Chính quyền cờ hoặc RSO được cờ uỷ quyền. Tôi chỉ đề xuất sửa qua CSO, không tự sửa phần đã duyệt.

Testing: separating SSP / ISSC / SSAS / CSO / PFSO / DoS and the correct frequencies: drills every three months, exercises at intervals not exceeding 18 months. Trap: saying the SSO approves the SSP, or that SSAS sounds an alarm on board.

Đang thử: có phân biệt SSP / ISSC / SSAS / CSO / PFSO / DoS và nói đúng tần suất drill ba tháng, exercise không quá 18 tháng không. Bẫy: nói SSO duyệt SSP, hoặc khai SSAS kêu báo động trên tàu.

hienguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q54. Security level and how will you maintain security on board?

↑ Contents · Mục lục

Các mức an ninh và anh duy trì an ninh trên tàu thế nào?

ENGLISH

Security level is the degree of risk that a security incident will happen. The flag sets the level for the ship; in port, if the port State level is higher, we follow it.

- Level 1, normal: gangway watch, ID check, visitor log and pass, restricted areas locked — bridge, engine room, steering gear, CO2 room; deck rounds; random checks of stores and baggage; good lighting at night.
- Level 2, heightened: fewer access points, more patrols, more searches, waterside watch, DoS if needed.
- Level 3, exceptional: follow the authorities' instructions, access strictly limited, cargo work may stop, the ship may leave.

I brief the watch, check it against the SSP and log it.

TIẾNG VIỆT

Mức an ninh là mức rủi ro một sự cố an ninh sẽ xảy ra. Cờ đặt mức cho tàu; vào cảng mà mức của quốc gia có cảng cao hơn thì tàu theo mức đó.

- Level 1, bình thường: trực cầu thang, kiểm giấy tờ, sổ khách và thẻ khách, khoá khu vực hạn chế — buồng lái, buồng máy, máy lái, phòng CO2; tuần tra boong; kiểm stores và hành lý ngẫu nhiên; đèn sáng ban đêm.
- Level 2, tăng cường: giảm cửa lên tàu, tăng tuần tra, kiểm người và stores nhiều hơn, canh phía mặt nước, làm DoS nếu cần.
- Level 3, đặc biệt: làm theo chỉ thị cơ quan chức năng, hạn chế tối đa ra vào, có thể dừng làm hàng hoặc rời cảng.

Tôi brief ca trực, kiểm tra theo SSP và ghi log.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **What is a DoS and when do you do it?** — An agreement between the ship and the port facility or another ship, listing the security measures each side will take. We do it when our level is higher than the port's, when the port or flag asks, or for STS work.
  DoS là gì, khi nào làm? — Là thoả thuận giữa tàu với cảng hoặc với tàu khác, ghi rõ biện pháp an ninh mỗi bên làm. Làm khi mức của tàu cao hơn của cảng, khi cảng hay cờ yêu cầu, hoặc khi làm STS.
- **How do you prevent stowaways?** — Stores and empty spaces locked, hawse pipes covered, a full search with the checklist before sailing and logged. In high-risk ports, continuous rounds including the waterside.
  Chống người trốn trên tàu (stowaway) thế nào? — Khoá kho và phòng trống, che lỗ neo, kiểm toàn tàu theo checklist trước khi rời cảng và ghi log. Cảng rủi ro cao thì tuần tra liên tục cả phía mặt nước.
- **What extra measures at MARSEC Level 2 in the US?** — Close some access points, deny visitors without a verified destination, extra people on deck patrol, and waterside watch with the facility.
  Level 2 ở cảng Mỹ làm thêm gì? — Đóng bớt cửa lên tàu, từ chối khách không xác minh được nơi đến, thêm người tuần tra boong, phối hợp với cảng canh phía mặt nước.

Testing: who sets the level (flag State for the ship, port State for the port facility) and concrete measures that step up with each level. Trap: "the Master sets the ship's security level", or naming the three levels without any measures.
Đang thử: có biết ai đặt mức (cờ cho tàu, quốc gia có cảng cho cảng) và kể được biện pháp cụ thể tăng dần theo mức không. Bẫy: nói 'Master tự đặt mức an ninh cho tàu', hoặc chỉ kể tên 3 mức mà không có biện pháp.

thuyenquyen.net

↑ MỤC LỤC

Q55. When and how to increase security level?

↑ Contents · Mục lục

Khi nào và tăng mức an ninh như thế nào?

ENGLISH

We go up when the flag orders it, or before entering a port whose port State level is higher than ours. The ship doesn't set its own level — the CSO passes the instruction to us.

When I get the order for Level 2:

- Acknowledge, inform the Master, CSO and PFSO.
- Put the SSP Level 2 measures in place without undue delay — fewer access points, more patrols, more searches, waterside watch.
- Brief all crew on the threat and the reporting procedure.
- Log it, security records, DoS if required.

If we can't comply, we tell the authority before entering port. For a real threat at sea the Master can take temporary measures and informs the flag at once.

TIẾNG VIỆT

Tàu tăng mức khi cờ ra lệnh, hoặc trước khi vào cảng mà quốc gia có cảng đặt mức cao hơn mức tàu đang giữ. Tàu không tự đặt mức, CSO chuyển chỉ thị xuống.

Khi nhận lệnh lên Level 2:

- Xác nhận đã nhận, báo Master, CSO và PFSO.
- Làm ngay các biện pháp Level 2 trong SSP, không chậm trễ: giảm cửa ra vào, thêm tuần tra, kiểm người và stores kỹ hơn, canh mặt nước.
- Brief toàn bộ thuyền viên về mối đe doạ và cách báo cáo.
- Ghi log, hồ sơ an ninh, làm DoS nếu cần.

Không đáp ứng được thì báo cơ quan có thẩm quyền trước khi vào cảng. Gặp đe doạ thật ngoài biển thì Master được áp biện pháp tạm thời và báo cờ ngay.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How fast must you comply?** — IMO says without undue delay. In a US port, a ship already in port must reach the higher level within 12 hours of notification and report it to the Coast Guard.
  Bao lâu phải đạt mức mới? — IMO ghi 'không chậm trễ'. Ở cảng Mỹ, tàu đang trong cảng phải đạt mức cao hơn trong 12 giờ kể từ khi được báo và báo lại Coast Guard.
- **Can the ship lower the level itself?** — No. We can always do more than required, but we go down only when the flag or port State says so.
  Tàu có tự hạ mức được không? — Không. Tàu được làm chặt hơn yêu cầu, còn hạ mức chỉ khi cờ hoặc quốc gia có cảng báo hạ.
- **Can the Master refuse someone boarding?** — Yes. The Master can deny access to persons and their effects, except those authorised by the government, and refuse cargo, if needed for the safety and security of the ship.
  Master có được từ chối người lên tàu không? — Có. Master được từ chối người và đồ đạc của họ, trừ người được chính phủ uỷ quyền, và từ chối nhận hàng nếu thấy cần cho an toàn, an ninh tàu.

Testing: knowing who gives the order (flag or port State, not the Master or C/O) and the sequence: confirm, implement the SSP, brief, record. Trap: "if it looks dangerous the C/O raises the level". The right answer: increase measures and inform the CSO; the Master has his authority under SOLAS XI-2/8.

Đang thử: có biết 'ai ra lệnh' (cờ / quốc gia có cảng, không phải Master hay C/O) và quy trình xác nhận → thực hiện SSP → brief → ghi chép. Bẫy: nói 'thấy nguy hiểm thì C/O tự nâng mức' — đúng ra là tăng biện pháp và báo CSO, Master dùng quyền XI-2/8.

hieunghiem.net

↑ MỤC LỤC

Q56. Garbage management plan? How can dispose garbage during sailing in special areas?

↑ Contents · Mục lục

Kế hoạch quản lý rác? Khi chạy trong vùng đặc biệt thì thải rác thế nào?

ENGLISH

Ships of 100 GT and above, or certified for 15 persons or more, must have a Garbage Management Plan — written procedures to minimize, collect, sort, process and dispose of garbage, use of the equipment, and the person in charge. No approval needed; it follows MEPC.220(63), with placards and the GRB.

Sailing in a special area:

- Only food waste ground to pass a 25 mm screen, en route, not less than 12 nautical miles from land.
- Hold washwater with non-HME residues only if both ports are inside the area, no reception facilities, and 12 miles off.
- HME residues, plastics, cooking oil, ashes, ropes, dunnage: prohibited — keep them for shore.

Every discharge in the GRB with position, and the port receipts kept.

TIẾNG VIỆT

Garbage Management Plan bắt buộc cho tàu từ 100 GT hoặc được phép chở từ 15 người. Plan ghi quy trình giảm thiểu, thu gom, phân loại, xử lý và thải rác, cách dùng thiết bị trên tàu, và chỉ định người phụ trách. Plan không cần duyệt, viết theo MEPC.220(63); đi kèm placard và GRB.

Khi chạy trong vùng đặc biệt:

- Chỉ được thải đồ ăn đã nghiền lọt lưới 25 mm, tàu đang chạy, cách bờ không dưới 12 hải lý.
- Nước rửa hầm có cặn hàng không HME: chỉ khi cả cảng đi và cảng đến đều trong vùng, không có thiết bị tiếp nhận, cách bờ không dưới 12 hải lý.
- Cặn hàng HME, nhựa, dầu ăn, tro, dây, vật chèn lót: cấm, giữ lại giao lên bờ.

Mỗi lần thải ghi GRB có vị trí, giữ biên nhận của cảng.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Name the Annex V special areas.** — Mediterranean, Baltic, Black Sea, Red Sea, the Gulfs area, North Sea, Antarctic and the Wider Caribbean. Red Sea applies from 1 January 2025, the Gulfs from 1 August 2008, Black Sea not yet in force.
  Kể tên các vùng đặc biệt Annex V. — Địa Trung Hải, Baltic, Biển Đen, Biển Đỏ, vùng Vịnh, Biển Bắc, Nam Cực và Wider Caribbean. Biển Đỏ áp từ 01/01/2025, vùng Vịnh từ 01/08/2008, Biển Đen chưa có hiệu lực.
- **Outside special areas — cargo residues and hold washwater?** — Non-HME cargo residues: en route, not less than 12 miles from land, as far as practicable. Cleaning agents in the washwater must be non-HME. The shipper declares whether the cargo is HME; HME residues go ashore.
  Ngoài vùng đặc biệt, cặn hàng và nước rửa hầm thải thế nào? — Cặn hàng không HME: tàu đang chạy, cách bờ không dưới 12 hải lý, càng xa càng tốt. Chất tẩy trong nước rửa phải không HME. Hàng có HME hay không là do shipper khai; HME thì cấm, giao bờ.
- **Which ships need a Garbage Record Book?** — From 1 May 2024, ships of 100 GT and above — before that it was 400 GT — and any ship certified for 15 persons or more.
  Tàu cỡ nào phải có Garbage Record Book? — Từ 01/05/2024 là tàu từ 100 GT, trước đó là từ 400 GT; và mọi tàu được phép chở từ 15 người trở lên.

Testing: separating the plan (from 100 GT / 15 persons, no approval required) from the GRB, and the special area rules: only comminuted food waste, 12 nm, hold wash water under conditions. Trap: "food waste is allowed at 3 nm in special areas" or "the GMP must be flag-approved".

Đang thử: có tách plan (từ 100 GT/15 người, không cần duyệt) với GRB, và nhớ luật vùng đặc biệt chỉ còn đồ ăn nghiền, 12 hải lý, nước rửa hầm có điều kiện. Bẫy: nói 'trong vùng đặc biệt được thải đồ ăn cách 3 hải lý' hoặc 'GMP phải được cờ duyệt'.

thiennguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q57. How do you check thickness of brake lining?

↑ Contents · Mục lục

Anh kiểm chiều dày má phanh thế nào?

ENGLISH

Winch brake linings I check per PMS, normally every 3 months, and after every brake test.

- Brake off, winch stopped, power isolated, tagged.
- Measure lining thickness with a vernier or depth gauge at the edge of the band — several points, both ends and the middle.
- Riveted linings: measure from the lining face to the rivet heads; if the rivets are close to touching the drum, it's renewal.
- Check the clearance between band and drum, and the travel on the brake spindle.
- Compare with the minimum thickness in the maker's manual.
- Oil-soaked, cracked or glazed linings are renewed too.

After renewal, brake test again and record in PMS.

TIẾNG VIỆT

Má phanh tời tôi kiểm theo PMS, thường 3 tháng một lần, và sau mỗi lần thử phanh.

- Phanh nhả, tời dừng, cách ly nguồn, treo biển.
- Đo chiều dày má phanh bằng thước kẹp hay thước đo sâu ở mép băng phanh, đo nhiều điểm: hai đầu và giữa.
- Má tán đinh thì đo khoảng còn lại từ mặt má tới đầu đinh tán; đinh sắp chạm trống là phải thay.
- Kiểm khe hở giữa băng phanh và trống, hành trình vít phanh.
- So với chiều dày tối thiểu trong manual hãng.
- Má dính dầu mỡ, nứt, chai bóng cũng thay.

Thay xong là thử phanh lại, ghi PMS.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **At what thickness do you renew?** — As per the maker. If the manual doesn't say, I renew at about 50% of the original thickness, or when the rivet heads are less than 2 mm below the surface.
  Còn bao nhiêu thì thay? — Theo manual hãng. Manual không ghi thì tôi thay khi còn khoảng 50% chiều dày ban đầu, hoặc đầu đinh tán còn cách mặt má dưới 2 mm.
- **After renewing the lining?** — Bed it in to the drum as the maker says, then brake test again before using it for mooring.
  Thay má phanh xong làm gì? — Chạy rà cho má ăn khít trống theo hãng, rồi brake test lại trước khi dùng buộc tàu.
- **Why is oil on the lining dangerous?** — Oil cuts the friction, the brake renders below its setting, and the ship can move off the berth.
  Má phanh dính dầu nguy hiểm thế nào? — Dầu làm giảm ma sát, phanh trượt sớm hơn mức cài, tàu dễ trôi khỏi cầu.

Testing: whether you have really measured (tools, measuring points, rivet heads) and link lining wear to the brake test. Trap: "visual check only"; renewing linings without re-testing the brake.
Đang thử: có thật sự từng đo (dụng cụ, vị trí đo, đầu đinh tán) và gắn được má phanh với brake test không. Bẫy: nói 'nhìn bằng mắt'; thay má phanh mà không thử phanh lại.

hieung4son.net

↑ MỤC LỤC

Q58. What procedures are required before entering enclosed spaces?

↑ Contents · Mục lục

Trước khi vào không gian kín phải làm những thủ tục gì?

ENGLISH

Nobody opens or enters an enclosed space without permission from the Master or the responsible person he nominates. My sequence:

- Risk assessment, toolbox meeting, entry permit — valid for not more than eight hours.
- Isolate pipelines, valves and power; ventilate well.
- Stop the fan, let it settle, test with a calibrated meter at different levels: oxygen 20.9%, CO2 below 0.5%, flammable below 1% LFL, toxic below 50% OEL. If not — ventilate and retest.
- Attendant at the entrance, communication tested, rescue gear and breathing apparatus ready there, rescue plan agreed.
- Entrants with personal gas meters and proper PPE.
- During the work: ventilation running, regular tests; after a break, retest before going back in.

In an emergency the attendant raises the alarm and does not go in alone.

TIẾNG VIỆT

Không ai được mở hay vào không gian kín khi Master hoặc người Master chỉ định chưa cho phép. Trình tự của tôi:

- Risk assessment, toolbox meeting, cấp enclosed space entry permit, hiệu lực không quá tám giờ.
- Cô lập đường ống, van, điện; thông gió kỹ.
- Dừng quạt cho ổn định rồi đo bằng máy đã hiệu chuẩn, đo nhiều độ cao: oxy 20,9%, CO2 dưới 0,5%, khí cháy dưới 1% LFL, khí độc dưới 50% OEL. Không đạt thì thông gió, đo lại.
- Có attendant ở cửa, thử liên lạc, thiết bị cứu hộ và SCBA để sẵn ở cửa, có rescue plan.
- Người vào đeo máy đo khí cá nhân, đủ PPE.
- Trong lúc làm: giữ thông gió, đo định kỳ; nghỉ giải lao xong phải đo lại mới vào.

Có sự cố thì attendant báo động, không tự vào cứu.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **What oxygen reading allows entry?** — 20.9% by volume, steady reading. The new MSC.581(110) says 20.9% — not 'about 21' and not 19.5 — and adds CO2 below 0.5%, that is 5,000 ppm.
  Oxy bao nhiêu mới cho vào? — 20,9% thể tích, đọc ổn định. Bản mới MSC.581(110) ghi 20,9% chứ không phải 'khoảng 21%' hay 19,5%, và thêm CO2 dưới 0,5%, tức 5.000 ppm.
- **How often is the enclosed space drill?** — At least once every two months for crew with entry or rescue duties.
  Diễn tập không gian kín bao lâu một lần? — Ít nhất hai tháng một lần cho người có nhiệm vụ vào hoặc cứu hộ.
- **How long is the permit valid?** — As per the risk assessment, but never more than eight hours. If it expires or conditions change, retest and re-issue.
  Permit có hiệu lực bao lâu? — Theo risk assessment nhưng không bao giờ quá tám giờ. Hết hạn hay điều kiện thay đổi thì đo lại, cấp lại.

Testing: the figures in the new MSC.581(110) (oxygen 20.9%, CO2 below 0.5%, below 1% LFL, below 50% OEL, permit valid 8 hours max, drill every 2 months) and the rule that the attendant never enters. Trap: "19.5% O2 is fine to enter" or "test with the fan still running".

Đang thử: có nhớ số của bản mới MSC.581(110) (oxy 20,9%, CO2 < 0,5%, < 1% LFL, < 50% OEL, permit ≤ 8 giờ, drill 2 tháng) và nguyên tắc attendant không vào. Bẫy: nói 'O2 19,5% là vào được' hoặc 'đo khí khi quạt vẫn chạy'.

hieunguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q59. What are procedures for working aloft.

↑ Contents · Mục lục

Quy trình làm việc trên cao?

ENGLISH

Working aloft is anywhere a person can fall — including inside tanks and near open hatches.

- Risk assessment, toolbox talk, work-at-height permit, OOW informed.
- Competent people only. Nobody under 18 or with less than 12 months at sea, unless it is supervised training.
- Harness, lifeline, bosun's chair and ladders checked; harness with lifeline worn all the time.
- Near the whistle — isolate it; near radar or aerials — radar isolated, notice on the bridge; on the funnel — tell the duty engineer.
- Tools on lanyards, sent up in a bag; area below barricaded, no work above cargo operations.
- Overside: lifejacket, lifebuoy with line ready, someone watching from deck.

After the job, isolations removed and the permit closed.

TIẾNG VIỆT

Làm việc trên cao là chỗ nào có nguy cơ rơi, kể cả trong két, gần miệng hầm. Trình tự:

- Risk assessment, toolbox meeting, permit làm việc trên cao, báo sĩ quan trực.
- Chỉ người có năng lực. Người dưới 18 tuổi hoặc đi biển dưới 12 tháng thì không làm, trừ khi là huấn luyện có giám sát.
- Kiểm harness, lifeline, bosun's chair, thang trước khi dùng; đeo harness có lifeline suốt lúc làm.
- Gần còi thì cô lập còi; gần radar, anten thì cô lập radar, treo biển ở buồng lái; làm ở ống khói thì báo máy.
- Dụng cụ buộc dây, kéo lên bằng túi; rào khu bên dưới, không làm phía trên khu làm hàng.
- Làm ngoài mạn thì mặc áo phao, lifebuoy có dây sẵn, có người trên boong theo dõi.

Xong việc gỡ cô lập, đóng permit.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **From what height do you need a permit and harness?** — Per company SMS, normally 2 metres and above means permit and harness. UK rules don't give a height — any risk of falling counts as work at height.
  Cao bao nhiêu mét thì phải permit và harness? — Theo SMS công ty, thường từ 2 mét trở lên là permit và harness. Luật UK không đặt mức mét: chỗ nào có nguy cơ rơi là làm việc trên cao.
- **Who must not work aloft?** — Anyone under 18 or with less than 12 months at sea, unless it is planned training under supervision.
  Ai không được làm trên cao? — Người dưới 18 tuổi hoặc đi biển dưới 12 tháng, trừ khi là huấn luyện theo kế hoạch có người giám sát.
- **Can you work overside under way?** — No, except in an emergency. If we must, the rescue boat is ready for immediate use and a responsible person watches closely.
  Làm ngoài mạn khi tàu đang chạy được không? — Không, trừ khẩn cấp. Nếu buộc phải làm thì xuồng cứu hộ sẵn sàng hạ ngay và có người phụ trách theo dõi sát.

Testing: a permit plus isolation of equipment (whistle, radar, funnel) and dropped-object prevention, not just "wear a harness". Trap: forgetting to isolate the radar/whistle, or sending a newly joined cadet aloft.
Đang thử: có quy trình permit + cô lập thiết bị (còi, radar, ống khói) + chống rơi đồ, không chỉ 'đeo dây an toàn'. Bẫy: quên cô lập radar/còi, hoặc cho cadet mới lên làm trên cao.

hieunguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q60. Line management plan. Do you know that?

↑ Contents · Mục lục

Line management plan — anh có biết không?

ENGLISH

Yes. The Line Management Plan, LMP, is the OCIMF MEG4 way of managing mooring lines — each line tracked from delivery to retirement.

- Every line, tail and shackle has its own ID, linked to the maker's certificate.
- Records: which winch it's on, date in service, working hours, inspection dates.
- Regular inspection against the maker's criteria: abrasion, cuts, kinks, heat damage, eye splices.
- Rotation between winches and end-for-ending, so wear is even.
- Retirement criteria so the line comes off before it fails, and replacements to the design specs.

On board the LMP sits in the PMS, and I own it, together with the tail records and certificates.

TIẾNG VIỆT

Biết. Line Management Plan, LMP, là quy trình quản lý dây buộc tàu theo OCIMF MEG4: theo dõi từng dây từ lúc nhận tới lúc loại bỏ.

- Mỗi dây, tail, ma ní có mã số riêng, gắn với chứng chỉ hãng.
- Ghi dây đang ở tời nào, ngày đưa vào dùng, giờ làm việc, ngày kiểm.
- Kiểm định kỳ theo tiêu chí hãng: mòn ngoài, đứt, xoắn, cháy nhiệt, mắt dây.
- Lịch rotation giữa các tời và end for end để mòn đều.
- Tiêu chí loại bỏ dây trước khi đứt, và đặt dây thay đúng thông số thiết kế.

Trên tàu LMP nằm trong PMS. Tôi là người giữ nó, cùng hồ sơ tail và chứng chỉ.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How often are tails renewed?** — Typically about every 18 months, or earlier per the maker and inspections. Tails take the shock loads, so they wear faster than the main line.
  Tail thay bao lâu một lần? — Thông lệ khoảng 18 tháng, hoặc sớm hơn theo hãng và kết quả kiểm. Tail chịu tải động nên mòn nhanh hơn dây chính.
- **How long are line records kept, and who checks them?** — Kept on board at least until the next annual survey is done; class confirms the inspection and replacement records at the annual survey.
  Hồ sơ dây giữ bao lâu, ai soi? — Giữ trên tàu ít nhất tới hết đợt kiểm hằng năm kế tiếp; đăng kiểm xác nhận hồ sơ kiểm và thay dây ở đợt kiểm hằng năm.
- **Jacketed lines — how do you inspect?** — The jacket doesn't show the condition of the load-bearing core, so I follow the maker's inspection procedure — I don't judge it by the cover.
  Dây có vỏ bọc thì kiểm thế nào? — Vỏ bọc không cho biết tình trạng lõi chịu lực, nên tôi theo quy trình kiểm của hãng, không nhìn vỏ mà đánh giá.

Testing: knowing LMP is an MEG4 term and what it contains (IDs, certificates, inspections, rotation, discard criteria), and that the C/O owns it. Trap: confusing the LMP with the mooring plan (line layout at the berth).
Đang thử: có biết LMP là thuật ngữ MEG4 và nó gồm những gì (mã số, chứng chỉ, kiểm, rotation, tiêu chí loại bỏ), có biết C/O là người giữ. Bẫy: nhầm LMP với mooring plan (bố trí dây khi cập cầu).

tiếng lyon.net

↑ MỤC LỤC

Q61. Do you have experience carrying out Brake rendering test and purpose/ why we need to do Brake rendering test?

↑ Contents · Mục lục

Anh đã từng làm brake rendering test chưa, mục đích / tại sao phải làm?

ENGLISH

Yes, on my bulk carriers the brake test was done yearly per PMS.

Purpose: the winch brake must slip before the line breaks. Too tight, the line parts and snaps back at people; too loose, the ship moves off the berth.

Per the maker's manual, with the ship's test kit:

- Risk assessment, area barriered, clutch out or rope off the drum.
- Fit the test bracket and hydraulic jack, apply the brake with the normal mooring torque.
- Pump the jack slowly, read the pressure when the brake starts to slip, convert to force from the maker's table.
- Compare with the 60% SDMBL setting. Out of limits — adjust, re-test, record in PMS and mark the test date on the winch.

TIẾNG VIỆT

Có, trên tàu bulk tôi đi brake test làm theo PMS mỗi năm.

Mục đích: phanh tời phải trượt trước khi dây đứt. Phanh giữ cứng quá thì dây đứt, snap-back vào người; lỏng quá thì tàu trôi khỏi cầu.

Làm theo manual hãng, bằng bộ test kit trên tàu:

- Risk assessment, rào khu vực, nhả ly hợp hoặc tháo dây khỏi trống.
- Lắp giá thử và kích thuỷ lực, đóng phanh đúng lực siết như lúc buộc tàu.
- Bơm kích từ từ, đọc áp suất lúc phanh bắt đầu trượt, quy ra lực theo bảng hãng.
- So với mức cài 60% SDMBL. Lệch thì chỉnh, thử lại, ghi PMS, ghi ngày thử lên tời.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Design holding capacity vs the setting?** — The brake is designed to hold 80% of SDMBL, but I set it to render at 60%, so it slips before the line parts.
  Sức phanh thiết kế khác mức cài thế nào? — Phanh thiết kế phải giữ được 80% SDMBL, còn tôi cài cho nó trượt ở 60% để phanh nhả trước khi dây đứt.
- **How often?** — Not more than 12 months apart, and again after any lining renewal or brake repair.
  Bao lâu thử một lần? — Không quá 12 tháng một lần, và thử lại sau mỗi lần thay má phanh hay sửa phanh.
- **And the windlass brake?** — Without a chain stopper the brake holds 80% of the chain breaking strength; with a stopper 45%, and the stopper takes 80%.
  Phanh tời neo giữ bao nhiêu? — Không có chain stopper thì phanh giữ 80% sức đứt xích; có stopper thì 45%, còn stopper chịu 80%.

Testing: understanding the brake is set to RENDER under control, not to hold at all costs; stating the 60% SDMBL setting and separating it from the 80% design brake capacity. Trap: testing by heaving a real line against a shore bollard (no force measured, and a parted line kills).

Đang thử: có hiểu phanh để TRƯỢT có kiểm soát chứ không phải giữ chặt tuyệt đối, có nói được số cài 60% SDMBL và tách nó với sức phanh thiết kế 80% không. Bẫy: thử bằng cách kéo dây thật lên cọc bờ (không đo được lực, dây đứt là chết người).

hiepnguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q62. Gas detector?

↑ Contents · Mục lục

Máy đo khí?

ENGLISH

SOLAS requires a portable atmosphere tester for at least oxygen, flammable gas as % LFL, H2S and CO, plus a means to calibrate it — at least two sets on board. Two types: the multi-gas meter with pump and hose to test from outside before entry, and personal detectors worn inside.

How I manage them:

- Every switch-on: self-test, zero in clean fresh air, bump test.
- Calibration with in-date span gas at the maker's interval, usually every three months in the SMS, recorded.
- Shore calibration once a year, certificate kept.
- Check calibration gas expiry, batteries, and a hose long enough to reach the tank bottom.

Out of calibration or doubtful readings — not used for entry.

TIẾNG VIỆT

SOLAS bắt mọi tàu có máy đo khí xách tay đo tối thiểu oxy, khí cháy theo % LFL, H2S và CO, và có phương tiện hiệu chuẩn. Tàu nên có ít nhất hai bộ. Có hai loại: máy multi-gas có bơm và ống hút để đo từ ngoài trước khi vào, và máy cá nhân đeo trên người khi ở trong.

Tôi quản lý như sau:

- Mỗi lần bật: máy tự kiểm, zero ngoài khí trời sạch, bump test.
- Calibration bằng khí chuẩn còn hạn theo chu kỳ hãng, SMS thường ba tháng một lần, ghi form.
- Mỗi năm gửi trạm dịch vụ hiệu chuẩn, giữ giấy chứng nhận.
- Kiểm hạn bình khí chuẩn, pin, ống hút đủ dài tới đáy két.

Máy quá hạn hiệu chuẩn hay đọc nghi ngờ thì không dùng cho vào không gian kín.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **What are the alarm settings?** — Normally oxygen low 19.5% and high 23.5%, flammable 10% LEL, H2S 10 ppm, CO 25 ppm — if the flag sets other levels, we follow the flag.
  Báo động cài bao nhiêu? — Thông lệ oxy thấp 19,5%, cao 23,5%, khí cháy 10% LEL, H2S 10 ppm, CO 25 ppm; cờ tàu quy định khác thì theo cờ.
- **Does calibration gas expire?** — Yes. Cylinders with H2S usually last about 1 year because the gas reacts, the others longer — go by the label. I check the date at every calibration and order early.
  Bình khí chuẩn có hạn không? — Có. Bình có H2S thường hạn khoảng 1 năm vì khí phản ứng, bình khác dài hơn, theo ngày trên nhãn. Mỗi lần calibrate tôi xem hạn, đặt mua trước khi hết.
- **How long must the battery last?** — At least 10 hours with fresh batteries, and the instrument must be intrinsically safe.
  Pin máy phải chạy được bao lâu? — Ít nhất 10 giờ với pin mới, và máy phải an toàn nội tại (intrinsically safe).

Testing: bump test (does the meter respond) vs calibration (zero/span with certified gas), and the pre-entry meter vs the personal monitor. Trap: "the self-test passed, so it's good to use", or zeroing with nitrogen.
Đang thử: có phân biệt bump test (xem máy có phản ứng) với calibration (chỉnh zero/span bằng khí chuẩn), và máy đo trước khi vào với máy cá nhân. Bẫy: nói 'bật máy thấy tự test OK là dùng được' hoặc dùng khí nitơ để zero.

hieuhguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q63. Do you use Wilden pump during Sopep drill?

↑ Contents · Mục lục

Anh có dùng bơm Wilden trong diễn tập SOPEP không?

ENGLISH

Yes.. The Wilden is an air-operated double diaphragm pump — no electric motor, so it's safe with oil vapour, it's self-priming, and it handles oil, water and sludge.

In the SOPEP drill I have it:

- Placed at the save-all or the simulated spill, suction hose with strainer, discharge to the dirty oil tank or a drum.
- Connected to deck compressed air, opened slowly, really run, hoses and couplings checked for leaks.
- At the same time: scuppers plugged, absorbents used, reporting as per SOPEP.

After: pump flushed, drained, cleaned, back in the locker, drill recorded and SOPEP inventory checked.

TIẾNG VIỆT

Có.. Wilden là bơm màng kép chạy bằng khí nén, không có động cơ điện nên an toàn khi có hơi dầu, tự mồi, hút được dầu lẫn nước và cặn.

Trong SOPEP drill tôi cho:

- Đặt bơm cạnh save-all hoặc chỗ giả định tràn, nối ống hút có lưới lọc, ống xả về két dầu bẩn hoặc thùng phuy.
- Nối khí nén từ đường khí boong, mở từ từ, chạy bơm thật, kiểm rò ở ống và khớp nối.
- Cùng lúc tập bịt scupper, dùng vật thấm, báo cáo theo SOPEP.

Xong thì súc bơm, xả hết, lau khô, cất lại đủ đồ, ghi drill và kiểm kê tủ SOPEP.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How often is the SOPEP drill?** — As per SMS, normally every three months. For US calls with an NTVRP, US rules also require emergency procedures exercises every quarter.
  SOPEP drill bao lâu một lần? — Theo SMS, thường ba tháng một lần. Tàu ghé Mỹ có NTVRP thì luật Mỹ còn yêu cầu tập quy trình khẩn cấp mỗi quý.
- **What air pressure do you supply?** — Never above the maker's limit on the pump plate — for Wilden pumps it is usually about 8.6 bar maximum. I open slowly and use a regulator.
  Cấp khí nén bao nhiêu? — Không vượt áp suất hãng ghi trên bơm, các bơm Wilden thường tối đa khoảng 8,6 bar. Tôi mở từ từ và dùng van điều áp.
- **Who approves the SOPEP?** — The flag or the RO on its behalf. We keep the approved copy with updated contact lists, and PSC can check that the crew know the SOPEP.
  SOPEP do ai duyệt? — Chính quyền cờ hoặc RO thay mặt cờ duyệt. Trên tàu phải có bản đã duyệt, danh sách liên lạc cập nhật, và PSC có thể kiểm thuyền viên có thuộc SOPEP không.

Testing: whether you have really run the SOPEP pump in a drill (not just shown the locker) and know why an air-driven pump is used where oil vapour is present. Trap: "the drill is just opening the locker for an inventory", or over-pressurising the air supply.

Đang thử: có từng thật sự chạy bơm SOPEP trong drill (không chỉ trình diễn tủ đồ) và biết vì sao dùng bơm khí nén ở khu có hơi dầu. Bẫy: nói 'drill chỉ mở tủ kiểm kê', hoặc nối khí nén quá áp.

hieuhoangtuyen.net

↑ MỤC LỤC

Q64. What kind of paint did you use, how do you do with paint order?

↑ Contents · Mục lục

Anh đã dùng loại sơn gì, đặt sơn như thế nào?

ENGLISH

We used the paint maker under company contract. By area:

- Deck, hatch covers, coamings: anti-corrosive epoxy primer, polyurethane top coat.
- Cargo holds: abrasion-resistant epoxy.
- Ballast tanks: the epoxy system in the coating technical file.

Paint order:

- Every quarter I work it out from the maintenance plan: area to paint, film thickness, the maker's spreading rate, plus losses.
- Minus stock on board, check expiry dates, order the right thinner, brushes and rollers with it.
- Requisition through the company, delivered at a port with the maker's agent.
- Paint goes into the paint store — ventilated, fire protected, MSDS kept.

TIẾNG VIỆT

Tàu tôi đi dùng sơn của hãng công ty ký hợp đồng. Theo vùng:

- Boong, nắp hầm, coaming: lót epoxy chống rỉ, phủ polyurethane.
- Hầm hàng: epoxy chịu mài mòn.
- Két ballast: đúng hệ epoxy trong coating technical file.

Đặt sơn:

- Mỗi quý tôi tính theo kế hoạch bảo dưỡng: diện tích sẽ sơn, độ dày màng, độ phủ của hãng, cộng hao hụt.
- Trừ tồn kho, xem hạn dùng, đặt kèm dung môi đúng loại, chổi, rulo.
- Requisition qua công ty, giao ở cảng có đại lý hãng sơn.
- Sơn về cất kho sơn, có thông gió, chữa cháy, giữ MSDS.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How do you calculate the quantity?** — Litres = area × dry film thickness ÷ volume solids, plus losses. Example: 100 m², 125 microns dry, 50% solids — 25 litres in theory, plus 30% loss, about 33 litres.
  Tính lượng sơn thế nào? — Lít sơn bằng diện tích nhân độ dày màng khô, chia phần trăm chất rắn, rồi cộng hao hụt. Ví dụ 100 m², màng khô 125 micron, chất rắn 50%: lý thuyết 25 lít, cộng 30% hao hụt là khoảng 33 lít.
- **Expired paint — do you use it?** — No. I order about 3 months' use and use the oldest stock first.
  Sơn quá hạn có dùng không? — Không. Tôi đặt đủ dùng khoảng 3 tháng, dùng lô cũ trước.
- **Any paint you must not use?** — No paint containing lead, mercury or similar toxic compounds. And no TBT antifouling on the bottom.
  Có loại sơn nào cấm không? — Không dùng sơn chứa chì, thuỷ ngân hay chất độc tương tự. Sơn đáy thì không dùng loại có TBT.

Testing: whether you have actually ordered paint: calculating quantity from area and film thickness, knowing the coating system for each area. Trap: ordering by feel, "a few drums a month"; not knowing the ballast tank Coating Technical File.

Đang thử: đã thật sự đặt sơn chưa — có tính được lượng sơn từ diện tích và độ dày màng không, có biết hệ sơn theo vùng. Bẫy: đặt sơn theo cảm tính 'mỗi tháng vài thùng'; không biết coating technical file của két ballast.

hieuguan.net

↑ MỤC LỤC

Q65. Do you have experience with Dry dock and what will you prepare for DD?

↑ Contents · Mục lục

Anh có kinh nghiệm lên ụ không, chuẩn bị gì cho đợt lên ụ?

ENGLISH

As Chief Officer it will be my first dry dock. I prepare in three stages.

Before docking:

- Deck repair list from PMS, open defects, class and PSC remarks — sent to the superintendent.
- Check which surveys fall due: bottom, thickness gauging, ballast tanks, anchors and chains.
- Arrival condition as the yard wants: ballast, fresh water, trim near even keel, stability calculated.
- Tanks to be opened — emptied, ventilated, gas tested; paint and stores delivered to the yard.

In dock: chain measured, anchors, sea chests, anodes recorded with photos; contractors controlled with hot work permits, fire watches, enclosed space entry and security.

After: work accepted, tanks closed, holds clean before cargo.

TIẾNG VIỆT

Ở vai trò C/O thì đây sẽ là lần đầu. Tôi chuẩn bị theo ba giai đoạn.

Trước ụ:

- Repair list phần boong từ PMS, lỗi tồn, ghi chú của class và PSC, gửi superintendent.
- Xem đợt kiểm nào đến hạn: đáy tàu, đo chiều dày, két ballast, neo xích.
- Vào ụ đúng điều kiện nhà máy yêu cầu: ballast, nước ngọt, trim gần even keel, tính ổn định.
- Két cần mở thì xả, thông gió, đo khí; sơn, vật tư đặt giao về nhà máy.

Trong ụ: đo xích, ghi tình trạng neo, van thông biển, kẽm, chụp ảnh; quản nhà thầu bằng hot work permit, fire watch, enclosed space, an ninh.

Sau ụ: nghiệm thu việc, két đóng kín, hầm sạch trước khi nhận hàng.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How often does the ship dry dock?** — SOLAS requires at least two bottom inspections in five years, with no more than 36 months between them.
  Bao lâu lên ụ một lần? — SOLAS bắt kiểm đáy tàu ít nhất hai lần trong năm năm, khoảng cách giữa hai lần không quá 36 tháng.
- **How do you check the chain, and when is it renewed?** — Range the cables on the dock floor, clean them, measure link diameters at many links, re-mark the shackles. Wear of about 12% of nominal diameter means renewal.
  Xích neo đo thế nào, mòn bao nhiêu là thay? — Xả hết xích xuống đáy ụ, rửa sạch, đo đường kính mắt xích ở nhiều mắt, đánh dấu lại các đường xích. Mòn khoảng 12% đường kính danh nghĩa là phải thay.
- **Before undocking, what do you check?** — All bottom plugs refitted and witnessed with signature, sea valves closed, tanks closed, drafts and stability calculated.
  Trước khi xuống nước kiểm gì? — Nút xả đáy két đã lắp lại, có người chứng kiến và ký; van thông biển đóng; két kín; mớn và ổn định đã tính.

Testing: honesty about dry-dock experience and a deck list in order (repair list, dry-dock conditions, work in dock, contractor safety, after undocking). Trap: claiming dry-dock experience you don't have; forgetting the tank bottom plugs before refloating.

Đang thử: nói thật về kinh nghiệm ụ và có danh sách phần boong theo trình tự (repair list – điều kiện vào ụ – việc trong ụ – an toàn nhà thầu – sau ụ) không. Bẫy: nhận đã làm ụ khi chưa; quên nút xả đáy két trước khi xuống nước.

hoanguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q66. How frequently you test WIDAS.

↑ Contents · Mục lục

WIDAS thử bao lâu một lần?

ENGLISH

WIDAS is the water ingress detection for cargo holds, the forward ballast tank and forward dry spaces, SOLAS XII regulation 12. Holds have two alarms: 0.5 m, and not less than 15% of hold depth but not more than 2 m. The ballast tank forward of the collision bulkhead alarms at 10% of capacity, dry spaces at 0.1 m. All on the bridge.

In my last company we tested it monthly under the PMS, plus before every loading and after hold washing. Test lever or lift the float as the maker says, confirm both levels of each hold on the bridge, and record it. Class checks it at the annual survey.

A hold used for ballast is on override while full, and back to normal after deballasting.

TIẾNG VIỆT

WIDAS là hệ báo động nước vào hầm hàng, két ballast mũi và khoang khô phía trước, theo SOLAS chương XII, quy định 12. Hầm hàng báo hai mức: 0,5 m và mức thứ hai không dưới 15% chiều sâu hầm nhưng không quá 2 m. Két ballast trước vách chống va báo ở 10% dung tích, khoang khô báo ở 0,1 m. Báo về buồng lái.

Ở công ty cũ tôi thử theo PMS hằng tháng, và thử thêm trước mỗi lần xếp hàng, sau rửa hầm. Thử bằng cần thử hoặc nhấc phao theo hướng dẫn hãng, xác nhận buồng lái nhận đủ hai mức từng hầm, ghi biên bản. Class soát hệ này ở kiểm tra hằng năm.

Hầm dùng làm ballast thì bật override khi có nước, xả xong phải trả lại bình thường.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Where are the detectors fitted?** — At the aft end of each hold, because with stern trim the water collects there first.
  Detector đặt ở đâu? — Ở cuối phía lái của mỗi hầm, vì tàu thường chúi lái nên nước dồn về đó trước.
- **Alarm levels in the holds?** — First at 0.5 m above the inner bottom; second not less than 15% of hold depth but not more than 2 m. The two levels must be clearly different on the panel.
  Mức báo của hầm hàng? — Mức đầu 0,5 m trên đáy đôi; mức thứ hai không dưới 15% chiều sâu hầm nhưng không quá 2 m. Hai mức phải phân biệt rõ trên panel.
- **The alarm sounds at sea — what do you do?** — Inform the Master, sound that hold at once, check from outside, ready to pump. If real water, find the source, reduce speed and change course to reduce shipping seas; if a faulty sensor, repair and record it.
  Báo động kêu ở biển thì làm gì? — Báo Master, đo la canh hầm đó ngay, kiểm tra từ bên ngoài, sẵn sàng bơm. Nếu là nước thật thì tìm nguồn, giảm tốc, đổi hướng giảm sóng tràn; nếu cảm biến lỗi thì sửa và ghi lại.

Testing: what WIDAS is, the correct levels (holds 0.5 m and 15% of depth but not over 2 m; fore peak 10%; other spaces 0.1 m) and a stated test frequency. Trap: SOLAS gives no frequency, so say per PMS/company (monthly and before loading); don't invent "SOLAS requires weekly tests".

Đang thử: biết WIDAS là gì, đúng các mức 0,5 m / 15% ≤ 2 m / 10% / 0,1 m và có nói ra được tần suất thử cụ thể. Bẫy: SOLAS không ghi tần suất — phải nói theo PMS/công ty (hằng tháng + trước khi xếp), đừng bịa "SOLAS bắt thử hằng tuần".

hielmsuyen.net

↑ MỤC LỤC

Q67. What kind of maker of BWTS have you experienced? And what are errors you faced?

↑ Contents · Mục lục

Anh đã làm với BWTS của hãng nào? Gặp những lỗi gì?

ENGLISH

On my last ship we had a filter + UV system. Typical faults and what we did:

- Filter clogged, high differential pressure, non-stop back-flushing in muddy water: reduce the flow, clean the filter by hand.
- UV systems: lamp failure, low UV intensity, UVT sensor showing poor water, dirty quartz sleeves: run CIP, change lamps, reduce flow.
- Electrolysis systems: TRO sensor drifting, low salinity in fresh-water ports, hydrogen alarm: check reagents, calibrate.
- Low flow, valve position faults: check with the engineers.

If it can't be fixed: inform the Master, C/E and company, record in the BWRB, send the repair plan to flag and port State, and use contingency measures under BWM.2/Circ.62 once the port State accepts. Never bypass on my own.

TIẾNG VIỆT

Tàu cũ của tôi dùng hệ lọc + UV. Lỗi hay gặp và cách xử lý:

- Filter tắc, chênh áp cao, back-flush liên tục khi nước đục: giảm lưu lượng, vệ sinh lưới lọc bằng tay.
- Hệ UV: đèn hỏng, cường độ UV thấp, cảm biến UVT báo nước kém, ống thạch anh bẩn: chạy CIP, thay đèn, giảm lưu lượng.
- Hệ điện phân: TRO sensor đọc sai, độ mặn thấp ở cảng nước ngọt, báo khí hydro: kiểm hoá chất thử, hiệu chuẩn.
- Lưu lượng thấp, van không về vị trí: kiểm cùng bên máy.

Không sửa được thì báo Master, C/E, công ty; ghi BWRB; gửi kế hoạch sửa cho cờ và PSC; làm contingency theo BWM.2/Circ.62 khi quốc gia có cảng chấp nhận. Không tự ý bypass.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **What are the contingency options?** — Five ways: the actions in our BWMP; discharge to another ship or a reception facility; a method the port State accepts; exchange to D-1 under the approved plan; or operational steps — change the schedule, internal transfer, keep the ballast on board.
  Contingency gồm những phương án nào? — Năm hướng: làm theo BWMP; xả sang tàu khác hoặc thiết bị tiếp nhận; xử lý theo cách quốc gia có cảng chấp nhận; trao đổi D-1 theo plan đã duyệt; hoặc đổi lịch xả, chuyển nội bộ, giữ ballast lại trên tàu.
- **Who calibrates the BWTS sensors?** — Only the maker or persons authorised by the maker, at the manual's interval. We keep the latest calibration certificate on board for inspection.
  Cảm biến BWTS ai hiệu chuẩn? — Chỉ hãng hoặc người hãng uỷ quyền, theo chu kỳ trong manual. Trên tàu giữ giấy chứng nhận hiệu chuẩn lần gần nhất để kiểm.
- **Do you record a bypass?** — Yes, every bypass goes into the BWRB at once, the officer signs each entry and the Master signs each page.
  Bypass có phải ghi không? — Có, mọi lần bypass ghi ngay vào BWRB, sĩ quan phụ trách ký từng mục, Master ký từng trang.

Testing: whether you have actually operated a BWTS (correct maker, UV or electrolysis type, faults that match that type) and know the legal path when it fails (report, record, a contingency acceptable to the port State). Trap: describing electrolysis faults on a UV system; or "bypass it if it fails".

Đang thử: có từng vận hành BWTS thật không (nói đúng tên hãng, kiểu UV hay điện phân, lỗi đúng với kiểu đó) và có biết đường pháp lý khi hỏng (báo, ghi, contingency được quốc gia có cảng chấp nhận). Bẫy: kể lỗi của hệ điện phân trong khi tàu dùng UV; hoặc nói 'hỏng thì bypass'.

hieuhuyen.net

↑ MỤC LỤC

Q68. What is D2 regulation, and which is used in your last vessel?

↑ Contents · Mục lục

Quy định D-2 là gì, tàu cuối của anh dùng cách nào?

ENGLISH

D-2 is the ballast water performance standard — what we discharge after treatment must have:

- Organisms 50 micron and above: less than 10 viable per cubic metre.
- 10 to 50 micron: less than 10 per millilitre.
- Indicator microbes: Vibrio cholerae less than 1 cfu per 100 mL, E. coli less than 250, Enterococci less than 100 per 100 mL.

D-1 is exchange — 95% volumetric — and only an interim measure. Existing ships moved to D-2 at the IOPP renewal from September 2019, so by now practically every ship is D-2.

On my last ship we met D-2 with a filter + UV BWTS; D-1 only as an agreed contingency.

TIẾNG VIỆT

D-2 là tiêu chuẩn chất lượng nước ballast khi xả, tức là xả nước đã xử lý qua BWTS:

- Sinh vật từ 50 µm trở lên: dưới 10 con sống trong 1 m^3.
- Từ 10 tới 50 µm: dưới 10 con trong 1 mL.
- Vi khuẩn chỉ thị: Vibrio cholerae dưới 1 cfu/100 mL, E. coli dưới 250 cfu/100 mL, Enterococci dưới 100 cfu/100 mL.

D-1 là trao đổi ballast, hiệu suất 95% thể tích, chỉ là biện pháp tạm. Tàu cũ phải lên D-2 từ đợt renewal IOPP sau tháng 9/2019, nên giờ gần như tàu nào cũng D-2.

Tàu cuối của tôi chạy D-2 bằng hệ BWTS lọc + UV, D-1 chỉ dùng làm contingency khi được chấp nhận.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Where and how is D-1 done?** — 200 miles from land where possible, and in all cases at least 50 miles and 200 metres depth. Pumping-through means three times the volume of each tank.
  D-1 làm ở đâu, thế nào? — Cách bờ 200 hải lý khi có thể, và trường hợp nào cũng ít nhất 50 hải lý, nước sâu ít nhất 200 m. Bơm xuyên thì bơm ba lần thể tích mỗi két.
- **What about new ships?** — Ships built on or after 8 September 2017, when the Convention entered into force, must meet D-2 on delivery.
  Tàu đóng mới thì sao? — Tàu đóng từ 08/09/2017, ngày Công ước có hiệu lực, phải đạt D-2 ngay khi giao tàu.
- **How does PSC check D-2?** — First the IBWMC, the approved BWMP and the BWRB. With clear grounds they go deeper — indicative sampling, then detailed analysis if needed.
  PSC kiểm D-2 thế nào? — Bước đầu kiểm IBWMC, BWMP đã duyệt và BWRB. Có căn cứ rõ ràng mới kiểm sâu, lấy mẫu phân tích nhanh, cần thì phân tích chi tiết.

Testing: the D-2 table (10 per m^3, 10 per mL, 1 / 250 / 100 cfu) and D-1 (exchange) vs D-2 (treatment). Trap: mixing D-2 up with "95% exchange", or saying older ships can stay on D-1 indefinitely.

Đang thử: có nhớ đúng bảng số D-2 (10/m^3, 10/mL, 1 – 250 – 100 cfu) và phân biệt D-1 (trao đổi) với D-2 (xử lý) không. Bẫy: lẫn D-2 với 'trao đổi 95%', hoặc nói 'tàu cũ vẫn được dùng D-1 lâu dài'.

hanguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q69. CWQ of ballast water management?

↑ Contents · Mục lục

CWQ trong quản lý nước ballast là gì?

ENGLISH

CWQ means challenging water quality — ports with high suspended solids and turbidity, like muddy river ports, where the BWTS can't cope: filters clogging all the time, low UVT, the system shutting down. IMO has interim guidance for this, MEPC.387(81).

The ship needs ship-specific CWQ procedures in the BWMP, based on the maker's OMSM, at least:

- Maintenance procedures and intervals.
- Predetermined mitigation: lower flow, ballast when the water is clearer, fewer tanks.
- A table of the critical alarms that justify CWQ action.
- Alternatives to bypass, and a safe bypass procedure using as few tanks as possible.
- A decontamination procedure for tanks and piping afterwards.

Every bypass goes into the BWRB at once, and the port State is told before we discharge.

TIẾNG VIỆT

CWQ là Challenging Water Quality, vùng nước khó xử lý: cảng có chất rắn lơ lửng và độ đục cao, như cảng sông nhiều bùn, làm BWTS không chạy nổi — filter tắc liên tục, UVT thấp, hệ thống tự dừng. IMO có hướng dẫn tạm thời MEPC.387(81) cho trường hợp này.

Tàu phải có thủ tục riêng trong BWMP, dựa theo OMSM của hãng, tối thiểu gồm:

- Quy trình và chu kỳ bảo dưỡng.
- Biện pháp giảm thiểu định sẵn: giảm lưu lượng, lấy ballast lúc nước trong hơn, dùng ít két hơn.
- Bảng báo động tới hạn mới coi là CWQ.
- Phương án thay cho bypass; nếu phải bypass thì bypass an toàn, ít két nhất.
- Quy trình khử nhiễm két và đường ống sau đó.

Mọi lần bypass ghi BWRB ngay và báo quốc gia có cảng trước khi xả.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **After a bypass, how do you discharge at the next port?** — Once in good water, do an exchange and then treat through the BWTS, decontaminate tanks and piping, inform the port State before arrival, and record it all in the BWRB.
  Đã bypass rồi thì xả ở cảng sau thế nào? — Ra vùng nước tốt thì trao đổi ballast rồi cho nước đi qua BWTS xử lý lại, khử nhiễm két và ống, báo quốc gia có cảng trước khi đến, ghi đủ vào BWRB.
- **Does adding CWQ procedures need re-approval?** — As an addendum in the non-mandatory section — no. Put into the plan itself — yes, it must be re-approved.
  Đưa thủ tục CWQ vào BWMP có phải duyệt lại không? — Để ở phần phụ lục không bắt buộc thì không; đưa vào thân plan thì phải duyệt lại.
- **Must crew be trained for CWQ?** — Yes. Officers doing ballast must be trained on operating in CWQ ports and the environmental risk of bypassing, with training records kept.
  Thuyền viên có phải được huấn luyện CWQ không? — Có. Sĩ quan làm ballast phải được hướng dẫn cách vận hành ở cảng nước khó và rủi ro môi trường khi bypass, có lưu hồ sơ huấn luyện.

Testing: knowing CWQ means challenging water quality (not a maker or a piece of equipment) and that IMO allows CONTROLLED handling under procedures in the BWMP, not bypassing at will. Trap: "if the water is muddy, just bypass and log it".

Đang thử: có biết CWQ là gì (không phải tên hãng hay thiết bị) và biết IMO cho phép xử lý CÓ KIỂM SOÁT, có thủ tục trong BWMP, chứ không phải tự ý bypass. Bẫy: nói 'nước đục thì cứ bypass rồi ghi sổ'.

vietnguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q70. Who will approve of the Ballast management plan?

↑ Contents · Mục lục

Ai duyệt kế hoạch quản lý nước ballast (BWMP)?

ENGLISH

The BWMP is approved by the flag Administration, or by the RO — the class society — on its behalf, using the G4 guidelines, MEPC.127(53). Each ship has its own plan and a designated officer in charge; on bulk carriers that is normally the Chief Officer. Any change to the plan, like putting CWQ procedures into the plan itself, means re-approval. I keep the approved copy with the BWRB and the IBWMC for PSC.

TIẾNG VIỆT

BWMP do chính quyền cờ duyệt, hoặc RO, tức đăng kiểm được cờ uỷ quyền, duyệt thay, theo hướng dẫn G4 MEPC.127(53). Mỗi tàu có plan riêng và một sĩ quan được chỉ định phụ trách; tàu hàng rời thường là C/O. Sửa plan, ví dụ đưa thủ tục CWQ vào thân plan, thì phải duyệt lại. Trên tàu tôi giữ bản đã duyệt cùng BWRB và IBWMC để PSC kiểm.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Which ships need an IBWMC?** — Ships of 400 GT and above under the BWM Convention are surveyed under regulation E-1 and get the IBWMC.
  Tàu nào phải có IBWMC? — Tàu từ 400 GT áp Công ước BWM phải kiểm theo quy định E-1 và được cấp IBWMC.
- **How long do you keep the BWRB?** — At least 2 years on board after the last entry, then at least 3 more years with the company.
  BWRB giữ bao lâu? — Ít nhất 2 năm trên tàu sau lần ghi cuối, sau đó công ty giữ thêm ít nhất 3 năm.
- **Must old plans be re-approved after the new amendments?** — No. Plans approved before MEPC.306(73) and MEPC.370(80) don't need re-approval unless we propose changes.
  Plan cũ có phải duyệt lại theo sửa đổi mới không? — Không. Plan duyệt trước sửa đổi MEPC.306(73) và MEPC.370(80) không cần duyệt lại, trừ khi có đề xuất sửa plan.

Testing: a short knowledge question: approved by the flag or RO (not the company, not PSC), with a designated officer. Trap: "the company approves it" or "PSC approves it".
Đang thử: câu kiến thức ngắn — biết là cờ hoặc RO duyệt (không phải công ty, không phải PSC) và biết có sĩ quan được chỉ định. Bẫy: nói 'công ty duyệt' hay 'PSC duyệt'.

hieunguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q71. How often will you carry out Ballast tank inspection?

↑ Contents · Mục lục

Bao lâu anh kiểm tra két ballast một lần?

ENGLISH

Every ballast tank at least once a year — I rotate them in the PMS, usually a few tanks every three months. Extra inspections after heavy weather, contact, grounding or any suspected leak.

Each inspection:

- Treated as enclosed space entry — permit, ventilation, gas test, attendant.
- Coating and corrosion rated GOOD, FAIR or POOR; cracks and buckling in frames, bulkheads, brackets; anodes; pipes, valves, sounding and air pipes; sediment.
- Photos, a report to the company, repairs planned.

Class does its own surveys under the ESP — for ships over 5 years old the intermediate survey looks inside representative ballast tanks, and tanks with POOR coating are examined every year.

TIẾNG VIỆT

Mỗi két ballast ít nhất một năm một lần: trong PMS tôi xoay vòng, thường mỗi ba tháng vài két. Kiểm thêm sau thời tiết xấu, va chạm, chạm đáy, hay khi nghi rò.

Mỗi lần kiểm:

- Coi là vào không gian kín: permit, thông gió, đo khí, attendant.
- Xem sơn và ăn mòn, đánh giá GOOD, FAIR, POOR; nứt, móp ở sườn, vách, mã; anode; ống, van, ống đo, ống thông hơi; bùn cặn.
- Chụp ảnh, làm biên bản, báo công ty, đưa việc sửa vào kế hoạch.

Đăng kiểm kiểm riêng theo ESP: tàu trên 5 tuổi thì đợt trung gian xem bên trong các két ballast đại diện, két sơn POOR thì bị kiểm hằng năm.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **What coating is required in ballast tanks?** — Dedicated seawater ballast tanks on bulk carriers need an efficient corrosion protection like hard coating; newer ships are coated to PSPC, MSC.215(82).
  Sơn két ballast tàu hàng rời theo yêu cầu gì? — Két ballast nước biển của tàu hàng rời phải có lớp chống ăn mòn hiệu quả như sơn cứng; tàu mới sơn theo tiêu chuẩn PSPC MSC.215(82).
- **You find POOR coating — what then?** — Report to company and class and plan the repair early, because that tank will be examined every year until it is fixed.
  Phát hiện sơn POOR thì làm gì? — Báo công ty và class, đưa vào kế hoạch sửa sơn sớm, vì két đó sẽ bị đăng kiểm kiểm hằng năm cho tới khi sửa.
- **Any gas concern entering ballast tanks?** — Ballast tanks often lose oxygen through rusting, so we need a steady 20.9% oxygen and flammable below 1% LFL before entry, and keep testing during the job.
  Vào két ballast cần chú ý gì về khí? — Két ballast hay thiếu oxy do gỉ, nên phải đọc ổn định 20,9% oxy, khí cháy dưới 1% LFL rồi mới vào, và đo lại trong lúc làm.

Testing: a real PMS schedule (every tank at least annually, on rotation) rather than waiting for class; knowing ballast tanks are enclosed spaces and what ESP is. Trap: "we inspect when the surveyor comes".
Đang thử: có lịch PMS thật (mỗi két ít nhất mỗi năm, xoay vòng) hay chỉ chờ đăng kiểm; có biết két ballast là không gian kín và ESP là gì. Bẫy: trả lời 'khi nào đăng kiểm đến thì kiểm'.

hoangson.net

↑ MỤC LỤC

Q72. Marpol Annexes?

↑ Contents · Mục lục

Các phụ lục MARPOL?

ENGLISH

MARPOL has six annexes:

- Annex I — oil: 15 ppm equipment, Oil Record Book.
- Annex II — noxious liquid substances in bulk, chemical tankers.
- Annex III — harmful substances in packaged form, through IMDG.
- Annex IV — sewage: untreated only en route, more than 12 miles from land.
- Annex V — garbage: ground food 3 miles off outside special areas, almost everything else prohibited.
- Annex VI — air: sulphur 0.50%, 0.10% in ECAs; the Mediterranean ECA applies from 1 May 2025.

On a bulk carrier the Chief Officer lives mostly with Annex V — cargo residues and hold washing — and Annex I during bunkering.

TIẾNG VIỆT

MARPOL có sáu phụ lục:

- Annex I: dầu — thiết bị 15 ppm, Oil Record Book.
- Annex II: chất lỏng độc hại chở xô — tàu hoá chất.
- Annex III: chất độc hại dạng đóng gói — đi theo IMDG.
- Annex IV: nước thải sinh hoạt — chưa xử lý thì chỉ xả khi tàu đang chạy, cách bờ trên 12 hải lý.
- Annex V: rác — ngoài vùng đặc biệt đồ ăn nghiền cách bờ 3 hải lý, còn lại hầu hết cấm.
- Annex VI: khí thải — lưu huỳnh 0,50%, trong ECA 0,10%; Địa Trung Hải thành ECA, áp từ 01/05/2025.

Trên tàu hàng rời, C/O làm nhiều nhất với Annex V — cặn hàng, nước rửa hầm — và Annex I lúc nhận dầu.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Which annex came last?** — Annex VI, adopted by the 1997 Protocol, for air pollution; the first five came with the 1973 Convention and 1978 Protocol.
  Annex nào ra sau cùng? — Annex VI, thông qua bằng Nghị định thư 1997, về ô nhiễm không khí; năm annex đầu theo Công ước 1973 và Nghị định thư 1978.
- **Comminuted and disinfected sewage — how far?** — More than 3 miles; untreated more than 12 miles, en route, normally at not less than 4 knots as per the approved discharge rate.
  Nước thải đã nghiền và khử trùng thì xả bao xa? — Cách bờ trên 3 hải lý; chưa xử lý thì trên 12 hải lý, tàu đang chạy, thường không dưới 4 hải lý/giờ theo tốc độ xả được duyệt.
- **How is garbage categorised in the GRB?** — A plastics, B food, C domestic, D cooking oil, E incinerator ash, F operational, G animal carcasses, H fishing gear, I e-waste; J and K are cargo residues non-HME and HME.
  Rác trong GRB chia nhóm thế nào? — A nhựa, B đồ ăn, C rác sinh hoạt, D dầu ăn, E tro lò đốt, F rác vận hành, G xác động vật, H ngư cụ, I rác điện tử; J và K là cặn hàng không HME và HME.

Testing: all six annexes in order with one key figure each. Trap: swapping Annex IV and V, or quoting 3.5% sulphur (the pre-2020 figure).
Đang thử: kể đủ sáu annex đúng thứ tự và có 1 con số then chốt cho mỗi annex. Bẫy: đảo Annex IV với V, hoặc nói lưu huỳnh 3,5% (số trước 2020).

hieuquyen.net

↑ MỤC LỤC

Q73. Work and rest hour.

↑ Contents · Mục lục

Giờ làm việc và giờ nghỉ.

ENGLISH

Under MLC and STCW:

- Minimum rest 10 hours in any 24 and 77 hours in any 7 days — or, as work limits, maximum 14 hours in 24 and 72 in 7 days.
- Rest in no more than two periods, one at least 6 hours, and not more than 14 hours between rest periods.
- Drills arranged to disturb rest as little as possible; anyone on call who gets called out gets compensatory rest.
- The table of working arrangements posted, in the working language and English; daily records kept, each seafarer gets a copy signed by the Master and himself.

As Chief Officer I plan cargo, ballast and maintenance around rest hours and check the software for non-conformities before giving jobs. In an emergency the Master can suspend the schedule, then gives rest after.

TIẾNG VIỆT

Theo MLC và STCW:

- Nghỉ tối thiểu 10 giờ trong bất kỳ 24 giờ và 77 giờ trong 7 ngày. Hoặc tính theo giờ làm: tối đa 14 giờ trong 24 giờ, 72 giờ trong 7 ngày.
- Giờ nghỉ chia tối đa hai đoạn, một đoạn ít nhất 6 giờ, khoảng cách giữa hai đoạn nghỉ không quá 14 giờ.
- Drill bố trí sao cho ít phá giờ nghỉ nhất; người on call bị gọi dậy thì được nghỉ bù.
- Bảng sắp xếp công việc treo chỗ dễ thấy, tiếng làm việc và tiếng Anh. Ghi giờ nghỉ hằng ngày, thuyền viên giữ bản sao có Master và mình ký.

Là C/O, tôi xếp làm hàng, ballast, bảo dưỡng theo giờ nghỉ và xem phần mềm báo vi phạm trước khi giao việc. Khẩn cấp thì Master được tạm dừng lịch, xong cho nghỉ bù.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Any STCW exceptions?** — The flag can allow exceptions for no more than two consecutive weeks, but rest must be not less than 70 hours in 7 days.
  STCW có ngoại lệ không? — Cờ có thể cho ngoại lệ không quá hai tuần liên tiếp, nhưng giờ nghỉ không dưới 70 giờ trong 7 ngày.
- **What if records are 'adjusted'?** — PSC can check the seafarer's own copy against the logbook, cargo times and drills. False records are worse than a real non-conformity — I record the truth, report to the Master and fix the work plan.
  Ghi giờ nghỉ 'cho đẹp' thì sao? — PSC có thể đối chiếu bản sao của thuyền viên với sổ nhật ký, giờ làm hàng, giờ drill. Ghi sai còn nặng hơn vi phạm thật, nên tôi ghi đúng, vi phạm thì báo Master và chỉnh lại việc.
- **Continuous cargo work — how do you keep your rest?** — I split port watches with the 2/O and 3/O per the cargo plan, come up only for critical stages — start, final deballasting, trimming — and keep at least one 6-hour rest period for myself.
  Làm hàng liên tục thì C/O giữ giờ nghỉ thế nào? — Tôi chia ca cảng cho 2/O, 3/O theo kế hoạch làm hàng, chỉ lên ở các giai đoạn quan trọng như bắt đầu, xả ballast cuối, trimming, và giữ cho mình ít nhất một đoạn nghỉ 6 giờ.

Testing: the full set 10/77, 14/72, two periods / 6 hours / 14 hours, and knowing the C/O must plan work around rest hours, not just "log them". Trap: "10 hours rest in three periods" (only an STCW exception), or admitting you have adjusted records to match.

Đang thử: có nói đủ bộ số 10/77, 14/72, hai đoạn – 6 giờ – 14 giờ, và có biết C/O chịu trách nhiệm xếp việc cho đúng giờ nghỉ, không chỉ 'ghi sổ'. Bẫy: nói 'nghỉ 10 giờ chia ba đoạn' (chỉ là ngoại lệ STCW) hoặc nhận đã từng sửa sổ cho khớp.

hoangnguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q74. COLREG, rule no. 5, 6, 10, 17, 19

↑ Contents · Mục lục

COLREG, quy tắc 5, 6, 10, 17, 19?

ENGLISH

- Rule 5, look-out: at all times, by sight, hearing and all means, for a full appraisal of the situation and the risk of collision.
- Rule 6, safe speed: to act effectively and stop in time. Visibility, traffic, manoeuvrability, wind, sea and current, depth, radar limits.
- Rule 10, TSS: follow the lane with the traffic flow, keep clear of the separation zone, join or leave at the ends. If I must cross, my HEADING is near right angles.
- Rule 17, stand-on: keep course and speed. If the other ship isn't acting, I may act alone, but not to port for a ship on my port side. If she's too close to avoid it alone, I MUST act.
- Rule 19, restricted visibility: safe speed, engines ready. Radar-only target: no turn to port for a ship forward of the beam, except one I'm overtaking; no turn towards a ship abeam or abaft. Fog signal forward of the beam: bare steerage way, all way off if needed.

TIẾNG VIỆT

- Rule 5, look-out: luôn canh bằng mắt, tai và mọi thiết bị, đánh giá đủ tình huống và nguy cơ đâm va.
- Rule 6, safe speed: đủ để tránh va hiệu quả và dừng kịp. Xét tầm nhìn, mật độ tàu, khả năng điều động, gió sóng dòng, độ sâu, giới hạn radar.
- Rule 10, TSS: đi đúng làn theo hướng chung, tránh xa vùng phân cách, vào ra ở đầu làn. Buộc cắt làn thì MŨI TÀU gần vuông góc.
- Rule 17, tàu được nhường: giữ hướng, tốc độ. Tàu kia không tránh thì tôi được tự tránh, không bẻ trái với tàu bên mạn trái. Sát tới mức nó tránh một mình không kịp thì tôi BẮT BUỘC hành động.
- Rule 19, tầm nhìn hạn chế: tốc độ an toàn, máy sẵn sàng. Chỉ thấy trên radar: tránh bẻ trái với tàu phía trước trục ngang, trừ tàu mình đang vượt; tránh bẻ về phía tàu ngang hoặc sau trục ngang. Nghe còi sương mù phía trước trục ngang: giảm tới tốc độ tối thiểu giữ được hướng, cần thì dừng hẳn.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **In fog, is there a stand-on vessel?** — No. Rule 19 is for ships not in sight of one another, so there's no give-way or stand-on. Any ship that detects risk on radar must act in ample time.
  Trong sương mù có tàu được nhường không? — Không. Rule 19 áp cho tàu không nhìn thấy nhau, nên không có tàu nhường hay được nhường. Tàu nào phát hiện tàu kia trên radar mà có nguy cơ thì phải tự tránh sớm.
- **Does a ship in the TSS lane have right of way?** — No. Rule 10 doesn't cancel the other rules, two power-driven ships crossing in the lane still use Rule 15. Only vessels under 20 metres and sailing vessels must not impede a power-driven ship in the lane, and fishing vessels must not impede any ship in the lane.
  Tàu đi trong làn TSS có quyền ưu tiên không? — Không. Rule 10 không miễn Rule khác: hai tàu máy cắt hướng trong làn vẫn áp Rule 15. Chỉ tàu dưới 20 m, tàu buồm không được cản trở tàu máy đi trong làn, tàu cá không được cản trở tàu đi trong làn.
- **As stand-on, what do you do before acting alone?** — At least five short and rapid blasts and call the Master. If she still does nothing, I act clearly, usually starboard or slow down, never to port for a ship on my port side.
  Là tàu được nhường, trước khi tự tránh anh làm gì? — Kéo ít nhất 5 tiếng còi ngắn, gọi Master. Không thấy tàu kia đổi thì tôi tự tránh rõ ràng, thường bẻ phải hoặc giảm máy, không bẻ trái với tàu bên mạn trái.

Testing: the core of each Rule, separating Rule 17 (in sight: stand-on and give-way) from Rule 19 (restricted visibility: NO stand-on or give-way). Trap: using "give way" or "stand-on" under Rule 19; crossing a TSS "on a perpendicular course" instead of with the HEADING at right angles; forgetting Rule 17(b) "shall take action" and the "other than for a vessel being overtaken" exception in Rule 19(d).

Đang thử: nói đúng lõi từng Rule, tách Rule 17 (nhìn thấy nhau, có tàu nhường/được nhường) với Rule 19 (không thấy nhau, KHÔNG có ai nhường ai). Bẫy: nói 'give way' hay 'tàu được nhường' trong Rule 19; cắt làn 'theo hướng đi vuông góc' thay vì MŨI TÀU vuông góc; quên Rule 17(b) 'bắt buộc hành động' và ngoại lệ 'tàu mình đang vượt' ở Rule 19(d).

↑ MỤC LỤC

Q75. What is meaning of ISM code and which certificate under this code?

↑ Contents · Mục lục

ISM Code là gì và theo bộ luật này có những chứng chỉ nào?

ENGLISH

ISM is the International Safety Management Code — the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention, mandatory under SOLAS Chapter IX. Aim: safety at sea, no injury or loss of life, no damage to environment and property.

The company runs an SMS: policy, operating procedures, authority and communication shore–ship, reporting accidents and non-conformities, emergency preparedness, internal audits and management review. A DPA ashore has direct access to top management; the Master has overriding authority.

Two certificates:

- DOC, Document of Compliance — to the company, a copy on board.
- SMC, Safety Management Certificate — to each ship, after verification on board.

Five years; DOC verified annually, SMC intermediate between second and third anniversary. Interim DOC up to 12 months, interim SMC up to six months.

TIẾNG VIỆT

ISM là International Safety Management Code, bộ luật quản lý khai thác tàu an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm, bắt buộc theo SOLAS chương IX. Mục tiêu: an toàn trên biển, không thương vong, không hại môi trường và tài sản.

Công ty phải có SMS: chính sách, quy trình vận hành, phân quyền và liên lạc bờ–tàu, báo tai nạn và non-conformity, ứng phó sự cố, audit nội bộ, management review. DPA ở bờ nối thẳng lên lãnh đạo cao nhất; Thuyền trưởng có quyền cao nhất về an toàn.

Hai chứng chỉ:

- DOC cấp cho công ty, tàu giữ bản sao.
- SMC cấp cho từng tàu, sau khi kiểm tra tàu vận hành đúng SMS.

Hạn năm năm; DOC kiểm hằng năm, SMC kiểm trung gian giữa năm thứ hai và ba. Interim DOC tối đa 12 tháng, Interim SMC tối đa sáu tháng.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **The SMC expires while the ship is at sea — then?** — The flag can extend it so the ship reaches the port of verification, not more than three months, and she cannot leave that port without a new SMC.
  SMC hết hạn khi tàu đang chạy thì sao? — Cờ có thể gia hạn để tàu về tới cảng kiểm tra, nhưng không quá ba tháng; tới cảng đó chưa có SMC mới thì không được rời cảng.
- **How does PSC check the DOC and SMC?** — A copy of the DOC on board — not certified, but with the annual endorsements; the SMC is valid only if the DOC is valid for that ship type and the company details match.
  PSC kiểm DOC và SMC thế nào? — Bản sao DOC phải có trên tàu, không cần công chứng nhưng phải có xác nhận hằng năm; SMC chỉ hợp lệ khi DOC còn hiệu lực cho đúng loại tàu, tên công ty khớp trên hai giấy.
- **Who is the DPA and when do you call him?** — The person ashore linking the ship to top management; we call him for incidents, accidents, or when safety is not getting enough support.
  DPA là ai, khi nào tàu gọi DPA? — Người ở bờ nối tàu với lãnh đạo cao nhất công ty; tàu gọi khi có sự cố, tai nạn, hoặc thấy an toàn chưa được hỗ trợ đủ.

Testing: the full name, the two certificates issued by the Administration (DOC to the company, SMC to the ship) and their validity periods. Trap: saying the DOC is issued to the ship, or giving the interim SMC as 12 months.
Đang thử: nói đúng tên đầy đủ, hai chứng chỉ cấp cho AI (DOC cho công ty, SMC cho tàu) và các mốc hạn. Bẫy: nói DOC cấp cho tàu, hoặc nhầm interim SMC 12 tháng.

hsinguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q76. What is meaning of vessel enroute?

↑ Contents · Mục lục

Tàu 'en route' nghĩa là gì?

ENGLISH

En route means the ship is underway at sea, on a course or courses, including deviation from the shortest route, so any discharge is spread over as wide an area as practicable. Simply, making way, not at anchor, not alongside.

MARPOL uses it as a discharge condition:

- Garbage: ground food beyond 3 miles, unground beyond 12, en route.
- Hold washing water with non-HME cargo residues: beyond 12 miles, en route.
- Machinery space bilge: en route, under 15 ppm, OWS running.
- Untreated sewage: beyond 12 miles, en route, not less than 4 knots.

At anchor or alongside, nothing goes over the side. I check the Garbage Record Book shows start and stop positions.

TIẾNG VIỆT

En route nghĩa là tàu đang hành trình trên biển, theo một hay nhiều hướng, kể cả lệch khỏi tuyến ngắn nhất, để chất thải rải ra vùng biển rộng nhất có thể. Nói gọn: tàu đang chạy, không neo, không buộc cầu.

MARPOL lấy nó làm điều kiện xả:

- Rác: thức ăn nghiền ngoài 3 hải lý, không nghiền ngoài 12 hải lý, đều phải en route.
- Nước rửa hầm có cặn hàng không hại môi trường: ngoài 12 hải lý, en route.
- Nước đáy tàu buồng máy: en route, dưới 15 ppm, máy phân ly đang chạy.
- Nước thải chưa xử lý: ngoài 12 hải lý, en route, không dưới 4 knots.

Neo hay buộc cầu thì không xả gì. Tôi kiểm Garbage Record Book ghi vị trí bắt đầu và kết thúc xả.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Is a drifting ship en route?** — I don't treat it as en route, because the ship isn't making way to spread the discharge. Drifting off the port, nothing goes overboard.
  Tàu đang trôi (drifting) có tính là en route không? — Tôi không coi là en route, vì tàu không chạy theo hướng nào để rải chất thải ra; trôi chờ cầu là tôi không cho xả.
- **How fine must food waste be ground?** — It must pass a screen with openings no larger than 25 mm.
  Thức ăn nghiền tới cỡ nào? — Phải lọt lưới mắt không quá 25 mm.
- **Food waste inside a special area?** — Only ground food waste, beyond 12 miles, en route. Unground food is prohibited.
  Trong special area xả thức ăn thế nào? — Chỉ thức ăn đã nghiền, cách bờ trên 12 hải lý và en route; thức ăn không nghiền thì cấm.

Testing: understanding "en route" as a CONDITION for discharge, not just a word to translate, together with 3/12 nm, 15 ppm, 4 knots, and for bulkers the hold wash water. Trap: thinking you can discharge at anchor or drifting; forgetting cargo residues must be non-HME (not harmful to the marine environment).

Đang thử: hiểu en route là ĐIỀU KIỆN xả chứ không chỉ dịch chữ, nói kèm được 3/12 hải lý, 15 ppm, 4 knots, và với tàu hàng rời phải nhớ nước rửa hầm. Bẫy: nghĩ tàu neo hoặc trôi vẫn xả được; quên cặn hàng phải 'không hại môi trường' (không phải HME).

hieuthuyen.net

↑ MỤC LỤC

Q77. Base line/nearest land meaning?

↑ Contents · Mục lục

Đường cơ sở / 'nearest land' nghĩa là gì?

ENGLISH

In MARPOL, 'from the nearest land' means from the baseline used to draw the territorial sea under international law, not from the coastline you see. The exception is north-east Australia, the Great Barrier Reef, where it's measured from a defined line outside the reef.

The normal baseline is the low-water line on large-scale charts. Where the coast is deeply indented or fringed with islands, the state draws straight baselines between headlands and islands, so the baseline can be far offshore. Territorial sea and the 200-mile EEZ are measured from it.

So before any garbage or hold-washing discharge, I measure from the baseline on ECDIS or the chart, not from the beach.

TIẾNG VIỆT

Trong MARPOL, 'from the nearest land' là tính từ đường cơ sở dùng để vạch lãnh hải theo luật quốc tế, không phải từ mép bờ mình nhìn thấy. Ngoại lệ là bờ đông bắc Úc, khu Great Barrier Reef: ở đó tính từ một đường tọa độ vạch riêng ngoài rạn.

Đường cơ sở thường là ngấn nước thấp nhất dọc bờ trên hải đồ tỉ lệ lớn. Bờ khúc khuỷu hay có nhiều đảo ven bờ thì nước đó kẻ đường cơ sở thẳng nối các mũi, các đảo, nên có chỗ đường cơ sở nằm rất xa bờ. Lãnh hải và EEZ 200 hải lý đều tính từ đường này.

Nên trước khi cho xả rác hay nước rửa hầm, tôi đo khoảng cách từ đường cơ sở trên ECDIS hoặc hải đồ, không đo từ bờ.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Where does the Great Barrier Reef line run?** — From the Australian coast at about 11 degrees South, out around the reef, back to the coast at 24 degrees 42 South. Along there, 12 miles is counted from that line.
  Đường Great Barrier Reef chạy từ đâu tới đâu? — Từ bờ Úc ở khoảng 11 độ Nam, vòng ra ngoài rạn, về lại bờ ở 24 độ 42 phút Nam. Trong đoạn đó 12 hải lý tính từ đường này.
- **How wide is the territorial sea?** — 12 miles from the baseline, and the EEZ is 200 miles from the same baseline.
  Lãnh hải bao nhiêu hải lý? — 12 hải lý tính từ đường cơ sở; EEZ 200 hải lý cũng tính từ đường cơ sở.
- **Where do you get the baseline on board?** — The territorial sea limit is on the paper charts and ENCs, plus Sailing Directions. If in doubt I add a margin and treat it as still close to land.
  Trên tàu lấy đường cơ sở ở đâu? — Trên hải đồ và ENC có vẽ ranh giới lãnh hải, kèm Sailing Directions. Không chắc thì tôi cộng thêm khoảng dư, coi như còn gần bờ.

Testing: knowing "nearest land" means the BASELINE, not the coastline, and the Great Barrier Reef exception. Trap: measuring 12 nm from the shore where straight baselines are drawn, thinking you are clear while still inside the prohibited zone.

Đang thử: biết 'nearest land' là ĐƯỜNG CƠ SỞ chứ không phải bờ, và nhớ ngoại lệ Great Barrier Reef. Bẫy: ở nước kẻ đường cơ sở thẳng mà đo 12 hải lý từ mép bờ, tưởng đủ xa mà thật ra vẫn trong vùng cấm.

hieuquyen.net

↑ MỤC LỤC

Q78. Knowledge about Fire and safety (Lifeboat, liferaft, training drill)?

↑ Contents · Mục lục

Kiến thức về cứu hỏa và an toàn (xuồng cứu sinh, bè, diễn tập huấn luyện)?

ENGLISH

As C/O I keep LSA and FFA ready and I plan the drills.

- Drills: every crew member does one abandon ship and one fire drill a month. If more than 25% missed last month, we drill within 24 hours of leaving port. Each lifeboat launched and manoeuvred at least every 3 months. New joiners know their emergency duties before sailing and get LSA and FFA training within 2 weeks.
- Lifeboats: weekly, engine at least 3 minutes and general alarm; monthly, checklist inspection; annually, thorough examination by the maker or authorised provider; every 5 years, 1.1 load test.
- Liferafts: serviced every 12 months at an approved station, HRUs by expiry date.
- Fire drill: fire pump with two jets, fireman's outfits, communication, fire doors and dampers.

PMS and log, defects fixed at once.

TIẾNG VIỆT

Là C/O tôi giữ LSA, FFA luôn sẵn sàng và lên lịch tập.

- Diễn tập: mỗi thuyền viên ít nhất một lần bỏ tàu, một lần chữa cháy mỗi tháng. Hơn 25% chưa tập tháng trước thì tập trong 24 giờ sau rời cảng. Mỗi xuồng hạ xuống nước, chạy thử ít nhất 3 tháng một lần. Người mới: nắm nhiệm vụ khẩn cấp trước khi tàu chạy, huấn luyện LSA, FFA trong 2 tuần.
- Xuồng: hằng tuần chạy máy ít nhất 3 phút, thử chuông báo động; hằng tháng kiểm theo checklist; hằng năm hãng hoặc đơn vị ủy quyền kiểm kỹ; 5 năm thử tải 1,1 lần.
- Bè: bảo dưỡng ở trạm được duyệt 12 tháng một lần, HRU thay theo hạn.
- Tập cháy: chạy bơm với hai lăng phun, kiểm đồ fireman, liên lạc, cửa chống cháy, damper.

Ghi PMS, log book; lỗi sửa ngay.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **What about a free-fall lifeboat?** — Every 3 months the crew boards, straps in and goes up to, but not including, release; then free-fall with the operating crew or lower by the secondary means, and manoeuvre. At least every 6 months, a real free-fall or a simulated launch.
  Xuồng rơi tự do thì sao? — 3 tháng một lần kíp lên xuồng, ngồi buộc dây, làm tới trước bước nhả móc, rồi thả rơi với kíp vận hành hoặc hạ bằng cách phụ, chạy trên nước. Không quá 6 tháng thì thả rơi thật hoặc hạ mô phỏng.
- **Liferaft service and HRU intervals?** — Rafts every 12 months, the flag can extend to 17. Serviceable HRUs every 12 months; disposable ones usually have a 2-year life, changed by the label date.
  Bè bảo dưỡng bao lâu, HRU bao lâu? — Bè 12 tháng, cờ có thể cho kéo tới 17 tháng. HRU loại thường bảo dưỡng 12 tháng; loại dùng một lần thường hạn 2 năm, thay theo ngày trên nhãn.
- **How often is the enclosed space drill?** — At least every two months for crew with enclosed space entry or rescue duties.
  Diễn tập không gian kín bao lâu một lần? — Ít nhất 2 tháng một lần cho người có nhiệm vụ vào và cứu người trong không gian kín.

Testing: the standard intervals (weekly, monthly, 3-monthly, annual, 5-yearly), answered from the C/O's role of scheduling and readiness. Trap: "new joiners get 2 weeks to familiarise" (wrong: emergency duties must be known BEFORE sailing; 2 weeks is the deadline for equipment training); "if 25% of the crew change, drill in port" (it is within 24 hours AFTER leaving port); "liferafts are inspected on board annually" instead of serviced at an approved station.
Đang thử: có thuộc chu kỳ chuẩn (tuần, tháng, 3 tháng, năm, 5 năm) không, và nói ở vai C/O lập lịch, chịu trách nhiệm sẵn sàng. Bẫy: nói 'người mới có 2 tuần làm quen' (sai: nhiệm vụ khẩn cấp phải nắm TRƯỚC khi tàu chạy, 2 tuần là hạn huấn luyện dùng thiết bị); nói 'đổi 25% thuyền viên thì tập ngay tại cảng' — đúng là tập trong 24 giờ SAU khi rời cảng; nói bè 'kiểm hằng năm trên tàu' thay vì bảo dưỡng ở trạm được duyệt.

thuyenvien.net

↑ MỤC LỤC

Q79. Knowledge about navigation (UKC, CPA, TCPA, BCR, VRM, PI, abort point)?

↑ Contents · Mục lục

Kiến thức hàng hải (UKC, CPA, TCPA, BCR, VRM, PI, abort point)?

ENGLISH

- UKC: water under the keel, keel to seabed. Charted depth plus tide, minus draft for the water density, squat and heel, allowing for CATZOC. In my last company, minimum 10% of draft at berth, 15% coastal and channels, 20% open sea.
- CPA: closest distance she will pass. TCPA: time to it. Last company: open sea 2 miles, coastal 1 mile, TCPA 20 minutes for both.
- BCR: the range when the target crosses my heading line ahead. Small BCR, close crossing, act early.
- VRM: variable range marker, I set it as a guard ring.
- PI: a line parallel to my track, touching a fixed radar target, so I see cross-track drift without GPS.
- Abort point: the last point where I can still turn back safely on an approach. After it, we're committed.

TIẾNG VIỆT

- UKC: khoảng nước dưới ky, từ ky tới đáy. Bằng độ sâu hải đồ cộng triều, trừ mớn thực tế, squat, heel, có tính CATZOC. Công ty cũ: tối thiểu 10% mớn ở cầu, 15% ven bờ và luồng, 20% biển khơi.
- CPA: khoảng cách gần nhất tàu kia sẽ qua mình. TCPA: còn bao lâu tới điểm đó. Công ty cũ: ngoài khơi 2 hải lý, ven bờ 1 hải lý, TCPA đều 20 phút.
- BCR: khoảng cách lúc tàu kia cắt qua hướng mũi mình. BCR nhỏ là cắt mũi sát, xử lý sớm.
- VRM: vòng đo tầm trên radar, đặt làm vòng cảnh giới.
- PI: đường song song với hướng đi, chạm một mục tiêu radar cố định, để thấy tàu lệch tuyến mà không cần GPS.
- Abort point: điểm cuối cùng còn quay ra an toàn khi vào luồng; qua đó là phải đi tiếp.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **What's the IMO minimum UKC?** — IMO gives no figure. A.893 only requires the plan to state minimum UKC in restricted depth; the number is company and port policy, 10% of draft at berth in my last company.
  IMO quy định UKC tối thiểu bao nhiêu? — IMO không cho con số. A.893 chỉ bắt plan phải ghi UKC tối thiểu ở vùng hạn chế độ sâu; con số là của công ty và cảng, công ty cũ tôi 10% mớn ở cầu.
- **How many VRMs and PI lines must a radar have?** — At least two VRMs, accurate to 1% of range scale or 30 metres; at least four independent PI lines.
  Radar phải có mấy VRM, mấy đường PI? — Ít nhất 2 VRM, sai số không quá 1% thang tầm hoặc 30 mét; ít nhất 4 đường PI độc lập.
- **Steady bearing, decreasing range?** — Risk of collision exists under Rule 7. I act early and substantially and check it until she's past and clear.
  Phương vị không đổi, khoảng cách giảm thì sao? — Coi như có nguy cơ đâm va theo Rule 7. Tôi hành động sớm, đủ lớn, rồi kiểm tới khi tàu kia qua hẳn.

Testing: tight definitions of each term plus the policy figures. Trap: claiming IMO sets a UKC figure; confusing abort point with point of no return; saying parallel indexing depends on GPS.
Đang thử: định nghĩa gọn từng thuật ngữ + có con số chính sách. Bẫy: nói UKC có số IMO; nhầm abort point với point of no return; nói PI phụ thuộc GPS.

hieunguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q80. What are the Special areas in the world?

↑ Contents · Mục lục

Các vùng đặc biệt (special area) trên thế giới là những vùng nào?

ENGLISH

A special area is a sea area where, for oceanographic, ecological and traffic reasons, IMO applies stricter discharge rules. It goes by Annex:

- Annex I, oil: Med, Baltic, Black Sea, Red Sea, Gulfs, Gulf of Aden, Antarctic, North West European waters, Oman area, Southern South African waters.
- Annex II: Antarctic. Annex IV: Baltic, passenger ships only.
- Annex V, garbage: Med, Baltic, Black Sea, Red Sea, Gulfs, North Sea, Antarctic, Wider Caribbean.
- Annex VI calls them ECAs: North Sea, Baltic, North America, US Caribbean, Med. Fuel max 0.10% sulphur.

For a bulk carrier: inside an Annex I special area only processed machinery bilge through the OWS, max 15 ppm, en route; Antarctic is total ban. Garbage, only ground food beyond 12 miles.

TIẾNG VIỆT

Special area là vùng biển IMO áp luật xả chặt hơn, vì sinh thái và giao thông tàu. Đi theo từng Annex:

- Annex I, dầu: Địa Trung Hải, Baltic, Biển Đen, Biển Đỏ, vùng Vịnh, Vịnh Aden, Nam Cực, Tây Bắc Âu, vùng Oman, vùng nước phía nam Nam Phi.
- Annex II: Nam Cực. Annex IV: Baltic, chỉ cho tàu khách.
- Annex V, rác: Địa Trung Hải, Baltic, Biển Đen, Biển Đỏ, vùng Vịnh, Biển Bắc, Nam Cực, Caribe mở rộng.
- Annex VI gọi là ECA: Biển Bắc, Baltic, Bắc Mỹ, Caribe thuộc Mỹ, Địa Trung Hải; dầu không quá 0,10% lưu huỳnh.

Với tàu hàng rời: trong special area Annex I chỉ xả nước đáy tàu buồng máy đã qua máy phân ly, không quá 15 ppm, en route; Nam Cực cấm hẳn. Rác chỉ xả thức ăn nghiền cách bờ trên 12 hải lý.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Any area designated but not yet in force?** — Yes, the Black Sea under Annex V, because coastal states haven't confirmed reception facilities. The Gulfs took effect for Annex I and V on 1 August 2008, the Red Sea under Annex V on 1 January 2025.
  Có vùng nào đã chỉ định mà chưa hiệu lực không? — Có, Biển Đen phần Annex V chưa hiệu lực vì nước ven bờ chưa báo đủ chỗ tiếp nhận. Vùng Vịnh thì nghị quyết IMO cho hiệu lực Annex I và V từ 01/08/2008; Biển Đỏ Annex V từ 01/01/2025.
- **When did the Med ECA start?** — The amendment entered into force on 1 May 2024 with a one-year exemption, so from 1 May 2025 it's 0.10% sulphur inside.
  ECA Địa Trung Hải áp từ bao giờ? — Sửa đổi có hiệu lực 01/05/2024, được miễn một năm, từ 01/05/2025 vào vùng là phải dầu không quá 0,10% lưu huỳnh.
- **Can you discharge hold washing water in a special area?** — Only if it's non-harmful, both ports are inside the area with no transit outside, neither port has reception facilities, and at least 12 miles from land.
  Rửa hầm trong special area được không? — Chỉ khi nước không có chất hại, cảng đi và cảng đến đều trong vùng, không ra ngoài vùng, hai cảng không có chỗ nhận, và cách bờ ít nhất 12 hải lý.

Testing: knowing special areas are defined ANNEX BY ANNEX, Annex VI uses ECAs, and which rules apply to your own ship. Trap: "bilge water discharge is totally banned in special areas" (wrong: still allowed through the OWS at 15 ppm or less, except in the Antarctic); thinking hold wash water may go overboard when the port HAS reception facilities.
Đang thử: biết special area đi THEO TỪNG ANNEX, gọi Annex VI là ECA, và biết luật áp lên tàu mình. Bẫy: nói 'trong special area cấm tuyệt đối xả nước đáy tàu' (sai, vẫn được qua OWS ≤15 ppm trừ Nam Cực); nghĩ nước rửa hầm xả khi cảng CÓ chỗ nhận.

hienguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q81. What will you check for taking over navigation watch.

↑ Contents · Mục lục

Nhận ca hàng hải anh kiểm những gì?

ENGLISH

I come up early to get my night vision, then I check for myself, not just listen to the handover:

- Master's standing orders and night orders, signed.
- Position, course, speed, draft; GPS cross-checked with radar.
- Passage plan: next waypoints, dangers, reporting points, UKC this watch, new NAVTEX and nav warnings.
- Traffic on radar, AIS and by eye.
- Weather, visibility, tide and current.
- Equipment: steering mode, gyro and magnetic compass error, ECDIS alarms and safety contour, radar, BNWAS, main engine.
- My lookout is fit and ready.

If a manoeuvre is in progress, I don't take over until it's finished. Then I say clearly: "I have the watch."

TIẾNG VIỆT

Tôi lên buồng lái sớm, để mắt quen bóng tối trước, rồi tự kiểm chứ không chỉ nghe bàn giao:

- Standing orders và night order của Thuyền trưởng, ký nhận.
- Vị trí, hướng, tốc độ, mớn; so vị trí GPS với radar.
- Passage plan: waypoint sắp tới, nguy hiểm, điểm báo cáo, UKC trong ca, NAVTEX và cảnh báo mới.
- Tàu xung quanh trên radar, AIS và bằng mắt.
- Thời tiết, tầm nhìn, triều, dòng.
- Thiết bị: chế độ lái, sai số gyro và la bàn từ, ECDIS báo động và safety contour, radar, BNWAS, máy chính.
- Người trong ca của tôi, lookout, tỉnh táo và sẵn sàng.

Đang tránh va hay điều động thì chưa nhận, đợi xong. Nhận xong tôi nói rõ: 'I have the watch'.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How often do you check compass error?** — At least once a watch, and after any big alteration of course when possible.
  Bao lâu xác định sai số la bàn một lần? — Ít nhất một lần mỗi ca, và sau mỗi lần đổi hướng lớn nếu được.
- **A crossing ship right at handover time?** — I don't take over. The officer on watch finishes the manoeuvre, and we hand over once she's clear.
  Đang có tàu cắt mũi đúng lúc đổi ca thì sao? — Chưa nhận ca. Người đang trực xử lý cho xong, tàu kia qua hẳn rồi mới bàn giao.
- **Your relief doesn't look fit — what do you do?** — I don't hand over. I keep the watch and call the Master. Same if his eyes aren't adjusted yet, that takes about 10 to 15 minutes.
  Người lên nhận ca của anh trông không tỉnh táo thì sao? — Tôi không giao ca, giữ ca và báo Thuyền trưởng ngay. Mắt người nhận chưa quen tối cũng chưa giao, thường mất 10 tới 15 phút.

Testing: following the STCW sequence (standing orders, position, weather, equipment, traffic, hazards), including "no handover during a manoeuvre". Trap: only "check radar and GPS" like a 3/O, forgetting standing orders, compass error and UKC; getting the rule backwards: under STCW the officer being RELIEVED must not hand over to a relieving officer who is unfit, and must inform the Master.

Đang thử: đi theo trình tự STCW (standing orders → vị trí → khí tượng → thiết bị → tàu xung quanh → nguy hiểm), có câu 'không nhận ca khi đang điều động'. Bẫy: chỉ kể 'check radar, GPS' kiểu 3/O, quên standing orders, sai số la bàn, UKC; nói ngược luật 'người bàn giao không tỉnh táo' — STCW là người GIAO ca không giao cho người NHẬN không đủ khả năng, báo Master.

hoangquyen.net

↑ MỤC LỤC

Q82. PSSA meaning? And what is different with special areas?

↑ Contents · Mục lục

PSSA là gì? Khác special area chỗ nào?

ENGLISH

PSSA is a Particularly Sensitive Sea Area: an area that needs special IMO protection because of its ecological, socio-economic or scientific value and is vulnerable to damage from international shipping. Each PSSA comes with protective measures: routeing, areas to be avoided, mandatory reporting, sometimes compulsory pilotage. Examples are the Great Barrier Reef, Torres Strait and Western European waters.

The difference:

- A special area is MARPOL, a discharge rule, Annex by Annex.
- A PSSA is under IMO guidelines, navigational measures to keep ships clear, reporting and routeing. One area can be both.

On board I keep the PSSA alert on in ECDIS and put the reporting requirements in the passage plan.

TIẾNG VIỆT

PSSA là Particularly Sensitive Sea Area, vùng biển đặc biệt nhạy cảm. Đó là vùng cần IMO bảo vệ riêng vì giá trị sinh thái, kinh tế xã hội hay khoa học, mà lại dễ bị hoạt động hàng hải quốc tế làm hại. Mỗi PSSA đi kèm biện pháp bảo vệ: tuyến hàng hải, vùng nên tránh, báo cáo bắt buộc, có nơi hoa tiêu bắt buộc. Ví dụ Great Barrier Reef, eo Torres, vùng Tây Âu.

Khác special area:

- Special area thuộc MARPOL, là luật xả thải, đi theo từng Annex.
- PSSA theo hướng dẫn IMO, là biện pháp hàng hải bắt tàu tránh xa, báo cáo, đi đúng tuyến. Một vùng có thể vừa là PSSA vừa là special area.

Trên tàu tôi bật cảnh báo PSSA trên ECDIS và ghi yêu cầu báo cáo vào passage plan.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Give a concrete PSSA requirement.** — Western European PSSA: certain oil tankers entering must report to WETREP, in force since 1 July 2005.
  Cho một ví dụ yêu cầu cụ thể ở PSSA? — PSSA Tây Âu: một số loại tàu dầu vào vùng phải báo cáo WETREP, áp từ 01/07/2005.
- **Does ECDIS alert for a PSSA?** — Yes, PSSA is one of the areas ECDIS must alert on when the ship enters.
  ECDIS có báo PSSA không? — Có, PSSA nằm trong danh sách vùng ECDIS phải báo khi tàu đi vào.
- **Is a PSSA a no-discharge zone?** — Not by itself. Discharge is still MARPOL; a PSSA adds only the navigational measures IMO approved for that area.
  PSSA có cấm xả không? — Không tự nó cấm. Luật xả đi theo MARPOL; PSSA chỉ có thêm biện pháp hàng hải nếu IMO đã duyệt cho vùng đó.

Testing: separating discharge rules (special areas) from associated protective measures (PSSA), with examples. Trap: calling a PSSA a no-discharge zone; confusing PSSA with ECA.
Đang thử: tách được 'luật xả' (special area) với 'biện pháp hàng hải' (PSSA), có ví dụ. Bẫy: nói PSSA là vùng cấm xả; nhầm PSSA với ECA.

thinguyen.net

↑ MỤC LỤC

Part III — 2/O & 3/O questions (may be asked) · Câu của Phó hai / Phó ba (có thể hỏi)

Q83. When you come up bridge for take over navigation watch, what do you going to check?

↑ Contents · Mục lục

Lên buồng lái nhận ca hàng hải, anh sẽ kiểm gì?

ENGLISH

I come up early for night vision, then check myself:

- Standing orders and night orders.
- Position, course, speed, draft.
- Passage plan and dangers this watch.
- Traffic around.
- Weather, visibility, tide, current.
- Equipment in use and compass error.

If they're manoeuvring, I wait till it's done. Then: "I have the watch."

TIẾNG VIỆT

Tôi lên sớm cho mắt quen tối, rồi tự kiểm:

- Standing orders, night order.
- Vị trí, hướng, tốc độ, mớn.
- Passage plan và nguy hiểm trong ca.
- Tàu xung quanh.
- Thời tiết, tầm nhìn, triều, dòng.
- Thiết bị đang dùng và sai số la bàn.

Đang điều động thì chờ xong mới nhận. Nhận xong nói 'I have the watch'.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **What about UKC at handover?** — The effect of heel, trim, water density and squat on UKC during my watch.
  Nhận ca thì xét UKC những gì? — Ảnh hưởng của heel, trim, tỷ trọng nước và squat lên UKC trong ca mình.
- **Master on the bridge, who has the watch?** — Still the OOW, until the Master says clearly he has taken over and both understand it.
  Thuyền trưởng có mặt trên buồng lái thì ai chịu trách nhiệm ca? — Vẫn là sĩ quan trực ca, cho tới khi Thuyền trưởng nói rõ ông nhận và hai bên cùng hiểu.

Testing: a repeat of Q81 at 2/O-3/O level: is the answer fluent and complete? Trap: saying less the second time, or getting the order backwards.

Đang thử: câu hỏi lặp lại câu 81 ở cấp 2/O-3/O, nghe có trôi và đủ khung không. Bẫy: lần hai nói ít ý hơn lần một hoặc nói ngược thứ tự.

hieunguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q84. Great circle and Rhumb line sailing?

↑ Contents · Mục lục

Hàng hải theo vòng lớn (great circle) và theo đường thẳng hướng (rhumb line)?

ENGLISH

- Rhumb line: crosses every meridian at the same angle, so the course is constant. Straight on a Mercator chart, easy to steer, but not the shortest, except along a meridian or the equator.
- Great circle: an arc of a great circle, the shortest distance on the sphere. The course keeps changing, so I break it into short rhumb line legs with waypoints. On Mercator it curves towards the pole; on a gnomonic chart it's a straight line. The highest latitude point is the vertex.
- It pays most on long east-west passages in high latitudes. If the vertex goes into ice, storm areas or over land, I sail composite: great circle up to a limiting latitude, along that parallel, then great circle again.

TIẾNG VIỆT

- Rhumb line: đường cắt mọi kinh tuyến cùng một góc, nên hướng đi không đổi. Trên hải đồ Mercator là đường thẳng, dễ lái, nhưng không phải đường ngắn nhất, trừ khi chạy dọc kinh tuyến hoặc xích đạo.
- Great circle: cung vòng lớn, là đường ngắn nhất giữa hai điểm trên mặt cầu. Hướng đổi liên tục, nên tôi chia thành nhiều chặng rhumb line ngắn, đổi hướng ở mỗi waypoint. Trên Mercator nó cong về phía cực, trên hải đồ gnomonic là đường thẳng. Điểm vĩ độ cao nhất gọi là vertex.
- Lợi nhiều khi đi đông tây quãng dài ở vĩ độ cao. Nếu vertex lên vùng băng, vùng bão hay cắt qua đất, tôi dùng composite: chặn ở một vĩ độ giới hạn, chạy dọc vĩ tuyến đó rồi lại theo vòng lớn.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How much does it save?** — Tokyo Bay to Juan de Fuca: great circle about 4,070 miles, rhumb line about 4,320, saving around 250 miles.
  Tiết kiệm được bao nhiêu? — Ví dụ vịnh Tokyo tới Juan de Fuca: great circle khoảng 4.070 hải lý, rhumb line khoảng 4.320, lợi chừng 250 hải lý.
- **How do you compute the great circle distance?** — cos d equals sin lat1 sin lat2 plus cos lat1 cos lat2 cos d-long. On ECDIS I set the leg as GC and then check the waypoints it generates.
  Tính khoảng cách great circle thế nào? — cos d bằng sin vĩ độ 1 nhân sin vĩ độ 2, cộng cos vĩ độ 1 nhân cos vĩ độ 2 nhân cos hiệu kinh độ; trên ECDIS tôi chọn leg kiểu GC rồi kiểm lại waypoint máy chia.
- **Any gain near the equator?** — Almost nothing, the two tracks nearly coincide, same as on a near north-south course.
  Gần xích đạo có lợi không? — Gần như không, hai đường gần trùng nhau; cũng như khi chạy gần hướng bắc nam.

Testing: the geometry (constant angle to the meridians, shortest distance, vertex, which chart shows it as a straight line) and when to use a composite track. Trap: saying the rhumb line is shorter; saying a great circle is a straight line on Mercator.

Đang thử: hiểu bản chất hình học (góc cắt kinh tuyến, ngắn nhất, vertex, hải đồ nào thì thẳng) và biết khi nào dùng composite. Bẫy: nói rhumb line ngắn hơn; nói great circle là đường thẳng trên Mercator.

hieunguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q85. How often you carry out test of GMDSS system?

↑ Contents · Mục lục

Anh thử hệ thống GMDSS bao lâu một lần?

ENGLISH

Four intervals, daily, weekly, monthly and annually, by the GMDSS log and makers' instructions:

- Daily: DSC self-test without transmitting, battery voltage and charger, printer, Inmarsat-C logged in with correct position, NAVTEX receiving.
- Weekly: MF/HF DSC test call with a coast station, VHF by normal traffic; run the equipment on the reserve batteries.
- Monthly: EPIRB self-test, battery and HRU expiry; SART and survival craft VHFs; battery terminals and electrolyte.
- Annually: radio survey and EPIRB test, battery capacity check within 12 months. EPIRB shore-based maintenance at least every 5 years.

Every test goes in the GMDSS log, and the Master signs it daily.

TIẾNG VIỆT

Bốn nhịp: ngày, tuần, tháng, năm, theo GMDSS log và hướng dẫn hãng:

- Hằng ngày: self-test DSC không phát xạ, xem điện áp ắc quy và bộ sạc, máy in, Inmarsat-C đang login và vị trí đúng, NAVTEX đang nhận.
- Hằng tuần: test call DSC MF/HF với trạm bờ, VHF thì qua liên lạc thường; cho thiết bị chạy bằng ắc quy dự phòng.
- Hằng tháng: self-test EPIRB, kiểm hạn ắc quy và HRU; kiểm SART, VHF cầm tay của xuồng; kiểm cọc bình và dung dịch ắc quy.
- Hằng năm: khảo sát vô tuyến và thử EPIRB; kiểm dung lượng ắc quy không quá 12 tháng. EPIRB bảo dưỡng ở bờ không quá 5 năm.

Mọi lần thử ghi GMDSS log, Thuyền trưởng ký hằng ngày.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **When is the annual EPIRB test done?** — On cargo ships, within 3 months before expiry, or 3 months before or after the anniversary date of the Safety Radio Certificate.
  EPIRB thử hằng năm vào lúc nào? — Tàu hàng: trong 3 tháng trước ngày hết hạn, hoặc 3 tháng trước hay sau ngày ấn định hằng năm của Cargo Ship Safety Radio Certificate.
- **GPS feed to the GMDSS equipment lost?** — I enter position and time manually, at least every 4 hours while under way.
  Mất GPS nối vào thiết bị GMDSS thì sao? — Nhập tay vị trí và giờ, không quá 4 giờ một lần khi tàu đang chạy.
- **Accidental alert while testing the EPIRB?** — Stop the transmission at once, inform the nearest RCC and the Cospas-Sarsat MCC, log it and tell the Master.
  Lỡ phát báo nạn khi thử EPIRB thì làm gì? — Tắt phát ngay, báo RCC gần nhất và báo cả trung tâm MCC Cospas-Sarsat, ghi log, báo Thuyền trưởng.

Testing: clear daily / weekly / monthly / annual routines, not "we test regularly". Trap: sending a real distress as a test; forgetting the Master signs the log; not linking the annual EPIRB test to the radio certificate survey.
Đang thử: có nhịp ngày / tuần / tháng / năm rõ ràng, không nói chung chung 'test thường xuyên'. Bẫy: nói gửi test distress thật để thử; quên Master ký log; không biết mốc thử EPIRB hằng năm gắn với giấy chứng nhận vô tuyến.

hoangtuyen.net

↑ MỤC LỤC

Q86. PV test of INM-C?

↑ Contents · Mục lục

PV test của Inmarsat-C là gì?

ENGLISH

PV test is the Performance Verification test of Inmarsat-C. It checks the whole link between the ship terminal and the LES, including the distress function, without sending a real distress.

How: the terminal must be logged in to the ocean region. I select PV test, the terminal sends a request to the LES, the LES sends a test message, the ship sends it back, then the terminal prompts me for a test distress alert. That alert stays at the LES, it doesn't go to the RCC. After ten-odd minutes the LES sends a pass or fail result. I print it and log it.

I do it after installation or repair, before the radio survey, and whenever I doubt the unit. If it fails, I tell the Master and call a technician.

TIẾNG VIỆT

PV test là Performance Verification test của Inmarsat-C: thử tổng thể đường liên lạc giữa máy tàu và trạm bờ LES, kể cả chức năng báo nạn, mà không phát báo nạn thật.

Cách làm: máy phải đang login vào vùng đại dương. Tôi chọn PV test trên terminal, máy gửi yêu cầu tới LES. LES gửi xuống một bức điện thử, máy tàu gửi lại, rồi máy nhắc tôi bấm thử báo nạn; bức này chỉ là báo nạn thử, LES nhận chứ không chuyển RCC. Khoảng mười mấy phút sau LES gửi kết quả đạt hay không, tôi in ra, ghi GMDSS log.

Tôi làm khi mới lắp, sau sửa chữa, trước đợt khảo sát vô tuyến, và khi nghi máy có vấn đề. Không đạt thì báo Thuyền trưởng và gọi kỹ thuật.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How often do you do it?** — There's no fixed IMO interval. At the annual survey the surveyor checks the distress function with an approved test procedure, so I do it before the survey, after any repair, and as the company SMS says.
  Bao lâu làm PV test một lần? — IMO không cho chu kỳ cố định. Đợt khảo sát hằng năm surveyor phải kiểm chức năng báo nạn bằng quy trình thử được duyệt, nên tôi làm trước khảo sát, sau mỗi lần sửa, và theo SMS công ty.
- **Does the test distress reach an RCC?** — Not inside the PV test, the LES knows it's a test. Pressing distress outside the PV test is a real alert, and then you must cancel and inform the RCC.
  Bấm báo nạn thử có tới RCC không? — Trong PV test thì không, LES biết đó là thử. Bấm nút distress ngoài PV test là báo nạn thật, lỡ bấm thì phải hủy và báo RCC.
- **Daily Inmarsat-C checks?** — Logged in to the right ocean region, position updating, EGC receiving. If GPS is lost, manual position at least every 4 hours.
  Hằng ngày kiểm Inmarsat-C cái gì? — Login đúng vùng đại dương, vị trí cập nhật, EGC đang nhận tin; mất GPS thì nhập tay vị trí không quá 4 giờ một lần.

Testing: PV = Performance Verification, knowing the test does NOT raise a real distress, and when it is done. Trap: confusing the PV test with a routine link test; pressing a real distress "to test it".
Đang thử: biết PV = Performance Verification, biết bài thử KHÔNG tạo báo nạn thật và làm khi nào. Bẫy: nhầm PV test với link test thường; tự bấm distress thật để 'thử'.

hainguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q87. How you know your emergency supply source of GMDSS till Ok?

↑ Contents · Mục lục

Làm sao anh biết nguồn điện sự cố (dự phòng) của GMDSS vẫn ổn?

ENGLISH

I know it's OK from four levels of battery checks:

- Daily: voltage on charge and off charge, charger lamps, the main power failure alarm on the bridge.
- Weekly: switch off mains, run the sets on battery, make a test call, read voltage under load.
- Monthly: electrolyte level, specific gravity, terminals clean and tight, battery room ventilated.
- Annually: capacity test when not at sea, within 12 months; the charger must recharge within 10 hours.

The reserve source must be independent of propulsion and the ship's mains, enough for the VHF and sea-area sets for at least one hour on ships built from 1995. All in the GMDSS log.

TIẾNG VIỆT

Tôi biết nó ổn qua bốn nhịp kiểm dàn ắc quy dự phòng:

- Hằng ngày: điện áp lúc đang sạc và lúc ngắt sạc, đèn bộ sạc, đèn báo mất nguồn chính ở buồng lái.
- Hằng tuần: ngắt nguồn chính, cho thiết bị chạy bằng ắc quy, làm một test call, đo điện áp có tải.
- Hằng tháng: mức dung dịch, tỷ trọng, cọc bình sạch và chặt, phòng ắc quy thông gió.
- Hằng năm: thử dung lượng khi tàu không chạy biển, không quá 12 tháng; bộ sạc phải nạp lại trong 10 giờ.

Nguồn này phải độc lập với máy chính và điện tàu, đủ chạy VHF và thiết bị theo vùng biển ít nhất 1 giờ với tàu đóng từ 1995. Ghi hết vào GMDSS log.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How long must the batteries last?** — One hour for ships built on or after 1 February 1995; six hours for older ships without a compliant emergency source.
  Ắc quy phải chạy được bao lâu? — Tàu đóng từ 01/02/1995 trở đi: một giờ. Tàu đóng trước đó mà không có nguồn sự cố đạt chuẩn: sáu giờ.
- **Why not do a full discharge test at sea?** — Because if something happens then, you have no reserve. SOLAS allows checks at sea without significant discharge; the full discharge is done in port.
  Sao không xả cạn ắc quy để thử lúc đang chạy biển? — Vì lúc đó có sự cố là hết nguồn dự phòng. SOLAS cho đánh giá ở biển nhưng không được xả đáng kể; thử xả đầy làm khi tàu không ở biển.
- **What specific gravity is fully charged?** — Lead-acid full charge is about 1.26 to 1.28; around 1.20 it needs charging. The maker's table is the reference.
  Tỷ trọng bao nhiêu là ắc quy đầy? — Ắc quy chì axít đầy khoảng 1,26 tới 1,28; xuống quanh 1,20 là phải sạc; lấy bảng của hãng làm chuẩn.

Testing: what the reserve source of energy is, how many hours it must last, and a specific check routine. Trap: saying "emergency generator" instead of the reserve source (batteries); quoting 6 hours for every ship; draining the batteries while at sea.

Đang thử: có biết nguồn dự phòng là gì, bao nhiêu giờ, và có NHỊP kiểm cụ thể không. Bẫy: nói 'emergency generator' thay vì reserve source (ắc quy); nói 6 giờ cho mọi tàu; xả cạn ắc quy lúc đang chạy biển.

hellobuyon.net

↑ MỤC LỤC

Q88. EPIRB, SART full term (stand for), how frequently you check for them?

↑ Contents · Mục lục

EPIRB, SART viết đầy đủ là gì, bao lâu kiểm một lần?

ENGLISH

- EPIRB: Emergency Position-Indicating Radio Beacon.
- SART: Search and Rescue Transponder, the radar one. AIS-SART is the AIS Search and Rescue Transmitter.

Checks:

- Monthly: EPIRB self-test, casing, bracket, lanyard, battery and HRU expiry; SART self-test, battery expiry, stowage.
- Annually: full EPIRB test at the radio survey, 406 MHz emission, Hex ID, registration, battery, HRU. SART checked on the 9 GHz radar.
- Every 5 years: EPIRB shore-based maintenance at an approved facility, normally with a new battery.
- Disposable HRU usually every 2 years; EPIRB and SART batteries by the maker's date, usually around 5 years.

Logged in PMS and the GMDSS log.

TIẾNG VIỆT

- EPIRB là Emergency Position-Indicating Radio Beacon, phao vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp.
- SART là Search and Rescue Transponder, bộ phát đáp radar tìm kiếm cứu nạn. Loại AIS-SART là AIS Search and Rescue Transmitter.

Kiểm tra:

- Hằng tháng: EPIRB self-test, xem vỏ, giá, dây buộc, hạn ắc quy, hạn HRU; SART self-test, hạn ắc quy, chỗ để.
- Hằng năm: EPIRB thử đủ mục trong khảo sát vô tuyến: phát 406 MHz, mã Hex ID, đăng ký, ắc quy, HRU. SART thử phản hồi trên radar 9 GHz.
- 5 năm: EPIRB bảo dưỡng ở cơ sở bờ được duyệt, thường thay ắc quy luôn.
- HRU loại dùng một lần thường 2 năm thay; ắc quy EPIRB, SART thay theo hạn hãng, thường khoảng 5 năm.

Ghi PMS và GMDSS log.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How many SARTs on our ship?** — Cargo ship of 500 GT and above: at least one each side, so two.
  Tàu mình phải có mấy SART? — Tàu hàng từ 500 GT: ít nhất một cái mỗi mạn, tức là 2 cái.
- **Does the EPIRB self-test transmit to the satellite?** — No, the self-test sends only one test burst. If it transmits for real, switch off and inform the RCC.
  Self-test EPIRB có phát lên vệ tinh không? — Không, self-test chỉ phát một chùm thử. Lỡ phát thật thì tắt ngay, báo RCC.
- **Who does the annual EPIRB test?** — Trained people with test equipment, normally the radio surveyor during the annual radio survey.
  Ai làm thử EPIRB hằng năm? — Người được đào tạo có thiết bị thử, thường là radio surveyor trong đợt khảo sát vô tuyến hằng năm.

Testing: the correct full names, the monthly / annual / 5-yearly routine, and HRU and battery expiry. Trap: calling a radar SART a "search and rescue transmitter" (it is a transponder); saying the self-test transmits to the satellite; forgetting the 5-yearly shore maintenance.

Đang thử: đọc đúng tên đầy đủ, biết nhịp tháng / năm / 5 năm và hạn HRU, ắc quy. Bẫy: đọc SART là 'search and rescue transmitter' cho loại radar; nói self-test phát lên vệ tinh; quên mốc bảo dưỡng bờ 5 năm.

hieungyen.net

↑ MỤC LỤC

Q89. EPIRB and SART function/ purpose of use?

↑ Contents · Mục lục

EPIRB và SART dùng để làm gì?

ENGLISH

- EPIRB tells shore that we're in distress and where. It sends a 406 MHz alert via Cospas-Sarsat with its ID and GNSS position to the RCC, plus 121.5 MHz for homing by aircraft and rescue ships; newer ones also send AIS. If the ship sinks, the HRU releases it, it floats up and activates by itself, or I switch it on by hand.
- SART helps the rescue ship find the survival craft on scene. When a 9 GHz radar hits it, it replies, and a line of dots shows on the radar from the craft's position. An AIS-SART shows on AIS and ECDIS.

Abandoning ship, I take VHF, SART and EPIRB into the craft, switch on and leave them on.

TIẾNG VIỆT

- EPIRB báo cho bờ biết tàu gặp nạn và đang ở đâu. Nó phát báo nạn lên vệ tinh Cospas-Sarsat ở 406 MHz, kèm mã nhận dạng và vị trí GNSS, chuyển tới RCC. Nó còn phát 121,5 MHz để máy bay, tàu cứu hộ dò tới; loại mới có thêm tín hiệu AIS. Tàu chìm thì HRU nhả, EPIRB nổi lên và tự kích hoạt; cũng bấm tay được.
- SART giúp tàu cứu hộ tìm đúng xuồng ở hiện trường. Radar 9 GHz của tàu cứu quét trúng thì SART phát đáp, trên màn radar hiện một chuỗi chấm từ vị trí xuồng. AIS-SART thì hiện trên AIS và ECDIS.

Bỏ tàu thì mang VHF, SART, EPIRB xuống xuồng, bật ngay và để bật.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How does a SART look and what's its range?** — Twelve evenly spaced dots; within about 1 mile they turn into arcs, very close a full circle. Range about 5 miles from a ship, about 30 from an aircraft.
  SART hiện trên radar thế nào, tầm bao xa? — 12 chấm cách đều; tàu cứu tới gần khoảng 1 hải lý thì thành vòng cung, rất gần thì thành vòng tròn. Tầm khoảng 5 hải lý với tàu, khoảng 30 hải lý với máy bay.
- **Will an S-band radar see the SART?** — No, the SART only responds to 9 GHz, X-band.
  Radar 3 GHz có thấy SART không? — Không, SART chỉ đáp radar 9 GHz, tức X-band.
- **Why mount the SART high?** — For range. Normally at least 1 metre above the water; lower and the range drops a lot.
  Sao phải treo SART cao? — Để tăng tầm; thông lệ cao ít nhất 1 mét trên mặt nước, để thấp thì tầm giảm nhiều.

Testing: separating ALERTING (EPIRB, to the RCC) from ON-SCENE LOCATING (SART, for rescue units). Trap: saying the SART transmits to satellites; saying the EPIRB must be switched on by hand to work.
Đang thử: tách được vai trò BÁO ĐỘNG (EPIRB, tới RCC) và ĐỊNH VỊ TẠI CHỖ (SART, cho tàu cứu). Bẫy: nói SART gửi tín hiệu lên vệ tinh; nói EPIRB phải bấm tay mới chạy.

hieunguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q90. How many step for making Passage plan, what are they?

↑ Contents · Mục lục

Lập passage plan có mấy bước, là những bước nào?

ENGLISH

Four stages, from A.893 and SOLAS V/34:

- Appraisal: collect and assess everything: ship condition, draft, stability, cargo; corrected charts and publications, Notices to Mariners, nav warnings; Sailing Directions, routeing guides, tides, currents, weather, port and pilot info.
- Planning: draw the route berth to berth: waypoints, no-go areas, minimum UKC, speed changes, wheel-over points, fixing methods, reporting points, contingencies, abort points. The Master approves it before sailing.
- Execution: run the plan with real ETAs, tides, day or night at critical points, traffic.
- Monitoring: monitor position continuously with independent methods, and record any change.

As C/O I read and sign the plan and check UKC and draft against my cargo.

TIẾNG VIỆT

Bốn bước, theo A.893 và SOLAS V/34:

- Appraisal: gom và đánh giá hết thông tin: tình trạng tàu, mớn, ổn định, hàng; hải đồ và ấn phẩm cập nhật, Notice to Mariners, cảnh báo vô tuyến; Sailing Directions, routeing guide, triều, dòng, thời tiết, thông tin cảng, hoa tiêu.
- Planning: vẽ tuyến berth to berth: waypoint, no-go area, UKC tối thiểu, điểm đổi tốc, wheel-over, cách định vị, điểm báo cáo, contingency, abort point. Thuyền trưởng duyệt trước khi chạy.
- Execution: chạy theo plan với ETA thật, tính triều, giờ qua điểm nguy hiểm ngày hay đêm, mật độ tàu.
- Monitoring: theo dõi vị trí liên tục bằng nhiều phương pháp độc lập; đổi gì cũng ghi rõ.

Là C/O, tôi đọc và ký plan, kiểm UKC và mớn theo đúng hàng của mình.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Who approves the plan?** — The Master approves it before the voyage starts, and the officers sign that they've read it.
  Ai duyệt plan? — Thuyền trưởng duyệt trước khi bắt đầu chuyến; các sĩ quan ký đã đọc.
- **Where is it kept and for how long?** — On the charts or ECDIS and in the passage plan file, always on the bridge. Navigation records stay on board at least 12 months.
  Plan lưu ở đâu, giữ bao lâu? — Trên hải đồ hoặc ECDIS và sổ passage plan, luôn có sẵn trên buồng lái; hồ sơ hàng hải giữ trên tàu ít nhất 12 tháng.
- **What's contingency in the plan?** — Alternatives to get the ship into deep water, a port of refuge or a safe anchorage if the plan has to be abandoned.
  Trong Planning, contingency là gì? — Phương án đưa tàu ra nước sâu, về cảng lánh nạn hay chỗ neo an toàn khi phải bỏ kế hoạch.

Testing: all 4 APEM stages with real content in each, and the C/O's part. Trap: "plan from pilot station to pilot station"; forgetting the Master's approval.

Đang thử: kể đúng 4 bước APEM, mỗi bước có nội dung thật, và có vai C/O. Bẫy: nói 'plan từ pilot station tới pilot station'; quên Thuyền trưởng duyệt.

hiephuyen.net

↑ MỤC LỤC

Q91. What are different of RL and GC?

↑ Contents · Mục lục

Rhumb line và great circle khác nhau thế nào?

ENGLISH

- Course: rhumb line is one constant course; great circle keeps changing.
- Distance: great circle is the shortest; rhumb line is longer, except along a meridian or the equator.
- On the chart: rhumb line is straight on Mercator; great circle is straight on gnomonic and curves poleward on Mercator.
- Use: rhumb line for short and coastal legs; great circle for long east-west ocean passages at high latitude, split into rhumb line legs. If the vertex is too high, composite.

TIẾNG VIỆT

- Hướng: rhumb line giữ một hướng suốt; great circle hướng đổi liên tục.
- Quãng đường: great circle ngắn nhất; rhumb line dài hơn, trừ khi chạy dọc kinh tuyến hay xích đạo.
- Trên hải đồ: rhumb line thẳng trên Mercator; great circle thẳng trên gnomonic, trên Mercator thì cong về phía cực.
- Dùng: rhumb line cho quãng ngắn, ven bờ; great circle cho quãng dài đông tây ở vĩ độ cao, chia nhiều chặng rhumb line. Vertex lên quá cao thì dùng composite.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **When is the difference biggest?** — Long passages, near east-west, in high latitudes. Japan to Canada saves around 250 miles.
  Chênh nhau nhiều nhất khi nào? — Quãng dài, chạy gần hướng đông tây, ở vĩ độ cao. Ví dụ Nhật đi Canada lợi chừng 250 hải lý.
- **What's composite sailing?** — Great circle to a limiting latitude, along that parallel, then great circle to destination, to keep out of ice, storms or land.
  Composite sailing là gì? — Great circle tới một vĩ độ giới hạn, chạy dọc vĩ tuyến đó, rồi great circle tiếp tới đích, để tránh băng, bão hay đất.

Testing: a concise comparison on 4 points (direction, distance, chart, when to use). Trap: saying a great circle is straight on Mercator.

Đang thử: so sánh gọn 4 mặt (hướng, quãng, hải đồ, khi dùng). Bẫy: nói great circle thẳng trên Mercator.

hieunguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q92. Passage plan making from / to?

↑ Contents · Mục lục

Passage plan lập từ đâu tới đâu?

ENGLISH

Berth to berth. It covers everything from leaving the berth, through the channel and pilotage, the sea passage, to all fast at the next berth, including the pilotage legs and any anchorage. With a pilot on board I still keep our plan, exchange it with him in the master–pilot exchange and monitor against it.

TIẾNG VIỆT

Từ cầu tới cầu, berth to berth. Plan phủ hết từ lúc rời cầu cảng đi, qua luồng, đoạn hoa tiêu, ra biển, tới khi buộc cầu ở cảng đến, kể cả đoạn có hoa tiêu trên tàu và chỗ neo chờ. Có hoa tiêu thì tôi vẫn giữ plan của mình, trao đổi với hoa tiêu qua master–pilot exchange và theo dõi tàu theo plan đó.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **With a pilot on board, who is responsible?** — The Master and the OOW are still responsible; the pilot's presence doesn't relieve them.
  Hoa tiêu lên tàu thì ai chịu trách nhiệm an toàn tàu? — Thuyền trưởng và sĩ quan trực ca vẫn chịu trách nhiệm; hoa tiêu có mặt không miễn trách nhiệm cho họ.
- **Berth not nominated yet?** — I plan to the pilot station or anchorage, then complete the rest when the berth is known and the Master approves it again.
  Chưa biết cầu nào thì sao? — Tôi lập plan tới trạm hoa tiêu hoặc khu neo, có tên cầu thì làm tiếp phần còn lại và Thuyền trưởng duyệt lại.

Testing: saying "berth to berth" straight away, and knowing the pilotage legs must still be in the plan. Trap: saying "pilot to pilot".

Đang thử: nói ngay 'berth to berth', biết đoạn hoa tiêu vẫn phải nằm trong plan. Bẫy: nói 'pilot to pilot'.

hieunguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q93. Demonstrate how you making passage plan from Japan to Canada?

↑ Contents · Mục lục

Trình bày anh lập passage plan từ Nhật Bản đi Canada thế nào?

ENGLISH

Say Tokyo Bay to Vancouver, in ballast.

- Appraisal: charts, Sailing Directions, Ocean Passages, monthly routeing charts; ship condition, ballast; book weather routing.
- Route: great circle is about 4,070 miles, but the vertex is near 54 North, right across the Aleutians. So I sail composite with a limiting latitude around 50 North, only about 35 miles longer. In winter, with the Aleutian Low, I go further south on routeing advice.
- At sea: storms, fog off the Kurils and Aleutians, parametric rolling in ballast. Crossing 180 eastbound, we repeat a day.
- Near Canada: change over to 0.10% sulphur before the North American ECA; ballast treated by BWMS to D-2 and the ballast report sent before arrival; for Asian gypsy moth, a pre-departure certificate and a ship free of egg masses; 96-hour pre-arrival notice.
- Finally: Juan de Fuca TSS, report to MCTS, pilot at Victoria. Master approves.

TIẾNG VIỆT

Giả sử từ vịnh Tokyo đi Vancouver, chạy ballast.

- Appraisal: hải đồ, Sailing Directions, Ocean Passages, routeing chart theo tháng; tình trạng tàu, ballast; đăng ký weather routing.
- Tuyến: great circle khoảng 4.070 hải lý nhưng vertex lên khoảng 54 độ Bắc, cắt quần đảo Aleutian. Nên tôi đi composite chặn khoảng 50 độ Bắc, chỉ dài thêm chừng 35 hải lý. Mùa đông có áp thấp Aleutian thì xuống thấp hơn theo weather routing.
- Trên biển: bão, sương mù gần Kuril và Aleutian, chạy ballast dễ lắc tham số; qua kinh tuyến 180 về phía đông thì lặp một ngày.
- Gần Canada: vào ECA Bắc Mỹ thì đổi xong dầu 0,10% lưu huỳnh; ballast xử lý bằng BWMS theo D-2, nộp báo cáo ballast trước khi tới; tàu từng ghé Nhật mùa sâu bướm Asian gypsy moth phải có giấy kiểm tra và tàu sạch trứng; báo trước 96 giờ.
- Cuối: TSS Juan de Fuca, báo MCTS, đón hoa tiêu ở Victoria. Thuyền trưởng duyệt.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How wide is the North American ECA and when do you change over?** — About 200 miles off the coast. I work back from the engine changeover time, finish before the boundary, and log time, position and tank quantities.
  ECA Bắc Mỹ rộng bao nhiêu, đổi dầu lúc nào? — Khoảng 200 hải lý từ bờ. Tôi tính ngược theo thời gian đổi dầu của máy, đổi xong trước ranh giới, ghi giờ, vị trí và lượng dầu từng két.
- **If loaded in winter?** — Check the Load Line zones: the North Pacific has a winter seasonal zone from 16 October to 15 April, so I load to the winter mark.
  Nếu chở hàng mà đi mùa đông thì sao? — Kiểm vùng mùa theo Load Line: Bắc Thái Bình Dương có vùng mùa đông từ 16/10 tới 15/04, phải xếp theo mớn W.
- **BWMS fails on passage?** — Tell the Master and office, repair as soon as possible, send the repair plan to the flag and the Canadian port State, and agree a discharge solution before arrival.
  BWMS hỏng giữa đường thì sao? — Báo Thuyền trưởng và công ty, sửa sớm nhất, gửi kế hoạch sửa cho cờ và chính quyền cảng Canada, bàn phương án xả trước khi tới.

Testing: applying APEM to a real route: North Pacific specifics (high vertex, the Aleutians, winter weather) and Canadian port rules (ECA, ballast, gypsy moth, advance notice). Trap: reciting the 4 stages as theory; drawing the great circle straight across the Aleutians; forgetting Asian gypsy moth and the ECA fuel changeover.

Đang thử: làm thật APEM trên một tuyến cụ thể, biết đặc thù Bắc Thái Bình Dương (vertex cao, Aleutian, mùa đông) và luật cảng Canada (ECA, ballast, sâu bướm, báo trước). Bẫy: chỉ đọc lý thuyết 4 bước; vẽ great circle thẳng qua Aleutian; quên Asian gypsy moth và đổi dầu ECA.

thanguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q94. What is meaning of Catzoc, how many grade and details of them?

↑ Contents · Mục lục

CATZOC là gì, có bao nhiêu mức và chi tiết từng mức?

ENGLISH

CATZOC is the Category of Zone of Confidence — how far I can trust the depths on the ENC. Six categories: A1, A2, B, C, D assessed, U unassessed — based on position accuracy, depth accuracy and seafloor coverage.

- A1, six stars: ±5 m plus 5% of depth, depth 0.5 m plus 1%, full area search.
- A2, five stars: ±20 m, 1 m plus 2%.
- B, four stars: ±50 m, 1 m plus 2%, full search not achieved.
- C, three stars: ±500 m, 2 m plus 5%, depth anomalies expected.
- D, two stars: worse than C.
- U: not assessed, I treat it like D.

When I plan or change a route I switch on the accuracy layer. In C, D or U: more UKC, more distance off.

TIẾNG VIỆT

CATZOC là Category of Zone of Confidence, tức độ tin cậy của số liệu độ sâu trên ENC. Có sáu mức: A1, A2, B, C, D đã đánh giá, U chưa đánh giá. Chấm theo sai số vị trí, sai số độ sâu và mức quét đáy.

- A1, sáu sao: vị trí ±5 m cộng 5% độ sâu, độ sâu 0,5 m cộng 1%, quét toàn bộ.
- A2, năm sao: ±20 m, 1 m cộng 2%.
- B, bốn sao: ±50 m, 1 m cộng 2%, chưa quét hết.
- C, ba sao: ±500 m, 2 m cộng 5%, có thể có chỗ nông lạ.
- D, hai sao: kém hơn C.
- U: chưa đánh giá, tôi coi như D.

Lập hay đổi tuyến tôi bật lớp accuracy lên xem. Vùng C, D, U thì cộng UKC rộng hơn, đi xa nguy hiểm.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **What ZOC do you expect in the Singapore and Malacca Straits?** — Mostly ZOC C — about 76% of the area in the IHO analysis of 2015 data — so I never plan a tight UKC there.
  Eo Singapore – Malacca thường ZOC gì? — Phần lớn là ZOC C, khoảng 76% diện tích theo phân tích IHO trên số liệu 2015, nên qua đó tôi không tính UKC sát nút.
- **At 20 metres, how big is the depth error in ZOC C?** — Up to 3 metres, against only 0.7 metres in A1.
  Ở độ sâu 20 m, ZOC C sai bao nhiêu? — Tới 3 m, trong khi A1 chỉ 0,7 m.
- **How far off can an isolated danger be in a poor ZOC?** — It can be more than 500 metres from its charted position, so I plan to pass at least that far off.
  Nguy hiểm cô lập ở vùng ZOC kém có thể lệch bao xa? — Có thể lệch hơn 500 m so với vị trí trên hải đồ, nên tôi vẽ tuyến tránh ít nhất bằng khoảng đó.

Testing: all six CATZOC levels with their accuracy figures, and using CATZOC to add UKC and widen safety margins.
Trap: forgetting level U, mixing up the star counts, or thinking A1 means zero error.
Đang thử: có thuộc đủ sáu mức kèm số sai số không, và có biết dùng CATZOC để cộng UKC, nới khoảng cách an toàn không. Bẫy: quên mức U, nhầm số sao, hoặc tưởng A1 là không sai số.

hieuhaiyen.net

↑ MỤC LỤC

Q95. What is compilation scale?

↑ Contents · Mục lục

Compilation scale là gì?

ENGLISH

Compilation scale is the scale the hydrographic office compiled that ENC cell at — the intended maximum viewing scale. At that scale you get full detail.

Zoom in beyond it and you are over-scale, ECDIS shows the over-scale indication. The picture gets bigger but not more accurate — position errors get magnified too. An isolated danger symbol stays the same size, so a ship dangerously close can look safe. Zoom out too far and you are under-scale, detail is dropped.

So for planning, route check and watchkeeping I run at compilation scale, or press 1:1 if the ECDIS has it. IHO standard scales follow radar ranges — 6 miles is 1:90,000, 12 miles is 1:180,000.

TIẾNG VIỆT

Compilation scale là tỷ lệ mà cơ quan thủy đạc biên tập ô ENC đó, cũng là tỷ lệ xem tối đa dự kiến. Ở tỷ lệ này ENC hiện đủ chi tiết nhất.

Phóng to quá tỷ lệ này là over-scale, ECDIS hiện chỉ báo over-scale. Hình to ra nhưng không chính xác hơn, sai số vị trí cũng to theo. Ký hiệu nguy hiểm cô lập giữ nguyên cỡ, nên tàu đang đứng sát nguy hiểm mà trên màn hình trông vẫn xa. Thu nhỏ quá thì under-scale, chi tiết bị ẩn bớt.

Nên lập tuyến, kiểm tuyến và trực ca tôi đều chạy ở compilation scale, máy nào có nút 1:1 thì bấm 1:1. Tỷ lệ chuẩn IHO đi theo thang radar, ví dụ thang 6 hải lý là 1:90.000, thang 12 hải lý là 1:180.000.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Which scale does ECDIS use for the anti-grounding alarms?** — Always the largest scale data in the system for that area, whatever scale I am displaying.
  Alarm chống cạn lấy dữ liệu ENC tỷ lệ nào? — Luôn lấy dữ liệu tỷ lệ lớn nhất có trong máy cho vùng đó, không phụ thuộc tôi đang hiển thị tỷ lệ nào.
- **What scale indications does ECDIS give?** — Two: when the display is larger than the ENC scale, and when there is a larger scale ENC for own ship's position than the one displayed.
  ECDIS báo gì về tỷ lệ? — Hai chỉ báo: đang hiển thị lớn hơn tỷ lệ của ENC, và vị trí tàu đang có ENC tỷ lệ lớn hơn cái đang hiển thị.
- **How many usage bands are there?** — Six — Overview, General, Coastal, Approach, Harbour and Berthing.
  Usage band có mấy loại? — Sáu: Overview, General, Coastal, Approach, Harbour, Berthing.

Testing: understanding that over-scale gives false confidence, not more accuracy. Trap: "zoom in for a clearer, more accurate picture".

Đang thử: có hiểu over-scale là ảo giác an toàn chứ không phải chính xác hơn không. Bẫy: nói 'zoom to cho rõ, cho chính xác'.

hieungyen.net

↑ MỤC LỤC

Q96. What is SCAMIN?

↑ Contents · Mục lục

SCAMIN là gì?

ENGLISH

SCAMIN is Scale Minimum — an attribute the ENC producer gives each object. Zoom out below that scale and the object is hidden to cut clutter. A buoy with SCAMIN 1:50,000 disappears once my display is smaller than 1:50,000.

The danger is you zoom out for a wider view and lose buoys or dangers without noticing. So:

- Appraisal, planning and route check: SCAMIN off, check at compilation scale so everything shows.
- Monitoring: SCAMIN on to reduce clutter, but always back on the best-scale ENC.

Anti-grounding alarms and look-ahead still use the largest scale ENC data, so SCAMIN changes what my eyes see, not the alarms.

TIẾNG VIỆT

SCAMIN là Scale Minimum, thuộc tính nhà sản xuất ENC gắn cho từng đối tượng. Thu nhỏ màn hình xuống dưới tỷ lệ đó thì đối tượng tự ẩn cho đỡ rối. Ví dụ một phao có SCAMIN 1:50.000, tôi zoom ra nhỏ hơn 1:50.000 là phao biến khỏi màn hình.

Nguy hiểm là zoom ra nhìn rộng thì mất phao, mất nguy hiểm mà không biết. Nên:

- Appraisal, planning, kiểm tuyến: tắt SCAMIN, kiểm ở compilation scale cho thấy hết.
- Monitoring khi chạy tàu: bật SCAMIN cho đỡ rối, nhưng luôn về đúng ENC tỷ lệ tốt nhất.

Alarm chống cạn và look-ahead vẫn lấy dữ liệu ENC tỷ lệ lớn nhất, nên SCAMIN chỉ ảnh hưởng cái mắt mình nhìn, không ảnh hưởng alarm.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **What if your ECDIS can't switch SCAMIN off?** — I use the 1:1 button or set compilation scale manually for the check, and zoom out only for short periods.
  Máy không có nút tắt SCAMIN thì sao? — Dùng nút 1:1 hoặc tự về đúng compilation scale khi kiểm tuyến, chỉ zoom ra trong thời gian ngắn.
- **Why does the screen get cluttered when you zoom out?** — Smaller scale ENCs get loaded over larger scale coverage — I use Standard display for monitoring and don't over-zoom.
  Màn hình rối khi zoom ra là do đâu, xử lý sao? — Do máy tải cả ENC tỷ lệ nhỏ ở vùng có tỷ lệ lớn; khi monitoring tôi dùng Standard display và zoom vừa phải.

Testing: knowing SCAMIN makes objects disappear as you zoom out, and having an on/off rule for each passage phase. Trap: thinking SCAMIN is "the chart's smallest scale", or that it also suppresses alarms.
Đang thử: có biết SCAMIN làm đối tượng biến mất khi zoom ra, và có quy tắc tắt/bật theo giai đoạn không. Bẫy: nghĩ SCAMIN là 'tỷ lệ nhỏ nhất của hải đồ', hoặc tưởng nó làm mất cả alarm.

hieungluyen.net

↑ MỤC LỤC

Q97. How is route check? How many method and what is method you used?

↑ Contents · Mục lục

Route check làm thế nào? Có mấy cách, anh dùng cách nào?

ENGLISH

Two methods, and I always do both.

- Manual visual check: leg by leg along the whole route at compilation scale, display on All, including the XTD corridor both sides. ECDIS can miss small islets or dangers on small-scale ENCs.
- Automatic route check: first I confirm safety contour, safety depth, XTD for each leg and ship data like draft and ROT. Then I read every warning — never 'accept all'.

Anything I can't clear goes to the Master and the bridge team meeting. Once approved, we log 'route validated' as an ECDIS event. Route amended, new nav warning, ENC update — check again.

As Second Officer I did both myself; as C/O I re-check the 2/O's plan before the Master signs.

TIẾNG VIỆT

Có hai cách, và tôi làm cả hai, không bỏ cách nào.

- Kiểm bằng mắt: dò từng leg dọc toàn tuyến ở compilation scale, chế độ hiển thị All, xem cả hành lang XTD hai bên. Vì ECDIS có thể không bắt được đảo nhỏ hay nguy hiểm trên ENC tỷ lệ nhỏ.
- Kiểm tự động: trước khi bấm, xác nhận safety contour, safety depth, XTD từng leg, thông số tàu như mớn, ROT. Chạy xong đọc từng cảnh báo, không bấm accept all.

Cảnh báo nào không gỡ được thì báo Master, đưa ra họp buồng lái. Master duyệt thì ghi event route validated trên ECDIS. Sửa tuyến, có nav warning mới, ENC update thì check lại.

Hồi Phó 2 tôi tự làm cả hai; giờ C/O tôi kiểm lại plan của Phó 2 trước khi Master ký.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **The ECDIS already checked it — why the visual check?** — Some ECDIS don't check small-scale ENCs, so small islets may give no warning. IMO says always do a careful visual check of the whole route in All mode.
  Máy đã check rồi sao còn kiểm bằng mắt? — Vì có máy không check trên ENC tỷ lệ nhỏ, đảo nhỏ có thể không báo; IMO khuyên luôn kiểm bằng mắt toàn tuyến ở chế độ All.
- **What XTD do you use for the check?** — By area — 50 to 200 metres in port, 500 to 1,000 metres coastal, 1 mile open sea — and I allow for CATZOC position error, ±500 metres in ZOC C.
  XTD lúc check đặt bao nhiêu? — Theo vùng: cảng 50 tới 200 m, ven bờ 500 tới 1.000 m, biển khơi 1 hải lý, và tính thêm sai số vị trí theo CATZOC, ZOC C là ±500 m.
- **When do you re-validate the route?** — Four cases — route amended, nav warnings change, ENCs updated, software upgraded.
  Khi nào phải validate lại tuyến? — Bốn trường hợp: sửa tuyến, nav warning thay đổi, ENC update, nâng cấp phần mềm.

Testing: doing both checks (automatic and visual) and knowing why the machine alone is not trusted; knowing the check is approved by the Master and recorded. Trap: just "press route check", or "accept all".
Đang thử: có làm cả hai cách và biết vì sao không tin riêng máy không; có biết check xong phải Master duyệt và ghi lại không. Bẫy: chỉ nói 'bấm route check', hoặc bấm accept all.

hellobiyen.net

↑ MỤC LỤC

Q98. What is ENC layers?

↑ Contents · Mục lục

ENC layers (các lớp hiển thị ENC) là gì?

ENGLISH

IMO splits ENC information into three display categories:

- Display Base — always on, can't be removed: coastline, own ship's safety contour, isolated dangers inside safe water, scale, north arrow, depth units, display mode.
- Standard Display — Display Base plus drying line, buoys and beacons, fairway limits, prohibited and restricted areas, chart scale boundaries, cautionary notes, routeing systems. One button brings it back.
- All Other Information — on demand: spot soundings, cables and pipelines, details of dangers, place names.

Standard alone is not enough. For planning and route check I use All. On watch I keep Standard plus spot soundings and the layers I need, and switch off clutter.

TIẾNG VIỆT

IMO chia thông tin ENC thành ba nhóm hiển thị:

- Display Base: luôn hiện, không tắt được. Gồm đường bờ, safety contour của tàu, nguy hiểm cô lập trong vùng nước an toàn, thước tỷ lệ, hướng bắc, đơn vị độ sâu, chế độ hiển thị.
- Standard Display: Display Base cộng drying line, phao tiêu, ranh luồng, vùng cấm và hạn chế, ranh giới tỷ lệ, chỉ báo cautionary notes, hệ thống phân luồng. Một nút bấm là về Standard.
- All Other Information: hiện khi cần, như spot soundings, cáp và ống ngầm, chi tiết nguy hiểm, tên địa danh.

Standard thôi là chưa đủ. Lập tuyến và kiểm tuyến tôi dùng All. Trực ca thì Standard cộng spot soundings và các lớp cần, tắt bớt cái gây rối.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Can you switch off the Display Base?** — No, it can't be removed. If I remove anything from Standard, ECDIS must show a permanent indication.
  Tắt được Display Base không? — Không, máy không cho tắt. Tắt bớt lớp của Standard thì ECDIS phải hiện chỉ báo thường trực.
- **Are there dangers that only show in All mode?** — Yes — IMO lists ECDIS models that don't show some underwater features in Standard, so route checks are done in All.
  Có vật cản nào chỉ hiện ở All không? — Có, IMO ghi nhận một số máy không hiện vài vật cản dưới nước ở Standard, nên kiểm tuyến phải để All.
- **After a power failure, what display settings come back?** — It returns to the last manually selected settings, but I still re-check safety contour, layers and position source.
  Mất điện bật lại thì cài đặt hiển thị thế nào? — Máy về lại cài đặt chọn tay gần nhất, nhưng tôi vẫn kiểm lại safety contour, các lớp và nguồn vị trí.

Testing: naming the three IMO display categories and knowing Standard is not enough to plan or check a route. Trap: listing the maker's menu "layers" without knowing the three standard categories, or saying Display Base can be switched off.

Đang thử: có nói đúng tên ba nhóm IMO và biết Standard không đủ để lập/kiểm tuyến không. Bẫy: kể tên 'layer' theo menu hãng mà không biết ba nhóm chuẩn, hoặc nói tắt được Display Base.

hoiduyen.net

↑ MỤC LỤC

Q99. What is Four shades/ Two shades?

↑ Contents · Mục lục

Four shades / Two shades (tô 4 màu / 2 màu độ sâu) là gì?

ENGLISH

It's how ECDIS colours the water by depth.

- Two shades: only the safety contour. Shallower than the safety contour is blue, deeper is white. You see safe water at a glance.
- Four shades: adds the shallow and deep contours, so four bands — darkest blue shallower than the shallow contour, medium blue from shallow to safety, light blue from safety to deep, white beyond the deep contour.

Four shades show the seabed better, but the bands are low contrast, and at night it's hard to tell safe from unsafe water. Company ECDIS manuals usually recommend two shades, especially at night. Either way the key line is the safety contour — the alarms work on it; shallow and deep are colour only.

TIẾNG VIỆT

Đây là cách ECDIS tô màu vùng nước theo độ sâu.

- Two shades: chỉ dùng safety contour. Nông hơn safety contour là xanh, sâu hơn là trắng. Nhìn là biết chỗ nào an toàn.
- Four shades: dùng thêm shallow contour và deep contour, chia bốn dải. Nông hơn shallow contour xanh đậm nhất, từ shallow tới safety xanh vừa, từ safety tới deep xanh nhạt, sâu hơn deep contour là trắng.

Bốn màu cho thấy đáy rõ hơn, nhưng các dải sát nhau thì tương phản kém, ban đêm khó phân biệt nước an toàn với không an toàn. Sổ tay ECDIS công ty thường khuyên dùng two shades, nhất là ban đêm. Chọn kiểu nào thì đường quan trọng nhất vẫn là safety contour, vì alarm đi theo nó; shallow và deep chỉ để tô màu.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **If no safety contour is set, how is it coloured?** — Default is 30 metres — deeper than 30 is white, shallower is blue.
  Không cài safety contour thì máy tô thế nào? — Mặc định 30 m: sâu hơn 30 m tô trắng, nông hơn tô xanh.
- **What value for the deep contour?** — Usually twice the safety contour — safety contour 17 metres, deep contour 34.
  Deep contour đặt bao nhiêu? — Thường gấp đôi safety contour, ví dụ safety contour 17 m thì deep contour 34 m.
- **Which colour table at night?** — The Night table on a black background — and don't dim it too far, or chart information disappears.
  Ban đêm chọn bảng màu nào? — Bảng Night nền đen; chỉnh độ sáng vừa đủ, vặn tối quá là mất luôn thông tin hải đồ.

Testing: which three contours create the four colour bands, and that the alarm follows the safety contour only. Trap: thinking the shallow/deep contours also trigger alarms; not knowing why two shades is used at night.
Đang thử: có biết bốn dải màu ứng với ba đường contour nào và biết alarm chỉ đi theo safety contour không. Bẫy: tưởng shallow/deep contour cũng có alarm; không biết vì sao ban đêm nên dùng two shades.

hieunguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q100. Safety contours, safety depth, deep contour?

↑ Contents · Mục lục

Safety contour, safety depth, deep contour là gì?

ENGLISH

- Safety depth: ECDIS highlights spot soundings equal to or shallower than it. No alarm. From the UKC sheet: max draft plus squat plus company minimum UKC, minus height of tide.
- Safety contour: the line between safe and unsafe water — it triggers the alarm when the route or look-ahead crosses it. I set it equal to the safety depth. If the ENC has no contour at that value, ECDIS takes the next deeper one: I enter 17, the ENC has 10 and 20, so I get 20 metres. Default is 30.
- Deep contour: colour only, no alarm — twice the safety contour.

To pass between 17 and 20 metres, I draw a no-go area along 17 on a user map to keep an alarm.

TIẾNG VIỆT

- Safety depth: số tôi nhập để ECDIS tô đậm các spot sounding bằng hoặc nông hơn nó. Nó không tạo alarm. Tôi lấy từ form UKC: mớn tối đa cộng squat, cộng UKC tối thiểu công ty, trừ chiều cao triều.
- Safety contour: ranh giữa nước an toàn và không an toàn, cái tạo alarm khi tuyến hay look-ahead cắt qua. Tôi đặt bằng safety depth. ENC không có đường đúng số đó thì máy nhảy lên đường sâu hơn kế tiếp: nhập 17 m, ENC có 10 và 20 m, thì safety contour thành 20 m. Không nhập thì mặc định 30 m.
- Deep contour: chỉ để tô màu, không alarm, tôi đặt gấp đôi safety contour.

Phải đi qua vùng giữa 17 và 20 m thì tôi vẽ no-go area bằng user map theo đường 17 m để vẫn có alarm.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Does the safety depth give an alarm?** — No, it only highlights soundings. Alarms come from the safety contour and no-go areas.
  Safety depth có báo động không? — Không, nó chỉ tô đậm sounding; alarm là của safety contour và no-go area.
- **A rock shallower than the safety contour inside white water — how is it shown?** — As a magenta isolated danger symbol — it's part of the Display Base, so it can't be switched off.
  Đá ngầm nông hơn safety contour nằm trong vùng trắng thì hiện sao? — Hiện ký hiệu isolated danger màu tím, thuộc Display Base nên không tắt được.
- **Give me a full example.** — Safety depth 17, safety contour 17, shallow contour 15, deep contour 34 metres.
  Cho ví dụ số đầy đủ? — Safety depth 17 m, safety contour 17 m, shallow contour 15 m, deep contour 34 m.

Testing: separating safety depth (highlights soundings, no alarm) from safety contour (the alarm boundary), and knowing the system jumps to the next deeper available contour. Trap: saying safety depth has an alarm; not knowing how to handle the gap between the value entered and the contour actually available.

Đang thử: có tách được safety depth (tô sounding, không alarm) với safety contour (ranh alarm) và biết máy tự nhảy lên contour sâu hơn không. Bẫy: nói safety depth có alarm; không biết xử lý khoảng hở giữa số nhập và contour có sẵn.

hieutruyen.net

↑ MỤC LỤC

Q101. What is your last company requirement for Look ahead?

↑ Contents · Mục lục

Công ty cũ của anh yêu cầu look-ahead thế nào?

ENGLISH

In my last company the minimum look-ahead was:

- Pilotage and restricted waters: 3 minutes, width 2 times the beam.
- Coastal: 12 minutes, 10 times the beam.
- Open sea: 30 minutes, 15 times the beam.

Look-ahead, or the anti-grounding cone, is the zone ECDIS scans ahead of the bow, by time and width. If it touches the safety contour, a no-go area or a special-conditions area, ECDIS alarms in advance.

I set it per leg in the passage plan, for the leg speed. In tight water, if the alarm is constant, the Master can reduce it, but not below 1 minute and 1 beam. Only the Master changes it, and nobody mutes the alarm.

TIẾNG VIỆT

Công ty cũ của tôi yêu cầu look-ahead tối thiểu:

- Vùng hoa tiêu, nước hạn chế: 3 phút, rộng 2 lần beam.
- Ven bờ: 12 phút, rộng 10 lần beam.
- Biển khơi: 30 phút, rộng 15 lần beam.

Look-ahead, hay anti-grounding cone, là vùng ECDIS quét trước mũi tàu theo thời gian và bề rộng. Chạm safety contour, no-go area hay vùng có điều kiện đặc biệt là máy báo trước.

Tôi đặt cho từng leg trong passage plan, theo tốc độ leg đó. Chỗ hẹp mà alarm kêu liên tục thì Master quyết giảm, nhưng không dưới 1 phút và 1 lần beam. Chỉ Master được chỉnh, không ai tắt tiếng alarm.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Supramax with about 32 metres beam — what width coastal?** — Ten times the beam, about 320 metres.
  Tàu Supramax beam khoảng 32 m thì ven bờ đặt rộng bao nhiêu? — Mười lần beam là khoảng 320 m.
- **What if your ECDIS won't take 30 minutes?** — The Master sets the maker's maximum — some ECDIS only allow 20 minutes.
  Máy không cho đặt tới 30 phút thì sao? — Master đặt mức tối đa hãng cho, ví dụ có loại ECDIS chỉ cho tối đa 20 phút.
- **Does look-ahead scan what is displayed on screen?** — No, it checks the largest scale ENC data in the system.
  Look-ahead quét theo cái đang hiển thị à? — Không, nó quét dữ liệu ENC tỷ lệ lớn nhất có trong máy.

Testing: specific figures for each type of water, who may change them, and the minimum when they must be reduced.
Trap: "as per SMS" with no numbers; confusing ECDIS look-ahead with the radar vector; muting alarms to cut the noise.
Đang thử: có con số cụ thể theo từng vùng nước không, có biết ai được chỉnh và mức sàn khi phải giảm không. Bẫy: nói 'theo SMS' mà không có số; nhầm look-ahead với vector radar; nói tắt tiếng alarm cho đỡ ồn.

hieunguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q102. What is your last company requirement about bridge watch level/ how many level? What is level and requirement when your vessel passing Singapore strait?

↑ Contents · Mục lục

Công ty cũ quy định mức trực ca buồng lái thế nào, có mấy mức? Qua eo Singapore là mức nào, yêu cầu gì?

ENGLISH

In my last company there were three bridge watch levels. The Master sets the level by area, visibility and traffic, and it's in the standing orders:

- Level 1: open sea, good visibility — OOW, plus a lookout at night.
- Level 2: coastal, moderate traffic, or reduced visibility offshore — OOW, lookout, helmsman standing by, Master on the bridge as required.
- Level 3: narrow channels, port entry and departure, busy TSS, poor visibility near the coast — Master in command on the bridge, OOW, helmsman on hand steering, lookout, engine room manned.

Singapore Strait is Level 3. On top of that: hand steering, engine ready to manoeuvre, anchors ready, STRAITREP reports to VTIS, watch for crossing traffic, and monitor UKC in the deep-water route.

TIẾNG VIỆT

Công ty cũ của tôi có ba mức trực ca buồng lái. Master quyết mức theo vùng nước, tầm nhìn, mật độ tàu, ghi trong standing orders:

- Mức 1: biển khơi, tầm nhìn tốt: sĩ quan trực ca, ban đêm thêm thủy thủ lookout.
- Mức 2: ven bờ, tàu đông vừa, hoặc tầm nhìn giảm ngoài khơi: sĩ quan trực ca, lookout, thủy thủ lái sẵn sàng, Master lên khi cần.
- Mức 3: luồng hẹp, vào ra cảng, phân luồng đông, tầm nhìn kém ven bờ: Master chỉ huy trên buồng lái, sĩ quan trực ca, thủy thủ lái tay, lookout, buồng máy có người trực.

Qua eo Singapore là mức 3. Thêm: lái tay, máy sẵn sàng manoeuvre, neo sẵn sàng thả, báo cáo STRAITREP với VTIS, canh tàu cắt ngang luồng, theo dõi UKC trong luồng nước sâu.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **What UKC is required through the Malacca and Singapore Straits?** — Under the IMO rules for the Straits, deep-draught ships, 15 metres or more, keep at least 3.5 metres UKC all the way. A Supramax is under 15 metres, so company policy applies: 15% of draft coastal.
  Qua eo Malacca – Singapore yêu cầu UKC bao nhiêu? — Luật IMO cho eo này: tàu mớn sâu, tức mớn từ 15 m, phải giữ UKC ít nhất 3,5 m suốt eo. Supramax mớn dưới 15 m nên tôi theo policy công ty, ven bờ 15% mớn.
- **Can the OOW be sole lookout in daylight?** — Yes, in daylight only, after a careful assessment of weather, visibility and traffic, and with help immediately available.
  Ban ngày sĩ quan trực ca làm lookout một mình được không? — Được, nhưng chỉ ban ngày, sau khi đánh giá kỹ thời tiết, tầm nhìn, mật độ tàu, và phải gọi được trợ giúp lên ngay.
- **Can the OOW raise the level himself?** — Yes, and he must — if the situation gets worse he calls the Master and extra hands straight away.
  Sĩ quan trực ca có tự nâng mức được không? — Được và phải làm: thấy tình huống xấu đi là gọi Master và gọi thêm người lên, không chờ.

Testing: who is on the bridge at each level, and knowing Singapore Strait is the highest level with its own requirements (STRAITREP, UKC). Trap: only "Master on the bridge", forgetting hand steering, a manned engine room, anchors ready.
Đang thử: có nói được từng mức gồm ai trên buồng lái không, và biết eo Singapore là mức cao nhất kèm yêu cầu riêng (STRAITREP, UKC). Bẫy: chỉ nói 'Master lên buồng lái' mà quên lái tay, buồng máy có người, neo sẵn sàng.

hoangtuyen.net

↑ MỤC LỤC

Q103. What is XTD?

↑ Contents · Mục lục

XTD là gì?

ENGLISH

XTD is cross track distance — the corridor either side of the track that the ship is allowed to deviate. I set it per leg, port and starboard can differ. If the ship goes outside, ECDIS gives the off-track alarm. The same corridor is what the route check scans, so it must be clear of dangers.

I set it by sea room, ship size, position accuracy and CATZOC. In my last company: 50 to 200 metres in port, 500 to 1,000 coastal, 1 mile open sea, close to zero near the berth.

On an off-track alarm I bring the ship back to the track — I don't widen the XTD to stop the noise. If XTD is widened, the route is checked again.

TIẾNG VIỆT

XTD là cross track distance, hành lang lệch ngang cho phép hai bên tuyến. Tôi đặt cho từng leg, mạn trái mạn phải có thể khác nhau. Tàu ra khỏi hành lang là ECDIS báo off-track. Hành lang này cũng là vùng máy quét khi route check, nên trong đó phải sạch nguy hiểm.

Đặt theo không gian nước, kích thước tàu, sai số vị trí và CATZOC. Công ty cũ của tôi: trong cảng 50 tới 200 m, ven bờ 500 tới 1.000 m, biển khơi 1 hải lý, sát cầu thì về gần 0.

Báo off-track thì tôi đưa tàu về tuyến, không nới XTD cho đỡ kêu. Nới XTD là phải check lại tuyến.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **What's the difference between XTD and XTE?** — XTE is the actual deviation right now, XTD is the limit I set — when XTE exceeds it, the alarm goes.
  XTD khác XTE thế nào? — XTE là độ lệch thực tế lúc đó, XTD là giới hạn tôi đặt; XTE vượt XTD là máy báo.
- **The pilot wants to go outside the corridor — what then?** — We make an alternate route, check it, and go only after the Master agrees.
  Hoa tiêu muốn đi ra ngoài hành lang thì sao? — Lập alternate route, check lại, Master đồng ý rồi mới đi.
- **How do you set the corridor in ZOC C?** — Position error can be ±500 metres, so the corridor has to allow for that.
  Vùng ZOC C thì đặt hành lang thế nào? — Sai số vị trí tới ±500 m, nên hành lang phải tính thêm khoảng đó.

Testing: knowing XTD is both the off-track alarm limit and the route-check corridor, with figures by area. Trap: widening the XTD to silence the alarm; using one value for the whole voyage.
Đang thử: có biết XTD vừa là ngưỡng alarm off-track vừa là hành lang route check, và có số theo vùng không. Bẫy: nới XTD để tắt alarm; đặt một số chung cho cả chuyến.

hieunguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q104. What is UKC, tell me your last company policy on UKC requirement?

↑ Contents · Mục lục

UKC là gì, policy UKC của công ty cũ thế nào?

ENGLISH

UKC is the vertical distance from the lowest point of the keel to the seabed. Charted depth plus height of tide, minus static draft, squat, heel when turning and swell response, with an allowance for CATZOC.

In my last company, the UKC remaining after all that had to be:

- Open sea: not less than 20% of max draft.
- Coastal and port approaches: 15%.
- Alongside and in port: 10%.

If the port asks for more, the port figure applies. I work it out on the UKC sheet of the passage plan and set the echo sounder alarm at the voyage minimum. If it's short: wait for tide, slow down for less squat, adjust draft, inform the Master. No sailing below it without written company approval.

TIẾNG VIỆT

UKC là khoảng cách thẳng đứng từ điểm thấp nhất của ky tàu tới đáy biển. Tính bằng độ sâu hải đồ cộng chiều cao triều, trừ mớn tĩnh, squat, nghiêng khi bẻ lái, ảnh hưởng sóng lừng, và tính thêm sai số CATZOC.

Policy công ty cũ của tôi, UKC còn lại sau khi trừ hết:

- Biển khơi: không dưới 20% mớn tối đa.
- Ven bờ, luồng vào cảng: không dưới 15% mớn.
- Tại cầu, trong cảng: không dưới 10% mớn.

Cảng yêu cầu cao hơn thì lấy số của cảng. Tôi tính trong form UKC của passage plan, cài alarm echo sounder bằng UKC tối thiểu của chuyến. Không đủ thì đợi triều, giảm tốc cho bớt squat, chỉnh mớn, báo Master. Không có văn bản của công ty thì không đi dưới mức đó.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How do you estimate squat?** — Open water about Cb times speed squared over 100, double that in a confined channel. Cb 0.85 at 10 knots is about 0.85 metres.
  Squat ước tính thế nào? — Nước rộng khoảng Cb nhân bình phương tốc độ chia 100, luồng hẹp thì gấp đôi. Cb 0,85 chạy 10 hải lý/giờ là khoảng 0,85 m.
- **Can you rely on predicted tide for a tight UKC?** — No. Actual tide can be lower than predicted — wind and pressure can lower it — so I never plan a finely assessed UKC.
  Đi sát nút theo triều dự báo được không? — Không. Triều thật có thể thấp hơn dự báo, gió và áp suất có thể làm nước rút, nên không đi với UKC sát nút.
- **Going into fresh water, how much does the draft change?** — It increases by the FWA — displacement divided by 4 times TPC, in millimetres.
  Vào cảng nước ngọt thì mớn đổi bao nhiêu? — Tăng đúng FWA: lượng chiếm nước chia cho 4 lần TPC, ra milimét.

Testing: every component that eats into UKC and a policy figure for each area. Trap: "IMO requires 10%" (IMO has no general figure); forgetting squat, CATZOC, FWA.
Đang thử: có kể đủ các thành phần ăn vào UKC và có con số policy cho từng vùng không. Bẫy: nói 'IMO quy định 10%' (IMO không có số chung); quên squat, CATZOC, FWA.

hienguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q105. What is VDR and S-VDR, how and when will you save the data?

↑ Contents · Mục lục

VDR và S-VDR là gì, save dữ liệu khi nào và thế nào?

ENGLISH

VDR is the ship's black box, recording continuously for casualty investigation: time, position, heading, speed, bridge audio, VHF, radar, ECDIS, alarms, helm and engine orders. S-VDR is a simplified version, only for cargo ships built before July 2002. Cargo ships of 3,000 GT and above built after that, like 2007 or 2012 ships, need a full VDR.

Retention depends on the standard: a VDR installed before July 2014 usually keeps only the last 12 hours; from 2014, 48 hours in the capsules and 30 days long-term. On joining I check the manual for ours.

After a collision, grounding, fire or flooding, or on the Master's order, we press save at once so nothing is overwritten, inform Master and company, and nobody downloads or deletes. Annual performance test by an approved facility.

TIẾNG VIỆT

VDR là hộp đen của tàu, ghi liên tục để điều tra tai nạn: giờ, vị trí, hướng, tốc độ, âm thanh buồng lái, VHF, radar, ECDIS, alarm, lệnh lái, lệnh máy. S-VDR là bản đơn giản, chỉ cho tàu hàng đóng trước 01/07/2002. Tàu hàng từ 3.000 GT đóng sau mốc đó, như tàu 2007, 2012, phải có VDR đầy đủ.

Thời gian lưu tùy chuẩn: VDR lắp trước 01/07/2014 thường chỉ giữ 12 giờ gần nhất; lắp từ đó trở đi giữ 48 giờ trong capsule, 30 ngày ở bộ nhớ dài hạn. Lên tàu tôi xem manual để biết máy mình giữ bao lâu.

Có đâm va, mắc cạn, cháy, ngập, hay Master yêu cầu, tôi cho bấm save ngay để không bị ghi đè, báo Master và công ty, không ai tự tải hay xoá. VDR thử hằng năm bởi trạm được duyệt.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Blackout — does the VDR keep recording?** — Yes, its own reserve source keeps bridge audio recording for 2 hours, then it stops automatically.
  Mất điện tàu thì VDR còn ghi không? — Có, nguồn dự phòng riêng giữ ghi âm buồng lái thêm 2 giờ rồi tự dừng.
- **What does the annual test check?** — Accuracy, duration and recoverability of the recorded data for the whole system and sensors, plus the protective capsules and location devices.
  Test hằng năm kiểm cái gì? — Độ chính xác, thời lượng và khả năng phục hồi dữ liệu của cả hệ thống và cảm biến, cùng vỏ bảo vệ và thiết bị định vị capsule.
- **What is the float-free capsule for?** — If the ship sinks it floats free, and it has a locating device.
  Capsule nổi tự do để làm gì? — Tàu chìm thì nó tự nổi lên, có thiết bị chỉ vị trí để tìm.

Testing: VDR/S-VDR applicability dates, data retention time, and saving the data immediately after an incident. Trap: saying a ship built after 1 July 2002 may carry an S-VDR (S-VDR is only for cargo ships built before that date); stating "48 hours" for every ship when a VDR installed before July 2014 may keep only 12 hours; downloading or deleting data yourself.

Đang thử: có biết mốc áp dụng VDR/S-VDR, thời lượng lưu và việc phải save ngay sau sự cố không. Bẫy: nói tàu đóng sau 01/07/2002 được dùng S-VDR (S-VDR chỉ cho tàu hàng đóng trước mốc đó); nói chắc '48 giờ' cho mọi tàu trong khi VDR lắp trước 07/2014 có thể chỉ giữ 12 giờ; tự tải/xoá dữ liệu.

hieuquyon.net

↑ MỤC LỤC

Q106. Motion mode of Radar?

↑ Contents · Mục lục

Các chế độ chuyển động của radar?

ENGLISH

Two motion modes:

- Relative motion: own ship fixed on the screen, targets move with their relative motion. Relative trails show straight away who is closing and what the CPA is. The new radar standard calls it true motion with a fixed origin.
- True motion: own ship moves across the screen, land and buoys stay still, other ships move on their true course. Easier to read the traffic picture. Near the edge the display resets automatically.

Then stabilisation: sea-stabilised on speed through water, ground-stabilised on speed over ground. For collision avoidance I use sea-stabilised to see the other ship's true aspect. Ground-stabilised is for coastal navigation and parallel indexing.
Orientation is North-up, Course-up or Head-up.

TIẾNG VIỆT

Có hai chế độ chuyển động:

- Relative motion: tàu mình đứng giữa màn hình, mục tiêu chạy theo chuyển động tương đối. Nhìn vệt relative là thấy ngay tàu nào đang tới gần, CPA bao nhiêu. Chuẩn radar mới gọi đây là true motion có gốc cố định.
- True motion: tàu mình chạy trên màn hình, đất và phao đứng yên, tàu khác chạy đúng hướng thật. Dễ đọc bức tranh giao thông. Tàu tới gần mép thì màn hình tự reset.

Đi kèm là chế độ ổn định: sea stabilised theo tốc độ qua nước, ground stabilised theo tốc độ qua đáy. Tránh va tôi dùng sea stabilised để thấy đúng aspect của tàu kia. Ground stabilised dùng khi hành hải sát bờ, parallel index. Hướng màn hình có North up, Course up, Head up.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Why not ground-stabilised for collision avoidance?** — With current, the ground vector doesn't show the other ship's heading, so you can misread her aspect and apply the wrong rule.
  Sao tránh va không dùng ground stabilised? — Có dòng chảy thì vector theo đáy không cho đúng hướng mũi tàu kia, dễ đọc sai aspect và áp sai luật.
- **How far can you off-centre?** — At least 50% of the radius, not more than 75%.
  Off-centre được bao nhiêu? — Ít nhất 50% bán kính, không quá 75%.
- **What trails can you select?** — In true motion you can select true or relative trails.
  Trail chọn được kiểu nào? — Trong true motion chọn được cả true trail lẫn relative trail.

Testing: separating motion mode, stabilisation and orientation, and knowing collision avoidance uses sea-stabilised.
Trap: lumping North-up together with true motion; judging aspect on ground-stabilised.
Đang thử: có tách được motion mode, stabilisation và orientation không, và biết tránh va dùng sea stabilised. Bẫy: gộp North up với true motion; dùng ground stabilised để đánh giá aspect.

hoanguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q107. What is requirement of CPA and TCPA of your last company during open seas.

↑ Contents · Mục lục

Công ty cũ yêu cầu CPA, TCPA ngoài biển khơi bao nhiêu?

ENGLISH

Open sea: CPA 2 miles, TCPA 20 minutes. Coastal and restricted waters: CPA 1 mile, TCPA 20 minutes. That was my last company's requirement.

The radar CPA/TCPA alarm is set to these values; only the Master changes them, and nobody mutes it.

In heavy traffic, if we can't keep the minimum CPA, it must not run down below 10 minutes TCPA. Before that I call the Master and, if in doubt, give five short blasts. As stand-on I keep course and speed under Rule 17, but once it's clear she isn't acting, I take clear action, never to port for a ship on my port side. With a pilot, I tell him this policy.

For collision avoidance: radar ARPA, sea-stabilised, speed through water. Not ECDIS, not AIS.

TIẾNG VIỆT

Biển khơi: CPA 2 hải lý, TCPA 20 phút. Ven bờ và vùng hạn chế: CPA 1 hải lý, TCPA 20 phút. Đó là yêu cầu của công ty cũ tôi.

Alarm CPA/TCPA trên radar cài đúng số này, chỉ Master được chỉnh, không ai tắt tiếng.

Vùng đông mà không giữ được CPA tối thiểu thì không để tình huống kéo xuống TCPA dưới 10 phút. Trước mốc đó tôi gọi Master, còn nghi thì kéo 5 tiếng còi ngắn. Mình là tàu được nhường thì giữ hướng, tốc độ theo Rule 17, nhưng thấy tàu kia không tránh là tôi hành động rõ ràng ngay, không bẻ trái với tàu bên mạn trái. Có hoa tiêu thì nói rõ yêu cầu này.

Tránh va tôi dùng radar ARPA, sea stabilised, tốc độ qua nước; không dựa ECDIS hay AIS.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Different CPA limits for radar and AIS targets?** — No — the radar standard requires them to be identical.
  CPA cài cho mục tiêu radar và AIS có khác nhau không? — Không, chuẩn radar bắt hai cái phải giống nhau.
- **Can you use AIS for collision avoidance?** — AIS only assists the decision — I still rely on radar, visual lookout and compass bearings.
  Dùng AIS tránh va được không? — AIS chỉ để hỗ trợ ra quyết định; tôi vẫn dựa radar, quan sát bằng mắt và phương vị la bàn.
- **How big is a 'substantial' alteration?** — Rule 8 says large enough to be readily apparent visually or by radar, no series of small changes. In practice at least 30 degrees.
  Đổi hướng bao nhiêu là 'đủ lớn'? — Rule 8 bắt đủ lớn để tàu kia nhận ra ngay bằng mắt hoặc radar, tránh đổi nhỏ từng chút. Thực tế tôi bẻ ít nhất 30 độ.

Testing: the first sentence must be a NUMBER (2 nm / 20 minutes), with "never let TCPA fall below 10 minutes", and stand-on vessel action that still complies with Rule 17. Trap: "it's up to the Master" with no numbers; saying the company lets the stand-on vessel alter early regardless of Rule 17; using AIS/ECDIS for collision avoidance.
Đang thử: câu đầu phải là SỐ (2 hải lý / 20 phút), có mốc 'không để TCPA dưới 10 phút', và hành động của tàu được nhường vẫn đúng Rule 17. Bẫy: nói 'tùy Master' mà không có số; nói công ty cho tàu được nhường bẻ sớm bất chấp Rule 17; tránh va bằng AIS/ECDIS.

hieunguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q108. LOP and how you will fix its on ECDIS?

↑ Contents · Mục lục

LOP là gì, fix vị trí bằng LOP trên ECDIS thế nào?

ENGLISH

LOP is a line of position — a bearing or a range from a known object. Two or three LOPs crossing give me a fix independent of GPS.

On ECDIS I use the LOP or manual fix function: pick the object on the ENC — a headland, a lighthouse — and enter a compass bearing, or radar range and bearing taken with VRM and EBL. ECDIS plots the lines, calculates the position and time-stamps it. That fix can be the origin for DR, and ECDIS flags any difference from GPS.

If there's a real offset I report to the Master. If he approves an offset, it goes into ECDIS, not into the GPS. It stays shown on screen, is recorded automatically, and I log it.

TIẾNG VIỆT

LOP là line of position, đường vị trí: một phương vị hoặc một khoảng cách tới vật chuẩn đã biết. Hai, ba LOP cắt nhau cho một fix độc lập với GPS.

Trên ECDIS tôi dùng chức năng LOP hay manual fix: chọn vật chuẩn trên ENC như mũi đất, hải đăng; nhập phương vị lấy bằng la bàn, hoặc khoảng cách, phương vị radar đo bằng VRM, EBL. Máy vẽ đường, tính vị trí, ghi giờ. Vị trí đó dùng làm gốc chạy DR, và máy báo nếu lệch với GPS.

Lệch thật thì tôi báo Master. Master cho áp offset thì áp vào ECDIS, không áp vào GPS. Offset hiện trên màn hình, máy tự ghi lại, tôi ghi cả vào nhật ký.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Can you do a running fix on ECDIS?** — Yes, there's a transferred position line — the earlier LOP is moved along by course and distance run.
  Running fix trên ECDIS được không? — Được, máy có transferred position line: dời LOP cũ theo hướng và quãng đường đã chạy.
- **How do you pick objects for a good fix?** — Charted, fixed objects; two lines crossing near 90 degrees, three lines about 60 apart; radar ranges are better than radar bearings.
  Chọn vật chuẩn thế nào cho fix tốt? — Vật chuẩn chắc chắn, hai đường cắt gần 90 độ, ba đường thì cách nhau khoảng 60 độ; khoảng cách radar tin hơn phương vị radar.
- **How often do you fix manually on the coast?** — As per the passage plan for each leg — coastal usually every 15 to 30 minutes, more often near dangers.
  Ven bờ bao lâu fix tay một lần? — Theo passage plan từng đoạn; ven bờ thường 15 tới 30 phút, sát nguy hiểm thì dày hơn.

Testing: knowing ECDIS can take and compute manual fixes, use them as the DR origin, and the rules for applying an offset. Trap: applying the offset to the GPS; not recording the offset.
Đang thử: có biết ECDIS nhập và tính được fix tay, dùng làm gốc DR, và quy tắc áp offset không. Bẫy: áp offset vào GPS; không ghi lại offset.

hieuthuyen.net

↑ MỤC LỤC

Q109. If your GPS loss of signal (interference signal) how you will do for navigation?

↑ Contents · Mục lục

Mất tín hiệu GPS (bị nhiễu) thì anh hành hải thế nào?

ENGLISH

On GPS loss or interference, ECDIS alarms and goes to DR. Then:

- Compare the second GPS and the radar. Look for position jumps, strange speed, high HDOP, wrong time. With jamming or spoofing both GPS can be wrong together, so I trust nothing until it's cross-checked.
- Independent fixing: radar ranges and bearings, parallel indexing, compass bearings, echo sounder against charted depths, celestial offshore. I enter the manual fix in ECDIS as the DR origin.
- Inform the Master. On the coast: extra watch, reduce speed if needed, fix more often.
- Remember AIS, ECDIS and ground-stabilised radar all take GPS, so they go wrong too.
- Log the time and area of interference and report to the company.

TIẾNG VIỆT

Mất GPS hay bị nhiễu thì ECDIS báo mất vị trí, chuyển sang DR. Tôi làm:

- So GPS thứ hai và radar. Xem vị trí có nhảy, tốc độ lạ, HDOP cao, giờ sai không. Bị nhiễu hay giả mạo thì hai GPS có thể cùng sai, chưa đối chiếu thì không tin máy nào.
- Định vị độc lập: khoảng cách và phương vị radar, parallel index, phương vị la bàn, so độ sâu echo sounder với hải đồ, ngoài khơi thì thiên văn. Nhập fix tay vào ECDIS làm gốc chạy DR.
- Báo Master. Ven bờ thì thêm người trực, giảm tốc nếu cần, fix dày hơn.
- Nhớ AIS, ECDIS, radar ground stabilised đều ăn GPS nên sai theo.
- Ghi nhật ký giờ, vùng bị nhiễu, báo công ty.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Does ECDIS alarm on GPS loss?** — Yes — it must alarm when position, heading or speed input is lost.
  ECDIS có báo khi mất GPS không? — Có, IMO bắt ECDIS báo động khi mất đầu vào vị trí, hướng hoặc tốc độ.
- **How often do you practise navigating without GPS?** — My last company required it within 1 week of joining and at least once a month.
  Bao lâu tập định vị không GPS một lần? — Công ty cũ yêu cầu tập trong 1 tuần sau khi nhận tàu và ít nhất 1 lần mỗi tháng.
- **What are signs of GPS spoofing?** — Position jumps, own ship shown on land, odd speed, AIS targets bunched in one spot.
  Dấu hiệu bị giả mạo GPS là gì? — Vị trí nhảy, tàu hiện trên đất, tốc độ lạ, AIS tàu xung quanh dồn về một chỗ.

Testing: specific independent position-fixing methods, and knowing which equipment goes wrong together with GPS. Trap: just "switch to GPS 2"; under jamming both are wrong.
Đang thử: có cách định vị độc lập cụ thể và biết thiết bị nào sai theo GPS không. Bẫy: chỉ nói 'chuyển sang GPS 2' — bị nhiễu thì cả hai cùng sai.

hieunguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q110. What are special areas? Can you tell me some?

↑ Contents · Mục lục

Special area là gì? Kể vài vùng.

ENGLISH

A special area is a sea area where, for oceanographic, ecological and traffic reasons, IMO applies stricter pollution rules. It goes by Annex:

- Annex I, oil: Mediterranean, Baltic, Black Sea, Red Sea, Gulfs area, Gulf of Aden, Antarctic, North West European waters, Oman area, Southern South African waters.
- Annex V, garbage: Mediterranean, Baltic, Black Sea, Red Sea, Gulfs, North Sea, Antarctic, Wider Caribbean.
- Annex IV, sewage: Baltic, passenger ships only.
- Annex VI calls them ECAs: North Sea, Baltic, North America, US Caribbean, Mediterranean — fuel max 0.10% sulphur, changeover done before entry.

Before entering, I check the garbage plan, the ORB and the fuel changeover point in the passage plan.

TIẾNG VIỆT

Special area là vùng biển mà vì điều kiện hải dương, sinh thái và giao thông tàu, IMO áp quy định chống ô nhiễm chặt hơn. Nó đi theo từng Annex:

- Annex I, dầu: Địa Trung Hải, Baltic, Biển Đen, Biển Đỏ, vùng Vịnh, Vịnh Aden, Nam Cực, Tây Bắc Âu, vùng Oman, vùng nước phía nam Nam Phi.
- Annex V, rác: Địa Trung Hải, Baltic, Biển Đen, Biển Đỏ, vùng Vịnh, Biển Bắc, Nam Cực, vùng Caribe mở rộng.
- Annex IV, nước thải: Baltic, chỉ cho tàu khách.
- Annex VI gọi là ECA: Biển Bắc, Baltic, Bắc Mỹ, Caribe thuộc Mỹ, Địa Trung Hải. Trong ECA dầu không quá 0,10% lưu huỳnh, đổi dầu xong trước khi vào.

Trước khi vào vùng tôi kiểm garbage plan, ORB và thời điểm đổi dầu trong passage plan.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **When did the Mediterranean ECA start?** — The amendment entered into force 1 May 2024 with an exemption until 1 May 2025 — from then 0.10% sulphur inside.
  ECA Địa Trung Hải áp từ bao giờ? — Sửa đổi hiệu lực 01/05/2024, được miễn tới 01/05/2025; từ đó vào vùng dầu không quá 0,10% lưu huỳnh.
- **Any special area designated but not yet in effect?** — The Black Sea under Annex V, because reception facilities haven't been notified; the Red Sea under Annex V took effect 1 January 2025.
  Vùng nào chỉ định rồi mà chưa hiệu lực? — Biển Đen theo Annex V chưa hiệu lực vì nước ven bờ chưa báo đủ chỗ tiếp nhận; Biển Đỏ theo Annex V hiệu lực từ 01/01/2025.
- **Outside ECAs, what's the sulphur limit?** — 0.50% since 1 January 2020.
  Ngoài ECA lưu huỳnh bao nhiêu? — 0,50% từ 01/01/2020.

Testing (repeat of Q80): special areas defined annex by annex, kept separate from ECAs and PSSAs. Trap: saying Annex VI has "special areas"; using an old list that misses the Mediterranean ECA.
Đang thử (câu trùng 80): có biết special area đi theo từng Annex và tách được với ECA, PSSA không. Bẫy: nói Annex VI có 'special area'; nhớ danh sách cũ thiếu ECA Địa Trung Hải.

hienguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q111. What is PSSA?

↑ Contents · Mục lục

PSSA là gì?

ENGLISH

PSSA is a Particularly Sensitive Sea Area — an area with ecological, socio-economic or scientific value that shipping can easily damage. IMO lets it carry protective navigation measures: routeing, areas to be avoided, mandatory reporting, compulsory pilotage.

The difference from a special area: a special area is MARPOL discharge rules, Annex by Annex. A PSSA is about how ships navigate and report. One area can be both.

Examples: Great Barrier Reef and Torres Strait with compulsory pilotage; Western European waters, where tankers report under WETREP; the Wadden Sea; the Galapagos.

On board I mark PSSAs in the passage plan and set ECDIS to warn before the boundary.

TIẾNG VIỆT

PSSA là Particularly Sensitive Sea Area, vùng biển đặc biệt nhạy cảm: vùng có giá trị sinh thái, kinh tế xã hội hay khoa học, dễ bị hoạt động hàng hải làm hư hại. IMO cho gắn biện pháp bảo vệ hàng hải như phân luồng, vùng cần tránh, báo cáo bắt buộc, hoa tiêu bắt buộc.

Khác special area ở chỗ: special area là luật xả thải MARPOL theo từng Annex. PSSA là biện pháp hàng hải, quy định tàu đi thế nào, báo cáo ra sao. Một vùng có thể vừa là PSSA vừa là special area.

Ví dụ: Great Barrier Reef và eo Torres có hoa tiêu bắt buộc; vùng biển Tây Âu, tàu dầu vào phải báo cáo WETREP; Wadden Sea; Galapagos.

Trên tàu tôi đánh dấu PSSA trong passage plan và để ECDIS cảnh báo khi tới gần ranh giới.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Must ECDIS warn for PSSAs?** — Yes — PSSA is on the list of special-condition areas ECDIS must detect in planning and before entry.
  ECDIS có bắt buộc báo PSSA không? — Có, PSSA nằm trong danh sách vùng điều kiện đặc biệt mà ECDIS phải báo khi lập tuyến và khi tàu sắp vào.
- **Who reports under WETREP, and since when?** — Certain oil tankers entering the Western European PSSA, since 1 July 2005 — from southern Portugal to the Shetlands.
  WETREP áp cho tàu nào, từ bao giờ? — Một số loại tàu dầu vào PSSA Tây Âu, từ 01/07/2005; vùng báo cáo từ nam Bồ Đào Nha tới quần đảo Shetland.

Testing (repeat of Q82): separating PSSA (associated protective measures) from special areas (discharge rules), with real examples. Trap: calling a PSSA a no-discharge zone; no examples.
Đang thử (câu trùng 82): có tách được PSSA (biện pháp hàng hải) với special area (luật xả thải) không, có ví dụ thật không. Bẫy: nói PSSA là vùng cấm xả; không kể được ví dụ.

hoangluyen.net

↑ MỤC LỤC

Q112. Training and drill on board?

↑ Contents · Mục lục

Huấn luyện và thực tập trên tàu?

ENGLISH

I plan the monthly drills with the Master, by SOLAS and the SMS:

- Every crew member does at least one abandon ship and one fire drill a month. If more than 25% haven't drilled on this ship in the last month, we drill within 24 hours of leaving port.
- Each lifeboat launched and manoeuvred by its crew at least every 3 months. Rescue boat monthly if practicable, at least every 3 months.
- Enclosed space rescue every 2 months. Emergency steering every 3 months.
- New joiners know their emergency duties before sailing, get LSA and FFA training within 2 weeks; all equipment covered within every 2 months.
- SMS adds SOPEP and ISPS security drills.

Before each drill: risk assessment and toolbox meeting. After: debrief, log entry, equipment back to ready at once.

TIẾNG VIỆT

Tôi lập lịch tập cùng Master theo SOLAS và SMS:

- Mỗi thuyền viên tập bỏ tàu và cứu hoả ít nhất 1 lần mỗi tháng. Hơn 25% chưa tập trên tàu tháng trước thì tập trong 24 giờ sau khi rời cảng.
- Xuồng cứu sinh hạ xuống nước và chạy với tổ lái của nó ít nhất 3 tháng 1 lần. Xuồng cấp cứu hạ hằng tháng nếu được, tối thiểu 3 tháng.
- Tập vào và cứu người trong không gian kín: 2 tháng 1 lần. Tập lái sự cố: 3 tháng 1 lần.
- Người mới: nắm nhiệm vụ khẩn cấp trước khi tàu chạy; huấn luyện LSA, FFA trong 2 tuần; toàn bộ thiết bị phủ hết trong mỗi 2 tháng.
- SMS thêm drill SOPEP, an ninh.

Trước buổi tập: risk assessment, toolbox meeting. Tập xong: rút kinh nghiệm, ghi nhật ký, thiết bị về sẵn sàng ngay.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **Lowering a lifeboat with crew — any precaution?** — Lower and recover it empty first to prove the gear, then lower with only the crew needed to operate it.
  Hạ xuồng có người thì phải lưu ý gì? — Hạ và kéo lên không người trước để chắc cơ cấu chạy tốt, rồi mới hạ với số người tối thiểu để lái xuống.
- **How often training on davit-launched liferafts?** — At intervals of not more than 4 months.
  Bè cứu sinh hạ bằng cần tập bao lâu một lần? — Không quá 4 tháng 1 lần.
- **How often security and SOPEP drills?** — Security drills at least every 3 months under ISPS; SOPEP as per SMS, usually every 3 months.
  Drill an ninh và SOPEP bao lâu? — Drill an ninh ít nhất 3 tháng 1 lần theo ISPS; SOPEP theo SMS, thường 3 tháng.

Testing: SOLAS frequencies as numbers, and organising drills with proper debriefs. Trap: "lifeboats launched monthly" (it is 3-monthly; rescue boats are monthly); forgetting the 2-monthly enclosed space drill.
Đang thử: có thuộc tần suất SOLAS bằng số và có tổ chức tập an toàn, rút kinh nghiệm không. Bẫy: nhớ nhầm 'xuồng hạ nước hằng tháng' (đúng là 3 tháng; xuồng cấp cứu mới là hằng tháng); quên drill không gian kín 2 tháng.

hieutnguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q113. Lifeboat and rescue boat inspection.

↑ Contents · Mục lục

Kiểm tra xuồng cứu sinh và xuồng cấp cứu.

ENGLISH

I split it by interval, recorded in PMS and the log:

- Weekly: visual check of lifeboats, rescue boat and launching gear — hooks and on-load release gear properly and completely reset. Engines run at least 3 minutes, ahead and astern. Boats moved out of stowage a little, nobody on board. General alarm tested.
- Monthly: lifeboats turned out, nobody on board. Equipment checked against the checklist — water, rations, pyrotechnics, torch, bilge pump.
- Falls: inspected regularly, especially through the sheaves, renewed at least every 5 years.
- Annually: maker or authorised service provider examines boats, davits and release gear, plus a dynamic winch brake test. Every 5 years: release gear overhaul and a 1.1 times full-load test.

Crew do the weekly and monthly work under my direction, by the manual.

TIẾNG VIỆT

Tôi chia theo mốc, ghi PMS và nhật ký:

- Hằng tuần: kiểm bằng mắt xuồng, xuồng cấp cứu, cơ cấu hạ; móc và on-load release gear đã reset đúng, hết hành trình. Chạy máy ít nhất 3 phút, thử số tiến lùi. Đưa xuồng ra khỏi vị trí cất một đoạn, không người. Thử chuông báo động chung.
- Hằng tháng: turn out xuồng, không người. Kiểm trang bị xuồng theo checklist: nước, lương khô, pháo hiệu, đèn, bơm tay.
- Dây tời: kiểm định kỳ, nhất là chỗ qua puli, thay không quá 5 năm.
- Hằng năm: hãng hoặc đơn vị được ủy quyền kiểm kỹ xuồng, davit, móc nhả, thử phanh tời động. 5 năm: đại tu móc nhả, thử tải 1,1 lần xuồng đủ người và trang bị.

Phần tuần, tháng thì thuyền viên làm theo manual dưới sự chỉ huy của tôi.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How fast must a survival craft be ready?** — Two crew must be able to prepare it for embarking and launching in less than five minutes.
  Xuồng phải sẵn sàng trong bao lâu? — Hai thuyền viên phải chuẩn bị xong để lên xuồng và hạ trong dưới 5 phút.
- **What load for the winch brake test?** — Annually with the empty boat; every 5 years with a proof load of 1.1 times the boat with full complement and equipment.
  Thử phanh tời tải bao nhiêu? — Hằng năm thử động với xuồng không người; 5 năm 1 lần với tải 1,1 lần xuồng đủ người và trang bị.
- **Can the crew do the annual examination?** — No — the maker or a flag-authorised provider. Weekly and monthly checks are done by crew under a senior officer, per the manual.
  Thuyền viên tự làm kiểm tra năm được không? — Không, phải là hãng hoặc đơn vị được cờ ủy quyền; tuần, tháng thì thuyền viên làm theo manual dưới sự chỉ huy của sĩ quan.

Testing: weekly / monthly / annual / 5-yearly milestones as numbers, and who is allowed to do which part. Trap: forgetting to check the on-load release gear is properly reset; saying the crew can carry out the 5-yearly load test themselves.

Đang thử: có thuộc mốc tuần/tháng/năm/5 năm bằng số, và biết ai được làm phần nào không. Bẫy: quên kiểm on-load release gear reset; nói thuyền viên tự làm thử tải 5 năm.

hieunguyen.net

↑ MỤC LỤC

Q114. Lifesaving and firefighting maintenance and management?

↑ Contents · Mục lục

Bảo dưỡng và quản lý thiết bị cứu sinh, cứu hoả?

ENGLISH

I run it through PMS: every item has weekly, monthly, quarterly and annual jobs by SOLAS and the maker's manual, a responsible person and a checklist. I verify, sign and report to the Master.

- LSA: weekly and monthly checks per SOLAS. Liferafts, inflatable lifejackets and serviceable HRUs ashore every 12 months, flag can extend to 17; disposable HRUs replaced at expiry, usually 2 years. EPIRB tested annually, shore maintenance at most every 5 years.
- FFA: SOLAS requires a maintenance plan — fire main, pumps, hoses, fixed systems, detection, dampers, fire doors, EEBDs, extinguishers, firemen's outfits. Extinguishers examined annually, hydraulic test every 10 years; any used one recharged or replaced at once.
- Defects: report to Master and company, raise a defect, put a temporary measure in place. Before PSC or survey I check every service date.

TIẾNG VIỆT

Tôi quản lý bằng PMS: mỗi thiết bị có mốc tuần, tháng, quý, năm theo SOLAS và manual hãng, có người phụ trách, có checklist. Tôi kiểm lại, ký, báo Master.

- LSA: mốc tuần, tháng theo SOLAS. Bè, áo phao bơm hơi, HRU loại service được gửi trạm mỗi 12 tháng, cờ có thể cho tới 17; HRU dùng một lần thay theo hạn, thường 2 năm. EPIRB test hằng năm, bảo dưỡng bờ không quá 5 năm.
- FFA: SOLAS bắt có maintenance plan cho fire main, bơm, họng, vòi, lăng, hệ cố định, báo cháy, damper, cửa chống cháy, EEBD, bình chữa cháy, bộ đồ cứu hoả. Bình chữa cháy kiểm hằng năm, thử thủy lực 10 năm; bình đã xả thì nạp hoặc thay ngay.
- Hư hỏng thì báo Master, công ty, ghi defect, có biện pháp tạm. Trước PSC hay survey tôi soát hạn service.

Follow-up · Câu hỏi thêm:

- **How is the fixed CO2 system maintained?** — Contents checked periodically by level gauge or weighing, discharge piping blown through; at 10 years at least 10% of the cylinders hydro-tested. That's done by an approved service company.
  Hệ CO2 cố định bảo dưỡng thế nào? — Kiểm lượng CO2 định kỳ bằng đo mức hoặc cân, thổi thông đường ống xả; 10 năm thử thủy lực ít nhất 10% số bình. Phần này do công ty dịch vụ được duyệt làm.
- **What about SCBA cylinders?** — Pressure and mask checked monthly, air quality tested annually, cylinders hydro-tested per the maker, usually 5 years.
  Bình khí thở SCBA thì sao? — Kiểm áp suất và mặt nạ hằng tháng, thử chất lượng khí nén hằng năm, thử thủy lực bình theo hạn hãng, thường 5 năm.
- **Liferaft service due but no station available?** — The flag can extend it to 17 months — apply through the company first, never extend it ourselves.
  Bè cứu sinh quá hạn service mà chưa có trạm? — Cờ có thể cho gia hạn tới 17 tháng; xin trước qua công ty, không tự kéo dài.

Testing: a management system (PMS, person in charge, verification) and service intervals as numbers. Trap: listing equipment without saying how it is managed; forgetting the 12/17-month marks for liferafts and HRUs; saying a disposable HRU is "sent for service" (wrong: it is replaced on expiry).

Đang thử: có cách quản lý hệ thống (PMS, người phụ trách, kiểm lại) và thuộc các mốc service bằng số không. Bẫy: chỉ kể danh sách thiết bị mà không nói quản lý; quên mốc 12/17 tháng của bè và HRU; nói HRU dùng một lần cũng 'gửi service' (sai: thay khi hết hạn).

hieunguyen.net

Nguyễn Chí Hiếu — Second Officer (Phó 2)

VN Kết nối với tôi để nhận thêm nhiều tài liệu & kiến thức hàng hải khác

GB Connect with me for more maritime materials & knowledge

hieunguyen.net · YouTube **@hieuatsea** · TikTok **@hieuatsea** · Facebook **@hieuatsea**

↑ MỤC LỤC

Đọc xong rồi, giờ là lúc nói ra thành tiếng

Đáp án đọc thì hiểu. Nhưng tai chưa quen giọng người phỏng vấn thật, miệng chưa nói câu trả lời lần nào, thì vào phòng rất dễ đứng hình.

Trong app **SpeakAtSea**, bạn chọn đúng chức danh của mình (Cadet, OS, AB, Bosun, Phó ba, Phó hai, Đại phó). Người phỏng vấn hỏi bằng giọng Ấn, giọng Phi hoặc giọng Anh, chỉnh chậm được. Buổi đầu bạn ghi âm câu trả lời, học xong ghi lại rồi nghe hai bản, tự nghe ra mình nói khá hơn tới đâu.

Ngoài phỏng vấn, app có 12 tuần tiếng Anh giao tiếp hằng ngày trên tàu: nhận lệnh lái, làm dây, trực cầu thang, gọi VHF với hoa tiêu, bàn giao ca. Lên tàu bạn nghe được lệnh và nói lại cho đúng. Tải về một lần là học được trên tàu, không cần mạng.

Học 7 ngày, nghe lại mà không thấy mình nói khá hơn thì tôi hoàn đủ tiền.

Xem 1 bài học mẫu → hieuatsea.com/app