Churong 8

THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ

Nội dung:

- 8.1 Tổng quan về thiết kế bộ lọc số
 - 8.1.1 Phân loại bộ lọc dựa vào đáp ứng tần số
 - 8.1.2 Các đặc tả của bộ lọc
 - 8.1.3 Các bước để thiết kế bộ lọc
- 8.2 Thiết kế bộ lọc FIR dùng phương pháp cửa sổ


Bài tập

Churong 8

THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ

- 8.1 Tổng quan về thiết kế bộ lọc số:
- 8.1.1 Phân loại bộ lọc dựa vào đáp ứng tần số:
- ❖ Dựa vào đáp ứng tần số, có thể chia bộ lọc ra làm các loại sau:
 - Bộ lọc thông thấp LPF (Low Pass Filter)
 - Bộ lọc thông cao HPF (High Pass Filter)
 - Bộ lọc thông dải BPF (Band Pass Filter)
 - Bộ lọc chận dải BSF (Band Stop Filter)
- ❖ Đáp ứng tần số và đáp ứng xung của các bộ lọc lý tưởng
 - Bộ lọc thông thấp lý tưởng: Đáp ứng tần số:

$$\mid \boldsymbol{H}_{d}(\Omega) \mid = \begin{cases} 1 &, 0 \leq \Omega \leq \Omega_{C} \\ 0 &, \Omega_{C} < \Omega \leq \pi \end{cases}$$





Chương 8

THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ (tt)

❖ Đáp ứng tần số và đáp ứng xung của các bộ lọc lý tưởng (tt)

Đáp ứng xung:

$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(\Omega) e^{jn\Omega} d\Omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\Omega_C}^{\Omega_C} e^{jn\Omega} d\Omega$$
$$= \frac{1}{2\pi} \left(\frac{e^{jn\Omega}}{jn} \middle| \frac{\Omega_C}{-\Omega_C} \right) = \frac{1}{\pi} \frac{\sin n\Omega_C}{n} = \frac{\sin n\Omega_C}{n\pi}$$


Bộ lọc thông cao lý tưởng:

Đáp ứng tần số:

$$|H_d(\Omega)| = \begin{cases} 0 & , 0 \le \Omega < \Omega_C \\ 1 & , \Omega_C \le \Omega \le \pi \end{cases}$$

Đáp ứng xung:

$$h_d(n) = \delta(n) - \frac{\sin n\Omega_C}{n\pi}$$





Chương 8

THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ (tt)

• Bộ lọc thông dải lý tưởng:

Đáp ứng tần số:

$$| H_d(\Omega) | = \begin{cases} 0 & ; 0 \le \Omega < \Omega_{c1}, \Omega_{c2} < \Omega \le \pi \\ 1 & ; \Omega_{c1} \le \Omega \le \Omega_{c2} \end{cases}$$

Đáp ứng xung:

$$h_d(n) = \frac{\sin n\Omega_{c2} - \sin n\Omega_{c1}}{n\pi}$$

 $n\pi$


■ Bộ lọc chận dải lý tưởng:


Đáp ứng tần số:

$$\mid \boldsymbol{H}_{d}(\Omega) \mid = \begin{cases} 1 & ; 0 \leq \Omega \leq \Omega_{c1}, \Omega_{c2} \leq \Omega \leq \pi \\ 0 & ; \Omega_{c1} < \Omega < \Omega_{c2} \end{cases}$$

Đáp ứng xung:

$$h_d(n) = \delta(n) - \frac{\sin n\Omega_{c2} - \sin n\Omega_{c1}}{n\pi}$$







Churong 8

THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ (tt)

8.1.2 Các đặc tả bộ lọc số:

❖ Các tham số của bộ lọc: dải thông, dải chận, dải chuyển tiếp, độ gợn dải thông, suy hao dải chân.

- Xét bộ lọc thông thấp:
 - > Đặc tả tuyệt đối (H.a):

 δ_P : độ lệch dải thông

 $\delta_{\rm S}$: độ lệch dải chận

▶ Đặc tả tương đối (H.b):


R_P: độ gợn dải thông [dB]

A_S: suy hao dải chận [dB]

→ Công thức liên hệ:

$$R_P = -20\lg(1 - \delta_p)$$

$$A_S = -20 \lg \delta_S$$





Churong 8

THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ (tt)

8.1.2 Các bước để thiết kế bộ lọc số:

- ❖ Quá trình thiết kế bộ lọc số gồm 3 bước:
 - Xác định các đặc tả của bộ lọc:
 - \rightarrow tùy theo yêu cầu ứng dụng, ở bước này cần tiến hành xác định các đặc tả của bộ lọc: $\Omega_{\rm P},~\Omega_{\rm S},{\rm vv}...$
 - Xác định giá trị các hệ số của bộ lọc:
 - \rightarrow sau khi đã có đặc tả của bộ lọc, sử dụng các phương pháp thiết kế khác nhau: phương pháp dùng cửa sổ,, phương pháp lấy mẫu tần số, phương pháp thiết kế tối ưu,vv... để xác định các hệ số của bộ lọc h(n), $0 \le n \le N$.
 - Thực hiện mạch lọc:
 - → trên cơ sở đã có được các hệ số của bộ lọc, vấn đề thiết kế chỉ còn là việc lựa chọn sơ đồ thực hiện (dạng trực tiếp, dạng chính tắc) → xây dựng giải thuật tương ứng → viết chương trình → cài đặt.
 - → quá trình này có thể được thực hiện bằng phần cứng hay phần mềm.



Chuong 8

THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ (tt)

- 8.2 Thiết kế bộ lọc FIR dùng phương pháp cửa sổ:
- ❖ Nhắc lại: Với bộ lọc số FIR bậc N
 - Phương trình I/O:

$$y(n) = h(n) * x(n) = \sum_{k=0}^{N} h(k)x(n-k)$$

- Đáp ứng xung h(n) và đáp ứng tần số H(Ω) là một cặp biến đổi DTFT.
- ❖ Giả sử cần thiết kế bộ lọc số FIR bậc N theo yêu cầu nào đó. Quá trình thực hiện như sau:
 - Gọi h_d(n) là đáp ứng xung của bộ lọc lý tưởng tương ứnng loại bộ lọc cần thiết kế.
 - Với phương pháp cửa sổ, đáp ứng xung của bộ lọc cần thiết kết được xác định như sau:

$$h(n) = h_d(n-\alpha)w(n); \alpha = N/2.$$

trong đó: w(n) là hàm cửa sổ có chiều dài hữu hạn N+1 và đối xứng quanh điểm giữa, nghĩa là: w(n) = w(N-n)



Chuong 8

THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ (tt)

8.2 Thiết kế bộ lọc FIR dùng phương pháp cửa sổ (tt):

☐ Các loại cửa sổ thông dụng


Chử nhật	$w(n) = \begin{cases} 1 & ; 0 \le n \le N \\ 0 & ; otherwise \end{cases}$
Tam giác	$w(n) = \begin{cases} 2n/N & ; 0 \le n \le N/2 \\ 2 - 2n/N & ; N/2 \le n \le N \end{cases}$
Hanning	$w(n) = \begin{cases} 0.5 - 0.5\cos\frac{2\pi n}{N} & ; 0 \le n \le N \\ 0 & ; otherwise \end{cases}$
Hamming	$w(n) = \begin{cases} 0.54 - 0.46\cos\frac{2\pi n}{N} & ; 0 \le n \le N \\ 0 & ; otherwise \end{cases}$
Blackman	$w(n) = \begin{cases} 0.42 - 0.5\cos\frac{2\pi n}{N} + 0.08\cos\frac{4\pi n}{N} & ; 0 \le n \le N \\ 0 & ; otherwise \end{cases}$



Chương 8

THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ (tt)

☐ Hình dạng và phổ của các loại cửa sổ thông dụng






Chương 8

THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ (tt)

☐ Hình dạng và phổ của các loại cửa sổ thông dụng







Chương 8


THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ (tt)


☐ Hình dạng và phổ của các loại cửa sổ thông dụng (tt)





* Xét ảnh hưởng của cửa sổ lên đáp ứng xung:








Chuong 8

THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ (tt)

* Xét ảnh hưởng của cửa sổ lên đáp ứng tần số:



- □ Nhận xét: * Độ rộng búp chính sẽ ảnh hưởng đến độ rộng dải chuyển tiếp.
 - * Búp phụ tạo ra độ gợn dải thông và độ gợn dải chận của $H(\Omega)$.
- ightarrow Việc lựa chọn loại cửa sổ sẽ ảnh hưởng đến sự xấp xĩ $H(\Omega)$ đối với $H_d(\Omega)$.



Chuong 8

THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ (tt)

* Các tính chất của cửa sổ:

■ Khi chiều dài N tăng → độ rộng búp chính giảm → độ rộng dải chuyển tiếp $N\Delta\Omega = c$ $\Delta\Omega$: độ rộng dải chuyển tiếp giảm.

c: hằng số phụ thuộc loại cửa sổ

- Biên độ đỉnh của búp phụ được xác định bởi dạng của cửa sổ và không phu thuôc vào N.
- Khi giảm biên độ búp phụ thì độ rộng búp chính tăng lên và ngược lại.

Loại cửa sổ	Độ rộng dải chuyển tiếp ΔΩ	Suy hao dải chận A _S [dB]
Chữ nhật	1.8π/N	21
Tam giác	6.1π/N	25
Hanning	6.2π/N	44
Hamming	6.6π/N	53
Blackman	11π/N	74



Churong 8

THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ (tt)

Ví dụ 1: Thiết kế bộ lọc số thông thấp FIR thỏa yêu cầu sau:

$$\begin{cases} 0.99 \le |H(\Omega)| \le 1.01 & ; 0 \le \Omega \le 0.19\pi \\ |H(\Omega)| \le 0.01 & ; 0.21\pi \le \Omega \le \pi \end{cases}$$

Lời giải:

- Bộ lọc cần thiết kế là bộ lọc thông thấp
- Đặc tả tuyệt đối như hình bên:
- ightharpoonup Dựa vào đặc tả: δ_p = 0.01 δ_s = 0.01
- > Tìm bậc của bộ lọc N:
 - Suy hao dải chận:


$$A_s = 20 \log \delta_s = 20 \log 0.01 = -40 \text{ dB}$$

- → Chọn cửa số Hanning
- Độ rộng dải chuyển tiếp:

$$\Delta\Omega = \Omega_s - \Omega_p = 0.21\pi - 0.19\pi = 0.02\pi$$

- Với cửa số Hanning:

$$\Delta\Omega = \frac{6.2\pi}{N} \Rightarrow N = \frac{6.2\pi}{\Delta\Omega} = \frac{6.2\pi}{0.02\pi} = 310$$





Chuong 8

THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ (tt)

Viết phương trình đáp ứng xung:

$$h(n) = h_d(n-\alpha)w(n)$$
 (*)
trong đó: Hàm cửa sồ là:

$$w(n) = \begin{cases} 0.5 - 0.5\cos\frac{2\pi n}{N} & ; 0 \le n \le N \\ 0 & ; otherwise \end{cases}$$

Đáp ứng xung lý tưởng:

$$h_d(n-\alpha) = \frac{\sin\Omega_c(n-\alpha)}{\pi(n-\alpha)}; \begin{cases} \Omega_c = \frac{\Omega_s + \Omega_p}{2} = 0.2\pi\\ \alpha = \frac{N}{2} = \frac{310}{2} = 155 \end{cases}$$

Thay vào biếu thức (*), ta được đáp ứng xung của bộ lọc cần thiết kế là:

$$h(n) = \frac{\sin 0.2\pi (n - 155)}{\pi (n - 155)} \left[0.5 - 0.5 \cos \frac{2\pi n}{310} \right]; 0 \le n \le 310$$


(lần lượt thay n= 0,1,2,... vào ta thu được các hệ số của bộ lọc h_0 , h_1 , h_2 ,..., h_{310})



Chương 8

THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ (tt)

> Đáp ứng xung - Đáp ứng tần số - Đáp ứng pha của bộ lọc:





Churong 8

THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ (tt)

Ví dụ 2:

Cho tín hiệu âm thanh có phổ tần số nằm trong khoảng [0, 20 Khz]. Tín hiệu được lấy mẫu ở tốc độ $\rm f_s$ = 40 Khz. Hãy thiết kế bộ lọc số FIR dùng phương pháp cửa sổ để loại bỏ các thành phần tần số lớn hơn 10 Khz với mức suy hao không nhỏ hơn 50 dB. Giả sử độ rộng dải chuyển tiếp là 400 Hz.

Lời giải:

- Bước 1: Xác định đặc tả của bộ lọc:
- → Bộ lọc cần thiết kế là bộ lọc thông thấp

với các thông số sau:


$$\Omega_s = \frac{\omega_s}{f_s} = \frac{2\pi \times 10Khz}{40Khz} = 0.5\pi$$

$$\Delta\Omega = \frac{\Delta\omega}{f_s} = \frac{2\pi \times 400Hz}{40Khz} = 0.02\pi$$

$$\Delta\Omega = \Omega_s - \Omega_p \Rightarrow \Omega_p = 0.5\pi - 0.02\pi$$
$$= 0.48\pi; \quad A_s = 50dB$$



➤ Chọn loại của sổ Hamming → w(n)=...





Chương 8

THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ (tt)

Page của bộ lọc:
$$N = \frac{6.6\pi}{\Delta\Omega} = \frac{6.6\pi}{0.02\pi} = 330$$

Viết phương trình đáp ứng xung:

$$h(n) = h_d(n-\alpha)w(n)$$
 (*)

trong đó: Hàm cửa sồ là:

$$w(n) = \begin{cases} 0.54 - 0.46\cos\frac{2\pi n}{N} & ; 0 \le n \le N \\ 0 & ; otherwise \end{cases}$$

Đáp ứng xung lý tưởng của bộ lọc thông thấp:

$$h_d(n-\alpha) = \frac{\sin \Omega_c(n-\alpha)}{\pi(n-\alpha)}; \begin{cases} \Omega_c = \frac{\Omega_s + \Omega_p}{2} = 0.49\pi\\ \alpha = \frac{N}{2} = \frac{330}{2} = 165 \end{cases}$$

Thay vào biểu thức (*), ta được đáp ứng xung của bộ lọc cần thiết kế là:

$$h(n) = \frac{\sin 0.49\pi (n - 165)}{\pi (n - 165)} \left[0.54 - 0.46\cos \frac{2\pi n}{330} \right]; 0 \le n \le 330$$



Chương 8


THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ (tt)

Bước 3: Thực hiện bộ lọc:

Phương trình I/O của bộ lọc:

$$y(n) = h_0 x(n) + h_1 x(n-1) + h_2 x(n-2) + \dots + h_{330} x(n-330)$$

> Sơ đồ khối và giải thuật:



```
Với mỗi mẫu dữ liệu ngõ vào x:  \{ \\ \omega_0 = x; \\ y = h_0 \omega_0 + h_1 \omega_1 + ... + h_{330} \omega_{330}; \\ For i = 330,329,...,1 do \\ \omega_i = \omega_{i-1};
```


Viết chương trình dùng ngôn ngữ C,vv...




Churong 8

THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ (tt)

> Đáp ứng xung - Đáp ứng tần số - Đáp ứng pha của bộ lọc:







Chương 8

THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ (tt)

- ☐ Thiết kế bộ lọc số FIR sử dụng cửa sổ Kaiser:
- ❖ Họ cửa sổ Kaiser:

$$w(n) = \frac{I_0 \left[\beta \left(1 - \left(\frac{n - \alpha}{\alpha}\right)^{1/2}\right)\right]}{I_0[\beta]}; \quad 0 \le n \le N; \alpha = N/2$$

trong đó: β : tham số định dạng cửa sổ \rightarrow điều khiển sự dung hòa giữa độ rộng búp chính và biên độ búp phụ.

$$I_0[...]$$
: hàm Bessel $I_0[x] = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{(x/2)^k}{k!} \right]^2$

❖ Quá trình thiết kế bộ lọc thường sử dụng các công thức thực nghiệm sau:

$$\beta = \begin{cases} 0.1102(A_s - 8.7) & ; & A_s \ge 50dB \\ 0.5842(A_s - 21)^{0.4} + 0.07886(A_s - 21) & ; & 21dB < A_s < 50dB \\ 0 & ; & A_s < 21dB \end{cases}$$
 ii/
$$N = \frac{A_s - 7.95}{2.287\Delta\Omega}; A_s \ge 21dB \qquad \text{(Khi A}_s < 21dB: dùng N=1.8\pi/\Delta\Omega\text{)}$$



Chuong 8

THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ (tt)

Ví dụ 3: Thiết kế bộ lọc số thông thấp FIR có tần số cắt: $\Omega_{\rm c}$ = $\pi/4$; $\Delta\Omega$ =0.02 π và $\delta_{\rm s}$ = 0.01 dùng cửa sổ Kaiser.

Lời giải:

> Suy hao dải chận:

$$A_s = 20 lg \delta_s = 20 lg 0.01 = -40 dB$$

 \succ Suy ra thông số eta (do 50dB>A $_s$ >21 dB):

$$\beta = 0.5842(A_s - 21)^{0.4} + 0.07886(A_s - 21) = 3.4$$

Tìm bậc của bộ lọc N (do A_s>21dB):

$$N = \frac{A_s - 7.95}{2.287\Delta\Omega} = \frac{40 - 7.95}{2.287 \times 0.02\pi} = 224 \Rightarrow \alpha = N/2 = 112$$

Đáp ứng xung của bộ lọc:

$$h(n) = h_d(n-\alpha)w(n)$$


$$= \frac{\sin 0.25\pi (n-112)}{\pi (n-112)} \frac{I_0 \left[3.4 \left(1 - \frac{n-112}{112} \right)^{1/2} \right]}{I_0[3.4]}; \quad 0 \le n \le 224$$



Churong 8

THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ (tt)

> Đáp ứng xung - Đáp ứng tần số - Đáp ứng pha của bộ lọc:





Chuong 8

THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ (tt)

Bài tập:

- 8.1 Hãy vẽ các đặc tả tuyệt đối và đặc tả tương đối của bộ lọc số thông cao, thông dải và chận dải.
- 8.2 Cho tín hiệu âm thanh có phổ tần số nằm trong khoảng [0, 20 Khz]. Tín hiệu được lấy mẫu ở tốc độ f_s = 40 Khz. Hãy thiết kế bộ lọc số FIR dùng phương pháp cửa sổ để loại bỏ các thành phần tần số trong khoảng [10Khz -12 Khz] với mức suy hao không nhỏ hơn 50 dB. Giả sử độ rộng dải chuyển tiếp là 400Hz.