

この基板は、I2S信号(PCM、DSD)のSCLK(MCLKと同意)をジッタークリーニングして、そのSCLKのクロックで、 他の信号をリクロック(整頓)します。

INコネクタから入力されたPCMまたはDSD信号を、ジッタークリーニングとリクロックをして、OUTコネクタから出力します。 SCLKを使わず、BCLKをn 逓倍(サンプリング周波数を判断して自動で倍率を決定)してSCLKとして使えます。 ※ラズベリーパイのI2S出力信号を入力して、SCLK(MCLK)を生成出来ます。 ジッタークリーニングは自動で位相差修正を行います。

従来のデュアルモノジッタークリーナーの代わりに使えます。

リクロック処理の都合上、PCM352KHz及びDSD256以上のSCLKは2逓倍(45MHz/49MHz)にして出力しますので、

ご注意ください。

PCMの32KHzはサポート対象外です。


BCLK信号が停止した場合は、OUTコネクタの12番ピンのMUTE信号をHIGHにします。このMUTE信号を利用 して、DAC側でミュートしたり、MUTEリレー基板でDAC出力をミュートすれば、ノイズをカット出来ます。


基板サイズは80mm×50mmで、やなさんDSD原理基板の短い側と合わせてありますので、重ねる事が出来ます。電源は、+3.3V(500mA)です。

※DACの前に入れる使い方がお勧めです。

I2Sリクロック基板(Rev1.1)の部品表				
部品	番号	部品名/値	数量	備考
IC	IC1	74LVC574	1	○SSOP20
	IC2	Si5317D	1	QFN-36,100MHz DigiKey(336-1920-ND)
	IC3	PCAL9539A	1	○SSOP24、PCA9539Aとは互換はありません。
	IC4	ICS570	1	○S08
	IC5	74LVC1G86	1	○TSOT-23-5
	IC6	74LV4020	1	○TSSOP16、代替品の74LV4040になる場合もあります。
	IC7	ATmega328P	1	○プログラム済(V1.1)、ICソケット付き
水晶	XT1	セラロック	1	○8MHz、秋月電子のP-00153
	XT2	水晶発信器	1	114.285MHz DigiKey(887-2484-1-ND)
抵抗	R1-4	22Ω	4	○チップ2012サイズ、入力ダンピング抵抗
	R5,6	150Ω	2	○チップ2012サイズ
	R7,10	100Ω	2	○チップ2012サイズ
	R8,9	4.7ΚΩ	2	○チップ2012サイズ、LOL,LOSのLED用で輝度によっては値を変えて下さい。
	R11,15	10ΚΩ	2	○チップ2012サイズ
	R12	1ΚΩ	1	○チップ2012サイズ、LOCKのLED用で輝度によっては値を変えて下さい。
	R13,14	1ΚΩ	2	○チップ2012サイズ
コンデンサ	C1	100uF/6V以J	- 1	電解コンデンサ、直径7mm、OSコンがお薦め、サイズに注意
	C2,3	0.1uF	2	チップ3125サイズ、PanasonicのPPSコンがお薦め
	C4-15	0.1uF	12	○チップ2012サイズ,パスコン、秋月電子のP-00355
インダクタ	FB1	33uH	1	○チップ2012サイズ,フェライトビーズ(ショートで代用可)、秋月電子のP-04053
LED	LOL,LOS,LOCK	3mmLED	3	○青
端子	IN,OUT	2X7PIN	2	2.54mmピンヘッダ(2列)、PCM/DSD入出力用
	PWR	2PIN	1	B2B-XH-A、電源用3.3V(500mA)
				※JP3をショートすれば、INの9ピンの+3.3Vを使用

※備考に○印のものは添付品





INコネクタ

- SDATA/DSDR
- 2 Gnd
- LRCK/DSDL 3
- Gnd
- BCLK/DSDCLK
- 6
- SCLK(BCLKをn逓倍してSCLKの代わりにする場合は不要)
- 8
- Gnd +3.3V(IN) 9
- 10 (Gnd)
- 11 PCM/DSD識別信号(PCM=LOW,DSD=HIGH、OUTの11ピンと直結、PCM/DSDの判定に使用します)
- MUTE(ミュート時はHIGH、通常はLOW)
- 13 SDA(OUTの13ピンと直結)
- SCL(OUTの14ピンと直結) 14
- ※ピンヘッダ2×7(14P)を使います。

※P2D基板のP1コネクタと繋ぐ場合、PH2HEADER基板を使うと便利です。

OUTコネクタ

- SDATA/DSDR(リクロックされます)
- 2 Gnd
- LRCK/DSDL(リクロックされます) 3 4
- Gnd
- BCLK/DSDCLK(リクロックされます) 5
- 6 Gnd
- SCLK(ジッタークリーニングされます)
- 8 Gnd
- 9 +3.3V(IN)
- 10 (Gnd)
- PCM/DSD識別信号(PCM=LOW,DSD=HIGH、INの11ピンと直結) 11
- MUTE(ミュート時はHIGH、通常はLOW、ジッタークリーナーのロック処理中はHIGH) SDA(INの13ピンと直結) 12
- SCL(INの14ピンと直結)

※ピンヘッダ2×7(14P)を使います。

ジャンパランドについて

JP1は、OUTコネクタの10ピンのGnd用です。

OUTコネクタの10ピンをGndに落とす場合にショートします。 お気楽さんの基板とコネクタ接続する場合は、オープンにします。 JP2は、OUTコネクタの9ピンの+3.3V出力用です。 OUTコネクタの9ピンに+3.3Vを出力する場合はショートします。 JP3は、INコネクタの9ピンから+3.3V入力用です。 INコネクタの9ピンから+3.3Vを電源として利用する場合は、ショートします。 ※使用電流が大きいのでこのピンから電源を取るのはお勧めしません。 アイソレータ基板への+3.3V出力用にも使えます。 JP4は、INコネクタの10ピンのGnd用です。 INコネクタの10ピンをGndに落とす場合にショートします。 お気楽さんの基板とコネクタ接続する場合は、オープンにします。 JP5は、SCLKクロックのSCLK/BCLK選択用です。 SCLKを使う場合はSと真ん中をショートします。 BCLKを使う場合はBと真ん中をショートします。 **※必ずどちらかをショートしてください。** ※設定ピンP1の設定と合わします。合っていない時は動作保証外です。 SCLK通倍はSCLKクロック周波数によってはうまく動作しない場合があります。 そんな時はBCLK逓倍でお使い下さい。 電源について 電源は、3.3V電圧(500mA)が1個です。 ※電源回路にフェライトビーズが入っていますので、0.2Vぐらい高めの電圧にしても構いません。 設定ピンについて 設定ピンは、2列側(GND)とオープンまたはショートすることで設定出来ます。 動作中では変更可能です。 P1設定ピン(S/B)は、SCLKクロックのSCLK/BCLK選択用です。 SCLKを使う場合はオープンに、BCLKを使う場合はショートします。 ※ジャンパランドJP5の設定と合わします。合っていない時は動作保証外です。 P2設定ピン(Sxn)は、SCLKの逓倍用です。 PCMの出力するSCLKを2倍にしない場合はオープンに、2倍にする場合はショートします。 DSDの場合はこの設定ピンは無効です。 ※PCM352KHzのSCLK(22MHz/24MHz)は2逓倍(45MHz/49MHz)固定、DSD256のSCLK(45MHz/49MHz)はそのまま出力します。 P3設定ピン(Auto)は、ジッタークリーナーの自動位相差修正用です。 自動位相差修正しない場合はオープンに、する場合はショートします。 P4,5設定ピン(RW)は、ジッタークリーナーのバンド幅を設定します。 ジッタークリーナーがロックするまで最大3秒かかり、その間にノイズが出る場合が あります(ロック中はミュートしています)。 バンド幅が狭い(Lowest)ほど音は良くなりますが、ロックしにくい場合はあります。 ロックしやすくするなら、Low,Mediumとバンド幅を広げてください。 P5=BW1 P6=BW0 0 : Lowest : Low 0 : Medium : Medium-High ※0はオープン、1はショート P6設定ピン(RST)は、マイコンのリセット用です。 マイコンをリセットする時は、ショートして直ぐにオープンします。 ※PUSHスイッチを接続してください。 放熱器について Si5317は発熱が多いので、放熱板を付けることをお勧めします。 入力について PCM入力とDSD入力は、INコネクタに各信号線を接続します。 エレクトロアート様のUDA基板やP2D基板の出力コネクタから接続する際は、PH2HEADER変換基板を使うと 簡単に接続できます。 PCMの対応サンプリング周波数は、44KHz~384KHzです。 DSDの対応サンプリング周波数は、DSD64~DSD512です。

BCLKのクロック周波数は、64fsです。

SCLKのクロック周波数は、PCM時は22.5792MHz/24.576MHz、DSD時はDSD256以下は22.5792MHz/24.576MHz、

DSD256以上は22.5792MHz/24.576MHzまたは45.1584MHz/49.152MHzです。

※SCLKが上記以外のクロック周波数の場合は、BCLKを逓倍してSCLKを生成する設定で使ってください。

出力について

OUTコネクタから、リクロックされたPCMまたはDSD信号を出力します。

※PCM352KHzのSCLK(22MHz/24MHz)は2逓倍(45MHz/49MHz)固定、 DSDはSCLKを45MHz/49MHzまたは90MHz/98MHzで出力します。

製作について

まずは、表面のICからハンダ付けをしましょう。

ICの向きは、マイコン以外は、左下が1ピンになりますので、ICの○印や脇の窪みが左側 に来るようにしてください。IC表面の印刷文字が読める方向になっている事でも確認出来ます。 フラックスをハンダ面に適量を塗ります。軽い接着剤代わりになります。 お気に入りは、HAKKO NO.001-01です。

ICを載せますが、ピンセットを使って、慎重にピンの位置が合うまで調整します。 ICを指で押さえて、ICの隅をピンセットで押してずらして合わせます。 2面(Si5317は4面)とも完全に合うまで、しつこく繰り返すことが成功のポイントです。 完全にピン位置が合ったら、ICをピンセットで押さえて動かない状態にして、 ハンダコテに少量のハンダを乗せて、ICの端のピン(1~2ピン分)をハンダ付け します。ハンダが多いとブリッジし易いので、少なめがお勧めです。 %セロテープなどで固定する方法もありますが、半田付けする箇所が見難くなったり、 テープを貼る際にICがずれやすいので、ピンセットで押さえる方法がお薦めです。 この時にピン位置がずれていたら、ハンダを溶かして一旦外します。 ここできちんと確認しないと後の祭りになります。 うまく行ったら、基板を回転させて、ハンダ付けするピンが奥向きになるようにします。 ハンダ付けしたピンと対角線上のピンをハンダ付けします。 これ以降はピンセットで押さえる必要なありません。 ピン一列にフラックスを塗って、ハンダ付けします。コテをピン列に沿って横にずらして 行きます。この時、ブリッジしても無視します。 4面とも同じようにハンダ付けが終わったら、ブリッジした箇所の対処です。 コテ先を綺麗にして、ブリッジ部分にフラックスを塗ったら、コテ先をブリッジ部分に当てて、 ピン先方向に動かせば、ハンダがコテ先に吸い取られます。 ブリッジのハンダが多量でない時は、コテ先を当てるだけで、ピン側にハンダが溶けてブリッジ が解消出来ます。 最後に、綿棒に無水アルコールをたっぷり吸わせて、ICに残ったフラックスを洗い流します。 ハンダくずを拭き取る感じでやると良いでしょう。 ICが正しくハンダ付けされたか、5~10倍ルーペを使って、目視チェックします。出来れば、テスターを使って、ICの根元と基板側のピン部分とが導通しているか、隣のピンと 間違って導通していないかを確認しましょう。 テスター棒だと太すぎるのピンヘッダ用の細い線を取り付けると良いでしょう。

手始めにIC4からやりましょう。

SOPタイプは、コテ先に乗せるハンダ量は普通が良いです。

尚、隣のピンとの導通確認では、回路的に導通が正しい場合があります。

私はハンダが付いているように見えて実は付いていないハンダ不足を何度も経験しています。

次は、IC1,2,3,5,6です。

IC2のSi5317は、裏面の穴にもハンダ付けが必要です。穴が深いのでハンダがIC裏面にうまく付かない事が良くありますので、ハンダを溶かしたら、コテ先でかき混ぜると良いでしょう。うまく出来上がると、ハンダのえくぼが出来ます。 Si5317のピンは外に出ていないので、ハンダが少ないと接続されない事があります。 ピンは金色なので、ハンダの銀色に変わっているかを確認すると間違いないです。

XT2のクロックは、クロックに印刷されている○印と、基板に印刷されている○印を合わせましょう。 クロックは、フラックスをランドに塗って、クロックをピンセットで少し浮かせて、ハンダ付けして ください。浮かせないと、クロックの底面のランドにハンダが廻りません。

チップコンデンサとチップ抵抗をハンダ付けします。

裏面のチップコンデンサとチップ抵抗をハンダ付けします。

表面に戻ります。

電解コンデンサC1をハンダ付けします。

マイコンのピンソケットと、XT1の8MHzクロックをハンダ付けします。

最後に残りのコネクタをハンダ付けします。 コネクタを使わず配線ケーブルを直にハンダ付けしても構いません。 コネクタを付ける場合は、向きに注意してください。 1 ピン目を合わせましょう。

最後に、電源の+、GND間の抵抗値を測って、ショートしていないかを確認します。


動作確認

まずは、電源を入れてみましょう。 煙や異臭がないかを確認します。 ICを触って、指で触れれないほど熱くないかを確認します。


音が出来るか、DAC等に繋いで確認します。

問題が無ければ、ジッタークリーナーの動作確認です。
LOLとLOSのLEDがありますが、これが両方共点灯しない場合は、どこかに問題があります。
Si5317のハンダ付けの失敗が一番多いので、Si5317を指で触って熱くなっているか確認します。熱くならない時は、ハンダ付け不良(特に裏面)です。
実際に信号を入力すると、LOCKのLEDが点滅を始めます。
ジッタークリーナーがロックして自動位相差修正が完了すると、LOCKのLEDが点灯のままとなります。

I2Sリクロック基板の表面



I2Sリクロック基板の裏面



修正履歴

- Rev 1.2(2015/2/11)
 ・BCLK信号停止時にOUTコネクタのMUTE信号をONにする修正
- ・Rev1.1基板用に説明変更

Rev 1.1(2014/12/28)

- ・ INコネクタの11ピンのPCM/DSD識別信号を使えるように基板の修正の説明を追記しました。 ・ その他、説明を修正しました。

Rev 1.0(2014/12/26)

・新規