ARQUITETURA DE COMPUTADORES E

SISTEMAS OPERACIONAIS | UNIDADE 3

Aula 2 | Memória Cache e Memória Principal

PROFESSOR(A): BEATRIZ C SANTANA

1. Tempo médio de acesso

2. Tecnologia de fabricação de memória

3. Memória cache - Localidade

4. Mapeamento da memória cache

Tempo Médio de Acesso

- → A memória funciona numa velocidade menor que a do processador.
- → Uma forma de acelerar o acesso às informações é organizar as memórias de forma hierárquica, colocando as mais rápidas mais próximas ao processador.
- → A tentativa de acesso é feita sempre partindo do nível mais alto da hierarquia de memórias. Como essas memórias são mais rápidas, evidentemente o tempo de acesso será menor. Caso haja a possibilidade de a informação requerida não estar no nível de memória acessado, nesse caso, é feita uma busca no nível abaixo da hierarquia de memória.

Tempo Médio de Acesso

→ Quando uma informação procurada em um nível de memória é encontrada, chamamos de acerto (hit), quando a informação não é encontrada, chamamos de falha (miss).

$$t_a = (t_h \times p_h) + (t_m \times p_m)$$

→ ta é o tempo médio de acesso a uma informação em um nível de memória, th é o tempo de acesso no caso de um acerto, ph é a probabilidade de acerto de acesso, tm é o tempo de acesso no caso de uma falha, ou seja, o tempo de acesso aos níveis inferiores na hierarquia de memória; e pm é a probabilidade de falha de acesso.

Tempo Médio de Acesso

- → Exemplo
- → Se um nível de memória tem 75% de chance de conter uma informação, e o tempo de acesso a essa memória seja de 10ns, em caso de acerto, e 100ns, em caso de falha, teremos

 $ta = (10 \times 0.75) + (100 \times 0.25) = 7.5ns + 25ns = 32.5ns.$

1. Tempo médio de acesso

2. Tecnologia de fabricação de memória


3. Memória cache - Localidade


4. Mapeamento da memória cache

Tecnologias de Fabricação de Memória

- → Em termos de tecnologia de fabricação de memória RAM, temos dois tipos principais:
- → A memória RAM estática (SRAM) e a memória RAM dinâmica (DRAM).
- → A primeira é mais antiga, porém, até hoje, a mais rápida e, consequentemente, mais cara, é usada principalmente para a construção de memórias cache, já a segunda, mais barata, é utilizada para a fabricação de memórias principais (MP).

Organização da Memória DRAM





- 1. Tempo médio de acesso
- 2. Tecnologia de fabricação de memória

3. Memória cache - Localidade

4. Mapeamento da memória cache

Memória Cache - Localidade


→ A localidade espacial quer dizer que, "se um programa acessa uma informação na memória, é provável que venha a acessar outra informação próxima a essa em um curto prazo".

→ Isso quer dizer que, se o programa acessa um endereço n, é bem provável que venha a acessar um endereço n+1, n+2, ..., logo em seguida.

Memória

Memória Cache - Localidade

- → A localidade temporal quer dizer que, "se um programa acessa uma informação na memória, é provável que venha a acessar essa mesma informação em um curto prazo".
- → Veja o exemplo: suponha que um programa deve ler um valor da memória e somar esse valor dez vezes, serão feitos dez acessos ao mesmo valor na memória.




Uso das Localidades Espacial e Temporal

- → O conceito de localidade é aplicado da seguinte forma:
- → Como a memória cache é uma memória bem menor que a memória principal, não poderá conter todas as informações que são solicitadas, mas conterá as últimas informações acessadas.
- → Para tal, o processador procurará o dado primeiro na memória cache, se o dado estiver lá (hit cache), o processador não precisará acessar a memória principal, caso contrário (miss cache), o processador faz um acesso à memória principal em busca do dado solicitado.

Uso das Localidades Espacial e Temporal

- → Possibilidades de acesso a cache:
- 1- O processador verifica se a palavra solicitada está na cache.
- 2- Se ocorrer hit cachê, a palavra é acessada.
- 3- Senão, o bloco da MP que contém a palavra é carregado na cache.
- 4- A palavra é acessada.



- 1. Tempo médio de acesso
- 2. Tecnologia de fabricação de memória
- 3. Memória cache Localidade

4. Mapeamento da memória cache


Mapeamento de Memória Cache

- → Para o correto funcionamento do esquema cache/memória principal, é importante considerarmos algoritmos ou políticas de substituição de blocos e o mapeamento de cache.
- FIFO (First In First Out) este algoritmo funciona basicamente como uma fila, ou seja, o bloco que está há mais tempo na cache (o primeiro que chegou) é escolhido para ser substituído.
- → LFU (Least Frequently Used menos frequentemente usado) de acordo com esse algoritmo, o bloco a ser substituído é aquele que tiver a menor quantidade de acessos.
- → LRU (Least Recently Used menos recentemente usado) nesse caso, o bloco a ser utilizado é aquele que tiver sido usado pela última vez há mais tempo, ou seja, aquele que está há mais tempo ocioso.

Mapeamento Direto

- → Neste mapeamento, cada bloco da memória principal é mapeado para um quadro da cache. O quadro a ser usado é obtido pelo resto da divisão do endereço do bloco da memória principal pela quantidade de quadros da cache. Cada quadro da cache tem três campos: o índice, o tag e o endereço de memória. O tag é usado para validar se a linha procurada é a mesma que está na cache.
- → Na Figura podemos observar que, para cada quadro da cache, teremos a possibilidade de quatro blocos da memória principal. Assim, precisamos de dois bits no tag para identificar qual dos blocos da memória principal está carregado ali.

Mapeamento Direto




Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Figura-39-Diagrama-de-uma-memoria-cache-com-mapeamento-direto-apresentando-a-tag-e-o_fig5_256293104

Mapeamento Totalmente Associativo

→ Neste mapeamento, um bloco de memória pode estar em qualquer quadro da cache. Neste caso, sempre que precisar encontrar algo, o processador deverá varrer toda a cache até encontrar (se encontrar) o que procura.

Mapeamento Totalmente Associativo



Mapeamento Associativo por Conjuntos

→ Este mapeamento é um híbrido entre os mapeamentos direto e totalmente associativo. Nele, os quadros da cache são divididos em conjuntos. O bloco de memória usará então o quadro de acordo com o resto da divisão entre o endereço da memória principal e a quantidade de conjuntos da cache (como no mapeamento direto). Dentro do conjunto, o bloco da memória principal poderá estar em qualquer um dos quadros (como no mapeamento totalmente associativo).

Mapeamento Associativo por Conjuntos

