#### ARQUITETURA DE COMPUTADORES E

**SISTEMAS OPERACIONAIS | UNIDADE 3** 

# Aula 3 | Arquitetura e Componentes do Processador

PROFESSOR(A): BEATRIZ C SANTANA

### 1. Arquitetura e componentes do processador

2. Barramento interno


3. Clock

4. Unidade de controle

5. Unidade lógico aritmética (ULA)

## Arquitetura e componentes do processador

→ O processador, ou CPU, é organizado em três componentes principais: a Unidade de Controle (UC), a Unidade Lógico Aritmética (ALU) e o Banco de Registradores.



# Ciclo de instrução

- 1. Buscar instrução neste passo, o processador vai à memória buscar a instrução que está no endereço apontado por um dos registradores.
- 2. Decodificar a instrução significa interpretar o código de operação (opcode), que consta em parte dos bits da instrução, e verificar qual instrução lógica ou aritmética deverá ser executada.
- 3. Buscar os operandos toda instrução trabalha com um ou mais operandos, que são os dados que serão manipulados por ela. Por exemplo, se for uma soma, os operandos serão os números a serem somados.
- 4. Executar a instrução neste passo, a operação verificada no passo 2 é efetivamente executada com os operandos que foram buscados no passo 3.
- 5. Escrever resultado aqui o resultado obtido no passo 4 é colocado em um dos registradores.

1. Arquitetura e componentes do processador

#### 2. Barramento interno

3. Clock

4. Unidade de controle

5. Unidade lógico aritmética (ULA)

## **Barramento Interno**

- → Um barramento tem a função de transmitir bits entre um componente e outro. Temos barramentos também na placa mãe, que conectam os diversos componentes do computador. No caso do barramento interno, ele é o responsável pela transmissão dos bits entre a Unidade de Controle, o Banco de Registradores e a Unidade Lógico Aritmética.
- → Este sistema tem muitos barramentos (por exemplo, cache, memória, PCIe, PCI, USB, SATA e DMI), cada um com uma taxa de transferência e função diferentes.

## **Barramento Interno**




Figura 1 – A estrutura de um sistema x86 grande

(fonte:Sistemas Operacionais Modernos. Andrew Tanenbaum - 4° ed.)

## **Barramento Interno**

- → Essa taxa de transmissão depende de dois fatores: a largura e a frequência do barramento e a taxa de transmissão é o resultado do produto entre esses fatores.
- → Como exemplo, suponha um barramento hipotético com largura de 4 bits e uma frequência de 10hz. Isso significa que ele é capaz de transportar 40 bits a cada segundo, tendo a taxa de transmissão de 10bps.

- 1. Arquitetura e componentes do processador
- 2. Barramento interno

#### 3. Clock

- 4. Unidade de controle
- 5. Unidade lógico aritmética (ULA)
- 6. Banco de Registradores

## Clock

- → O clock é um circuito ligado à Unidade de Controle e tem como função emitir pulsos que determinam o ritmo em que as coisas acontecem no processador.
- → Para termos uma ideia da velocidade dos processadores, um processador com clock de 2 GHz (dois giga-hertz) emite dois bilhões de ciclos por segundo.

- 1. Arquitetura e componentes do processador
- 2. Barramento interno
- 3. Clock

#### 4. Unidade de controle

- 5. Unidade lógico aritmética (ULA)
- 6. Banco de Registradores

## **Unidade de Controle**

→ A unidade de controle comanda todas as operações realizadas pelo processador. Dela partem as "ordens" que ativam os diversos componentes, sendo ela a responsável por ativar os passos do ciclo de instrução

- 1. Arquitetura e componentes do processador
- 2. Barramento interno
- 3. Clock
- 4. Unidade de controle

#### 5. Unidade lógico aritmética (ULA)

# Unidade lógica aritmética

→ A unidade de controle contém os circuitos que executam o passo quatro do ciclo de instrução. São circuitos formados pelas portas lógicas que estudamos e, como exemplo, podemos citar o somador. Após a decodificação da instrução e busca dos operandos, a Unidade de Controle ativa o respectivo circuito da Unidade Lógico Aritmética para que ele execute a operação identificada.

- 1. Arquitetura e componentes do processador
- 2. Barramento interno
- 3. Clock
- 4. Unidade de controle
- 5. Unidade lógico aritmética (ULA)

- → A importância do Banco de Registradores está no fato de que as informações que estão sendo usadas pelo processador em um determinado momento devem estar armazenadas nele.
- → Os registradores são de dois tipos: registradores de propósito geral e registradores de propósito específico.
- → Os primeiros armazenam dados em geral utilizados pelas instruções a cada ciclo.
- → Já os registradores de propósito específico têm funções bem definidas.

→ PC (Program conter) ou CI (Contador de instruções) – este registrador guarda o endereço da próxima instrução a ser buscada e executada. No primeiro passo do ciclo de instrução, o processador usa esse endereço para buscar a próxima instrução e, assim que isso é feito, o endereço do PC é atualizado para estar sempre apontando para onde está a instrução seguinte.

→ IR (Instruction Register) ou RI (Registrador de Instruções) – este registrador tem a função de armazenar a instrução que está sendo executada no momento. Isso é importante porque na instrução estão as informações que o processador precisa. Por exemplo, o opcode (código de operação) é usado no segundo passo (a decodificação). Além disso, a instrução contém as informações de onde serão buscados os operandos.

- → REM (Registrador de Endereço de Memória) neste registrador fica a o endereço indicando a posição da memória onde será realizada uma operação.
- → RDM (Registrador de Dados de Memória) neste registrador fica guardado o dado tanto de uma operação de leitura quanto de escrita na memória.