ARQUITETURA DE COMPUTADORES E

SISTEMAS OPERACIONAIS | UNIDADE 3

Aula 4 | Família e Evolução dos Processadores

PROFESSOR(A): BEATRIZ C SANTANA

1. ISA e famílias de processadores

- 2. Coprocessadores aritméticos
- 3. Pipelining
- 4. Arquitetura superescalar
- 5. Processadores multicore

ISA e famílias de processadores

- → ISA (Instruction Set Architecture Arquitetura do conjunto de instruções).
- → O ISA é parte de um modelo abstrato de um computador que define como o processador é controlado pelo software. Essa arquitetura age como uma interface entre o software e o hardware, especificando o que o processador é capaz de interpretar e executar. Em outras palavras, o ISA define como as instruções básicas são codificadas (representadas na forma binária) para que possam ser entendidas pelo processador. Esse conjunto de instruções pode ser visto como o "vocabulário" que o processador entende.

1. ISA e famílias de processadores

2. Coprocessadores aritméticos

3. Pipelining

4. Arquitetura superescalar

5. Processadores multicore

Coprocessadores aritméticos

- → Os primeiros processadores fabricados pela Intel e que equipavam os computadores domésticos, operavam basicamente com números inteiros. Porém, algumas funções matemáticas envolviam cálculos complexos envolvendo números não inteiros (ponto flutuante) e tais processadores efetuavam essas operações de forma lenta.
- → Surgiu então a figura do coprocessador aritmético que tinha a função de auxiliar o processador a executar esses cálculos de forma muito mais rápida.
- → A partir da geração do 486DX o coprocessador foi incorporado no núcleo do processador, o que permitiu sua produção em maior escala e o barateamento dos preços.

Coprocessadores aritméticos



Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Coprocessador

- 1. ISA e famílias de processadores
- 2. Coprocessadores aritméticos

3. Pipelining

- 4. Arquitetura superescalar
- 5. Processadores multicore

Pipelining

→ Através da técnica de pipeline os processadores passaram a executar instruções de forma semelhante a uma linha de montagem. Cada instrução buscada começa seu ciclo e mesmo antes de acabar, outras instruções vão sendo buscadas, de forma que em um dado momento o processador está atendendo a mais de uma instrução, cada uma delas em um estágio diferente.






- 1. ISA e famílias de processadores
- 2. Coprocessadores aritméticos
- 3. Pipelining

4. Arquitetura superescalar

5. Processadores multicore

Arquitetura superescalar

→ As arquiteturas superescalares possibilitam que diferentes instruções sejam executadas simultaneamente em diferentes linhas de pipeline, pois permitem que se iniciem múltiplas instruções no mesmo ciclo de clock.



- 1. ISA e famílias de processadores
- 2. Coprocessadores aritméticos
- 3. Pipelining
- 4. Arquitetura superescalar

5. Processadores multicore

Processadores multicore

→ Os processadores multicore (múltiplos núcleos) são aqueles que possuem mais de um núcleo de processamento. O sistema operacional enxerga esses processadores como se fossem vários processadores de um núcleo (singlecore). Isso torna possível a busca e execução de dois ou mais fluxos de instruções completamente independentes entre si.



Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-modelo-de-arquitetura-multicore_fig2_282367700