# Organização de Computadores 1

5.1 – Linguagem de Montagem (Assembly)

# r

### Sistemas Numéricos

- → Sistema Decimal: sistema natural do homem.
  - ✓ No assembly um número decimal pode terminar com um d.
    - **Ex:** 64223 ou 64223d ou 64223D.
- → Sistema Binário: representado por bits (0 ou 1)
  - ✓ Agrupamento dos bits:
    - × Nibble: 4 bits
    - **× Byte:** 8 bits
    - ➤ Palavra (word): 16 bits
    - ➤ Palavra dupla (double word): 32 bits
  - ✓ No assembly um número binário deve terminar com um b.
    - **Ex:** 1110101b ou 1110101B.

#### **→** Sistema Hexadecimal:

- √ 1 algarismo hexadecimal = 4 bits (ex: 0011|1101b = 3Dh)
- No assembly um número hexadecimal deve começar com um numeral decimal e terminar com um h.
  - **Ex:** 1Fh, 0FFAh.

# Programação

- → Computador executa programas criados pelos programadores.
  - ✓ Programas = conjunto de instruções.
- → Instruções dizem ao computador o que fazer para resolver determinado problema.
- → Elementos de uma instrução:
  - ✓ Opcode: define a operação a ser realizada
  - ✓ Operandos: dados necessários para realizar a operação desejada.

# Arquitetura 8086

| CPU     | Registradores de 16 bits     |  |
|---------|------------------------------|--|
| Memória | Memória limitada a 1MB       |  |
|         | Dividida em segmentos 64kb   |  |
|         | Somente modo real            |  |
|         | Bytes na memória não possuem |  |
|         | endereço único               |  |
|         | Organização little endian    |  |


# ٧

# Arquitetura 8086

#### Mapeamento da memória

| 0x00000 - 0x003FF | Tabela de interrupções (ISR)   |
|-------------------|--------------------------------|
| 0x00400 - 0x005FF | Área de BIOS (BDA)             |
| 0x00600 - 0x9FFFF | Área livre                     |
| 0xA0000 - 0xAFFFF | Memória de vídeo EGA/VGA       |
| 0xB0000 - 0xB7FFF | Memória de texto monocromático |
| 0xB8000 - 0xBFFFF | Memória de vídeo CGA           |
| 0xC0000 - 0xDFFFF | ROM instalada                  |
| 0xE0000 - 0xFDFFF | ROM fixa                       |
| 0xFE000 - 0xFFFFF | ROM da BIOS                    |
|                   |                                |

- → CPU possui 14 registradores de 16 bits visíveis.
- + 4 registradores de uso geral:
  - AX (Acumulador): armazena operandos e resultados dos cálculos aritméticos e lógicos.
  - ✓ BX (Base): armazena endereços indiretos.
  - CX (Contador): conta iterações de loops ou especifica o nº de caracteres de uma string.
  - ✓ DX (Dados): armazena overflow e endereço de E/S.
  - ✓ Podem ser usados como registradores de 8 bits:
    - **Ex:** AH e AL (byte alto e byte baixo de AX).



#### **→** 4 registradores de segmento:


- ✓ CS (Segmento de Código): contém o endereço da área com as instruções de máquina em execução.
- ✓ DS (Segmento de Dados): contém o endereço da área com os dados do programa.
  - Seralmente aponta para as variáveis globais do programa.
- ✓ SS (Segmento de Pilha): contém o endereço da área com a pilha. Que armazena informações importantes sobre o estado da máquina, variáveis locais, endereços de retorno e parâmetros de subrotinas.
- ✓ ES (Segmento Extra): utilizado para ganhar acesso a alguma área da memória quando não é possível usar os outros registradores de segmento.
  - **Ex:** transferências de bloco de dados.

#### **→** 5 registradores de *offset*:

- ✓ PC ou IP (Instruction Pointer): usado em conjunto com o CS para apontar a próxima instrução.
- ✓ SI (source index) e DI (destiny index): utilizados para mover blocos de bytes de um lugar (SI) para outro (DI) e como ponteiros para endereçamento (junto com os registradores CS, DS, SS e ES).
- ✓ BP (Base Pointer): usado em conjunto com o SS para apontar a base da pilha.
  - ➤ Similar ao registrador BX.
  - Usado para acessar parâmetros e variáveis locais.
- ✓ SP (Stack Pointer): usado em conjunto com o SS para apontar o topo da pilha.

#### 1 registrador de estado do processador (PSW) :

- Registrador especial composto por sinalizadores (*flags*) que ajudam a determinar o estado atual do processador.
  - Coleção de valores de 1 bit.
- ✓ Apenas 9 bits são utilizados.
  - \* 4 mais utilizados: ZF zero; CF carry ("vai um") ou borrow ("vem um");
    SF sinal; e OF overflow ou underflow.



### Organização dos Registradores – Família Intel

#### General Registers

| $\mathbf{AX}$          | Accumulator |  |
|------------------------|-------------|--|
| $\mathbf{B}\mathbf{X}$ | Base        |  |
| $\mathbf{C}\mathbf{X}$ | Count       |  |
| $\mathbf{D}\mathbf{X}$ | Data        |  |

#### Pointer & Index

| SP            | Stack Pointer |  |
|---------------|---------------|--|
| $\mathbf{BP}$ | Base Pointer  |  |
| SI            | Source Index  |  |
| DI            | Dest Index    |  |

#### Segment

| CS | Code  |  |
|----|-------|--|
| DS | Data  |  |
| SS | Stack |  |
| ES | Extra |  |

#### Program Status

8086 (16 bits)

| Instr Ptr |  |
|-----------|--|
| Flags     |  |

#### General Registers

| EAX | AX |
|-----|----|
| EBX | BX |
| ECX | CX |
| EDX | DX |

| ESP | SP |
|-----|----|
| EBP | BP |
| ESI | SI |
| EDI | DI |

#### Program Status


| FLAGS Register      |
|---------------------|
| Instruction Pointer |

80386 - Pentium II (32 bits)

### Segmentação da Memória

- → Ponto de vista físico: memória é homogênea.
  - ✓ Processador 8086 endereça até 2<sup>20</sup> bytes = 1MByte.
- → Ponto de vista lógico: memória é dividida em áreas denominadas segmentos.
  - ✓ Expansão na capacidade de acesso à memória.
  - ✓ Organização bem mais eficiente.
- → Cada segmento no 8086 é uma área de memória com no mínimo 64 KB e no máximo 1MB.
- → Registradores de segmento indicam o endereço inicial do segmento.

### Segmentação da Memória






### Exemplo de Utilização do Segmento

- → Todos os acessos a instruções são feitas automaticamente no segmento de código.
  - ✓ Suponha que CS contenha o valor 2800h e PC o valor 0153h.
  - ✓ Obtenção do endereço efetivo (EA):
- Inclusão de um zero à direita do valor do CS (endereço base).
  - Inclusão de 4 bits.
  - Endereços possuem 20 bits.
- Soma do deslocamento (offset) ao endereço do segmento.

$$28000h + 0153h = 28153h$$
CS x 16 PC EA



# ۲

#### Exercícios

- → Resolva as seguintes questões:
  - Dado CS = 1E00h e IP = 152Fh, em qual posição de memória será buscada a próxima instrução?
  - 2. Sendo DS = F055h e DI = 5FFEh, qual a posição da memória está o dado referenciado por DS:DI?

# м

### Linguagem Assembly

- → Linguagem de montagem (assembly) é uma forma de representar textualmente o conjunto de instruções de máquina (ISA) do computador.
  - ✓ Cada arquitetura possui um ISA particular, portanto, pode ter uma linguagem assembly diferente.
- → Instruções são representadas através de mnemônicos, que associam o nome à sua função.
  - ✓ Nome da instrução é formada por 2, 3 ou 4 letras.

#### ✓ Exemplos:

- \* ADD AH BH
  - ADD: comando a ser executado (adição).
  - AH e BH: operandos a serem somados.
- **×** MOV AL, 25
  - Move o valor 25 para o registrador AL.

# ۲

### Por que Utilizar?

- → Muito utilizado no desenvolvimento de aplicativos que exigem resposta em tempo real.
- → Tirar proveito de conjuntos de instruções específicas dos processadores.
- → Obter conhecimento do funcionamento do HW, visando desenvolver SW de melhor qualidade.
  - ✓ Aplicativos podem precisar de maior desempenho em partes críticas do código.
    - \* Nesses trechos deve-se empregar **algoritmos otimizados**, com baixa ordem de complexidade.
    - Se não atingir o tempo de resposta necessário, podemos tentar melhorar a performance utilizando otimizações de baixo nível.

# м

### Programa Montador (Assembler)

- → O montador traduz diretamente uma instrução da forma textual para a forma de código binário.
  - ✓ É sob a forma binária que a instrução é carregada na memória e interpretada pelo processador.
- ◆ O montador converte o programa assembly para um programa em código-objeto.
- → Programas complexos são estruturados em módulos.
  - ✓ Cada módulo é compilado separadamente.
  - ✓ Os módulos objeto gerados são reunidos pelo ligador (linkeditor).

# м

## Criação de Programas em Assembly

#### **→** Ferramentas necessárias:

- ✓ Editor para criar o programa-fonte.
  - ➤ Qualquer editor que gere texto em **ASCII** (ex: notepad, edit, etc.).
- ✓ Montador para transformar o código-fonte em um programa-objeto.
  - ➤ ∃ várias ferramentas no mercado (ex: masm, nasm, tasm, etc.).
- ✓ Ligador (linkeditor) para gerar o programa executável a partir do código-objeto.

#### **→** Ferramentas desejáveis:

- ✓ Depurador para acompanhar a execução do código.
  - Importante para encontrar erros durante a programação.

# r

#### TASM – Turbo Assembler

- → Montador da Borland<sup>®</sup>.
- → Age em conjunto com o linkeditor *tlink* e o debugador *td*.

#### → Criação de aplicativos:

- ✓ Cria-se um arquivo texto (formato ASCII) com extensão "\*.asm" contendo o programas-fonte.
- ✓ O montador *tasm* gera programas "\*.obj" a partir de programas "\*.asm".
- ✓ O ligador *tlink* transforma os arquivos "\*.obj" em executáveis "\*.exe".

# М

### Montagem sem Depuração

- → Turbo Assembler da Borland (TASM):
  - ✓ Programa-fonte: exemplo.asm
  - ✓ Programa-objeto: exemplo.obj
  - ✓ Programa executável: exemplo.exe
- → Tradução: tasm exemplo.asm <enter>
- **+** Ligação:

  tlink exemplo.obj <enter>

# м

### Montagem para Depuração

- → Depuração: acompanhamento passo a passo da execução (debug).
  - ✓ Programa executável maior, pois inclui tabela de símbolos.
- ★ Tradução: tasm /zi exemplo.asm <enter>
- **+** Ligação:

  tlink /v exemplo.obj <enter>
- → Depuração: td exemplo.exe <enter>

### Estrutura Básica de um Programa

→Um programa assembly deve conter as seguintes diretivas:

```
.model small
                    ; define o modelo de memória do programa
.stack 100h
                    ; reserva espaço de memória da pilha
                    ; define a área de declaração de constantes e
.data
                    ; variáveis globais (opcional)
.code
                    ; define o início de um programa
                    ; início da execução do programa (entry point)
nm func proc
nm func endp
                    ; final da função principal
end nm func
                    ; finaliza o programa assembly
```

**OBS:** o símbolo ";" é utilizado para incluir **comentários** no programa.

# ĸ,

Prog **ENDP** 

**END** Prog

### Exemplo de Programa

```
.MODEL SMALL ; modelo de memória com segmentos de 64K
.STACK 100
               ; espaço de memória para instruções do prog. na pilha
.DATA
Msg db "Hello Assembly!",0dh,0ah,'$'
.CODE
               ; linhas seguintes são instruções do programa
Prog PROC
               ;Sinaliza o início do programa (função principal)
mov ax,@data; carrega o endereço inicial do segmento de dados em AX
               ; carrega o valor de AX em DS
mov ds,ax
lea dx,Msg
               ; obtem o endereço efetivo de Msg
mov ah,09h
               ; move valor 09h para o registrador AH (apresenta string)
int 21h
               ; chama a interrupção 21h (S.O.)
               ; move valor 4ch para o registrador AH (encerra programa)
mov ah,4Ch
               ; chama a interrupção 21h (S.O.)
int 21h
```

; encerra função principal

;finaliza o código do programa

# м

#### Modelos de Memória

- → Definido pela diretiva ".MODEL"
- → Os modelos de memória podem ser classificados nas seguintes categorias:
  - √ Tiny: código + dados + pilha ≤ 64k
  - √ Small: código ≤ 64k, dados ≤ 64k
  - ✓ Medium: dados ≤ 64k, código de qualquer tamanho
  - ✓ Compact: código ≤ 64k, dados de qualquer tamanho
  - ✓ Large: código e dados de qualquer tamanho.
- → No 8086 o tamanho máximo de memória é 1 MB.
  - $\sqrt{2^{20}} = 1 \text{Mb}.$

# M

### Declaração de Dados

- → Dados são sempre declarados na porção de dados do programa, e serão acessados via segmento de dados (DS) ou segmento extra (ES).
  - ✓ Feita após a diretiva ".DATA".
- → Todas variáveis devem possuir um tipo de dado:
  - ✓ DB (define byte) 8 bits
  - ✓ DW (define word) 16 bits
  - ✓ DD (define double word) 32 bits
  - ✓ DF (define far word) 48 bits
- → Constantes podem ser declaradas pela cláusula EQU.
  - ✓ Exemplo: LF EQU 0AH; LF = 0A (código ASCII para Line Feed).
- → Variáveis podem ou não possuir valores iniciais.

# М

### Declaração de Dados

```
Ex: .data
     var1 DW 0019h
     var2 DB ? ; ? Indica a não inicialização da variável
     var3 DB 'a'
     var4 DB 24,23,22
     Msg DB "Entre com o numero:",0dh,0ah,'$'
     .code
     Prog:
     mov al, var4 ; al = 24 = 18h
      mov al, var4+2; al = 23 = 16h
```

- → Cláusula DUP pode ser utilizada para duplicar um valor na inicialização de uma variável estruturada.
  - ✓ Ex: myvet db 1000 dup (?) ; define um vetor de 1000 bytes não ; inicializados.

# 1

### Declaração de Dados

- → Quando um programa é carregado na memória, o DOS cria e usa um segmento de memória de 256 bytes que contem informações sobre o programa.
  - ✓ PSP Program Segment Prefix
  - ✓ DOS coloca o endereço deste segmento nos registradores DS e ES antes de executar o programa.
- → Problema: DS NÃO contém o endereço do segmento de dados no início do programa.
- → Solução: colocar manualmente em DS o endereço correto do segmento de dados corrente.

MOV AX,@DATA MOV DS,AX

- ✓ @DATA é o nome do segmento de dados definido em .DATA.
- Assembly traduz @DATA para o endereço inicial do segmento de dados.

## Acesso a Dados

- → Diretiva SEG: obtém o endereço de segmento de uma variável.
  - ✓ Normalmente utilizada para obtenção do segmento de variáveis externas ao programa.
    - » Não estão no segmento de dados do programa.
  - ✓ Ex: MOV AX,seg MSG1; coloca em AX o endereço de ; segmento da variável msg1
- → Diretiva OFFSET: obtém o endereço relativo (deslocamento) de uma variável no segmento.
  - ✓ Ex: MOV DX,offset MSG1; coloca em DX o offset do ; endereço da variável msg1

# м

### Transferência de Dados

→ Qualquer programa precisa movimentar dados entre dispositivos E/S, memória e registradores.

#### + Formas de transferência aceitas:

- ✓ Transmitir dados para um dispositivo externo.
- ✓ Receber dados de um dispositivo externo.
- ✓ Copiar os dados de um registrador para a pilha.
- √ Copiar os dados da pilha para um registrador.
- ✓ Copiar dados da memória para algum registrador.
- ✓ Copiar dados de um registrador para a memória.
- ✓ Copiar os dados de registrador para registrador.

### Transferência de Dados

- → Transferências estão sujeitas a regras e restrições:
  - ✓ NÃO pode mover dados diretamente entre posições de memória.
    - **Solução:** origem → registrador e registrador → destino.
  - ✓ NÃO pode mover uma constante diretamente para um registrador de segmento.
    - × Solução: usar registrador de propósito geral como intermediário.
    - **Ex:** mov AX,@data mov DS, AX

### Instruções de E/S

- → Para a comunicação com dispositivos externos são utilizados comandos específicos de E/S.
- → Comando saída (OUT): envia dado à porta E/S.
  - √ Sintaxe: OUT Port, Orig
    - ➤ Port: endereço da porta de saída do dado (DX).
    - ➤ Orig: registrador de origem do dado (AL, AX ou EAX).
- → Comando entrada (IN): recebe dado da porta E/S.
  - ✓ Sintaxe: IN Dest,Port
    - ➤ Dest: registrador de destino do dado (AL, AX ou EAX).
    - ➤ Port: endereço da porta de entrada do dado (DX).

# M

### Utilização da Pilha em Assembly

- → Nas arquiteturas de processadores x86, os registradores SP e BP representam ponteiros da pilha.
  - ✓ BP: apnta para a base da pilha.
  - ✓ SP: aponta para o topo da pilha.
    - Seu valor é atualizado a cada operação de inserção ou remoção na pilha.
- → A pilha cresce de cima para baixo na memória.
  - ✓ SP referencia o endereço mais elevado.
  - ✓ Qdo. a pilha cresce, os valores são inseridos nos endereços inferiores e SP é decrementado em 2 posições.
    - Informação gravada na pilha ocupa 16 bits (uma palavra).

# v

### Instruções de Manipulação da Pilha

- Empilhamento (PUSH): coloca o conteúdo do operando no topo da pilha.
  - √ Sintaxe: PUSH Op
    - ➤ Op: registrador que contém o valor a ser colocado na pilha.
    - **×** Decrementa SP e [SP] ← Op.
- → Desempilhamento (POP): retira elemento do topo da pilha e o coloca no operando.
  - √ Sintaxe: POP Op
    - **Op:** registrador que receberá o valor contido no topo da pilha.
    - $\checkmark$  Op ← [SP] e incrementa SP.
- → Variações: PUSHF, PUSHA, POPF e POPA.
  - ✓ ?F: manipula o registrador de flags.
  - ✓ ?A: manipula os registradores DI, SI, BP, SP, AX, BX, CX e DX.

# .

### Instruções de Transferência de Dados

- → Instrução MOV: copia dados da posição de origem para a posição de destino.
  - √ Sintaxe: MOV Dest, Orig
    - ➤ Dest contém o endereço de destino (memória ou registrador).
    - ➤ Orig contém o endereço de origem (memória ou registrador).
  - ✓ Ex: MOV AX,BX ; Copia BX em AX MOV BX,1000h ; Copia 1000h em BX MOV DX,[8000h]; Copia DS:8000h em DX
- ★ Existe variantes para mover blocos de dados:
  - ✓ MOVSB: copia n bytes da origem para o destino.
  - ✓ MOVSW: copia n palavras da origem para o destino.
    - ➤ Adota **DS:SI** como origem e **ES:DI** como destino.

# ×

### Modos de Endereçamento

→ Imediato: opera com valores constantes, embutidos na própria instrução.

✓ Ex: MOV AX,0 ; Carrega AX com 0

MOV BX,1000h ; Carrega BX com 1000h

MOV SI,3500h ; Carrega SI com 3500h

+ Registrador: quando envolve apenas registradores.

✓ Ex: MOV AX,BX ; Copia BX em AX

MOV CX,SI ; Copia SI em CX

MOV DS,AX ; Copia AX em DS

+ Direto: faz referência a um endereço fixo de memória.

✓ Ex: MOV DX,[8000h] ; EA = DS:8000h.

**×** SE DS = 8000h, ENTÃO DX ← (88000h)

### Modos de Endereçamento

- → Indexado: utiliza os registradores BX, BP, SI e DI como índices.
  - ✓ Eles podem ser usados sozinhos ou combinados.
    - ➤ Valor da soma de BX ou BP com SI ou DI, ou com uma constante.
  - ✓ Ex: MOV CL,[BX]

MOV DL,[BP]

MOV DL,[BP+50]

MOV AL,[SI+100]

MOV AX,[BX+SI]

MOV AH,[BP+DI]

MOV DX,[BP+DI+300]

MOV AH,[BP+SI+2000]



Ex:

#### Acesso aos Dados

→ Um mesmo dado pode ser acessado de vários modos:

```
data
TEXTO DB 'ABCDEFG'
.code
mov ax,@data
mov ds,ax
mov si, OFFSET TEXTO + 3
mov al, [si]
mov bx,3
mov al, [TEXTO + bx]
mov bx,OFFSET TEXTO
mov al, [bx + 3]
mov si,3
mov al, [texto + si]
mov di, 3
mov al, [bx + di]
```

```
mov si,OFFSET TEXTO
mov bx, 3
mov al, [bx + si]
mov bx, OFFSET TEXTO
mov si, 2
mov al,[bx + si + 1]
mov bx, 1
mov si, 2
mov al, [texto + bx + si]
```

## M

#### Acesso aos Dados

- → Quando for necessário explicitar o tamanho do dado a transferir deve-se utilizar as diretivas:
  - ✓ BYTE PTR : transfere 8 bits.
  - ✓ WORD PTR: transfere 16 bits.
- ★ Exemplo: movimentação de dados com 8 ou 16 bits .data

mov cx,word ptr [nro+1]; cx = 0012h

```
nro dw 1234h ; little endian (00 = 34h, 01 = 12h)

.code

mov al,byte ptr [nro] ; al = 34h

mov ah,byte ptr [nro+1] ; ah = 12h

mov bx,word ptr [nro] ; bx = 1234h
```

## v

### Instruções Aritméticas

- → Instrução NEG: inverte o sinal do valor aritmético especificado (utilizando o complemento de 2).
  - ✓ Ex: NEG AL
    NEG AX
    NEG byte ptr [BX+SI]
- → Instruções ADD e ADC: soma os dois operandos, colocando o resultado no primeiro operando.
  - ✓ ADC também soma o bit Carry, usado para o "vai 1", possibilitando formar dados maiores.
  - ✓ Pode ser com 8 ou 16 bits (depende do operando).
  - ✓ Ex: ADD BX,SI ADC AH,[BP+SI+3]

## r,

### Exemplo: Soma de 2 nº Extensos

```
.model small
.stack 100h
.data
   nro1 dd 00012345h
   nro2 dd 00054321h
   soma dd 00000000h
.code
   mov ax,@data
   mov ds,ax
                                  ; obtém o segmento de dados
   mov ax, word ptr[nro1]
                                  ;ax = 2345h (byte – significativo de NRO1)
   mov dx, word ptr [nro1+ 2]
                                  dx = 0001h (byte + significative de NRO1)
   add ax,word ptr[nro2]
                                  ax = 2345h + 4321h
   adc dx,word ptr [nro2+2]
                                  dx = 0001h + 0005h + 0000h (bit CARRY)
                                  ; guarda byte – significativo de SOMA
   mov word ptr [soma],ax
                                  ; guarda byte + significativo de SOMA
   mov word ptr [soma+2],dx
```

## ٧

### Instruções Aritméticas

- → Instruções SUB e SBB: subtrai dois operandos, colocando o resultado no primeiro operando.
  - ✓ SBB subtrai também o valor do bit Carry, tornando possível a operação de "vem um" (borrow) com nº maiores.
  - ✓ **Ex:** SUB BX,DX SBB AX,[BX+DI]
- → Instruções MUL e IMUL: multiplica o acumulador (AX ou AL) por um operando na memória ou em outro registrador.
  - Escolha do ACC depende do tamanho do operando multiplicador.
  - ✓ MUL é usada para números sem sinal (só +).
  - ✓ IMUL aceita números inteiros (+ ou -).
  - ✓ Resultado é guardado em ACC maior (AH → AX → DX e AX).
  - ✓ Ex: MUL CL MUL word ptr [SI] IMUL DX

## М

### Instruções Aritméticas

- → Instruções DIV e IDIV: divide o acumulador (AX ou DX e AX) por um operando de 8 ou 16 bits.
  - ✓ DIV é usada para números sem sinal (só +).
  - ✓ IDIV aceita números inteiros (+ ou -).
  - ✓ Dividendo é definido pelo tamanho do divisor.
    - **×** Divisor de 8 bits  $\Rightarrow$  AX  $\div$  Op  $\rightarrow$  AL e o resto  $\rightarrow$  AH.
    - × Divisor de 16 bits  $\Rightarrow$  DX:AX  $\div$  Op  $\rightarrow$  AX e o resto  $\rightarrow$  DX.
  - ✓ Se quociente não cabe no registrador, a operação gera um estouro de divisão (*divide overflow*).
  - ✓ Ex: DIV CL
    IDIV byte ptr [BP+4]

# Instruções Aritméticas

- → Instruções INC e DEC: incrementa ou decrementa de uma unidade o operando especificado.
  - ✓ Bit Zero é afetado, possibilitando implementar contadores.
  - ✓ Ex: Preencher a tela com 2000 caracteres em branco.

**MOV DX,2000** ; No de bytes a serem enviados

ENVIA: MOV AL, 20h ; 20h é o código ASCII do caractere "...

**CALL OUTCHAR** ; Envia o caractere para o vídeo

**DEC DX** ; Decrementa o contador

JNZ ENVIA ; Pula se não chegou a zero

- ✓ Instruções INC e DEC também podem ser usadas para implementar ponteiros para posições de memória.
  - × Útil quando queremos manipular dados seqüenciais.

### Instruções Aritméticas

- →Instrução CMP: comparar dois valores.
  - ✓ Realiza uma subtração entre os operandos, alterando os valores dos flags necessários
  - **✓ Exemplos:**

```
CMP AL,57H ; Compara o conteúdo de AL com 57h.
```

CMP DI,BX ; Compara os conteúdos de DI e BX.

```
CMP [SI],AX ; Compara uma palavra gravada em
```

; **DS:SI**, com o conteúdo de **AX**.

CMP CH,[SI+BX+3] ; Compara o conteúdo de CH com ; o byte gravado em DS:SI+BX+3

# Instruções Lógicas

- → Instrução NOT: inverte todos os bits do dado.
  - ✓ Operação unária (somente um operando).
  - ✓ Bit 1 vira 0 e bit 0 vira 1.
  - √ Sintaxe: NOT Op
- → Instruções AND, OR e XOR: realiza as operações lógicas tradicionais "E", "OU" e "OU exclusivo".
  - ✓ Operações binárias (possuem 2 operandos).
  - ✓ AND pode ser usada para separar os bits de interesse.
    - × 2º operando é a máscara de bits.
  - ✓ OR pode ser usada para incluir bits 1 ao operando.
  - ✓ Ex: AND AL,0Fh; conversão ASCII → Nº inteiro.
    OR AL, 30h; conversão Nº inteiro → ASCII.

## .

### Deslocamentos e Rotações

- → Instruções SAL e SAR: realiza o deslocamento aritmético N posições para a esquerda (SAL) ou para a direita (SAR).
  - ✓ Bit + a direita recebe zero, bit + a esquerda recebe o bit do sinal
- → Instruções SHL e SHR: realiza o deslocamento lógico N posições para a esquerda (SHL) ou direita (SHR).
  - ✓ Novo bit recebe zero.
- → Instruções ROL e ROR: rotaciona os bits do operando para a esquerda ou direita N posições.
  - ✓ RCL e RCR são variações que incluem o bit Carry na rotação.

#### → Aspectos Gerais:

- ✓ Sintaxe: ??? Op,N
  - × ???: instrução a ser realizada.
  - Op: operando que sofrerá a operação (deslocamento ou rotação).
  - **N**: quantidade de bits deslocados ou rotacionados (1 ou valor contido em **CL**).
- ✓ Bit eliminado vai para o bit Carry, sobrepondo seu valor anterior.

### Deslocamentos e Rotações


Deslocamento Lógico CF CF

CF

Deslocamento Aritmético

CF O


Rotação Simples



## Instruções de Chamada de Sub-rotinas

- → Instrução CALL: chama uma sub-rotina, alterando o fluxo normal de execução.
  - ✓ Endereço de retorno é colocado na pilha pela instrução.
    - Quando uma instrução CALL é executada, o conteúdo de PC é armazenado na pilha (empilhado).
  - ✓ Sintaxe: CALL Proc
    - **Proc:** nome do procedimento (sub-rotina) a ser executado.
- → Instrução RET: encerra uma sub-rotina, retomando a execução do programa chamador da sub-rotina.
  - ✓ Transfere o fluxo de processamento para a instrução seguinte à chamada da sub-rotina.
    - ➤ Desempilha o endereço armazenado na pilha e o coloca no registrador PC.
  - ✓ Sintaxe: RET

### Fluxo da Chamada de Sub-rotina





## Exemplo: Impressão de Texto

```
.model small
.stack 200h
.data
   mens1 db 'Bom dia',13, 10, 0
   mens2 db 'Boa tarde', 13, 10, 0
   mens3 db 'Boa noite', 13, 10, 0
.code
inicio PROC NEAR
   mov ax,@data
   mov ds,ax
   mov bx, OFFSET mens1
   call imprime
   mov bx, OFFSET mens2
   call imprime
   mov bx, OFFSET mens3
   call imprime
   mov ah,4ch
```

```
int 21h
inicio ENDP
imprime proc near
repete:
         mov dl,[bx]
         and dl,dl
         iz fim
         inc bx
         mov ah,02h
         int 21h
         imp repete
fim:
         ret
imprime endp
end inicio
```

### Instruções de Desvio e Salto

- → Desvios e saltos podem ser implementados por uma das instruções de JUMP ou pelo comando LOOP.
  - ✓ Normalmente adiciona-se rótulos (*label*) às instruções para indicar os pontos de desvio.
  - ✓ Instrução JMP: realiza o desvio incondicional no fluxo de execução do programa.
    - Sintaxe: JMP Dest
      - Dest: próxima instrução a ser executada.
  - ✓ Instruções J??: realizam desvios condicionais no fluxo de execução do programa de acordo com os bits de flag.
    - ➤ Existe várias instruções deste tipo, algumas gerais, outras específicas para nº cardinais (sem sinal) ou nº inteiros (com sinal).
    - Sintaxe: J?? Dest

## Exemplos de Desvios Condicionais (J??)

| Unsigned (Cardinal) |                            |           | signed (Integer) |      |                              |           |          |
|---------------------|----------------------------|-----------|------------------|------|------------------------------|-----------|----------|
| JA                  | Jump if Above              | JA Dest   | (≡ JNBE)         | JG   | Jump if Greater              | JG Dest   | (≡ JNLE) |
| JAE                 | Jump if Above or Equal     | JAE Dest  | (≡ JNB ≡ JNC)    | JGE  | Jump if Greater or Equal     | JGE Dest  | (≡ JNL)  |
| JB                  | Jump if Below              | JB Dest   | (≡ JNAE ≡ JC)    | JL   | Jump if Less                 | JL Dest   | (≡ JNGE) |
| JBE                 | Jump if Below or Equal     | JBE Dest  | (≡ JNA)          | JLE  | Jump if Less or Equal        | JLE Dest  | (≡ JNG)  |
| JNA                 | Jump if not Above          | JNA Dest  | (≡ JBE)          | JNG  | Jump if not Greater          | JNG Dest  | (≡ JLE)  |
| JNAE                | Jump if not Above or Equal | JNAE Dest | (≡ JB ≡ JC)      | JNGE | Jump if not Greater or Equal | JNGE Dest | (≡ JL)   |
| JNB                 | Jump if not Below          | JNB Dest  | (≡ JAE ≡ JNC)    | JNL  | Jump if not Less             | JNL Dest  | (≡ JGE)  |
| JNBE                | Jump if not Below or Equal | JNBE Dest | (≡ JA)           | JNLE | Jump if not Less or Equal    | JNLE Dest | (≡ JG)   |
| JC                  | Jump if Carry              | JC Dest   |                  | JO   | Jump if Overflow             | JO Dest   |          |
| JNC                 | Jump if no Carry           | JNC Dest  |                  | JNO  | Jump if no Overflow          | JNO Dest  |          |
|                     |                            |           |                  | JS   | Jump if Sign (= negative)    | JS Dest   |          |
|                     |                            |           |                  | JNS  | Jump if no Sign (= positive) | JNS Dest  |          |

| JUMPS | (flags remain unchanged)     |           |           |       |                                |            |           |
|-------|------------------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------------|------------|-----------|
| Name  | Comment                      | Code      | Operation | Name  | Comment                        | Code       | Operation |
| JE    | Jump if Equal                | JE Dest   | (≡ JZ)    | JNE   | Jump if not Equal              | JNE Dest   | (≡ JNZ)   |
| JZ    | Jump if Zero                 | JZ Dest   | (≡ JE)    | JNZ   | Jump if not Zero               | JNZ Dest   | (≡ JNE)   |
| JCXZ  | Jump if CX Zero              | JCXZ Dest |           | JECXZ | Jump if ECX Zero               | JECXZ Dest | 386       |
| JP    | Jump if Parity (Parity Even) | JP Dest   | (≡ JPE)   | JNP   | Jump if no Parity (Parity Odd) | JNP Dest   | (≡ JPO)   |
| JPE   | Jump if Parity Even          | JPE Dest  | (≡ JP)    | JPO   | Jump if Parity Odd             | JPO Dest   | (≡ JNP)   |

# Instruções de Desvio e Salto

- → Instrução LOOP: realiza desvios para a construção de laços de repetição (iteração) no programa.
  - ✓ Decrementa o valor de CX, e se NÃO for zero, desvia para o label.

✓ Sintaxe: LOOP Dest

✓ Ex: MOV CX,10 ; Contador = 10

MOV SI,1000 ; SI aponta para endereço 1000 da memória

MOV DI,2000; DI aponta para 2000

TRANSF: MOV AL,[SI]; Pega um byte da origem

MOV [DI],AL; Guarda no destino

INC SI; Incrementa ponteiros

INC DI

LOOP TRANSF; Dec CX e se ≠ zero vai para TRANSF

- **→ Variações: LOOPE, LOOPNE, LOOPZ e LOOPNZ.** 
  - ✓ Fazem um teste no bit Zero do registrador de flags:
    - ✗ Se a condição for satisfeita, executa o LOOP.
    - Caso contrário, termina a iteração.

## M

### Outras Instruções

- → Instruções CBW e CWD: realiza a conversão do tipo byte para word e de word para double word, respectivamente.
  - ✓ CBW expande o conteúdo de AL para AX.
  - ✓ CWD expande o conteúdo de AX para DX:AX.
  - ✓ Trabalham sobre nº inteiros (com sinal) em complemento 2.
  - ✓ Sintaxe: C??
- → Instrução XCHG: troca o valor dos operadores.
  - √ Sintaxe: XCHG Op1,Op2
- → Instrução LEA: obtém o endereço efetivo de uma variável ou rótulo.
  - Equivalente ao & na linguagem C.
  - ✓ Sintaxe: LEA Dest, Orig
    - **Dest** recebe o endereço de **Orig**.

## Interrupções da BIOS

- → Instrução INT: executa uma interrupção de SW.
  - ✓ Primeiros 1024 bytes da memória são reservados para o vetor de interrupções, com 256 elementos.
    - Cada elemento é composto de 4 bytes (2 para indicar um segmento e
       2 para indicar um offset).
    - Corresponde ao endereço de uma função do S.O. encarregada de um determinado serviço.

#### **→** Exemplos:

- ✓ Interrupção 10h: placa de vídeo.
- ✓ Interrupção 16h: teclhado
- ✓ Interrupção 21h: serviços do DOS.
- ✓ Interrupção 33h: mouse.
- → Capítulo 13 da apostila The Art of Assembly descreve as chamadas de serviço da BIOS (INT 16h e INT 10h), usadas para leitura e escrita de dados fornecidos pelo usuário.

## Interrupção 21h

- → Utilizada no MS-DOS para várias chamadas de funções básicas de acesso a disco e E/S.
- + Comando: int 21h ;invoca a interrupção do DOS
- → Registrador AH indica qual é a operação desejada:
  - ✓ Leitura de um caractere do teclado (AH = 01h)
    - Saída: AL = caractere (ASCII em hexa)
  - ✓ Escrita de um caractere na tela (AH = 02h)
    - **Entrada:** DL = caractere a ser escrito
    - × Saída: nenhuma
  - ✓ Escrita de uma string na tela (AH = 09h)
    - Entrada: DX = endereço para o início da string
    - \* Saída: nenhuma
    - O final da string deve ser determinado pelo caractere '\$'.
  - ✓ Encerra o programa e retorna ao S.O. (AH = 4Ch)
    - × Saída: nenhuma

### Exercícios

- 1. Escreva um programa que mostre na tela os 256 caracteres do código ASCII.
- 2. Escreva um programa que receba dois números entre 0 e 9 do teclado e apresente o maior deles.
- 3. Escreva um programa que receba um número inteiro e retorne se o número é par ou ímpar.
- 4. Escreva um programa que recebe uma *string* de no máximo 30 caracteres e a escreva com letras maiúsculas (obs: tecla *ENTER* encerra a *string*).
- 5. Escreva um programa que receba uma expressão aritmética na forma infixa (ex: A+B\*C) e a retorne na forma pós-fixa (ex: ABC\*+).