

HỆ THỐNG MÔI CHẤT HÒA Ô TÔ

TỔNG QUAN Hệ thống môi chất hòa không khí trong ô tô giúp duy trì nhiệt độ và độ ẩm lý tưởng trong cabin.

CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH

1. Máy nén (Compressor) - Nén môi chất lạnh - Tạo ra áp suất khi bắt đầu vận hành - Có thể bị hỏng do thiếu dầu

2. Bình ngưng (Condenser) - Làm mát môi chất lạnh - Thường đặt phía trước xe - Cần làm sạch định kỳ

3. Bình bay hơi (Evaporator) - Hấp thụ nhiệt từ cabin - Tạo ra không khí mát - Có thể bị đóng băng

4. Van tiết lưu (Expansion Valve) - Giảm áp suất môi chất - Kiểm soát nhiệt độ - Cần thay thế khi bị tắc

CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP - Không mát: Kiểm tra môi chất, máy nén - Mùi hôi: Thay bộ lọc cabin - Tiếng ồn: Kiểm tra quạt, máy nén - Rò rỉ: Kiểm tra các ống dẫn

BỘ DỒI NGÀNH KẾ - Thay bộ lọc cabin mỗi 15,000km - Kiểm tra môi chất mỗi 2 năm - Làm sạch bình ngưng mỗi năm - Kiểm tra quạt mỗi 30,000km