

Hệ thống truyền động ô tô

Tổng quan Hệ thống truyền động chuyển đổi mô-men xoắn từ động cơ vào các bánh xe, cho phép xe di chuyển với tốc độ khác nhau.

CÁC LOẠI TRUYỀN ĐỘNG 1. Truyền động thủ công (Manual Transmission) - Người lái điều khiển bằng tay - Hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu - Cần kỹ năng lái xe tốt

2. Truyền động tự động (Automatic Transmission) - Tự động chuyển số - Dễ sử dụng, thoải mái - Tiêu hao nhiên liệu cao hơn

3. Truyền động vô cấp (CVT) - Không có số cố định - Hiệu suất tối ưu - Cảm giác lái mượt mà

CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH - Hộp số (Gearbox) - Ly hợp (Clutch) - Với xe số tay - Bộ biến mô (Torque Converter) - Với xe số tự động - Trục truyền (Drive Shaft) - Bộ vi sai (Differential)

CHẨN ĐOÁN SỰ CỐ - Khó chuyển số: Kiểm tra dầu hộp số - Tiếng ồn khi chuyển số: Kiểm tra bánh răng - Rung khi tăng tốc: Kiểm tra trục truyền - Mất công suất: Kiểm tra ly hợp

BỘ DŨNG - Thay dầu hộp số mỗi 60,000km - Kiểm tra ly hợp mỗi 80,000km - Kiểm tra trục truyền mỗi 40,000km - Thay bộ lọc dầu mỗi 30,000km