# かにロボプログラミング 簡易版

https://ceres.epi.it.matsue-ct.ac.jp/smt/

#### 「かにロボ1v2」ブロック

練習 1: モーターを動かす



全速力で5秒動かす ロボを床に置いたら 進むかな?


練習 2:サーボモータを動かす



練習 3:ライトセンサの値の確認



白色と黒色の時の値を確認しよう. この例では、右手にセンサー3, / 左手にセンサー4を使ってます





#### 本番:ライントレース


白線の両脇にライトセンサーがくるように置く

まず、まっすぐ進む

もし、右足のセンサが白を探知したら、右に方向を変える

もし、左足のセンサが白を探知したら、左に方向を変える






さらにUターンしてスタート地点まで帰って 来るには、どのように書けば良いだろう?


# プログラミングツールの使い方

https://ceres.epi.it.matsue-ct.ac.jp/smt/

- [1] 左下の拡張機能 ご から必要な機能を選択
  - かにロボ1v2:必要最低限のブロック
  - かにロボ2:細かな調整をするためのブロック.
    - テキストプログラミング(Ruby)への移行を意識
  - Tools: センサの値の確認に利用するブロック
  - 注) かにロボ1v2 とかにロボ2 のブロックを混ぜて使わないこと
- [2] ブロックでプログラムを作ったら、緑の旗 📜 をクリック
- [3] 別タブで「書き込みツール」が立ち上がるので、以下の 手順でロボット(マイコン)をパソコンに接続する



[4] ロボット(マイコン)の 「EN ボタン」を押す



「EN」ボタン

# プログラミングツールの使い方

https://ceres.epi.it.matsue-ct.ac.jp/smt/

[5] 書き込みツールの「書き込み母」ボタンの色が変わって 押せるようになるので、それをクリックする.



- [6] ロボットが動き出す!
  - ★ 作ったプログラムの保存を忘れずに!

# プログラミングツールの動作環境


動作確認済(2023/12/01 現在)


OS: Windows 10, 11, Raspberry Pi OS (Bookworm)

ブラウザ:Google Chrome, Chromium


#### <u>Windows利用時にはデバイスドライバのインストールが必要です</u>

- デバイスドライバのインストールが必要
- 「silicon labs CP210x」で検索して、Webよりダウンロード <a href="https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads">https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads</a>
- ダウンロードした zip ファイルを解凍し(右クリックして 「すべて展開」), その中に入っているインストーラを実行





ロボット(マイコン)をパソコンに接続した後,デバイスマネージャを起動する.ポート(COMとLPT)に CP210x が表示されるか確認する



# かにロボプログラミング 補足(1)

https://ceres.epi.it.matsue-ct.ac.jp/smt/

#### 「かにロボ」ブロック

練習 1: モーターを動かす



#### 練習 2:サーボモータを動かす



#### かにロボプログラミング 補足(1)

https://ceres.epi.it.matsue-ct.ac.jp/smt/

#### 練習 3:ライトセンサの値の確認



# かにロボプログラミング 補足(2)

https://ceres.epi.it.matsue-ct.ac.jp/smt/

```
Ruby ⊐ード
練習 1: モーターを動かす
   motor25 = GPIO.new(25, GPIO::OUT)
   motor32 = GPIO.new(32, GPIO::OUT)
                                         初期化(1回だけ行う)
   motor26 pwm = PWM.new(26, ch=0)
   motor33_pwm = PWM.new(33, ch=1)
   motor25.write(1)
   motor32.write(1)
   motor26 pwm.duty(0) スピード 100%
   motor33 pwm.duty(0)
   sleep(5)
   motor26_pwm.duty(1023) スピード 0%
   motor33 pwm.duty(1023)
練習 2:サーボモータを動かす
   servo27 = PWM.new(27, ch=3)
                                 - 初期化(1回だけ行う)
   servo27.freq(80)
   servo27.duty(50) <sub>0</sub> 度に
   sleep(1)
   servo27.duty(150)g0 度に
   sleep(1)
   servo27.duty(50) <sub>0</sub> 度に
練習 3:ライトセンサの値の確認
   lux35 = ADC.new(35, ADC::ATTEN 11DB, ADC::WIDTH 12BIT)
   lux2 = ADC.new(2, ADC::ATTEN_11DB, ADC::WIDTH_12BIT)
   loop do
                                           初期化(1回だけ行う)
    puts(lux35.rawread)
    puts(lux2.rawread)
    sleep(1)
   end
```