
5V
Arduino UNO
3V3
5V
VIN
RESET
RESET2
AREF
ioref
A0
A1
A2
A3
A4/SDA
A5/SCL
N/C
GND
Arduino
Uno
(Rev3)
D0/RX
D1/TX
D2
D3 PWM
D4
D5 PWM
D6 PWM
D7
D8
D9 PWM
D10 PWM/SS
D11 PWM/MOSI
D12/MISO
D13/SCK
S
GND
KY-012
アクティブブザー
5V
スイッチ
R9
10k Ω
R2
220 Ω
R1
220 Ω
R4
220 Ω
R5
220 Ω
R6
220 Ω
R7
220 Ω
R8
220 Ω
R3
220 Ω
7 SEGMENT
COMMON CATHODE
4DIGIT
A
B
C
D
E
F
G
DP
7 Segment 4 Digit Display1
5461BS - 5462BS
fritzing