小知识

分贝的由来和 1/3 倍频程算法

1 分贝的由来

分贝是声音大小的计量单位。介质中有声波时,产生介质的紧密与稀疏,压力围绕平均压力(原始压力,也就是平衡压力)周期性地变化,这部分附加上去的交变压力是由声波波动引起的,称为声压,用P表示。压力是作用在单位面积上的力。

平面波的声压 P 和质点运动速度 v 成正比,它们之间的比例常数是介质的密度 ρ 乘上声波传播速度 C 即

$P = \rho C v$

这个式子跟电学里的欧姆定律 U=RI (电压=电阻×电流)形式一样,所以也叫做声学欧姆定律。声压 P 类比于电压 U,质量运动速度 v 类比于电流 I,而密度 ρ 和声速 C 的乘积类比于电阻 R,它是由传播介质的性质决定的,因为有这个类比关系,常把 ρC 叫做声阻率。

在电学中,电功率 $P=U^2/R$,表示单位时间内通过电阻为R的介质的能量。在声学中,同样也把单位时间内通过介质单位面积的能量叫做声强,即

$$I=P^2/\rho C$$

它和声压 P 的平方成正比 和声阻率 ρC 成反比。声强也可以表示为声压乘质点运动速度:

I=Pi

或表示为质点运动速度的平方乘上声阻率:

$I = \rho C v^2$

空气的声阻率为 $420~{\rm kg/m^2\cdot s}$,水的声阻率要大得多 ,为 $1.5\times10^6~{\rm kg/m^2\cdot s}$,I 的单位为瓦/米 2 。

我们很难想象到声音的变化范围有多大,在空气中,人类刚刚可以听得见的声音声强只有 10^{-12} 瓦/米 2 ,与此相应的声压有效值 P=2 上的 Pa ,在声学中叫做"听阈",也就是听得见的最弱的声音极限。这个声强是健康人的听阈的平均值。每个人的听觉不完全一样,随年龄的增长,听阈也有所提高。最强的声音震得人的耳膜发痛 ,它的声强大约为 10^2 瓦/米 2 ,在声学中叫"痛阈"。一般的声音都在听阈和痛阈之间。最强的声音是最弱的声音的 10^{14} 倍!为了书写方便,我们可以换一种表示方法。取听阈的声强,也就是 10^{-12} 瓦/米 2 作为参考,记作 I_0 。假如我们要表示 I_1 ,先求出 I_1 是参考声强 I_0 的 I_1/I_0 倍 ,把这倍数取以 10 为底的对数 ,再乘以 10 ,就可以得出用分贝数表示的声强 I_1 :

$I_1 = 10 \lg I_1 / I_0$

虽然倍数很大,但写成分贝数后并不十分大,这样就方便得多了。比如,一声强比参考声强 I_0 大 1 000 倍,若用真数表示,就是 10^{-9} 瓦/米 ²,用对数表示,1 000 的对数是 3 3 乘以 10 等于 30,那么这个声强就是 30 分贝。

因为声强和声压的平方成正比 $I_1/I_0=P_1^2/P_0^2$, 所以由声压的倍数求分贝数时,就得把倍数取对数后乘以 20 ,在空气中进行声学测量时 ,通常用听

表 1 分贝数与声强、声压倍数的关系

<i>L</i> (分贝)	1	2	3	5	10	20	40	60	100	140
I_1/I_0	1.26	1.59	2	3.16	10	10^{2}	104	10^{6}	1010	1014
$P_1 ? P_0 94 - 20$	15 Chi na A	Acade 26 ic J	ournahEle	ectron izs Pul	olish ing H	ouse 10 All r	ight ro rese	rved03	http://10ww.d	enki 10 et

阈声压 即有效声压值 P;=2×10⁻⁵ Pa 做为参考标准。 表 1 表示分贝数与声强、声压倍数的关系。 注:本节摘自李允武,丁东编著《声音》

2 1/3 倍频程滤波带宽算法

在声学性能测量中,有时需要按三分之一倍 频程带宽取试验点,下面介绍 1/3 倍频程带宽的 计算方法 供参考。

$$F_u/f_I = 2^{1/3} = 1.2599$$

$$F_m = \sqrt{f_u \cdot f_l}$$
 $B = f_u - f_l$
 $B = Kf_m$
式中 f_u —上边频;
 f_r —下边频;
 f_m —中心频率;
 $B-1/3$ 倍频程带宽;
 $K-0.231($ 常数 $)_a$

大陆改变进入俄罗斯 轮胎市场的途径

大陆悄悄地改变它进入俄罗斯市场的途径。 随着它从莫斯科轮胎厂撤资,大陆不再寻求在俄 罗斯地区建立生产基地。取而代之,它关注干发展 它的零售和批发业务。同时等待进口关税回落。因 为俄罗斯要加入世界贸易组织。

大陆已经建立了一个新的公司即大陆轮胎 (俄国)公司以管理它在俄罗斯的运营情况,并由 Jaron Wiedmaier 掌控。"我们有一个不同的策略。 我们将从罗马尼亚、捷克共和国和其它地区进口 轮胎 "Wiedmaier 告诉 ERI。它说这个公司已经与 经销商签约,目的在于中、高端市场。

大陆解除了与莫斯科轮胎厂的合资契约,并 且在当地向俄方合作者出售了设备。

去年、Wiedmaier说,大陆在俄罗斯销售一百 万条轿车轮胎。其中一个型号 170-70R13 占据 45%的市场份额,在俄罗斯这是一个最大的销售规 模,因为它适合于 Lada 轿车,大陆轮胎专家解释 说。接下来的最大的销售货品是 195-65R16,占据 了8%的市场。低于这个份额的可忽略不计,他说, "没有其它型号占据多于1%或2%的市场份额。 俄罗斯市场的变化

Wiedmaier 估计现今俄罗斯销售的轮胎有

入 WTO ,这种情况将会改变。如今进口每一只轮胎 须付至少 6.2 欧元进口销售税, 到 2010 年税率将 会降至5%以下。

市场将从批发转变为零售 "Wiedmaier 补充 说。当前有75%的轮胎通过批发销售出去,而剩下 的通过零售渠道销售,但是这一情况将改变,他 说,一部分是由于批发商争取零售销路,另一部分 是由于消费者有更多的钱可以支配。

Wiedmaier 说,过去,俄罗斯人会自己买轮胎 并且进行安装,而现在,他们越来越多地依赖于零 售商来做这些。同样,零售销路的标准迅速提高。 即使在过去的两年里,西方标准零售销路仅限于 莫斯科和圣彼得堡,但是现在他们活跃于 Yetaterinburg, Rostov 甚至是 Irkutsk。现今 ,这些销 路都是独立的,并且很有可能继续保持此状况,但 是公司所有者想要与西方供应商联合起来稳步发 展以提高他们在俄罗斯消费者心目中的形象。

俄罗斯是一个巨大的冬季型轮胎的消费市 场。但是 Wiedmaier 指出俄罗斯制造商制造全季候 型轮胎,而且将它们以冬季型轮胎出售。通过对 比 ,Wiedmaier 说 , 大陆和诺基亚的纯冬季型轮胎 在俄罗斯销势凶猛。大陆销售一百万只轮胎,大约 60%是冬季型轮胎 Gislaved 品牌在俄罗斯势头也 很强劲。

(天津市橡胶工业研究所 李玫 摘译自

2005,187(2):12)
75%是国内产品i具条为进口: 但是 随着俄罗斯加blishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net