



2个axis_master分别产生原数据和header数据以及相关握手信号,均为随机数据,实现数据的自动发生、握手、挂起等功能。核心模块axi_stream_insert_header作为双端口的slave被送入数据。经仿真,burst长度可调节。为方便示范,Master的burst长度设置为8。


共仿真2us时间(burst长度为16)




共仿真2us时间(burst长度为8)



分析其中一次传输: 675ns时ready_insert拉高开始到875ns时last_out拉高结束





valid_insert,ready_insert都拉高采集到insert数据为3cd18779,此时keep为0111,有效数据为d18779

