


0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1

DS18B20 数字温度传感器模块用户手册 v1.0



公司网址: www.robotbase.cn 公司电话: 18945688768

机器人技术博客: http://blog.sina.com.cn/robotbase Arduino 教学博客: http://blog.sina.com.cn/arduino

淘宝店网址: http://robotbase.taobao.com/

公司邮箱: robotbase@yahoo.cn

视频播客: http://u.youku.com/robotbase

百度 VIP 贴吧: http://tieba.baidu.com/club/10421292/

商标声明:

RobotBase 与图形为哈尔滨奥松机器人科技有限公司注册商标。

基于对产品的持续完善与升级,本公司随时更改本资料或其中所提及的产品概不 另行通知。未经本公司书面同意或授权,不可擅自盗用、复制、出版本产品说明中局

部或全部内容。

免责声明:

使用者在使用本产品所做的任何应用(如实验、竞赛、二次开发),使用者须自行 承担风险。公司对于因使用本产品所产生的直接、间接或附带伤害(包括人身安全损 失、利润信誉损失等),不负任何责任,未满 14 岁儿童须在成人陪同下方可使用本产

品进行相关实验。

勘误说明:

为了能够正确的传达产品的使用信息,我们花费很多时间和精力在这本手册上, 希望使用者能够认真阅读其中内容,然而难免仍有疏漏之处。如在本手册中发现错误, 欢迎利用电子邮件 robotbase@yahoo.cn 与我们联络。为了使手册更加完善,提供最新 最详实的资讯,我们会持续改善增补手册中内容。如有任何相关资讯更新皆会发布在 相关网站上,请经常浏览我们的网站、播客以及百度贴吧。

公司网址: www.robotbase.cn

机器人视频播客网址: http://u.youku.com/robotbase

百度 VIP 贴吧网址: http://tieba.baidu.com/club/10421292/

- 2 -

一、注意事项

1. 在未认真阅读本说明之前请勿给驱动板加电!以免错误接线造成驱动板永久损坏。

2. 请认真查看引脚功能说明,注意简明标识符,正确接线!切勿将电源线接反,造成电子器件烧毁。

二、产品介绍

2010 年最新推出的 DS18B20 数字温度传感器采用美国 DALLAS 公司生产的 DS18B20 总线数字温度感测元件其测温范围 −55℃~+125℃,固有测温分辨率 0.5℃,支持多点组网功能,多个 DS18B20 可以并联在唯一的三线上,实现多点测温,测量结果以 9~12 位数字量方式串行传送。

DS18B20 数字温度传感器可在各种单片机控制器上应用,尤其在 Arduino 控制器上更为简单,现成库函数调用,即可完成温度测量,通过 3P 传感器连接线插接到 Arduino 专用传感器扩展板上,可以非常容易地实现与环境温度感知相关的互动作品

三、规格参数

- 1. 供电电压: 3~5.5V
- 2. 输出信号: 单线输出数字信号
- 3. 温度测量范围: -55℃~+125℃
- 4. 模块尺寸: 10.6mm×27.5mm
- 5. 模块重量: 1g

四、使用方法

步骤一:接线。

S 端口连接到控制器的 I/O 口。+、- 分别接到电源 S 端口连接到+5V 和 GND。


步骤二:固定。

根据需要通过直径 \$ 3 的连接件(铜柱、螺钉、螺栓等)进行固定。

五、DS18B20 数字温度传感器模块的测试

我们使用 Arduino 控制器来做个测试,要用到硬件设备如下:


- 1、 Arduino 控制器×1
- 2、 Arduino 传感器扩展板×1
- 3、 DS18B20 温度传感器模块×1
- 4、 通用 3P 传感器连接线×1
- 5、 USB 数据通信线×1



如图所示,使用传感器连接线将 DS18B20 温度传感器连接到 Arduino 传感器扩展 板的数字口 12 上。先把 Dallas Temperature 库文件解压缩到你的 Arduino 安装目录下的 hardware\libraries 里面(如需 Dallas Temperature 库文件请联系我们的技术客服)。然后 将代码编译后下载到 Arduino 里,就可以在串口助手窗口上显示测得的当前值。Arduino 实验代码如下。

```
#include <DallasTemperature.h>
DallasTemperature
                   tempSensor;
void setup(void)
  Serial.begin(9600);
  tempSensor.begin(12); // DS18B20 接在数字 I/O 第 12 号引脚上
}
void loop(void)
 {
    // 检查温度传感器是否正常工作
    switch(tempSensor.isValid())
    {
        case 1:
             Serial.println("Invalid CRC");
             tempSensor.reset(); // 重置温度传感器
             return;
        case 2:
             Serial.println("Not a valid device");
             tempSensor.reset(); // 重置温度传感器
             return;
  // 从 DS18B20 读取温度值
  Serial.print(tempSensor.getTemperature());
  Serial.print("C");
  Serial.println();
```

此代码功能是检测当前环境下的温度。如下图所示,串口助手窗口显示为当前温度值。



六、修改声明

修改编号	版本	修改条款及内容	修改日期
1	V1. 0	创建文档	2010-12-24

七、质保声明

1、本店所售所有商品(原装进口产品除外),发货前,均经过严格的质检测试,以保证质量。

- 2、请买家在签收后,及时检查配件是否齐全,并对商品进行测试,确定无误后再 安装使用。
- 3、本店销售产品均会提供相关使用说明、仅限于产品本身资料以及技术支持,对于超出产品本身范围内的技术支持有权不予提供。(如购买"舵机"要求提供舵机驱动控制源代码、购买"双足机器人"要求提供零件工程图纸、购买"舵机控制器"要求提供原理图以及元件清单等)。
- 4、淘宝网买家签收后请及时确认收货并给出评价。签收后超过7日未确认收货的买家,将视为自动放弃退换货资格。如商品检查中发现有意外情况所导致的故障、失灵、损坏等,请第一时间与卖家联络,经双方同意买家在签收7日内退回原商品,送往公司质检部检测,经鉴定确认是商品本身的原因导致影响使用,卖家承诺免邮费更换全新同款商品。若经质检无故障退回、或因买家操纵使用不当等原因造成产品损坏,卖方会主动咨询买家处理意见,双方友好协商解决。若卖方同意为买方更换商品或协助维修,往返运费、维修费用均由买方承担。
- 5、凡本公司质保范围内产品,自购买日起一年之内出现质量问题,买方应将产品送往公司质检部检测,如非人为原因损坏,属产品本身质量问题,卖方会及时按您的要求予以退款、更换或维修;如人为因素造成产品损坏,卖方会主动咨询买家处理意见,公司将按照售后服务条款实行成本维修,视损坏程度收取 5%-30%成本维修费。
- 6、以下情况本公司有权拒绝客户退换货要求:产品出现问题,不同意将产品寄回检测;产品出现破损,没有当场要求送货人员换货拒签的;超过退换货期限或退换产品不全外观受损的;客户发货单据丢失无购买记录或提供不了购买凭证的;产品本身不存在质量问题非正常理由的;自签收之日起,淘宝网一周内没确认付款的。

注意:如电机、齿轮、机械零件、电池盒等易损耗产品,不享受质保服务;原装进口产品、代理产品、不适用于本公司质保条款,均按原厂质保条款规定处理;若产品出现质量问题,一律不将产品寄回返厂检测的,均视为产品不存在质量问题,不适用于本公司质保条款;若非正常使用,肆意拆卸产品、仿造产品而造成损坏的,不享受本公司质保服务。

八、技术支持

RobotBase 为每一位客户都提供了完善的售前与售后技术支持服务,无论是您想购买产品,对产品一无所知,还是在使用购买的产品中遇到问题,您都可以随时联系我们技术工程师,我们会竭尽全力为您答疑解惑,尽快帮您解决问题,您可以通过以下方式与我们取得联系:

官方网站: http://www.robotbase.cn/

技术支持邮箱: robotbase@yahoo.cn

博客留言: http://blog.sina.com.cn/robotbase

http://blog.sina.com.cn/arduino

技术旺旺号: robotbase

技术 QQ 号: 736020878

1394282287

1345881897

互动交流 QQ 群号: 16816196

哈尔滨奥松机器人科技有限公司 Copyright©2008-2010RobotBase

地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区船舶大厦 4 楼西区 412B 室

Email:robotbase@yahoo.cn Tel:18945688768