设备检查流程 (领班主任)

序号	设备名称	执行情况
	塔台领班主任	
1	利用内话向老区了解现场运行信息 通播号 灯光级数 QNH/QFE 使用跑道 / 进近方式 / 运行模式 空域使用情况 / 道面使用情况 天气情况 分扇情况 (及时核对自己的自动观测和修改 D-ATIS, TOMS 的跑道、通播号、QFE, 主用自动化的分扇情况、跑道情况、通播号等)	
此时:	组织岗位的管制员进行班前讲评后再组织大家进入席位进行设	上 公备设置
2	灯光	
3	空调	
4	GPS 时钟核对	
5	设置数字通播	
6	管综登陆,调节至气象界面中本场气象雷达 150km 登陆 FIPS (TT),测试进程单打印,选择当日计划	
7	内话系统(主用) • 若利用内话系统 MON 相应席位,则取消 SPLIT 模式, 耳机监听。 • 若拨打电话则点开 SPLIT 模式。	
8	华泰主用自动化 EC/PLC 按检查单检查设置基础设置(着重告警参数、自动移交、 扇区分配等),登陆 SUP+当前跑道后 LOAD。	
9	莱斯主用自动化 EC/PLC 按检查单检查设置基础设置(着重跑道、扇区、告警,通 播和 QFE),LOAD SUP+当前跑道保存的信息 ● 塔台主任席 EC 主显示华泰、PLC 显示莱斯 ● 进近主任席显示莱斯 利用影子模式监控相应席位的航空器动态	
11	TOMS 系统 检查 TOMS 领班席位的跑道信息 确认 INFO 信息,及时更新通播号和场压	