TMS320F28377D 是 TI 德州仪器公司 C2000 系列的一款双核的芯片,其用法与 TMS320F28335 接近,但主频,外设都有进一步提高与增强,其中双核 CPU 架构更增强了其处理能力。那我们如何对双核 CPU 进行程序编写、仿真、下载等操作呢?我们将详细介绍 TMS320F28377D 双核的程序编写、仿真、下载。


TMS320F28377D 的双核架构 CPU1 和 CPU2 它们有各自的独立内核、内存、中断、总线等,但可以共享其余的外设,两个 CPU 可以独立运行自己的程序,也可以通过"处理器通信模块(IPC)"进行数据的交互。因此,对 TMS320F28377D 程序编写、仿真、下载等操作,就是分别对 CPU1、CPU2 进行相关操作,具体操作下文详细叙述。

1.实验目的

- (1) 掌握 TMS320F28377D 的双核程序编写方法;
- (2) 掌握 TMS320F28377D 的双核程序仿真运行方法;
- (3) 掌握 TMS320F28377D 的双核程序下载运行方法;

2. 实验器材

- (1) YXDSP-F28377D 开发板一个;
- (2) YXDSP-XDS110 仿真器一个;
- (3) 装有 CCS9.2 的电脑一台;



双核程序编写

双核程序导入

双核仿真配置与编译

双核程序 RAM 下载与运行(在线仿真运行)

双核程序 FLASH 下载与运行(离线下载与运行)

3.1 双核程序的编写

双核程序的编写相较于单核来说,主要是多了一段引导程序以及对 CPU2 外设的配置。在 CPU1 的程序中,需要在主函数前加上以下程序进行预定义处理:

#ifdef STANDALONE

#ifdef FLASH

IPCBootCPU2(C1C2_BROM_BOOTMODE_BOOT_FROM_FLASH);

#else

IPCBootCPU2(C1C2 BROM BOOTMODE BOOT FROM RAM);

#endif

#endif

这段预定义程序和前面 Predefined_Name 的设置相照应,引导程序从 RAM 运行或者从 FLASH 中运行。并且在离线时,用 CPU1 调动 CPU2 的启动。

正常的初始化后,对 IO 进行配置:

```
GPIO_SetupPinOptions(0, GPIO_OUTPUT, GPIO_PUSHPULL);
GPIO_SetupPinOptions(1, GPIO_OUTPUT, GPIO_PUSHPULL);
GPIO_SetupPinMux(1, GPIO_MUX_CPU2, 0);
GPIO_SetupPinMux(0, GPIO_MUX_CPU1, 0);
```

值得注意的是,并不是某个 IO 需要由 CPU2 控制,就一定要在 CPU2 的程序里配置。在 CPU1 的 GPI0_SetupPinMux 库函数中,直接 设置 IO0 由 CPU1 控制,IO1 由 CPU2 控制,且都作为 GPIO 功能。在 GPI0_SetupPinOptions 函数中,我们分别设置两个 GPIO 作为输出使用。经过初始化配置后,在后续程序 for 循环中对 GPIO0 置高和置低,并且加上相应的延时函数即可控制 LED1 的亮灭。

```
GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO0 = 0;
DELAY_US(1000 * 500);
GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO0 = 1;
DELAY_US(1000 * 500);
```

对于 CPU2 程序的编写,需要另起程序文件,在主函数中加上一段 FLASH 初始化函数:

#ifdef FLASH

InitFlash();

GPIO1 已经在 CPU1 程序中进行了配置。在初始化后,在 CPU2 的程序中,例如 for 循环中,对 GPIO1 置高和置低,并且加上相应的延时函数即可控制 LED2 的亮灭。

```
GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO1 = 0;
DELAY_US(1000 * 500);
GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO1 = 1;
DELAY_US(1000 * 500);
```

具体的程序文件参考例程中 lab01_led_cpu1,lab01_led_cpu2 程序文

件。

3.2 双核程序导入

双核烧写是分别对两个核烧写独立的程序。首先创建或者导入要烧写的双核程序。这里导入了 CPU1 烧写的程序"lab01_led_cpu1"和 CPU2 烧写的程序"lab01_led_cpu2"。如图 3.1 所示:




图 3.1 双核例程导入

3.3 双核仿真配置

CPU1 的仿真配置

右键 CPU1 的工程,在属性(properties)里,我们找到高级选项(Advanced Options)菜单下的 预定义符号(Predefined Symbols)界面。在预定义名称(Predefined Name)菜单栏下,只定义 CPU1。如果此时 Pre-defined Name 栏下没有定义 CPU1 选项或者有其它的预定义(如_FLASH 或者 STANDALONE),通过右边的添加或者删除按钮自行修改。最终设置如图 3.2 所示




图 3.2 CPU1 仿真设置

设置完成后,选择 Apply and Close,在 CPU1 工程的 CMD 文件下, 屏蔽 FLASH 的 CMD,如图 3.3 所示,然后编译工程。




图 3.3 CPU1 CMD 文件设置



CPU2 的仿真配置

CPU2 的仿真配置与 CPU1 类似, 右键 CPU2 的工程, 在 properties 里,我们找到 Advanced Options 菜单下的 Predefined Symbols 界面。在 Pre-defined Name 菜单栏下,只定义 CPU2。如果此时 Pre-defined Name 栏下没有定义 CPU2 选项或者有其它的预定义(如_FLASH),通过右边的添加或者删除按钮自行修改。最终设置如图 3.4 所示。




图 3.4 CPU2 仿真设置

设置完成后,选择 Apply and Close,在 CPU2 的 CMD 文件夹下, 屏蔽 FLASH 的 CMD 文件,如图 3.5 所示。然后编译工程。




图 3.5 CPU2 CMD 配置

3.4 双核 RAM 加载与运行

首先,确保自行设置的连接文件配置是正确的。本例程使用的是F28377 搭配 XDS110 仿真器。Launch 对应的.ccxml 文件,此时观察DEBUG 窗口,如图 3.6 所示。有 4 个连接选项,分别为 CPU1、CLA1、CPU2、CLA2。此时它们的状态均为 Dsiconnected。




图 3.6 DUBG 窗口

鼠标选中 DEBUG 界面下的 CPU1, 然后点击连接按钮, 如图 3.7 所示:




图 3.7 CPU1 的连接

烧写 CPU1 的程序,烧写完成后,不要点击运行。打开 DEBUG 界面,此时 CPU1 的状态如图 3.8 所示:




图 3.8 CPU1 的烧写

完成 CPU1 的烧写后,鼠标再次选中 DEBUG 窗口下的 CPU2,然后点击连接按钮,如图 3.9 所示。






图 3.9 CPU2 的仿真烧写

CPU2 连接后,加载 CPU2 的程序(注意选择正确的程序),烧写完成后的 DEBUG 界面如图 3.10 所示:




图 3.10 CPU2 的烧写

此时鼠标放在 DEBUG 界面的 CPU1 下,点击运行。如图 3.11 所示,在程序里,配置了 CPU1 来控制 D1,此时观察到开发板的 D1 开始闪烁。




图 3.11 CPU1 运行

然后鼠标再放在 DEBUG 界面的 CPU2 下,点击运行,如图 3.12,在程序里,配置了 CPU2 来控制 D2,此时观察到开发板的 D2 也开始闪烁。




图 3.12 CPU2 运行

当 CPU1 和 CPU2 程序都加载完成后,此时 DEBUG 界面如图 3.13 所示: 双核均处于运行状态。






图 3.13 28377D 双核运行状态

至此,28377D 双核的仿真结束。

其余仿真器的 RAM 加载与运行过程是类似的,在此不赘述。

3.5 双核离线配置

CPU1 的烧写配置

双核的离线烧写与仿真大致相同,右键 CPU1 的工程,在 properties 里,找到 Advanced Options 菜单下的 Predefined Symbols 界面。在 Pre-defined Name 菜单栏下,如果这里只定义了 CPU1。选择右边的添加按钮,添加_FLASH 和_STANDALONE,完成后如图 3.14 所示:




图 3.14 CPU1 的离线配置

设置完成后,选择 Apply and Close,在 CPU1 工程的 CMD 文件夹

下,屏蔽 RAM的 CMD,如图 3.15 所示,然后编译工程。




图 3.15 CPU1 的 CMD 设置

CPU2 的烧写配置

CPU2 的仿真配置与 CPU1 类似, 右键 CPU2 的工程, 在 properties 里,找到 Advanced Options 菜单下的 Predefined Symbols 界面。在 Pre-defined Name 菜单栏下,如果这里只定义了 CPU2,选择右边的添加按钮,添加_FLASH。最终设置如图 3.16 所示。




图 3.16 CPU2 配置

设置完成后,选择 Apply and Close,在 CPU2 工程的 CMD 文件夹下,屏蔽_RAM 的 CMD,如图 3.17 所示,然后编译工程。




图 3.17 CPU2 的 CMD 设置

3.6 双核 FALSH 的加载与运行

首先,确定自行建立的连接文件配置是正确的。例程中使用的是F28377 搭配 XDS110 仿真器。Launch 自己的.ccxml 文件,此时观察DEBUG 窗口,如图 3.18 所示。有 4 个连接选项,分别为 CPU1、CLA1、CPU2、CLA2。此时它们的状态均为 Dsiconnected。




图 3.18 DEBUG 窗口

我们鼠标选中 DEBUG 界面下的 CPU1, 然后点击连接按钮, 如图



3.19 所示:




图 3.19 CPU1 的连接

烧写 CU1 的程序,烧写完成后,不要点击运行。打开 DEBUG 界面,此时 CPU1 的状态如图 3.20 所示:




图 3.20 CPU1 的烧写

完成 CPU1 的烧写后,我们鼠标再次选中 DEBUG 窗口下的 CPU2,然后点击连接按钮,如图 3.21 所示:




图 3.21 CPU2 的连接

CPU2 连接后,我们加载 CPU2 的程序(注意选择正确的程序), 烧写完成后的 DEBUG 界面如图 3.22 所示:




图 3.22 CPU2 的烧写

完成 CPU1 和 CPU2 的烧写后,分别运行 CPU1 和 CPU2 的程序,此时开发板并没有像仿真时有 LED 闪烁的现象。因为是脱机烧写,程序在 FLASH 中,程序中 FLASH 启动,需要重新引导,断开仿真器连接,给开发板重新上电,此时观察到 D1 与 D2 闪烁,CPU1 与 CPU2 程序开始运行。



4.实验现象

当完成 CPU1 和 CPU2 的仿真烧写后,我们点击运行 CPU1,可观察到开发板 D1 闪烁,如图 4.1 所示:



图 4.1 CPU1 运行现象

接着,我们再点击运行 CPU2,可观察到开发板上 D2 也开始闪烁,如图 4.2 所示:




图 4.2 CPU2 运行现象



对于离线的烧写,则需要断电重启后可看到同样的现象。