Metal-Oxide-Semiconductor Transistoren

Stephan Epp hjstephan86@gmail.com

14. Juli 2025

Die U-I-Kennlinie eines nMOS-Transistors folgt in den verschiedenen Betriebsbereichen spezifischen mathematischen Formeln. Diese Formeln basieren auf physikalischen Modellen des Transistors und beschreiben den Drain-Source-Strom (I_{DS}) in Abhängigkeit von den angelegten Spannungen, hauptsächlich der Gate-Source-Spannung (U_{GS}) und der Drain-Source-Spannung (U_{DS}) . Es gibt drei Hauptbetriebsbereiche für einen nMOS-Transistor: den Sperrbereich, den Triodenbereich und den Sättigungsbereich.

1 Sperrbereich

In diesem Bereich ist der Transistor ausgeschaltet und leitet praktisch keinen Strom.

- Bedingung: $U_{GS} < U_{TH}$ (wobei U_{TH} die Schwellenspannung ist).
- Formel:

$$I_{DS} \approx 0$$

• Erklärung: Wenn die Gate-Source-Spannung U_{GS} unter der Schwellenspannung U_{TH} liegt, kann sich kein leitender Kanal zwischen Source und Drain bilden, und es fließt kein nennenswerter Strom, d.h., $I_{DS} \approx 0$. Idealisiert ist $I_{DS} = 0$, in der Realität gibt es einen sehr kleinen Leckstrom (Subthreshold-Strom), der oft vernachlässigt wird.

2 Triodenbereich / Linearer Bereich

Dieser Bereich wird auch als ohmscher Bereich bezeichnet, da der Transistor hier wie ein spannungsgesteuerter Widerstand wirkt. Der Strom steigt hier nahezu linear mit U_{DS} an (für kleine U_{DS}) und ist stark von U_{GS} abhängig.

- Bedingung: $U_{GS} > U_{TH}$ und $U_{DS} < (U_{GS} U_{TH})$
- Formel (vereinfachtes Modell für lange Kanäle):

$$I_{DS} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left((U_{GS} - U_{TH}) U_{DS} - \frac{1}{2} U_{DS}^2 \right)$$

- $-\mu_n$: Elektronenbeweglichkeit im Kanal
- $-C_{ox}$: Oxidkapazität pro Flächeneinheit
- W: Kanalbreite
- L: Kanallänge
- $-U_{TH}$: Schwellenspannung

• Erklärung: Wenn U_{GS} über U_{TH} liegt, bildet sich ein Kanal. Solange U_{DS} nicht zu hoch ist, verhält sich der Kanal wie ein variabler Widerstand. Der Strom nimmt mit zunehmendem U_{DS} zu und die Breite des Kanals verringert sich zum Drain hin leicht, was zu einer nicht-linearen Abhängigkeit führt, die durch den Term U_{DS}^2 beschrieben wird. Der nicht-lineare Anstieg vom gesperrten Zustand im Übergang bis in den leitenden Zustand bezieht sich auf den Übergang vom Sperrbereich in diesen Bereich und den anfänglich nicht-linearen Anstieg des Stroms, bevor er in die Sättigung geht.

3 Sättigungsbereich

In diesem Bereich verhält sich der Transistor wie eine spannungsgesteuerte Stromquelle, da der Drain-Source-Strom weitgehend unabhängig von U_{DS} ist.

- Bedingung: $U_{GS} > U_{TH}$ und $U_{DS} \geq (U_{GS} U_{TH})$
- Formel (vereinfachtes Modell für lange Kanäle):

$$I_{DS} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (U_{GS} - U_{TH})^2 (1 + \lambda U_{DS})$$

- Der Term $(1+\lambda U_{DS})$ berücksichtigt den **Kanallängenmodulationseffekt**, λ ist der Kanallängenmodulationsparameter, der eine leichte Zunahme des Stroms mit U_{DS} in der Sättigung beschreibt. Ohne diesen Effekt wäre der Strom konstant.
- Erklärung: Sobald U_{DS} einen bestimmten Wert erreicht ($U_{DS,sat} = U_{GS} U_{TH}$), wird der Kanal am Drain-Ende äbgeschnürt"(pinch-off). Eine weitere Erhöhung von U_{DS} führt nicht zu einer signifikanten Zunahme des Stroms, da der Stromfluss durch die Anzahl der Ladungsträger im Kanal und die Gate-Spannung begrenzt wird.

4 U-I-Kennlinie für $U_{GS}=2\,\mathrm{V}$

Für $U_{GS}=2\,\mathrm{V},\,U_{TH}=0.2\,\mathrm{V}$ und $k=1\,\mathrm{mA/V^2}$ ergibt sich:




Abbildung 1: U-I-Kennlinie eines nMOS-Transistors mit $U_{GS} = 2 \text{ V}$

• Sperrbereich $(U_{GS} < U_{TH}, näherungsweise U_{DS} < 0.2 \text{ V})$:

$$I_{DS} \approx a \cdot U_{DS}^2$$
 mit $a = 1.25 \,\mathrm{mA/V^2}$

• Triodenbereich (0.2 V < U_{DS} < 1 V):

$$I_{DS} = k \left((U_{GS} - U_{TH})U_{DS} - \frac{1}{2}U_{DS}^2 \right)$$

• Sättigungsbereich $(U_{DS} \ge 1 \text{ V})$:

$$I_{DS} = \frac{1}{2}k(U_{GS} - U_{TH})^2 = 0.5 \,\text{mA}$$

5 CMOS

Die CMOS-Technologie ...