

2021 年环球网校二级建造师《建筑工程管理与实务》直播大班课 专题八:防水与保温工程施工技术

(约3.5分)

【专题知识框架】

专题八 防水与保温 工程施工技术 (约3.5分)

2A312041 地下防水	1	防水混凝土、水泥砂浆防水层施工★★
工程施工技术(1分)	2	卷材防水层施工★★★
2A312042 室内防水工 程施工技术 (0.5分)	3	室内防水工程施工技术★★
0.4.0.1.0.0.4.0 目示欧北	4	屋面防水等级和设防要求★★★
2A312043 屋面防水 工程施工技术(1分)	5	卷材防水层屋面施工★★★
	6	细部的施工★★
2A312044 保温工程	7	外墙外保温工程★★
施工技术(1分)	8	屋面保温★★★

【知识点1】防水混凝土、水泥砂浆防水层施工★★

- 1. 地下工程的防水等级分为四级。防水混凝土的适用环境温度不得高于80℃。
- 2. 防水混凝土可通过调整配合比,或掺加外加剂、掺合料等措施配制而成,其抗渗等级<mark>不得</mark> <P6, 其试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高 0. 2MPa。【2016 单】
- 3. 用于防水混凝土的水泥品种宜采用<mark>硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥</mark>,采用其他品种水泥时应 经试验确定。【2020 单】
 - 4. 防水混凝土拌合物应采用<mark>机械搅拌</mark>,搅拌时间<mark>不宜<2min</mark>。【2015 单】
- 5. 大体积防水混凝土:炎热季节施工时,入模温度<mark>不宜>30℃</mark>。大体积防水混凝土应采取保温保湿养护,混凝土中心温度与表面温度的差值<mark>不应>25℃</mark>,表面温度与大气温度的差值<mark>不应></mark>20℃,养护时间不得少于 14d。
- 6. 水泥砂浆防水层可用于地下工程主体结构的迎水面或背水面,不应用于<mark>受持续振动</mark>或温度 高于 80℃的地下工程防水。





7. 水泥砂浆防水层<mark>终凝后</mark>,应及时进行养护,养护温度不宜低于 <mark>5℃</mark>,并应保持砂浆表面湿润,养护时间不得少于 <mark>14d</mark>。

【例题 1·单选】防水混凝土试配时的抗渗等级应比设计要求提高()Mpa。【2016单】

- A. 0. 1
- B. 0. 2
- C. 0. 3
- D. 0. 4
- 【答案】B



【解析】防水混凝土可通过调整配合比,或掺加外加剂、掺合料等措施配制而成,其抗渗等级不得小于 P6,其试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高 0.2MPa。

【例题 2•单选】常用于防水混凝土的水泥品种是()。【2020 单】

- A. 矿渣硅酸盐水泥
- B. 粉煤灰硅酸盐水泥
- C. 火山灰硅酸盐水泥
- D. 普通硅酸盐水泥

【答案】D

【解析】用于防水混凝土的水泥品种宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,采用其他品种水泥时应经试验确定。

【例题3•单选】水泥砂浆防水层终凝后应及时养护, 养护时间不少于()天。【2020单】

- A 7
- B. 14
- C. 21
- D. 28

【答案】B

【解析】水泥砂浆防水层终凝后,应及时进行养护,养护温度不宜低于 5℃,并应保持砂浆表面湿润,养护时间不得少于 14d。

【知识点2】卷材防水层施工★★★

1. 铺贴卷材严禁在<mark>雨天</mark>、<mark>雪天</mark>、<mark>5 级及以上大风</mark>中施工; <mark>冷粘法</mark>、<u>自粘法</u>施工的环境气温不 宜低于 5℃, 热熔法、焊接法施工的环境气温不宜低于 10℃。






防水卷材

自粘法

热熔法


2. 卷材防水层应铺设在混凝土结构的迎水面上。



- 3. 卷材防水层基面应坚实、平整、清洁、干燥,阴阳角处应做成圆弧或45°坡角。【2017多】
- 4. 如设计无要求时,阴阳角等特殊部位铺设的卷材加强层宽度不应<500mm。








5. 结构<mark>底板</mark>垫层混凝土部位的卷材可采用<mark>空铺法</mark>或<mark>点粘法</mark>施工,<mark>侧墙</mark>采用外防外贴法的卷材及顶板</mark>部位的卷材应采用<mark>满粘法</mark>施工。【2017 多】【2020 单】

6. 铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应<mark>错开</mark> 1/3~1/2 幅宽,且上下层卷材<mark>不</mark>得相互垂直铺贴。【2015 单】




7. 采用<mark>外防外贴法</mark>铺贴卷材防水层时,应符合下列规定: <mark>先</mark>铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。



图 外防外贴法

8. 采用<mark>外防内贴法</mark>铺贴卷材防水层时,应符合下列规定: 卷材宜<mark>先铺立</mark>面,后铺平面;铺贴立面时,应<mark>先</mark>铺<mark>转角,后铺大面</mark>。





环球网校学员专用 3



【例题 $1 \cdot$ 单选】外墙采用外防外贴的防水卷材施工方法应采用 $() \cdot$ $() \cdot$ $() \cdot$ $() \cdot$

- A. 空铺法
- B. 点粘法
- C. 条粘法
- D. 满粘法

【答案】D

【解析】结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工,侧墙采用外防外贴法 的卷材及顶板部位的卷材应采用满粘法施工。

【例题 2 · 多选】关于施工防水卷材的说法,正确的是()。【2017 多】

- A. 基础底板防水混凝土垫层上铺卷材应采用满粘法
- B. 地下室外墙外防外贴卷材应采用点粘法
- C. 基层阴阳角处应做成圆弧或折角后再铺贴
- D. 铺贴双层卷材时,上下两层卷材应垂直铺贴
- E. 铺贴双层卷材时,上下两层卷材接缝应错开

【答案】CE

【解析】结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工,侧墙采用外防外贴法的卷材及顶板部位的卷材应采用满粘法施工。铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开 1/3~1/2 幅宽,且上下层卷材不得相互垂直铺贴。

【知识点3】室内防水工程施工技术★★

- 1. 施工流程: 防水材料进场复试→技术交底→清理基层→结合层→<mark>细部附加层</mark>→防水层→<mark>试水试验</mark>。【2015 单】
- 2. 防水混凝土施工: 当拌合物出现<mark>离析</mark>现象时,必须进行<mark>二次搅拌</mark>后使用。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水胶比的水泥浆或二次掺加减水剂</mark>进行搅拌,严禁直接加水。 【2016 多】防水混凝土<mark>终凝后</mark>应立即进行养护,养护时间不得少于 14d。
- 3. 涂膜防水层应<mark>多遍成活</mark>,后一遍涂料施工应待前一遍涂层<mark>实干后</mark>再进行。前后两遍的<mark>涂刷</mark>方向应相互垂直,宜<mark>先</mark>涂刷<mark>立面</mark>,<mark>后</mark>涂刷<mark>平面</mark>。

【总结】

- 1. 地下外防外贴法: 先铺平面, 后铺立面。
- 2. 地下外防内贴法: 宜先铺立面,后铺平面;
- 室内涂膜防水: 宜先涂刷立面,后涂刷平面。
- 【例题 1·单选】室内防水施工过程包括:①细部附加层;②防水层;③结合层;④清理基层,正确的施工流程是()。【2015单】
 - A. (1)(2)(3)(4)
 - B. 4123
 - C.(4)(3)(1)(2)
 - D. 4213

【答案】C

【解析】室内防水工程施工流程:防水材料进场复试→技术交底→清理基层→结合层→细部附加层→防水层→试水试验。

【例题 2 · 多选】混凝土搅拌运输车到达工地后,混凝土因坍落度损失不能满足施工要求时,可以在现场添加()进行二次搅拌,以改善混凝土施工性能。【2016 多】

- A. 自来水
- B. 水泥砂浆
- C. 原水胶比的水泥浆





- D. 同品牌的减水剂
- E. 同品牌的缓凝剂

【答案】CD

【解析】当拌合物出现离析现象时,必须进行二次搅拌后使用。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水胶比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌,严禁直接加水。

【知识点4】屋面防水等级和设防要求★★★

防水等级	建筑类别	设防要求			
I级	重要建筑和高层建筑	<mark>两道</mark> 防水设防			
II级	一般建筑	一道防水设防			

【例题·多选】关于重要建筑屋面防水等级和设防要求的说法,正确的有()。

- A. 等级为 I 级防水
- B. 等级为 II 级防水
- C. 等级为Ⅲ级防水
- D. 采用两道防水设防
- E. 采用一道防水设防

【答案】AD

【解析】重要建筑和高层建筑、防水等级为I级、采用两道防水设防。

【知识点5】卷材防水层屋面施工★★★

- 1. 铺贴顺序和方向:
- 1) 卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴。








2) 檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向;







3)卷材宜平行屋脊铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴。







- 2. 立面或大坡面铺贴卷材时,应采用满粘法,并宜减少卷材短边搭接。
- 3. 卷材搭接缝:
- 1) 平行屋脊的搭接缝应顺流水方向。
- 2) 同一层相邻两幅卷材<mark>短边搭接缝</mark>错开<mark>不应<500mm</mark>;
- 3) 上下层卷材长边搭接缝应错开,且不应<幅宽的1/3。
- 4) 叠层铺贴的各层卷材,在天沟与屋面的交接处,应采用叉接法,搭接缝应<mark>错开</mark>;搭接缝宜留在屋面与天沟<mark>侧面</mark>,不宜留在沟底。





4. 厚度 <3mm 的高聚物改性沥青防水卷材, 严禁采用 热熔法 施工。

【例题 1 · 多选】屋面防水施工基本要求正确的是()。【2018 多】

- A. 以排为主,以防为辅
- B. 上下层卷材不得相互垂直铺贴
- C. 屋面卷材防水施工时,由高向低铺贴
- D. 天沟卷材施工时, 宜顺天沟方向铺贴
- E. 立面或大坡面贴卷材应采用满粘法

【答案】BDE

【解析】屋面防水应以防为主,以排为辅。卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴。

【例题 2 · 多选】关于卷材防水层搭接缝的做法,正确的有()。【2016 多】

- A. 平行屋脊的搭接缝顺流水方向搭接
- B. 上下层卷材接缝对齐
- C. 留设于天沟侧面
- D. 留设于天沟底部
- E. 搭接缝口用密封材料封严

【答案】ACE

【解析】上下层卷材长边搭接缝应错开,且不应小于幅宽的 1/3。叠层铺贴的各层卷材,在 天沟与屋面的交接处,应采用叉接法,搭接缝应错开:搭接缝宜留在屋面与天沟侧面,不宜留在



沟底。

【例题3·多选】关于屋面卷材防水施工要求的说法,正确的有()。【2016一建】


- A. 先施工细部, 再施工大面
- B. 平行屋脊搭接缝应顺水流方向
- C. 大坡面铺贴应采用满粘法
- D. 上下两层卷材垂直铺贴
- E. 上下两层卷材长边搭接缝错开

【答案】ABCE


【解析】卷材宜平行屋脊铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴。

【知识点6】细部的施工★★

- 1. 卷材防水屋面<mark>檐口 800mm</mark> 范围内的卷材应<mark>满粘</mark>,卷材收头应采用金属压条钉压,并应用密封材料封严。檐口下端应做<mark>鹰嘴</mark>和<mark>滴水槽</mark>。
 - 2. 女儿墙泛水处的防水层下应增设<mark>附加层</mark>,附加层在<mark>平面</mark>和立面的宽度均不应<250mm。



3. 水落口杯应牢固地固定在<mark>承重结构</mark>上,水落口周围直径 500mm 范围内坡度 不应 < 5%,防水层下应增设涂膜附加层; 防水层和附加层伸入水落口杯内 不应 < 50mm,并应粘结牢固。



【知识点7】外墙外保温工程★★

- 1. EPS 板薄抹灰系统
- (1) 施工工艺流程:

基层墙面清理→测量、放线、挂基准线→粘贴或锚固聚苯板→聚苯板表面扫毛→薄抹一层抹面胶浆→贴压耐碱玻纤网布→细部处理和加贴耐碱玻纤网布→抹面层抹面胶浆找平→面层涂料工程施工→验收。【2020单】








图2A312044-1 EPS板海抹灰系统 1-基层; 2-胶粘剂; 3-EPS板; 4-玻纤网; 5-薄抹灰面层; 6-饰面涂层; 7-锚栓

- (2) 建筑物高度在 20m 以上时,在受负压作用较大部位宜使用<mark>锚栓</mark>辅助固定或接设计要求施工。
 - (3) 配制聚合物砂浆胶粘剂: 拌好的胶粘剂静置 10min 后需二次搅拌才能使用。
 - (4) 锚固件固定: 至少在胶粘剂使用 24h 后进行固定。
 - 2. 胶粉 EPS 颗粒保温砂浆系统




图2A312044-2 保温砂浆系统 1—基层; 2—界面砂浆; 3—胶粉EPS颗粒保温浆料; 4—抗裂砂浆薄抹面层; 5—玻纤网; 6—饰面层

- (1) 胶粉 EPS 颗粒保温浆料保温层的厚度不宜超过 100mm。
- (2)保温浆粉宜分遍抹灰,灰饼宜采用小块聚苯板粘贴而成,每遍间隔时间应在 24h 以上,厚度不宜超过 20mm,最后一遍应找平。
 - 3. EPS 板无网现浇系统






图2A312044-3 无网现浇系统 1-现浇混凝土外墙; 2-EPS板; 3-锚栓;

4一抗裂砂浆游抹面层; 5一饰面层

混凝土的一次浇筑高度<mark>不宜>1m</mark>,避免振捣棒接触聚苯板,同时也要防止振捣不密实和漏振,防止出现聚苯板与墙体接触不好的情况。

【例题 1 · 单选】外墙 EPS 板薄抹灰系统施工工艺顺序, 正确的是 ()。

- ①挂基准线②粘贴聚苯板③抹面层抹面砂浆④锚固件固定【2020单】
- A. (1)(2)(3)(4)
- B. (1)(3)(2)(4)
- C.(1)(2)(4)(3)
- D. (1)(4)(2)(3)

【答案】C

【解析】施工工艺流程:基层墙面清理→测量、放线、挂基准线→粘贴或锚固聚苯板→聚苯板表面扫毛→薄抹一层抹面胶浆→贴压耐碱玻纤网布→细部处理和加贴耐碱玻纤网布→抹面层抹面胶浆找平→面层涂料工程施工→验收。

【例题 2 • 单选】EPS 板薄抹灰系统中,建筑高度在() m以上时,在受负压作用较大的部位宜使用锚栓辅助固定或按设计要求施工。

- A. 20
- B. 24
- C. 25
- D. 27

【答案】A

【解析】EPS 板薄抹灰系统,建筑物高度在 20m 以上时,在受负压作用较大的部位宜使用锚栓辅助固定或按设计要求施工。

【例题3•单选】下列关于外墙外保温工程施工要点的说法,正确的是()。

- A. EPS 板薄抹灰系统中,至少在胶粘剂使用 12h 后进行锚固件固定
- B. 采用 EPS 板无网现浇系统施工时,混凝土的一次浇筑高度不宜小于 1m
- C. 胶粉 EPS 颗粒保温浆料保温层的厚度不宜超过 100mm
- D. EPS 板薄抹灰系统中, 拌好的胶粘剂静置 5min 后需二次搅拌才能使用

课程咨询:



【答案】C

【解析】EPS 板薄抹灰系统中,至少在胶粘剂使用 24h 后进行锚固件固定,A 错误;采用 EPS 板无网现浇系统施工时,混凝土的一次浇筑高度不宜大于 1m,B 错误; EPS 板薄抹灰系统中,拌好的胶粘剂静置 10min 后需二次搅拌才能使用,D 错误。

【知识点8】屋面保温★★★

- 1. 喷涂硬泡聚氨酯保温层施工规定:一个作业面应<mark>分遍</mark>喷涂完成,<mark>每遍</mark>喷涂厚度<mark>不宜>15mm</mark>, 硬泡聚氨酯喷涂后 <mark>20min 内</mark>严禁上人。
- 2. 泡沫混凝土应<mark>分层</mark>浇筑,一次浇筑厚度<mark>不宜超过 200mm</mark>,<mark>终凝后</mark>应进行保湿养护,养护时间不得少于 7d。【2020 案】

【例题·案例节选】【2020案】

某施工单位承接一栋新建物流仓库工程。钢筋混凝土框架结构,部分为钢结构,建筑层数为2层,独基,建筑面积1.1万平方米,屋面保温层为现浇泡沫混凝土,厚度350mm。

在屋面泡沫砼浇筑前,项目部向监理单位提交了浇筑专项方案,内容包括:基层清理干净,配合比设计,拌制计量准确。一次浇筑厚度 300mm。保湿养护不少于 3 天等内容。监理单位认为所报专项方案部分内容有误,要求按相关规定修改后重报。

【问题】

2. 指出浇筑专项方案中, 泵送方法、浇筑厚度和养护时间的错误之处并予以改正。

【参考解析】

2. 错误之处一: 一次浇筑厚度 300mm。

正确做法:泡沫砼泵送时应采取低压泵送,应分层浇筑,一次浇筑厚度不宜超过200mm。

错误之处二: 保湿养护不少于3天。

正确做法: 终凝后应进行保湿养护, 养护时间不得少于7d。

【专题知识总结】

专题八 防水与保温 工程施工技术 (约3.5分)

	2A312041 地下防水	1	防水混凝土、水泥砂浆防水层施工★★
	工程施工技术(1分)	2	卷材防水层施工★★★
	2A312042 室内防水工 程施工技术(0.5分)	3	室内防水工程施工技术★★
	2A312043 屋面防水 工程施工技术(1 分)	4	屋面防水等级和设防要求★★★
		5	卷材防水层屋面施工★★★
		6	细部的施工★★
	2A312044 保温工程	7	外墙外保温工程★★
	施工技术(1分)	8	屋面保温★★★



课程咨询: