

# 2021年环球网校二级建造师《建筑工程管理与实务》直播大班课 专题四:建筑材料(2)+施工测量技术

(约4.5分)

# 【专题知识框架】

专建材(2)+测技四、大量、

1	砂浆的主要技术性质★★★
2	砌块的技术性能和应用★★
3	天然花岗石与天然大理石★★★
4	木材的含水率与湿胀干缩变形★★
5	安全玻璃★★★
6	节能装饰型玻璃★★★
7	防水材料的特性和应用★★
8	影响保温材料导热系数的因素、防火 涂料、防火堵料★★
9	常用测量仪器的性能与应用★★★
10	施工测量的内容与方法★★★
	2 3 4 5 6 7 8

# 【知识点1】砂浆的主要技术性质★★★

砂浆的主要技术性质包括流动性(稠度)、保水性、抗压强度。

# 【区分】

混凝土的技术性能包括: 混凝土拌合物的流动性、混凝土的强度、混凝土的耐久性。

1. 流动性 (稠度) 【2016 单】

砂浆的<mark>流动性</mark>指砂浆在自重或外力作用下流动的性能,用<mark>稠度</mark>表示。<mark>稠度</mark>是以砂浆稠度测定仪的圆锥体沉入砂浆内的深度(单位为 mm)表示。圆锥沉入深度<mark>越大</mark>,砂浆的流动性<mark>越大</mark>。



图 砂浆稠度测定仪





#### 【提示】

试验方法不同,结论不同,注意理解、区分。

砂浆稠度越大,流动性越大。混凝土稠度越大流动性越小。

对于<mark>吸水性强</mark>的砌体材料和<mark>高温干燥</mark>的天气,要求砂浆稠度要大些,反之,对于<mark>密实不吸水</mark>的砌体材料和<mark>湿冷</mark>天气,砂浆稠度可小些。

<mark>影响砂浆稠度的因素</mark>: 所用胶凝材料种类及数量; 用水量; 掺合料的种类与数量; 砂的形状、粗细与级配; 外加剂的种类与掺量; 搅拌时间。【2020 多】

2. 保水性

保水性指砂浆拌合物保持水分的能力。砂浆的保水性用分层度表示。砂浆的分层度不得>30mm。



砂浆分层度测定仪

#### 3. 抗压强度与强度等级

砌筑砂浆的强度用强度等级来表示。砂浆强度等级是以边长为 70.7mm 的立方体试件,在标准 养护条件下,用标准试验方法测得 28d 龄期的抗压强度值(单位为 MPa)确定。砌筑砂浆的强度等级可分为 M30、M25、M20、M15、M10、M7.5、M5 七个等级。

立方体试件以3个为一组</mark>进行评定,以三个试件测值的<mark>算术平均值</mark>作为该组试件的砂浆立方体试件抗压强度平均值( $f_2$ )(精确至 0.1 MPa)。

当三个测值的最大值或最小值中如有一个与中间值的差值超过中间值的 15%时,则把最大值及最小值一并舍去,取中间值作为该组试件的抗压强度值;如有两个测值与中间值的差值均超过中间值的 15%时,则该组试件的试验结果无效。

【例题 1·多选】砂浆的主要技术性质包括()。

- A. 黏聚性
- B. 保水性
- C. 抗压强度
- D. 和易性
- E. 流动性

#### 【答案】BCE

【解析】砂浆的主要技术性质包括流动性(稠度)、保水性、抗压强度与强度等级。

【例题 2•单选】普通砂浆的稠度越大,说明砂浆的()。

- A. 流动性越小
- B. 粘结力越强
- C. 流动性越大
- D. 保水性越好

【答案】C





【解析】砂浆的流动性指砂浆在自重或外力作用下流动的性能,用稠度表示。稠度是以砂浆 稠度测定仪的圆锥体沉入砂浆内的深度(单位 mm)表示。圆锥沉入深度越大,砂浆的流动性越大。

# 【知识点 2】砌块的技术性能和应用★★

空心率 < 25% 或 无孔洞的砌块为实心砌块;空心率 > 或=25% 的砌块为空心砌块。

常用砌块有普通混凝土小型空心砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块等。







普通混凝土小型砌块

轻骨料混凝土小型空心砌块 蒸压加气混凝土砌块

普通混凝土 小型砌块	吸水率小(一般为14%以下),吸水速度慢,砌筑前 <mark>不允许</mark> 浇水,以免发生"走浆"现象,影响砂浆饱满度和砌体的抗剪强度。但在气候特别干燥炎热时,可在砌筑前稍喷水湿润	可用于承重结构和非承重结构
轻骨料混凝土 小型空心砌块	密度较小、热工性能较好,但干缩值较大, 使用时更容易产生裂缝	主要用于非承重隔墙和围护墙
蒸压加气 混凝土砌块	广泛用于一般建筑物墙体,还用于多层建筑物也可用于低层建筑的承重墙。体积密度级别值	物的非承重墙及隔墙 氐的砌块还用于屋面保温

【例题•单选】空心率大于或等于( )的砌块为空心砌块。

- A. 10%
- B. 15%
- C. 20%
- D. 25%

#### 【答案】D

【解析】空心率大于或等于25%的砌块为空心砌块。

#### 【知识点3】天然花岗石与天然大理石★★★

1. 天然花岗石【2018单】【2019多】

花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨,为酸性石材,因此其 耐酸、抗风化、耐久性好,使用年限长。所以不耐火,但因此而适宜制作火烧板。

花岗石因不易风化,外观色泽可保持百年以上,所以粗面和细面板材常用于室外地面、墙面、 柱面、勒脚、基座、台阶; 镜面板材主要用于室内外地面、墙面、柱面、台面、台阶等, 特别适 宜做大型公共建筑大厅的地面。

#### 2. 天然大理石

大理石质地较密实、抗压强度较高、吸水率低、质地较软,属中硬石材。大理石由于耐酸 腐蚀能力较差,除个别品种外,一般只适用于室内。





【例题 1•单选】关于建筑花岗岩石材特性的说法,正确的是()。【2018单】

- A. 强度低
- B. 呈酸性
- C. 密度小
- D. 硬度低

# 【答案】B

【解析】花岗石构造致密、强度高,A 错误。密度大,C 错误。质地坚硬,D 错误。吸水率极低、耐磨,为酸性石材,B 正确。其耐酸、抗风化、耐久性好,使用年限长。所含石英在高温下会发生晶变,体积膨胀而开裂、剥落,所以不耐火,但因此而适宜制作火烧板。

【例题 2•多选】关于天然花岗石特性的说法,正确的有()。【2019多】

- A. 呈碱性
- B. 高温耐火
- C. 密度大
- D. 耐久性好
- E. 强度高

#### 【答案】CDE

【解析】花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨,为酸性石材,因此其耐酸、抗风化、耐久性好,使用年限长。所以不耐火,但因此而适宜制作火烧板。

【例题3•多选】关于天然大理石特性的说法,正确的有()。

- A. 一般只适用于室内
- B. 质地坚硬
- C. 属酸性石材
- D. 耐磨性相对较差
- E. 属中硬石材
- 【答案】ADE

【解析】大理石质地较密实、抗压强度较高、吸水率低、质地较软,属中硬石材。大理石由



于耐酸腐蚀能力较差,除个别品种外,一般只适用于室内。

#### 【知识点 4】木材的含水率与湿胀干缩变形★★

影响木材物理力学性质和应用的最主要的含水率指标是纤维饱和点和平衡含水率。

**平衡含水率**是在一定的湿度和温度条件下,木材中的水分与空气中的水分<mark>不再进行交换</mark>而达到稳定状态时的含水率。

纤维饱和点它是木材物理力学性质是否随含水率而发生变化的转折点。

干缩会使木材翘曲、开裂,接榫松动,拼缝不严。【2017多】



湿胀可造成表面<mark>鼓凸</mark>,所以木材在加工或使用前应<mark>预先进行干燥</mark>,使其含水率达到或接近与环境湿度相适应的平衡含水率。【2018 单】【2020 单】

木材的变形在各个方向上不同,顺纹方向最小,径向较大,弦向最大。




图 木材干缩方向

【例题 1·单选】木材湿胀后, 可使木材 ( )。【2020 单】

- A. 翘曲
- B. 表面鼓凸
- C. 开裂
- D. 接榫松动

【答案】B

【解析】湿胀干缩变形会影响木材的使用特性。干缩会使木材翘曲、开裂,接梅松动,拼缝不严。湿胀可造成表面鼓凸,所以木材在加工或使用前应预先进行干燥,使其含水率达到或接近与环境湿度相适应的平衡含水率。

【例题 2•单选】木材在使用前进行烘干的主要目的是()。【2018 单】

- A. 使其含水率与环境湿度基本平衡
- B. 减轻重量



环球网校学员专用 5 课程咨询:



- C. 防虫防蛀
- D. 就弯取直

#### 【答案】A

【解析】湿胀可造成表面鼓凸,所以木材在加工或使用前应预先进行干燥,使其含水率达到或接近与环境湿度相适应的平衡含水率。

【例题3・多选】木材干缩导致的现象有()。【2017多】

- A. 表面鼓凸
- B. 开裂
- C. 接榫松动
- D. 翘曲
- E. 拼缝不严

# 【答案】BCDE

【解析】干缩会使木材翘曲、开裂, 接榫松动,拼缝不严。

# 【知识点5】安全玻璃★★★

安全玻璃包括钢化玻璃、均质钢化玻璃、防火玻璃和夹层玻璃。【2020版教材新变点】

名称	特性
钢化玻璃	机械强度高,抗冲击性也很高 弹性比普通玻璃大得多 热稳定性好 在受急冷急热作用时,不易发生炸裂,碎后不易伤人 用于大面积玻璃幕墙时要采取必要技术措施,以避免受风荷载引起振动而自 <mark>爆</mark>

# 【口诀】

鸡蛋热碎爆。

名称	特性	适用范围
层玻	<mark>抗冲击性能高</mark> 玻璃破碎 <mark>不会散落伤人</mark>	高层建筑的门窗、天窗、楼梯栏板和有 <mark>抗冲击</mark> 作用要求商店、银行、橱窗、隔 断及水下工程等安全性能高的场所或部 位等





【例题•多选】关于钢化玻璃特性的说法,正确的有()。

- A. 弹性比普通玻璃小
- B. 可能发生自爆
- C. 碎后易伤人
- D. 热稳定性差





#### E. 机械强度高

#### 【答案】BE


【解析】钢化玻机械强度高, 抗冲击性也很高, 弹性比普通玻璃大得多, 热稳定性好, 在受急冷急热作用时, 不易发生炸裂, 碎后不易伤人, 用于大面积玻璃幕墙时要采取必要技术措施, 以避免受风荷载引起振动而自爆。

# 【知识点6】节能装饰型玻璃★★★


节能装饰型玻璃包括<mark>着色玻璃、镀膜玻璃</mark>和中空玻璃。

名称	特性
<b>看性機</b>	吸收阳光中的热射线,又能保持良好透明度,产生" <mark>冷室效应</mark> " 而且还能较强地吸收太阳的紫外线

	名称	特性
镀	阳光控制镀膜玻璃 (单反玻璃)	良好的隔热性能、可以避免暖房效应、单向透视性
膜玻璃	1 11: 4	对于可见光有较高的透过率,但对热射线可有效阻挡 阻止紫外线透射



名称	特性
由容琳璃	光学性能良好 且由于玻璃层间干燥气体导热系数极小,露点很低 具有良好的隔声性能【2020 单】 主要用于保温隔热、隔声等功能要求的建筑物



中空玻璃



环球网校学员专用 7 课程咨询:



【例题1•多选】节能装饰型玻璃包括()。

- A. 压花玻璃
- B. 彩色平板玻璃
- C. "Low-E"玻璃
- D. 中空玻璃
- E. 钢化玻璃

#### 【答案】CD

【解析】节能装饰型玻璃包括着色玻璃、镀膜玻璃和中空玻璃。

【例题 2•单选】具有良好隔热和隔声性能的玻璃品种是()。【2020单】

- A. 夹层玻璃
- B. 中空玻璃
- C. 钢化玻璃
- D. Low-E 玻璃

#### 【答案】B

【解析】中空玻璃的性能特点为光学性能良好,且由于玻璃层间干燥气体导热系数极小,露点很低,具有良好的隔声性能。中空玻璃主要用于保温隔热、隔声等功能要求的建筑物,如宾馆、住宅、医院、商场、写字楼等幕墙工程。

# 【知识点7】防水材料的特性和应用★★

- 1. 水泥基渗透结晶型防水涂料 是一种 <mark>刚性防水材料</mark>,具有独特的呼吸、防腐、耐老化、保护钢筋能力,环保、无毒、无公害,施工简单、节省人工等特点。【2018 多】
  - 2. 刚性防水材料通常指防水砂浆与防水混凝土,俗称刚性防水。【2015多】

种类	特性和应用
防水混凝土	抗渗压力 <mark>&gt;0.6Mpa</mark> 的不透水性的混凝土 兼有结构层和防水层的 <mark>双重功效</mark>
防水砂浆	<mark>不适用</mark> 于有剧烈振动、处于侵蚀性介质及环境温度高于 100℃的工程

【例题 1•多选】关于水泥基渗透结晶型防水涂料等特点的说法,正确的是()。【2018 多】

- A. 是一种柔性防水材料
- B. 具有独特的保护钢筋能力
- C. 节省人工
- D. 具有防腐特性
- E. 耐老化

#### 【答案】BCDE

【解析】水泥基渗透结晶型防水涂料是一种刚性防水材料。具有独特的呼吸、防腐、耐老化、 保护钢筋能力,环保、无毒、无公害。施工简单、节省人工等特点。

【例题 2•多选】下列防水材料中,属于刚性防水材料的有()。【2015多】

- A. IS 聚合物水泥基防水涂料
- B. 聚氨酯防水涂料
- C. 水泥基渗透结晶型防水涂料
- D. 防水混凝土
- E. 防水砂浆
- 【答案】CDE





【解析】刚性防水材料通常指防水砂浆与防水混凝土,俗称刚性防水。水泥基渗透结晶型防 水涂料是一种刚性防水材料。

# 【知识点8】保温与防火材料的特性和应用★★

- 1. 影响保温材料导热系数的因素
- (1) 材料的性质; (2) 表观密度与孔隙特征; (3) 湿度; (4) 温度; (5) 热流方向。
- 2. 防火涂料

种类	性质	厚度
厚型防火涂料	非膨胀型,耐火极限根据涂层厚度 有较大差别	$7$ mm $\sim$ 45mm
薄型防火涂料	<mark>膨胀型</mark> ,耐火极限一般与涂层厚度无关	3 <b>mm∼7mm</b>
超薄型防火涂料	而与膨胀后的发泡层厚度有关	≤3mm
3. 防火堵料		

#### 3. 防火堵料

0・191 / (**日小丁	
种类	性质
有机防火堵料	在使用过程中长期 <mark>不硬化</mark> ,可塑性好,易封堵各种不规则形状的孔洞能够 <mark>重复</mark> 使用 遇火时发泡 <mark>膨胀</mark> 具有 <mark>优异</mark> 的防火、水密、气密性能 尤其适合 <mark>需经常更换或增减电缆</mark> 、管道的场合
无机防火堵料	具有无毒无味、固化快速、耐火极限与力学强度较高 能承受一定重量又有一定可拆性 有较好的防火和水密、气密性能 主要用于 <mark>封堵后基本不变</mark> 的场合
防火包	使用时通过垒砌,填塞等方法封堵孔洞 适用于较大孔洞的防火封堵或电缆桥架防火分隔 尤其是 <mark>经常更换或增减电缆管道</mark> 的场合







有机防火堵料

无机防火堵料

防火包

【例题1•单选】防火涂料按涂层厚度可分为()类。【2020单】

- А. 二
- В. Ξ
- C. 四
- D. 五

# 【答案】B

【解析】防火涂料按涂层厚度可分为 CB 、B 和 H 三类。





【例题 2•单选】下列关于保温与防火材料特性和应用的说法,错误的是()。

- A. 有机防火堵料主要用于封堵后基本不变的场合
- B. 有机防火堵料能够重复使用, 遇火时发泡膨胀
- C. 薄型防火涂料耐火极限根据涂层厚度有较大差别
- D. 热流方向是影响保温材料导热系数的因素之一

# 【答案】A

【解析】有机防火堵料在使用过程中长期不硬化,可塑性好,容易封堵各种不规则形状的孔洞,能够重复使用,遇火时发泡膨胀,具有优异的防火、水密、气密性能,尤其适合需经常更换或增减电缆、管道的场合。





环球网校学员专用 10 课程咨询:



测量仪器	应用
钢尺	距离测量,钢尺量距是目前楼层测量放线 <mark>最常用</mark> 的距离测量方法
	测量两点间的 <mark>高差</mark> ,它不能直接测量待定点的高程, 但可由控制点的已知高程来 <mark>推算测点的高程</mark> , 另外,利用视距测量原理,它还可以测量两点间的 <mark>大致水平距离</mark>
经纬仪	能进行 <mark>水平角</mark> 和 <mark>竖直角</mark> 测量的仪器, 它还可以借助水准尺,利用视距测量原理测出两点间的 <mark>大致水平距离</mark> 和 <mark>高差</mark> , 也可以进行点位的 <mark>竖向传递测量</mark>
激光铅直仪	主要用来进行 <mark>点位的竖向传递</mark> ,如高层建筑施工中轴线点的竖向投测等
全站仪	几乎是在同一时间测得平距、高差、点的坐标和高程

【例题1•单选】施工测量中,测量角度的仪器是()。【2020单】

- A. 水准仪
- B. 钢尺
- C. 经纬仪
- D. 激光铅直仪

#### 【答案】C

【解析】经纬仪是一种能进行水平角和竖直角测量的仪器,它还可以借助水准尺,利用视距测量原理,测出两点间的大致水平距离和高差,也可以进行点位的竖向传递测量。

【例题 2•单选】在楼层内进行距离测量时,最常用的器具是()。

【2019单】【2018单】【2016单】

- A. 水平仪
- B. 经纬仪
- C. 铅直仪
- D. 钢卷尺

#### 【答案】D

【解析】钢尺的主要作用是距离测量,钢尺量距是目前楼层测量放线最常用的距离测量方法。

【例题3•单选】下列测量仪器中,最适宜用于多点间水平距离测量的是()。【2015单】

- A. 水准仪
- B. 经纬仪
- C. 激光铅直仪
- D. 全站仪

#### 【答案】D

【解析】全站仪几乎是在同一时间测得平距、高差、点的坐标和高程,多点间水平距离测量最适宜选用全站仪。

# 【知识点 10】施工测量的内容与方法★★★

1. 施工测量的工作内容

施工测量现场主要工作有,对已知长度的测设、已知<mark>角</mark>度的测设、建筑物细部点平面位置的测设、建筑物细部点高程位置及倾斜线的测设等。

#### 【口诀】

鞋面脚掌高。


一般建筑工程,通常先布设<mark>施工控制网</mark>,再以施工控制网为基础开展建筑物<mark>轴线测量</mark>和<mark>细部放样</mark>等施工测量工作。



#### 2. 施工控制网测量

#### (1) 建筑物施工平面控制网

平面控制网的主要测量方法有<mark>直角坐标法</mark>、<mark>极坐标法</mark>、<mark>角度交会法</mark>、<mark>距离交会法</mark>等。随着全站仪的普及,一般采用<mark>极坐标法</mark>建立平面控制网。【2017 单】



#### (2) 建筑物施工高程控制网

建筑物高程控制,应采用水准测量。

高程控制点的高程值一般采用工程±0.000高程值。

±0.000 高程测设是施工测量中常见的工作内容,一般用水准仪进行。

# 【补充】

#### 绝对标高

- 1. 我国把黄海平均海平面定为绝对标高的零点,其他各地标高以此为基准。
- 2. 任一地点相对于黄海的平均海平面的高差,称为绝对标高。
- 3. 高程指的是某点沿铅垂线方向到绝对基面的距离,称绝对高程,简称高程。

#### 相对标高

- 1. 标高表示建筑物各部分的高度,是建筑物某一部位相对于基准面(标高的零点)的竖向高度,是竖向定位的依据。
- 2. 在建筑施工图的总平面图说明上,一般都含有 "本工程一层地面为工程相对标高±0.000米,绝 对标高为36.55米"。
- 3. 这里的一层地坪±0.000 是相对于工程项目内的假定高度,但它比黄海平均海平面高 36.55 米。



课程咨询:



如图 2A312012 所示,某点 P(工程 $\pm 0.000$ )的设计高程为 Hp=81.500m,附近一水准点 A 的高程为  $H_a=81.345m$ ,现要将 P 点的设计高程测设在一个木桩上,其测设步骤如下:





图 2A312012-2 水准测量原理示意图



- 1) 在水准点 A 和 P 点木桩之间安置水准仪,后视立于水准点 A 上的水准尺,读中线读数 a 为 "1.458m"。
  - 2) 计算水准仪前视 P 点木桩水准尺的应读读数 b。根据图 2A312012-2 可列出下式:

# b=H<sub>A</sub>+a-Hp

将有关的各数据代入上式得: b=81.345+1.458-81.500m=1.303m。

3) 前视靠在木桩一侧的水准尺,上下移动水准尺,当读数恰好为 b=1.303m 时,在木桩侧面沿水准尺底边画一横线,此线就是 P 点的设计高程 81.500m。

# 【提示】

- 1. 在水准测量中,从已知高程点 A,测向待定点高程 P,以此为前进方向,称 A 点为后视点,读数 a 称为后视读数; P 点为前视点,读数 b 称为前视读数。
  - 2. 前视点高程+前视读数=后视高程+后视读数
- 【例题•单选】对某一施工现场进行高程测设,M 点为水准点,已知高程为 12.00m。N 点为待测点,安置水准仪于 M、N 之间,先在 M 点立尺,读得后视读数为 4.500m,然后在 N 点立尺,读得前视读数为 3.500m,N 点高程为( )m。
  - A. 12. 00
  - B. 12. 50
  - C. 13. 00
  - D. 13. 50

#### 【答案】C

【解析】前视点高程+前视读数=后视高程+后视读数,则 12.000+4.500=Hx+3.500, Hx=13.00m。





#### 【专题总结】

专建材(2) 大週货四筑料)工量术

砂浆的主要技术性质★★★ 1 2A311034 砂浆、砌块的技术性能 和应用(约0.5分) 2 砌块的技术性能和应用★★ 2A311035 饰面石材、陶瓷的特性 3 天然花岗石与天然大理石★★★ 和应用(约0.5分) 2A311036 木材、木制品的特性和 4 木材的含水率与湿胀干缩变形★★ 应用(约0.5分) 5 安全玻璃★★★ 2A311037 玻璃的特性和应用 (约0.5分) 6 节能装饰型玻璃★★★ 2A311038 防水材料的特性和应用 7 防水材料的特性和应用★★ (约0.5分) 2A311039 防火与保温材料的特性 8 保温与防火材料的特性和应用★★ 和应用(约0.5分) 2A312011 常用测量仪器的性能与 9 常用测量仪器的性能与应用★★★ 应用(约0.5分) 2A312012 施工测量的内容与方法 10 施工测量的内容与方法★★★ (约1分)



