


2021 年全国二级建造师执业资格考试《市政公用工程管理与实务》

专题二:桥梁工程

主讲人: 李老师

一、桥梁基本组成




1. 桥台

- ①防止路堤滑塌;
- ②支承桥跨结构;
- ③将上部荷载通过墩台基础传至地基
- 2. 支座系统:位于桥梁和垫石之间。
- (1) 作用:传递荷载,并且还要保证桥跨结构能产生一定的变位。
- (2) 桥梁支座类型,主要根据支承反力、跨度、建筑高度以及预期位移量来选定。
- (3) 主控项目: ①支座进场检验;
- ②支座栓孔位置和支座垫石顶面高程、平整度、坡度、坡向;
- ③支座与梁底及垫石之间密贴程度;
- ④支座锚栓的埋置深度和外露长度;
- ⑤支座的粘结灌浆和润滑材料。
- 3. 伸缩装置


作用:调节由车辆荷载和桥梁建筑材料引起的上部结构之间的位移和连结。 4.

防 桥头搭板-识图;作用:设置在桥台和填土之间,随着填土的沉降能 够转动,防止连接部分不均匀沉降发生桥头跳车现象。 跳车 填料:良好的水稳定性与压实性能 宜选用碎石土和砾石土 台背路基填土 台背填土加筋






5. 桥梁相关术语



6. 上部结构表达



7. 连续梁桥支座计算

技巧总结:

支座数量=所有联支座之和

每联支座数=支座排数×每排支座数



支座排数=盖梁数=跨数+1

每排支座数:每跨梁板数量×每片梁每端所需支座数

每片梁板所需支座数:

T 梁--2 个/片, 板梁--4 个/片, 箱梁--4 个/片。


二、桥梁下部结构施工

1. 围堰

围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.5~0.7m。

2. 钻孔灌注桩

(1) 施工流程



(2) 成孔方式

成桩方式与设备 (选择)		适用土质条件 (案例)
泥浆护	正循环回转钻	黏性土、粉砂、细砂、中砂、粗砂、含少量砾石、 <mark>卵石(含量少于20%)</mark> 的土、软岩
	反循环回转钻	黏性土、砂类土、含少量砾石、卵石 (含量少于20%, 粒径小于钻杆内径2/3) 的土
壁成	冲抓钻	黏性土、粉土、砂土、填土、碎石土及 风化岩层
乳【	冲击钻	
桩	旋挖钻	
	潜水钻	黏性土、淤泥、淤泥质土及砂土
作	长螺旋钻孔	地下水位以上的黏性土、砂土及人工填土非密实的碎石土、 <mark>强风</mark> 化岩
业成成人	钻孔扩底	地下水位以上的坚硬、硬塑的黏性土及中密以上的砂土风化岩层
桩	人工挖孔	地下水位以上的黏性土、黄土及人工填土

(3) 护筒

位置:高出施工水位或地下水位 2m,并宜高出施工地面 0.3m。作用:基准作用;作为钻头导向;稳定孔壁、防止坍孔;隔离地表水;防止钻孔过程中沉渣回流。

(4) 泥浆

原材: 高塑性黏土或膨润土;

作用: 护壁, 防止塌孔; 携渣; 冷却钻头; 润滑钻具;

性能指标: 相对密度、黏度、含砂率、PH值;

性能改善: 黏土粉、烧碱、木质素;

泥浆池安全防护:警示标志、警示灯、照明设施、专人值守、防护栏杆。(提示:行人掉入泥浆池+现场封闭管理)

(5) 验孔项目: 孔位、孔深、孔形、孔径、垂直度、泥浆相对密度、孔底沉淀厚度。



- (6) 沉渣厚度: 端承型桩不应大于 100mm: 摩擦型桩不应大于 300mm。
- (7) 灌注混凝土:钢筋笼放入泥浆后 4h 内必须浇筑混凝土;

开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300~500mm;

导管首次埋入混凝土灌注面以下不应少于 1m;


正常灌注时导管埋入混凝土深度宜为 2~6m;

练一练:

关于泥浆护壁成孔作业,以下说法不正确的是()。

- A. 泥浆制备宜选用高塑性黏土或膨润土
- B. 护筒顶面宜高出施工水位或地下水位 2m, 并宜高出施工地面 0.3m
- C. 现场应设置泥浆池和泥浆收集设施, 废弃的泥浆、钻渣应进行处理
- D. 设计未要求时,端承型桩的沉渣厚度不应大于 300mm

【参考答案】D



回转钻机钻孔及泥浆循环系统示意图

D: 沉淀池, E: 泥浆池, F: 泥浆泵

三、上部结构施工


1. 装配式桥梁施工

远看-围挡 一 高度:

材质: 硬质 (砌体、金属板材) 高度: 2.5/1.8m

连续性:不间断 安全性:砂石料、土堆不靠围挡存放;变压器可以

走进-便道、大门:门卫、门口设置洗车池、沉淀池、五牌一图





- (1) 梁板存放要求:
- ①不得直接存放在坚硬的存放台座上,应采用垫木支承;
- ②多层叠放时,层与层之间以垫木隔开,支点位置符合设计要求,上下层垫木应在同一条竖直线上:
- ③按照安装的先后顺序编号存放,存放时间一般不宜超过3个月,特殊情况下不超过5个月。
- (2) 夜间施工:
- 1) 夜间施工时间: 22 时至次日 6 时;
- 2) 领证: 施工前建设单位和施工单位到有关部门提出申请;
- 3) 施工措施: 防治噪声污染、照明污染


防治噪声:强噪声设备远离居民区一侧;车辆严禁鸣笛;严禁大声喧哗;材料轻拿轻放;振捣混凝土严禁触碰模板及钢筋。

照明污染:控制照明灯的亮度和照度;照明灯具配备定向照明灯罩;施工区域设置遮光板。

补充: 申报夜间施工许可证应申报内容:

- ①工程名称;②施工地点;③施工期限;④噪声量;⑤预防措施。
- (3) 特种设备三定: 定机、定人、定岗。
- (4) 吊装前应验收:
- 1、设计无要求时,装配式桥梁构件在吊装就位时,混凝土强度
- 一般不应低于设计强度的 75%:
- 2. 后张预应力混凝土构件吊装时,其孔道水泥浆的强度不应低于 30MPa;
- 3. 支承结构(墩台、盖梁等)的强度、尺寸、标高及平面位置;
- 4. 支座的规格、位置及标高。
- 5. 梁长 25m 以上的预应力简支梁应验算裸梁的稳定性。

练一练:



2. 现浇支架法施工

(1) 重要杆件

抛撑、剪刀撑、纵向水平杆、横向水平杆、横向扫地杆、立杆、纵向扫地杆;

(2) 地基:防冻、防浸泡、承载力(碾压夯实、掺拌生石灰、换填、施作素混凝土垫层)



(3) 地基预压

地基预压荷载:结构自重与钢管支架、模板重量之和的1.2倍;

地基预压目的: 检验地基的处理程度(承载能力、沉降状况):

预压验收判定标准:

- ①各测点连续 24h 沉降量平均值小于 1mm;
- ②各测点连续 72h 沉降量平均值累计小于 5mm。
- (4) 支架预压


支架预压荷载:结构自重及未铺设的模板重量之和的1.1倍;

支架预压目的: 检验支架的安全性以及收集施工沉降数据,消除非弹性变形。

预压验收判定标准:

- ①各测点最初 24h 沉降量平均值小于 1mm;
- ②各测点最初 72h 沉降量平均值累计小于 5mm。
- (5) 门洞式支架安全防护措施
- ①设置限高架(位置);
- ②安全警示标志,夜间应设警示灯;
- ③安排专人值守;
- ④通行孔的两边应加护桩,消能桶;
- ⑤设置水平密目式安全网、脚手架木板满铺。
- (6) 支架拆除顺序
- ①原则: 先支后拆,后支先拆;横向同时,纵向对称,循环卸落,量由小渐大。
- ②梁式桥:从跨中向支座依次循环卸落。
- (7) 支架拆除安全措施
- ①单位:有相关资质:
- ②人员:专业培训、考试合格,持证上岗:戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋;(资质+个人安全防护)
- ③作业:设作业区、立警示标志、派专人值守;专人指挥,由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;严禁敲击、硬拉模板、杆件和配件;严禁抛掷模板、杆件、配件;拆除的模板、杆件、配件应分类码放。(封闭管理+文明施工)
- 3. 悬臂浇筑法
- (1) 悬浇梁体一般应分四大部分浇筑:
- 1) 墩顶梁段(0号块); 2) 墩顶梁段(0号块)两侧对称悬浇梁段; 3) 边孔支架现浇梁段; 4) 主梁跨中合龙段。
- (2) 张拉及合龙:
- ①顺序: 先边跨、后次跨、再中跨;
- ②长度: 宜为 2m;
- ③合龙前:观测气温变化与梁端高程及悬臂端间距的关系;
- 合龙口临时连接,并将合龙跨一侧墩的临时锚固放松或改成活动支座。
- 悬臂预加压重, 浇筑混凝土过程中逐步撤除:
- ④合龙时:一天中气温最低时进行:混凝土强度宜提高一级:
- ⑤体系转换:在合龙段及全部纵向连续预应力筋张拉、压浆完成,并解除各墩临时固结后进行;
- ⑥支座反力调整: 以高程控制为主,反力作为校核。
- 练一练: 悬臂浇筑法





施工区段①: 托架法 (膺架法)

施工区段①: 挂篮施工(悬臂施工)

施工区段②: 支架法

施工区段③: 挂篮施工(悬臂施工)