ОАО «САЛЬСКСЕЛЬМАШ»

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ ПЗ20

ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование изделия Марка изделия Обозначение исполнения Год выпуска Заводской номер

Погрузчик фронтальный П320 Таблица №2 г

Погрузчик П320 предназначен для погрузки различных грузов (минеральных удобрений, песка, строительного мусора и т.п.) в транспортные средства, смесительные установки и машины для внесения удобрений, для механизации внутрискладских работ с затаренными и незатаренными грузами, а также для выполнения легких планировочных работ.

Погрузчик может использоваться во всех почвенно-климатических зонах.

Погрузчик изготавливается и поставляется с набором сменных рабочих органов и оборудования.

К сменным рабочим органам относятся:

- ковш П320-1 вместимостью $0,15\text{m}^3$ для работы с малосыпучими и сыпучими грузами удельным весом $10...15 \text{ кH/m}^3$ ($1,0...1,5 \text{ тc/m}^3$)
- ковш П320-2 вместимостью $0,22\text{м}^3$ для работы с малосыпучими и сыпучими грузами удельным весом $10...15 \text{ кH/м}^3$ ($1,0...1,5 \text{ тc/m}^3$)
- отвал П320-3 –для легких планировочных работ

2.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Таблица 1.	
Наименование показателей	Величина показателей	
	П320	
1.2.1. Тип	Навесной	
1.2.2. Навеска	Фронтально	
1.2.3. Агрегатируется с тракторами класса 20 кН	MT3-320	
1.2.4. Привод	От гидросистемы трак-	
	тора	
1.2.5. Производительность за час основной работы,		
Т		
а) при погрузке сыпучих грузов ковшом вме-		
стимостью 0,2 с поверхности земли или бурта,		
до	9	
1.2.6.Ширина захвата, мм:		
- ковша 0,22м ³	1500	
- отвала	1700	
1.2.7. Номинальная грузоподъёмность, кН (кгс):		
	3,0 (300)	
1.2.8. Рабочая скорость, км/ч, до	9	
	,	
1.2.9. Транспортная скорость (без груза), км/ч, до	16	
1.2.10. Высота погрузки, м:		
а) ковшами, не менее	2,4	
1.2.11. Угол разгрузки ковшей, °		
1.2.12. Трудоёмкость монтажа, Челч.	7,5	
1.2.13 Трудоемкость монтажа и демонтажа подъём-		
ного устройства на подготовленный трактор, челч	0,2	
1.2.14. Количество обслуживающего персонала	1	
(тракторист)		
1.2.15. Масса конструкционная, кг, не более	300±20	
1.2.16. Ширина габаритная:		
а) ковша 0,2 м ³	1512±10	
в) отвала	1712±10	

1.2.17. Удельная трудоёмкость ремонтов, чел-ч/ч	0,02
1.2.18. Давление на почву, кПа	110÷120
1.2.19. Наработка на отказ II группы сложности, ч,	50
не менее	

1.2.20. Удельная оперативная трудоёмкость техоб-	0,03
служивания чел.ч/ч	
1.2.21. Установленная безотказная наработка, ч	75

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Основная комплектация погрузчика $\Pi 320$ включает в себя $\Pi 320$ -0 и сменные рабочие органы отраженные в таблице 2

Погрузчик фронтальный П320 поставляется потребителю в частично демонтированном виде в комплекте с запчастями, инструментом, принадлежностями, эксплуатационной и товаросопроводительной документацией согласно таблице 2.

Таблица 2

Номер упаковочного	Наименование узла	Кол-во	Примечание
места			
1/10 П320	Упаковка рамы подъема	1	П320-0
2/10 П320	Упаковка панелей навески и балки	1	
3/10 П320	Упаковка гидроцилиндров	1	-
6/10 П320	Ящик с демонтированными деталями, ЗИП и товаросопроводительной до-	1	
	кументацией		
			-
			_
4/10 П320	Ковш 0,15 м ³	1	П320-1
5/10 П320	Отвал	1	П320-3
7/10 П320	Ковш 0,22 м ³	1	П320-2

4.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Погрузчик фронтальный П320 Соответствует техническим ус признан годным для эксплуат	словиям КД и
Да	ата выпуска
п	одпись лиц, ответственных за приемку.

М.П.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие погрузчика требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем указаний по эксплуатации, транспортированию и хранению, установленных техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации погрузчиков и запасных частей, отгружаемых отдельно - 12 календарных месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня получения изделия потребителем.

Ресурс работы погрузчика в течение срока гарантии - 1.200 ч Срок службы погрузчика – 7 лет.

ОАО «САЛЬСКСЕЛЬМАШ»

347628, п.Гигант Ростовской области.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Погрузчи	к фронтальный П320	
2		
	(число, месяц и год выпуска)	
3.		
	(заводской номер изделия)	
ническим и Гарантирует	фронтальный П320 полностью соотносударственным стандартам. тся исправность изделия в течение 12 из ввода его в эксплуатацию.	
М.П.	Контроллер	(подпись)
1		
	(дата получения изделия потребителем на складе заво	да-изготовителя)
2.		
	(дата ввода изделия в эксплуатацию))
М.П.		(подпись)