xsky-formation

- 一、项目说明二、安装与执行
- 三、模板函数
 - Ref 引用
 - Select 数组选择
- 四、模板资源
 - IntegerList &StringList
 - DiskList
 - Host
 - BootNode
 - 0sd
 - Osds
 - Partitions
 - Pool

一、项目说明

sds-formation 提供了一种通用语言来描述和预配置 SDS产品的所有存储资源。用户可以通过编辑 json 格式的预配置文件,设置集群的配置参数,从而安装指定的模板,有序创建和更新存储集群中的相关资源。

json 预配置文件包括三个部分:

- Description: 预配置文件说明, 可选。
- Parameters: 可变参数列表。
- Resources: 待配置的资源。
- 一个简单的 json 预配置文件如下:

```
"Description": "this template will create a host with given admin IP.",
    "Parameters" : {
        "ClusterURL" : {
            "Type" : "String",
            "Value": "http://10.0.101.135:8056/v1"
        },
        "admin_ip" : {
            "Type" : "String",
            "Value" : "172.16.31.119"
        }
    },
    "Resources" : [
        {
            "Name": "t1",
            "Type" : "Token",
            "Action" : "Create",
            "Properties" : {
                "Name" : "admin",
                "Password" : "admin"
        },
            "Name" : "h1",
            "Type" : "Host",
            "Action" : "Create",
            "WaitInterval" : 100,
            "CheckInterval" : 5,
            "Properties" : {
                "AdminIP" : {"Ref": "admin_ip"}
        }
    ]
}
```

Description 表述了通过该模板,sds-formation 可以添加服务器到现有集群中。Parameters 中包含了两个可变参数: ClusterURL、admin_ip。ClusterURL 是 formation 是系统中的默认参数,用以表示将要操作的存储集群的 API 入口。ClusterURL 类型必须要为 String,模板中的具体值为 "http://10.0.101.135:8056/v1"。admin_ip 是用户自定义的参数,类型为String,值为 "172.16.31.119"。用户自定义参数可以在模板的 Resources 部分中使用。该模板的 Resources 部分创建了两个资源 t1 和 h1。其中,t1 是 Token 类型的临时 token 资源。在存储集群初始化完成之后,会默认开启 token 认证,对存储资源的操作需要持有token。formation 默认是安装顺序执行操作的,所以在执行该脚本时,会首先在目标存储集群中创建临时 token,并在之后,持有该 token 执行后续操作。h1 为 Host 类型创建操作。由于该操作是异步操作,所以还设置了资源的检查等待间隔 CheckInterval 为100秒,100秒之后开始检查资源状态,每次检查的间隔 CheckInterval 为 5 秒。该操作只包含了一个属性 AdminIP。Admin 赋值为 Parameters 中的 admin_ip 变量,注意这里使用到了一个函数操作 Ref。

二、安装与执行

在 3.2 和之后的版本中,会默认安装 sds-formation 包,用户可以直接执行 sds-formation 命令,对集群做预配置和更新操作。

[root@sds1 ~]# sds-formation -h
Usage of sds-formation:
 -dry-run
 Report resource created successfully, but not really create them
 -f string
 The formation template file
 -t string
 Specify initial token, auth token or access token for creating resource
 -version
 Show version

"-f" 为必须参数,指定 json 预配置文件的路径。显式指定 "-dry-run" 参数可以按照模板模拟编排资源,并不会实际进行操作,可以用来测试模板是否有语法问题。 "-t" 可以声明目标集群的token,可以是集群的初始安装token,也可以是在目标集群中已经创建的访问令牌 UUID。这样可以无需在模板中显式创建临时 token。

三、模板函数

sds-formation 定义了一些基本函数。基于这些函数,模板可以利用 Parameters 中的可变参数和模板运行过程中动态创建的资源,对其他资源的属性进行赋值。

Ref 引用

初始的示例中在创建 h1 host时,设置 AdminIP 的值为 Parameters 中声明的 AdminIP。这里通过使用 Ref 函数,引用了资源 admin_ip 的值。需要说明的是,Ref 除了可以引用 Parameters 中声明的变量以外,也可以引用模板顺序创建过程中生成(Get 或者 Create)的资源。

```
{
    "Description" : "this template will create osds using all SSD disks",
    "Parameters" : {
         "ClusterURL" : {
             "Type" : "String",
"Value" : "http://10.252.3.127:8056/v1"
        }
    },
    "Resources" : [
        {
             "Name" : "ssd_disk_list",
             "Type" : "DiskList",
             "Action" : "Get",
             "Properties" : {
                 "Used" : false,
                 "DiskType" : "SSD"
        },
             "Name" : "ssd_osds",
             "Type" : "Osds",
             "Action" : "Create",
             "Properties" : {
                 "DiskIDs" : \{"Ref" : "ssd\_disk\_list"\},
                 "Role": "index"
             }
        }
    }
}
```

执行该模板,会在目标集群的所有未被使用 SSD 盘上,创建索引 osd。这里资源 ssd_osds 的 DiskIDs 字段,使用到了前一步查询到的集群资源 ssd_disk_list。

Select 数组选择

select 数组选择函数,用于在 String 数组或者 Integer 数组中选择元素。在使用 Select 函数时,通常会同时使用 Ref 函数,用于选择之前创建或者获取的数组资源。

```
{
    "Description": "this template will create an access path.",
    "Parameters" : {
        "ClusterURL": {
             "Type" : "String",
             "Value": "http://10.252.3.207:8056/v1"
        }
    },
    "Resources" : [
        {
             "Name" : "vols",
             "Type" : "BlockVolumes",
             "Action" : "Create",
             "Properties" : {
                 "Prefix" : "vol",
                 "Num" : 3,
                 "PoolID" : 1,
                 "Size" : 1024000
            }
        },
             "Name" : "ap",
             "Type" : "AccessPath",
            "Action" : "Create",
             "Properties" : {
                 "Chap" : false,
                 "HostIDs" : [1],
                 "MappingGroups" : [
                     {
                         "BlockVolumeIDs" : [
                              {"Select": [ 0, {"Ref": "vols"} ] },
                              {"Select": [ 1, {"Ref": "vols"} ] }
                         ]
                     }
                 ],
                 "Name" : "access_path1",
                 "Type" : "Local"
            }
        }
    ]
}
```

上面的模板中, 首先会生成数组资源 vols, vols的资源类型为 BlockVolumes, formation会根据该模板批量创建3个前缀为 vol 的卷。资源 ap 的 BlockVolumeIDs 使用到了两次 Select 函数, 用于选择 vol 数组资源的第 0 个和第 1 个元素。两个元素对应的卷会被加入到新创建的访问路径中。

四、模板资源

sds-formation 中的 Resource 共支持 6 个字段:

- Name: 资源名称,仅限于模板中使用,与存储集群无关,资源名称最好唯一,否则会被覆盖。Type: 资源的类型,包括唯一资源<Resource>,和数组资源"<Resource>s"、"<Resource>List"。其中只支持 Get 操作的数组资源以 List 结尾, 如 DiskList。
- Action: 操作类型,包括Get、Create、Update, 目前还不支持Delete操作。需要注意的是, Action 为可选参数,如果未设置则使用相应资源的默认操作。
- WaitInterval:

资源状态检查开始的等待间隔。对于异步操作,可以通过调整资源检查开始的等待间隔,来适配不同环境的资源创建速度。单位为秒 ,如果未设置,则不等待立刻开始周期性检查。

- CheckInterval:
 - 资源状态的检查间隔。对于异步资源,formation会定期检查资源的状态是否正常,最大检查次数是30次。单位为秒,如果未设置或者 设置为0,则使用相应资源的默认检查间隔,通常为5秒,部分创建时间较长的资源和批量资源做了调整。
- Properties: 资源的属性, 具体包括哪些属性与Type和Action的值有关。

IntegerList &StringList

只支持 Get 操作,用于数组或者元素合并生成新的数组。formation 支持严格的语法检查,合并的元素或者数组,需要是同类型,比如 Integer 或者 String。Integer的示例如下,最终生成的资源 array 为[1, 2, 3, 4, 5]。

```
"Description" : "this template will generate an integer list.",
    "Parameters" : {
        "ClusterURL": {
            "Type" : "String",
            "Value" : "http://10.0.101.135:8056/v1"
        "InputIntegerList": {
            "Type" : "IntegerList",
            "Value" : [1,2]
        }
    },
    "Resources" : [
            "Name" : "array",
            "Type" : "IntegerList",
            "Properties" : {
                "Attributes" : [
                    {"Ref": "InputIntegerList"},
                    [3, 4],
                ]
            }
        }
    ]
}
```

DiskList

支持 Get 操作和 Update 操作,默认操作为 Get。用户可以通过 Get 操作,获取存储集群现有的 disk 资源数组,其支持的属性如下:

字段	类型	描述
Used	Bool	是否被占用,创建osd
Device	String	盘符(例如:sda)
DiskType	String	盘类型(例如: SSD、HDD)
Mode I	String	盘厂商,支持包含匹配(例如: TOSHIBA、INTEL)
MinSizeGB	Integer	盘最小容量,单位GB
MaxSizeGB	Integer	盘最大容量,单位GB
HostIDs	Integer	所属服务器列表
IsCache	Bool	是否为缓存盘
WWID	String	盘WWID,支持包含匹配

Update 操作支持对盘的某些属性做批量更新,支持的属性如下:

字段	类型	描述
DiskType	String	盘类型

Host

只支持 Create 操作, 默认操作为 Create。在集群中添加新的服务器, Create操作支持的属性如下:

字段	类型	描述
AdminIP	String	服务器管理ip
Roles	StringList	服务器角色列表(例如:admin、monitor、block_storage_gateway、nfs_gateway、s3_gateway、file_storage_gate

BootNode

支持 Create 操作, 默认操作为 Create。Create操作用于设置集群的网络配置等信息, 属性如下:

字段	类型	描述	
AdminNetwork	String	admin网络默认网段(例如:10.252.3.1/24)	
PrivateNetwork	String	private网络默认网段(例如: 10.252.3.1/24)	
PublicNetwork	String	public网络默认网段(例如: 10.252.3.1/24)	
GatewayNetwork	String	gateway网络默认网段(例如: 10.252.3.1/24)	
InstallerPath	String	安装包位置,可选(例如: /opt/sds/installer/sds-release)	

0sd

支持 Create 操作, 默认操作为 Create。Create操作用于创建新的 osd, 属性如下:

字段	类型	描述
DiskID	Integer	数据盘 ID
PartitionID	Integer	缓存盘分区 ID, 可选
Role	String	osd 角色(例如: index、data),可选

如果设置了PartitionID,表示创建缓存盘。需要注意的是,缓存盘和数据盘需要在同一个服务器上。

0sds

支持 Create 操作, 默认操作为 Create。Create操作用于批量创建新的 osd数组, 属性如下:

字段	类型	描述
DiskIDs	IntegerList	盘 ID 数组
PartitionIDs	IntegerList	缓存盘分区 ID 数组,可选
Role	String	osd 角色(例如: index、data),可选

需要注意的是,如果创建缓存盘, DiskIDs 和 PartitionIDs 数组的长度应该一样,在同一个服务器上。

Partitions

支持 Create 操作,默认操作为 Create。Create操作用于创建新的磁盘分区列表,属性如下:

字段	类型	表示
DiskIDs	IntegerList	盘 ID 数组

Pool

支持 Create 操作, 默认操作为 Create。Create操作用于创建新的 pool, 属性如下:

字段	类型	表示
Name	String	池名称
OsdIDs	IntegerList	osd ID 数组
PoolType	String	池类型(例如: replicated、erasure)
PoolRole	String	池角色(例如:data、index)
Size	Integer	副本池副本数,可选
CodingChunkNum	Integer	EC池校验块数,可选
DataChunkNum	Integer	EC池数据块数,可选
FailureDomainType	String	故障域级别,可选,默认host