TT405 / MS300 — Kesim Listesi Rehberi

Bu rehber, **B&R PLC'li TT405 ve MS300** makinelerinin kesim listesini (iş dosyasını) açıklar. İki makine aynı dosya biçimini kullanır. Her satır bir kesilecek parçayı tanımlar.

Dosyanın biçimi

- Her satırda **16 alan** bulunur; alanlar ; ile ayrılır.
- Dosyada **başlık satırı yoktur**; ilk satır ilk parçadır.
- Bir dosyada en fazla **2000 satır** (kesim) bulunabilir.
- Bir alan boşsa yerini koruyun (;;); sonraki alanları sola kaydırmayın.

```
1;806;XXXXXXX12PEN;45;45;1;60;X10MUSTERI;1;1;1;1;906;11;0;XXXXXXXXXX16BAYI
```

Alanlar

Gerekli olarak işaretlenen alanlar makinenin kesim işlemi için kullanılır ve boş bırakılamaz. Diğer alanlar etikette yazılmak üzere kullanılır.

No	Alan	Gerekli	En fazla	Tip	Açıklama
1	Kesim Numarası	✔	4 hane	Tam sayı	Satırdan satıra artan kesim numarası.
2	Kesilecek Uzunluk	✔	5 hane	Ondalık	Parça boyu, mm. `1200` veya `1200.0` şeklinde yazılabilir; ondalık ayırıcı noktadır.
3	Profil Kodu		12 karakter	Metin	Profil kodu.
4	Sol Açı	✔	2 hane	Tam sayı	Sol kesim açısı; örneğin `45` veya `90`.
5	Sağ Açı	✔	2 hane	Tam sayı	Sağ kesim açısı; örneğin `45` veya `90`.
6	Adet	✔	1 hane	Tam sayı	`1` veya `2`.
7	Yükseklik		3 hane	Tam sayı	Etikette yazılan yükseklik bilgisi.
8	Sipariş No		10 karakter	Metin	Sipariş numarası.
9	Poz No		3 hane	Tam sayı	Pencere / pozisyon numarası.
10	Montaj		1 hane	Tam sayı	Parçanın çerçevedeki yeri; Montaj kodları.
11	Araba No		1 hane	Tam sayı	Parçanın konulacağı araba numarası.

No	Alan	Gerekli	En fazla	Tip	Açıklama
12	Yer No		3 hane	Tam sayı	Araba içindeki yer numarası.
13	Diğer Eksen		5 hane	Ondalık	Çerçevenin diğer eksen uzunluğu, mm. `1200` veya `1200.0` şeklinde yazılabilir.
14	Renk/Conta		2 hane	Tam sayı	Renk / conta kodları.
15	İşlem		2 hane	Tam sayı	İşlem kodları.
16	Bayi Adı		16 karakter	Metin	Bayi / müşteri adı.

Açılar tek sayı olarak yazılır. TT425 / TT426 dosyalarındaki `90|45` (tilt | pivot) biçimi bu makinelerde kullanılmaz.

Montaj kodları

Kod	Konum
1	Üst (Y)
2	Sağ (X)
3	Alt (Y)
4	Sol (X)

Renk / conta kodları

Kod	Conta	Profil rengi
01	Contasız	Beyaz
02	Contasız	Alt yüzü renkli
03	Contasız	Üst yüzü renkli
04	Contasız	Tamamı renkli
11	Contalı	Beyaz
12	Contalı	Alt yüzü renkli
13	Contalı	Üst yüzü renkli
14	Contalı	Tamamı renkli

`01` ile `1` aynı kodu gösterir.

İşlem kodları

Kod	İşlem
0	İşlem yok
1	Su tahliye kanalı
2	Kol
3	Menteşe
4	Çift açılım
5	Tek açılım, sol
6	Tek açılım, sağ
7	Çift açılım, sol
8	Çift açılım, sağ
9	V. açılım, sol
10	Sağa açılan kapı
11	Sola açılan kapı
12	Vasistas (üst pencere)

Örnek

No	Uzunluk	Profil	Sol	Sağ	Adet	Yük.	Sipariş	Poz	Montaj	Araba	Yer	Diğer eksen	Renk/ Conta	İşlem	Bayi
1	806	XXXX XXX1 2PEN	45	45	1	60	X10MU STERI	1	1	1	1	906	11	0	XXX XXX XXX X16 BAYI
2	906	XXXX XXX1 2PEN	45	45	1	60	X10MU STERI	1	2	1	2	806	11	1	XXX XXX XXX X16 BAYI
9	1506	XXXX XXX1 2PEN	90	90	1	60	X10MU STERI	200	1	2	10	1806	1	8	XXX XXX XXX X16 BAYI

İlk satır: 806 mm, iki ucu 45° kesilen, contalı beyaz profil; 1 numaralı pozisyonun üst parçası (montaj 1), çerçevenin diğer kenarı 906 mm, işlem yok, 1 numaralı arabanın 1 numaralı yerine konur.

Örnek kesim listesini indir

Örnekteki profil, sipariş ve bayi değerleri temsilidir.

Aktarımdan önce kontrol

1. Her satırda 16 alan olduğunu ve ayırıcının ; olduğunu kontrol edin.
2. Gerekli alanların (kesim numarası, uzunluk, sol / sağ açı, adet) dolu olduğunu kontrol edin.
3. Uzunluk ve diğer eksen değerlerinde ondalık ayırıcının nokta olduğunu kontrol edin.
4. Montaj, renk / conta ve işlem kodlarının yukarıdaki tablolarda olduğunu kontrol edin.
5. Dosyanın 2000 satırı geçmediğini kontrol edin.
6. Dosyayı CSV File Checker uygulamasında **TT405-B&R** seçeneğiyle kontrol edin.

Ana sayfa