Г		1		2		2		4		
	-	ı					3		4	
			Zusammenbau Zentralschloss							
	Α	#1. Alle nötigen Schlösser und Schlüssel zusammenbauen								
		#2.1 Krej	2.1 Kreppband auf Bauplatte aufkleben, Fstr- und W-Bezeichnungen anbringen, Schieber planen							
		- Die W	 #3. Bohrungen für Umlenkungen anbringen - Die Ausnehmungen und Befestigungslöcher für Umlenkungen sind nicht gefräst, weil i.d.R. nur wenige Umlenkungen vorhanden sind. Sie müssen mit der Lehre 5701.99 angebracht werden. 							
_	В	#3.1a - Lö #3.1b - Dı	3.1 Befestigungsbohrung im Gehäuseboden3.1a - Löcher G mit M3x5-Schrauben in Bodenlöcher auf Höhe der Umlenkung einsetzen3.1b - Durch passendes Loch B 3mm-Befestigungsloch in Boden bohren3.1c - Von unten 5701.96 einsetzen und mit Mutter befestigen.							
		#3.2a - Le #3.2b - Be #3.2c - Be #3.2d - Au #3.2e - Be	#3.2 Ausnehmung in Fstr-Schieber anbringen #3.2a - Lehre mit M5 bei F in Fstr-Schieber-Ausnehmungen legen #3.2b - Bei K und L Schieber ankörnen #3.2c - Bei K 5mm-Bohrung anbringen #3.2d - Ausnehmung von K-Bohrung mit danebenliegender Ausnehmung mit Bandsäge formen #3.2e - Bei L 2,5mm-Bohrung anbringen #3.2f - L-Bohrung mit M3-Gewinde versehen							
	С	#4. Bodenplatten mit Eckverbindern zusammenbauen #4.1 - an Ecken: 5071.15 mit einem 5071.17 #4.2 - am äußeren Rand: 5071.15 mit je zwei 5071.17 #4.3 - Schieberfeld rechts unten: 5071.16 mit vier 5071.17 #4.4 - Schieberfeld sonst: ein 5071.16 (ohne 5071.17!)								
		#5 Wei	Weichen- und Fstr-Schlösser befestigen							
		#6.1 - am	#6.1 - am Schlossschieber mit M3-Schraube mit kleinem Kopf befestigen							
		 #7 #7.1 - am Schlossschieber mit M3-Schraube mit kleinem Kopf mit ca. 2,5mm Abstand befestigen #7.2 - am Führungsende M3x20 mit 5-mm-Abstandsrohr und Mutter, dann Schieber, oben Stoppmutter (mit ca. 14 Halbdrehungen) #7.3 - Umlenkungsschieber auf Schlossseite wie an Führungsende 								
	D	#8 Deckel über Weichenschiebern und Fstr-Schiebern anbringen								
		#9 alle Weichenschieber umsperren, Verschlusselemente und Umlenkungen anbringen								
		#10 Deckel rechts unten anbringen								
		#11 Deckel für Schieberbereich zusammenbauen #11.1 - Schieberfeld Innenbereich: oben mit 5071.16 verbinden #11.2 - Deckel anbringen								
#12 Holzrahmen #12.1 - Rahmenwangen sägen - Höhe 40mm #12.2 - li und re Wange zusammenklemmen #12.3 - oben und unten Querwange mit langer Zwinge anklemmen #12.4 - 30mm-Bohrungen oben, unten und an nötigen Stellen dazwischen 12mm tief b #12.5 - Querwangen zusammenklemmen #12.6 - 30mm-Bohrungen an nötigen Stellen dazwischen 12mm tief bohren #12.7 - in li und obere Wange jeweils auf der Führungsseite 25mm-Bohrungen 10mm t #12.8 - Rahmen zusammenschrauben #12.9 - Zentralschloss von unten einsetzen und anschrauben										
	F				Stellwerk	НММ	2025-10-22		ohne Maßstab	
					BI. 5701 Zv		Zentralschlo	SS		

Dateiname

5701 Zv Zentralschloss