Γ			1		2		3	4
		#1. Schlüssel						
	A	#1.1. Barthalsrohr am oberen Ende auf 2x3mm-Dorn rechteckig aufweiten #1.2. Griff in 4mm-Barthalsrohr stecken, aufschlagen #1.3. 10mm-Stufe mit Einstecklehre anzeichnen #1.4. 10mm-Stufe am Bandschleifer einschleifen (mit Holzstück andrücken - wird sehr heiß) #1.5. Eingeschliffenes Messing durch Einstecken und Drehen eines Vierkant-Stichels entfernen #1.6. Barthals einstecken (wenn nötig, ein wenig dünner schleifen) #1.7 In Schraubstock (mit Alu-Beilage) ca. ein Drittel des Halses auf Griffseite zusammenklemmen #1.8 Hals mit 5mm-Durchschlag auf jeder Seite dreimal zusammenschlagen Schlüssel dazu am Rand des Ambosses auflegen, damit er sich nicht (so) verbiegt #1.9 Vor oder nach dem Einstecken kann man Halsrohr mit einem Kleber füllen						
	В	- 2 Zeichen (z.B. R1 für Signal, W2 für Weiche): Li und re auf 13mm-Seite schlagen; - 3 Zeichen (z.B. W52 für Weiche, GsI für Gsp): Li, mi und re auf 17mm-Seite schlagen;						
		#2. Schloss #2.1 - Zubeltung mit M2v5 Mentageschreube em Biegel befoetigen (ggf. mit Beilegesbeibe)						
	С	<ul> <li>#2.1. Zuhaltung mit M3x5-Montageschraube am Riegel befestigen (ggf. mit Beilagscheibe)</li> <li>#2.2. Feder auf Riegel und Zuhaltung anbringen</li> <li>#2.3. Zugespitzte Dornschraube 2052.9 einsetzen</li> <li>#2.4. Besatzung mit (3) und Distanzstück an Deckel mit M3x8 befestigen (Besatzung mit gefräster Seite oben)</li></ul>						
-		#3. Eı	ndprüfung					
	#3.1. Links und rechts an Zuhaltung und am Schlüsselende etwas Waffenöl auftropfen #3.2. Schloss mit Schlüssel prüfen #3.3. Besatzung evtl. etwas nach oben oder unten verdrehen, wenn Schlüssel daran klemmt #3.4. Wenn was klemmt, ggf. Schlüsselbart minimal zurückschleifen #3.5. Bartform auf Riegel und Schlüsselgriff einschlagen							
	E							
	F				Stellwerk	НММ	2025-05-14	ohne Maßstab
					Bl. 20522	053 Zv	Schloss, Sch	nlüssel

Dateiname

2052 Zv Zusammenbau Schloss