			1		2		3		4		
		Zusammenbau Zentralschloss									
		#1.	Alle nötigen Sch	lösser und S	Schlüssel zusamme	enbauen					
	Α	#2.	Schieber mit Schlagbuchstaben markieren (z.B. mit lfd. Nummer)								
		#3.	Bohrungen für Umlenkungen anbringen - Die Ausnehmungen und Befestigungslöcher für Umlenkungen sind nicht gefräst, weil i.d.R. nur wenige Umlenkungen vorhanden sind. Sie müssen mit der Lehre 5701.99 angebracht werden.								
		#3.1b	Befestigungsbohrung im Gehäuseboden a - Löcher G mit M3x5-Schrauben in Bodenlöcher auf Höhe der Umlenkung einsetzen b - Durch passendes Loch B 3mm-Befestigungsloch in Boden bohren c - Von unten 5701.96 einsetzen.								
	В	#3.2a #3.2b #3.2c #3.2d #3.2e	Ausnehmung in Fstr-Schieber anbringen a - Lehre mit M5 bei F in Fstr-Schieber-Ausnehmungen legen b - Bei K und L Schieber ankörnen c - Bei K 5mm-Bohrung anbringen d - Ausnehmung von K-Bohrung mit danebenliegender Ausnehmung mit Bandsäge formen e - Bei L 2,5mm-Bohrung anbringen f - L-Bohrung mit M3-Gewinde versehen								
	С	#4. #4.1 #4.2 #4.3 #4.4	#4.1 - an Ecken: 5071.15 mit einem 5071.17 #4.2 - am äußeren Rand: 5071.15 mit je zwei 5071.17 #4.3 - Schieberfeld rechts unten: 5071.16 mit vier 5071.17								
		#5	Weichen- und Fstr-Schlösser befestigen								
		#6 #6.1 #6.2	Weichenschieber anbringen - am Schlossschieber mit M3-Schraube mit kleinem Kopf befestigen - am Führungsende M3x16 mit 2 Muttern, dann Schieber, oben Stoppmutter								
		#7 #7.1 #7.2 #7.3	#7.1 - am Schlossschieber mit M3-Schraube mit kleinem Kopf mit ca. 2,5mm Abstand befestigen #7.2 - am Führungsende M3x20 5-mm-Abstandsrohr und Mutter, dann Schieber, oben Stoppmutter								
	D	#8	Deckel über Weichenschiebern und Fstr-Schiebern anbringen								
		#9	alle Weichenschieber umsperren, Verschlusselemente und Umlenkungen anbringen								
		#10	Deckel rechts unten anbringen								
			Deckel für Schieberbereich zusammenbauen 1 - Schieberfeld Innenbereich: oben mit 5071.16 verbinden 2 - Deckel anbringen								
#12 Holzrahmen #12.1 - Rahmenwangen sägen - Höhe 40mm #12.2 - li und re Wange zusammenklemmen #12.3 - oben und unten Querwange mit langer Zwinge anklemmen #12.4 - 30mm-Bohrungen oben, unten und an nötigen Stellen dazwischen 12mm tief bohren #12.5 - Querwangen zusammenklemmen #12.6 - 30mm-Bohrungen an nötigen Stellen dazwischen 12mm tief bohren #12.7 - in li und obere Wange jeweils auf der Führungsseite 25mm-Bohrungen 10mm tief bohre #12.8 - Rahmen zusammenschrauben #12.9 - Zentralschloss von unten einsetzen und anschrauben								nren			
	F				Stellwerk	НММ	2025-10-11	oh	nne Maßstab		
									-		

Stellwerk HMM	2025-10-11	ohne Maßstab		
BI. 1081 Av	Leerblatt vertikal			
Dateiname	5701 Zv Zentralschloss			