		1	2	3	4
		#1. Schlüssel			
,	Α .	<ul> <li>#1.1. Barthalsrohr am oberen Ende auf 2x3mm-Dorn rechteckig aufweiten</li> <li>#1.2. Griff in 4mm-Barthalsrohr stecken, aufschlagen</li> <li>#1.3. 10mm-Stufe mit Einstecklehre anzeichnen</li> <li>#1.4. 10mm-Stufe am Bandschleifer einschleifen (mit Holzstück andrücken - wird sehr heiß)</li> <li>#1.5. Eingeschliffenes Messing durch Einstecken und Drehen eines Vierkant-Stichels entfernen</li> <li>#1.6. Barthals einstecken (wenn nötig, ein wenig dünner schleifen)</li> <li>#1.7 In Schraubstock (mit Alu-Beilage) ca. ein Drittel des Halses auf Griffseite zusammenklemmen</li> <li>#1.8 Hals mit 5mm-Durchschlag auf jeder Seite dreimal zusammenschlagen</li></ul>			
		#2. Schloss			_
	#2.1. Zuhaltung mit M3x5-Montageschraube am Riegel befestigen (ggf. mit Beilagscheibe) #2.2. Feder auf Riegel und Zuhaltung anbringen #2.3. Zugespitzte Dornschraube 2052.9 einsetzen #2.4. Besatzung mit (3) und Distanzstück an Deckel mit M3x8 befestigen (Besatzung mit gefräster Seite of Am einfachsten auf Festhalteschraubenzieher "auffädeln" #2.5. Schlüssel auf Dorn setzen und prüfen, ob er an Besatzung vorbeigeht; ggf. Besatzung leicht versch #2.6. Gehäuseschraube (2) einsetzen, ggf. durch Schlossblech #2.7. Zuhaltung mit Riegel auf (2) aufstecken #2.8. Gehäuseboden darunterlegen #2.9. (2) einschrauben #2.10. Gehäuseschraube (1) in Deckel stecken (ggf. durch Schlossblech; dann Führungsrohr einsetzen)				
evtl. Deckel etwas wegdrehen, sodass (1) hinter Spitze der Zuhaltung vorbeigeht #2.11. Gehäuseschraube (1) einschrauben, beim Anziehen Deckel und Boden genau aneinander a #2.12. Montageschraube entfernen #3. Endprüfung					eigeht
		#3.1. Links und rechts an Zuhaltung und am Schlüsselende etwas Waffenöl auftropfen #3.2. Schloss mit Schlüssel prüfen #3.3. Besatzung evtl. etwas nach oben oder unten verdrehen, wenn Schlüssel daran klemmt #3.4. Wenn was klemmt, ggf. Schlüsselbart minimal zurückschleifen			
	D	#3.5. Bartform auf Riege	l und Schlüsselgriff einschlage	:n	
I	Ш				
l	F		Stellwerk	HMM 2025-05-14	ohne Maßstab
			Bl. 20522	2053 Zv Schloss, S	Schlüssel
			Dateiname	2052 Zv Zu	sammenbau Schloss