

	1	2	3	4
A	#1. Teilefertigung			
	#1.1. Fräsen			
	#1.2. Gewinde schneiden			
	#1.3. Schleifen			
	#1.4. Seillöcher in Seilscheiben anpassen			
B	#1.5. mit 1,5mm von Seilrinne zu Seilloch bohren; dabei 1,5mm-Bohrer in beide Richtungen schwenken, um Lochrand die Schärfe zu nehmen Seillöcher mit 4mm-Bohrer anfasen			
	#1.6. Stiftschrauben für Stellrinnen fertigen			
	#2. Vorbereitung			
	#2.1. —			
	#2.2. —			
C	#2.3. —			
	#2.4. —			
	#3. Zusammenbau			
	#3.1. a. — b. —			
	#3.2. —			
D	#3.3. —			
	#3.4. —			
E				
F				
	<i>Stellwerk HMM</i>		2026-05-24	<i>ohne Maßstab</i>
	<i>Bl. 2500 Zv</i>		<i>Abtriebe</i>	
	<i>Dateiname</i>		2500 Zv Abtriebe	