


















	1	2	3	4	5	6
A	 3301.10A,F M50+x2 T2 O2 F150 B-0.3 I1.2	 @3301.10A +		 3301.10Q M50+x2 T2 O2 F150 B-0.3 I1.2 P4 U20	3301.10P 0	Verschlussstück :LA W + li, :LB W – li, :LC Sig frei li, :LD Sig beide frei li, :LE Gruppenverschlussantrieb li, :LM Leerstück li :RF W + re, :RG W – re, :RH Sig frei re, :RI Sig beide frei re, :RJ Gruppenverschlussantrieb re, :RN Leerstück re :UQ Verschlussstück Stangenverbinder, :UR Verschlussstück unten gerade, :US Verschlussstück Führung unten, :UT Verschlussstück Antrieb unten
B	 3301.10B,G @3301.10A -	 @3301.10A		 3301.10R M50+x2 T2 O2 F150 B-0.3 I1.2 P4 U20		
	 3301.10C,H @3301.10A	 @3301.10A		 3301.10S @3301.10R		
C	 3301.10D,I @3301.10A	 @3301.10A		 3301.10T @3301.10R		
	 3301.10E,J @3301.10A	 @3301.10A		 3301.10P 50+x2 M50+x2 E[A-Z]S T2 O2 F150 B-0.3 I1.2 P4 U20 :L?ABCDEM :R?FGHIJN :U?RST >3301.10P M50+x2 T2 O2 :L?ABCDEM :R?FGHIJN :U?RST >3301.10=L M50+x2 T2 O2 >3301.10=R M50+x2 T2 O2 >3301.10=U M50+x2 T2 O2 35 50		Zuordnung zu Hentzen, S.312 1 = AN, ME 2 = AF 3 = BG 4 = BN, MG 5 = AF, BE 6 = CH 7 = MH, CN 8 = AG, CF 9 = BG, CF 10 = MI, DN
D	 3301.10M,N @3301.10A	 @3301.10A				
					Stellwerk HMM	2026-09-25
					Bl. 3301 P.6h	Maßstab 1:1
					Dateiname	Verschlussregister JE Verschlussstücke
					3301 P.6h Verschlussregister JE	