

	1	2	3	4
A	#1. Teilefertigung			
	#1.1. Fräsen #1.2. Gewinde schneiden #1.3. Sägen #1.4. Schleifen			
B	#2. Vorbereitung			
	#2.1. Hebelklinke: Nase für Einklinkung: a. Winkel 15x15x2 anlegen, Nase mit kleiner Zange einbiegen b. mit Durchschlag zusammenschlagen c. mit Feile ca. 0,5 mm zurückfeilen, ein wenig abrunden #2.2. opt. Hebel vorne und rechts mit Farbpapier bekleben - von Vorsprung bis Knick - Papiergröße 15x42 mm, bei 5 mm Einkerbung - bei Kleben mit Superkleber ganzes Papier tränken #2.3. Wenn mit Schloss, Schlossriegel unten kürzen a. Schlüssel entnehmen, Gehäuseende auf Riegel anzeichnen b. Schlüssel umsperrern, Riegel bei Markierung absägen, schleifen			
C	#3. Zusammenbau			
	#3.1. Führungsschraube .53 in Hebel #3.2. Zapfenschraube .58 in Klinke #3.3. - Mutter auf ~1,5 mm niederschleifen #3.4. Stift .52 einsetzen #3.5. oberen Federstift .54 einsetzen, dabei Feder aufschrauben #3.6. unteren FEderstift .56 in Klinke stecken und ca. 5 Umdrehungen in Feder eindrehen #3.7. Klinke an Hebeleisen mit .56 befestigen (Klinke muss dann parallel zu Hebeleisen liegen) #3.8. Fallenachse .51 mit Mutter an Falle, ~2 Umdrehungen aus Mutter #3.9. Falle an Hebeleisen befestigen, Mutter auf .51 mit Gabelschlüssel festhalten #3.10. Fallengriff so biegen, dass Zapfen .58 bis zur Achsenhöhe geht #3.11. Seilschraube .60 in Rolle #3.12. Achse .5 in linken Bock/0,5mm/Rolle/0,5mm/Hebeleisen/0,5mm/rechten Bock einschrauben #3.13. Schrauben .61/.62 in rechten Bock und Bockwinkel teilweise einschrauben, Muttern drauf #3.14. linken Bock passend hindrehen, .61/.62 durchdrehen und Bock befestigen #3.15. sicherstellen, dass Hebel leichtgängig ist - v.a. kein Anschleifen an Bock			
D	Wenn mit Schloss: #3.16. Riegelzapfen .?? von innen in Winkelhebel #3.17. Winkelhebel "sehr beweglich" an Hebelbock befestigen #3.18. Hebel auf Hebelbank setzen, mit .63/.64 von unten befestigen			
	Wenn mit Schloss: #3.19. Schloss von unten einbauen, hinten Scheibe unter Mutter #3.20. Führungszapfen ____ durch Riegelplatte mit Gegenmutter an Bock befestigen			
E				
F				
			Stellwerk HMM	2026-07-09
			Bl. 3201 Zv	ohne Maßstab
			Zusammenbau Einzelhebel JE	
			Dateiname	3201 Zv Einzelhebel JE