

	1	2	3	4
A	#1. Teilefertigung			
	#1.1. Fräsen			
	#1.2. Gewinde schneiden			
	#1.3. Schleifen			
	#1.4. Seillöcher in Seilscheiben anpassen			
	#1.5. mit 1,5mm von Seilrinne zu Seilloch bohren; dabei 1,5mm-Bohrer in beide Richtungen schwenken, um Lochrand die Schärfe zu nehmen Seillöcher mit 4mm-Bohrer anfasen			
	#1.6 Stiftschrauben für Stellrinnen fertigen			
B	#2. Vorbereitung			
	#2.1. ____			
	#2.2. ____			
	#2.3. ____			
	#2.4. ____			
C	#3. Zusammenbau			
	#3.1. Für Abtriebe mit Schalter: Schalter einbauen			
	a. ____			
	b. ____			
	#3.2. ____			
D	#3.3. ____			
	#3.4. ____			
E				
F				
	Stellwerk HMM		2026-05-30	ohne Maßstab
	Bl. 2500 Zv		Abtriebe	
	Dateiname		2500 Zv Abtriebe	