

	1	2	3	4
	Zusammenbau Zentralschloss			
A	#1. Vorbereitungen			
	#1.1. Alle nötigen Schlösser und Schlüssel zusammenbauen			
	#1.2. Abstandshalter .14 bzw. .19 sowie .17 auf Bandsäge ablängen			
B	#2. Planung			
	#2.1 Kreppband auf Bauplatte aufkleben, Fstr- und W-Bezeichnungen anbringen, Schieber planen			
	#2.2 Schieber evtl.mit Schlagbuchstaben markieren (z.B. mit lfd. Nummer)			
C	#3. Bohrungen für Umlenkungen anbringen			
	- Die Ausnehmungen und Befestigungslöcher für Umlenkungen sind nicht gefräst, weil i.d.R. nur wenige Umlenkungen vorhanden sind. Sie müssen mit der Lehre 2701.13 angebracht werden.			
	#3.1 Befestigungsbohrung im Gehäuseboden			
D	#3.1a - Löcher G mit M3x5-Schrauben in Bodenlöcher auf Höhe der Umlenkung einsetzen			
	#3.1b - Durch passendes Loch B 3mm-Befestigungsloch in Boden bohren			
	#3.1c - Von unten 2701.156 einsetzen und mit Mutter befestigen.			
E	#3.2 Ausnehmung in Fstr-Schieber anbringen			
	#3.2a - Lehre mit M5 bei F in Fstr-Schieber-Ausnehmungen legen			
	#3.2b - Bei K und L Schieber ankörnen			
F	#3.2c - Bei K 5mm-Bohrung anbringen			
	#3.2d - Ausnehmung von K-Bohrung mit danebenliegender Ausnehmung mit Bandsäge formen			
	#3.2e - Bei L 2,5mm-Bohrung anbringen			
	#3.2f - L-Bohrung mit M3-Gewinde versehen			
	#4. Bodenplatten mit Eckverbindern zusammenbauen			
	#4.1 - an Ecken: 2701.15 mit einem 2701.17			
	#4.2 - am äußeren Rand: 2701.15 mit je zwei 2701.17			
	#4.3 - Schieberfeld rechts unten: 2701.16 mit vier 2701.17			
	#4.4 - Schieberfeld sonst: ein 2701.16 (ohne 2701.17!)			
	#5 Weichen- und Fstr-Schlösser befestigen			
	#6 Weichenschieber montieren			
	#6.1 - am Schlossschieber mit M3-Schraube mit kleinem Kopf befestigen			
	#6.2 - am Führungsende M3x16 mit 2 Muttern, dann Schieber, oben Stoppmutter (mit ca. 10 Halbdrehungen)			
	#7 Fahrstraßen-Schieber montieren			
	#7.1 - am Schlossschieber mit M3-Schraube mit kleinem Kopf mit ca. 2,5mm Abstand befestigen			
	#7.2 - am Führungsende M3x20 mit 5-mm-Abstandsrohr und Mutter, dann Schieber, oben Stoppmutter (mit ca. 14 Halbdrehungen)			
	#7.3 - Umlenkungsschieber auf Schlossseite wie an Führungsende			
	#8 Deckel über Weichenschiebern und Fstr-Schiebern anbringen			
	#9 alle Weichenschieber umsperrern,Verschlusselemente und Umlenkungen anbringen			
	#10 Deckel rechts unten anbringen			
	#11 Deckel für Schieberbereich zusammenbauen			
	#11.1 - Schieberfeld Innenbereich: oben mit 2701.16 verbinden			
	#11.2 - Deckel anbringen			
	#12 Holzrahmen			
	#12.1 - Rahmenwangen sägen - Höhe 40mm			
	#12.2 - li und re Wange zusammenklemmen			
	#12.3 - oben und unten Querwange mit langer Zwinge anklemmen			
	#12.4 - 30mm-Bohrungen oben, unten und an nötigen Stellen dazwischen 12mm tief bohren			
	#12.5 - Querwangen zusammenklemmen			
	#12.6 - 30mm-Bohrungen an nötigen Stellen dazwischen 12mm tief bohren			
	#12.7 - in li und obere Wange jeweils auf der Führungsseite 25mm-Bohrungen 10mm tief bohren			
	#12.8 - Rahmen zusammenschrauben			
	#12.9 - Zentralschloss von unten einsetzen und anschrauben			
F	Stellwerk HMM		2026-07-20	ohne Maßstab
	Bl. 2701 Zv		Zentralschloss	
	Dateiname		2701 Zv Zentralschloss	