

	1	2	3	4
A	#1. Teilefertigung			
	#1.1. Distanzstücke von Ø6x1 mit Holzkern auf Bandsäge absägen #1.2. Zugespitzte Dornschrauben M3x8 mit 2____.99 fertigen			
	#2. Schlüssel			
B	#2.1. Barthalsrohr am oberen Ende auf 2x3mm-Dorn rechteckig aufweiten #2.2. Griff in 4mm-Barthalsrohr stecken, aufschlagen (Achtung, dass sich Rohr nicht ausbaucht - dann stoppen) #2.3. 13mm-Stufe mit 12mm-Abstandslehre anzeichnen #2.4. 13mm-Stufe am Bandschleifer einschleifen (mit Holzstück andrücken - wird sehr heiß) #2.5. Eingeschliffenes Messing in Schlüsselhalsbett mit 2mm-Alu durch Einschlagen entfernen #2.6. Barthals minimal achteckig und dünner schleifen, Länge passend für Barthals abschleifen, einschieben, evtl. leicht einschlagen #2.7 In Schraubstock (mit Alu-Beilage) ca. ein Drittel des Halses auf Griffseite zusammenklemmen #2.8 Hals mit 5mm-Durchschlag auf jeder Seite zweimal kantig zusammenschlagen Schlüssel dazu am Rand des Ambosses auflegen, damit er sich nicht (so) verbiegt #2.9 Vor oder nach dem Einstecken kann man Halsrohr mit einem Kleber füllen			
	#2.10 Schlüsselschilder mit 4mm-Schlagbuchstaben und Lehre 2053.9 beschriften: Schildchen auf Schrauben von 2053.9 "aufspannen", Schlagbuchstaben am Winkelschenkel führen; - 1 Zeichen (z.B. A für Signal): In der Mitte der 17mm-Seite schlagen; - 2 Zeichen (z.B. R1 für Signal, W2 für Weiche): Li und re auf 13mm-Seite schlagen; - 3 Zeichen (z.B. W52 für Weiche, GSI für Gleissperre): Li, mi und re auf 17mm-Seite schlagen; Minus und Plus mit Schraubenzieherklinge mit 4 mm Breite einschlagen #2.11. Schlüsselschild aufschrauben (Schlüsselbart nach links bei Blick auf Schild)			
	#3. Schloss			
C	#3.1. Zuhaltung mit M3x5-Montageschraube am Riegel befestigen (ggf. mit Beilagscheibe) #3.2. Feder auf Riegel und Zuhaltung anbringen #3.3. Zugespitzte Dornschraube 2052.9 einsetzen #3.4. Besatzung mit .53 und Distanzstück an Deckel mit M3x8 befestigen (Besatzung mit gefräster Seite oben) Am einfachsten auf Festhalteschraubenzieher "auffädeln" #3.5. Sofort mit Schlüssel prüfen, ggf. Besatzung leicht verdrehen oder verschieben #3.6. Außen unter Besatzungsschraube mit Bleistift Schlüsseltyp notieren #3.7. Gehäuseschraube .52 einsetzen, ggf. durch Schlossblech #3.8. Zuhaltung mit Riegel auf .52 aufstecken #3.9. Gehäuseboden darunterlegen #3.10. .52 einschrauben #3.11. Gehäuseschraube .51 in Deckel stecken (ggf. durch Schlossblech; dann Führungsrohr einsetzen) evtl. Deckel etwas wegdrehen, sodass .51 hinter Spitze der Zuhaltung vorbeigeht #3.12. Gehäuseschraube .51 einschrauben, beim Anziehen Deckel und Boden genau aneinander ausrichten #3.13. Montageschraube entfernen			
	#4. Endprüfung			
	#4.1. Links und rechts an Zuhaltung und am Schlüsselende etwas Waffenöl auftropfen #4.2. Schloss mit Schlüssel prüfen #4.3. Bartform auf Riegel einschlagen			
E				
F				
		Stellwerk HMM	2026-07-18	ohne Maßstab
		Bl. 2052-2053 Zv	Schloss, Schlüssel	
		Dateiname	2052-2053 Zv Zusammenbau Schloss	