群晖 NAS 故障后使用 PC 恢复数据详细教程

前言

本教程旨在详细记录当您的 Synology NAS 发生故障时,如何使用一台普通 PC(配合虚拟机)来尝试恢复硬盘中的数据。我们将以 Synology 官方的恢复指南为基础,结合实际操作中遇到的问题和解决方法,为您提供一份尽可能详尽的操作手册。

重要提示: 数据恢复操作具有一定风险,请务必仔细阅读并理解每一步。如果在操作过程中遇到不确定的情况,建议寻求专业人士的帮助。本教程基于一次成功的恢复案例,但不能保证适用于所有情况。

一、准备工作

在开始之前,请确保您已准备好以下软硬件:

- 1. **一台物理 PC:** 拥有足够的 SATA 接口(如果直接连接硬盘)或 USB 接口(如果使用硬盘盒)。
- 2. 从 Synology NAS 中取出的硬盘:
 - o 对于 RAID 或 SHR 配置,通常需要连接所有成员硬盘(不包括 Hot Spare 备用硬盘)。
- 3. Ubuntu 18.04 LTS 桌面版 ISO 镜像文件:
 - 。 这是 Synology 官方指南推荐的版本。
 - **下载链接:** 您可以在 Ubuntu 官方历史版本库找到它,例如搜索 "ubuntu-18.04.6-desktop-amd64.iso"(官方推荐 ubuntu-18.04-desktop-amd64.iso,通常最新点版本如 18.04.6 也可以)。一个可能的下载地址是: https://old-releases.ubuntu.com/releases/18.04/ (请选择 desktop-amd64.iso)。
- 4. **虚拟机软件:** 例如 VMware Workstation Player/Pro (本教程以此为例) 或 VirtualBox。
- 5. **USB 硬盘盒/适配器 (如果通过 USB 连接 NAS 硬盘):** 确保其供电稳定,接口兼容 (例如 USB 3.0/3.1 以获得更好性能)。

二、搭建 Ubuntu 虚拟机环境

- 1. 安装 VMware Workstation (或其他虚拟机软件)
- 请从 VMware 官网下载并安装 VMware Workstation Player (免费供个人使用) 或 Pro。安装过程与普通软件类似,此处不再赘述。
- 2. 创建新的 Ubuntu 18.04 虚拟机
- 打开 VMware Workstation。

- 选择"创建新的虚拟机"。
- 选择"典型(推荐)"或"自定义"。
- 选择"安装程序光盘映像文件(iso)",并浏览到您下载的 ubuntu-18.04.6-desktop-amd64.iso 文件。
- 输入您的用户信息(如全名、用户名、密码)。
 - **重要提示:** 请牢记您设置的用户名和密码,后续会频繁用到。
- 命名虚拟机并选择安装位置。
- **分配磁盘大小**: 为 Ubuntu 系统本身分配磁盘空间。通常 20GB-40GB 足够(这不包括您 NAS 硬盘的空间)。
- 自定义硬件(可选但推荐):
 - **内存 (RAM)**: 建议至少分配 **4GB**, 如果物理内存充裕,可以分配更多 **(**例如 **6GB-8GB)**。
 - **处理器:** 根据您的物理 CPU 情况分配,例如 2-4 个处理器核心。
 - **USB 控制器: 这是一个关键点!** 我们在实际操作中发现,将 USB 控制器的兼容性设置为 **USB 3.1** (如果您的物理机和硬盘盒都支持)可能比 USB 2.0 或默认的 USB 3.0 效果更好,能解决某些硬盘无法识别的问题。您可以在创建虚拟机后,在"编辑虚拟机设置"->"硬件"->"USB 控制器"中调整。
 - **网络适配器:** 通常选择 NAT 即可。
- 完成创建,并启动虚拟机。

3. 在虚拟机中安装 Ubuntu 18.04 LTS

- 虚拟机会从您指定的 ISO 文件启动,进入 Ubuntu 安装界面。
- 按照屏幕提示完成 Ubuntu 的安装。选择语言、键盘布局、时区等。
- 在"安装类型"选择"清除整个磁盘并安装 Ubuntu"(因为这是在虚拟机内,目标磁盘是您为虚拟机分配的虚拟硬盘,不会影响您的物理机数据)。
- **输入密码的细节:** 在安装过程中以及后续在 Ubuntu 终端中使用 sudo 命令时,当提示输入密码,您会发现**输入密码时屏幕上不会显示任何字符(没有星号、没有光标移动)**。这是 Linux/Unix 系统的安全特性,请盲输密码并按 Enter。
- 安装完成后,重启虚拟机。

4. Ubuntu 初次启动与设置

- 系统更新与提示:
 - 首次进入桌面后,系统可能会弹出一些提示窗口:
 - "System program problem detected" (检测到系统程序问题): 通常可以点击 "Cancel" (取消), 这些小问题一般不影响后续操作。
 - "Software Updater" (软件更新程序): 提示有 Ubuntu 18.04 的更新。建议选择 "Remind Me Later" (稍后提醒我)。在数据恢复的关键阶段,保持系统环

境稳定更重要。

- "Ubuntu 20.04.x LTS Upgrade Available" (可升级到 Ubuntu 20.04): 强 烈建议选择 "Don't Upgrade" (不升级) 或 "Ask Me Later" (稍后询问)。 Synology 指南明确要求 Ubuntu 18.04,升级可能导致不兼容。
- 关机缓慢问题 (Unattended Upgrades): 您可能会遇到关机时长时间卡在 "A stop job is running for Unattended Upgrades Shutdown"。如果发生这种情况,可以在下次成功启动后,通过以下命令禁用该服务: sudo systemctl stop unattended-upgrades sudo systemctl disable unattended-upgrades

这不会影响手动更新系统。

5. 安装 VMware Tools (或 open-vm-tools)

- VMware Tools 提供了更好的性能、屏幕分辨率自适应、共享文件夹等功能。
- 安装方法:
 - 1. 在 VMware Workstation 的菜单栏中,选择"虚拟机 (VM)"->"安装 VMware Tools..."。
 - 2. 这会在 Ubuntu 中加载一个虚拟光盘。打开文件管理器,进入该光盘,将里面的 VMwareTools-x.x.x-xxxxxxxx.tar.gz 文件复制到您的主目录(例如 ~/Downloads)。
 - 3. 打开终端,解压并安装:
 cd ~/Downloads # 或者您复制到的其他路径
 tar -xzf VMwareTools-x.x.x-xxxxxxx.tar.gz
 cd vmware-tools-distrib
 sudo ./vmware-install.pl
 - 4. 在安装过程中,对于大部分提示,直接按 Enter 接受默认选项即可。
 - 5. 安装完成后, 重启 Ubuntu 虚拟机。
- **替代方案 (open-vm-tools):** Ubuntu 18.04 通常会自动安装或建议安装 open-vm-tools,它是一个开源的 VMware Tools 实现,功能类似。如果系统已安装 open-vm-tools-desktop,通常也足够使用。

6. 设置 VMware 共享文件夹 (用于在 Windows 和 Ubuntu 间传输数据)

- 在 VMware 中设置:
 - 1. 关闭 Ubuntu 虚拟机(或者在运行时也可以设置,但重启后生效更可靠)。
 - 2. 在 VMware Workstation 中,选中您的 Ubuntu 虚拟机,点击"编辑虚拟机设置"。

- 3. 转到"选项"选项卡,选择"共享文件夹"。
- 4. 选择"总是启用"或"启用到下次关机/挂起"。
- 5. 点击"添加...",浏览并选择一个您 Windows 主机上的文件夹(例如 D:\VM_Share),给它起一个共享名称(例如 vm_share)。
- 6. 点击"确定"保存设置。
- 在 Ubuntu 中访问共享文件夹:
 - VMware Tools 安装并运行正常后,共享文件夹通常会自动挂载到 Ubuntu 的 /mnt/hgfs/ 目录下。例如,您上面设置的共享会出现在 /mnt/hgfs/vm share。
- 故障排除:/mnt/hgfs/为空或共享文件夹不出现:
 - 1. 确保 VMware Tools 已正确安装并运行。
 - 2. **手动挂载 (临时):** 如果自动挂载失败,可以在 Ubuntu 终端中尝试手动挂载: sudo vmhgfs-fuse .host://mnt/hgfs -o allow_other -o nonempty

之后检查 /mnt/hgfs/vm_share 是否出现。

- 3. **设置开机自动挂载 (永久)**: 如果每次重启都需要手动挂载,可以创建一个 systemd 服务来实现开机自动挂载:
 - 创建服务文件: sudo nano /etc/systemd/system/mnt-hgfs.service
 - 粘贴以下内容:

[Unit]

Description=Mount VMware Shared Folders

After=network.target vmware-tools.service open-vm-tools.service ConditionPathExists=/mnt/hgfs

[Service]

Type=oneshot

ExecStart=/usr/bin/vmhgfs-fuse .host://mnt/hgfs -o allow_other -o nonempty

RemainAfterExit=yes

[Install]

WantedBy=multi-user.target

- 保存并退出 (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X)。
- 执行以下命令启用服务:

sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable mnt-hgfs.service sudo systemctl start mnt-hgfs.service # 可选,立即启动测试 ■ 重启虚拟机后,共享文件夹应该会自动挂载。

三、连接并识别 NAS 硬盘

这是整个过程中最容易出问题也最关键的一步。

1. 物理连接 NAS 硬盘

- 将从 Synology NAS 中取出的硬盘安装到 USB 硬盘盒中,并将硬盘盒通过 USB 连接 到您的物理 PC。
- 确保硬盘盒供电充足。

2. 将 USB 设备连接到 Ubuntu 虚拟机

- 当您将 USB 硬盘盒插入物理 PC 时,VMware Workstation 通常会弹出一个对话框,询问您希望将该 USB 设备连接到"主机"(您的 Windows 电脑)还是"虚拟机"(您的 Ubuntu)。
 - **务必选择"连接到虚拟机"**,并确保下方选中的是您的 Ubuntu 虚拟机名称。然后点击"确定"。

• 处理 VMware 提示:

- 。 "无法连接到理想的主机控制器..." (JMicron ... Bridge): 您可能会遇到这个提示。我们发现,将虚拟机的 USB 控制器兼容性设置为 USB 3.1 (在"编辑虚拟机设置"->"硬件"->"USB 控制器"中) 可以解决此问题,并使硬盘被正确识别。如果遇到此提示,即使选择了"确定",硬盘仍未识别,请务必尝试调整 USB 控制器兼容性设置。
- "无法连接虚拟设备 sata0:1...": 这个错误通常与虚拟机中配置的虚拟 CD/DVD 驱 动器有关,它试图连接一个不存在的物理设备或 ISO 文件。
 - 解决方法: 关闭虚拟机,进入"编辑虚拟机设置"->"硬件"->"CD/DVD (SATA)"。在右侧的"设备状态"中,取消勾选"启动时连接"。这样可以避免这个错误。值得注意的是,根据我们的实际操作经验,即使不进行此项设置(即允许该错误弹窗在启动时出现,并选择"否(N)"忽略它),通常也不会影响后续 NAS 硬盘的识别和核心数据恢复流程。解决此问题主要是为了避免启动时的烦人弹窗。

3. 在 Ubuntu 中验证硬盘识别

- 在 USB 设备成功连接到虚拟机后,打开 Ubuntu 终端。
- 运行以下命令查看块设备列表: lsblk

● 同时,也可以运行(需要 root 权限,先 sudo -i): fdisk -l

• 检查输出:

- 。 您应该能看到新的设备条目,例如 /dev/sda、/dev/sdb 等(具体名称取决于您连接的硬盘数量和系统识别顺序)。
- 这些新设备的 SIZE (大小) 应该与您 NAS 硬盘的容量相符。
- **重要:** 在我们的案例中,最终 NAS 硬盘被识别为 /dev/sda (7.3TB),而 Ubuntu 系统盘变成了 /dev/sdb (20GB)。请根据您 lsblk 的实际输出来确定哪个是您的 NAS 硬盘。

四、执行数据恢复步骤(核心)

一旦您的 NAS 硬盘在 Ubuntu 虚拟机中被正确识别 (例如作为 /dev/sda),就可以开始真正的恢复操作了。

1. 获取管理员 (root) 权限

• 在终端中输入:

sudo -i

输入您的用户密码。后续命令都应在此 root 权限下执行。

2. 安装 mdadm 和 lvm2 工具

● 这两个工具用于管理 RAID (mdadm) 和逻辑卷 (LVM), 是读取 Synology 硬盘结构所必需的。

apt-get update apt-get install -y mdadm lvm2

- **注意:** apt-get update 过程中可能会出现 appstreamcli ... GLib-CRITICAL 或 GLib-ERROR 的错误,这通常不影响核心软件包的安装,可以暂时忽略。
- 。 如果提示这两个软件已是最新版本,则无需重复安装。

3. 激活 LVM 券组

- Synology 通常使用 LVM 来管理存储池。根据您 lsblk 的输出,找到 LVM 卷组的名称 (例如,如果逻辑卷是 vg2-volume_2,则卷组名是 vg2)。
 vgchange -ay vg2 # 将 vg2 替换为您的实际卷组名
 - 成功后会提示类似 X logical volume(s) in volume group "Y" now active。
 - 您可以通过 lvs 命令查看逻辑卷的状态,确保它们处于活动状态 (Attr 列包含 a,

例如 wi-a----)。

4. 创建本地挂载点目录

在 Ubuntu 中创建一个空文件夹,用于挂载恢复出来的数据卷。
 mkdir /mnt/nas_recovered_data # 您可以选择其他路径和名称

5. 挂载 NAS 数据卷 (以只读方式)

根据您 lsblk 或 lvs 的输出,确定包含您数据的主要 LVM 逻辑卷的路径。在我们的案例中,它是 /dev/vg2/volume_2。

mount /dev/vg2/volume_2 /mnt/nas_recovered_data -o ro

- o /dev/vg2/volume 2: 您的 NAS 数据卷路径。
- o /mnt/nas recovered data: 您创建的挂载点。
- -o ro: 以只读方式挂载,这是非常重要的保护措施,防止意外修改原始数据。

6. 访问恢复的数据

- 如果 mount 命令执行成功且没有任何错误,您的 NAS 数据现在应该可以在 /mnt/nas recovered data 目录中访问了。
- 在终端中查看:ls -lh /mnt/nas_recovered_data
- 您也可以使用 Ubuntu 的图形文件管理器打开这个目录,浏览您的文件和文件夹。您可能会看到如 @eaDir、@tmp 以及您自己创建的共享文件夹。

五、复制已恢复的数据

- 数据成功挂载后,尽快将其复制到安全的位置,例如之前设置的 VMware 共享文件 夹,或者一个已连接到虚拟机的、格式化为 NTFS/exFAT 的外部硬盘。
- 复制到 VMware 共享文件夹 (例如 /mnt/hgfs/vm_share):
 - 例如,复制/mnt/nas_recovered_data下的 MyImportantFolder 文件夹:
 cp -rp /mnt/nas_recovered_data/MyImportantFolder /mnt/hgfs/vm_share/
 - -r 或 -R: 递归复制整个文件夹。
 - -p: 保留文件属性(如时间戳、权限)。
 - 。 您也可以使用图形文件管理器进行复制粘贴操作。

六、安全卸载并断开 NAS 硬盘

数据备份完成后,务必按照正确的顺序安全地"弹出"硬盘。切勿直接拔掉 USB 硬盘盒!

(以下操作建议在 root 权限下执行)

1. 卸载文件系统

umount /mnt/nas_recovered_data

- 如果提示 "target is busy",请确保没有程序或终端正在访问该目录。可以 cd / 然后 重试。如果仍然不行,可尝试 umount -l /mnt/nas_recovered_data (lazy umount)。
- 确认卸载成功 (例如 Is /mnt/nas recovered data 显示为空)。

2. 停用 LVM 卷组

vgchange -an vg2 #将 vg2 替换为您的实际卷组名

• 用 lvs 检查,确保逻辑卷的 Attr 列不再包含 a (活动) 标志。

3. 停止 RAID 阵列

 首先查看活动的 RAID 设备: cat /proc/mdstat

记下活动的 mdX 设备名称 (例如 md127)。

- 停止该 RAID 设备:mdadm --stop /dev/md127 # 将 md127 替换为实际设备名
- 再次运行 cat /proc/mdstat 确认该设备已不再活动或已消失。
 - o **故障排除:** 如果 mdadm --stop 提示 "Cannot get exclusive access...",请确保 第一步 (umount) 和第二步 (vgchange -an) 已成功执行。有时需要按顺序重复尝试。

4. (可选但推荐) 刷新内核设备信息

partprobe /dev/sda # /dev/sda 是您的 NAS 硬盘设备名 blockdev --flushbufs /dev/sda

5. 从 VMware 中断开 USB 设备

- 在 VMware Workstation 菜单栏 -> "虚拟机 (VM)" -> "可移动设备 (Removable Devices)"。
- 找到您的 USB 硬盘盒设备 (例如 "JMicron ... Bridge")。

• 点击它,选择"断开与虚拟机的连接"。

6. 从物理 PC 安全移除 USB 设备

- USB 设备控制权交还给 Windows 主机后,使用 Windows 的"安全删除硬件并弹出媒体"功能,选择弹出您的 USB 硬盘盒。
- 待系统提示可以安全移除后,再物理拔掉 USB 数据线和电源。

七、结语

通过以上步骤,您应该能够最大限度地恢复 Synology NAS 故障硬盘中的数据。整个过程 涉及多个技术层面,需要耐心和细致。希望这份结合了实际操作经验的教程能为您提供有效的帮助。

再次恭喜您成功备份数据!