

# 通讯协议



## 版本 V1.0



### 1. 版本修订记录

序号	描述	日期	版本	作者
1.	初始版本	2019.06.11	V1.0	



### 1.物理层

#### 1.1 UART

1. 物理接口	UART			
2. 波特率	9600 bps	9600 bps		
3. 通讯格式	9600, N, 8, 1			
4. 有效电平	发送 TXD	"0": <0.5V "1": OC (耐压 100V Voltage should lower than 100V)		
4. 有双电干	接收 RXD	"0": <0.5V "1": >3V(耐压 100V Voltage should lower than 100V)		

## 2.通讯格式

2.1 基本时序

所有消息均由主机发送,所有从机收到消息后判断从机地址是否吻合,只有在从机地址吻合情况下才允许向主机返回数据。

#### 2.2 地址分配

模块	地址
BMS 主控	0x01
蓝牙手机 APP	0x20
上位机	0x40

#### 2.3 UART 通讯格式

#### 2.3.1 上位机发送

帧头 上位机地址 Start Flag 通信模块地	数据 ID Data ID	数据长度 Data Length	数据内容 数据内容 Data	校验和 Checksum (1 byte)
------------------------------	------------------	---------------------	----------------------	-----------------------------

#### DALY 东莞市达锂电子有限公司通讯协议

0xA5 (固定)	0x40(UPPER-Add)	参考第6节	8字节(固定)	
0xA5 (固定 <i>)</i>	0x40(OFFER-Add)	See Section 6		

#### 2.3.2 从机响应主机命令

帧头 Start Flag	通信模块地址	数据 ID Data ID	数据长度 Data Length	数据内容 Data	校验和 Checksum (1 byte)
0xA5(固定)	0x01(BMS-Add)	参考第 6 节 See Section 6	8字节(固定)		

#### Note:

- 1. 对于每一个数据,都有固定的数据长度,一次不能读取两个数据。
- 2. 检验为之前所有数据之和(只取低字节)。



## 3.通讯内容信息

数据	数据 ID	UPPER - BMS	说明		
Message	Message ID		Remark		
总压电流 SOC	0x90	发送	Byte0~Byte7:Reserved		
		返回	Byte0~byte1: 累计总压 (0.1V)		
			Byte2~byte3: 采集总压(0.1V)		
			Byte4~byte5: 电流(30000 Offset, 0.1A)		
			Byte6-Byte7: SOC (0.1%)		
单体最高最低电	0x91	发送	Byte0~Byte7:Reserved		
压		返回	Byte0~byte1: 最高单体电压值 (mV)		
<i></i>			Byte2: 最高单体电压cell号		
			Byte3~byte4: 最低单体电压值 (mV)		
			Byte5: 最低单体电压cell号		
单体最高最低温	0x92	发送	Byte0~Byte7:Reserved		
度		返回	Byte0: 最高单体温度值(40 Offset, ° C)		
~			Bytel: 最高单体温度cell号		
			Byte2: 最低单体温度值(40 Offset, ° C)		
			Byte3: 最低单体温度cell号		
充放电、MOS 状	0x93	发送	Byte0~Byte7:Reserved		
态		返回	Byte0: 充放电状态 (0静止, 1充电, 2放电)		
			Bytel: 充电MOS管状态		
			Byte2: 放电MOS管状态		
			Byte3:BMS life(0~255循环)		
			Byte4~Byte7:剩余容量(mAH)		
状态信息1	0x94	发送	Byte0~Byte7:Reserved		
		返回	Byte0: 电池串数		
			Bytel: 温度个数		
			Byte2:充电器状态(0断开,1接入)		
			Byte3: 负载状态 (0断开, 1接入)		
			Byte4:		
			Bit 0: DI1 state		

			Bit 1: DI2 state Bit 2: DI3 state Bit 3: DI4 state Bit 3: DI4 state Bit 4: DO1 state Bit 5: DO2 state Bit 6: DO3 state Bit 7: DO4 state Bit 7: DO4 state
单体电压 1~48	0x95	返回	Byte0~Byte7:Reserved  每个单体电压占2byte,根据实际单体个数发送,最大96byte,分16帧发送 Byte0: 帧序号,从0开始,0xFF为无效 Byte1~byte6: 单体电压(1mV) Byte7:Reserved
单体温度 1~16	0x96	发送 返回	Byte0~Byte7:Reserved 每个温度占1byte,根据实际使用温度个数发送,最大21byte,分3帧发送 Byte0: 帧序号,从0开始 Byte1~byte7: 单体温度(40 Offset, ° C)
单体均衡状态	0x97	返回	Byte0~Byte7:Reserved  0: 关闭 1: 开启 Bit0: 单体1均衡状态 Bit47: 单体48均衡状态 Bit48~Bit63: reserved
电池故障状态	0x98	返回	Byte0-Byte7:Reserved  0 -> No error 1 -> Error  Byte 0 Bit 0: 单体电压过高一级告警 Bit 1: 单体电压过高二级告警 Bit 2: 单体电压过低二级告警 Bit 3: 单体电压过低二级告警 Bit 4: 总压过高一级告警 Bit 5: 总压过高一级告警 Bit 5: 总压过高一级告警 Bit 7: 总压过低一级告警 Bit 7: 总压过低二级告警



D: 0. 大山沮庇过京,仍先敬
Bit 0: 充电温度过高一级告警
Bit 1: 充电温度过高二级告警
Bit 2: 充电温度过低一级告警
Bit 3: 充电温度过低二级告警
Bit 4: 放电温度过高一级告警
Bit 5: 放电温度过高二级告警
Bit 6: 放电温度过低一级告警
Bit 7: 放电温度过低二级告警
Byte 2
Bit 0: 充电过流一级告警
Bit 1: 充电过流二级告警
Bit 2: 放电过流一级告警
Bit 3: 放电过流二级告警
Bit 4: SOC过高一级告警
Bit 5: SOC过高二级告警
Bit 6: SOC过低一级告警
Bit 7: SOC过低二级告警
Byte 3
Bit 0: 压差过大一级告警
Bit 1: 压差过大二级告警
Bit 2: 温差过大一级告警
Bit 3: 温差过大二级告警
Bit 4~Bit7: Reserved
Byte 4
Bit 0: 充电MOS过温警告
Bit 1: 放电MOS过温警告
Bit 2: 充电MOS温度检测传感器故障
Bit 3: 放电MOS温度检测传感器故障
Bit 4: 充电MOS粘连故障
Bit 5: 放电MOS粘连故障
Bit 6: 充电MOS断路故障
Bit 7: 放电MOS断路故障
Byte 5
Bit 0: AFE采集芯片故障
Bit 1: 单体采集掉线
Bit 2: 单体温度传感器故障

## DALY 东莞市达锂电子有限公司通讯协议

Bit 3: EEPROM存储故障 Bit 4: RTC时钟故障 Bit 5: 预充失败 Bit 6: 整车通信故障 Bit 7: 内网通信模块故障
Byte 5: Bit 0: 电流模块故障 Bit 1: 内总压检测模块故障 Bit 2: 短路保护故障 Bit 3: 低压禁止充电故障 Bit 4~Bit7: Reserved
Byte7: 故障码(如0x03,则显示"故障码3",0不用显示)