
KESMELİ GİRİŞ/ÇIKIŞ


8259 PIC (Programmable Interrupt Controller) ve 8086 CPU tümleşik devrelerin sinyal akışı ve bacak bağlantıları Şekil-1'deki gibidir. 8259'un IRO-IR7 kesme isteği (Interrupt Reuest) uçlarına bağlanabilen donanımsal çevrebirim, bir servis talebinde bulunduğunda "Interrurpt Request" ucu aktif hale gelir. PIC'te kesmeler yetkilendirilmiş ise bu istek 8259'un INT ucundan 8086'ın INTR ucuna aktarılır. 8086 o anda koşmakta olduğu emirin icrasını tamamladıktan sonra INTA ucundan bir darbe göndererek bu kesme isteğini onaylar (acknowledge).

8259, 8086'dan ikinci INTA sinyalini aldığında kesme istek numarasını (Interrurpt Request Number) data bus üzerinden 8086'ya göndererek hangi cihazın kesme isteğinde bulunduğunu tanımlar. Bu kesme istek numarası 8086'nın içinde 4 ile çarpılır ve 20-bitlik adrese dönüştürüldükten sonra kesme vektör tablosuna uygulanır. Tablodan alınan CS ve IP adres bilgileri işlenerek servis programının fiziksel adresi bulunur.

Servis programından geri dönülmeden önce servis programı, EOI (End-of-Interrupt) komutunu 8259'a göndererek servis programının bittiğini bildirir. Böylece PIC'de bu istekten daha düşük öncelikli istekler yetkilendirir.



Şekil-1: 8259 ve 8086 tümleşik devrelerin sinyal akışı ve bacak bağlantıları




8259'un iki tip kontrol kelimesi vardır: Initialization Control Words (ICWs) ve Operation Control Words (OCWs). Kontrol kelimeleri; A0, CS, RD ve WR uçlarının yardımıyla data bus üzerinden gönderilir. A0=0 yapılarak ICW1, OCW2, OCW3 yazmaçlarına erişilebilir. A0=1 yapılarak ise ICW2, ICW3, ICW4, OCW1 kaydedicilerine erişilebilir (Tablo-1).

Tablo-1: 8259 kaydedicilerinin adreslenmesi


CS	RD	WR	A0	8259 Operation	8086 Operation
0	1	0	0	Data bus to ICW1 register Data bus to OCW2 register Data bus to OCW3 register	ICW1 write OCW2 write OCW3 write
0	1	0	1	Data bus to ICW2 register Data bus to ICW3 register Data bus to ICW4 register Data bus to OCW1 register	ICW2 write ICW3 write ICW4 write OCW1 write

Şekil-2'de gösterildiği gibi kullanıcı interruptlarının kesme vektör tablosundaki yeri 0000:0100 (Type 40 Interrupt, 40H*4) adresinden başlamaktadır. CPU, IRQ isteğini aldığında o anda icra edilen program durdurulur ve IRQ kesme servis rutinini icra edilir. Kesme servis programının başlangıç adresi (CS:IP) kesme vektöründe tutulur.




Şekil-2: Kesme vektör tablosu

Şekil-3'de 8259'u ilk kullanıma hazırlama dizisi verilmiştir. İlk kullanıma hazırlama kelimeleri sırasıyla yazılır. Tablo-1'den de görüleceği gibi ICW2-ICW4'nin hepsi aynı port adresine yazılır. Çünkü 8259, bu kaydedicilerin sırasıyla yazılmasını beklemektedir. ICW3 ve ICW4 kaydedicileri opsiyoneldir.




Şekil-3: 8259 ilk kullanıma hazırlama dizisi

ICW kelimelerinin formatı Şekil-4~7'de görülmektedir.



Şekil-4: ICW1 register format



Off7..Off3: Programmable Interrupt Vector Offset

Şekil-5: ICW2 register format



Şekil-6: ICW3 register format

ICW4
7 6 5 4 3 2 1 0
0 0 0 SF MM A S N M M A

SFNM: 0=No Special Fully Nested Mode 1=Special Fully Nested Mode

BUF: 0=No Buffered Mode

M/S: 0=Slave PIC

AEOI: 0=Manual EOI

µPM: 0=MCS-80/85 Mode

1=Buffered Mode

1=Master PIC

1=Automatic EOI

1=8086/88 Mode

Şekil-7: ICW4 register format

Special fully nested mode (SFNM): Bu mod, "cascade" bağlantı yapısındaki master 8259 tarafından kullanılır. Öncelik yapısı "fully nested mode" daki gibidir, yani IRO en yüksek önceliğe, IR7 ise en düşük önceliğe sahiptir. Bu modda master sadece, slave'den gelen (slave'in o esnada başka kesmesi hizmet almaktadır) daha yüksek öncelikli kesmelere hizmet eder.

ICW1=00010011: 80x86 modu; kenar tetikleme; tek bir 8259; ICW4'e ihtiyaç var

(D7-D5 ve D2 bitleri sadece 8-bitlik 8085 mikroişlemcisi kullanıldığında gereklidir. D1, single mod için 1 yapılır.

ICW2=01000000: Kesme vektör adresi 40h yapılır.

(8 dış cihazın hangisinden isteğin (IRO-IR7) geldiğine bağlı olarak ICW2'nin en anlamsız üç biti 000 -111 arasında değerler alır.)


ICW4=00000101: Normal nesting; Non-buffer; Manual EOI; 80x86 mod

(Normal nesting mod<mark>da IR0 e</mark>n yüksek, <mark>IR7 ise en düşük önceliğe sahipt</mark>ir. Manual EOI seçilmişse, kesme servis rutininden "return" ile dönüş yapılmadan önce, diğer kesmelerin kabul edilebilmesi için EOI komutunun yayımlanması gerekir.


İlklendirme tamamlandıktan sonra, yani çalışma moduna geçilince operasyon kontrol kelimeleri herhangi bir anda herhangi bir sırada gönderilebilir. OCW'ler kesme maskesini, dönen öncelik modunu, özel maske modunu, yoklamalı modu ve EOI komutlarını tayin eder. OCW1 ve OCW2'nin formatları Şekil-8-9'de verilmiştir.

OCW1: M7-M0=11111110 kelimesi bit0'ın haricindeki istekleri maskeler. M7-M0, ilgili kesme hattının maske bitleridir. Biti setleme maskeyi etkinleştirir ve dolayısıyla ilgili kesmeyi engeller.

OW2: D7-D0=00100000 kelimesi 8259 denetleyicisinin Nonspecific EOI komutu altında çalışmasını sağlar.



Şekil-8: OCW1 register format



Şekil-9: OCW2 register format

Automatic rotation mode (Otomatik döndürme modu): Çeşitli kesme kaynakları aynı önceliğe sahip olduğunda kullanılır. Bu modda, bir cihaza servis verildikten sonra en düşük önceliği alır. Diğer tüm öncelikler buna göre döner. Örnek: IR4'e yeni hizmet verildiyse, en düşük önceliği alacaktır.


DENEYİN YAPILIŞI

Amaç: Servis programının amacı SW11 butonu ile her kesme isteği gönderildiğinde Şekil-10'da görülen yanan LED i bir bit sola kaydırmaktır.



Şekil-10: Programın çıktısı

<u>Devre tanımı:</u> SW11 butonu, 8259'un IR0 ucuna bağlı<mark>dır ve harici donanım kesmesi üretme</mark>k için kullanılmaktadır. 8259'dan kesme isteğini 8086 her aldığında LED'leri yakan bilgiyi bir bit sola kaydıra<mark>rak 8255' gönde</mark>rir.



Şekil-11: Fonksiyonel devre tanımı

Kaynak Program:

;=======	=====:	=======	====8259.ASM====================================				
CNT	EQU	3FD6H	;Define 8255 control word port address				
BPORT	EQU	3FD2H	;Define 8255 portB address				
COMM1	EQU	0FFC8H	;Define 8259 command address for ICW1, OCW2, OCW3				
COMM2	EQU	0FFCAH	;Define 8259 command address for ICW2, ICW3, ICW4, OCW1				
CODE	SEGMENT						
	ASSU	ME CS:COD	E,DS:CODE				

START: CLI ;Disable interrupt

MOV SP,4000H ;Setup of stack pointer

MOV AX,CS ;

MOV DS,AX ; Data Segment = Code Segment

;<Setup IRO vector>

MAIN: MOV AX,0 ;Initialize ES to '0'

MOV ES,AX ;Extra Segment=0

MOV BX,40H*4 ;Setup vector address of IRO to BX=40H*4

MOV ES:WORD PTR[BX], OFFSET INTRO

;IP of ISR write to vector

MOV ES: [BX+2],CS ;CS of ISR write to vector

;<Initialize Command Words>

;<ICW1>

MOV DX,COMM1 ;Enable command1 port address

MOV AL,00010011B ;Setup ICW1

OUT DX,AL

;<ICW2>

MOV DX,COMM2 ;Enable command2 port address

MOV AL,40H ;Setup ICW2

OUT DX,AL

;<ICW4>

MOV AL,00000101B ;Setup ICW4

OUT DX,AL

;<Operation Command Words>

;<OCW1>

MOV AL,11111110B ;OCW1(Unmask IRO)

OUT DX,AL

;<setup 8255 control word register & initialize LED>

MOV DX,CNT ;Enable 8255 control port

MOV AL,80H ;Setup 8255 control word register

OUT DX,AL ;AL=80h,define portA, portB, portC=>output

MOV AL,01H ;initialize LED

MOV DX,BPORT ;Enable 8255 portB

OUT DX,AL ;Output data, LED=01h

STI ;Enable Interrupt

JMP \$;Wait for IRO interrupt

;<IRO Interrupt Service Routine>

INTRO: ROL AL,1 ;LED rotate left 1 bit
OUT DX,AL ;Output data to LED

MOV CX,5FFFH ;Setup CX register for time delay

LOOP \$

PUSH AX ;Store AX PUSH DX ;Store DX

MOV DX,COMM1 ;Enable 8259 COMM1 port adres (Setup OCW2)
MOV AL,20H ;EOI(End of Interrupt) command write to 8259

OUT DX,AL ;Output command

POP DX ;Restore AX POP AX ;Restore DX

IRET ;Return to Main routine

CODE ENDS

END START