

# Phần 1: Tổng quan Lý thuyết thông tin


#### Terms


- Information:
- Data:
- Digital Data: bit patterns
- Communication
- Communications / Telecommunications



# Signals

- Signals là các đại lượng vật lý biến thiên mang tin cần truyền.
- Phân loại tín hiệu
  - Analog signals can have an infinite number of values in a range.
  - Digital signals can have only a limited number of values.







# Fourier analysis


- According to Fourier analysis, any composite signal is a combination of simple sine waves
  - ✓ Fourier series.
  - ✓ Fourier transform.




# Spectrum analysis of signals

## Example: the signal is nonperiodic

#### Time domain





Frequency domain



# **Band-limited signal**

- Tín hiệu ko chu kỳ, thường gặp trong truyền thông, có phổ liên tục, rộng vô hạn..
- Dù có thể phổ rộng vô hạn, Năng lượng tín hiệu tập trung ở một vài vùng → Có thể giới hạn BW hữu dụng (effective bandwidth) của tín hiệu, là vùng phổ tập trung năng lượng, để phù hợp với khả năng của kênh truyền.
- Khi nói về BW của tín hiệu, cần thiết phải chỉ rõ từ tần số nào tới tần số nào, năng lượng tập trung ở khu vực nào. Tức cần biết giản đồ BW.



#### Baud rate – Bit rate

#### Baud rate

Baud rate [Bd] =  $1/T_s$  $T_s$ : The symbol duration time


#### > Bit rate

Bit rate [bps] = Baud rate x k


k: The number bits conveyed on each symbol.

$$k = log_2 M$$

M: The different symbols are used of source.



a. A digital signal with two levels




b. A digital signal with four levels



## **Baseband transmission**

 Baseband transmission means sending a digital data over a channel by baseband signal. (tín hiệu được truyền có cùng dải tần như tín hiệu gốc)



# **Nyquist formula**

$$Bit \ rate[bps]_{max} = 2B.\log_2 M$$


• What is the required bandwidth of a low-pass channel if we need by using baseband transmission?

$$B_{\min} = \frac{Baud\ rate}{2}$$




# Line coding

• In baseband transmission, Information can be converted into digital signals through a line coding process.










## **Bandpass Transmission**

• **Bandpass channel**—a channel with a bandwidth that does not start from zero. This type of channel is more available than a low-pass channel.




- Types modulation:
  - Digital modulation: Digital-to-analog conversion
  - Analog modulation: Analog-to-analog conversion



## **Digital modulation:**

• Types: ASK/ M-ary PAM, FSK, PSK, QAM (hybrid ASK and PSK),...





#### **Transmission losses**

- **□** Data communication depends on factors:
  - The bandwidth available
  - ❖ The transmission power and form of the signals
  - The quality of the channel (Attenuation, Distortion, level of noise)
  - Receiver sensitivity

# Vấn đề cơ bản của communications

☐ Mục tiêu (Goals)

Sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả (Effective):

- > Truyền tin qua kênh đảm bảo tin cậy (Reliability)...
- > với **tốc độ** (bit rate) lớn nhất có thể...
- > và chi phí cho mỗi bit thông tin là nhỏ nhất.

☐ Bandwidth Efficiency (b/s/Hz) = Bit Rate / Channel BW.



# Lịch sử nghiên cứu

#### Các công trình nghiên cứu

- ❖ 1924 Nyquist: Xác định tốc độ truyền tín hiệu trên kênh ko nhiễu.
- ❖ 1928 R.V.L Hartley: Đưa ra khái niệm số đo thông tin.
- ❖ 1933 V.A Kachenhicov: Luận điểm về khả năng thông qua trong hệ thống thông tin.
- ❖ 1935 D.V Ageev: Lý thuyết tách tín hiệu.
- ❖ 1948 C.E Shannon: Đưa ra một loạt công trình liên quan đến truyền thông tin cậy (reliable) trên kênh có nhiễu.

### Lý thuyết Shannon bao gồm:

- > Lý thuyết mã hóa nguồn
- > Lý thuyết mã hóa kênh



# Mô hình truyền thông của Shannon

#### Equivalent Discrete channel Source Channel Modulator Source Encoder Encoder Channel Channel Source Receiver Demodulator | Decoder Decoder

#### Shannon's theorems

## ☐ Shannon's channel coding theorem

Let R be the information rate of the source. Then

- if R < C', it is theoretically possible to achieve reliable transmission by appropriate coding;
- if R > C', reliable transmission is impossible.

C': Channel capacity of additive white Gaussian noise

$$C' = B.\log_2(1 + SNR)$$

# ☐ Định lý mã hóa nguồn của Shannon

Để biểu diễn tin cậy lượng thông tin được tạo ra bởi nguồn ngẫu nhiên X, ta cần sử dụng tối thiểu trung bình H(X) bits cho mỗi dấu được phát ra.

# Hệ thống thông tin số




Figure 1.2 Block diagram of a typical digital communication system.



# Các chỉ tiêu chất lượng cơ bản của một hệ truyền tin

- Tính hữu hiệu
- Độ tin cậy
- An toàn
- QoS (Quality of Service)

#### Tài liệu tham khảo

- ✓ Thomas M. Cover & Joy A. Thomas, **Elements of Information Theory**, John Wiley & Sons Inc., 2006.
- ✓ McEliece R.J., The theory of Information and coding, Cambridge University
- ✓ John Proakis & Masoud Salehi, **Digital Communication**, 2007
- ✓ Shu Lin, Error Control Coding-Fundamentals and Aplications, Prentice Hall, 2004
- ✓ Simon Haykin, Communication Systems, 4rd edition, John Wiley & Sons, 2001.