

# KHOA VÔ TUYẾN ĐIỆN TỬ BỘ MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ

KỸ THUẬT VI XỬ LÝ VÀ LẬP TRÌNH HỢP NGỮ

Giáo viên: Nguyễn Khoa Sang

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ - 2016


# Chương 6. Lập trình OnChip 80C51 và 89C51

# Họ vi điều khiển 8051

### **NỘI DUNG**

- 1. Bộ vi điều khiển và hệ nhúng
- 2. Tổng quan họ 8051

# 1. Bộ vi điều khiển và hệ nhúng a) Bộ vi điều khiển và bộ vi xử lý



Hình 1.1. Hệ vi xử lý và vi điều khiển

## \* Bộ VXL đa năng

- Bộ VXL đa năng như: 80486, Pentium,
   68040
- Hệ thống với bộ vi xử lý đa năng, cần được bổ sung RAM, ROM, cổng I/O và bộ định thời.
- Ưu: + Tính linh hoạt cao.
  - + Tuỳ theo từng ứng dụng để quyết định cấu hình, như chọn dung lượng RAM, ROM, cổng vào ra phù hợp.
- Nhươc: Công kênh hơn, đắt tiền hơn

## \* Bộ vi điều khiển:

- Có sẵn trên chip bộ vi xử lý, bộ nhớ RAM, ROM, cổng vào ra và bộ định thời.
- Thích hợp trong nhiều ứng dụng với giá rẻ, không gian sử dụng nhỏ.
- Ví dụ ứng dụng: Bộ điều khiển TV, điều khiển quạt, điều khiển máy giặt...
- Một số nhà sản xuất đ
  tích hợp vào trong bộ vi điều khiển bộ ADC và một số thiết bị ngoại vi khác.

# b) Hệ thống nhúng (hệ nhúng)

- Hệ nhúng (embedded system) là một hệ chuyên dụng được sử dụng để thực hiện một hoặc một số chức năng cụ thể.
- Hệ nhúng được hiểu là thiết bị "nhúng" trong một hệ thống.
- Bộ vi xử lý và vi điều khiển được sử dụng rộng r□ trong nhiều hệ nhúng.

## Ví dụ về các hệ nhúng

- Máy in là ví dụ về một hệ nhúng. Bộ xử lý chỉ được dùng cho công việc nhận và in dữ liệu.
- Bàn phím, modem, bộ điều khiển đĩa, thẻ âm, bộ điều khiển CD-ROM, chuột ..... đều là các hệ nhúng
- Mỗi thiết bị ngoại vi đều có một bộ vi điều khiển để thực hiện chỉ một công việc là ví dụ về hệ nhúng.

### Bảng 1.1. Một số sản phẩm nhúng dùng VĐK

Dang	1111 Một 30 3an	phani mang a	ang von
Thiết bị gia đình	Các thiết bị điện Máy điện đàm Máy điện thoại Hệ thống an toàn Bộ mở cửa nhà xe Máy trả lời Máy Fax	Máy tính gia đình Tivi Truyền hình cáp VCR Máy quay camera Điều khiển từ xa Trò chơi điện tử	Nhạc cụ điện tử Máy may Điều khiển ánh sáng Đồ chơi Dụng cụ tập thể hình
Thiết bị văn phòng	Điện thoại Máy tính Hệ thống an toàn	Máy Fax Lò vi sóng Máy sao chụp	Máy in lazer Máy in màu Máy nhắn tin
Thiết bị tự động	Máy tính hành trình Điều khiển động cơ Túi đêm khí	Đo lường Hệ thống bảo mật Điều khiển truyền tin Giải trí	Điều hoà nhiệt độ Điện thoại Chìa khoá điện tử

# 2. Tổng quan họ 8051

- a) Sơ lược sự phát triển 8051
- b) Vi điều khiển 8051
- c) Các phiên bản khác của 8051

# a) Sơ lợc sự phát triển 8051


- 8051 do Intel sản xuất năm 1981.
- Là bộ vi xử lý 8 bit và làm cơ sở cho các hệ VĐK sau này
- 8051 tích hợp trên chip bộ nhớ ROM, RAM, bộ định thời, các cổng vào ra, cổng nối tiếp, ngắt...
- Hệ vi điều khiển còn được gọi "System on chip" (Hệ thống trên chip).

- Intel cho phép các h⊡ng khác sản xuất chip dựa trên cấu trúc 8051 với điều kiện bảo đảm tính tơng thích của các chương trình.
- Một số h
  ng sản xuất chip VĐK thông dụng
  - Atmel
  - Microchip Technology
  - Dallas Semiconduction
  - Siemens
  - Zilog
  - Philips
  - Motorola
  - AMD....
  - Nhiều h⊟ng đ□ bán thư viện VĐK cho ASIC.

# b) Họ vi điều khiển 8051 của Intel Vi điều khiển 8051

Thông số	Số lượng
ROM	4K byte
RAM	128 byte
Bộ định thời	2
Cổng I/O 8 bit	4 cổng 32 chân
Cổng nối tiếp	1
Nguồn ngắt	6

### \* Cấu trúc khối bộ vi điều khiển 8051



Hình 1.2. Sơ đồ khối bộ vi điều khiển 8051

# 06 nguồn ngắt của 8051

- 1. RESET
- 2. INT0
- 3. INT1
- **4. TIMER 0**
- **5. TIMER 1**
- 6. Cổng COM

- Bộ vi điều khiển 8052
- 8052 là một thành viên của họ 8051.
- Thông số của 8052:
  - + 256 byte RAM
  - **+ 8 KB ROM**
  - + 3 bộ định thời
  - + 8 nguồn ngắt

# \* Bộ vi điều khiển 8031

- 8031 là phiên bản 8051 không ROM trên chip
- Để dùng 8031 cần bổ sung ROM ngoài
- ROM ngoài của 8031 có thể lên đến
   64 KB
- Để truy cập hết bộ nhớ ROM ngoài, cần dùng hai cổng.
- 8031 còn lại hai cổng để sử dụng.

# Tập hợp họ vi điều khiển 8051 của Intel

Thông số	8051	8052	8031
ROM	4K byte	8K byte	0
RAM	128 byte	256 byte	128 byte
Bộ định thời	2	3	2
Chân vào/ra	32	32	32
Cổng nối tiếp	1	1	1
Nguồn ngắt	6	8	6

# c) Các phiên bản khác của 8051 \* Bộ vi điều khiển 8751

- 4K byte bộ nhớ UV-EPROM (Ultraviolet) trên chip.
- Để sử dụng cần có bộ đốt PROM và bộ xoá UV-EPROM.
- Cần đến 20 phút để xoá ROM trớc khi lập trình.
- Nhiều nhà sản xuất đ□cho ra mắt phiên bản Flash ROM và NV-RAM (Nonvolatile).

- \* Bộ VĐK AT8951 của Atmel
- Là phiên bản 8051 có bộ nhớ Flash ROM
- Không cần sử dụng bộ đốt
   PROM
- Phiên bản AT89C51 được lập trình qua cổng COM của máy tính IBM PC

Bảng 1.4. Các phiên bản 8051 của Atmel (Flash

ROM)							
Ký hiệu*	ROM	RAM	Chân I/O	Timer	Ngắt	Vcc	Đóng vỏ
AT89C51	4K	128	32	2	6	5V	40
AT89LV51	4K	128	32	2	6	3V	40
AT89C1051	1K	64	15	1	3	3V	20
AT89C2051	2K	128	15	2	6	3V	20
AT89C52	8K	128	32	3	8	5V	40
AT89LV52	8K	128	32	3	8	3V	40

Ghi chú: \* Chữ C trong ký hiệu AT89C51 là CMOS.

### \* Bộ vi điều khiển DS5000 của Dallas Semiconductor

- Là một phiên bản phổ biến của 8051
- Bộ nhớ ROM trên chip là NV-RAM (Non-volatile)
- Có khả năng nạp chương trình vào ROM trên chip qua cổng COM máy tính trong khi chip vẫn được nối với hệ thống.
- NV-RAM cho phép thay đổi nội dung ROM theo từng byte (bộ nhớ Flash và EPROM phải được xoá hết trớc khi lập trình lai).

# Bảng 1.6. Các phiên bản 8051 của Dallas Semiconductor

M□linh kiện	ROM	RAM	Chân I/O	Timer	Ngắt	Vcc	Đóng vỏ
DS5000-8	8K	128	32	2	6	5V	40
DS5000-32	32K	128	32	2	6	5V	40
DS5000T-8	8K	128	32	2	6	5V	40
DS5000T-32	32K	128	32	2	6	5V	40

*Ghi chú:* \* Ch $\tilde{\mathbf{U}}$  "T" sau ký hiệu "5000" là có đồng hồ thời gian thực.

# Bảng 1.7. Các phiên bản về tốc độ của DS5000

Tên chip	NV- RAM	Tốc độ
DS5000-8-8	8K	8MHz
DS5000-8-12	8K	12MHz
DS5000-32-8	32K	8MHz
DS5000T-32-12	32K	8MHz
DS5000-32-12	32K	12MHz
DS5000T-8-12	8K	12MHz

# Họ 8051 của h⊡ng Philips

- Philips Corporation có dải lựa chọn bộ vi điều khiển rất rộng.
- Nhiều sản phẩm của Philips tích hợp luôn một số chức năng nh:
  - Bộ biến đổi ADC
  - Bô biến đổi DAC
  - Cổng I/O mở rộng
  - Các phiên bản OTP và Flash

### Phiên bản OTP của 8051

- OTP (One Time Programmable) Phiên bản (Lập trình một lần) của 8051.
- Các phiên bản Flash và NV-RAM thờng được dùng để phát triển sản phẩm mẫu.
- Sau khi sản phẩm mẫu được hoàn tất thì sử dụng phiên bản OTP để sản xuất hàng loạt nhằm giảm giá thành.

## Tập hợp các phiên bản của 8051

- 8751 là phiên bản 8051 có bộ nhớ
   UV-PROM (Ultraviolet)
- AT89C51 là phiên bản Flash ROM của Atmel Corp, nạp qua cổng COM
- DS5000 là phiên bản NV-RAM (Non-volatile RAM) của Dalas Semi-Conductor
- Phiên bản OTP (Lập trình một lần)

# Tổ chức cổng vào/ra

# Nội dung

- 1. Bố trí chân
- 2. Tổ chức cổng
- 3. Lập trình vào ra qua cổng


# 1. Bố trí chân của 8051

- 1.1 Tổ chức khối của 8051
- 1.2 Bố trí chân

### 1.1 Tổ chức khối của 8051

### Có 7 khối chính:


- Khối CPU
- Khối tạo dao động
- Bộ nhớ ROM, RAM
- Khối điều khiển ngắt
- Khối điều khiển bus
- Khối Timer/Counter
- Khối cổng vào ra



Hình 1.2. Sơ đồ khối bộ vi điều khiển 8051

## 1.2 Bố trí chân

- Các thành viên họ 8051 (8751, 89C51, DS5000...) đều có 40 chân.
- Có các kiểu đóng vỏ:
  - + DIP (Dual In Line Pakage) Hai hàng chân.
  - + QFP (Quad Flat Pakage) Vổ dẹt vuông
  - + LCC (Leadless Chip Carrier) Không có chân đỡ
- Thường dùng dạng 40 chân kiểu DIP.



#### Bố trí chân của VĐK 8051

#### Bố trí 40 chân

- 40 chân được phân thành các nhóm:
- a) Nhóm chân nguồn nuôi
- b) Nhóm chân điều khiển địa\_chỉ/Dữ\_liệu
- c) Nhóm chân tạo dao động
- d) Nhóm chân điều khiển ngắt
- e) Nhóm chân cổng


# a) Nhóm chân nguồn nuôi

- VCC (40): Cấp nguồn +5V.
- GND (20): Chân đất.

- a) Nhóm chân nguồn nuôi
- b) Nhóm chân điều khiển Địa\_chỉ/Dữ\_liệu
- c) Nhóm chân tạo dao động
- d) Nhóm chân điều khiển ngắt
- e) Nhóm chân cổng

b) Nhóm chân điều khiển địa chỉ/dữ liệu.

Có 3 chân: EA, PSEN, ALE



## Nối ghép 8031/51 với bộ nhớ ROM ngoài

- 3 chân: EA, PSEN, ALE
- EA/Vpp: Truy cập bộ nhớ ngoài (External Access) là chân vào.
  - Để truy cập bộ nhớ ngoài, chân này được nối đất (với VĐK 8031, 8032).
  - Với các VĐK có ROM trên chip (8751, 98C51 hoặc DS5000) chân này được nối nguồn  $V_{\rm cc}$ .

#### PSEN: (Program Store Enable)-Cho phép cất chương trình


- Chân ra, mức tích cực thấp.
- Được nối tới chân OE của ROM cho phép cất/tải chương trình tới bộ nhớ ROM ngoài.
- PSEN Làm việc kết hợp với chân EA, ALE.

## ALE: Cho phép chốt địa chỉ (Address Latch Enable).


- Chân ra, tích cực cao.
- Khi nối 8031 với bộ nhớ ngoài thì cổng P0 có thể cấp địa chỉ và dữ liệu.
- Chân ALE được dùng để phân kênh địa chỉ/dữ liệu bằng cách nối tới chân G của chip 74LS373.
  - Khi ALE = 0 thì P0 cấp dữ liệu.
  - Khi ALE = 1 thì P0 cấp địa chỉ

#### c) Nhóm chân tạo dao động

- XTAL1 (19) và XTAL2 (18):
   Nối dao động.
  - + Khi mắc dao động thạch anh, cần có 2 tụ điện 30pF.
  - + Khi dùng dao động ngoài nối tới chân XTAL1, còn chân XTAL2 để hở.



Hình 4.2. a) Nối thạch anh



Hình 4.2. b) Nối đồng hồ ngoài

#### Chu kỳ máy:

## Chu kỳ máy của hệ 8051 bằng 12 lần chu kỳ đồng hồ

#### Ví dụ 1:

Cho các tần số đồng hồ: a) Fxtal=11,0592MHz b) Fxtal=16MHz. Xác định chu kỳ máy hệ 8051.

#### Giải:

a) Txtal=1/11,0592MHz = 0,0904 $\mu$ s. Chu kỳ máy = Tmc=12Txtal=12x0,0904=1,085 $\mu$ s. b. Txtal=1/16MHz=0,0625 $\mu$ s

Tmc =  $12Txtal=12x0,0625=0,75\mu s$ .


50

#### d) Nhóm chân điều khiển ngắt 8051 có 6 ngắt gồm:


- Chân RESET
- Ngắt ngoài INT0
- Ngắt ngoài INT1
- Ngắt TIMER0
- Ngắt TIMER1
- Ngắt cổng COM

# RST: Khởi động lại (RESET) chân 9.

- Bình thường ở mức thấp.
- Tích cực mức cao.
- Khi có xung cao kích hoạt, bộ vi điều khiển kết thúc mọi hoạt động hiện tại và tiến hành khởi động lại.



Hình 4.3. a) Mạch nối chân RST



Hình 4.3. Mạch Reset với phím khởi động

## Bảng 4.1. Giá trị một số thanh ghi sau RESET

Register	Reset
PC	Value
ACC	0000
В	0000
PSW	0000
SP	0000
DPTR	0007

Lệnh	Tên	Đ <b>ch</b> ỉ
ACC*	Thanh chứa A	0E0H
B*	Thanh ghi B	0F0H
PSW*	Từ trạng thái chơng trình	0D0H
SP	Con trỏ ngăn xếp	81H
DPTR	Con trỏ dữ liệu hai byte	
DPL	Byte thấp của DPTR	82H
DPH	Byte cao của DPTR	83H
P0*	Cổng 0	80H
P1*	Cổng 1	90H <sub>56</sub>

### 2. Tổ chức các cổng 8051

#### Có tất cả 04 cổng:

- 2.1 Cổng P0
- 2.2 Công P1
- 2.3 Cổng P2
- 2.4 Cổng P3

#### Chung về 4 cổng của 8051

- 4 cổng: P0, P1, P2, P3. Mỗi cổng có 8 chân, tất cả 32 chân.
- Các cổng ngầm định được cấu hình làm cổng ra.
- Để làm cổng vào cần lập trình.

#### 2.1 Cổng P0

P0 thực hiện được 3 chức năng:

- a) P0 làm cổng ra
- b) P0 làm cổng vào
- c) P0 dùng chuyển địa chỉ

#### a) P0 làm cổng ra

- P0 là cổng 8 bit, dồn kênh AD AD0-AD7.
- Ngầm định P0 làm cổng ra.
- Để làm cổng vào cần nối thêm điện trở kéo 10 kΩ (vì cổng thiết kế dạng cực máng hở) và cần lập trình.

#### Ví du 2:

Viết đoạn chương trình tạo d⊡y xung vuông liên tục trên các chân cổng P0.

#### Giải:

MOV A, #55H

BACK: MOV PO, A


ACALL DELAY

CPL A

SJMP BACK

#### b) P0 làm cổng vào

Sau khi có các điện trở nối tới cổng P0, để làm cổng vào cần lập trình bằng cách ghi 1 tới tất cả các bit của cổng.



Hình 4.4. Mắc điện trở kéo cổng P0

#### P0 làm cổng vào

#### Ví du 3:

Viết đoạn chương trình liên tục nhận dữ liệu tại P0 và gửi ra P1.

#### Giải:

MOV A, #OFFH

MOV PO,A

BACK: MOV A, PO

MOV P1,A

SJMP BACK

#### c) Cổng P0 dùng chuyển địa chỉ

P0 là cổng dồn kênh nên có thể dùng để chuyển dữ liệu hoặc địa chỉ

- Nêu ALE=1 thì P0 cấp địa chỉ A0-A7.
- Nếu ALE = 0 thì P0 cấp dữ liêu D0-D7.

# 2.2 Cổng P1 a) P1 làm cổng ra b) P1 làm cổng vào

# a) P1 làm cổng raVí dụ 4:

Viết đoạn chơng trình tạo d⊡y xung vuông liên tục trên các chân cổng P1.

#### a) P1 làm cổng ra

- P1 có sẵn các điện trở kéo bên trong.
- Khi Reset, P1 được cấu hình làm cổng ra.
- P1 làm cổng vào cần lập trình.

#### Ví dụ 4: P1 làm cổng ra

Viết đoạn chương trình tạo d⊡y xung vuông liên tục trên các chân cổng P1.

#### Giải:

LAP: MOV A, #55H MOV P1,A ACAL DELAY MOV A, #OAAH MOV P1,A ACAL DELAY SJMP LAP

# b) P1 làm cổng vào

 Để P1 làm cổng vào cần lập trình bằng cách ghi 1 đến tất cả các bit của cổng.

#### Ví dụ 5:

P1.

Viết đoạn chương trình:
a) Cấu hình P1 làm cổng vào.
b) Liên tục nhận dữ liệu tại

c) Chuyển dữ liệu nhận được vào các thanh ghi R6 và R5.

#### Giải

A,#0FFH MOV MOV **P1,A** MOV A,P1 R6,A MOV **DELAY** ACALL MOV A,P1 MOV **R5,A** 

# 2.3 Cổng P2

- a) P2 làm cổng ra
- b) P2 làm cổng vào
- c) P2 dùng chuyển địa chỉ

# a) P2 làm cổng ra

- Cổng ra là chế độ ngầm định.
- Để làm cổng vào cần lập trình

# Ví dụ 6: P2 làm cổng ra

Viết đoạn chơng trình tạo d⊡y xung vuông liên tục tại các chân cổng P2.

#### Giải:

BACK: MOV P2,#55H

ACALL DELAY

MOV P2,#0AAH

ACALL DELAY

SJMP BACK

# b) P2 làm cổng vào

- Khác với P0, để P2 làm cổng vào không cần mắc điện trở kéo
- Cần lập trình bằng cách ghi 1 tới tất cả các chân cổng.

#### Ví du 7:

Viết đoạn chơng trình, đầu tiên cấu hình P2 làm cổng vào, sau đó dữ liệu nhận được từ P2 được gửi liên tục đến P1.

# Chơng trình

MOV A,#0FFH P2,A MOV **BACK: MOV** A,P2 P1,A MOV SJMP BACK

# c) P2 chuyển địa chỉ

- P2 được dùng với P0 để tạo ra địa chỉ 16 bit.
- P0 cấp 8 bit địa chỉ thấp A0-A7
- P2 cấp 8 bit địa chỉ cao A8-A15
- 8031 có bộ nhớ ngoài 64KB nên cần bus địa chỉ 16 bit.
- Khi cấp địa chỉ thì P2 không dùng cho I/O.

# 2.4 Cổng P3

- a) P3 làm cổng ra
- b) P3 làm cổng vào.
- c) P3 làm chức năng đặc biệt.

- P3 có thể dùng làm cổng vào hoặc ra tương tự các cổng khác.
- Ứng dụng chính cổng P3 là cung cấp tín hiệu đặc biệt, như ngắt, truyền thông nối tiếp, điều khiển đọc, ghi...

# Chức năng quan trọng của P3

Bit P3	Chức năng	Chân
P3.0	Nhận dữ liệu (RXD)	10
P3.1	Phát dữ liệu (TXD)	11
P3.2	Ngắt 0 (INT0)	12
P3.3	Ngắt 1 (INT1)	13
P3.4	Bộ định thời 0 (T0)	14
P3.5	Bộ định thời 1(T1)	15
P3.6	Ghi (WR)	16
P3.7	Đọc (RD)	17

- P3.0, P3.1 dùng cho thu/phát dữ liệu trong truyền tin nối tiếp.
- P3.2, P3.3 dành cho ngắt ngoài
   INT0, INT1.
- P3.4, P3.5 dùng làm bộ định thời Timer0 và Timer1.
- P3.6, P3.7 dùng ghi, đọc bộ nhớ ngoài RD, WR.
- Trong các hệ 8751, 89C51 hoặc
   DS5000, P3.6, P3.7 dùng làm vào/ra.

3. Lập trình vào/ra qua cổng a) Phương pháp truy cập byte b) Phương pháp truy cập bit

#### a) Phương pháp truy cập byte

- Dùng thanh ghi
- Dùng giá trị trực tiếp
- Dùng kỹ thuật Đọc-Sửa-Ghi

#### Phương pháp dùng Thanh ghi:

Sử dụng thanh ghi truy cập 8 bit cổng.

#### Ví dụ 8:

Lập trình dùng thanh ghi A tạo xung vuông tại cổng P1

BACK: MOV **A**,#55H **P1,A** MOV **ACALL DELAY** MOV A,#0AAH MOV **P1,A ACALL DELAY** SJMP BACK

#### Phương pháp dùng giá trị trực tiếp

Dữ liệu là giá trị hằng số 8 bit sử dụng trong lệnh truy cập cổng.

#### Ví dụ 9:

Viết lại đoạn chương trình trên dưới dạng dùng giá trị trực tiếp.

#### **BACK:**

MOV P1,#55H
ACALL DELAY
MOV P1,#AAH
ACALL DELAY
SJMP BACK

#### Phương pháp kết hợp Đọc-Sửa-Ghi

Là phương pháp rút gọn nhờ kết hợp đồng thời cả ba thao tác: Đọc-Sửa-Ghi trong 1 lệnh.

#### Ví du 10:

Viết lại đoạn chương trình trên dưới dạng dùng kỹ thuật kết hợp Đọc\_Sửa\_Ghi.

#### Ví dụ:

MOV P1,#55H
LAP: XOR P1,#0FFH
ACALL DELAY
SJMP LAP

3. Lập trình vào/ra qua cổng a) Phương pháp truy cập byte b) Phương pháp truy cập bit

## b) Phương pháp truy cập bit

- 8051 có khả năng truy cập từng bit công và không làm thay đổi các bit còn lai.
  - Truy cập bit dùng lệnh CPL
  - Truy cập bit dùng lệnh SETB,
     CLR

## Truy cập bit dùng lệnh CPL Ví dụ 11:

Viết đoạn chương trình tạo d⊡y xung vuông tại chân P1.2 dùng lệnh đảo bit

BACK: CPL P1.2
ACALL DELAY
SJMP BACK

# Truy cập bit dùng lệnh SET CLR bit

#### Ví dụ 12:

Viết đoạn chương trình tạo d□y xung vuông tại chân P1.2 dùng lệnh SETB và CLR.

#### **AGAIN:**

SETB P1.2
ACALL DELAY
CLR P1.2
ACALL DELAY
SJMP AGAIN

### Bảng 4.3. Địa chỉ bit của các cổng

P0	P1	P2	P3	Bit
P0.0	P1.0	P2.0	P3.0	D0
P0.1	P1.1	P2.1	P3.1	D1
P0.2	P1.2	P2.2	P3.2	D2
P0.3	P1.3	P2.3	P3.3	D3
P0.4	P1.4	P2.4	P3.4	D4
P0.5	P1.5	P2.5	P3.5	D5
P0.6	P1.6	P2.6	P3.6	D6
P0.7	P1.7	P2.7	P3.7	<b>D7</b>

#### Ví dụ 14:

- Viết chương trình thực hiện các công việc sau:
- a) Duy trì kiểm tra bit P1.2 đến khi lên cao.
- b) Khi P1.2 lên cao, ghi giá trị 45H vào P0.
- c) Tạo sườn xung âm (xung Cao-Xuống-Thấp) ở chân P2.3.

#### Giải:

SETB P1.2
MOV A,#45H
AGAIN:
JNB P1.2,AGAIN
MOV P0,A
SETB P2.3
CLR P2.3


# Bộ đếm, bộ định thời và lập trình

# NỘI DUNG

- 1. Bộ định thời và lập trình
- 2. Bộ đếm và lập trình

- 1. Bộ định thời và lập trình
  - a) Bộ định thời
  - b) Lập trình chế độ 1
  - c) Lập trình chế độ 2

- a) Bộ định thời
- Bộ định thời
- Thanh đểm
- Thanh ghi chế độ TMOD




Hình 1.2. Sơ đồ khối bộ vi điều khiển 8054

# Bộ định thời

- 8051 có 2 bộ định thời là Timer0 và Timer1.
- Mỗi bộ định thời có 1 thanh ghi 16 bit làm thanh đểm.
- Mỗi thanh đếm có hai nửa độc lập là byte thấp (L) và byte cao (H).


#### Thanh đếm của Timer0

- Là thanh ghi 16 bit gồm byte thấp TL0 và byte cao TH0.
- Có thể truy cập thanh ghi này như đối với các thanh ghi A, B, R0, R1, R2 ...
- Ví dụ: MOV TL0, #4FHMOV R4, TH0



#### Thanh đếm của Timer1

- Thanh ghi Timer1 16 bit và có byte thấp TL1 và byte cao TH1.
- Truy cập thanh ghi này giống như của Timer0.




Thanh ghi bộ định thời Timer1

## Thanh ghi chế độ TMOD của bộ định thời

- Thanh ghi TMOD 8 bit dùng để thiết lập các chế độ làm việc cho cả Timer0 và Timer1.
- 4 bit thấp TMOD dành cho Timer0
- 4 bit cao dành cho Timer1.
- Trong 4 bit đó:

  - 2 bit thấp để thiết lập chế độ
    2 bit cao để thiết lập kiểu hoạt động



- GATE: Nếu GATE=1, TRx=1 thì Timer/Counter được mở khi INTx=1 (kích hoạt cứng) Nếu GATE=0, T/C mở khi TRx=1 (kích mềm)
- C/T=0 là Timer, kích bằng đồng hồ thạch anh;
   =1 là Counter, kích bằng xung vào Tx
- M1 Chế độ bit 1
- M0 Chế độ bit 0

Hình A.8. Thanh ghi TMOD

# Bit chọn chế độ M1, M0

M1	MO	Mode	Chế độ hoạt động
0	0	0	Bộ định thời 13 bit
0	1	1	Bộ định thời 16 bit
1	0	2	Chế độ 8 bit tự nạp lại THx lưu giá trị sẽ tự nạp vào TLx mỗi khi tràn
1	1	3	Chế độ bộ định thời chia tách

# Bit C/T (Bộ đếm/Bộ định thời)

- Là bit chọn chế độ tạo trễ hay bộ đểm.
- Nếu C/T=0 thì bộ định thời làm bộ tạo trễ. Nguồn đồng hồ là tần số thach anh.
- Nếu C/T=1 thì bộ định thời làm bộ đếm, tức đếm xung T0 (đưa đến chân P3.4) hoặc T1 (chân P3.5).

#### **GATE**

- Để chọn cách khởi động/dừng bộ định thời bằng phần mềm hoặc phần cứng.
- Gate=0 khởi động/dừng bộ định thời bằng phần mềm
  - Lệnh SETB TRx để khởi động
  - CLR TRx để dừng
- GATE=1 khởi động/dừng bộ định thời bằng phần cứng


# Các chế độ hoạt động

- M0, M1 dùng để chọn chế độ 0, 1, và 2 của Timer0, Timer1.
- Chế độ 0: Bộ định thời 13 bit.
- Chế độ 1: Bộ định thời 16 bit
- Chế độ 2: Bộ định thời 8 bit.
- Chế độ được sử dụng rộng r□ là chế độ 1 và 2.

#### Ví dụ 1:

Xác định chế độ và bộ định thời của các trường hợp sau:

- a) MOV TMOD,#01H
- b) MOV TMOD,#20H
- c) MOV TMOD,#12H



#### Giải:

Chuyển số hexa sang nhị phân và đối chiếu với hình 9.3 ta có:


```
a) TMOD=00000001 ;Timer0, Mode1.
b) TMOD=00100000 ;Timer1, Mode2.
c) TMOD=00010010 ;Timer0, Mode2
;và Timer1, Mode1
```

122

## Tần số đồng hồ bộ định thời

- Nếu C/T = 0 thì thạch anh trên chip là nguồn tần số của đồng hồ bộ định thời.
- Chu kỳ bộ định thời luôn bằng 12 lần chu kỳ thạch anh.

Ttimer=12Txtal



#### Ví dụ 2:

Cho thạch anh có tần số nh sau:

- a) 12MHz
- **b) 16MHz**
- c) 11,0592MHz


Xác định tần số và chu kỳ bộ định thời.

#### Giải:

a) F=12 MHz => T=1/f => Ttimer=12/f=1  $\mu$ s b) F=16 MHz => T=1/16=0,0625  $\mu$ s và Ttimer=12T=0,75  $\mu$ s c) F= 11,0592 MHz => T=1/f=0,0904  $\mu$ s Ttimer=12T = 1,085  $\mu$ s

### Ví dụ 3:

Xác định TMOD để lập trình Timer0, Mode2, nguồn đồng hồ là thạch anh, khởi động/dừng bộ định thời bằng phần mềm.



#### Giải:

- > TMOD = 0000 0010=02H Timer0, Mode2
- > C/T = 0 đồng hồ từ nguồn XTAL
- GATE=0 dùng phần mềm khởi động và dừng Timer0


## b) Lập trình Mode1

# Một số chú ý:

- 1. Mode1 dùng thanh đếm 16 bit, nên giá trị nạp TH-TL từ 0-FFFFH.
- 2. Sau khi nạp TH-TL thì khởi động bộ định thời bằng lệnh:
  - SETB TR0 cho Timer0
  - SETB TR1 cho Timer1

- 3. Sau đó bộ định thời bắt đầu đếm tăng cho đến khi đạt max FFFFH.
- 4. Khi đạt max thì bộ đếm quay về 0 và lập cờ TF=1.
- 5. Khi cờ TF=1, để dừng bộ định thời dùng lệnh
  - CLR TR0 cho Timer0
  - CLR TR1 cho Timer1

6. Để lặp lại quá trình đếm, các thanh ghi TH và TL phải nạp lại giá trị ban đầu và cờ TF cần xoá về 0.



## Bật cờ TF bộ định thời

# Các bước lập trình Timer chế độ 1

- Chọn Timer0 (Timer1) để làm việc
- 1. Nạp TMOD chọn chế độ làm việc
- 2. Nap TLx và THx
- 3. Khởi động Timer bằng lệnh SETB TRx
- 4. Kiểm tra cờ tràn TFx bằng lệnh "JNB TFx, đích". Thoát khi TFx=1

- 5. Dừng Timer bằng lệnh CLR TRx
- 6. Xoá cờ TF bằng lệnh CLR TFx cho vòng lặp tiếp theo.
- 7. Lặp lại bước 2 để nạp lại TL và TH.

# Ví du 4:

Viết đoạn chương trình dùng Timer0 tạo xung vuông trên chân P1.5 có độ đầy xung 50%. Cho TH0=FFH, TL0=F2H.

# Các bước lập trình Timer chế độ 1

- Chọn Timer0 (Timer1) để làm việc
- 1. Nạp TMOD chọn chế độ làm việc
- 2. Nap TLx và THx
- 3. Khởi động Timer bằng lệnh SETB TRx
- 4. Kiểm tra cờ tràn TFx bằng lệnh "JNB TFx, đích". Thoát khi TFx=1

- 5. Dừng Timer (CLR TRx)
- 6. Xoá cờ TF (CLR TFx) và đảo bit để tạo xung.
- 7. Lặp lại 2, nạp lại TL và TH.

#### Giải:

MOV **TMOD,#01** ;Chon Timer0, Mode1 **HERE:** MOV **TL0,#0F2H** MOV TH0,#0FFH ;Sử dụng chân P1.5 P1.5 CPL **ACALL DELAY** ;Nap lai TH,TL SJMP HERE

```
;--- tạo trễ dùng Timer0
 DELAY:
                          ;Khởi
    SETB
              TR0
                                     động
Timer0
 AGAIN:
          TF0,AGAIN ;Lặp đến khi TF0=1
    JNB
    CLR
        TR0
                     ;Dùng Timer0
                     ;Xoá cờ bộ Timer0
    CLR
        TF0
```

RET

### Phân tích chương trình:

Các bớc thực hiện chương trình trên:


- 1. Nap TMOD.
- 2. Nap giá trị FFF2H vào TH0 TL0.
- 3. SETB TR để bắt đầu đếm
- 4. Timer0 đếm tăng theo xung đồng hồ thạch anh, đếm qua các trạng thái FFF3, FFF4 ...đến FFFFH rồi thêm 1 xung nữa quay về 0 và bật cờ TF0 = 1.

- 6. Tại thời điểm này lệnh JNB sẽ thoát khỏi vòng lặp và rẽ nhánh xuống thực hiện lệnh sau JNB.
- 7. Đảo P1.5 để tạo xung.
- 8. Lệnh "CLR TR0" dừng bộ Timer0.

## Ví dụ 5:

Tính chu kỳ xung tạo ra do chương trình ở ví dụ trước, cho Fxtal= 11,0592 MHz.

## Với TH\_TL=FFF2H số đếm bằng 14.



#### Giải:

- Txtal=1/Fxtal=1/11,0592MHz=0,0904μs
- Ttimer=12Txtal=12x0,0904=1,085μs.
- Số đếm N=FFFFH-FFF2H+1= 0EH =14D.
- Ttrễ = N ×1,085μs = 14×1,085μs = 15,19μs
   nửa chu kỳ.
- T trễ cả chu kỳ =  $2\times15,19\mu s$  =  $30,38\mu s$  là thời gian trễ do bộ định thời tạo ra

## Ví du 6:

Tính chính xác tần số xung vuông được tạo ra trên chân P1.5 ở ví dụ vừa nêu có tính đến thời gian trễ thực hiện các lệnh.

# Dùng bảng phụ lục bổ sung chu kỳ máy Số chu kỳ máy

```
LAP2: MOV TL0,#0F2H 2
MOV TH0,#0FFH 2
SETB TR0 1
LAP: JNB TF0 LAP 14
CPL P1.5 1
CLR TR0 1
```

**CLR TF0** 

SJMP LAP

```
;--- Tạo trễ bằng timer 0
DELAY:
      SETB TR0
AGAIN: JNB
                  TF0,AGAIN
                            14
               TR0
      CLR
              TF0
      CLR
      RET
                      Công 24
```

Thời gian trễ là T =  $2\times24\times1.085\mu$ s =  $52,08\mu s$  và tần số là F = 19,20KHz.

## Ví dụ 7:

Tính thời gian trễ do Timer0 tạo ra ở đoạn chương trình sau (bổ qua thời gian thực hiện của các lệnh):

```
MOV TMOD,#01
HERE:
   MOV TL0,#3EH
   MOV TH0,#0B8H
   SETB P2.3
   SETB TR0
AGAIN:
   JNB TF0,AGAIN
   CLR TR0
   CLR TF0
   CLR P2.3
```

Số đếm của bộ định thời: N=(FFFF - B83E + 1) = 47C2H = 18370D Thời gian trễ =18370×1,085 $\mu$ s = 19,93145ms.

# Ví du 8:

Chọn TH và TL ở ví dụ 9.7 để được thời gian trễ cực đại, bổ qua thời gian thực hiện các lệnh vòng lặp.

Thời gian trễ lớn nhất khi TH=TL=0, lúc đó bộ định thời đếm từ 0 đến FFFFH và quay về 0.

```
CLR P2.3
                          ;Xoá P2.3
    MOV
              TMOD,#01
                          ;Timer0,Mode1(16
bit)
HERE:
              TL0,#0
    MOV
    MOV
          TH0,#0
    SETB
           P2.3
                     ;Khởi động bộ Timer0
    SETB
           TR0
```

#### **AGAIN:**

JNB TF0,AGAIN ;Lặp lại nếu TF0=0 CLR TR0 ;Dừng bộ định thời CLR TF0 ;Xoá cờ TF0 CLR P2.3

TH=TL=0 thì bộ định thời đếm tăng từ 0 đến FFFFH rồi quay về 0 và bật cờ TF. Kết quả đếm được 65536. Thời gian trễ =  $65536 \times 1.085 \mu s = 71,1065 m s$ .

# Tạo thời gian trễ cho trước

Cho trước thời gian trễ. Xác định giá trị nạp cho TH và TL. Giả sử tần số thạch anh là 11, 0592MHz.

# Lập trình tạo thời gian trễ cho trớc giả thiết Fxtal=11,0592Mhz

- 1. Chia thời gian trễ cho 1,085μs được trị N
- 2. Tính M=65536 N
- 3. Chuyển M sang dạng hexa yyxx.
- 4. Nap TL = xx va TH = yy.

## Ví dụ 9:

Viết chương trình cho Timer0 tạo xung trên chân P2.3 có độ rộng 5ms. Cho Fxtal = 11,0592MHz.

- Tần số Fxtal = 11,0592MHz nên khoảng thời gian khi bộ đếm tăng 1 là 1,085μs.
- Độ rộng xung 5ms cần số đếm N = 5ms/1,085μs = 4608.
- Vậy 65536 4608 = 60928D = EE00H.
- Do đó giá trị nạp vào TH=EEH và TL=00.

#### Chong trình

CLR TF0

CLR **P2.3** ;Xoá bit P2.3 MOV TMOD,#01 ;Timer0, Mode1 (16 bit **HERE: MOV TL0,#0** MOV TH0,#EEH **SETB P2.3** ;Tao xung ;Khởi đông Timer0 SETB TR0 **AGAIN:** ;Lặp đến khi TF0=1 JNB TF0,AGAIN ;Dừng bộ định thời CLR TR0

;Xoá cờ TF0

## Ví dụ 10:

Cho Fxtal=11,0592 MHz. Viết chương trình tạo sóng xung vuông tần số 50 Hz ở chân P2.3.

- Các bước thực hiện như sau:
- a) Tính chu kỳ sóng vuông:
- 1/50Hz=20ms
- b) Thời gian nửa chu kỳ phần cao:
- 0.5T=10 ms.
- c) Số đếm tạo thời gian
- 10ms/1,085μs=9216
- d) Số cần nạp 65536-
- 9216=56320D=DC00H,
- Như vậy TH = DCH và TL = 00H.

#### Chương trình

```
:Timer0,Mode1
    MOV TMOD,#10H
AGAIN:
    MOV TL1,#00
    MOV
              TH1,#0DCH
                            ;Khởi động Timer1
    SETB
              TR1
BACK:
                            ;Lặp đến khi TF1=1
     JNB TF1,BACK
                            ;Dừng bộ định thời
     CLR TR1
     CPL P2.3
                            ;Tao xung P1.5
                            ;Xoá cờ TF1
     CLR TF1
     SJMP AGAIN
                            ;Nap lai
```

# Tạo thời gian trễ lớn Tạo thời gian trễ phụ thuộc vào:

- Tần số thạch anh Fxtal
- Thanh ghi 16 bit của bộ định thời ở chế độ 1
- Thời gian trễ lớn nhất khi TH=TL=0 cho Tdelaymax=71ms.
- Nếu cần thời gian trễ lớn hơn có thể sử dụng thêm vòng lặp.

## Ví dụ 11:

Xác định thời gian trễ của chương trình sau:

MOV TMOD,#10H MOV R3,#200

LAP2:

MOV TL1,#08 MOV TH1,#01 SETB TR1

LAP:


JNB TF1,LAP
CLR TR1
CLR TF1
DJNZ R3,LAP2

TH-TL=0108H=264D 65536-264=65272. 65272x1,085  $\mu$ s = 70,820 ms. Vây 200x70,820 ms = 14,164024 s.

# c) Lập trình chế độ 2 (chế độ tự nạp lại)

- Lưu đô làm việc chế độ 2
- Đặc điểm chế độ 2
- Các bước lập trình

# Lưu đồ làm việc chế độ 2



# Đặc điểm chế độ 2

- 1. Là bộ đếm 8 bit nên giá trị nạp TH từ 0-FFH.
- 2. Sau khi khởi động bộ định thời, TH được sao vào TL và TL được đếm tăng cho đến khi đạt max là FFH.
- 3. Khi TL từ FFH về 0, cờ TF=1 thì TL được tự động nạp lại từ TH.
- 4. Để đếm lặp lại, cần xoá TF=0 và bộ định thời tự động nạp số đếm mà không cần lập trình.

## Chú ý:

- Chế độ 2 còn gọi là chế độ tự nạp.
- Chế độ 2 có nhiều ứng dụng, trong đó có thiết lập tần số baud trong truyền thông nối tiếp.

# Các bước lập trình chế độ 2

- 1. Nap TMOD
- 2. Nap TH
- 3. Khởi động bộ định thời
- 4. Giám sát cờ TF
- 5. Xoá cờ TF
- 6. Lặp lại bước 4

## Ví dụ 12:

Cho Fxtal = 11,0592MHz.

Sử dụng Timer1 lập trình tạo xung vuông trên chân P1.0 có chu kỳ T=544,66µs.

251

171

# Các bước lập trình chế độ 2

- 1. Nap TMOD
- 2. Nap TH
- 3. Khởi động bộ định thời
- 4. Giám sát cờ TF
- 5. Xoá cờ TF
- 6. Lặp lại bước 4

a) Xác định hệ số đếm
 N=Tdelay/Ttimer=
 544,66μs/(2x1,085μs)=251
 Số nap vào TH = 256-251=5

MOV TMOD,#20H ;Timer1/Mode2 MOV TH1,#5

SETB TR1 ;Khởi động Timer1

**BACK:** 

JNB TF1,BACK

**CPL P1.0** 

CLR TF1

SJMP BACK ;Chế độ 2 tự nạp lại

## Ví dụ 13:

Cho Fxtal = 11,0592MHz.

Lập trình chế độ 2 để tạo chu kỳ xung lớn nhất

Để có được chu kỳ T lớn nhất (tần số nhỏ nhất) thì TH=0.

Khi đó T= $2\times256\times1,085~\mu s$  =  $555,52\mu s$  Tần số nhỏ nhất: 1/T=1,8 KHz.

## Tạo thời gian lớn ở chế độ 2

- Chế độ 2 cho phép tạo tmax=555 μs.
- Để tạo thời gian trễ lớn, cần đặt trong vòng lặp.

#### Ví dụ 14:

Xác định tần số xung vuông trên chân P1.0 ở đoạn chương trình sau:

```
MOV TMOD,#02H
```

**AGAIN:** 

**MOV TH0 #0** 

MOV R5,#250

**ACALL DELAY** 

**CPL P1.0** 

SJMP AGAIN

**DELAY:** 

SETB TR0

#### **BACK:**

JNB TF1,BACK
CLR TR0
CLR TF0
DJNZ R5,DELAY
RET

Chu kỳ xung:  $T=2\times(250\times256\times1,085\mu s)=138,88ms$  Tần số F=1/T=7,2 Hz.

#### Ví dụ 15:

Cho chế độ 2. H⊡y xác định giá trị cần nạp (dạng Hexa) vào TH cho các trường hợp sau:

- a) MOV TH1,#-3
- b) MOV TH1,#-12
- c) MOV TH0,#-48
- d) MOV TH0,#-60
- e) MOV TH1,#-200

#### Giải:

Số thập phân

-3

-12

**-48** 

-60

-200

Số bù hai (giá trị TH)

**FDH** 

F4H

D<sub>0</sub>H

C4H

38H

## Nạp số đếm âm ở chế độ 2

- Chế độ 2 cho phép nạp TH số đểm âm.
- Trình hợp dịch tự dịch số âm.
- Cách làm này giải phóng công việc cho lập trình viên.

#### Ví dụ:

- MOV TH0, #-100
- Trình hợp dịch sẽ tính -100D=9CH và thực hiện MOV TH0,#9CH.

## Ví dụ 16:

H□y xác định thời gian trễ được tạo ra trong đoạn chương trình sau, cho Fxtal=11,0592 MHz.

MOV TMOD,#02H MOV TH0,#-150 SETB TR0

#### **AGAIN:**

SETB P1.3
ACALL DELAY
CLR P1.3
ACALL DELAY
SJMP AGAIN

DELAY: SETB TR0

BACK: JNB TF0,BACK

CLR TR0

CLR TF0

**RET** 

## Giải:

Số đếm là 150. Tdelay=150×1.085 $\mu$ s = 162  $\mu$ s

## Chế độ 0

- Chế độ 0 giống chế độ 1, trừ bộ đếm là 13 bit.
- Giá trị đếm: từ 0 đến 1FFFF.
- Khi đểm đến 1FFFH thì bộ đểm sẽ quay về 0 và bật cờ TF.
- Chế độ 0 ít được sử dụng mà để tương thích với bộ VĐK thế hệ

#### trước


## 2. Bộ đếm và lập trình

- a) Bộ đếm
- b) Đặc điểm lập trình
- c) Các bước lập trình


## a) Bộ đếm

- Timer ngoài chức năng tạo trễ còn được dùng để đếm xung (Counter).
- Bộ đếm làm việc tơng tự bộ định thời, chỉ khác về nguồn tần số.
- Nguồn tần số bộ đếm là xung bên ngoài làm tăng thanh ghi TH và TL.
- Nguồn tần số bộ định thời là tần số thạch anh.

#### Bộ đếm Counter0 làm việc chế độ 1



#### Bộ đếm Counter1 làm việc chế độ 1



#### Bit C/T của thanh ghi TMOD

- Khi làm Counter C/T=1, nguồn xung bên ngoài đặt vào chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5).
- Khi làm Timer C/T=0 nguồn xung là thạch anh.
- Như vậy TMOD của Counter tăng thêm 4 so với TMOD Timer.

## Bảng 9.1. Chân cổng P3 dùng cho Timer0 và Timer1

Chân	Chân cổng	Chức năng	Mô tả	
14	P3.4	T0	Đầu vào từ ngoài của Timer0	
15	P3.5	<b>T1</b>	Đầu vào từ ngoài của Timer1	

## b) Đặc điểm lập trình

Lập trình giống với bộ định thời, chỉ khác về nguồn tần số nên khác TMOD.

#### Có 2 lưu ý:


- Vì C/T=1 nên với Counter0
  - TMOD=05 d mode1
  - TMOD=06 d mode2
- Cho P3.4=1, (P3.5=1) làm đầu vào

#### c) Các bước lập trình bộ đếm

- 1. Nap TMOD
- 2. Nạp số đếm TH, TL
- 3. Đặt P3.4=1 (P3.5=1) làm đầu vào
- 4. Khởi tạo bộ đếm
- 5. Giám sát cờ tràn
- 6. Xóa TR, TF
- 7. Lặp lại

#### Ví dụ 17:

Cho xung đồng hồ cấp tới chân T1. Viết chương trình Counter1, Mode 2 để đếm xung và hiển thị số đếm TL1 trên cổng P2.



Đếm xung cổng T1 và hiển thị trên đèn LED


#### Giải:

```
MOV TMOD,#60H
   MOV TH1,#0
   SETB P3.5
AGAIN:
   SETB TR1
BACK:
   MOV A,TL1
   MOV P2,A
   JNB TF1,BACK
   CLR TR1
   CLR TF1
   SJMP AGAIN
```

#### Ví dụ 18:

Cho d⊡y xung có tần số 1 Hz được nối tới chân vào P3.4.

Viết chương trình hiển thị bộ đếm 0 trên màn LCD. Giá trị ban đầu của TH0 là -60.



#### Giải:

Để hiển thị số đếm TL trên LCD cần chuyển dữ liệu 8 bit nhị phân về m□ASCII.

**ACALL LCD SET UP** 

MOV TMOD,#06H

MOV TH0,#-60

SETB P3.4

LAP:

SETB TR0

#### LAP2:

```
MOV A,TL0
ACALL CONV
ACALL DISLAY
JNB TF0,LAP2
CLR TR0
CLR TF0
SJMP LAP
```

;Chuyển vào R2,R3,R4

#### ;Chuyển m□nhị phân về m□ASCII hiển thị trên LCD

```
CONV: MOV
            B,#10
      DIV
           AB
                         ;Lu số thấp
      MOV R2,B
      MOV B,#10
      DIV
          AB
      ORL
                A,#30H
      MOV
                         ;R4 Lu MSB
            R4,A
      MOV A,B
      ORL
                A,#30H
                         ;Lu số ASCII vào R3
      MOV
            R3,A
           A,R2
      MOV
      ORL
                A,#30H
                         ;Lu số ASCII vào R2
      MOV
            R<sub>2</sub>,A
```


#### Tóm tắt bài 3

Bộ Timer/Counter làm việc dưới 2 dạng: là Timer và Counter.

- Dạng Timer: Đếm xung thạch anh
  - TMOD=01 đém 16 bit (Timer0)
  - TMOD=02 đém 8 bit tự nạp (Timer0)
- Dạng Counter: Đếm xung ngoài
  - TMOD=05 đém 16 bit (Counter0)
  - TMOD=06 đếm 8 bit, tự nạp (Counter0)

(Timer1, Counter1 tương tự)

### Ví dụ 19: (VD tổng hợp)



Lập trình đo tốc độ động cơ bằng cách liên tục đếm số xung N từ encoder trong thời gian 1s theo cách sau:

- Dãy xung N đưa đến chân T1 của Counter1.
- Dùng Timer0 tạo thời gian 1s.
- Sau 1s số xung 16 bit đếm được lưu ở R2 (byte thấp) và R3 (byte cao).

(gợi ý: 1s=15x61444x1,085 $\mu$ s, 61444D=F004H. Bỏ qua thời gian thực hiện lệnh)

SETB P3.5

MOV TMOD, #51H

MOV TH1, #0

MOV TL1, #0

LAP3: MOV R0, 15

LAP2: MOV TH0,#0FH

MOV TL0,#0FCH

SETB TRO

SETB TR1

LAP: JNB TF0, LAP

CLR TF0

DJNB R0, LAP2

MOV R2, TL1

MOV R3, TH1

CLR TR1

**CLR TR0** 

SJMP LAP3

# Tổ chức Ngắt và lập trình

## **NỘI DUNG**

- 1. Tổ chức ngắt
- 2. Lập trình ngắt bộ định thời
- 3. Lập trình ngắt ngoài
- 4. Lập trình ngắt truyền thông nối tiếp
- 5. Lập trình ưu tiên ngắt

## 1. Tổ chức ngắt

- a) Giới thiệu
- b) Phương pháp phục vụ thiết bị
- c) Thanh ghi cho phép ngắt IE

## a) Giới thiệu

## 06 ngắt của 8051

Ngắt	Địa chỉ	Chân
RESET	00H	9
Ngắt ngoài INT0	03H	12
Ngắt Timer0 (TF0)	0BH	(P3.2)
Ngắt ngoài INT1	13H	13
Ngắt Timer1 (TF1)	1BH	(P3.3)
Ngắt cổng COM (RI và	23H	

## b) Phương pháp phục vụ thiết bị

- Một bộ vi điều khiển có thể phục vụ một số thiết bị.
- Có hai cách phục vụ thiết bị, đó là
  - Phương pháp thăm dò (Polling)
  - Phương pháp ngắt (Interrupt)

## Phương pháp thăm dò:

- Bộ VĐK liên tục kiểm tra tình trạng của thiết bị và khi điều kiện được đáp ứng thì tiến hành phục vụ thiết bi.
- Sau đó, bộ vi điều khiển chuyển sang kiểm tra trạng thái của thiết bị tiếp theo cho đến khi tất cả đều được phục vụ.

## Đặc điểm của phương pháp thăm dò:

- Chiếm nhiều thời gian của bộ VĐK
- Phục vụ thiết bị theo thứ tự định sẵn mà không theo thứ tự ưu tiên.
- Kinh tế hơn trong xây dựng mạch

## Phương pháp ngắt:

- Khi có một thiết bị cần được phục vụ thì thiết bị sẽ báo cho bộ vi điều khiển bằng cách gửi một tín hiệu ngắt.
- Khị nhận được tín hiệu này, bộ vi điều khiển ngừng mọi công việc đang thực hiện để chuyển sang phục vụ thiết bị.
- Mỗi ngắt có Chương trình con phục vụ ngắt ISR (Interrupt Service Routine)

## Đặc điểm của Phương pháp ngắt:

- Tiết kiệm được nhiều thời gian cho bộ VĐK
- Bộ VĐK phục vụ thiết bị có thể theo mức ưu tiên được gán.
- Có thể bỏ qua một yêu cầu phục vụ của thiết bị.
- Chi phí xây dựng hệ có thể cao hơn.

## Bảng vectơ ngắt

- Mỗi ngắt luôn có một trình phục vụ ngắt gọi là ISR
- Khi một ngắt được kích hoạt thì bộ vi điều khiển chạy ISR tương ứng
- Mỗi ISR có địa chỉ được lưu cố định trong bộ nhớ.
- Tập hợp các ô nhớ lưu địa chỉ của tất cả các ISR được gọi là bảng vector ngắt

## Trình tự thực hiện ngắt

#### Khi một ngắt được kích hoạt thì:

- Bộ VĐK kết thúc lệnh hiện tại và lưu địa chỉ của lệnh kế tiếp (PC) vào ngăn xếp.
- Lưu lại trạng thái hiện hành của tất cả các ngắt.
- Nhảy tới địa chỉ ISR của ngắt trong bảng vectơ ngắt và thực hiện ISR đó.
- Kết thúc ISR, VĐK gặp lệnh RETI và trở về nơi bị ngắt và thực hiện tiếp lệnh sau ngắt.

## 06 ngắt của 8051

- 8051 có 5 ngắt dành cho người dùng. Nhiều tài liệu xem RESET là ngắt thứ 6
- TF0, TF1 (Timer0, Timer1): 02 ngắt bộ định thời. Địa chỉ ở bảng vector ngắt là 0BH và 1BH.
- INT0, INT1: 02 ngắt phần cứng dành cho thiết bị ngoài nối tới chân 12 (P3.2) và 13 (P3.3) cổng P3. Tên gọi khác EX1 và EX2. Địa chỉ ở bảng vector ngắt là 03H và 013H.

- (RI+TI) Ngắt truyền thông nối tiếp phục vụ thu/phát dữ liệu. Địa chỉ trong bảng vector ngắt là 023H.
- RESET: Khi RESET được kích hoạt mức cao, thì 8051 nhảy về 0, là địa chỉ bật lại nguồn

# c) Thanh ghi cho phép ngắt

- Để sử dụng ngắt, cần thiết lập thanh ghi cho phép ngắt IE (Interrupt Enable).
- Thanh ghi IE cho phép hoặc cấm các ngắt.
- Thanh ghi IE có thể định địa chỉ bit.

## Thanh ghi cho phép ngắt IE

D7	D6	D5	D4	D3	D2	<b>D1</b>	D0
EA		ET	ES				
		2		1	1	Ō	Û

- EA IE.7 Nếu EA=0 thì che tất cả các ngắt. Nếu EA=1 thì ngắt được mở/cấm bằng cách đặt/xoá bit tơng ứng.
- ET2 IE.5 Cho\_phép/cấm ngắt tràn Timer2 (8952)
- ES IE.4 Cho\_phép/cấm ngắt cổng nối tiếp
- ET1 IE.3 Cho\_phép/cấm ngắt tràn Timer1
- EX1 IE.2 Cho\_phép/cấm ngắt INT1
- ET0 IE.1 Cho\_phép/cấm ngắt tràn Timer0
- EX0 IE.0 Cho\_phép/cấm ngắt INT0

# Thực hiện khi cho phép một ngắt

- 1. Đặt Bit EA=1 (IE.7=1) cho phép sử dụng ngắt.
- 2. Tiếp theo, dùng ngắt nào thì thiết lập lên 1 bit ngắt tơng ứng (IE.x=1).
- 3. EA=0 thì cấm tất cả các ngắt.

### Ví du 1:

- H□y viết các lệnh thực hiện:
- 1. Cho phép các ngắt: Cổng COM (ES), Timer0 (ET0) và INT1 (EX1)
- 2. Cấm ngắt Timer0.
- 3. Dùng 1 lệnh cấm tất cả các ngắt

## Thanh ghi cho phép ngắt IE

<b>D7</b>	D6	D5	D4	<b>D</b> 3	D2	D1	D0
EA		ET2	ES	ET1	EX1	ET0	EX0

221

### Giải:

2. CLR IE.1

3. CLR IE.7

```
;Cho phép ngắt ES, ET0,
1. MOV IE,#96H
EX1
Cũng có thể dùng lệnh định địa chỉ bit:
 SETB IE.7
 SETB IE.4
 SETB IE.1
 SETB IE.2
```

;Cấm tất cả các ngắt

;Timer0

## 2. Lập trình ngắt bộ định thời

- a) Cách thức sử dụng ngắt bộ định thời
- b) Lập trình ngắt bộ định thời chế độ 2
- c) Lập trình ngắt bộ định thời chế độ 1


# a) Cách thức sử dụng ngắt bộ định thời

- Khi Timer đạt Max (FFH hoặc FFFFH)
   và về 0 thì Cờ TF=1.
- Phương pháp giám sát cờ TF=1 cho phép tạo được thời gian nhưng vì VĐK phải liên tục kiểm tra cờ TF nên tốn thời gian của VĐK.
- Phương pháp khác hiệu quả hơn là sử dụng ngắt.

# Cách thức làm việc Ngắt bộ định thời


- Đầu tiên thiết lập cho phép ngắt IE.
- Khi đếm tràn thì cờ TFx=1, bộ VĐK ngừng mọi công việc đang thực hiện, nhảy tới bảng vector ngắt để chạy ISR.
- Lập trình ISR tại bảng vectơ ngắt

## Bộ định thời Timer0



Hình 11.3. Cờ ngắt bộ định thời TF0

## Bộ định thời Timer1



Hình 11.3. Cờ ngắt bộ định thời TF1

## Đặc điểm lập trình Timer dùng ngắt

- 1. Thiết lập chế độ làm việc.
  - TMOD=01 (hoặc 02)
  - Nap TLx, THx
- 2. Thiết lập thanh ghi IE cho phép ngắt
  - IE = 82H với Timer0
  - IE = 88H với Timer1
- 3. Lập trình tại địa chỉ ngắt tương ứng
  - 0BH với Timer0
  - 1BH với Timer1

<b>D7</b>	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
EA		ET	ES				EX
		2		1	1	Ō	0

- EA IE.7 Nếu EA=0 thì che tất cả các ngắt. Nếu EA=1 thì ngắt được mở/cấm bằng cách đặt/xoá bit tơng ứng.
- ET2 IE.5 Cho\_phép/cấm ngắt tràn Timer2 (8952)
- ES IE.4 Cho\_phép/cấm ngắt cổng nối tiếp
- ET1 IE.3 Cho\_phép/cấm ngắt tràn Timer 1
- EX1 IE.2 Cho\_phép/cấm ngắt INT1
- ET0 IE.1 Cho\_phép/cấm ngắt tràn Timer 0
- EX0 IE.0 Cho\_phép/cấm ngắt INT0

## Thanh ghi cho phép ngắt IE

# Bảng 11.1. Bảng vector ngắt của 8051

Ngắt	Địa chỉ	Chân
RESET	00H	9
Ngắt ngoài INT0	03H	12
Ngắt Timer0 (TF0)	0BH	(P3.2)
Ngắt ngoài INT1	13H	13
Ngắt Timer1 (TF1)	1BH	(P3.3)
Ngắt cổng COM (RI và TI)	23H	


# b) Lập trình ngắt bộ định thời chế độ 2

## Các bước lập trình

- 1. Lập trình tránh bảng vector ngắt.
- 2. Thiết lập TMOD và nạp TH.
- 3. Thiết lập chế độ hỗ trợ nếu cần.
- 4. Thiết lập thanh ghi IE.
- 5. Khởi tạo bộ đếm.
- 6. Tạo vòng lặp xử lý công việc và đợi ngắt.
- 7. Lập trình tại địa chỉ ngắt.

### Ví dụ 2:

- Cho Fxtal= 11,0592MHz, lập trình đế:
- a) Liên tục nhận dữ liệu 8 bit ở cổng P0.
- b) Gửi dữ liệu nhận được đến cổng P1.
- c) Đồng thời, dùng Timer0 tạo sóng vuông chu kỳ 200 µs trên chân P2.1.



Tvđk=1/11,0592 MHz=0,0904 μs Ttimer=12T=12x0,0904μs=1.085 μs Nạp TH0: N=200μs/2/1,085μs = 92

### Giải:

ORG 0H LJMP MAIN

ORG 0BH ;ISR của Timer0 CPL P2.1 RETI

```
;--Chương trình chính
```

ORG 30H

#### **MAIN:**

MOV TMOD,#02H

MOV P0,#0FFH

MOV TH0,#-92

**MOV IE,#82H** 

SETB TR0

;Timer0, Mode2, tự nạp

;Đặt TH0=A4H (-92)

;Cho phép Timer0

;Khởi động Timer0

#### **BACK:**

MOV A,P0

MOV P1,A

SJMP BACK

**END** 

# Lưu ý ở chương trình trên:

- 1. Trình ứng dụng tránh bảng vector ngắt và dùng địa chỉ sau bảng vectơ ngắt là 30H.
- 2. ISR của Timer0 có kích thước nhỏ nên được đặt trong không gian nhớ của ngắt tại bảng vector ngắt, từ địa chỉ 0BH.
- 3. Thiết lập chế độ dùng ngắt là lệnh "MOV IE, #82H".

- 4. Trong khi nhận dữ liệu tại P0 gửi sang P1, thì Timer0 vẫn đếm và mỗi khi đếm về 0 cờ TF0=1, VĐK lập tức nhảy đến địa chỉ 0BH để thực hiện ISR Timer0.
- 5. Trước khi kết thúc ISR lập trình viên không cần xóa cờ "CLR TF0" vì VĐK tự động xoá cờ TF khi nhảy đến bảng vector ngắt.

# c) Lập trình ngắt bộ định thời chế độ 1

- Đặc điểm lập trình
- Lập trình xung đối xứng
- Lập trình tạo xung không đối xứng

# Đặc điểm lập trình


- Tương tự với lập trình chế độ 2
- Cũng lập trình tại bảng vectơ ngắt
   0BH hoặc 1BH
- Điểm lưu ý là cần nạp lại THx, TLx (do chế độ này không tự nạp lại TH, TL).

### Các bớc lập trình chế độ 1

- 1. Lập trình tránh bảng vector ngắt.
- 2. Thiết lập TMOD và nạp TL, TH.
- 3. Thiết lập chế độ hỗ trợ nếu cần.
- 4. Thiết lập thanh ghi IE.
- 5. Khởi tạo bộ đếm.
- 6. Tạo vòng lặp xử lý công việc và đợi ngắt.
- 7. Lập trình tại địa chỉ ngắt và nạp lại TH, TL.

## Ví du 3:

Viết chơng trình tạo sóng vuông tần số 50Hz trên chân P1.2, sử dụng ngắt Timer1, giả thiết Fxtal = 11,0592MHz.



### Giải:

ORG LJMP **MAIN ORG 1BH** P1.2 CPL TL1,#0 MOV MOV TH1,#0DCH **RETI** 

# ORG 30H MAIN: MOV TMOD,#10H **MOV TL1,#0** MOV TH1,#0DCH **MOV IE,#88H** SETB TR1 **HERE:** SJMP HERE

**END** 

- Lập trình chế độ 1 tạo xung không đối xứng
  - Xung không đối xứng có phần dương và âm khác nhau.
  - Trờng hợp xung ngắn có thể sử dụng độ trễ của các lệnh.
  - Trường hợp xung dài thì lập trình đếm như thông thường.

## Ví dụ 4:

- Viết chương trình:
- a) Nhận dữ liệu ở cổng P0
- b) Gửi dữ liệu nhận được ra cổng P1.
- c) Tạo sóng vuông chân P2.1 có mức cao 1085μs và mức thấp 15μs.
  - Cho Fxtal=11,0592MHz, dùng Timer1.

## Các bớc lập trình chế độ 1

- 1. Lập trình tránh bảng vector ngắt.
- 2. Thiết lập TMOD và nạp TL, TH.
- 3. Thiết lập chế độ hỗ trợ nếu cần.
- 4. Thiết lập thanh ghi IE.
- 5. Khởi tạo bộ đếm.
- 6. Tạo vòng lặp xử lý công việc và đợi ngắt.
- 7. Lập trình tại địa chỉ ngắt tạo xung và nạp lại TH, TL.

## Đặc điểm lập trình Timer dùng ngắt

- 1. Thiết lập chế độ làm việc.
  - TMOD=01 (hoặc 02)
  - Nap TLx, THx
- 2. Thiết lập thanh ghi IE cho phép ngắt
  - IE = 82H với Timer0
  - IE = 88H với Timer1
- 3. Lập trình tại địa chỉ ngắt tương ứng
  - 0BH với Timer0
  - 1BH với Timer1

### Giải:

Số đếm N=1085 $\mu$ s/1,085=1000>255 nên cần dùng Mode1.

ORG 0H LJMP MAIN

ORG 1BH ;ISR Timer1 LJMP ISR T1

```
ORG 30H
```

#### **MAIN:**

MOV P0,#0FFH

MOV TMOD,#10H ;Timer1, Mode1

MOV TL1,#018H ;-1000D=FC18H

MOV TH1,#0FCH

MOV IE,#88H ;Cho phép ngắt

Timer1

SETB TR1 ;Khởi động Timer 1

BACK: MOV A,P0

MOV P1,A

SIMP BACK

248

```
ISR T1:
   CLR TR1
   CLR P2.1
   MOV R2,#4
                       ;2 MC
HERE:
   DJNZ R2,HERE
                       ;8MC=4\times2MC
   MOV TL1,#18H
                       ;2 MC
   MOV TH1,#0FCH
                            ;2 MC
   SETB
             TR1
   SETB
             P2.1
   RETI
   END
```

# 3. Lập trình ngắt ngoài

- a) Giới thiệu
- b) Lập trình ngắt kích phát mức
- c) Lập trình ngắt kích phát sườn
- d) Thanh ghi TCON

# a) Giới thiệu

- 8051 có 2 ngắt ngoài:
  - INTO chân P3.2 Địa chỉ 3H
  - INT1 chân P3.3 Địa chỉ 13H
- Có hai cách kích hoạt ngắt ngoài:
  - Theo mức
  - Theo sườn

# b) Lập trình ngắt kích phát mức

- Ngắt kích phát mức là chế độ mặc định khi Reset VĐK.
- Các chân INT0 và INT1 bình thường ở mức cao.
- Ngắt được kích hoạt khi đặt xung mức thấp.
- Trước lệnh RETI thì chân INT phải ở mức cao, nếu không VĐK hiểu là có ngắt mới kích hoạt.

## Đặc điểm lập trình ngắt kích phát mức

- Thiết lập thanh ghi cho phép ngắt lE
  - IE = 81H với INT0
  - IE = 84H với INT1
- Lập trình tại địa chỉ ngắt tơng ứng
  - 03H cho INT0
  - 13H cho INT1
- Kết thúc ISR của ngắt là lệnh RETI

## Thanh ghi cho phép ngắt IE

D7	D6	D5	D4	<b>D3</b>	D2	D1	D0
EA		ET2	ES	ET1	EX1	ET0	EX0


- EA IE.7 Nếu EA=0 thì che tất cả các ngắt. Nếu EA=1 thì ngắt được mở/cấm bằng cách đặt/xoá bit tơng ứng.
- ET2 IE.5 Cho\_phép/cấm ngắt tràn Timer2 (8952)
- ES IE.4 Cho\_phép/cấm ngắt cổng nối tiếp
- ET1 IE.3 Cho\_phép/cấm ngắt tràn Timer1
- EX1 IE.2 Cho\_phép/cấm ngắt INT1
- ET0 IE.1 Cho\_phép/cấm ngắt tràn Timer0
- EX0 IE.0 Cho\_phép/cấm ngắt INT0

## Các bớc lập trình ngắt kích phát mức

- 1. Lập trình tránh bảng vectơ ngắt.
- 2. Thiết lập thanh ghi IE.
- 3. Tạo vòng lặp đợi ngắt.
- 4. Lập trình tại địa chỉ ngắt.

#### Ví dụ 5:

- Cho chân INT1 được nối đến công tắc bình thường ở mức cao.
- Đèn LED nối đến chân P1.3 và bình thường ở chế độ tắt.
- H□y lập trình để mỗi khi nhấn công tắc xuống thấp thì đèn LED sáng trong vài phần giậy.



## Các bước lập trình ngắt kích phát mức

- 1. Lập trình tránh bảng vectơ ngắt.
- 2. Thiết lập thanh ghi IE.
- 3. Tạo vòng lặp đợi ngắt.
- 4. Lập trình tại địa chỉ ngắt.

#### Giải:

ORG 0H LJMP MAIN

**ORG 13H** 

SETB P1.3 MOV R3,#255

BACK: DJNZ R3,BACK

**CLR P1.3** 

**RETI** 

**ORG 30H** 

**MAIN:** 

MOV IE,#84h

**HERE: SJMP HERE** 


**END** 

## Thời gian kích hoạt ngắt kích phát mức

- Khi ngắt được kích hoạt, VĐK lấy mẫu chân INTx trong 1 chu kỳ máy để xác định mức thấp.
- Chân INTx không được lên cao quá sớm trước khi VĐK nhảy đến ISR vì như vậy ISR sẽ không được thực hiện.
- Chân INTx cũng không thể ở mức thấp quá lâu, sau cả lệnh RETI vì như vậy thì coi như có một ngắt mới được kích hoạt.

#### Tóm lại:

Để ngắt được kích hoạt, INTx cần ở mức thấp 4 chu kỳ máy và không được lâu hơn.



Ghi chú: Khi Reset thì cả IT0 (TCON.0) và IT1 (TCON.2) đều ở mức thấp và ngắt ngoài được kích phát mức

Hình 11.5. Thời gian tối thiểu của ngắt kích phát mức thấp (Fxtal = 11,0592MHz)

## c) Lập trình ngắt kích phát sườn

- Đặc điểm lập trình ngắt kích phát sườn
- Các bước lập trình ngắt kích phát sườn
- Thời gian kích phát sườn

## Đặc điểm lập trình ngắt kích phát sườn

- Thiết lập IE cho phép ngắt:
  - IE=81H với INT0
  - IE=84H với INT1
- Thiết lập chế độ ngắt kích phát sườn:
  - SETB IT0 (hoặc TCON.0) với INT0
  - SETB IT1 (hoặc TCON.2) với INT1
- Lập trình tại địa chỉ tương ứng:
  - 3H với INT0
  - 13H với INT1

T	F1 TC	ON.7			er1, TF			_
	TF1 <del>IT0</del>	TR1	TF	0	TR0	IE1	IT1	IE0
	D/							DU

tràn, TF1=0 khi VĐK nháy đến ISR. Bât/tắt Timer1 TR1 TCON.6 TF0 Như TF1 nhưng cho Timer0. TCON.5 Bât/tắt Timer0. TR0 TCON.4 TCON.3 Dùng cho INT1 kích phát sườn, IE1 IE1=1 khi có sườn xuống, IE1=0 khi ngắt được xử lý. IT1=1 Kích phát bằng sườn xuống TCON.2 IT1=0 kích phát mức. IE0 TCON.1 Như IE1 nhưng cho INT0. TCON.0 Như IT1 nhưng cho INT0 IT0

Hình 11.6. Thanh ghi TCON (Timer/Counter)<sub>264</sub>

## Các bước lập trình ngắt kích phát sườn

- 1. Lập trình tránh bảng vectơ ngắt.
- 2. Thiết lập kích phát sườn
- 3. Thiết lập thanh ghi IE.
- 4. Tạo vòng lặp đợi ngắt.
- 5. Lập trình tại địa chỉ ngắt.

## Thanh ghi cho phép ngắt IE


<b>D7</b>	D6	D5	D4	D3	D2	<b>D1</b>	D0
EA		ET	ES				EX
		2		1	1	Ō	Ō

- EA IE.7 Nếu EA=0 thì che tất cả các ngắt. Nếu EA=1 thì ngắt được mở/cấm bằng cách đặt/xoá bit tương ứng.
- ET2 IE.5 Cho\_phép/cấm ngắt tràn Timer2 (8952)
- ES IE.4 Cho\_phép/cấm ngắt cổng nối tiếp
- ET1 IE.3 Cho\_phép/cấm ngắt tràn Timer1
- EX1 IE.2 Cho\_phép/cấm ngắt INT1
- ET0 IE.1 Cho\_phép/cấm ngắt tràn Timer0
- EX0 IE.0 Cho\_phép/cấm ngắt INT0

#### Ví dụ 6:

- Cho: INT0 (P3.2) nối với bộ tạo xung.
  - P1.3 nối với đèn LED.

Viết chương trình bật sáng LED 1 lúc mỗi khi có sườn xuống (giả thiết tần số xung đủ chậm).



#### Giải:

ORG 0 LJMP MAIN

ORG 03H SETB P1.3 MOV R3,#225

**BACK: DJNZ R3,BACK** 

**CLR P1.3** 

RETI

ORG 30H

Main: SETB TCON.0


**MOV IE,#81H** 

**HERE: SJMP HERE** 

**END** 

#### Thời gian kích phát sườn

- Để bộ VĐK nhận biết được quá trình chuyển sườn xung từ cao xuống thấp:
- Nguồn ngắt ngoài phải giữ ở mức cao tối thiểu 1 chu kỳ máy.
- Sau đó duy trì mức thấp cũng tối thiểu 1 chu kỳ máy.



## d) Thanh ghi TCON

<b>D7</b>							D0
TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0

```
TF1
     TCON.7
                 Cờ tràn Timer1.
                 Bit điều khiển bât/tắt Timer1.
     TCON.6
TR1
     TCON.5
                 Tương tự nh TF1 nhưng cho Timer0.
TF0
                 Tương tự nh TR1 nhưng cho Timer0.
     TCON.4
TR0
                 Cờ cho phép ngắt INT1 kích phát sườn,
IE1
     TCON.3
                 Xác định kiểu kích phát sườn xuống (1)
IT1
     TCON.2
     TCON.1
                 Tương tư như IE1 nhưng cho INTO.
IE0
IT0
     TCON.0
                 Tương tự như IT1 nhưng cho INT0
```

Hình 11.6. Thanh ghi TCON (Timer/Counter)

#### IT0 và IT1

- IT0 và IT1 (TCON.0 và TCON.2) được dùng để xác định kiểu ngắt kích phát sườn.
- Khi Reset, IT0=IT1=0, tức ngầm định thiết lập cho ngắt kích phát mức thấp.
- Đặt IT0=IT1=1 chuyển sang kích phát sườn.

### Ví du 7:

Phân biệt lệnh RET và RETI? Có thể dùng RET thay cho RETI trong ISR được không?

#### Trả lời:

## Giống:

 RET và RETI giống nhau về cách làm việc, đều lấy hai byte đỉnh ngăn xếp nạp vào bộ đếm chương trình để VĐK thực hiện.

#### Khác:

- Lệnh RETI còn có nhiệm vụ xoá cờ ngắt (IEx=0) để báo ngắt đ□ kết thúc và VĐK có thể nhận 1 ngắt mới.
- Lệnh RET không có nhiệm vụ xoá cờ ngắt (IEx=1) nên VĐK không thể nhận 1 ngắt mới.

## Kết luận:

- Lệnh RET không thay RETI được.
- Để nhận ngắt kích phát sườn âm tiếp theo Lập trình viên không cần xóa cờ IEx mà lệnh RETI sẽ tự xóa.

## TR0 và TR1

- TR0 và TR1(hay TCON.4 và TCON.6)
- Được dùng để khởi động và dừng bộ định thời Timer0 và Timer1 tương ứng.
- Có thể sử dụng lệnh:
  - SETB TRx và CLR TRx hoặc
  - SETB TCON.4 và CLR TCON.4

#### TF0 và TF1

- TF0 và TF1 là bit D5 (TCON.5) và D7 (TCON.7).
- Dùng để báo Timer0 và Timer1 bị tràn và quay về 0.
- Có thể dùng lệnh:
  - JNB TFx, đích và CLR TFx
  - SETB TCON.5, đích và CLR TCON.5

## Tóm tắt:

- Bộ vi điều khiển 8051 có 6 ngắt
- Người dùng có thể lập trình cho 5 ngắt là INT0, INT1, TF0, TF1 và TI+RI.
- Có thể thiết lập Cho\_phép/Cấm\_ngắt.
- Có thể lập trình ưu tiên ngắt.

## A. Lập trình ngắt Timer

- Timer0: IE = 82H, Địa chỉ 0BH
- Timer1: IE = 88H, Địa chỉ 1BH

# B. Lập trình ngắt ngoài kích phát mức


• INT0: IE = 81H, Địa chỉ 03H

• INT1: IE = 84H, Địa chỉ 13H

## C. Lập trình ngắt ngoài kích phát sườn

- **INTO:** 
  - SETB IT0
  - IE = 81H, Địa chỉ 03H
- **INT1:** 
  - SETB IT1
  - IE = 84H, Địa chỉ 13H

Ví dụ 10: (tổng hợp cho ngắt)



Lập trình đo tốc độ động cơ bằng cách liên tục đếm xung N từ encoder trong thời gian 1s (giả thiết N<256) theo cách sau:

- Dãy xung N đưa đến chân INT0 (P3.2) kích phát mức
- Dùng Timer1 tạo thời gian 1s làm việc chế độ ngắt.
- Sau 1s số xung đếm được chuyển tới cổng P1.
   (gợi ý: 1s=30x30722x1,085μs, 30722D=7802H).

#### Các bước lập trình

- Tránh bảng vectơ ngắt
- Nap TMOD
- Nap R1 lăp 1s cho Timer1
- Xóa R0 để đếm xung INT0
- Nap TH1, TL1, khởi động Timer1
- Nạp IE khởi động INT0
- Tạo vòng lặp đợi 2 ngắt
- Lập trình tại địa chỉ ngắt INT0 đếm xung N
- Lập trình tại địa chỉ ngắt Timer1 đếm 1s

ORG 0 LJMP Main ORG 1BH LJMP Tao\_1s

ORG 30H

**ORG 100H** 

Main:

MOV TMOD, #10H

MOV R1, 30

: CLR R0

MOV TH1, #87H

MOV TL1, #FEH

SETB TR1

MOV IE, #81H

LAP: SJMP LAP

ORG 3

INC R0

RETI

Tao\_1s:

DJZ R3, Thoat MOV TH1, #87H MOV TL1, #FEH

**RETI** 

Thoat:

MOV A, R0

MOV P1, A

CLR TR1

CLR TF1

LJMP Main

**END** 

Mức ưu tiên từ cao xuống thấp							
Ngắt	Cờ ngắt	Địa chỉ trình phục vụ ngắt	Số thứ tự ngắt				
Ngắt ngoài 0	IE0	0003h	0				
Timer 0	TF0	MAY TOOOBh COM	1				
Ngắt ngoài 1	IE1	0013h	2				
Timer 1	TF1	001Bh	3				
Ngắt truyền thông	RI/TI	0023h	4				

<b>D</b> 7		D0
	PT2 PSA PT1 PX1 PT0	PX0

Thanh ghi mức ưu tiên ngắt **IP**: Bit ưu tiên = 1 là mức ưu tiên cao, Bit ưu tiên = 0 là mức ưu tiên thấp.

- Bit D7 và D6 -- chưa dùng.
- Bit D5 hay PT2 là Bit ưu tiên ngắt Timer2 (dùng cho 8052)
- Bit D4 hay PS là Bit ưu tiên ngắt cổng nối tiếp
- Bit D3 hay PT1 là Bit ưu tiên ngắt Timer1
- Bit D2 hay PX1 là mức ưu tiên ngắt ngoài 1
- Bit D1 hay PT0 là mức ưu tiên ngắt Timer 0
- Bit D0 hay PX0 là mức ưu tiên ngắt ngoài 0

## Truyền thông nối tiếp

## Nội dung


- 1. Cơ sở của truyền thông nối tiếp
- 2. Chuẩn RS232 và nối ghép
- 3. Lập trình truyền thông nối tiếp bằng phương pháp thăm dò
- 4. Lập trình truyền thông nối tiếp bằng phương pháp ngắt

## 1. Cơ sở truyền thông nối tiếp

- a) Truyền nối tiếp và truyền song song
- b) Truyền đồng bộ và dị bộ
- c) Các chế độ thu phát dữ liệu
- d) Định khung dữ liệu
- e) Tốc độ truyền dữ liệu
- f) Phân loại thiết bị truyền dữ liệu

## a) Truyền nối tiếp và truyền song song

- Có 2 phương pháp truyền: Nối tiếp và Song song.
- Truyền song song: Truyền nhiều bit đồng thời, cự ly truyền hạn chế.
- Truyền nối tiếp: Truyền qua 1 đường dây dữ liệu,
   có thể truyền dữ liệu đi xa.



Hình 10.1. Truyền dữ liệu song song và nối

### Thanh ghi dịch

- ở đầu phát, để truyền nối tiếp, byte dữ liệu được chuyển thành các bit nối tiếp nhờ thanh ghi dịch vào-song song-ra-nối tiếp.
- Dữ liệu sau đó được truyền qua một đường truyền.
- ở đầu thu cũng có một thanh ghi dịch vào-nối tiếp-ra-song song gói chúng thành từng byte một.

#### Modem

- Nếu dữ liệu được truyền qua đường thoại thì cần chuyển các số 0 và 1 sang âm thanh dạng sóng hình sin.
- Việc chuyển đổi này do thiết bị gọi là Bộ điều chế/giải điều chế Modem (Modulator/Demodulator) thực hiện.
- Khi cự ly truyền ngắn không cần điều chế.
- Để truyền dữ liệu đi xa yêu cầu một Modem điều chế.


### b) Phương pháp Đồng bộ, Dị bộ

- Có 2 phương pháp truyền nối tiếp:
- Phương pháp Đồng bộ mỗi lần truyền một khối dữ liệu.
- Phương pháp Dị bộ chỉ truyền từng byte.
- Các h

  ng IC sản xuất các bộ:
  - Thu-phát dị bộ tổng hợp UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) và
  - Thu-phát đồng-dị bộ tổng hợp USART (Universal Synchronous-Asynchronous Receiver Transmitter).

### c) Các chế độ thu phát dữ liệu


- Truyền Đơn công: dữ liệu chỉ được truyền theo 1 chiều.
- Truyền Song công: dữ liệu vừa có thể phát vừa có thể thu.
  - Bán song công: Nếu tại mỗi thời điểm, dữ liệu chỉ truyền một chiều.
  - Song công hoàn toàn nếu dữ liệu truyền được cả hai chiều đồng thời.



Hình 10.2. Các chế độ thu phát dữ liệu

# d) Định khung dữ liệu truyền dị bộ

- Định khung dữ liệu: mỗi ký tự được bố trí giữa bit khởi động và bit dùng.
- Bit khởi động luôn chỉ có một bit và có giá trị thấp
- Bit dừng có thể có 1 hoặc 2 bit, có giá trị cao.
- Giao thức truyền (Protocol): qui tắc tổ chức dữ liệu và kết nối.



Định khung ký tự A, m□ASCII 41H

# e) Tốc độ truyền dữ liệu


### Có 2 khái niệm:

- Bps (Bit Per Second- bit/giây) là đơn vị tốc độ truyền nối tiếp.
- Baud là đơn vị đo dùng cho modem, là số lần thay đổi tín hiệu trong một giây.
- Đối với đường truyền thì tốc độ baud và bps là một.
- Truyền dữ liệu nối tiếp không đồng bộ thờng bị hạn chế dưới 100.000 bps. 296

# f) Phân loại thiết bị truyền dữ liệu

Thiết bị truyền dữ liệu được phân biệt thành:


- Thiết bị đầu cuối DTE (Data Terminal Equipment).
  - DTE có thể là máy tính và các thiết bị đầu cuối gửi và nhận dữ liệu.
- Thiết bị truyền thông DCE (Data Communication Equipment).
  - DCE có thể là các modem.



Hình 10.6. Ghép nối DTE-DTE

#### **DTE** -Data Terminal Equipment

# Ghép nối DTE-DCE



### Hình 9.7. Ghép nối DTE-DCE

DTE -Data Terminal Equipment
DCE -Data Communication Equipment

# 2. Chuẩn RS232 và nối ghép với 8051


- a) Chuẩn RS232
- b) Nối ghép RS232 với 8051

# a) Chuẩn RS232

- Chuẩn RS232 được Hiệp hội Công nghiệp Điện tử EIA xây dựng năm 1960.
- Chuẩn này được cải tiến thành RS232A (1963), RS232B (1965) và RS232C (1969).
- Ngày nay, RS232 là chuẩn giao diện I/O được sử dụng rất rộng r□.

# Mức điện áp chuẩn RS232

- Các mức áp vào/ra của RS232 không tương thích với TTL (Do chuẩn này ra đời đ□lâu)
- ở RS232:
  - Mức 1 là từ -3V đến -25V
  - Mức 0 là từ +3V đến +25V
  - Khoảng từ -3V đến +3V không xác định.
- Để kết nối với máy tính cần có bộ biến đổi áp như MAX232 chuyển mức TTL sang RS232 và ngược lại.
- Các chip IC MAX232 được dùng để điều khiển đường truyền



Hình 10.5. Sơ đồ đầu nối DB - 9 của RS232

### Bảng 10.2. Bố trí chân DB-9 ở máy tính IBM PC

Châ	Mô tả	ý nghĩa
1	Data carrier detect (DCD)	Tách tín hiệu mang dữ liệu
2	Received data (RxD)	Dữ liệu thu
3	Transmitted data (TxD)	Dữ liệu truyền
4	Data terminal ready	DTE sẵn sàng
5	(DTR) Signal ground (GND)	Đất của tín hiệu
6	Data set ready (DSR)	Báo DCE sẵn sàng
7	Request to send (RTS)	Yêu cầu gửi
8	Clear to send (CTS)	Xoá để gửi
9	Ring indicator (RL)	Báo chuông 304

# Các tín hiệu bắt tay truyền dữ liệu nối tiếp

- DTR (Data Terminal Ready) Thiết bị DTE gửi tín hiệu DTR đến DCE để báo DTE ở trạng thái sẵn sàng.
- DSR (Data Set Ready) DCE phát tín hiệu DSR để báo DCE ở trạng thái sẵn sàng.

- RTS (Request To Send) -DTE gửi tín hiệu RTS để báo cho DCE biết có một byte cần gửi.
- CTS (Clear To Send) DCE báo DTE biết DCE sẵn sàng nhận để bắt đầu truyền dữ liệu.


- CD (Carrier Detect) DCE gửi tín hiệu CD để báo cho DTE rằng đ phát hiện được sóng mang và kết nối giữa DTE với Modem đ được thiết lập.
- RI (Ring Indicator) DCE gửi RI tới DTE để báo chuông đang reo. Tín hiệu này tắt hoặc mở đồng bộ với tiếng chuông. Là tín hiệu ít dùng nhất trong 6 tín hiệu bắt tay.

## Tóm tắt quá trình truyền tin PC-Modem

- DTR và DSR của máy tính và modem báo hiệu máy tính và modem đang làm việc tốt và ở trạng thái sẵn sàng.
- Tín hiệu RTS và CTS điều khiển luồng dữ liệu.
  - Khi máy tính muốn gửi dữ liệu thì đầu tiên gửi tín hiệu RTS cho modem
  - Nếu modem đ□sẵn sàng (có chỗ chứa dữ liệu) thì modem gửi lại cho máy tính tín hiệu CTS.

# b) Nối ghép RS232 với 8051

- 8051 dùng 2 chân cho thụ-phát nối tiếp là RxD và TxD ở cổng
   P3.
- Để các chân này tương thích với RS232 cần có thêm một bộ điều khiển đường truyền.
- Bộ điều khiển như vậy có thể là chip MAX232.



Hình 10.7. a) Sơ đồ cấu trúc của MAX232 b) Sơ đồ nối ghép MAX232 với 8051

# Bộ điều khiển đường truyền MAX232


- MAX232 chuyển đổi giữa các mức điện áp RS232 và TTL.
- Một điểm mạnh của chip MAX232 là dùng nguồn +5v, cùng điện áp nguồn của 8051.
- MAX232 có hai bộ điều khiển đường truyền là thu và phát dữ liệu.


- Điều khiển phát cho TxD là T1 và T2.
- Nhiều ứng dụng chỉ dùng cặp T1/R1 ứng với TxD/RxD của 8051. Cặp R2/T2 không dùng.
- T1 của MAX232 có T1<sub>in</sub> (11) và T1<sub>out</sub> (14).
- Chân T1<sub>in</sub> là ở phía TTL và được nối tới chân TxD của bộ vi điều khiển.
- T1<sub>out</sub> là ở phía RS232 được nối tới chân TxD của đầu nối DB của RS232.

- Chân R1 có R1<sub>in</sub> (13) và R1<sub>out</sub> (12).
- R1<sub>in</sub> (chân 13) ở phía RS232 được nối tới chân TxD đầu nối DB của RS232 và chân R1<sub>out</sub> (chân 12) ở phía TTL được nối tới chân RxD của bô VĐK.
- MAX232 cần thêm 4 tụ điện có trị thờng dùng là 22μF.

# Bộ điều khiển MAX233

- •Để tiết kiệm không gian trên bảng mạch, nhiều nhà thiết kế sử dụng chip MAX233.
- MAX233 có các chức năng như MAX232 song không cần các tu điên.
- MAX233 đắt hơn đáng kể so với MAX232 và không tơng thích với MAX232 (bố trí chân khác nhau). 314





Hình 10.8. a) Sơ đồ cấu trúc của MAX233; b) Nối ghép MAX233 với 8051

- 3. Lập trình truyền thông nối tiếp bằng phương pháp thăm dò
  - a) Tốc độ baud cổng COM máy tính và VĐK
  - b) Thanh ghi SBUF
  - c) Thanh ghi SCON
  - d) Phát dữ liệu nối tiếp bằng thăm dò
  - e) Thu dữ liệu nối tiếp bằng thăm dò


# a) Tốc độ baud cổng COM máy tính

100 Baud
150 Baud
300 Baud
600 Baud
1200 Baud
2400 Baud
4800 Baud
9600 Baud
19200 Baud <sub>317</sub>

Để thực hiện truyền thông giữa PC và VĐK thì tốc độ baud của VĐK phải phù hợp với tốc độ baud của cổng COM máy tính PC.

# Tốc độ truyền dữ liệu cổng COM của 8051

- Ftimer = Fxtal/12
- Fuart = Ftimer/32
- Tốc độ Baud của 8051 = Fuart/N




### Ví dụ 1:

Cho tần số Fxtal=11,0592MHz. Xác định giá trị TH1 để có tốc độ baud là:

a) 9600;

b) 2400;

c) 1200.



# Bảng 10.4. Giá trị TH1 của Timer1 ứng với các tốc độ baud

Tốc độ baud	TH1 (thập phân)	TH1 (số hexa)
9600	-3	FD
4800	-6	FA
2400	-12	F4
1200	-24	E8

### b) Thanh ghi SBUF

- SBUF là thanh ghi 8 bit dùng cho thu phát nối tiếp của 8051.
- Khi phát qua đường TxD, cần chuyển byte dữ liệu vào thanh ghi SBUF.
- Khi thu qua đường RxD, SBUF lưu byte dữ liệu thu được.
- SBUF có thể được mọi thanh ghi của 8051 truy cập.

### Ví dụ 2:

### Viết lệnh:

- a) Gửi ký tự "D" vào thanh ghi SBUF
- b) Gửi 8 bit thanh ghi A vào SBUF
- c) Lấy nội dung SBUF gửi vào thanh ghi A

### Giải:

MOV SBUF,#"D"
MOV SBUF,A
MOV A,SBUF

## Định khung dữ liệu khi thu, phát

- Khi phát, 8 bit dữ liệu gửi vào thanh ghi SBUF. Byte này sẽ được phát nối tiếp qua chân TxD và định khung với bit Start, Stop.
- Khi thu, khung dữ liệu gồm bit Start, 8 bit dữ liệu, bit Stop được VĐK chuyển qua chân RxD rồi mở khung, tức bổ bit Start và Stop lấy dữ liệu và chuyển vào SBUF.
- Cách định khung do thanh ghi SCON xác đinh

# c) Thanh ghi điều khiển nối tiếp SCON

SCON là thanh ghi 8 bit được dùng cho một số công việc, như định khung dữ liệu, xác định bit Start, số bit Stop, số bit dữ liệu.

	SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI
SM SM		N.6 N.5 N.4 N.3 N.2	Xác đ Truyề Cho_  Không Không Cờ ng đầu b	inh mo n thông phép/câ g sử dụ g sử dụ jắt phát it Stop c	de làm g giữa c ím thu ( ng rộng ng rộng	việc cổ các bộ \ (thiết lật rãi rãi áng phầ 1.	ổng nối ổng nối VXL (SI o=phần ẩn cứng	tiếp M2=0) mềm)

RI

SCON.0

Hình A.7. Thanh ghi điều khiển nối tiếp SCON (định địa chỉ bit)

đầu bit Stop ở Mode 1.

Xoá bằng phần mềm.

Cờ ngắt thu. Đặt bằng phần cứng khi bắt

#### **SM0, SM1**

Xác định chế độ định khung dữ liệu.

SM0SM1	Mode	Ghi chú	Tốc độ
baud			
		7	_

0 0 0 8bit đồng bộ

Fxtal/12

U	1	1	8DIT UAR I	Do Timeri
1	0	2	9bit UART	Fxtal/64
1	1	3	9bit UART	Do Timer1

Chế độ 1: Định khung dữ liệu 8 bit, 1 bit Start và 1 bit Stop. Tốc độ truyền thay đổi được dùng Timer1.

- Chế độ 0: Là chế độ đồng bộ duy nhất. Chân RxD dùng thu phát dữ liệu. Chân TxD làm tín hiệu xung nhịp. Tốc độ truyền cố định và bằng 1/12 tần số thạch anh.
- Chế độ 1: Là chế độ truyền dị bộ 8 bit. Định khung dữ liệu 8 bit, 1 bit Ştart và 1 bit Stop. Tốc độ truyền thay đổi được nhờ Timer1.

- Chế độ 2: Là chế độ truyền dị bộ 9 bit, gồm 8 bit trong thanh ghi SBUF và bit RB8 (thu) hoặc TB8 (phát) trong thanh ghi SCON. Tốc độ truyền cố định và bằng 1/32 hoặc 1/64 tần số thạch anh (phụ thuộc vào giá trị SMOD của thanh ghi PCON).
- Chế độ 3: Là chế độ truyền dị bộ 9 bit và khác với chế độ 2 là tốc độ truyền thay đổi được.

#### SM<sub>2</sub>

Dùng trong hệ đa xử lý của 8051.

**REN:** Receive Enable - SCON.4

- REN=1 cho phép thu dữ liệu (qua RxD)
- REN=0 khóa bộ thu.
- Có thể dùng lệnh "SETB SCON.4"
   và "CLR SCON.4".

#### TB8 và RB8

- TB8 (Transfer Bit 8) bit dữ liệu phát thứ 9, dùng cho chế độ 2 và 3.
- -RB8 (Receive Bit 8) bit dữ liệu thu thứ 9 ở chế độ 2, 3.
- Tài liệu không dùng TB8, RB8 (TB8=RB8=0)

#### TI và RI - Transmit Interrupt và Receive Interrupt.

- Bình thờng TI=0.
- Khi 8051 kết thúc phát 1 ký tự 8 bit thì cờ TI=1 để báo bộ VĐK sẵn sàng phát byte tiếp theo.

- Khi 8051 nhận dữ liệu nối tiếp qua chân RxD thì tiến hành lấy ra 8 bit dữ liệu (bổ bit Start và Stop) và chuyển vào thanh ghi SBUF.
- Khi quá trình này hoàn tất, cờ RI=1 để báo VĐK đ□nhận xong 1 byte và cần cất đi nếu không sẽ bị ghi đè.

## Giá trị SCON thường dùng

SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI
0	1	0	1	0	0	0	0

SCON=0101.0000=50H

# d) Phát dữ liệu nối tiếp bằng thăm dò Đặc điểm lập trình phát nối tiếp


- Phát dữ liệu nối tiếp sử dụng Timer1,
   Mode2 nên TMOD=20H.
- Tốc độ baud được thiết lập bởi TH1.
- SCON=50H (Timer1, Mode1, định khung 8 bit dữ liệu, 1 bit Start và 1 bit Stop)

# Các bước lập trình phát nối tiếp

- 1. Nap TMOD=20H và TH1.
- 2. Nap SCON=50H.
- 3. Khởi động Timer1.
- 4. Ghi dữ liệu phát vào SBUF.
- 5. Giám sát cờ phát TI.
- 6. Xóa cờ TI.
- 7. Lặp lại 4.

# Ví dụ 3:

# Viết chương trình phát nối tiếp liên tục ký tự "A" với tốc độ 4800 baud.



#### Giải:

MOV TMOD,#20H
MOV TH1,#-6
MOV SCON,#50
SETB TR1

;4800 baud ;8 bit,1 bit Stop

**AGAIN:** 

MOV SBUF,#"A"


;Phát "A"

**HERE:** 

JNB TI,HERE
CLR TI
SJMP AGAIN

### Ví dụ 4:

Viết chương trình fát liên tục chữ "HAY" tốc độ 9600 baud (khung 8 bit dữ liệu, 1 bit Stop).



#### Giải:

```
MOV TMOD,#20H
 MOV TH1,#-3
 MOV SCON,#50H
 SETB TR1
AGAIN:
 MOV A,# "D"
 ACALL TRANS
 MOV A,# "E"
```

ACALL TRANS
MOV A,# "P"
ACALL TRANS
SJMP AGAIN

TRANS:

MOV SBUF,A

**HERE:** 

JNB TI,HERE
CLR TI
RET

#### Vai trò cờ TI

Các bước thực hiện phát ký tự qua TxD:

- Ghi byte ký tự cần phát vào SBUF.
- Phát bit START, 8 bit DL, bit STOP
- Phát xong STOP, TI được lập (TI=1) thông báo đ□truyền xong ký tự.
- Trước khi phát byte tiếp theo cờ TI cần được xoá về 0 để báo byte là mới và có thể phát đi được.

#### b) Thu dữ liệu nối tiếp bằng thăm dò

# Đặc điểm lập trình thu dữ liệu


- Tương tự với phát dữ liệu.
- Có 2 điểm khác:
  - Thực hiện giám sát cờ thu RI (không phải TI)
  - Dữ liệu thu được cần lấy ra từ SBUF (không phải nạp vào SBUF)

#### Các bước lập trình thu dữ liệu

- 1. Nap TMOD=20H và TH1.
- 2. Nap SCON=50H.
- 3. Khởi động Timer1.
- 4. Giám sát cờ RI.
- 5. Khi RI=1 cất dữ liệu có trong SBUF.
- 6. Xóa cờ RI.
- 7. Lặp lại bước 4.

# Ví dụ 5:

Lập trình thu dữ liệu nối tiếp và gửi ra cổng P1. Tốc độ baud 4800, 8 bit dữ liệu, 1 bit Stop.




#### Giải:

```
MOV TMOD,#20H
   MOV
           TH1,#-6
   MOV SCON,#50H
   SETB
            TR1
HERE:
   JNB RI,HERE
           A,SBUF
   MOV
   MOV P1,A
   CLR RI
   SJMP HERE
```

### Ví dụ 6: Thu phát nối tiếp

Cho: Cổng COM 8051 nối với máy tính, cổng P1 nối LED, P2 cổng vào nối từ các công tắc chuyển mạch.



# Viết chương trình:

- a) Gửi thông báo "Đ□sẵn sàng" tới máy tính.
- b) Nhận dữ liệu tại các chuyển mạch nối với P2 và fát nối tiếp tới PC.
- c) Thu dữ liệu PC gửi đến và chuyển tới đèn LED đang nối đến P1.
- Thực hiện a) một lần, còn b) và c) chạy liên tục với tốc độ 4800 baud.

#### Các bước lập trình

- 1. Nạp TMOD=20H, TH1, P2 làm cổng vào.
- 2. Nap SCON=50.
- 3. Khởi động Timer1.
- 4. Nạp địa chỉ Thông Báo vào DPTR
- 5. Kiểm tra Fát Thông Báo nếu xong Thực hiện Truyền thông NT, nếu cha thì tiếp tục Fat Thông báo.
- 6. Viết CT con Thu, Fat NT.
- 7. Định nghĩa Thông báo.

```
ORG 0
    MOV P2,#0FFH
    MOV TMOD,#20H
    MOV TH1,#0FAH
            SCON,#50H
    MOV
    SETB
            TR1
    MOV DPTR,#Thong_bao
Lap: CLR A
    MOVC A,@A+DPTR
   JZ Truyen thong
   ACALL Fat NT
    INC DPTR
    SJMP
             Lap
```

```
Truyen_thong:
     MOV
               A,P2
     ACALL Fat NT
    ACALL Thu NT
     MOV
               P1,A
     SJMP Truyen thong
Fat NT:
     MOV SBUF, A
Lap2: JNBTI,Lap2
     CLRTI
     RET
```

```
Thu_NT:
    JNB RI, Thu NT
    MOV A, SBUF
    CLR RI
    RET
Thong_bao:
    DB "Đ⊡sẵn sàng",0
    END
```

# Cờ RI trong việc thu dữ liệu

- Trình tự thu dữ liệu qua chân RxD:
  - Thu bit Start.
  - Tiếp theo thu 8 bit dữ liệu. 8 bit này được chuyển vào SBUF.
  - Khi thu xong bit Stop thì bật RI=1 để báo byte dữ liệu đ□thu xong.
- Khi RI=1, cần cất dữ liệu ở SBUF. Cất xong thì xóa cờ RI về 0 để thu dữ liêu tiếp theo.

# Tăng gấp đôi tốc độ baud của 8051

## Có hai cách tăng tốc độ Baud:

- 1. Tăng tần số thạch anh gây không tong thích tốc độ Baud.
- 2. Thay đổi 1 bit trong thanh ghi điều khiển hiệu năng PCON (Power Control).

D7							D0
SM0D	-	-	-	GF0	GF0	PD	IDL

Thanh ghi PCON

# Thanh ghi PCON

- Thanh ghi PCON có 8 bit.
- Bit dành cho truyền thông nối tiếp là D7 SMOD (Serial Mode).
- Khi bật nguồn, D7=0.
- Lập D7=1 nhân đôi được tốc độ baud.
- Lu ý, PCON không phải là thanh ghi định địa chỉ bit).

#### Ví dụ 7:

# Viết đoạn chương trình lập D7=1 trong thanh ghi PCON

#### Giải:

MOV A,PCON SETB ACC.7 MOV PCON,A SMOD = 0 (D7=0) Fuart=Fthạch anh/(12x32). Nếu Fxtal = 11,0592MHz thì: Thì Fuart= 28,8 KHz.

SMOD = 1 (D7=1) Fuart=Fxtal/(12x16) Với Fxtal=11,0592 MHz thì Fuart=Fxtal/ (12x16)=57,6 KHz.

# Bảng 10.5. Tốc độ baud với SMOD=0 và SMOD=1

TH1 (thập	TH1 (hexa)	Tốc độ baud			
phân)		SMOD=0	SMOD=1		
-3	FD	9.600	19.200		
-6	FA	4.800	9.600		
-12	F4	2.400	4.800		
-24	F8	1.200	2.400		

### Ví dụ 8:

Cho tần số Fxtal = 11,0592MHz. Xác định:

- a) Nhiệm vụ của chơng trình sau:
- b) Tốc độ truyền dữ liệu là bao nhiêu

```
MOV A,PCON
    SETB ACC.7
    MOV PCON,A
    MOV TMOD,#20H
    MOV TH1,-3
    MOV SCON,#50H
    SETB TR1
    MOV A,#"B"
Lap1:
    CLR TI
    MOV SBUF,A
Lap2:
    JNB TI,Lap2
    SJMP Lap1
```

### Giải:


- a) Chương trình phát liên tục chữ B (42H)
- b) Vì Fxtal=11,0592MHz và SMOD=1 nên Fuart= 28,8Khz x 2=57,6 Khz
- c) 57,6KHz/3 = 19.200 là tốc độ cần xác định

# Ví dụ 9:

Cho Fxtal = 11,0592MHz và SMOD=1. tìm TH1 để đặt tốc độ.

- a) 9600 baud
- b) 4800 baud

#### 11.0592MHz



### Giải:

- XTAL=11,0592MHz và SMOD=1 Thì FTimer1=57,6KHz.
- a) 57.600/9600=6 nên TH1=-6=FAH
- b) 57.600/4800=12 nên TH1=-12=F4H

# Ví dụ 10:

• Tính tốc độ baud nếu TH1=-2, SMOD=1 và tần số Fxtal=11.0592MHz. Tốc độ này có được máy tính IBM PC và tơng thích hỗ trợ không?

# Tốc độ truyền dữ liệu cổng COM máy tính PC

100 Baud
150 Baud
300 Baud
600 Baud
<b>1200 Baud</b>
2400 Baud
4800 Baud
9600 Baud
19200 Baud <sub>368</sub>

### Giải:

- Fxtal=11,0592MHz và SMOD=1 thì
   Fuart=57,6kHz.
- Tốc độ baud =57,6Khz/2=28,800. Tốc độ này không được IBM PC hỗ trợ nhng có thể lập trình để PC truyền dữ liệu với tốc độ này.
- Phần mềm nhiều modem cũng nh Hyperterminal của Windows có thể hỗ trợ tốc độ này và một số tốc độ khác nữa.

# 4. Lập trình truyền thông nối tiếp bằng phương pháp ngắt


- a) Cờ ngắt phát, cờ ngắt thu
- b) Phát nối tiếp dùng ngắt
- c) Thu nối tiếp dùng ngắt

# a) Cờ ngắt phát TI và ngắt thu RI

- Cờ ngắt phát TI (Transfer Interrupt)
  Khi bit cuối cùng của khung dữ liệu STOP được phát thì TI=1 để thông báo thanh ghi SBUF sẵn sàng phát byte tiếp theo.
- Cờ ngắt thu RI (Receive Interrupt)
  Khi toàn bộ khung dữ liệu kể cả bit
  Stop d□được nhận xong thì RI=1 để
  chuẩn bị nhận byte tiếp theo.

# Cờ TI, RI phương pháp thăm dò và ngắt

- Cả hai FFáp: đều bật cờ TI, RI nh nhau.
- Điểm khác:
  - FFáp thăm dò liên tục kiểm tra cờ, gây tốn thời gian VĐK.
  - FFáp ngắt chỉ kiểm tra cờ mỗi khi ngắt được kích hoạt do đó tiết kiệm thời gian VĐK.



# Hình 11.7. Thu và phát dùng một ngắt

- 8051 chỉ có 1 địa chỉ 23H chung cho cả ngắt phát và ngắt thu nên khi ngắt được kích hoạt thì hoặc RI=1 hoặc TI=1.
- Vậy tại địa chỉ 23H luôn phải kiểm tra cờ gây ngắt là TI hay RI để đáp ứng.

# b) Phát nối tiếp dùng ngắt

# Đặc điểm lập trình

- Thiết lập cơ bản giống FFáp thăm dò.
- Điểm khác:
  - Tránh bảng vectơ ngắt
  - Nạp IE=90H để dùng ngắt truyền thông nối tiếp.
  - Lập trình tại địa chỉ ngắt TI+RI là 23H

<b>D7</b>	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
EA		ET	ES				EX
		2		1	1	Ō	0

- EA IE.7 Nếu EA=0 thì che tất cả các ngắt. Nếu EA=1 thì ngắt được mở/cấm bằng cách đặt/xoá bit tơng ứng.
- ET2 IE.5 Cho\_phép/cấm ngắt tràn Timer2 (8952)
  ES IE.4 Cho\_phép/cấm ngắt cổng nối tiếp
- ET1 IE.3 Cho\_phé/cấm ngắt tràn Timer 1
- EX1 IE.2 Cho\_phép/cấm ngắt INT1
- ET0 IE.1 Cho\_phép/cấm ngắt tràn Timer 0
- EX0 IE.0 Cho\_phép/cấm ngắt INT0


# Các bớc lập trình phát NT dùng ngắt

- 1. Tránh bảng vectơ ngắt
- 2. Nap TMOD =20H và TH1.
- 3. Nap SCON=50H.
- 4. Nap IE=90H.
- 5. Khởi tạo Timer.
- 6. Tạo vòng lặp đợi ngắt.
- 7. Lập trình tại địa chỉ 23H.

### Ví dụ 11: Viết chơng trình phát nối tiếp.

- 1. Nhận dữ liệu từ cổng P1.
- 2. Gửi dữ liệu nhận được tới cổng P2.
- 3. Fát dữ liệu nối tiếp tới cổng COM với tốc độ 9600 baud

Cho tần số Fxatl=11,0592MHz.



# Các bớc lập trình phát NT dùng ngắt

- 1. Tránh bảng vectơ ngắt
- 2. Nạp TMOD=20H, TH1 và P1 cổng vào.
- 3. Nap SCON=50H.
- 4. Nap IE=90H.
- 5. Khởi tạo Timer.
- 6. Lập vòng lặp xử lý dữ liệu và đợi ngắt.
- 7. Lập trình tại địa chỉ 23H.

#### Giải:

ORG 0 LJMP MAIN

ORG 23H LJMP Truyen NT

#### **MAIN:**

MOV P1,#0FFH

MOV TMOD,#20h

MOV TH1,#0FDH

MOV SCON,#50H

MOV IE,#90H

SETB TR1

```
BACK:
    MOV A,P1
    MOV SBUF,A
    MOV P2,A
    SJMP BACK
    ORG 100H
Truyen NT:
    JB TI,FAT
    MOV A,SBUF
    CLR RI
    RETI
FAT:
    CLR TI
    RETI
    END
```

# Bảng 11.1. Bảng vector ngắt của 8051

Ngắt	Địa chỉ	Chân
RESET	ОН	9
Ngắt ngoài INT0	3H	12
Ngắt bộ Timer0 (TF0)	ВН	(P3.2)
Ngắt ngoài INT1	13H	13
Ngắt bộ Timer1 (TF1)	1BH	(P3.3)
Ngắt cổng COM (RI và	23H	

# Lu ý:

Tại địa chỉ ngắt, cần kiểm tra cả cờ Tl và cờ RI vì cả hai đều gọi cùng một ngắt


# c) Thu nối tiếp dùng ngắt

# Đặc điểm lập trình

- Các bớc lập trình giống phát nối tiếp dùng ngắt, nh Tránh bảng vectơ ngắt, thiết lập IE=90H, thiết lập SCON....
- Tại địa chỉ ngắt 23 H (của TI+RI) vẫn kiểm tra cờ RI, TI.

### Ví dụ 12:

- Viết chơng trình thu nối tiếp:
- 1. Nhận dữ liệu ở cổng P1.
- 2. Gửi dữ liệu nhận được đến cổng P2.
- 3. Dữ liệu thu được ở cổng COM gửi đến P0 với 9600 baud. Fxtal=11,0592MHz.



# Các bớc lập trình thu NT dùng ngắt

- 1. Tránh bảng vectơ ngắt
- 2. Nạp TMOD =20H, TH1, P1 cổng vào.
- 3. Nap SCON=50H.
- 4. Nap IE=90H.
- 5. Khởi tạo Timer.
- 6. Tạo vòng lặp xử lý dữ liệu và đợi ngắt.
- 7. Lập trình tại địa chỉ 23H.

# Lu ý:

- Về cơ bản, chơng trình thu nối tiếp giống với phát nối tiếp.
- Điểm khác:
  - Phát cần lệnh gửi dữ liệu vào SBUF "MOV SBUF, A", thu không dùng lệnh này.
  - Thu cần cần lấy dữ liệu ra tờ SBUF "MOV A, SBUF".

# Xoá cờ RI và TI trớc lệnh RETI

- Lập trình viên cần xóa cờ RI và TI trớc RETI để ngắt tiếp theo được đáp ứng.
- Đây là điểm khác với ngắt ngoài và ngắt bộ định thời, ở đó VĐK sẽ tự động xóa cờ, không cần lập trình viên thực hiện.

# Tóm tắt bài truyền thông nối tiếp:

- TTNT có 2 PP lập trình: Ngắt và thăm dò.
- PP thăm dò:
  - VĐK liên tục giám sát cờ TI, RI nên bị chiếm nhiều thời gian.
  - Cờ TI và RI được giám sát riêng trong quá trình phát hoặc thu.


## PP ngắt:

- VĐK chỉ kiểm tra cờ TI, RI mỗi khi ngắt được kích hoạt nên tiết kiệm nhiều thời gian cho VĐK.
- Tại địa chỉ ngắt 23 H luôn kiểm tra cả 2 cờ TI và RI.

# Ví dụ 14: Bài tổng hợp truyền thông nối tiếp

Lập trình thực hiện truyền thông nối tiếp trong thời gian giữa cặp 2 xung START và STOP theo cách như sau:

- Xung START đưa đến ngắt INT1 để bắt đầu quá trình truyền thông nối tiếp sử dụng phương pháp ngắt. Nhận dữ liệu ở cổng P1 phát nối tiếp, thu dữ liệu nối tiếp và gửi đến cổng P2.
- Xung STOP đưa đến chân **T0** (P3.4) của COUNTER0 làm việc chế độ giám sát cờ tràn TF0 để kết thúc truyền thông sau đó chương trình đợi cặp 2 xung START STOP tiếp theo.
- Cho Fxtal=11,0592 MHz, tốc độ baud 9600.



- T0 (Counter0): phương pháp giám sát cờ tràn TF0
- Truyền thông nối tiếp: phương pháp ngắt

ORG 0H LAP2: LJMP MAIN MOV A, P1 MOV SBUF, A ORG 30H JNB TF0, LAP2 MAIN: CLR TF0 SETB P3.4 CLR TR0 MOV P1,#0FFh CLR TR1 MOV TMOD,#26H LJMP MAIN MOV TH1,#FDH **RET** MOV THO,#FFH MOV SCON,#50H ORG 23H MOV IE,#84H JB TI, FAT NT MOV A, SBUF LAP: SJMP LAP MOV P2,A CLR RI ORG 13H **RETI** LJMP XU\_LY FAT NT **RETI** CLR TI **RETI ORG** 100 **END** XU\_LY: SETB IE.4 SETB TR1 SETB TRO **394** 

#### Ôn tập bài lập trình ngắt:

# A. Lập trình ngắt Timer

- Timer0: IE = 82H, Địa chỉ 0BH
- Timer1: IE = 88H, Địa chỉ 1BH
- B. Lập trình ngắt ngoài kích phát mức
  - INT0: IE = 81H, Địa chỉ 03H
  - INT1: IE = 84H, Địa chỉ 13H

# C. Lập trình ngắt ngoài kích phát sườn

INT0: SETB IT0
 IE = 81H, Địa chỉ 03H

INT1: SETB IT1
 IE = 84H, Địa chỉ 13H