
Điều khiển tiếp nhận và điều phối
Lấy bản tin hợp lệ (luồng vào)
Phân phối bản tin (trung tâm biến đổi)
Phát lệnh, trạng thái (luồng ra)
Đọc bản tin MQTT
Kiểm tra hợp đồng JSON
Kiểm tra bản tin trùng
Chuyển HT2 (cổng nhập)
Chuyển HT3 (cổng xuất)
Chuyển HT5 (đầu đọc cầm tay)
Cập nhật nhiệm vụ (4.2, 4.3)
Phát lệnh nhiệm vụ (4.1)
Cập nhật trạng thái thiết bị