#### Der SPI - BUS

Serial Peripheral Interface, manchmal auch four-wire serial bus

- Serielles Übertragungsprotokoll
- Einfach, aber sehr effizient
- Vor etwa 30 Jahren bei Motorola entwickelt


#### Serielle Kommunikation

- Ein Bit pro Übertragungsschritt
- Pro Byte mindestens 8 Übertragungsschritte
- Weitere Hilfsmittel zur Verwaltung notwendig


## Die asynchrone serielle Schnittstelle

Der seriellen Schnittstelle auf's Bit geschaut: https://youtu.be/S9IdeNGd8gQ






# Was ist, wenn wir mehr als 2 Partner haben?



#### Der Weg zum SPI



## Die grosse Begriffsverwirrung


```
MISO = Master In, Slave Out
SDI = Serial Data In (beim Master), SDO = Serial Data Out (beim Slave)
SOMI = Slave Out, Master In

MOSI = Master Out, Slave In
SDO = Serial Data Out (beim Master), SDI = Serial Data In (beim Slave)
SIMO = Slave In, Master Out

SCK = Serial Clock
SCLK = Serial Clock
SS = Slave Select
SS = Slave Select, weist auf activ low hin
CS = Chip Select, STE = Slave Transmit Enable, CE = Chip Enabler
```

## Asynchron / Synchron





#### Geschwindigkeit

Asynchron: Einige hundert Kilobit pro Sekunde

Synchron: Einige Megabit pro Sekunde (Arduino 4M / 8M)

#### Das SPI-Protokoll im Detail




Diagramm aus dem SPI - Tutorial von Sparkfun (https://learn.sparkfun.com/tutorials/serial-peripheral-interface-spi)